```
ı; Binärzähler
2
      device 16f84
3
  ; \*********** labels ************
5
7 ; Statusregister
8 status equ 3 ; Adresse des Statusregisters im RAM-File
9 rp0 equ 5 ; Bank select
10 carry equ 0 ; carry flag - Zeigt an, ob bei der letzten Rechenoperation ein Übertrag auftrat.
11 zero equ 2 ; zero flag - Zeigt an, ob das Ergebnis einer Operation gleich O war.
12
13 ; Port A bzw. 0
14 porta equ 5
15 ; Bitstellen von Port A
16 takt equ 0 ; Zähleingang RAO
17 reset equ 1 ; Reseteingang RA1
18 inhibit equ 2 ; Inhitbiteingang RA2
19 carryOut equ 3 ; Carryausgang RA3
20 maske equ 1 ; 00000001 ; Maske für Zähleingang RAO
21
22 portb equ 6
23 ; TRIS: TRI-State. Mit einem TRIS-Register können Portpins auf Eingang oder Ausgang geschaltet werden.
24 trisa equ 5
25 trisb equ 6
26
27 ; Variablen - Speicherstellen
28 counter equ 10h ; Oc erste freie Adresse, 10h ist im Simulator leicht zu finden
29 aktWert equ 11h
30 alterWert equ 12h
31 flanke equ 13h
32
  ; \********** labels ***********
33
34
   org 0 ; Programm beginnt bei Adresse 0
35
36
37 cold
      ; Ports initialisieren
38
      bsf status,rp0 ; auf Bank 1 umschalten
39
      bcf trisa, carryOut; Port A carry auf Ausgang setzen
40
      clrf trisb ; Port B alles Ausgang
41
42
      bcf status,rp0 ; zurück auf Bank 0
43
44
      ; ersten Wert lesen
45
      movf porta,w ; Port A ins W-file lesen
46
      andlw maske ; RAO Zähleingang maskieren
47
      movwf alterWert ; W-file in alterWert Schreiben: erster Vergleichswert
48
49
50 resetCNT
51
      clrf counter ; Counter mit 0 initialisieren
52
      bcf porta,carryOut ; carry zurücksetzen
53
      ; Counterinhalt ausgeben
54
      movf counter,w
55
      movwf portb
56
57
58 mainloop
59
      btfsc porta,reset ; Resteingang 1?
      goto resetCNT ; ja \longrightarrow reset
60
61
      btfsc porta,inhibit ; Inhibit-Eingang 1?
62
      goto\ mainloop\ ;\ ja\ \longrightarrow\ Z\ddot{a}hler\ anhalten
63
64
      call checkEdge; Flanke da? Nein \longrightarrow w = 0,
65
      xorlw 2 ; setze zero-flag bei steigender Flanke w = 2
66
```

```
btfss status, zero ; w = 2?
67
       goto mainloop ; nein
68
69
       bcf porta,carryOut ; Ausgabe carry = 0
70
       incf counter ; counter++
71
       btfsc status,zero ; overlfow?
72
       bsf porta,carryOut ; ja
73
74
       ; Ausgabe counter
75
       movf counter, w
76
       movwf portb
77
78
       goto mainloop
79
80
81 checkEdge
       ; aktuellen Wert lesen
82
       movf porta,w ; Port A ins w-file lesen
83
       andlw maske ; RAO Zähleingang maskieren
84
       movwf aktWert ; w-file in aktWert-File schreiben
85
       xorwf alterWert,w ; mit alterWert vergleichen
86
       movwf flanke ;
87
88
       ; alterWert = aktWert
89
90
       movf aktWert, w
91
       movwf alterWert
92
       ; flanke = 0 wenn aktWert = alterWert
93
       movf flanke; setze zero-flag wenn flanke = 0
94
95
       btfsc status,zero ; flanke 0?
       retlw 0 ; nein: keine neue Flanke
96
97
       movf aktWert ; setze zero-flag wenn flanke = 0
       btfss status,zero ; aktWert = 0? / zero = 1?
       retlw 2 ; nein: steigende Flanke
       retlw 1 ; ja: fallende Flanke
101
```

```
ı ; BCD-Zähler
2
3
      device 16f84
5
  ; \********** labels ***********
7 ; Statusregister
8 status equ 3 ; Adresse des Statusregisters im RAM-File
9 rp0 equ 5 ; Bank select
10 carry equ 0 ; carry flag - Zeigt an, ob bei der letzten Rechenoperation ein Übertrag auftrat.
11 zero equ 2 ; zero flag - Zeigt an, ob das Ergebnis einer Operation gleich 0 war.
12
13 ; Port A bzw. 0
14 porta equ 5
; Bitstellen von Port A
16 takt equ 0 ; Zähleingang RAO
17 reset equ 1 ; Reseteingang RA1
inhibit equ 2 ; Inhitbiteingang RA2
19 carryOut equ 3 ; Carryausgang RA3
20 maske equ 1 ; 00000001 ; Maske für Zähleingang RAO
21
22 portb equ 6
23 ; TRIS: TRI-State. Mit einem TRIS-Register können Portpins auf Eingang oder Ausgang geschaltet werden.
24 trisa equ 5
25 trisb equ 6
bcdOverflowValue equ 10 ; 00001001
29 ; Variablen - Speicherstellen
```

```
30 bcdDigitO equ 10h ; Oc erste freie Adresse, 10h ist im Simulator leicht zu finden
31 bcdDigit1 equ 11h
32 aktWert equ 12h
33 alterWert equ 13h
34 flanke equ 14h
35
  ; \********** labels ***********
36
37
   org 0 ; Programm beginnt bei Adresse 0
38
39
40 cold
       ; Ports initialisieren
41
       bsf status,rp0 ; auf Bank 1 umschalten
42
       bcf trisa, carryOut ; Port A carry auf Ausgang setzen
43
       clrf trisb ; Port B alles Ausgang
44
45
       bcf status,rp0 ; zurück auf Bank 0
46
47
      ; ersten Wert lesen
48
      movf porta,w ; Port A ins W-file lesen
49
      andlw maske ; RAO Zähleingang maskieren
50
       movwf alterWert; W-file in alterWert Schreiben: erster Vergleichswert
51
52
53 resetCNT
      clrf bcdDigit0 ; init
54
55
       clrf bcdDigit1 ; init
       bcf porta,carryOut ; carry zurücksetzen
56
57
58
       clrf portb
59
  mainloop
60
       btfsc porta,reset ; Resteingang 1?
61
       goto resetCNT ; ja \longrightarrow reset
62
63
       btfsc porta,inhibit ; Inhibit-Eingang 1?
64
       goto mainloop ; ja → Zähler anhalten
65
66
       call checkEdge; Flanke da? Nein \longrightarrow w = 0,
67
       xorlw 2 ; setze zero-flag bei steigender Flanke w = 2
68
       btfss status, zero ; w = 2?
69
       qoto mainloop ; nein
70
71
       bcf porta,carryOut ; Ausgabe carry = 0
72
73
       ; BCD erhöhen
74
      incf bcdDigit0 ; erste Stelle
75
       movf bcdDigit0,w
76
       xorlw bcd0verflowValue
77
       btfsc status,zero ; overlfow bei erster Stelle?
78
79
       call bcd00verflow; ja
80
       ; BCD Ausgabe
81
       swapf\ bcdDigit1,0; ersten vier bits mit den letzen vier bits vertauschen; ,0\longrightarrow Ergebnis\ in\ w
82
       \hookrightarrow schreiben
       movwf portb
83
       movf bcdDigit0,w
84
       addwf portb
85
86
       qoto mainloop
87
88
89 bcd00verflow
       clrf bcdDigit0 ; bcdDigit0 = 0
90
       incf bcdDigit1 ; zweite Stelle
91
       movf bcdDigit1,w
92
       xorlw bcd0verflowValue
93
       btfsc status,zero ; overlfow bei zweiter Stelle?
94
```

```
call bcd10verflow
95
       return
96
97
98 bcd10verflow
       clrf bcdDigit1 ; bcdDigit1 = 0
99
       bsf porta,carryOut
100
       return
101
102
103 checkEdge
       ; aktuellen Wert lesen
104
       movf porta,w ; Port A ins w-file lesen
105
       andlw maske ; RAO Zähleingang maskieren
106
       movwf aktWert ; w-file in aktWert-File schreiben
107
       xorwf alterWert,w ; mit alterWert vergleichen
108
       movwf flanke ;
109
110
       ; alterWert = aktWert
111
       movf aktWert,w
112
       movwf alterWert
113
114
       ; flanke = 0 wenn aktWert = alterWert
115
       movf flanke ; setze zero-flag wenn flanke = 0
116
       btfsc status,zero ; flanke 0?
117
       retlw 0 ; nein: keine neue Flanke
118
119
       movf aktWert ; setze zero-flag wenn flanke = 0
120
       btfss status,zero ; aktWert = 0? / zero = 1?
121
       retlw 2 ; nein: steigende Flanke
122
       retlw 1 ; ja: fallende Flanke
123
```