
# Presentación temas 4.3. y 4.4.

Cableado de cobre

## Interferencias durante la transmisión de datos


Durante la transmisión de datos por un cable de cobre, pueden surgir interferencias que dañen la información enviada.

- · EMI o RFI
- · Crosstalk



## Par trenzado no blindado (UTP)


Protección contra el Crosstalk mediante el trenzado de sus pares.



El UTP es el medio de red más común.


## Par trenzado blindado (STP)

Protege de EMI y RFI mediante distintos tipos de blindaje. Sus pares están trenzados, por lo que también está protegido contra el Crosstalk.




Ejemplo de cable STP (S/FTP).

# Tipos de cable STP según su blindaje



### Cable coaxial

El cable coaxial es un cable blindado con un único conductor de cobre por donde se envían y reciben datos.




Se emplean para conectar la red LAN con la WAN.

## Cableado UTP

Conectores, estándares y tipos de cableado (directo/cruzado).

## Conectores y estándares del cableado UTP

Los cables UTP y STP están regidos por el estándar TIA/EIA-568 y se dividen en categorías, principalmente, en función de su velocidad de transferencia y ancho de banda.



#### Los cables UTP por lo general emplean conectores RJ-45

Conectores RJ-45 para UTP





Socket RJ-45 para UTP






Parte delantera

Parte trasera

Los cables STP requieren conectores y sockets con toma de tierra.

## UTP directos y cruzados (T568A y T568B)

Que un cable sea cruzado o directo hace referencia al estándar que empleen los puertos de los dispositivos a conectar y, en base a esto, si hace falta cruzar o no las señales.



## Ejemplo de uso de cable cruzado o directo

Para conectar dos dispositivos, dependiendo de si la configuración del puerto de cada uno es MDI o MDIX y si estas coinciden, habrá que emplear un cable directo o uno cruzado.

