

Dr.grahamH.powell

مترجمین مهندس علیرضا صالحین و مهندس مرتضی راضی

فهرستمطالب

1	فصل اول — مقدمهفصل اول — مقدمه
1	۱-۱ کلیات
۲	٢-١ مراحل انجام تحليل
۴	٣-١ اهميت نسبي مراحل مختلف تحليل
۴	۴-۱ -تقاضا و ظرفیت
<i>9</i>	۵-۱ تحليل الاستيک و غيرالاستيک
۱۵	۱-۶ تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی
18	۷-۱ تحلیل تغییرشکل های بزرگ و کوچک
71	٨-١ تحليل تقاضا و تحليل ظرفيت
۲۷	فصل ۲ - مدل تحلیلی چیست؟
۲۷	١-٢ سازهى واقعى و مدل سازهاى
۲۷	٢-٢ دو نوع مدل سازهای
۲۹	٣-٢ مشخصات مدل المان- گره
٣١	۴-۲ برخی از انواع المان های سازهای
٣٢	٢-۵ اتصال بين گرهها و المان ها
٣۴	۶-۲ شکافها و همپوشانیهای بین المان ها
٣۵	٧-٢ تعادل بين المان ها
Υ	۸-۲ مدل گسسته با المان هایی با بعد محدود و المان های بیبعد
۳۸	٩-٢ مدل های پیوسته
۴۱	٢١ المان ها و اجزاء سازه اي
۴۲	فصل ۳ - روش سختی مستقیمنصل
۴۲	۱-۳ سختی المان و انعطاف پذیری
۵۲	۲-۲ روش های تحلیل سختی و انعطاف پذیری
۵۴	٣-٣ روش سختى مستقيم
۶۵	۴-۲ قیود پیرو بودن-دیافراگم صلب
۶۷	۵-۲ خطاهای تعادل در تحلیل خطی
γλ	۶-۲ بارهای المان
۸۳	۳-۲ تحلیل دینامیکی و غیرخطی
۸۵	٣-٨ زيرسازه ها و روسازه ها
ΛΛ	Fفصل چهارم – رفتار اجزاء سازهای، روابط نیرو–تغییرشکل F یک محوری
۸۸	۱-۴ نگاه کلی
٩٠	7-٢ , وابط نبر و – تغییر شکل اعضاء ساز های ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دامیک از روابط نیرو-تغییرمکان مورد نیاز هستند؟	-۳ کد
ىختى در تحليل ارتجاعى	۔۴ س
وابط نیرو-تغییرمکان برای تحلیل غیرار تجاعی	-۵ رو
للقههای هیسترتیک برای انجام تحلیل غیرارتجاعی	-۶ حا
۵ - رفتار اجزاء سازهای-روابط نیرو-تغییرمکان چند محوری اندر کنشی	صل ۵
گاه كلى	-۱ نگ
درکنش س <i>ختی</i> درکنش سختی اللیمانی اللیمانی اللیمانی اللیمانی اللیمانی اللیمانی اللیمانی اللیمانی اللیمانی	–۲ اند
دركنش مقاومتدركنش مقاومت	–۳ اند
دركنش غيرخطى: رفتار پساتسليم	-۴ اند
ئورى پلاستیسیته براى تسلیم فلزات	-۵ تئ
مطوح اندر کنشی برای اصطکاک	-6 سو
سط به اندر کنش $P ext{-}M ext{-}M$	-۷ بس
با تئوری پلاستیسیته برای اندرکنش $P extcircled{-}M$ مفید است؟	−۸ آیا
نزایش طول محوری در تیرهای بتنی	–۹ افز
مقاطع فیبری برای در نظر گرفتن اندر کنش $P extbf{-}M$. 1 • –
برش غیر ارتجاعی در تیرها و ستون ها	-۱۱ ب
برش در دیوارهای بتنی	-۱۲ ب
مدل های مصالح چند محوری برای بتن	-۱۳
اندر كنش ظرفيتاندر كنش ظرفيت	114-
Δ - P - آثار Δ - P ، پایداری و کمانش	صل ۶
ئاه كلىئاه كلى	-۱ نگ
Δ - P و δ - P بر روی یک ستون Δ - P	
	–۳ اهـ
دلسازی آثار Δ - P و δ - P دلسازی آثار	-۴ مد
فتار قاب $^-$ ها تحت بار جانبیانبی فتار قاب	-۵ رف
فتار كمانشى قاب هانتار	-۶ رف
ـتون های Δ - P در ساختمان های چندطبقه و سه بعدی Δ	–۷ ســ
مانش قاب های چندطبقه و سه بعدی	-۸ که
مانش ستون تحت بار محوری	–۹ که
سازه ی ساده با اعضای مفصلی	-۱۰ د
ستون های ارتجاعی دو سر مفصل تحت خمش	-۱۱ د
مقاومت تير -ستونها	-۱۲ ه
طراحی تیر-ستون ها بر اساس مقاومت	-۱۳
طراحی تغییرشکلی برای تیر -ستون ها	. 14-

ضای فشاری در قاب های مهار شده	۶–۱۵ اعد
تون ها در قاب های مهارنشده	۶-۱۶ سن
يفت هاى اوليه	۶-۱۷ در
هش سختیهش سختی الله الله الله الله الله الله الله الل	
ىث تئورى-سختى ھندسى	۱۹-۶ بح
ِش های تحلیل ارتجاعی بار های جانبی	۶-۲۰ رو
ِش تحلیل مستقیم برای قاب های فولادی	۶-۲۱ رو
علیل غیرارتجاعی قاب ها در مقابل بارهای جانبی	۶–۲۲ تح
حليل كمانش	۶–۲۳ -ت
خی دیگر از سازه هاخی دیگر از سازه ها	۶-۲۴ بر.
مانش پیچشی-جانبی تیرها	۶–۲۵ که
ﻪﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ از ﮐﻤﺎﻧﺶ	۶-۲۶ مې
Δ - P در جداسازهای لرزه ای Δ	۶–۲۷ آثا
خی دیگر از انواع کمانشخی دیگر از انواع کمانش	۶–۲۸ بر.
ییرمکان های بزرگ واقعی	۶–۲۹ تغ
- برخی دیگر از جنبه های رفتاری سازه ها	فصل ٧ -
نیسم های خمیرینیسم های خمیری	۱-۷ مکا:
رل مكانيسم با استفاده از طراحى ظرفيت	۲-۷ کنت
م قطعیت استاتیکی و نامعینی	
اء غیرسازه ای	۷-۴ اجزا
و انرژی	۷-۵ کار
گی در کنار عدم قطعیت هاگی در کنار عدم قطعیت ها	۶-۷ ; ند ^ی



مقدمه

تحلیل سازه اغلب هدف نهایی نمی باشد، بلکه تنها ابزاری برای طراحی سازهها میباشد. تحلیل سازه شامل سه مرحله است: مدلسازی، محاسبات و تفسیر نتایج. در این فصل بیان خواهد شد که بخش مدلسازی و تفسیر نتایج دارای اهمیت زیادی برای مهندسین محاسب هستند. بخش محاسبات که در برگیرنده تئوری تحلیل سازه و روش های محاسباتی میباشد، برای مهندسین اهمیت کمتری دارد. همچنین در این فصل، در مورد ضرورت انجام تحلیلها (به ویژه تحلیل سازه) بحث خواهد شد.

نگاه کلی

۱-۲-۱ تفسیر نتایج

در این بخش به موضوعات زیر پرداخته می شود:

- ۱) مراحل انجام تحلیل سازه (مدلسازی، محاسبات و تفسیر نتایج) و اهمیت نسبی آنها.
 - ۲) تقاضاها، ظرفیتها و نسبت تقاضا به ظرفیت.
 - ۳) ارزیابی عملکرد و طراحی مستقیم.
 - ۴) طراحی ظرفیت.
 - ۵) تحلیل الاستیک و غیرالاستیک.
 - ۶) بارهای استاتیکی و دینامیکی.
 - ۷) تغییرمکان های کوچک و تغییرمکان های بزرگ.
 - ٨) تحليل تقاضا و تحليل ظرفيت.

موضوعات فوق در این فصل مختصراً مورد بررسی قرار گرفته و پایه و اساس مباحث فصلهای بعدی را تشکیل می دهند.

۱-۲ مراحل انجام تحليل

تردیدی نیست که تحلیل سازه روی مدل سازهای (و نه سازهی واقعی) صورت می گیرد. چالش عمده در این مرحله، تهیه مدل سازهای صحیح می باشد. چند نکته مهم در این رابطه را به شرح زیر می توان برشمرد:

- ۱) مدل تحلیلی باید جنبههای مهم رفتار سازه را دربرگیرد. در یک مدلسازی مناسب، این کار با دقت کافی ، رعایت مسائل اقتصادی و با جزئیات لازم، برای کاربردهای عملی انجام می شود. نیازی نیست که مدل سازهای کاملاً دقیق باشد و چنین چیزی اصولاً امکان پذیر نیست.
- ۲) مدل سازهای تقریباً همیشه از ترکیب المان ها و گره ها تشکیل می شود که شامل نقاط صلب و المان
 های شکل پذیر میباشد. در فصل دوم جزئیات بیشتری در این زمینه مطرح گردیده است.
- ۳) نکته ی مهم دیگر، انتخاب المان ها و اختصاص سختی و مقاومت مناسب به آنهاست. این بخش دارای
 حساسیت زیادی بوده و به مهارت و دانش کافی نیاز دارد.
- ۴) دومین کار مهم در تحلیل سازه، انتخاب مناسب معیارهای اندازه گیری تقاضا و ظرفیت، به منظور
 تعیین عملکرد سازه میباشد. این بخش نیز به مهارت و دید مهندسی کافی نیاز دارد.
- ۵) شباهت ظاهری مدل سازهای به سازهی واقعی بدین مفهوم نیست که رفتار این دو، یکسان باشد. هرچند تهیهی مدل سازهای به نحوی که شباهت ظاهری زیادی با سازهی اصلی داشته باشد، میتواند مطلوب باشد، اما به هیچ عنوان بیانگر یکسان بودن رفتار مدل سازه ای با سازهی واقعی نمی باشد.

۱-۲-۲ تفسیر نتایج

هدف بخش مدلسازی، تهیه ی یک مدل سازهای دقیق است. همچنین هدف اصلی مرحله ی محاسبات، تهیه ی مجموعه ای از نتایج برای مدل سازه ای می باشد که عمدتاً شامل تغییرمکان گره ها و نیروهای داخلی المان ها (و برخی موارد دیگر) می باشد. نکته ی اساسی در مرحله ی تفسیر نتایج، استفاده ی مناسب از نتایج حاصله، به منظور اتخاذ تصمیمات لازم جهت طراحی سازه ی واقعی می باشد. در این رابطه چند نکته ی مهم وجود دارد، که به آنها اشاره می شود:

۱) تعیین هدف از انجام تحلیل سازه دارای اهمیت است، به طوری که تفسیر نتایج به نحوی انجام گیرد
 که این اهداف را برآورده سازد. تحلیل سازه به خودی خود، یک هدف نیست و نمی توان یک روش
 خاص برای تفسیر نتایج را برای تحلیلهای مختلف (با اهداف مختلف)، پیشنهاد نمود.

- ۲) در بسیاری از کتب تحلیل سازه، نتایج تحلیل، به صورت تصویر تغییرشکل یافتهی سازه و دیافراگم لنگر اعضاء بیان می شود. هر چند این موارد دارای جذابیت هستند، اما برای طراحی سازه مناسب نیستند. برای انجام طراحی سازه، لازم است مقادیر تقاضا، ظرفیت و نسبت تقاضا به ظرفیت محاسبه شده و مدنظر قرار گیرند.
- ۳) ممکن است مدل سازهای دارای ایراداتی باشد یا در بخش محاسبات انسانی خطاهایی صورت گیرد. بنابراین، لازم است صحت نتایج کنترل شود.
- ۴) همواره در ذهن داشته باشید که نتایج حاصله به مدل سازهای مربوط میشوند و نه سازهی واقعی. یک مدل سازهای ، هر گز بیانگر رفتار واقعی سازه نخواهد بود، و اصولاً نیازی هم به یکسان بودن رفتار این دو نیست، هرچند لازم است تا حد امکان تشابه لازم بین رفتار سازه ی واقعی و مدل سازهای فراهم شود.

۱-۲-۳ محاسبات

تعریف محاسبات در این کتاب در برگیرنده مواردی است که خارج از بحث مدلسازی و تفسیر نتایج قرار گیرد. با داشتن مدل تحلیلی، مرحلهی محاسبات مواردی را شامل می شود که برای به دست آوردن نتایج مورد نیاز انجام می شود. این یک فرآیند پیچیده است که تئوری اجزاء محدود، قوانین پیچیده و پر حجم محاسبات عددی را دربر می گیرد.

برخی از نکات کلیدی در این رابطه را میتوان به صورت زیر برشمرد:

- ۱) با فرض اینکه از روش مدلسازی سازهی واقعی برای تحلیل سازه استفاده شود، محاسبات عددی تقریباً همیشه توسط کامپیوتر انجام می شود. با توجه به اینکه تهیهی یک برنامهی کامپیوتری مستلزم صرف هزینهی نسبتاً زیاد و دارا بودن آگاهیهای کافی و دانش تخصصی زیادی است، در اکثر موارد از برنامههای کامپیوتری تجاری برای مدلسازی و تحلیل سازه استفاده می شود. بنابراین، بیشتر مهندسین به مهارت و تخصص مهندسین و برنامهنویسانی تکیه می کنند که برنامههای تحلیلی تجاری را تهیه مي كنند.
- ۲) مهندسینی که از برنامههای کامپیوتری استفاده می کنند، باید از آگاهی و دانش پایه در رابطه با محاسبات سازه برخوردار باشند. کتاب حاضر، برای این مهندسین تهیه شده است. یکی از اهداف این کتاب ارائهی دانش و درک پایه از محاسبات سازه میباشد.

۳) معدود مهندسینی که از برنامهنویسی برای تحلیل سازه استفاده می کنند، باید درک و آگاهی عمیقی
 از مرحلهی محاسبات سازه داشته باشند. تهیهی برنامههای کامپیوتری امری تخصصی میباشد و موضوع بحث این کتاب نیست.

۱-۳ اهمیت نسبی مراحل مختلف تحلیل

برای مهندسی که از تحلیل سازه به عنوان ابزاری کاربردی استفاده می کند، دو چالش عمده وجود دارد. اولین مورد، تهیه مدل سازه ای صحیح برای به دست آوردن نتایج مناسب و دومین مورد، استفاده از نتایج حاصله برای اهداف طراحی سازه می باشد. جزئیات محاسباتی و اینکه نتایج نهایی چگونه حاصلهاند، در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد و کنترل آن بر عهده ی شخصی است که تهیه ی برنامه ی کامپیوتری را بر عهده دارد. برای بیشتر مهندسین، مراحل مدلسازی و تفسیر نتایج اهمیت بیشتری داشته و مرحله ی محاسبات کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

برای مهندسی که برنامه ی کامپیوتری را تهیه میکند (معمولاً به صورت گروهی و نه انفرادی)، مرحله ی محاسباتی حائز بیشترین اهمیت است. هرچند مدلسازی و تفسیر نتایج (وهمچنین تهیه ی محیط کاربری مناسب، گرافیک مطلوب و سایر موارد) نیز دارای اهمیت خواهند بود. مدلسازی و تفسیر نتایج امور پیچیدهای می باشند. برنامه ی کامپیوتری زمانی موفق ارزیابی می شود که دارای کارآیی وعملکرد مطلوب در زمینه ی مدلسازی و تفسیر نتایج باشد.

زمانیکه یک برنامه ی کامپیوتری به عنوان ابزار کاربردی مورد استفاده قرار گیرد، عملکرد برنامه با اتوماسیون برنامه (قرار دادن بخش های خودکار) برای بخش های مدلسازی و تفسیر نتایج میتواند تقویت شود. مهندسین در انتظار برنامههایی هستند که به طور خودکار، مدل سازه ای را تهیه کرده، طی زمان کوتاه محاسبات تحلیل سازه را به انجام رسانده و نتایج را (به صورتی که بتوانند به سادگی برای طراحی سازه مورد استفاده قرار گیرند) ارائه کنند. در حال حاضر، این هدف برای سازههای ساده تأمین گردیده است و انتظار بر آن است که در آینده، برای سازههای پیچیدهتر نیز محقق گردد.

۱-۴ تقاضا و ظرفیت

۱-۴-۱ ارزیابی عملکرد

تحلیل سازه اساساً ابزاری برای ارزیابی عملکرد سازه میباشد. طراحی سازه معمولاً طی چندین گام صورت می گیرد. می گیرد که از گامهای ابتدایی تا مراحل نهایی طراحی را در بر می گیرد. در گامهای اولیه، مشخصات کلی و ابعاد سازه مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرند و در مراحل انتهایی، ابعاد المان های سازهای و سایر جزئیات انتخاب می شوند. تحلیل سازه می تواند با استفاده از مدل ساده سازی شده برای طراحی اولیه سازه و یا با استفاده از مدل های دقیق سازهای برای طراحی نهایی سازه صورت گیرد. در هر گام، تحلیل سازه ابزاری برای ارزیابی عملکرد سازه جهت کنترل شرایط بهرهبرداری تحت بارهای شدیدتر، می باشد.

عملکرد سازه تقریباً همواره با مقایسهی مقادیر تقاضا و ظرفیت انجام میپذیرد. چند مثال ساده در این رابطه در زیر ارائه گردیده است:

- 1) اگر برای تأمین شرایط بهرهبرداری، تغییرشکل یک نقطه ی خالص مدنظر باشد، مقدار تقاضا می تواند مقدار تغییرشکل ایجاد شده در آن نقطه باشد (که از تحلیل به دست می آید). در این مورد، ظرفیت متناظر برابر تغییرشکل مجاز آن نقطه خواهد بود.
- ۲) اگر مقاومت خمشی یک تیر معیار ایمنی باشد، مقدار تقاضا می تواند لنگر خمشی محاسبه شده در
 سطح مقطع تیر باشد، در حالی که مقدار ظرفیت آن برابر مقاومت خمشی در آن مقطع می باشد.
- ۳) اگر تسلیم المان سازهای مجاز باشد، شرط ایمنی برای یک تیر می تواند به صورت میزان تسلیم شدگی در خمش در مقادیر بیش از ظرفیت تسلیم آن (قابلیت تسلیم بدون کاهش قابل ملاحظه در مقاومت ناشی از شکست، کمانش و غیره)، در نظر گرفته شود. المان تیر را می توان توسط مفاصل پلاستیک مدلسازی شود. در این صورت مقدار تقاضا می تواند دوران محاسبه شده در یک مفصل خاص باشد که در این صورت ظرفیت تیر برابر دوران مجاز تیر در آن مفصل می باشد.
- ۴) اگر هزینهی تعمیر پس از زلزله مدنظر باشد، برای میزان تقاضا می تواند مقدار هزینهی محاسبه شده برای تعمیر را در نظر گرفت. برای این مورد، ظرفیت برابر هزینهی قابل قبول می باشد. این نوع از مقایسهی تقاضا و ظرفیت دارای تحلیلهای پیچیده برای تعیین مقادیر تقاضا و ظرفیت بوده و در حال حاضر، راه زیادی وجود دارد که این روش به یک روش استاندارد تبدیل شود.

زمانیکه تحلیل سازه برای ارزیابی عملکرد سازه انجام می شود، میتوان در یک نگاه این فرآیند را به صورت زیر بیان نمود:

- ۱) هندسهی سازه و اندازهی اعضاء (شامل جزئیات میلگردگذاری و ...) برای سازهی مورد نظر تا حد زیادی مشخص است.
- ۲) مقادیر معیارهای مختلف تقاضا و ظرفیت (شامل تغییرمکان ها، لنگرهای خمشی، دوران مفاصل پلاستیک و...) تعیین می شود.

- -----
 - ۳) سازهی مورد نظر مدلسازی شده و از نتایج تحلیل مقادیر تقاضا به دست می آیند.
- ۴) مقادیر ظرفیت سازه با استفاده از آییننامههای ساختمانی یا قضاوت مهندسی انتخاب یا محاسبه می شوند.
 - ۵) نسبت تقاضا به ظرفیت، برای المان های مختلف محاسبه می شود.
 - واحد تجاوز نکند، عملکرد مطلوب ارزیابی می شود. (b/c) از مقدار واحد تجاوز نکند، عملکرد مطلوب ارزیابی می شود.
- ۷) اگر عملکرد مطلوب نباشد، باید سازه اصلاح شده یا مدل تحلیلی باید به نحوی بازنگری شود که مقادیر اصلاح شده ی تقاضا و ظرفیت، عملکرد مناسب سازه را نتیجه دهد.

1-4-1 طراحی مستقیم

تحلیل سازه می تواند به منظور طراحی مستقیم سازه به کار رود. این فرآیند را می توان به صورت زیر بیان نمود:

- ۱) هندسی کلی مشخص است، اما ابعاد تمام المان ها مشخص نیست. هدف این مرحله تعیین اندازه ی المان های سازهای میباشد.
 - ۲) مدل تحلیلی با استفاده از اندازهی تخمینی المان ها تشکیل می شود.
 - ۳) سازه تحلیل می شود و نیازهای مقاومت اعضاء محاسبه می شود.
- اندازه ی المان ها طوری محاسبه می شود که نیازهای محاسباتی ارضاء شوند، که این امر جنبه ی مستقیم بودن طراحی را نشان می دهد.
- ۵) اگر اندازهی المان ها با اندازهی تخمینی آنها تفاوت قابل ملاحظهای داشته باشد، می بایست از روش سعی و خطا استفاده نمود.

البته این فرآیند همواره ساده نیست، ولی به هر حال تفاوت زیادی بین تحلیلهای مربوط به روش طراحی مستقیم و تحلیلهای مربوط به ارزیابی عملکرد سازه وجود دارد. این نکته باید روشن شود که هدف از انجام تحلیل چیست و دقیقاً نتایج تحلیلی چگونه در فرآیند طراحی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۱-۵ تحلیل الاستیک و غیرالاستیک


۱-۵-۱ رفتار اعضاء سازهای

در تحلیل سازه، از روابط بین نیروها یا بارها با مقادیر تغییرشکل ها یا تغییرمکان های منطبق بر آنها، استفاده می شود.

در این کتاب عبارت "رابطه ی نیرو- تغییر شکل" برای اعضای سازه ای، به کار می رود. نیرو می تواند به شکل نیروی محوری در یک میله، لنگر خمشی در یک مفصل پلاستیک، نیروی برشی، تنش قائم، تنش برشی، و...

باشد. شکل نیرو به نوع عضو مورد بررسی بستگی دارد. نوع تغییرشکل نیز به نوع نیرو بستگی دارد و می تواند از نوع تغییر طول عضو، دوران مفصل پلاستیک و ... باشد.

در این کتاب، عبارت "رابطه ی نیرو- تغییرمکان" برای سازه ی کلی یا مدل تحلیلی کامل، به کار می رود. رابطه ی نیرو- تغییر مکان برای کل سازه، بستگی به روابط نیرو- تغییر شکل اعضای آن دارد. رابطه ی نیرو- تغییر مکان تغییر شکل برای یک عضو سازه ای معمولی، در شکل (۱-۱) نشان داده شده است. رابطه ی نیرو- تغییر مکان مربوط به یک سازه ی کلی نیز، شکل مشابه ی دارد.



شكل ۱-۱ رابطهى نيرو- تغيير شكل اعضاى سازهاى

بخش های کلیدی رابطهی نیرو- تغییرشکل عبارتند از:

- ۱) رفتار اولیه، که اساساً به شکل خطی می باشد.
- ٢) تسليم اوليه، كه محل آن مي تواند كاملاً تعريف شده يا تقريبي باشد.
 - ۳) بخش مربوط به افزایش مقاومت (سختشدگی کرنشی).
 - ۴) مقاومت نهایی.
- ۵) حد شکل پذیری، در نقطهای که می تواند کاملاً مشخص یا تقریبی باشد.
 - ۶) بخش کاهش مقاومت.
 - ۷) مقاومت یس ماند، جایی است که مقاومت بدون تغییر باقی می ماند.
 - ٨) محل گسيختگي کلي.
 - ۹) بارگذاری و باربرداری چرخهای، با حلقههای چرخهای مختلف.
- ۱۰) زوال چرخهای، جایی که زوال مقاومت و سختی یا زوال شکل پذیری به طور مستمر کاهش مییابد.

۱-۵-۲ رفتار الاستیک و غیرالاستیک

در شکل (۱-۱)، عضو سازهای تا رسیدن به لحظهی تسلیم، رفتار خطی (یا نزدیک به خطی) دارد. در این ناحیه رفتار اساساً الاستیک است و این بدان معناست که زمانیکه نیرویی به عضو وارد می شود، انرژی کرنشی در عضو به طور کامل ذخیره می شود و زمانیکه نیرو رها می شود، انرژی کرنشی بازیابی می گردد. اگر نیروی وارد بر عضو از مقدار نیروی تسلیم تجاوز نماید، رفتار به صورت غیرخطی و غیرالاستیک خواهد بود. در رفتار غیرالاستیک با رها شدن نیروی وارده تنها بخشی از انرژی آزاد می شود.

مفهوم الاستیک بودن و خطی بودن با هم تفاوت دارند. یک عضو، زمانی الاستیک تلقی می شود که تمام کار انجام شده بر روی عضو (هنگامی که تغییرشکل مییابد)، به صورت انرژی کرنشی قابل بازگشت ذخیره مى شود. اعضاى الاستيك معمولاً رفتار خطى دارند، اما ممكن است رفتار غيرخطى نيز داشته باشند. به عنوان مثال، می توان به سیستم فنری که دارای شکاف می باشد، اشاره نمود. سختی عضو تا زمانیکه شکاف باز باشد، برابر صفر است. زمانیکه شکاف بسته می شود، سختی فنر افزایش می یابد، بنابراین سختی تغییر کرده و رفتار غیرخطی میباشد، اما فنر رفتار الاستیک دارد. در عضو غیرالاستیک، بخشی از انرژی ذخیره شده در عضو (ناشی از تغییرشکل آن)، به صورت کار پلاستیک، اصطکاک، انرژی شکست و ... مستهلک مى گردد. عضو غيرالاستيک همواره رفتار غيرخطى دارد.

۱-۵-۳ طراحی بر اساس مقاومت با استفاده از تحلیل الاستیک

روش سنتی برای طراحی سازه بدین صورت است که سازه برای دارا بودن مقاومت کافی برای مقابله با نیروهای خارجی و در ناحیهی رفتار الاستیک، طراحی می شود. همچنین، تأمین ضوابط شرایط بهرهبرداری دارای اهمیت میباشد. بدین منظور سازه باید سختی کافی را برای کنترل مقادیر تغییر شکل و ارتعاشات را داشته باشد. برای طراحی بر اساس مقاومت، تحلیل سازه باید به صورت الاستیک انجام شود و هدف اصلی آن محاسبهی تقاضای نیرو در المان های سازهای میباشد. در ادامه، ظرفیتهای نیرویی متناظر حاصله (در بیشتر موارد از طریق فرمولهای ارائه شده در آییننامههای طراحی)، به دست میآیند. ظرفیت نیرویی حاصله از فرمول های آیین نامهای، معمولاً اندکی کمتر از مقادیر مقاومت نهایی واقعی می باشند.

اگر تقاضای نیروی یک عضو خاص نزدیک به مقدار ظرفیت نیرویی آن باشد، قابلیت تغییرشکل غیرالاستیک قابل ملاحظهای را خواهد داشت. اگر نیروی داخلی در تعداد زیادی از اعضای سازهای نزدیک به مقادیر ظرفیت نیروی آنها باشد، تغییرشکل های غیرالاستیک قابلملاحظهای در کل سازه رخ می دهند. بدین سبب، رفتار سازه میتواند تحت بارهای طراحی به صورت غیرخطی باشد و در نتیجه لزوماً تحلیل الاستیک دقت کافی را نخواهد داشت. به ویژه در صورتی که طراحی سازه برای کاهش وزن آن بهینه سازی شود، این مدلسازی برای طراحی سازه ها ۹

موضوع جلوهی بیشتری خواهد داشت. در این موارد، بسیاری از اعضای سازهای به طور کامل تحت تنش قرار مي گيرند. هر چند، چندين دهه تجربه نشان داده است كه تحليل الاستيك براي بيشتر اهداف طراحي، دقت كافي را داراست.

برای در نظر گرفتن عدم قطعیتهای بارگذاری، بارهای مورد انتظار در ضرایب بار ضرب می شوند که این کار باعث افزایش تقاضای نیرو در اعضاء سازه می شود. برای مثال، جهت محاسبهی مقادیر تقاضای المان ها، بارهای گرانشی را می توان در عدد ۱٫۲ ضرب نموده و با ۱٫۶ برابر مقادیر بار زنده محاسباتی ترکیب نمود. جهت در نظر گرفتن عدم قطعیتها در مقاومت اعضاء، مقادیر مقاومت مورد انتظار اعضای سازه در ضرایب کاهش ظرفیت (ضرایب مقاومت) ضرب می شود، که این ضرایب معمولاً عددی بین ۰٫۷۵ و ۰٫۹ می باشند. اعضایی که به طور خاص برای انسجام کلی سازه اهمیت زیادی دارند، از مقادیر ضریب مقاومت کمتری استفاده می شود. جزئیات بیشتر در این رابطه در آییننامههای طراحی سازه موجود می باشند. نکتهی مهم این است که تحلیل الاستیک را می توان به کار گرفت و هدف اصلی از تحلیل سازه، محاسبهی مقادیر تقاضای نیرو می باشد.

۱-۵-۲ طراحی بر اساس مقاومت با استفاده از تحلیل غیرالاستیک

در طراحی بر اساس مقاومت و با استفاده از تحلیل الاستیک، کنترل مقاومت سازهای در تراز المان ها صورت گرفته و مقاومت کلی سازه به طور صریح محاسبه نمی شود. روش دیگری که می تواند برای در نظر گرفتن مقاومت کلی سازه به کار رود، استفاده از بارهای خارجی به عنوان مقادیر تقاضا و در نظر گرفتن مقاومت کلی سازه به عنوان معیار ظرفیت، می باشد. برای این منظور، مقادیر تقاضا تعیین شده و تحلیل سازه برای محاسبهی ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرد. این روش، روشی مستقیم برای اطمینان از مقاومت کافی در کل سازه میباشد و این قابلیت را دارد که طراحی اقتصادی تری را نتیجه دهد. با این وجود، به دلایلی که در زیر بیان می شود، استفاده از این روش برای بسیاری از کاربردهای عملی مقدور نیست.

فرضیات مدلسازی می تواند تأثیر زیادی بر تخمین مقادیر ظرفیت مقاومت محاسبه شدهی یک سازه، داشته باشد. یکی از روش های مدلسازی، می تواند مدلسازی تمام مودهای رفتاری مؤثر بر رفتار کلی و شکست سازه باشد. این روش، مودهای اصلی رفتاری سازه را در بر می گیرد که شامل خمش غیرالاستیک در تیرها (شکل گیری مفصل پلاستیک)، و موارد پیچیدهتر (نظیر کمانش ستونها و موارد خیلی پیچیدهتر (نظیر برش غیرالاستیک در دیوارهای بتنی مسلح)، و موارد فوق پیچیده (نظیر شکست ترد در جوشها) می شود. این روش نه تنها غیر کاربر دی بوده، در برخی اوقات ناممکن نیز می باشد. برای یک سازه ی پیچیده، حتی با استفاده از دقیق ترین مدل تحلیلی نمی توان تمام عوامل مؤثر بر رفتار سازه را در نظر گرفت.


یک روش کاربردی تر، محدود نمودن مودهای رفتاری مؤثر در شکست سازه می باشد. برای مثال، مي توان از برش غير الاستيک در ديوارهاي بتني مسلح جلوگيري نمود، به اين صورت که مقاومت برشي ديوار به قدر کافی بزرگتر از مقداری باشد که رفتار برش غیرالاستیک رخ دهد. بدین ترتیب، نیازی به در نظر گرفتن برش غیرالاستیک نخواهد بود و مدل تحلیلی سادهتر خواهد بود. به دلیل اینکه برش غیرالاستیک به صورت ترد اتفاق می افتد، انتظار می رود که عملکرد سازه تحت بارهای شدید بهبود یابد. این مورد مثالی از طراحي ظرفيت ميباشد.

حتى زمانيكه از روش طراحي ظرفيت استفاده شود، محاسبهي مستقيم مقاومت سازه، مستلزم انجام تحلیلی غیرالاستیک می باشد که بسیار پیچیده تر و گران تر از انجام تحلیل های الاستیک می باشد. یکی از پیچیدگیهای این تحلیل این است که برای تحلیل الاستیک تنها به مقادیر سختی المان ها احتیاج است، در حالی که برای تحلیل غیرالاستیک، علاوه بر سختی، باید مقاومت عضو، رفتار سخت شدگی کرنشی و سایر ویژگیهای رفتاری نیز در نظر گرفته شوند. مدل الاستیک را می توان بر اساس اندازهی تقریبی المان ها ایجاد نموده و پس از تعیین اندازهی صحیح المان ها نیز به سادگی قابل بروزرسانی می باشد (بسیاری از برنامههای کامپیوتری این کار را به صورت خودکار انجام می دهند). این کار در مدل های غیرالاستیک چندان آسان نیست.

در طراحی سازه علاوه بر بارهای خارجی، باید عوامل زیادی را در نظر گرفت. این موارد شامل انبساط حرارتی، خزش (به ویژه در سازههای بتنی مسلح) و حرکات پی میباشند. برخی از این عوامل تنها بر شرایط بهرهبرداری (و نه مقاومت آنها) تأثیر گذارند. سادهترین راه این است که این عوامل در تحلیل الاستیک در نظر گرفته شوند.

برای بیشتر سازهها، تحلیل الاستیک به عنوان روش استاندارد برای پیشبینی رفتار سازه در نظر گرفته می شود. یک استثناء در این زمینه، طراحی سازههایی میباشد که بارهای شدید زلزله را تحمل می کنند. در طراحی سازهها در مقابل زلزله، احتمال رخداد یک زلزلهی خفیف طی عمر مفید سازه بسیار زیاد و احتمال وقوع زلزلهی شدید، اندک میباشد. برای زلزلههای خفیف، سازه به نحوی طراحی می شود که رفتار الاستیک داشته باشد، در حالی که برای یک زلزلهی شدید، طراحی سازه برای باقی ماندن در ناحیهی الاستیک اقتصادی نبوده و اجازه داده می شود که سازه تا حد معینی وارد ناحیهی غیرالاستیک گردد.

بنابراین، برای یک زلزلهی شدید، تقاضای مقاومت الاستیک سازه از مقدار ظرفیت مقاومت آن تجاوز می کند. این موضوع در شکل (۱-۲) نشان داده شده است.



شكل ٢-١ رفتار سازه تحت بار زلزله

اگر بار زلزله به صورت باری استاتیکی به سازه وارد می شد، سازه قادر به تحمل آن نبود، اما بارهای زلزله به صورت رفت و برگشتی به سازه وارد شده و جهت آنها به سرعت تغییر می کند. طی یک زلزله، میزان باری که از مقاومت سازه بیشتر است، می تواند چندین بار به سازه اعمال شود و سازه همچنان بدون شکست باقی بماند. بار زلزله به شکل دینامیکی و طی مدت کوتاهی به سازه اعمال می شود، بنابراین تحمل أن برای سازه سادهتر است. همانطوری که در شکل (۱-۲) نشان داده شده است، حداکثر تغییرمکان سازه حتی در صورتی که تعدادی از اعضای سازهای وارد ناحیهی غیرالاستیک شدهاند می تواند مورد پذیرش واقع شود، چرا که سازه قادر خواهد بود عملکرد مطلوبی داشته باشد. برای اعضایی که وارد ناحیهی رفتار غیرالاستیک می شوند، معیار طراحی مقدار تغییر شکل آن (و نه مقدار مقاومت آن) میباشد. برای رسیدن به عملکرد مطلوب، تقاضای تغییرشکل عضو غیرالاستیک باید عموماً کمتر از حد شکل پذیری آن (که در شکل (۱-۱) تعریف شده) باشد.

منطقی ترین روش برای طراحی سازه در مقابل زلزلههای شدید، استفاده از تحلیل غیرالاستیک بوده که دارای مزایای زیر میباشد:

۱) برای اعضایی که رفتار غیرالاستیک دارند، معیار طراحی، میزان تغییرشکل (یا شکل پذیری) می باشد و نه مقاومت آن. تحلیل غیرالاستیک این قابلیت را دارد که مقادیر تقاضای تغییرشکل اعضای سازهای را به شكل مستقيم محاسبه نمايد، در حالى كه تحليل الاستيك اين قابليت را ندارد.

۲) زمانیکه سازه وارد ناحیهی رفتار غیرالاستیک می شود، نیروهای سازهای می توانند باز توزیع شود و بدین ترتیب، توزیع نیرو در سازه نسبت به مقادیر حاصله از تحلیل الاستیک، تغییرات زیادی دارد. این موضوع می تواند تأثیرات زیادی بر رفتار سازه داشته باشد. تحلیل غیرالاستیک، باز توزیع نیرو در اجزای سازهای را در نظر می گیرد، در حالی که تحلیل الاستیک چنین قابلیتی را ندارد.

زمانیکه از روش طراحی ظرفیت استفاده می گردد، مقادیر تقاضای نیرو باید برای آن دسته از اجزاء محاسبه شوند که می بایستی الاستیک باقی بمانند. برای مثال، اگر برش غیرالاستیک در دیوار بتنی مسلح مجاز نباشد، تقاضای نیروی برشی باید محاسبه شده و دیوار باید برای میزانی از ظرفیت برشی طراحی شود که از میزان تقاضا بیشتر باشد. در تحلیل غیرالاستیک مقادیر تقاضای نیروی محاسبه شده برای عضو سازهای می تواند به مقاومت اعضای مجاور آن یا به مقاومت خود عضو بستگی داشته باشد. برای مثال، تقاضای نیروی برشی در یک دیوار می تواند به مقاومت خمشی آن بستگی داشته باشد. در تحلیل غیرالاستیک، این موضوع را می توان به طور مستقیم در نظر گرفت و این بدان معناست که طراحی ظرفیت می تواند به طور دقیق ترى به كار گرفته شود. طراحي ظرفيت مي تواند با استفاده از تحليل الاستيک نيز به كار رود، اما اين كار با استفاده از روش غيرمستقيم صورت مي پذيرد.

برای یک سازهی معمولی، تحلیل استاتیکی غیرالاستیک (تحلیل بار افزون، Pushover Analysis) مى تواند كافى باشد. اما براى يك سازهى بزرگ يا پيچيده، احتمالاً انجام تحليل ديناميكى غيرالاستيك ضروري گردد.

۱-۵-۶ طراحی بر اساس مقاومت برای بارهای زلزله

استفاده از تحلیل غیرالاستیک برای طراحی در مقابل بارهای زلزله ضرورتی ندارد. برای اهداف طراحی، مي توان از تحليل الاستيک استفاده نمود و رفتار غيرالاستيک سازه را نه به صورت صريح، بلکه به صورت ضمنی در نظر گرفت.

اگر سازه طوری طراحی شود که طی رخداد زلزلههای شدید در محدودهی رفتار الاستیک باقی بماند، بارهای منطبق بر این زلزله به سازه اعمال شده و اجزای سازهای برای مقادیر تقاضای نیروی حاصله از تحليل الاستيك، طراحي خواهند شد. اين نيروها را تحت عنوان "تقاضاي نيروي الاستيك" ميشناسيم. زمانیکه رفتار غیرالاستیک مجاز باشد، روش معمول طراحی بدین صورت است که اجزای سازهای برای ميزان تقاضاي نيروي محوري طراحي مي شود، كه اساساً از تقاضاي الاستيك كمتر است. اين مقادير تقاضا، با اعمال یک ضریب کاهش (ضریب رفتار، R Factor) به مقادیر تقاضای نیروی ارتجاعی به دست می آیند. ضریب رفتار به میزان شکل پذیری اعضای سازه و اهمیت نسبی آن بستگی دارد.

برای مثال، اگر عضو سازهای بسیار شکل پذیر باشد، می تواند برای مقدار نیرویی برابر حدود یک هشتم نیروی الاستیک (ضریب رفتار برابر ۸ فرض شده) طراحی گردد. این بدان معناست که این عضو، نسبتاً ضعیف (و شکل پذیر) است و احتمالاً تغییرشکل های غیرالاستیک قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. در عوض، اگر عضوی رفتار ترد داشته باشد، باید برای نیرویی برابر تقاضای الاستیک آن، طراحی شود (یعنی ضریب رفتار برابر ۱ فرض شود). چنین عضوی، نسبتاً قوی بوده و انتظار میرود تغییرشکل های الاستیک نا چیزی داشته یا رفتار ترد داشته باشد.

بنابراین، با این روش سازههایی طراحی خواهند شد که رفتار مناسبی داشته و با در نظر گرفتن صرفه جویی اقتصادی (با در نظر گرفتن المان های شکل پذیر با رفتار غیرالاستیک)، ایمنی را با داشتن اجزای قوی و با رفتار الاستیک تأمین می کند. به علاوه، با توجه به اینکه طراحی بر اساس روش مقاومت و با استفاده از روش تحلیل الاستیک صورت می گیرد، این روش کاملاً کاربردی است. هرچند تحلیل الاستیک قادر به در نظر گرفتن بازتوزیع نیرو در سازه (در ناحیهی رفتار غیرخطی) نمیباشد، و به همین سبب استفاده از این روش اطمینان کافی را برای رسیدن به عملکرد مناسب سازه تأمین نمیکند. در برخی از موارد، تحلیل الاستیک می تواند نتایج کاملاً غیردقیق به دست دهد. این روش، زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که در ترکیب با روش طراحی ظرفیت به کار رود. در بخش بعد به این موضوع پرداخته شده است. این روش نباید با چشمان بسته به کار گرفته شود.

در اینجا تأکید می شود که لازم نیست که تحلیل سازه کاملاً دقیق باشد، بلکه تنها کافی است نتایج حاصله دقت کافی را برای مقاصد طراحی ارائه کنند. در طراحی یک مهندسی خوب، سازههایی که با استفاده از تحليل الاستيك طراحي مي شوند، مي توانند تحت زلزله هاي شديد عملكرد مناسبي داشته باشند.


١-٥-٧ طراحي ظرفيت با استفاده از تحليل الاستيك

در فرم اصلی طراحی بر اساس مقاومت، تحلیل الاستیک برای محاسبهی تقاضای نیرو در اعضای سازه استفاده می شود و اعضاء طوری طراحی میشوند که مقاومت کافی را (به میزان برابر یا بیش از مقدار تقاضا) دارا باشند. این فرآیند، باید زمانیکه از روش طراحی ظرفیت استفاده می شود، تغییر یابد.

به عنوان مثال، یک قاب بتنی مسلح را در نظر بگیرید که خمش غیرالاستیک در تیرها مجاز است، اما رفتار برشی باید در محدوده ی الاستیک باقی بماند. این کار به این دلیل انجام می شود که تیرهای بتنی مسلح می توانند در خمش شکل پذیر باشند، در حالی که رفتار آنها در برش به شکل ترد می باشد.

همانطور که در بخش گذشته بحث شد، زمانیکه تحلیل الاستیک برای تعیین بارهای زلزله استفاده می شود، روش معمول بدین صورت است که رفتار غیرالاستیک سازه به صورت ضمنی و با استفاده از ضریب رفتار در نظر گرفته می شود. یک روش برای در نظر گرفتن شکل پذیری نسبی، میتواند استفاده از مقادیر کمتر برای ضریب رفتار برشی (در مقایسه با رفتار خمشی) باشد. هرچند روش مستقیمتر و بهتری نیز وجود دارد که این روش، استفاده از روش طراحی ظرفیت می باشد.

برای روشن شدن این موضوع، قاب شکل (۳–۱ الف) را در نظر می گیریم. در این شکل، بارهای گرانشی و بارهای جانبی استاتیکی زلزله نشان داده شدهاند. برای این بارها، تقاضای لنگر خمشی سازه در شکل (۱-۳ ب) نشان داده شده است که این مقادیر، میزان تقاضای الاستیک به علاوه مقادیر لنگرهای زلزله تقسیم بر ضریب رفتار، میباشند. برای تیر بتنی مسلح، ضریب رفتار را می توان برابر ۸ در نظر گرفت.



شکل ۳-۱ طراحی ظرفیت برای برش

همانطوری که در شکل بالا مشاهده می نماییم، مقاومت واقعی تیر در خمش از تقاضای لنگر خمشی بسیار بزرگتر میباشد، زیرا:

- ۱) سطح مقطع میلگردها معمولاً بزرگتر از سطح مقطع لازم برای رسیدن به ظرفیتی میباشد، که آنرا محاسبات سازه الزام مي دارد.
- ٢) مقاومت واقعى مصالح معمولاً بيشتر از مقادير مفروض براي طراحي ميباشند. براي طراحي تيرها، معمولاً برای در نظر گرفتن عدم قطعیتها، ضریب کاهش ظرفیت به مقادیر اسمی مقاومت خمشی (مقادیر مورد انتظار) اعمال می شود. برای تخمین مقاومت خمشی واقعی، مقاومت مورد انتظار مصالح (یا مقداری بیشتر از آن) و بدون اعمال ضریب کاهش ظرفیت، باید در نظر گرفته شود.
- ۳) با استفاده از روش طراحی ظرفیت، تقاضای نیروهای برشی بر اساس دیاگرام لنگر خط چین در شکل (۱-۳ ب) تعیین می شود. از آنجا که نیروهای برشی بستگی به لنگرهای خمشی داشته و چون بدون توجه به مقاومت زلزله، لنگرهای خمشی، حداکثر مقادیر قابل حصول هستند، اگر المان تیر برای این مقدار از بارهای برشی طراحی شود، رفتار برشی همواره به شکل الاستیک باقی میماند.

روش دیگر جهت طراحی تیر برای تقاضای محاسبه شده، می تواند از ضرایب رفتار مختلف برای خمش و برش استفاده نمود. این روش ممکن است (و نه لزوماً) شرایط باقی ماندن رفتار برشی در محدودهی الاستیک را برآورده سازد. طراحی ظرفیت، روش مناسب تری میباشد.

۱-۶ تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی

بارهای خارجی وارد بر سازه می توانند استاتیکی یا دینامیکی باشند. اصولاً بیشتر بارها دینامیکی هستند، اما برای مقاصد تحلیلی، می توان برخی از بارها را به صورت استاتیکی فرض نمود، به شرطی که بار وارده با سرعت کم (نسبت به پریود ارتعاش سازه) به آن وارد شود.

برای موارد استاتیکی، بارهای خارجی وارد بر سازه تماماً توسط نیروهای استاتیکی داخلی در اعضای سازهای تحمل می شود. برای موارد دینامیکی، بارهای خارجی توسط نیروهای اینرسی که مرتبط به جرم سازه نیز می توانند تحمل شوند. اگر نیروهای اینرسی و نیروهای موجود در اعضای سازهای در یک جهت عمل کنند، نیروهای اعضاء کمتر از مقداری خواهد بود که همان بارها به صورت استاتیکی به آن اعمال شوند. اگر نیروهای اینرسی و نیروهای اعضاء در جهت مخالف عمل کنند، نیروهای موجود در اعضای سازهای بزرگتر از حالی خواهد بود که همان نیروها به صورت استاتیکی اعمال شوند. به طور کلی، نیروهای اعضاء و نیروهای دینامیکی در زمان های مختلف، جهات مختلفی در بخش های مختلف سازه، به آن وارد میشوند و در نظر گرفتن اندرکنش آنها امری پیچیده است. نیروهای اینرسی به صورت خطی به شتاب بستگی دارند (با فرض ثابت بودن جرم). نیروهای ویسکوز (نیروهای لزجی) نیز میتوانند وجود داشته باشد که مقدار آنها به مقدار سرعت بستگی دارد. تجربه نشان می دهد که زمانیکه سازه به صورت دینامیکی بارگذاری می شود، حتی اگر سازه الاستیک باشد، مقداری از انرژی مستهلک می شود. معمولاً فرض می شود که استهلاک انرژی توسط مکانیسم میرایی ویسکوز صورت می گیرد که به حضور نیروهای وابسته به سرعت، اشاره دارد. این نیروها می توانند به صورت خطی یا غیرخطی به سرعت وابستگی داشته باشند که این بستگی به مکانیسم میرایی ویسکوز دارد.

پیچیدگی دیگری که وجود دارد، روابط نیرو- تغییرشکل برای اعضای سازهای میباشد که میتواند به سرعت (نرخ) تغییرشکل های اعضاء بستگی داشته باشد، که آن نیز به مقدار سرعت بستگی دارد. برای مثال، برای یک عضو سازهای، زمانیکه بارهای خارجی به صورت دینامیکی با نرخ تغییرشکل های زیاد به سازه اعمال شود، نسبت به حالتی که بار به صورت استاتیکی به آن وارد شود، اساساً قوی تر خواهد بود.


۱-۷ تحلیل تغییرشکل های بزرگ و کوچک

اگر یک سازه دارای اعضای غیرالاستیک باشد، مقاومت آن غیرخطی خواهد بود. این موضوع تحت عنوان (غیرخطی بودن مصالح) در نظر گرفته می شود. همچنین، زمانیکه سازه تحت تغییرشکل های بزرگ قرار می گیرد، می تواند رفتار غیرخطی داشته باشد، حتی اگر در محدوده ی غیرالاستیک باقی بماند که این موضوع تحت عنوان (رفتار غيرخطي هندسي) شناخته مي شود.

دو دلیل برای رفتار غیرخطی هندسی وجود دارد، دلیل اول وجود تعادل و دلیل دوم شرط سازگاری (پیوستگی) در سازه. در این بخش توضیح مختصری راجع به آنها ارائه می شود و در فصل ۶ به تفصیل در مورد أنها بحث مي شود.

۱-۷-۱ زمانیکه سازهای تحت بارگذاری قرار می گیرد، تغییرشکل می دهد و تعادل بین نیروهای خارجی و نیروهای خارجی باید در حالت تغییرشکل یافتهی سازه نیز ارضاء شود. هر چند، اگر تغییرشکل ها کوچک باشند، می توان با در نظر گرفتن تقریب اندک، معادلات تعادل را برای وضعیت بدون تغییر شکل سازه در نظر گرفت که در این صورت به دلیل فرض ثابت ماندن شکل سازه، معادلات تعادل به صورت خطی میباشند. برای مثال، دو برابر شدن نیروهای خارجی باعث افزایش دو برابری نیروهای داخلی می شود (با صرف نظر از رفتار غيرخطي مصالح).

اگر تغییرمکان ها کوچک نباشد، تعادل باید در وضعیت تغییر شکل یافته در نظر گرفته شود. در این حالت، معادلات تعادل خطی نمی باشند. به عبارت دیگر، با دو برابر کردن نیروهای خارجی، نیروهای داخلی دقیقاً دو برابر نمی شوند. این موضوع در شکل (۴–۱) نشان داده شده است.




موقعیت تغییرشکل نیافته (a) موقعیت تغییر شکل یافته (b) شکل ۴-۱تعادل در وضعیتهای تغییرشکلیافته و بدون تغییرشکل

در شکل (۱-۴ الف) وضعیت بدون تغییرشکل، نشان داده شده است. لنگر خمشی در پای مفصلی باید برابر صفر شود و از روی معادلهی تعادل می توان دریافت که نیروی فنر برابر نیروی افقی خواهد بود. در شکل (۱-۴-ب) وضعیت تغییرشکل یافته نشان داده شده است. فرض شود که فنر فشرده می شود و بالای میله به صورت افقی به اندازهی Δ حرکت میکند. در این حالت نیز، لنگر خمشی در یای مفصلی برابر صفرخواهد بود. بنابراین، برای ارضاء معادلهی تعادل، مقدار نیرو در فنر باید بزرگتر از نیروی اعمالی باشد. همچنین، نیروی فنر متناسب با بار اعمالی نیست. اگر P وH دو برابر شوند، نیروی فنر بیش از دو برابر خواهد شد.

$(_{2}^{-1})^{-1}$ سازگاری (پیوستگی)

روابط هندسی بین تغییرمکان های سازه و تغییرشکل های اجزای آن برقرار است. در شکل (۵-۱) این رابطه نشان داده شده است.



شكل ۵-۱ روابط سازگاری غیرخطی

در شکل (۵-۱ الف) بالای میله به صورت افقی حرکت میکند، بنابراین میله برای حفظ انسجام خود باید افزایش طول بدهد. در شکل (۵-۱ ب) رابطهی بین تغییرمکان و تغییرطول تیر نشان داده شده است. تغییرطول میله برابر طول تغییرشکل یافته منهای طول تغییرشکل نیافته میباشد (h).


برای تغییرمکان افقی اندک، تغییرطول تیر نزدیک به صفر میباشد (در حد نهایی برای تغییرمکان خیلی کوچک، تغییرطول تیر دقیقاً برابر صفر می باشد). برای تغییرمکان های بزرگ، میله تغییر طول داده و بین تغییرمکان و تغییر طول رابطهی غیرخطی وجود دارد.

۱-۷-۱ انواع تحلیل

برای تحلیل سازه، آثار تغییرمکان های بزرگ بر روابط تعادل و روابط سازگاری باید به صورت جداگانه در نظر گرفته شود. در نتیجه، سه نوع مختلف برای تحلیل سازه وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود:

- ۱) تحلیل تغییرمکان های کوچک. در اینجا تعادل در وضعیت تغییرشکلنیافته در نظر گرفته می شود و برای سازگاری، فرض می شود که تغییرمکان ها بسیار کوچک باشند.
- ۲) تحلیل تغییرمکان های بزرگ واقعی. تعادل در وضعیت تغییرشکل یافته در نظر گرفته می شود و برای شرط سازگاری، تغییرمکان ها محدود فرض میشوند.
- ۳) تحلیل P- تعادل در وضعیت تغییرشکل یافته در نظر گرفته می شود و برای سازگاری، فرض می شود که تغییرمکان ها خیلی کوچک باشند.

نوع چهارمی هم وجود دارد (وضعیت تغییرشکل یافته برای تعادل، تغییرمکان های کوچک برای سازگاری) که مورد استفاده قرار نمی گیرد.



شكل ٤-١ مدل هاي آناليز مختلف

در شکل (۶–۱) تفاوتهای ذکر شده برای یک سازهی ساده نشان داده شده است. برای این سازه فرض می شود که میله همچنان رفتار محوری داشته باشد، به طوری که دارای تغییرمکان محوری بسیاری کوچک میباشد. بنابراین، شکل (۶-۱ الف) بارها و نیروها را برای تحلیل تغییرمکان های کوچک نشان می دهد و شکل (۱-۶ ب) به تحلیل Δ - Φ و شکل (۱-۶-ج) به تحلیل تغییرمکان های بزرگ مربوط می شود. توجه شود که در شکل (۶-۱-ج) فرض شده است که فنر به صورت افقی باقی بماند. مدلسازی برای طراحی سازه ها ۱۹

تفاوت بین سه روش ذکرشده بستگی به مقادیر نسبی نیروهای P و نیز به تغییرمکان Δ بستگی دارد. دو مثال زیر در نظر می گیریم:

و $\frac{\Delta}{r}=0.1$ و سبت تغییرمکان جانبی ۱۰ درصد که برای بیشتر سازهها تغییرمکان جانبی بزرگی $P=\cdot$ -۱ میباشد). برای هر سه روش، نیرو در فنر برابر H و نیرو در میله برابر صفر است. تنها تفاوت بین روش ها در این است که تغییرمکان قائم برای تحلیل تغییرمکان های کوچک و تحلیل Δ -P قابل صرفنظر کردن است و برای روش تحلیل تغییرمکان های بزرگ، برابر مقدار کوچک \cdot , میباشد.


۲- P/H=و 0.1 و $\frac{\Delta}{h}$ برای روش تحلیل تغییرمکان های کوچک، نیروی میله و فنر به ترتیب برابر P و میباشد. برای تحلیل Δ - Λ ، این نیروها به ترتیب برابر ۱٫۵H و ۱٫۵ Λ میباشند و برای تحلیل Hتغییرمکان های بزرگ، این نیروها به ترتیب برابر H۱٫۵۰ 8 و 9 ۹۹۵ 0 میباشند. اساساً تغییرمکان های قائم برای حالت P=، برای هر سه روش یکسان است.

این مثال ها نشان می دهد که تحلیل تغییرمکان های کوچک، زمانیکه مقادیر نیروهای گرانشی بزرگ بوده و تغییرمکان جانبیهای بزرگ داشته باشیم، می تواند دارای خطا باشد. اما فقط برای نیروی فنر (در مثال دوم)، خطای ۵۰ درصدی در نیروی فنر وجود دارد. برای هر سه نوع تحلیل، نیروی محوری در میله بسیار به P بزرگ نزدیک می باشد (زیرا $\cos heta$ نزدیک به مقدار ۱ می باشد). زمانیکه تحلیل زیرا Pتغییرمکان های بزرگ مورد مقایسه قرار می گیرند، تفاوت اندکی در مقادیر نیروی فنر وجود دارد. تنها تفاوت عمده در این مورد، تغییرشکل قائم محاسبه شده بوده که برای تحلیل P- Δ برابر صفر و برای تحلیل تغییرمکان های بزرگ دارای یک مقدار کوچک است.

این مثال ها تقریباً مدلی از یک ساختمان یک طبقه را نشان می دهند (که فنر، سختی افقی سازه را مدل می *ک*ند). این مثال ها نشان می دهد که در نظر گرفتن آثار Δ -P می تواند حائز اهمیت باشد، اما در نظر گرفتن اثر تغییرشکل های بزرگ لزوم چندانی ندارد. این نکته از این دیدگاه دارای اهمیت میباشد که تحلیل P- Δ می تواند از لحاظ محاسباتی بسیار کارایی تر از روش تحلیل تغییرمکان های بزرگ باشد. برای سازههای ساختمانی تحت بار زلزله به علاوه بارهای جانبی معمولاً در نظر گرفتن آثار $P ext{-}\Delta$ مهم است، اما در نظر گرفتن تغییرشکل های بزرگ به ندرت ضرورت می یابد.

۱-۷-۵ اثر کاتاناری

رفتارهایی که در بخش قبلی توضیح داده شد، برای همهی سازهها کاربرد ندارد. در شکل (۱-۷) نوع دیگری از رفتار، نشان داده شده است.



P-۸ تغییر مکان های کوچک و P = 0 تحليل هاي P-DELTA تخمين ميزند

شکل ۷-۱ اثر کاتاناری

در این مثال با افزایش تغییرشکل سازه، سختی آن بیشتر می شود. این اثر تحت عنوان (اثر کاتاناری) شناخته می گردد. تنها روش تحلیل تغییرمکان های بزرگ قادر به در نظر گرفتن چنین اثری میباشد. دلیل این امر آن است که روش تحلیل تغییرمکان های کوچک و تحلیل P- Δ برای سازگاری تغییرشکل ها از فرض وجود رابطهی خطی بین تغییرمکان سازه و تغییرطول میله استفاده می کنند. در این مثال، رابطهی سازگاری خطی، تغییرطول تیر را حتی برای مقادیر بزرگ 🛆 ، برابر صفر در نظر خواهد گرفت. در نتیجه، نیروی میله برابر صفر شده و در نتیجه $P=\cdot$ در وضعیتهای تغییرشکل یافته و بدون تغییرشکل، برقرار می شود. در روش تحلیل تغییرمکان های بزرگ از رابطهی سازگاری غیرخطی (مطابق شکل ۵-۱) استفاده گردیده و بدین ترتیب، اثر کاتاناری در نظر گرفته می شود.

یک تفاوت عمده بین رفتار غیرخطی هندسی و رفتار غیرخطی مصالح این است که در مورد رفتار غیرخطی هندسی، دو عامل شناخته شده وجود دارد (تعادل و سازگاری)، که هر دوی آنها از قوانین ریاضی روشنی تبعیت می کنند، در حالی که رفتار غیرخطی مصالح میتواند عوامل و اشکال مختلفی داشته باشد. آگاهی ما از رفتار غیرخطی مصالح، به طور کلی بستگی به چیزی دارد که ما در آزمایشاتی که روی سازههای واقعی انجام مي شود، مشاهده مي نماييم.

۱-۸ تحلیل تقاضا و تحلیل ظرفیت

۱-۸-۱ نگاه کلی

در بیشتر موارد، تحلیل سازه برای محاسبهی مقادیر تقاضا برای تخمین عملکرد سازه یا طراحی مستقیم، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می توان از تحلیل سازه برای محاسبه ی مقادیر ظرفیت استفاده نمود که بین آنها تفاوت وجود دارد.

در اینجا به چهار نوع تحلیل اشاره می گردد:

- روش تقاضای مقاومت (Strength Demand). این روش رایج ترین نوع تحلیل سازه میباشد. این روش تحلیلی جهت محاسبه ی لنگر خمشی، نیروهای برشی و ... در المان های سازهای به کار میرود. مقادیر ظرفیت نیز با استفاده از آیین نامههای طراحی یا سایر منابع حاصل می گردد.
- روش تقاضای تغییرشکل (Deformation Demand). بیشتر تحلیلهای غیرخطی از این دسته هستند. در این روش، تحلیل سازه برای تعیین میزان دوران مفاصل پلاستیک، کرنشهای برشی و ... به کار میرود. همچنین، مقادیر ظرفیت با رجوع به آییننامههای طراحی یا سایر مراجع (نظیر (ASCE ۴۱) به دست می آید.
- روش تحلیل ظرفیت (Capacity Analysis). این روش اساساً آزمایشی بوده و برای تخمین -٣ مقاومت یک سازه یا عضو سازهای به کار می رود.
- روش تحلیل ظرفیت تغییرشکل (Deformation-Capacity Analysis)، که روشی آزمایشی بوده و برای تخمین روابط نیرو- تغییرشکل اعضای سازهای (یا شاید رابطهی نیرو- تغییرمکان برای یک سازه)، کاربرد دارد. با استفاده از این روابط، میتوان تخمینی از حداکثر تغییرشکلی که میتوان به عضو سازهای اعمال نمود (ظرفیت تغییرشکلی عضو)، به دست آورد.

در این بخش، مثال هایی از روش طراحی ظرفیت ارائه می شود.

۱-۸-۱ بار جانبی در لحظهی شروع تسلیم

این مثال، یک مثال ساختگی برای روش تحلیل ظرفیت میباشد که بیانگر روند انجام تحلیل است. فرض کنیم که قرار است که یک قاب سازهای در محدودهی الاستیک باقی بماند، یعنی تحت ترکیبات بار گرانشی و بارهای استاتیکی جانبی (مثلاً بار باد) هیچ مفصل پلاستیکی در آن تشکیل نشود. فرض شود که (الف) بار گرانشی از نظر توزیع و مقدار، مشخص میباشد و (ب) توزیع نیروی جانبی مشخص، اما مقدار آن نامعلوم باشد. لازم است مقدار بار جانبی که در آن قاب از وضعیت الاستیک خارج می شود، محاسبه گردد (یعنی جایی که اولین مفصل شکل می گیرد). این مقدار بار جانبی، ظرفیت الاستیک قاب می باشد.

این تحلیل به سادگی قابل انجام است و مراحل آن به صورت زیر می باشد:

- تهیهی مدل الاستیک سازه
- ۲) تعیین تمام موقعیت هایی که ممکن است در آنها مفصل پلاستیک تشکیل شود و محاسبه ی ظرفیت گشتاور خمشی در این موقعیت ها
 - ۳) تحلیل سازه برای بارهای گرانشی
- † افزودن بار جانبی و افزایش گام به گام بزرگی بار، تا زمانیکه تقاضای لنگر خمشی در یکی از محلهای مستعد برای تشکیل مفصل، از مقدار ظرفیت خمشی تجاوز کند. از طرف دیگر، به دلیل اینکه رفتار سازه خطی میباشد، میتوان تحلیلهای مجزا را برای بارهای جانبی و بارهای گرانشی انجام داده و سپس حداقل بار جانبی مورد نیاز برای رسیدن به نسبت D/C (تقاضا به ظرفیت) برابر یک را تعیین نمود.
 - ۵) این مقدار بار، میزان ظرفیت بار جانبی سازه میباشد.

توجه داریم که لزومی به تهیهی مدل غیرخطی (و مدلسازی مفاصل پلاستیک) نمی باشد.

$-\Lambda$ شدت زلزله در لحظهی شکست $-\Lambda$

در اینجا یک مثال واقعی تر از روش تحلیل ظرفیت ارائه می شود. تحلیلهایی از این نوع، برای تخمین احتمال شکست سازههای واقعی به کار می روند.

یک قاب سازهای با میزان بار گرانشی و زلزلهی مشخص را در نظر بگیرید. برای این زلزله، تغییرات شتاب زمین با زمان مشخص میباشد، اما شدت آن میتواند تغییر کند (یعنی شتاب های زمین میتوانند به سمت بالا یا پایین مقیاس شوند). بدین طریق، شدت زلزلهی لازم برای شکست سازه محاسبه می شود. این شدت، ظرفیت شکست قاب سازهای میباشد.

فرآیند محاسبه ی ظرفیت شکست، معمولاً تحت عنوان تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) شناخته می شود که مراحل آن به صورت زیر است:

- ۱) تهیه مدل غیرخطی سازه
- ۲) تحلیل سازه برای بارهای گرانشی
- ۳) انتخاب معیار شدت زلزله و انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی با فرض بارهای گرانشی ثابت. باید تعیین شود که آیا سازه دچار شکست می شود یا خیر.
- ۴) تحلیل سازه برای مقادیر دیگر شدت زلزله (معمولاً با روند افزایشی) انجام می شود. در صورت انجام صحیح تحلیلها، سازه در برخی از شدتهای زلزله دچار شکست نخواهد شد، اما برای مقادیری اندک بیش از آن، گسیخته می گردد.

با این روش، ظرفیت شکست سازه تعیین می شود. تقریب این روش به تعداد تحلیلها و شدتهای زلزله بستگی دارد.

هدف کلی این تحلیل (مانند مثال قبلی) محاسبهی ظرفیت سازه میباشد، هر چند در جزئیات کاملاً متفاوت هستند. برای کنترل مقادیر D/C تهیهی مدل های الاستیک نسبت به مدل های غیرالاستیک کار ساده تری است. طبیعی است که تهیه ی مدلی که در برگیرنده ی عوامل مختلف در تشکیل رفتار غیرخطی سازه باشد، می تواند بسیار سخت و پیچیده باشد و برای انجام یک تحلیل دینامیکی دقیق و معنادار برای چنین مدلی، امری تخصصی و مشکل است. تحلیلهایی از این نوع، دارای تقریبات زیاد میباشند و نتایج تحلیل بستگی زیادی به مفروضات مدلسازی دارد.

۱-۸-۲ مقاومت خمشی تیرها


دو مثال قبلی به سازههای کلی مربوط می شد. در اینجا، مثالی ارائه شده است که به بخش کوچکی از سازه مربوط مي شود و به صورت روش تحليل ظرفيت انجام مي شود. يک تير بتني مسلح با سطح مقطع پيچيده فرض شود، به طوری که فرمولهای رایج برای محاسبهی ظرفیت لنگر خمشی برای این تیر قابل استفاده نباشد. در این گونه موارد، تحلیل سازه می تواند برای محاسبه ی ظرفیت سازه، به شکلی که در زیر آمده، مورد استفاده قرار گیرد:

- ا تهیه ی مدل تحلیلی که شامل طول محدودی از تیر بوده و به نحوی بارگذاری گردد که لنگر تیر در تمام طول أن ثابت باشد (خمش خالص).
- سطح مقطع تیر به تعدادی از فیبرهای طولی تقسیمبندی می شود. برخی از فیبرها نمایانگر رفتار بتن بوده و فیبرهای دیگر رفتار مصالح فولادی را مدل می کنند.
- ۳) فیبرهای بتنی با استفاده از مدل مصالح الاستیک طوری مدل می شود که در برگیرنده آثار خرد شدگی و ترک خوردگی باشد.
- مدلسازی فیبرهای فولادی با استفاده از مصالح غیرالاستیک، طوری انجام می شود که در برگیرنده خاصیت تسلیم و سخت شدگی کرنشی فولاد باشد.
- فرض می شود که مقاطع مسلح به صورت مسطح باقی بمانند، که معمولاً این فرض در تئوری تيرها رايج است.
- یک تحلیل غیرالاستیک انجام شده و لنگر خمشی به صورت افزایشی تا رسیدن به مقاومت نهایی، افزایش داده می شود.

در واقع این مثال یک تحلیل غیرالاستیک ساده می باشد و نتایج آن باید با احتیاط به کار گرفته شود، زیرا رفتار خمشی یک تیر بتنی مسلح واقعی میتواند بسیار پیچیدهتر از آن باشد که در تحلیل مفروض واقع شده است. به ویژه، فرض (خمش خالص در تیرها) فرضی غیرواقعی است، زیرا خمش همواره با برش همراه است. برای تیر بتنی مسلح، نیروی برشی می تواند آثار زیادی بر رفتار خمشی داشته باشد.

$- - - \Delta$ ظرفیت دوران مفصل پلاستیک

در اینجا، مثالی از روش تحلیل ظرفیت تغییرشکلی ارائه می شود. رفتار غیرالاستیک تیر تحت خمش را معمولاً مي توان با استفاده از مفاصل پلاستيک مدل نمود (شکل ۸-۱).



شكل ٨-١ مفصل يلاستيك

در اینجا، المان تیر به صورت تیر الاستیک با مفاصل پلاستیک انتهایی مدل می شود. مفصل پلاستیک در ابتدا صلب میباشد و پس از تسلیم شدن، شروع به دوران می کند. مشخصات یک مفصل پلاستیک، مقاومت آن در خمش و ظرفیت دورانی آن را در بر می گیرد که در این مثال، دوران در حد شکل پذیر (حد قبل از تسليم) مد نظر مي باشد.

زمانیکه یک المان تیر غیرالاستیک با استفاده از مفاصل پلاستیک مدل گردد، فرض می شود که تمام تغییرشکل های غیرالاستیک در مفصل تیر متمرکز شده و بخش های دیگر تیر به صورت غیرالاستیک باقی بمانند. با توجه به اینکه رفتار غیرالاستیک در تیرهای واقعی معمولاً در یک طول مشخصی از تیر گسترده می شود، فرض وجود مفصل پلاستیک با طول صفر، دارای تقریب است. شکل (۱-۹) نشان می دهد که چگونه مشخصات یک مفصل پلاستیک می تواند تعیین گردد.

مدل تير با مفاصل پلاستيک (b)

شکل ۹-۱ تیر ارتجاعی و دوران مفصل

شکل (۹-۱) تیری با دو لنگر انتهایی برابر و مختلف الجهت را نشان می دهد. در شکل (۹-۱ ب) مدلی از المان تیر با مفاصل پلاستیک را نشان داده شده است. اگر رابطهی بین لنگر انتهایی و دوران کلی انتهایی معلوم باشد، مشخصات مفصل پلاستیک می تواند به صورتی که در شکل (۹-۱ ج) نشان داده شده، تعیین گردد. مشخصات مفصل پلاستیک معمولاً به شکل آزمایشگاهی تعیین می شود، گرچه در این مثال فرض بر این است که تیر دارای سطح مقطع جدار نازک می باشد و برای آن، نتایج آزمایشگاهی موجود نیست. مشخصات مفصل پلاستیک باید با استفاده از تحلیل سازه تخمین زده شود. مهمترین مشخصهای که باید محاسبه گردد، مقاومت خمشی و ظرفیت دورانی مفصل می باشد. این مورد را می توان با تحلیل غیرالاستیک تیر طره حاصل نمود (شکل -1-1).

در شکل (۱-۱-۱ الف) المان تیر نشان داده شده است. در شکل (۱-۱-۱ ب)، تیر طره معادل نشان داده شده است. در شکل (۱-۱-۱ ج) انواع مدل های اجزاء محدود که برای انجام تحلیل تیر طره قابل استفاده میباشد، را نشان می دهد.