COSSITE TO THE STATE OF THE STA

عیب یابی و ترمیم ترک در ساختمان

Malcolm Holland

مترجمین مهندس علیرضا صالحین مهندس رضا عسکری اصل

فهرست مطالب و عناوین

٧	مقدمه
١٠	فصل ۱ اصول اولیهفصل ۱ اصول اولیه
١٠	١. ١ اصول اوليه
١٣	۲. ۱ ترکها و الگوهای ترکخوردگی
14	٣. ١ حركت دوراني
	۴. ۱ حرکت پاد دورانی
	۵. ۱ مسیرهای ضعیف
	۱۶۶ توزیع بار
۲۳	۷. ۱ حرکت و راستای آن
	۸. ۱ خلاصهای از اصول اولیه و فرآیند آن
	فصل ۲ ترکهای ساختمانی نامرتبط با پی
	١. ٢ ترکخوردگي انبساطي
	۲.۲ خوردگی دیوارهی مسلح حفرهدار
	۱. ۲. ۲ اولین نشانه از خوردگی قیدها
	۲. ۲. ۲ پیشروی در خوردگی دیوار مسلح حفرهدار
	۲. ۲. ۲ نشانهای از خوردگی دیوار مسلح در دیوار متصل به شیروانی
	۲.۲.۲ پیشروی در خوردگی قیدها در دیوارهای متصل به شیروانی
	٣. ٢ خوردگى فلز تعبيەشدە در ديوارها
	۴. ۲ لرزش در اتصالات تعبیه شده
	۵. ۲ گسترش بام
	۶. ۲ تاب برداشتن تیرهایی که دچار خیز شدهاند
	۷. ۲ عدم پایداری جانبی
	۸. ۲ عدم پایداری جانبی در دیوارهای شیروانی مدرن
	٩. ٢ تيرهای بيشبار گذاریشده
	۰۱. ۲ عدم حضور تیرها در بالای بازشوها در دیوارهای حفرهای
	۱۱. ۲ کفهای بیشبارگذاریشده
	۱۲.۱۲ دیوارهای بیش,بارگذاریشده
	۱۲.۱۳ حرکت نامتقارن
	۲.۱۴ نیروی محوری رانشی در قوسها و تختشدگی قوس
	١٥. ٢ ترکخوردگی مسیر بار
	۱۶. ۲ خمیده شدن دیوارها در اثر زوال الوارهای چوبی پیونددهنده
	۱۷. ۲ خمیده شدن و جدایش در دیوارهای آجری توپر (عادی)
٧٩	۱۸. ۲ جدایش دیوارهای سنگی پر شده با قلوهسنگها

٨٠	١٩. ٢ نشست دال كف (تراكم)
۸۵	۲۰. ۲ تمرکز بار
٨۶	۲۰. ۲ تمرکز بار
٨٩	۲۲.۲ جمعشدگی
٩٢	۲۳. ۲ جمعشدگی در آجرهای کلسیم سیلیکاتی
	فصل ۳ ترکهای ساختمانی مرتبط با پی و حرکت زمین
	١. ٣ مقدمه
	۱.۱.۳ طراحی برای بارگذاری
٩٨	۲.۱.۲ طراحی برای پایداری
99	۳.۱.۳ شناسایی آسیبهای زیر زمین
	۲. ۳ حرکت پی ناشی از جمعشدگی رس
	٣. ٣ بالاأمدگي خاک رس
	۴. ۳ انبساط فصلی خاک رس تحتانی
1 • 9	۵. ۳ بارگذاری با خروج از مرکزیت روی پیها
117	۶. ۳ بارگذاری نامتقارن
	۷. ۳ تمرکز بار روی پیها
	۸ ۳ حرکت نامتقارن پی
	٩. ٣ نشست اولیه پس از احداث سازه یا تغییرات در آن
	۱۰. ۳ زهکشهای دارای نشتی و تخلیهی آب در مجاورت ساختمان
	۱۱. ۳ زهکشها و ترانشههای زهکشی
177	فصل ۴ روشهای تعمیراتی
	۴.۱ مقدمه
177	۲.۴ ترمیم سطحی
	٣. ۴ ترميم سطحي با ملات اپوكسي
	۴.۴ وصله کردن مصالح آجری
	۵. ۴ تقویت درزهای ملات آجری
179	۶.۶ میل گردهای مقیدکننده
177	۷. ۴ قلابهای گیردارکننده
١٢٨	۸. ۴ نگهدارندههای آجری و سنگی یا ستونهای آجری (But Piers /buttresses)
179	٩. ۴ ممانعت از گسترش بام
18.	۱۰. ۴ تقویت پیهای سازه در عمق (underpinning)
177	۱۱. ۴ تقویت پی ّدر عمق با استفاده از کفهای رزینی منبسطشونده
	۱۲. ۴ گروتینگ
174	۱۳. ۴ موانع میان ریشههای درخت و سازه

مقدمه

اغلب افراد مبتدی و کمتجربه با دیدن ترکخوردگی در ساختمان فوراً آن را به نشست در پی مرتبط دانسته و مشکل را جدّی تلقی میکنند. اما این قضاوت درستی نیست. در بسیاری از موارد ترکها به دلیل نشست پی رخ نمی دهد و اغلب هم آسیب جدی به حساب نمی آید.

لذا هنگام مواجه شدن با ترکها باید با دید کاملاً باز برخورد کنیم. برای افراد تازه کار و مبتدی یکی از راههای مناسب این است که سعی کنند تا علل دیگری که منجر به ایجاد ترک شده را بیابند و فوراً سراغ نشست پی نروند. چنانچه احتمالات دیگر را بررسی نمودند و به نتیجه نرسیدند، می توانند بررسی در مورد نشست پی را انجام دهند. تجربهی نگارنده در زمینهی تدریس در دانشگاه نشان داده است که پیگیری این روش بسیار مشکل می باشد. عموماً تمایل زیادی میان افراد وجود دارد تا بتوانند راهی بیابند که سریعاً به جواب برسند و به نوعی با میان بر زدن ، فرآیند تحلیل را سریع تر طی کنند.

بسیاری افراد، از جمله مهندسین ناظر در تشخیص ترکخوردگی دچار تشویش میشوند. البته این امر قابل درک است چراکه در صورت تشخیص نادرست عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت. این موضوع را بهراحتی نمی توان در یک کنفرانس یا در یک واحد درسی بیان نمود. زیرا معمولاً فرصتی برای کار و تجربهی عملی موجود نیست.

اکثر کتب منتشر شده درباره ی این موضوع به درد افرادیی میخورد که تجربه ی کار نظارت را دارند و در این حوزه، سابقه ی کار دارند و لذا به طور طبیعی بسیار تخصصی میباشند. ما در ایس کتاب قصد داریم به افراد کم تجربه، ناظرین جوان و دانشجویان کمک کنیم. هدف این کتاب این است که بهعنوان یک راهنمای عملیاتی به افراد کمک و مشاوره دهد و تا جایی که ممکن است با زبان غیر تخصصی به بیان مفاهیم بپردازد. بنابراین از ارجاع دادن به دیگر منابع و آییننامه ها پرهیز شده است، زیرا این موارد در کتابهای دیگر بهوفور موجود است. این کتاب عمدتاً به شناسایی و تشخیص ترکخوردگیها میپردازد و آنچنان به صورت تفصیلی و تخصصی به اقدامات جبرانی و درمانی نمی پردازد.

عمده ی هدف ما در این کتاب این است که بتوانیم با سطح اطمینان معقولی به این در ک برسیم که چه موقع این حرکتها و ترکها جدی بوده و چه موقع چندان مهم نمی باشد و نهایتاً اینکه بدانیم چه زمانی لازم است تا از یک فرد با تخصص بیشتر و حرفه ای تر بخواهیم که برای حل مسأله به ما کمک کند.

هدف این کتاب آن است که نشان دهد صرفاً با دانستن اصول اولیه و دنبال کردن یک روش ساده، تقریباً ۱۰۰ ترکها را می توان طی چند دقیقه تشخیص داد.

با داشــتن یک نگاه دقیق تر و با دانســتن عواملی که الگوهای ترک را منحرف می کنند، سرعت در تشخیص بیشتر هم می شود.

اگر اصول فوق را با دانش خوب و قابل قبولی از احداث ساختمانها و خصوصیات کلیدی متداول ترین ترکخوردگیها ترکیب نماییم، تقریباً تمامی ترکها را می توان به سرعت و با سطح اطمینان بالایی شناسایی نمود. با این وجود همواره ترکهایی هم هستند که صرفاً با یک بازدید قابل تشخیص نیستند. هنگامی که ترکی در ابتدا شروع به پدید آمدن می کند، هنوز شواهد کافی در اختیار نداریم تا بتوانیم به قضاوت نهایی برسیم. در برخی از موارد حرکات را باید تا مدتی تعقیب نمود. موارد دیگری هم هست که تنها راه رسیدن به شواهد کافی را برای تشخیص، باز کردن و حفاری در بخش هایی از سازه نیاز داریم تا بتوانیم پی را رصد نماییم. گاهی نیاز است برای آزمایش، از مصالح، مواد و نمونههای خاک تحتانی نمونه گیری گردد. بعضی اوقات باید یک ساختمان را تا مدتی تحت نظر داشت تا بتوان تشخیص مناسبی داد و یا قضاوت اولیهی را تصدیق نمود. تعداد مواردی که نیاز است چنین اقداماتی انجام بگیرد اندک است، مشروط بر آنکه اصول مبنایی را درک و با شیوهی مناسبی آنها را اعمال کنیم.

دانستن این اصول هم ساده بوده و هم برای انجام کار بسیار خوب و مناسب، پس چرا نباید این اصول را دانست؟ ترکها ناشی از یک فرآیند ساده ی فیزیکی هستند. در فیزیک هیچ چیز پنهانی وجود ندارد و صرفاً فرآیندهای ساده کار می کنند.

کشش در هر مصالحی یا سازهای که باشد، موجب می شود که آن سازه رو به بیرون تمایل داشته باشد. اگر این کشش به اندازه ی کافی بزرگ باشد، (به طوری که از مقاومت مصالح بیشتر شود) آن ماده دچار ترک خوردگی می شود. این فرآیند ساده ی فیزیکی همانند حرارت دادن یک مایع می باشد که موجب بالا رفتن دمای آن می شود، تا جایی که به نقطه جوش خود می رسد.

این کتاب در چهار بخش تدوین شده است. اولین بخش آن اصول اولیه را تشریح مینماید. بخش دوم کتاب حاوی نمونههایی است که خصوصیات کلیدی متداول ترین حرکات در ساختمان و الگوهای ترک مرتبط با آنها را توضیح میدهد. در این بخش به حرکات و ترکهایی میپردازیم که ناشی از حرکت پی یا زمین نمیباشند. بخش سوم کتاب هم حاوی نمونههایی است که خصوصیات کلیدی مرتبط با حرکت ناشی از مشکلات پی یا زمین را بررسی مینماید. قسمت چهارم هم تکنیکهای به کار گرفته شده برای تعمیر آسیبهای ناشی از حرکات و راههای جلوگیری از پیشرفت آن را تشریح می کند.

با به کار گیری اصول اولیه و سپس ارجاع به نمونهها به احتمال زیاد می توانیم به تشخیص صحیحی دست پاییم.

روش معرفی شده در این کتاب نه تنها به تشخیص درست ما کمک می کند، بلکه فرآیند رسیدن و ثبت این تشخیص را هم به ما نشان می دهد. زمانیکه به شخصی مشاوره می دهیم ضرورت دارد

تا بتوانیم روش درستی را با زنجیره ی مناسبی از فرآیندها ترسیم نموده تا نظر ما صرفاً به صورت یک ادعا تلقی نگردد. ضمناً باید تشریح نماییم که مشاوره ی ما صرفاً در حدّ اظهار نظر کارشناسی است و تضمین ۱۰۰/ در کار وجود ندارد.

بنابراین کاملاً حیاتی است که ابتدا اصول اولیه را به درستی درک نموده و بعد از آن به بخش دوم کتاب برویم. این کتاب متن شفاف و صریح و نسبتاً سادهای دارد، اما چنانچه در بار اول مطلب را متوجه نشدید، لطفاً متن را مجدداً مطالعه فرمایید. سعی نکنید با میانبر زدن سریعاً به سراغ مثالها و عکسهای کتاب رفته و موارد مشابه را بیابید.

فصل المحل المحل المحل الوليه

1. 1 اصول اوليه

«اغلب سازههای قدیمی در کشش نسبتاً ضعیف هستند، به خصوص زمانیکه مقایسه این امر مقاومت فشاری صورت بپذیرد. چنان چه ساختمانی با هر گونه نیروی خارجی منحرف شود، برخی قسمتهای آن به کشش میافتد. ترکخوردگی معمولاً در راستای عمود بر نیرویی که موجب کشش شده پدید میآید. با تصویر کردن فلشهایی در جهت عمود بر ترک، می توانیم راستای حرکت را تعیین کنیم. راستای حرکت معمولاً مستقیماً وابسته به علّت آن می باشد. با این وجود همواره ترکهایی وجود دارد که نمی توان به سرعت در بازدید بصری آنها را تشخیص داد.» پس اولین اصل مهمی که باید به هنگام تشخیص ترکها در مصالحی که با آنها سروکار داریم بدانیم، (که عموماً هم آجر و بتن هستند) این است که این مصالح در کشش ضعیف هستند.


مواد آجری و اغلب مصالح هنگامی که با کشش به بیرون کشیده شوند دچار ترک می شود. خود کشش نیز ناشی از کشیده شدن پدید می آید (شکل ۱، ۱، ۱).

شکل مربع یا مستطیلی را از یک ماده در نظر بگیرید که گوشههای آن را \mathbf{C} ، \mathbf{B} ، \mathbf{A} و \mathbf{D} بنامیم. فرض کنید این چهار گوشه نمای جلوی یک ساختمان باشد.



شکل ۱.۱.۱ چهار گوشهای با قطرهای با طول مساوی


معمولا ساختمان ها به صورت مربعی و در تراز یکسان ساخته می شوند. در یک مربع یا مستطیل طول قطرها یکسان است. مثلاً اگر A-C را اندازه بگیریم با طول B-D یکسان خواهد بود. لطفاً اندازه ها را یادداشت نمایید. (شکل ۱.۱.۲)



شكل ۲.۱.۱ قطر B-D دچار كشش شده

چنان چه ســمت چپ نشست کند، قطر A-C کمی کوتاه می شود. یعنی این قطر دچار فشردگی می شود (شکل ۱,۱,۳).

قطر B-D هم به کشش میافتد و افزایش طول میدهد. خواهید دید که حتماً دارای طول بیشتری از گذشته میباشد. این نوع کشیدگی است که اهمیت دارد و کشش را ایجاد می کند.




شکل ۱.۱.۳ ترک عمود بر راستای کشش

نیروی کششی صفحه را به اطراف می کشد. درصورتی که این صفحه آجری باشد در کشش به بیرون تمایل می یابد و لذا ترک در راستای عمود بر کشیده شدن رخ می دهد. به طور کلی ترک

همیشه عمود بر راستای کشش میباشد.

این نکتهای است که همیشه باید هنگام مشاهده ی ترکها به یاد داشته باشیم. حرکتها همواره عمود بر ترک رخ می دهد. این ساختمان یا به بالا در سمت راست حرکت کرده یا به پایین در سمت چپ آمده است. به ندرت دلایلی برای حرکت رو به بالای ساختمان وجود دارد و این احتمال را به سرعت می توان کنار گذاشت. ساختمان سنگین وزن است و نیروی ثقل آن را به پایین می کشد. بنابراین فلش رو به پایین خیلی برجسته است.



شکل ۴. ۱. ۱ فلشهای فرضی در جهت عمود بر ترکها


چنانچه فلشها را در جهت عمود بر ترک تصور کنیم، همچنان که در شکل ۴. ۱. ۱ نشان داده شـده، خواهیم دید که حرکت یا به سـمت گوشهی پایینی اسـت یا به سمت گوشهی بالایی در سـمت راسـت. جهت فلش در راستای حرکت میباشـد و به ما نقطهای را که مشکل دارد نشان میدهد. در این مورد خاص با نگاه به گوشهی پایین سمت چپ درختی را خواهیم دید. گوشهی بالای سـمت راست نیز به احتمال خیلی کمی سبب ایجاد کشش شده و هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. در نتیجه جواب خیلی واضح میباشد. این حرکت احتمالاً به دلیل وجود این درخت ایجاد شده است.

مواردی وجود دارد که حرکت رو به بالا در ساختمان داشته باشیم؛ که متداول ترین آنها عبارت از بالاآمدگی خاک رس یا خوردگی اتصالات فولادی و قیدهای دیوار میباشد. اگرچه حرکت به سمت بالا خیلی احتمال کم تری از حرکت رو به پایین دارد، اما احتمال حرکت رو به بالا را باید

قبل از کنار گذاشتن احتمال آن بررسی و ارزیابی نماییم.

مثال ۲

معمولاً در بالای یک بازشدگی در یک دیوار آجری ترکهای قطری را میبینیم. نظیر این مورد را در شکل ۵، ۱، ۱ می توان دید. ترک خوردگی مثلثی را تشکیل می دهد که اضلاع این مثلث با زاویه ی تقریباً ۴۵ از دو طرف نقاط تکیه گاهی در لایه های آجری پیش می رود.




شکل ۱.۱.۵ فلشهای فرضی از کششی که یک تیر تکیه گاهی را قطع می کند

مجدداً فلش را متعامد با ترکها فرض نمایید، به مانند آنچه که در شکل نمایش داده شده است. در این حالت دو فلش فرضی متعامد با ترک روی تیر نعل درگاهی همدیگر را قطع می کنند، که نشانه ی خوبی است. در واقع چنانچه دو فلش همدیگر را درست در یک نقطه قطع نمایند، این نقطه همان نقطه ی بروز آسیب است. این دو فلش که رو به بالا حرکت می کنند، مخالف هم رفتار می نمایند به طوریکه یکی به سسمت بالا و دیگری به بالا و راست حرکت می نماید. باز هم جواب واضح است. این حرکت ناشی از خیز تیر نعل درگاهی است که در نقش تکیه گاه دیوار بنایی در بالای بازشو عمل می کند.

مثال 3

به وضعیتی مشابه در شکل ۱، ۱، ۶ نگاه کنید.



شکل ۶. ۱. ۱ فلشهای فرضی کشش که به سمت ستون چپ متمایل هستند.

تصور کنید که فلے متعامد با ترکھا باشےند. در این جا ھیچ دلیلی بے رای حرکت رو به بالای فلشها به سمت راست وجود ندارد و لذا این گزینه را کنار می گذاریم. فلشهای دیگر هم حرکت به پایین و چپ را نشان میدهند. فلشهایی هم که از سمت راست خارج میشوند در ابتدا روی تیر نعل در گاهی همدیگر را قطع می کنند. آیا این پدیده می تواند به علت خیز برداشتن تیر نعل درگاهی باشد؟ اگر به خاطر خیز این تیر بود، باید قاعدتاً فلشهای سمت چپ ترک هم به سمت تیر نعل درگاهی میرفتند، چنانن که در مثال قبلی این وضعیت را داشتیم. این فلشها به سوی پایین و سـمت چپ متمایل هسـتند. اگر ناشی از تیر نعل درگاهی نیست پس باید مسیر فلشها را از سـمت راست به یایین دنبال کنیم، خواهیم دید که به ناحیهی کناری یعنی به ستون سمت چپ بازشدگی می رسند. دو ترک را در این جا داریم و هر دو سری فلشها به طرف سمت چپ رو به پایین هستند. حتماً علت حرکت از آنجا ناشی می شود، یعنی در ستون سمت چپ. پس از اینکه فهمیدیم که منشأ حرکت از کجاست، باید بدانیم که دلیل آن چه می تواند باشد. در این مورد مطالعاتی، اطلاعات کافی برای دانسـتن این امر موجود نیست. نشست در ستون سمت چپ می تواند صرفاً به دلیل تمر کز بار روی آن باشد. دلیل دیگر می تواند ناشی از پی ضعیف و یا حتی ظرفیت ناکافی باربری خاک باشد. در شرایط واقعی عواملی مثل وجود یک درخت یا زهکش آسیب دیده در مجاورت آن نیے می تواند موجب این امر گردد. برای رسیدن به نتیجه در مورد محتمل ترين دليل وقوع اين حالت بايد بهصورت متناوب از محل اطلاعاتي را جمع آوري نماييم. چنانچه درخت و یا زهکشے در مجاورت آن سازه موجود نباشد و میزان حرکتها هم قابل ملاحظه باشد، ناگزیر باید اقدام به حفر گمانههایی برای آزمایش کنیم تا خصوصیات یی و خاک تحتانی را بتوانیم تعیین نماییم. تنها با این اقدامات تشخیص نهایی امکانپذیر خواهد بود. همیشه ترکهایی وجود دارد که لزوما نمی توانیم با یک بازدید چشمی اولیه علت آن را تشخیص دهیم.

۲. 1 ترکها و الگوهای ترکخوردگی

«با دنبال کردن اصول ساده ی کشش و فشار، اغلب ترکها را می توان به سرعت عیب یابی نمود. ممکن است دلایلی الگوهای ترکخوردگی را منحرف نماید. با دانستن عواملی که شکل و راستای یک ترک را تغییر می دهد، می توان به تشخیص قابل اطمینان تری دست پیدا کرد.»

صرفاً با اعمال اصول اولیهای که در گام ۱ توضیح دادیم، اغلب ترکها را می توان طی چند دقیقه تشخیص داد. با تشخیص داد. احتمالاً از میان هر ۱۰ ترک، ۹ تای آنها را می توان بلافاصله تشخیص داد. با ترسیم نموداری مشابه با آن چه در مثالها داشتیم، که نمایش دهنده ی ساختمان، الگوی ترکها و فلشهای کششی عمود به ترک است؛ موقعیت و جایگاه هر حرکتی معمولاً واضح و روشن می شود.

با این حال، چندین عامل وجود دارد که می تواند نحوه ی بروز ترکها را تغییر دهد و منحرف نماید. به منظور ارتقاء دادن سرعت تشخیص موفقیت آمیز باید این عوامل را شناسایی نماییم.

1.7 حرکت دورانی

«هنگامی که ساختمانی دچار نشست می شود، به ندرت این پایین آمدن به صورت متقارن و مساوی صورت می گیرد. هنگامی که یک قسمت به نسبت قسمت دیگری پایین برود، اثر «مفصل شدگی» به وجود می آید. این اثر مفصل شدگی منجر به وقوع دوران می گردد. این پدیده جابه جایی افقی ترک را در ارتفاع افزایش می دهد. ترکهای ناشی از نشست یا فروکش معمولاً در پایه نازک بوده و هرچه به بالاتر می رود عریض تر می شود.»

زمانیکه ساختمانی تحت تأثیر نشست قرار می گیرد، به طور مستقیم این پدیده به ندرت رو به پایین میباشد. در مورد ساختمانی که می خواهد به صورت مستقیم به پایین نشست کند، این نشست میبایستی در تمامی محیط ساختمان یکسان باشد، که البته این مورد نادر است. نقصانی در یک ناحیه معمولاً دلیل اصلی نشست بوده ، که سپس از مرکز نقصان توزیع می گردد.

مثلاً شکل ۱، ۳، ۱ یک ترک ناشی از نشست را نشان میدهد که بر اثر جمع شدگی خاک رس و قرار گرفتن در مجاورت یک درخت میباشد. این درخت رطوبت را از خاک رس به خود جذب می کند. بدین ترتیب خاک رس دچار جمع شدگی می شود و لذا پیهای نزدیک تر به درخت شروع به فرونشست می کنند.

از آنجا که آجرچینی انجام شده به یکدیگر متصل است، در مقابل حرکت مقاومت به وجود می آید. این کشیده شدن موجب ایجاد اثر مفصل شدگی می گردد و دیوار دچار دوران می شود. به محض دوران، ساختمان از حالت عمودی خارج می شود. این پدیده موجب می شود تا جابه جایی افقی به خصوص در قسمتهای بالایی بیشتر گردد. این پدیده یکی از ویژگی های کلیدی در ترکخوردگی ناشی از نشست می باشد که عبارت از عریض تر بودن ترکها در قسمتهای فوقانی

نسبت به قسمتهای تحتانی می باشد.


مقدار عریض شدگی در موارد گوناگون بسته به اینکه چه میزان حرکت دورانی نسبت به حرکت عمودی داشته باشیم، متفاوت است. مثلاً دیوارهایی که خارج از خط مرکزی پی بنا شدهاند خروج از مرکزیت ایجاد مینمایند و طبعاً جابه جایی افقی دورانی بیشتر از حالتی خواهد بود که در آن دیوارها درست در خط مرکزی پیها بنا شوند.


۱.۴ حرکت پاد دورانی

«حرکت دورانی یک ساختمان اغلب دیوارهی آجری را در قسمتهای فوقانی به بالا میبرد. تصور کنید یک اثر الاکلنگی رخ دهد. به طوریکه بالا رفتن موجب ایجاد ترکخوردگی شـود به نحوی که در خلاف جهت حرکت اصلی باشـد. این نوع ترکخوردگی را باید شناسـایی نمود تا بتوان به تشخیص درستی رسید. این تأثیر را در قالب یک تمرین نشان خواهیم داد.»

حركت دوراني گاهـي اوقات اثر ديگرى هم بر روى الگوى تركخوردگـي دارد، بدين مفهوم كه بعضى مواقع موجب به وجود آمدن تركهايى مىشـود كه در خلاف الگوى كلى حركت مىباشد. اين حركت خلاف را بايد شناخت و آن را كنار گذاشت تا به اشتباه نيفتيم.

شکل ۱. ۴. ۱ بیانگر یک الگوی نشستی بوده که در آن ترک تقریباً ۴۵° می باشد. البته در اطراف بازشوهای پنجره، تغییراتی هم در این زاویه پدید میآید. با ترسیم فرضی «فلشهای کششی» خواهیم دید که حرکت اصلی از پایین به چپ خواهد بود. با این وجود در قسمتهای فوقانی دیواره، ترک در جهت مخالف گسترش می یابد. هر فلش فرضی کشش در محل ترک خوردگی در جهت مقابل حرکت اصلی می باشد.






شكل ١.۴.١ حركت پاد دوراني

این پدیده را می توان از طریق اثر دورانی توجیه نمود. نشست دورانی در گوشه ی سمت چپ منجر به خارج شدن دیوار از حالت قائم می گردد. هرچه دیوار از یک انتها به سمت پایین می لغزد، از انتهای دیگر به بالا می رود. این پدیده تا حدودی شبیه بازی الاکلنگ است. تیر نعل درگاهی بالای پنجره هم به عنوان یک اهرم عمل می کند. یعنی این تیر دیوار آجری را در سطح فوقانی بلند می کند و باعث ایجاد الگوی ترک خوردگی در جهت مقابل ترک اصلی می گردد. این دوران، ترکی را به وجود می آورد که خلاف حرکت اصلی در قسمت فوقانی دیوار است. برای توصیف این پدیده هیچ عنوان رسمی وجود ندارد. در این متن ما برای این پدیده نام «حرکت پاد دورانی» را انتخاب نمودیم.

در مثال فوق، این تیر نعل در گاهی بود که با داشتن مقاومت کششی کافی توانست به عنوان یک اهرم عمل نماید و دیواره ی آجری را بالا ببرد. اثر مشابهی هم اغلب در جابه جایی مثل قسمت داخلی یک قاب که قادر به انتقال بار کششی میباشد رخ میدهد. مثلاً دیوارهای دو جداره ی ساخته شده با ورق داخلی مسلح شده ی بتنی از این نوع میباشند. از دیگر مثالهایی که می توان نام برد، ساختمان هایی با قاب چوبی یا فولادی میباشد. به منظور شفاف سازی در مورد چگونگی رخداد حرکت دورانی به تمرین زیر توجه نمایید.



شکل ۲. ۴. ۴ تمرین در کاغذ شطرنجی در مورد حرکت پاد دورانی

در یک تکه مقوا قطعهای را به شکل «L» ببرید و آن را بهصورت واژگون روی کاغذ شطرنجی


همانند شکل ۲، ۴، ۲ قرار دهید. گوشه ی پایین سمت چپ را به عنوان محور دوران در نظر بگیرید و قطعه ی L» شکل را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. هرچه شکل را به سمت چپ دوران دهیم، گوشه ی سمت راست به سمت بالا می رود و از موقعیت اولیه ی خود فاصله می گیرد.

۵. 1 مسیرهای ضعیف

«بازشدگیها در دیوارها که برای تعبیه ی پنجرهها و دیوارها به وجود می آیند ، از مقاومت دیواره ی آجری می کاهند. جهت و راستای ترک هم می تواند به دلیل مکان نسبی بازشوها در یک دیوار یا عرض ساختمان از مسیر خود منحرف شود. نیروی کششی هم عموماً در راستای ضعیف ترین مسیر موجب گسیختگی می شود. بسته به موقعیت نسبی بازشوها، زاویه ی ترک هم می تواند به راستای افق یا قائم متمایل شود.»

معمولاً ساختمان ها در دیوارهای خود بازشوهایی برای پنجره و درب دارند. در مکانی که بازشویی در دیوار موجود باشد، مقاومت دیوار آجری کاسته میشود. نیروی کششی هم در راستای خطی که ضعیف ترین مسیر را داشته باشد به مقاومت دیوار آجری غلبه می کند. بسته به اینکه موقعیت بازشو کجا باشد، زاویه در الگوی ترکخوردگی تغییر خواهد کرد.


در شکلهای ۱. ۵. ۱. ۲. ۵. ۱ و ۳. ۵. ۱ با وجود اینکه همگی از یک ترک هستند، با این حال زاویه ی ترکها متفاوت هستند. زیرا مسیرهای ضعیف در هریک مختلف است. در شکل ۱، ۵، ۱ دیوار آجری هیچگونه بازشویی در خود ندارد. مقاومت دیوار تقریباً یکنواخت است. معمولاً ترک ناشی از نشست با زاویه ی تقریبی ۴۵ خواهد بود و مسیر خود را از میان آجرها و درزهای ملاتها طی می کند.




شکل ۱. ۵. ۱ نمونهای از ترک ناشی از نشست با زاویهی تقریباً ۴۵ درجه

در شکل ۲، ۵، ۱ بازشوهایی در دیوار وجود دارد. این بازشدگیها همان نقاط ضعیف هستند. در نتیجه ترک در اطراف بازشوها گسترش مییابد. این بازشوها عبارت از یک درب واقع در طبقه ی همکف و یک پنجره در طبقه ی اول میباشد. در میان این بازشدگیها، ترک در ضعیف ترین مسیر

و ناحیهای که در آن کمترین میزان مقاومت کششی وجود دارد، رشد می کند. این مسیر خطی، قطری میان این بازشدگیهاست. چنان چه بازشدگیها طوری قرار داشته باشند که خط با زاویهی کمتر از ۴۵° باشد، ترک حاصل هم زاویهی کمتر از ۴۵° خواهد داشت.



شکل ۲. ۵.۲ زاویهی کاهش یافته به کمتر از ۴۵ درجه در اثر مکان قرارگیری بازشوها



شکل ۳. ۵. ۱ زاویهی تندتر از ۴۵ درجه در اثر مکان قرارگیری بازشوها


در شکل π ، ۵، ۱ هم اصول یکسانی برقرار است. در این نمونه نحوه یقرار گیری بازشوها به ترتیبی است که مستقیم ترین مسیر که کمترین مقاومت را دارد، دارای زاویه ی تندتر از 40° است. چنان چه فلشهای فرضی کشش که عمود بر ترک میباشند، را در هر سه شکل ترسیم کنیم، شاهد زاوایای متفاوتی خواهیم بود. در شکل 1، ۵، ۱ که ترک زاویه کمتر از 40° نسبت به افق

دارد، زاویهی کشش به راستای قائم متمایل تر است. ترک باز زاویهی تندتر در شکل 8 ، 1 ، 1 هم، دارای زاویهی کششی خواهد بود که به راستای افق تمایل بیشتری دارد.


فرض بر آنکه می توانیم تشخیص دهیم الگوهای ترکخوردگی به دلیل مکان قرارگیری بازشدگیها منحرف شدهاند، زاویهی «فلشهای کشش» را می توانیم تنظیم کنیم. این یکی از مواردی است که نیاز به قضاوت حرفهای و تجربهی کافی دارد.

فلشهای کشیش تنظیم شده در چنین مواردی دیگر دقیقاً متعامد بر ترک واقعی نیستند. این فلشهای کششی بسیته به مورد (اینکه زاویهی بازشدگیها نسبت به راستای ۴۵ $^{\circ}$ چگونه باشد) باید الگوی ترک خوردگی منحرفشده را با توجه به مکان بازشدگیها اصلاح و تنظیم نمود. مسیرهای ضعیف هم موجب می شوند تا الگوهای ترک خوردگی انبساطی، کاملاً مشابه با الگوهای نشسیت به نظر برسید. برای اینکه بتوانیم تفاوت میان این دو را تشخیص بدهیم، باید نه تنها به الگوی کلی ترک خوردگی توجه کنیم، بلکه به خود ترک هم دقت داشته باشیم.


شکل ۴، ۵، ۱ یک نمونه از ترکخوردگی که همراه با نشست و با زاویهی تقریباً ۴۵° شکل گرفته نشان می دهد. شکل ۵، ۵، ۱ هم مثالی از الگوی ترکخوردگی انبساطی قائم را نشان می دهد.



شکل ۴. ۵. ۱ نمونهای از ترک ناشی از نشست



شکل ۵. ۵. ۱ نمونهای از ترک انبساطی




شكل ۶. ۵. ۱ ترك انبساطي منحرفشده توسط بازشدگيها

جزئیات بیشتر در مورد این الگوهای ترکخوردگی بههمراه نکات کلیدی که می تواند در تشخیص


به ما کمک کند در قسمت دوم و سوم این کتاب آورده شده است.

چنان چه در دیوارها بازشوهایی وجود داشته باشد که منجر به ایجاد یک مسیر ضعیف گردند، به دنبال آن زاویه z ترک هم می تواند منحرف شود. شکل z z z z z z انبساطی را نشان می دهد که به دلیل محل قرار گیری بازشوها منحرف شده و ایجاد یک مسیر ضعیف گردیده است. ظاهر کلی ترک مورب و زاویه دار است. برای اینکه ترک را نشست اشتباه نکنیم و بتوانیم میان این دو تمایز قائل شویم، ضرورت دارد که به خود ترک توجه کنیم و به میزان جابه جایی قائم و افقی دقت نماییم.

یک ترک ناشی از نشست معمولاً علاقه مند به جابه جایی در هر دو راستای افقی و قائم می باشد. عرض ترک اندازه گیری شده در حالت افقی اند کی بیشتر از حالت قائم است، بدان علت که حرکت دورانی، ترک خوردگی افقی را بیشتر گسترش می دهد. همچنین، وزن مصالح و جاذبه باعث بسته تر شدن جابه جایی قائم می گردد و این کار با لغزش آجرهای بالای ترک روی آجرهای زیرین آن رخ می دهد. همچنین به دلیل حرکت دورانی، عموماً این نوع ترک در قسمت فوقانی از تحتانی عریض تر است.



۷. ۵. ۱ شکل ظاهری یک ترک ناشی از نشست



۸. ۵. ۱ شکل ظاهری یک ترک انبساطی که به دلیل قرارگیری بازشوهای پنجره از مسیر خود منحرف شده


ترکهای انبساطی تقریباً عرض یکنواختی دارند و همهی جابهجاییها بهصورت افقی رخ می دهد. تنها حرکت روی اتصال به کف، جایی است که آجرها از سمتی به سمت دیگر لغزش می کند. این ترک روی اتصال به کف بهصورت مویی و ظریف خواهد بود و آجرها و ملات به همین دلیل متاثر خواهند بود.

شکل ۷، ۵، ۱ قسمتی از یک ترک را نشان میدهد که ناشی از نشست پدید آمده است. این الگوی ترکخوردگیے تقریبا زاویهی °۴۵ دارد. این اثر دورانی میزان جابهجایی افقی را افزایش می دهد، البتـه این افزایش بهنسـبت جابهجایی قائم میباشـد. این میزان دوران از مـوردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود و لذا در این گونه مواقع «قضاوت حرفهای» باید صورت بیذیرد. برای ترکهایی با أشكار كمتر ، صرفا نيازمند تجربهي بالا هستيم.


در شکل۷، ۵، ۱ توضیح کوتاهی در مورد قسمتی از ترک آورده شده است. این نمونه نشان می دهد که یک جابه جایی عمودی به اندازه ی ۳ mm می تواند منجر به جابه جایی افقی ۵ mm گردد. این شکل صرفاً با هدف ارائه یک نمونه می باشد. میزان جابه جایی در هر مورد می تواند بسته به شرایط متفاوت باشد، اما ارقام مذکور در شکل نمایان گر آن چیزی است که در یک مورد واقعی انتظار آن را داریم.

حالا شكل قبلي را با ترك انبساطي نشان داده شده در شكل ۸. ۵. ۱ مقايسه نماييد. الگوي

توضیح مختصری هم در قسمت دایرهای شکل در مورد ناحیهی کوچکی از ترک وجود دارد. این ارقام نشان داده شده نیز صرفاً به هدف نشان دادن یک نمونه میباشد. میزان جابهجایی هم بسته به ضریب انبساط مصالح بنّایی و تغییرات دمایی دیوار تغییر خواهند داشت. با این وجود این ارقام تا حد توان واقعبینانه انتخاب شده اند. ضریب انبساط معیاری است از اینکه هر ماده با هر یک درجه تغییر دمایی، چه میزان منبسط می گردد. هر مادهای هم نرخ انبساطی متفاوتی دارد. بتن هم در مقایسه با مصالح آجری از ضریب انبساطی بالاتری برخوردار میباشد.



شکل ۹، ۵، ۱ نشست ترسیم شده روی کاغذ شطرنجی



شکل ۱۰، ۵، ۱ انبساط ترسیم شده روی کاغذ شطرنجی

برای اینکه این پدیده را به نحو دیگری نشان بدهیم، (اگر اندازه گیری جابه جایی افقی و قائم در محل ممکن باشد) پس از اندازه گیری و ترسیم آن در کاغذ، زاویهی حرکت (زاویهی خطوط فرضی کشش) مشخص میشود.

می توان پس از اندازه گیری ها، با استفاده از قوانین هندسی زاویه ی حرکت را نیز محاسبه نمود. چنانچه محور قائم و افقی روی قطعهای از کاغذ شطرنجی ترسیم شود، این جابه جایی را می توان با مقیاس مناسب ترسیم کرد. در عمل مقیاس کردن هر یک سانتی متر به یک میلی متر منطقی می باشد.

شـکل ۹. ۵. ۱ را ملاحضه فرمایید که در آن جابهجایی بهاندازه ∞ ۳ به پایین و mm ۵ به طرف چپ از نقطه ی محور مرکزی است. هر خط ترسیمی از محور مرکزی به سمت نقطه ی مورد نظر نشـاندهنده ی راستا و جهت حرکت میباشد، که همان «فلشهای فرضی کشش» میباشد. خط ترسیم شده دقیقاً زاویه ی ۴۵ ندارد. همان طور که قبلاً هم اشاره شد ، علت وجود این زاویه را می توان به اثر دورانی نسـبت داد یا آنرا با یک قضاوت حرفهای توجیه نمود. این حرکت رو به پایین و چپ میباشد.

در شکل ۹، ۵، ۱، جابه جایی ۳ میلی متری به سمت چپ ترسیم شده است. جابه جایی عمودی خط مویی هم عملاً صفر می باشد. این نقطه ی ترسیم شده عملاً روی خط محور افقی می باشد. با متصل نمودن نقطه ی محور مرکزی به نقطه ی ترسیم شده، خواهیم دید که راستای حرکت افقی

میباشد. حرکت افقی از ویژگیهای متداول ترکخوردگی انبساطی می باشد.

در این مثال، ظاهر کلی ترک انبساطی در اثر محل قرارگیری بازشوهای پنجره به صورت شیبدار شده است. با این وجود اگر جابه جایی واقعی ترسیم گردد، تنها حرکت افقی نشان داده خواهد شد. در نتیجه از روی الگوی پلکانی ترک خوردگی، می توانیم «خطوط فرضی کشش» را نسبت به راستای واقعی کشش (که افقی می باشد) را توجیه نماییم. با نگاهی به ظاهر خود ترک به همراه الگوی کلی، می توان تمایز میان یک ترک ناشی از نشست که با زاویه گسترش می یابد، و یک ترک انبساطی شیبدار که از زاویهی خود منحرف شده است را مشاهده نماییم.

6. 1 توزیع بار


«نیروهای ایجاد شده در یک ساختمان (یا المانی از آن) می توانند قسمتهایی را که کمتر بارگذاری شدهاند جرکت دهند. بر بارگذاری شدهاند جرکت دهند. بر روی یک ساختمان بار به صورت متقارن و مساوی توزیع نمی شود. در قسمتهای تحتانی دیوار از قسمتهای فوقانی بار بیشتری وجود دارد. در نقاط تکیه گاهی روی بازشوها هم تمرکز بار پدید می آید. بارها اغلب روی تیرهای باریک دیوارهی آجری متمرکز می شوند. برای تصور بهتر از «جریان» بارگذاری در ساختمان و اطراف بازشوها، می توان یک نمودار خطی ساده را ترسیم نموده و درک بهتری پیدا کرد.»

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر شکل یک ترک، توزیع بار میباشد. در یک ساختمان تمامی قسمتها بهطور مساوی بارگذاری نمیشوند. در اطراف بازشوها که تیرها، وزن و بارها را از بالا انتقال میدهند، تمرکز بار پدید می آید. در ست در قسمت پایینی بازشوهای پنجره هیچگونه باری روی دیواره وارد نمی شود.

در قسمتهای بالای یک دیوار وزن اندگی وجود دارد که مربوط به وزن پشت بام می شود. هرچه به سمت قسمتهای پایین تر دیوار پیش برویم، وزن دیواره ی آجری بیشتر می شود، تا جایی که در نهایت دیواره ی آجری ، تمامی بار قسمتهای فوقانی را تحمل نماید. در شرایطی که نیروی یکسانی وجود داشته باشد، این نیرو ساده تر به ناحیههایی که بارگذاری چندانی روی آن نشده است، منتقل می گردد. این امر نیسز می تواند منجر به انحراف در الگوی ترکخوردگی شود. برای مثال در بخش قبل، ترکهای نیساطی با ترکهای ناشی از نشست مورد مقایسه قرار گرفت. ترکهای انبساطی عموماً در عرض و ارتفاع یکنواخت هستند، در حالی که ترکهای ناشی از نشست به دلیل اثر دورانی در ارتفاع به تدریج عریض می شوند. در واقع ترکهای انبساطی هم در قسمتهای فوقانی اندکی بیشتر از قسمتهای پایینی هستند، که این به دلیل اثر وزن می باشد. نیروی انبساطی ایجاد شده از حرارت هم در قسمتهای فوقانی که بارگذاری اندکی روی آن است، می تواند دیوار را حرکت دهد. در

قسمتهای پایینی نیز که وزن بیشتری وجود دارد، در نتیجه اصطکاک بیشتری پدید میآید، لذا مقاومت در مقابل حرکت افزایش مییابد. با این وجود این تفاوت اندک بوده و از اختلافی که دوران پدید میآورد، کمتر میباشد.

هنگامی که به نمای یک ساختمان نگاه می کنیم، باید تصور نماییم که به چه نحوی بارها به سمت پایین جریان یافته و در دیوارها منتقل می شود. این جریان را می توانیم به رودهایی تشبیه نماییم که در انتهای یک تپه به یک رودخانه تبدیل می شود.




شکل ۱. ۶. ۱ مسیر بار بهصورت ساده

چنان چه ساختمانی بدون هیچ بازشویی به صورت کاملاً متقارن ساخته شود، بارها به صورت مساوی از پشتبام و دیوارها توزیع می شوند، همان طور که در شکل ۱، ۶، ۱ هم نشان داده شده است. به همین ترتیب بارها به سمت پایین حرکت می کند تا جایی که پی به طور مساوی ، بار را به زمین توزیع می کنند.

در مورد ساختمانهایی که بهطور متقارن یا به طور یکنواخت ساخته نمیشوند یا دارای بازشوهایی در دیوارها برای پنجرهها هستند، لازم است وزن از قسمت بالا و اطراف بازشو حمل شود. ایـن تحمل بار توسـط تیرها (که به نام تیر نعل درگاهی شـناخته میشـود) یـا قوسها صورت

ميگيرد.

همچنین تیرها در محل نقاط تکیه گاهی ایجاد تمرکز بار نقطهای می کنند. چنان چه این قوس یک قوس ۱۸۰ درجه ی کامل نباشد، موجب به وجود آمدن نیروی محوری رو به بیرون می شود، به طوریکه این نیروها در اطراف محل بازشدگی ظاهر می شود. هر چه این قوس بیشتر رو به تخت شدگی برود، نیروی محوری بیرون زننده ی بیشتری نیز ایجاد می گردد.



Load distribution around lintels and arches.

شکل ۲. ۶. ۱ مسیر بار در اطراف تیر نعل درگاهی و قوسها

در شکل ۲. ۶. ۱ مسیر جریان بار را از نمای ساختمان در محلی که بازشدگیها تشکیل شدهاند را نشان میدهد. بازشدگی سمت چپ در قسمت فوقانی خود دارای یک تیر نعل در گاهی است که همان طور که در شکل مشخص است بارها با زاویهی ۹۰ در جه پیرامون بازشدگی و با راستای قائم در کنار هر وجه آن انتقال می یابد. تکیهگاه قوس هم در قسمت فوقانی بازشدگی سمت راست موجب به وجود آمدن نیروی محوری رو به بیرون می شود. از این رو باید در هر دو طرف قوس به اندازه ی کافی توده ی جرم دیوار وجود داشت باشد تا بتواند در مقابل این نیرو مقاومت کند.

باز برای تقریب بیشتر به صورت ذهنی ، می توانیم این روند انتقال بار را به جریان آب رودخانه ای تشبیه کنیم که از طریق موانعی که همان بازشدگیها هستند از مسیر خود منحرف می شود. در قسمت تحتانی بازشدگیها هم مجدداً بارها با زاویهی 40 درجه گسترش می یابند و به مسیر اصلی برمی گردند. این امر سبب می شود تا در قسمت پایینی بازشدگیها ناحیه ای تشکیل شود که در آن هیچگونه باری اعمال نمی شود. تنها نیرویی که در این ناحیهی سایه زده شده وجود دارد، وزن خود دیواره می باشد. عدم حضور بار در این منطقه باعث می شود که حرکت این ناحیه از دیوار به سهولت انجام شود. معمولاً ترکهای مویی که در محل در زهای ملات دیوار آجری تشکیل می شود و در آن ناحیه غیر بار گذاری شده با ناحیه ی بار گذاری شده تقاطع می یابد، در پی خطوط ناحیه های سایه زده شده می باشد.

این پدیده را با عنوان ترکخوردگی مسیر بار میشناسیم. در ادامهی این کتاب در قسمتهای بعد یک نمونه از این پدیده بههمراه خصوصیات کلیدی مرتبط با آن را ارائه خواهیم کرد.

۷. ۱ حرکت و راستای آن

«تغییرات دما و رطوبت به صورت فصلی موجب به وجود آمدن انبساط و انقباض می شود. همچنین هر روز با تغییرات دما و تغییرات اثر جاذبه ی ماه هم مواجه هستیم. واکنشهای شیمیایی که موجب به وجود آمدن حرکت می شود اغلب نیازمند آب به عنوان یک "واسطه" می باشند. همچنین حرارت هم به عنوان یک کاتالیز گر (تسریع دهنده) واکنشهای شیمیایی نقش ایفاء می کند. در نتیجه نمای ساختمان و دیوارهایی که در معرض محیط بیرون هستند، بیشتر در معرض حرکت هستند.»

تمامی ساختمانها به صورت روزانه و فصلی حرکت میکنند. حرکت از انبساط و انقباض ناشی از تغییر دما ناشی می شود. حرکت همچنین به دلیل انبساط و انقباض ناشی از تغییرات میزان رطوبت پدید می آید. این پدیده در انگلستان اغلب در نماهای جنوبی و جنوب غربی یک ساختمان به وجود می آید که دلیل آن بادهای گرم و مرطوبی است که از این جهتها می وزد.

حرکتهای فصلی و روزانه به ندرت محسوس میباشند، اما میتواند موجب آسیبهای دیگری نیز گردد که به تخریب ساختمان کمک میکند. برای مثال، ترکهای کوچک میتواند موجب ورود آب باران شود و منجر به آسیب و پوسیده شدن الوارهای چوبی سازهای گردد. حرکت میتواند بهدلیل واکنشهای شیمیایی از جمله خوردگی به وقوع بپیوندد.

به طور کلی به عنوان یک قانون سرانگشتی، آسیبهای ساختمانی از این نوع در نماهایی از ساختمان که در معرض نور آفتاب هستند متداول تر و شدیدتر میباشد.