طراحی پلاستیک سازههای فولادی مقاوم در برابر زلزله براساس سطح عملکرد

مترجمین: مهندس علیرضا صالحین مهندس احسان عمرانیان

فهرست مطالب

پيشگفتار	۵
فصل اول مقدمه	٧
فصل دوم طراحی پلاستیک در مقابل طراحی الاستیک	۱۳
فصل سوم روش طراحی پلاستیک براساس عملکرد	۲۳
فصل چهارم قابهای خمشی MF	۴۱
فصل پنجم قابهای مهاربندی بیرون محور (EBF)	٨١
فصل ششم قابهای خمشی خرپایی ویژه (STMFs)	171
فصل هفتم قابهای مهاربندی هممحور (CBF)	۶٧
فصل هشتم قابهای خمشی بلند	119
پيوست اثبات تئور ى	101
C. J.	'99 'V1

تقديم به:

جناب آقای حیدر همایونی

با تشكر از زحمات شما

تقديم به:

پدر و مادرم به خاطر زحمات بیدریغشان

احسان عمرانيان

ييش گفتار

بدون شک، طراحی لرزهای براساس عملکرد (PBSD) از اجزای مهم مهندسی زلزله در آینده است. PBSD که در ابتدا بهعنوان روشی برای مقاومسازی سازههای موجود در اوایل دهه 90 با انتشار اسناد FEMA-356 مطرح شده بود به تدریج به عنوان رویکرد معقول و مناسب، برای طراحی سازههای جدید هم معرفی شد. بسیاری از ساختمانهای بلند در لسانجلس، سانفرانسیسکو و جاهای دیگر با استفاده از روش PBSD طراحی شدهاند.

نسل جدیدی از روشهای PBSD توسط انجمنِ تکنولوژی کاربردی (ATC)، تحت پروژهای با عنوان ATC - 58 در حال توسعه است. سازمانهایی مثل انجمان طراحی سازهای ساختمانهای بلند لس آنجلس و مرکز تحقیقاتی مهندسی زلزله پاسفیک بهطور جدی در حال توسعه و تدوین راهنماهایی برای به کارگیری روش PBSD در طراحی و ارزیابی سازههای مهم می باشند.

یکی از مشکلات همه ی روشهای PBSD موجود این است که اساساً بیش از این که یک روش طراحی باشند، راهی برای ارزیابی هستند. به عبارت دیگر اصول PBSD موجود، ابزاری است برای ارزیابی عملکرد لرزهای ساختمانی که قبلاً طراحی شده و در واقع یک روش شفاف برای طراحی ساختمان، جهت رسیدن به یک عملکرد مطلوب فراهم نمی کنند. این دقیقاً چیزی است که این کتاب انجام می دهد. با فراهم نمودن یک رویکرد گام به گام واضح و شفاف برای طراحی یک ساختمان؛ به طوری که عملکرد مطلوب برای یک تحریک لرزهای داده شده را فراهم نماید.

اصول ارائهشده در این کتاب، مهندس سازه را از تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی طاقتفرسا در طول پروسه طراحی و محدودیتهای مربوط به به کارگیری تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی نجات داده و به یک نقطه مناسب رهنمون می کند: صحت نسبی عملکرد مناسب یک سازه از قبل طراحی شده. این امر، با به کارگیری قوانین ساده طراحی پلاستیک در فولاد، اصول طراحی براساس ظرفیت و استفاده از یک الگوی بار جانبی استاتیکی ساده ممکن می شود. الگوی باری که علی رغم شباهت به الگوی بار جانبی استاتیکی با آن متفاوت است.

در نتیجه ساختمانی به دست می آید که با استفاده از تحلیل مهندسی و تکنیکهای طراحی پایه طرح می شود و در معرض زلزلهای با شدت مشخص، رفتار مورد انتظار را نشان می دهد.


از ویژگیهای استثنایی این کتاب، علاوه بر تشریح اصول طراحی مناسب بحث شده فوق، به کارگیری این روش برای سیستمهای سازهای گوناگون با توضیحات شیوا و مثالهای طراحی عددی مختلف میباشد که در هر گام، پروسه کاملاً تعریف و نشان داده می شود. بدون شک این کتاب برای طراحان لرزهای سازههای فولادی بسیار مفید و عملی و نیز برای اساتید و دانشجویان دانشگاهها در مباحث طراحی پلاستیک یک ابزار آموزشی و ارزشمند خواهد بود. نویسندگان باید به دلیل سهم بزرگشان در پیشرفت مهندسی سازه شاکر باشند.

مهندس عليرضا صالحين و مهندس احسان عمرانيان

فصل اول مقدمه

1-1- روش طرح لرزهای رایج و معایب آن

به خوبی می دانیم که سازه های طراحی شده با آیین نامه های رایج می بایست تغییر شکل های غیرالاستیک بررگ را در طول زلزله های شدید تحمل نمایند. رویکرد طراحی لرزه ای، عموماً براساس رفتار سازه ای الاستیک بوده و رفتار غیرالاستیک به طور غیرمستقیم و مجازی در نظر گرفته می شود الاستیک بوده و رفتار غیرالاستیک به طراحی (ضریب پاسخ لرزه ای از BSSC, 2006a). در روش طراحی لرزه ای در آمریکا برش پایه طراحی (ضریب پاسخ لرزه ای این که سازه به صورت الاستیک رفتار می کند و سپس شتاب طیفی آیین نامه به دست می آید با فرض این که مقدار آن به شکل پذیری سیستم سازه ای فرض برش پایه طراحی توسط یک ضریب اصلاح نیرو، R، که مقدار آن به شکل پذیری سیستم سازه ای فرض شده، وابسته است کاهش می یابد. این مقاومت مورد نیاز (با هدف کاهش آسیب یا تغییر شکل مورد انتظار در انواع مختلف سازه های ساختمانی) توسط ضریب اهمیت، I، افزایش می یابد.



شکل ۱-۱ – نمونه طیف پاسخ شتاب و ضریب پاسخ لرزه ای برای برش پایه طراحی

پس از انتخاب ابعاد اعضا براساس مقاومت مورد نیاز (که عموماً با تحلیل j الاستیک انجام می شود) تغییر مکان نسبی محاسبه شده با استفاده از تحلیل الاستیک در یک ضریب افزایش « C_d » ضرب می شود که باید از یک حد مجاز ((2%)) کم تر باشد. در ادامه ضوابط دیگری بررسی می گردد تا این که شکل پذیری موردنیاز در حین ضربه های ناشی از حرکات شدید زمین به دست آید. به هر حال سازه های طرح شده با این روش می بایست تغییر شکل های غیرار تجاعی بزرگ را تا اندازه ای به صورت غیر کنترلی

تحمل نمایند. رفتار غیرارتجاعی مثل تسلیم شدید و کمانش اعضای سازهای می تواند به طور گسترده و ناگهانی در سازه توزیع شود و در نتیجه به یک پاسخ غیرقابل پیش بینی و نامطلوب منجر گردد که در نهایت به فروریزش کلی و با هزینه تعمیر بالا منتهی می شود.

در حالی که روش طراحی فوق بهطرز وسیعی در گذشته در حرفه مهندسی به کار می رفته است، نیازهای اجتماعی، این حرفه را به سمت رسیدن به ترازهای بالاتر عملکرد، امنیت و اقتصادی شامل هزینه های دوره زندگی سوق داده است. لذا، آیین نامه ها به سمت اتخاذ چارچوبی جهت طراحی براساس عملکرد حرکت نمودند.

تلاشهای جدی برای توسعه ی مهندسی زلزله براساس عملکرد PBEE در آمریکا بعد از زلزله نورثریج 1994 صورت گرفته است. براساس الزامات PBEE یک سازه در معرض زلزله باید چندین هدف عملکردی را برآورده نماید از قبیل قابلیت استفاده بیوقفه برای زلزله با دوره بازگشت 72 ساله، (15% احتمال روی داد در 50 سال)، ایمنی جانی برای زلزله با دوره بازگشت 475 ساله (%10 در 50 سال) و آستانه فروریزش در دوره بازگشت 2500 ساله (%2 در 50 سال) . اینها همه از این حقیقت حکایت می کنند که می بایست عملکرد آسیب سازه ای و غیرسازه ای به طور دقیق تعیین گردد تا مالک یا کاربر بتواند تصمیمهای درستی اتخاذ نماید. در حال حاضر، طراحی براساس عملکرد به صورت غیرمستقیم انجام می شود. معمولاً این روش با یک طراحی اولیه براساس روش طراحی الاستیک سنتی براساس آیین نامههای طراحی شروع و سپس تحلیل هایی انجام می گیرد تا چگونگی ارضای معیارهای پذیرش ارزیابی شود. بنابراین یک پروسه تکراری بین طراحی و ارزیابی دنبال می شود.

اغلب در عمل از دو روش مهم، روش ضرایب در FEMA356 (2000) و روش طیف ظرفیت در ATC = 1996 (ATC – 40 در ATC = 1996) در ایالات متحده استفاده می شود. هر دو رویکرد از تحلیل استاتیکی غیرخطی (تحلیل پوشاور) جهت تخمین نیاز و ظرفیت لرزهای استفاده می کنند. ابت دا تغییر مکان هدف بیانگر حداکثر تغییر مکان محتمل در طول زلزله طراحی در هر یک از دو روش محاسبه می شود. سپس سازه تا رسیدن به جابه جایی هدف به صورت یکنواخت و تحت یک الگوی بار جانبی مشخص قرار می گیرد و این بار به صورت فزاینده اعمال می شود. چنان چه عملکرد نشان داده شده توسط تحلیل پوش اور مثل تغییر مکان نسبی درون طبقه، زاویه دوران عضو و شکل پذیری نیاز اهداف مورد نیاز را برآورده نکند طراحی اصلاح و این پروسه تا ارضای اهداف عملکردی تکرار می شود.

رویکردهای طراحی براساس عملکرد مثل آنچه که در بالا شرح داده شد چندین عیب دارند:
۱- طراحی ضعیف اولیه ممکن است با تکرارهای زیاد بهبود پیداکند، اما شاید هرگز به یک طراحی بهینه و خوب منتهی نشود (Z004 Krawinkler and Miranda). همچنین پروسه تکراری به صورت سعی و خطا انجام می شود.

۲- به دلیل انجام یک تحلیل غیرخطی، مدلهای ریاضی مناسب نمایانگر مشخصه بار - تغییر شکل غیرخطی اعضای سازه هم نیاز می شوند.

۳- تمرکز ارزیابی عملکرد بیش تر روی نیازها و ظرفیتهای اعضای مجزا میباشد تا رفتار کلی سازه؛ در نتیجه، عملکرد کلی سازه به شدت، تحت تاثیر اعضای ضعیف یا با شکل پذیری حداقل است. (Hamburger و همکاران – 2004).

 4 - روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی در پیشبینی پارامترهای اصلی مورد نیاز قابل اعتماد نیست همچنان که در FEM440 به آن اشاره شده است. (2005 – ATC). این پارامترها شامل، تغییر مکان نسبی ماکزیمم در هر تراز، برش طبقه و لنگرهای واژگونی میباشد. لذا عملکرد یک طراحی اصلاح شده از طریق تحلیل پوشاور استاتیکی اندکی با تردید روبهروست. یک تحلیل دینامیکی غیرخطی مستقیم، در بسیاری موارد نتایج مطمئن تری میدهد.

1-2- روش طراحي پلاستيك براساس عملكرد

برای دستیابی به عملکرد سازه در زلزلههای شدید درک رفتار نهایی سازه مثـل روابـط غیرخطـی بـین نیرو و تغییر شکل و مکانیزم تسلیم سازه ضروری است. علاوه بر این، فاکتورهای طراحی از قبیل تعیین نیروی جانبی مناسب طرح و میزان مقاومت اعضا، انتخاب یک مکانیزم تسلیم مطلوب و تغییر مکان نسبی و مقاومت سازه برای سطح خطر دادهشده باید بخشی از پروسه طراحی در آغاز کار باشد. این روش طراحی کامل که در آن رفتار غیرالاستیک سازه بهطور مستقیم در نظر گرفته می شود و هرگونه تخمین و یا تکرار را بعد از طرح اولیه حذف می کند، توسط نویسنده و همکارانش در دانشگاه میشیگان در طول 8 سال گذشته توسعه داده شده است. (Leelataviwat et aI., 1999; Lee and Goel 2005; Chao and Goel, 2006a; Chao 2001; Dasgupta et al., 2004; Chao and Goel, and Goel, 2006b) – این روش، طراحی پلاستیک براساس عملکرد نامیده می شود. در روش از دو حالت حدی عملکردی کلیدی یعنی مکانیزم تسلیم و تغییر مکان نسبی هدف از پیشانتخابشده استفاده می شود. این دو حالت حدی مستقیماً به ترتیب به درجه و توزیع آسیب سازهای مربوط میشوند. برش پایه طراحی برای یک سطح خطر داده شده با معادل قراردادن کار مورد نیاز برای هال دادن (Push) سازه بهصورت یکنواخت تا رسیدن به تغییر مکان نسبی هدف با انرژی مورد نیاز برای رسیدن یک سیستم یک درجه آزادی الاستو – پلاستیک معادل به همان حالت محاسبه می شود (شکل ۱-۲). همچنین از یک الگوی توزیع بار جانبی جدیـد اسـتفاده مـیگـردد (Chao و همکـاران -2007) که براساس توزیع نسبی حداکثر برش طبقه سازگار با نتایج پاسخ دینامیکی غیرالاستیک


می باشد. سپس اعضا و اتصالات قاب به روش پلاستیک گونه ای طرح می شوند که مکانیزم تسلیم و رفتار مورد نظر به دست آید. در فصل سوم به طور مفصل به این دو بخش پرداخته خواهد شد.


نتایج حاصل از تحلیلهای گسترده دینامیکی و استاتیکی غیرارتجاعی، اعتبار روش پیشنهادی را تایید نموده است. این روش، به طور موفقیت آمیزی برای قابهای خمشی فولادی (MFs)، قابهای مهاربندی ضدکمانش (BRBF) قابهای مهاربندی برون محور (EBFs) و قابهای خمشی خرپایی ویژه STMF. به کار رفته است. همچنین در مورد قابهای دارای مهاربندی هم محور (CBF) با رفتار هیسترزیس باریک شونده ناشی از کمانش بادبند این روش توسعه داده شده است که نتایج بسیار دلگرم کنندهای به دست آمده است. در همهٔ موارد، قابها به طور مطلوب مکانیزم تسلیم تیر ضعیف ستون قوی را همچنان که مورد نظر بود ایجاد کردند و شکل پذیری و یا تغییر مکان نسبی مورد نیاز با مقادیر طراحی انتخابی یکسان بود و لذا اهداف عملکردی انتخابی برآورده می شد. مقایسه پاسخ با قابهای متناظر طراحی شده با روشهای سنتی، نشان از برتری روش پیشنهادی از نظر دستیابی به رفتار مطلوب دارد.

در این رویکرد، طراح، تغییر مکان نسبی سازهای هدف (متناظر با شکلپذیری و آسیب قابل پـذیرش) و مکانیزم تسلیم (برای پاسخ مطلوب و بازبینی و تعمیر آسان ترآسیبهای پـس از زلزلـه) را انتخاب و نیروهای طراحی و ابعاد المانها را برای یک سطح خطر معلوم (طیف) تعیین می کند. دیگـر نیـازی بـه ضرایبی مثل I ، I و I که در آییننامههای رایج آمده نمیباشد. این ضرایب براسـاس مجموعـهای از قضاوتهای مهندسی تعیین میشوند. ضریب اهمیت I با هدف شکلپذیری و تغییر مکان نسـبی مـورد نظر در یک زلزله داده شده، تراز نیروی جانبی طراحی را افـزایش مـیدهـد (;1999 SEAOC, 1999; نیاز کمتر در یک زلزله داده شده، تراز نیروی جانبی طراحی را افـزایش مـیدهـد (I و I) به هر حال این روش نمیتواند بهطور مستقیم برای رسیدن به هدف مورد نظر مثلاً کنترل آسیب به کار رود. کاهش میزان آسیب پذیری باید مستقیماً با محدودیتهای تغییر مکانی مناسـب سروکار داشته باشد. در روش I (I) I (I) محاسبه ی برش پایه طراحی، از تغییر مکـان نسـبی هـدف سروکار داشته باشد. در روش I (I) I (I) محاسبه ی برش پایه طراحی، از تغییر مکـان نسـبی هـدف به عنوان پارامتر حاکم استفاده می شود که باید در آن اهمیت ساکنین در نظر گرفته شود.

روش طراحی PBPD خیلی با روشهای طراحی رایج متفاوت نیست و بهآسانی می تواند با مفهوم مهندسی زلزله براساس عملکرد (PBEE) ترکیب شود. البته با روش PBEE که در عمل به کار می رود فرق می کند که در آن روش طراحی اولیه عموماً در ابتدا براساس روش الاستیک با استفاده از آیین نامههای معمول صورت می گیرد و سپس با به کار گیری تحلیلهای دینامیکی یا استاتیکی غیرار تجاعی و پروسه تکراری وقت گیر و طاقت فرسا تا رسیدن به هدف عملکردی مطلوب ادامه می یابد.

تکرارها با روش سعی و خطا انجام میشوند هیچ راهنمایی برای طراح فراهم نشده تا بداند چهطور باید به هدف مطلوب برسد، مثلاً کنترل تغییر مکان نسبی یا توزیع و گسترش تغییر شکلهای پلاستیک. در مقابل روش PBPD یک روش طراحی مستقیم است که به هیچ ارزیابی بعد از طراحی اولیه نیاز ندارد،





شکل ۱-۲- نیروی جانبی طراحی PBPD

زیرا رفتار غیرخطی و معیارهای عملکردی کلیدی از همان ابتدا در پروسه طراحی حضور دارند و روش طراحی به آسانی دنبال میشود و به راحتی قابل برنامهنویسی است همچنین سازههای طراحی شده با PBPD میتوانند با روشهای دیگر ارزیابی شوند. اگرچه لازم نیست. در مواردی که نامنظمیهای سازهای قابل توجه وجود داشته باشند با این روش میتوان به یک طراحی اولیه خوب رسید اگرچه ممکن است نیاز باشد برخی اصلاحات از طریق تحلیل دینامیکی و یا استاتیکی غیرخطی صورت گیرد.

فصل دوم طراحی پلاستیک در مقابل طراحی الاستیک

۲-۱- مختصری از روشهای طراحی الاستیک و پلاستیک

اساساً دو رویکرد برای ایجاد مقاومت مناسب برای سازهها در مقابل بارهای داده شده وجود دارد. طراحی الاستیک و ملاحظات طراحی پلاستیک، در عمل، کنترل تغییر مکانها نیز نیاز می شوند، اما تمرکز در این بحث تنها به مقاومت محدود می شود.

در طراحی الاستیک فرض می شود در بارهای طراحی، سازه ها به صورت الاستیک خطی رفتار می کنند – با به کار گیری تحلیل الاستیک، نیروهای داخلی در المان های سازه ای (اعضا و اتصالات) تعیین می شوند و مقاومت مناسب طراحی به دست می آید.از آن جایی که نیروی المان ها براساس رفتار الاستیک تعیین می شوند توزیع سختی الاستیک در میان المان های سیستم، حاکم بر طراحی خواهد بود.

همانطور که میدانیم در بسیاری از سازههای طراحی شده با روش الاستیک، مقاومت قابل ملاحظهای بعد از حد الاستیک ذخیره میشود تا به مقاومت نهایی خود برسند. این مقاومت ذخیرهشده از فاکتورهایی نظیر نامعینی سازه و توانایی اعضای سازه در تغییر شکلهای غیرالاستیک بدون از دست دادن زیاد مقاومت (شکلپذیری) ناشی میشود. یک مانع استفاده از روش الاستیک برای طراحی سازههای شکلپذیر این است که مقاومت ذخیرهشده بعد از حد الاستیک نه تعیین میشود و نه بهطور صریح مورد استفاده قرار می گیرد. اما مهمتر از این، حد تسلیم (مکانیزم) سازه در مقاومت نهایی معلوم نیست. مکانیزم تسلیم ممکن است اعضایی از سازه را در گیر کند که به عملکرد نامطلوب سیستم تحت ناصافه بار تصادفی یا وقایع شدید مثل زلزله قوی، انفجار و یا ضربه منتهی شود.

برخلاف روش الاستیک، طراحی پلاستیک بر مبنای مقاومت نهایی و متناظر بـا مکانیزم تسـلیم سـازه میباشد. ابتدا یک مکانیزم تسلیم مطلوب با توجه به مقاومت نسـبی اعضای تسـلیم شـونده مشـخص (DYMs) انتخاب میشود و سپس شرط تعادل بین بارهای طراحی و مقاومت مورد نیاز متناظر اعضای تسلیم شونده با هر یک از روشهای استاتیکی یا انرژی برقرار میگردد. با حل معادلات تعادل، مقاومت مورد نیاز DYMs برای مقاصد طراحی و جزییات دیگر بهدست میآید.

بعد از این که DYMs در مکانیزم هدف طراحی شدند، مقاومت مورد نیاز سایر که باید الاستیک باقی بمانند یعنی اعضای غیرتسلیمشونده مشخص (non – DYMs) با یک تحلیل الاستیک برای کل سازه یا قسمتهایی از سازه که به طور مناسب انتخاب شده اند در حالت نهایی تعیین میشود. بارگذاری در این مرحله شامل بارهای ثقلی، نیروهای مورد انتظار از اعضای تسلیمشده و نیروهای جانبی مورد نیاز برای برای برقراری تعادل میباشد. به طور جایگزین برای نیل به این هدف می توان از یک تحلیل پوش اور با استفاده از یک برنامه کامپیوتری مناسب نیز بهره جست.

در این روش تحلیل DYMها برای مدلسازی رفتار غیرالاستیک و اعضای غیرتسلیم شونده برای مدلسازی رفتار الاستیک به کار می روند.

بارهای ثقلی مناسب اعمال شده و تحلیل با افزایش نیروی جانبی اعمالی تا حد جابهجایی نسبی هدف انجام می شود. در صورت نیاز اثرات مرتبه دوم نیز می تواند لحاظ گردد. مقدار نیروها در اعضای الاستیک (non – DYM) همان مقاومت مورد نیاز آنها خواهد بود. پس از آن، این اعضا طراحی می شوند.

گام فوق که همان تشکیل مکانیزم تسلیم مورد هدف است در روش طراحی پلاستیک اهمیت دارد، در این گام، شرط سوم تئوری یکتایی که در طراحی پلاستیک به کار میرود با طراحی اعضای الاستیک مشخص (non – DYM) ارضا می شود به طوری که مقاومت حداقل مساوی یا بزرگتر از نیروهای مورد نیاز در مکانیزم تسلیم را دارا باشند. در گام اول که اعضای تسیلم شوندهٔ مکانیزم انتخاب شده برای مقاومت مورد نیاز طراحی می شوند تا تعادل مکانیزم در بارهای طراحی را در ارضا نمایند، دو شرط اول تئوری یکتایی یعنی تعادل و مکانیزم ارضا می گردد.

تئوری یکتایی به کاررونده در تحلیل پلاستیک قابهای متشکل از اعضای خمشی به صورت زیر بیان می شود:

اگر برای یک قاب با بارگذاری داده شده حداقل یک حالت اطمینان (شرط مقاومت بـزرگـتـر از ممـان مورد نیاز) و توزیع لنگر خمشی قابل قبول استاتیکی (شرط تعادل وجود داشته باشد و در ایـن توزیع، ممان خمشی معادل با ممان کاملاً پلاسـتیک در سطوح مقطع کافی باشد که دوران مفاصـل پلاسـتیک در این مقاطع موجب شکست قاب گردد (شرط مکانیزم) بار متناظر برابر بـار فروریـزش (نهـایی) $W_{\rm r}$ خواهد بود. (Neal , 1977)

عباراتی مثل «شکست» و «فروریـزش» در بیان فـوق در تحلیـل و طراحـی پلاسـتیک بـرای بارهـای استاتیکی معمولاً استفاده میشود که در آن تشکیل مکانیزم بیانگر «شکسـت» سـازه اسـت. در مفهـوم طرح لرزهای، این انتظار همواره وجود دارد که در طول حرکات قوی زمـین، مکانیزم در سـازه تشـکیل شود اما این به معنی شکست یا فروریزش در بحث دینامیک نیست بلکه به این معنی اسـت کـه تغییـر مکانها بیش از حد بزرگ شدهاند. لذا عبارت «مکانیزم تسلیم» مناسبتر بوده و در اینجا استفاده شده است. در محدوده تئوری یکتایی، سازههای طراحیشده با روش پلاستیک همچنان که در بالا بیان شـد باید مقاومت نهایی مساوی با مکانیزم تسلیم هدف برای یک ترکیب و الگوی بار داده شده داشته باشند. متاسفانه در گذشته روی این جنبهٔ طراحی پلاستیک به اندازه کافی تأکید نمیشد. هـمچنـین ایـن بـا مسئله تحلیل پلاستیک که در آن الگوی بارگذاری و سازه تعریـف مـیشـوند و هـدف تعیـین مقاومـت نهایی و مکانیزم تسلیم متناظر به عنوان دو مجهول است فرق دارد. در رویکرد تحلیل پلاستیک سنتی، نهایی و مکانیزم تسلیم صحیح و مقاومت نهایی عموماً به شکل سعی و خطا انجـام مـیشـود. هـمچنـین تعیین مکانیزم تسلیم صحیح و مقاومت نهایی عموماً به شکل سعی و خطا انجـام مـیشـود. هـمچنـین

زمانی که حل با برنامهنویسی خطی بدون تکرار بهدست می آید روشهای بهینهسازی می تواند به کار برده شود. به عنوان راه حل جایگزین، تحلیل پلاستیک را می توان با استفاده از یک روش افزایشی گام به گام مانند تحلیل پوش اور انجام داد تا جایی که به مقاومت نهایی برسد و تشکیل مکانیزم تسلیم از طریق تسلیم پی در پی اعضا کامل گردد. البته این روش، به یک برنامه کامپیوتری پیشرفته و مدل سازی رفتار نیرو – تغییر شکل اعضای سازه ای نیاز دارد. به هر حال از نظر مفهوم طراحی، یک مکانیزم مطلوب در ابتدا انتخاب می شود و با دنبال نمودن گامهای کلی اشاره شده به دست می آید.


۲-۲- مثال روشنکننده

برای نشاندادن مفهوم طراحی پلاستیک و الاستیک بحث شده در بخش 1-1. مثال یک قاب خمشی فولادی یک دهانه، 4 طبقه در نظر گرفته شده که در شکل 1-1 قاب به همراه بارهای ثقلی و جانبی نشان داده شده است. قاب با روشهای الاستیک و پلاستیک طراحی شده است. برای نمایش و به منظور سادگی، مقاومت طراحی اعضای قاب یعنی ممان پلاستیک کامل M_P بیا صرفنظر از اثرات نیروی محوری، برش و کمانش محاسبه می شود. نتایج دو روش طراحی قاب و عملکرد آنها تحت تحلیل پوشاور غیرار تجاعی (افزایش نیروی جانبی یا جابه جایی) مقایسه خواهد شد.

فاکتورهایی مثل اثرات $P-\Delta$ ، اندرکنش P-M و ناپایـداری بـرای سـادگی و شـفاف بـودن مفـاهیم پایهای در تعیین مقاومت نهایی، در نظر گرفته نشده است.


1-2-1- طراحي الاستيك

تحلیل الاستیک قاب برای مجموعهای از بارهای طراحی با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تحلیل الاستیک انجام و دیاگرام لنگر خمشی به دست آمده در شکل T-Y نشان داده می شود. با در نظر گرفتن $F_y=50$ ksi $F_y=50$ مقاطع اعضا به گونهای که معیار مقاومت خمشی را بر آورده نمایند انتخاب می شوند. $M_{max} < M_P = F_y Z_x$ مقاطع انتخاب شده اعضا در جدول T-Y نشان داده شده است. تحلیل پوش اور استاتیکی غیرالاستیک قاب ابتدا با اعمال بارهای ثقلی تیر و سپس با «هل دادن» جانبی قاب یوش از چپ به راست تحت افزایش یکنواخت تغییر مکان بام انجام شد، در حالی که توزیع نیروی جانبی ثابت نگهداشته شد از برنامه T-Y برای تحلیل استفاده گردید که در آن اعضای قاب به صورت المانهای تیر با رفتار ممان — دوران ایده آل الاستو — پلاستیک کامل مطابق شکل T-Y مدل سازی شد. T_x و مقادیر واقعی $T_y=50$ و مقادیر واقعی $T_y=50$ برای اعضای قاب به کار رفت. ضمن این که از تغییر شکل های برشی و محوری صرف نظر شد.



شكل ٢-١ - مثال الاستيك ٢ طبقه


نمودار برش پایه (نیروی جانبی کل) در مقابل نسبت تغییر مکان نسبی بام (ارتفاع / تغییر مکان بام) و موقعیت و توالی تشکیل مفاصل پلاستیک در شکل ۲-۴ نمایش داده شده است. نیروی جانبی در حد الاستیک وقتی که اولین مفصل پلاستیک تشکیل شد 87.6 kips بود اندکی بالاتر از مقدار طراحی، 86.3kips بعد از آن نقطه، باز توزیع لنگرها با تشکیل پی در پی مفاصل پلاستیک اتفاق میافت د تا این که قاب به مقاومت نهایی 117.5 kips در نسبت تغییر مکان بام %2.7 می رسد. مکانیزم تسلیم به مورت یک مکانیزم جانبی جزیی برای بیش از 3 طبقه می باشد به گونهای که مفاصل پلاستیک در انتهای تیر و پای ستونهای طبقه اول و در بالای ستون طبقه دوم و سوم تشکیل می شود.



 $(kip-f_t: -7$ طبقه (واحد – مثال قاب ۴ طبقه


	تير			ستون		
طبقه	$M_{u,req}$	مقطع	M_{p}	$M_{u,req}$	مقطع	M_p
	(k – ft)		(k – ft)	(k-ft)		(k – ft)
4	301	W16×40	304	301	W16×40	304
3	351	W24×55	558	294	W16×40	304
2	633	W24×62	638	364	W21×44	398
1	611	W24×62	638	482	W21×55	525

جدول ۲- ۱ - مقاطع تیر و ستون برای قاب خمشی طراحی شده به روش الاستیک



شكل ٢-٣ - مدل مفصل پلاستيك براى رابطه ساده شده ممان - دوران

ضریب اضافه مقاومت ذخیره شده $(V_{\rm ult} / V_{\rm y})$ بود که از نامعینی قاب که مسئول اصلی باز توزیع لنگریس از حد الاستیک است ناشی می شود.




شکل۲-۴ – نتایج تحلیل پوش آور برای قاب الاستیک: برش پایه در مقابل تغییرمکان نسبی سقف و توالی تشکیل مفاصل پلاستیک.

٢-٢-٢ طراحي يلاستيك:

قاب مذکور این بار با روش پلاستیک طراحی شد. بارهای ثقلی مثل قبل میباشد اما توزیع نیروی جانبی طراحی طوری بود که مقاومت نهایی آن تقریباً مساوی با مقاومت نهایی قاب طراحی شده با روش الاستیک یعنی 113 kips باشد. بار طراحی جانبی کل با اندکی سعی 86.3 kips تعیین شد (بزرگتر از بار جانبی طراحی قاب طراحی شده الاستیک که 86.3 kips بود.) این کار به این دلیل انجام شد که مقاومت نهایی دو قاب تقریباً برابر باشد. هدف اصلی در اینجا این بود که نشان دهیم

مكانيزم تسليم قاب طراحى شده با روش پلاستيک معلوم و قابل پيشبينى است در حالى که اين مهم با روش طراحى الاستيک ممکن نيست.

مکانیزم تسلیم هدف طراحی در شکل $T-\Delta$ نشان داده شده است که بصورت مکانیزم حرکت جانبی در ارتفاع کل سازه بوده و ترکیبی از مفاصل پلاستیک در انتهای تیر و پای ستون طبقه اول میباشد و بقیه قاب الاستیک باقی می ماند. مشابه مکانیزم متعارف برای سازه های در معرض بارهای جانبی شدید ناشی از باد یا زلزله ترکیب تیر ضعیف – ستون قوی به طور مطلوب مشاهده می شود. بارهای طراحی اعمال و مقاومت خمشی مورد نیاز اعضای تسلیم شونده، یعنی انتهای تیر و پای ستون نیز در شکل $T-\Delta$ نشان داده شده است.



For SI: 1 foot= 304.8 mm. 1 kip=453.59kg.

شکل۲-۵ - قاب ۴ طبقه طراحی شده به روش پلاستیک و مکانیزم انتخابی متناظر

معادله معمول کار مجازی (کار داخلی = کار خارجی) برای یک تغییر مکان کوچک به صورت زیر نوشته می شود. (Y-Y)

$$(56.6k \times 53ft + 29.3k \times 40ft + 18.1k \times 27ft + 9k \times 14ft)\theta$$

$$= (M_{pl} + M_{p2} + M_{p3} + M_{p4} + M_{pc})2\theta$$

$$(1-2)$$

در روابط بالا برحسب kip - ft است.

چون معادله فوق را تنها برای یک مجهول می توان حل نمود ممان پلاستیک مورد نیاز تیرها متناسب

با برش طراحی طبقه فرض و ظرفیت لنگر در پای ستون طبق رابطه زیر محاسبه میشود.

$$M_{pc} = \frac{1 \cdot 1Vh_1}{4} \tag{2-2}$$

که h_1 ارتفاع طبقه اول، V برش پایه طراحی و ضریب 1.1 یک ضریب اضافه مقاومت بـرای در نظـر گرفتن اضافه بار ممکن به علت سختشدگی کرنشی و عدم اطمینان به مقاومت ماده (به فصل V بـرای بحث بیش تر مراجعه شود.) است. با حل این معادله، لنگر پلاستیک مورد نیاز تیر بهدست می آید که در جدول $V_{\rm p}$ جدول $V_{\rm p}$ ارائه شده است.

	تير			ستون		
طبقه	$M_{u,req}$	ء امة ،	M_p	$M_{u,req}$	ء امة -	M_p
	(k – ft)	مقطع	(k-ft)	(k-ft)	مقطع	(k-ft)
4	306	W18×40	327	327	W16×45	343
3	464	W18×55	467	420	W21×50	458
2	563	W24×55	558	413	W21×50	458
1	612	W24×62	638	435	W21×50	458


جدول ۲-۲- مقاطع تیر و ستون برای قاب خمشی طراحی شده با روش طرح پلاستیک

بعد از این که DYM ها در مکانیزم (تیرها در این مورد) طراحی شدند، مقاومت مـورد نیـاز سـتونهـا ، اعضای غیرتسلیمشونده، با در نظر گرفتن تعادل یکی از «درختهای ستونی» تعیـین گردیـد. دیـاگرام جسم آزاد درخت ستونی سمت راست با لنگرهای اعمـالی از تیرهـا و لنگرهـای فرضـی اصـلی در پـای ستون در شکل 7 نمایش داده شده است. نیروهای جانبی نشان داده شده در شکل با ارضای تعادل لنگر درخت ستونی کل حاصل می شود. با معلوم شدن همه نیروهای خارجی توزیـع لنگـر خمشـی در سرتاسر ارتفاع سازه بهدست می آید مطـابق شـکل 7 - 8 . لنگرهـای طراحـی و مقـاطع انتخـابی بـرای ستونها در جدول 7 - 7 بر همان اساس 9 9 1 نشان داده شده است.

برای این مثال، ابعاد اعضای قاب طراحی شده با روش الاستیک و روش پلاستیک تا حد زیادی شبیه یک دیگر هستند زیرا دو قاب به گونهای طراحی شدند تا مقاومت نهایی جانبی یکسان داشته باشند و از طرف دیگر اندازه قاب (1دهانه و 4 طبقه) کوچک است.


مانند روش الاستیک، این جا نیز قاب در معرض تحلیل پوشاور قرار گرفت. نمودار برش پایه در مقابل تغییر مکان نسبی بام و توالی تشکیل، و موقعیت مفاصل پلاستیک در شکل ۲-۷ نشان داده شده است. مقاومت نهایی 117.5 kip Vult بود. مفاصل پلاستیک ابتدا در سمت راست قاب (در انتهای تیرها و پای ستون) تشکیل شد و با تشکیل مفاصل پلاستیک در سمت چپ ادامه یافت. بهدلیل حضور بارهای

ثقلی روی تیرها این روند تشکیل قابل انتظار است. مکانیزم تسلیم هدف با الاستیک ماندن ستونها به استثنای طبقه همکف به دست آمد. این جنبه از روش طراحی پلاستیک اهمیت به سزایی در زمینه فلسفه طراحی براساس عملکرد دارد جایی که در آن یک مکانیزم تسلیم مطلوب با توجه به عملکرد در طول یک رخداد شدید و پارامترهای اقتصادی در هزینههای تعمیر پس از رخداد به دست می آید.



For SI: 1 foot= 304.8 mm. 1 kip=453.59kg.

شکل a -۶-۲) درخت ستون (b) ممان خمشی طراحی برای ستونها



For SI: 1 kip=453.59kg.

شکل ۲-۷- نتایج تحلیل پوشاور برای قاب پلاستیک : برش پایه – تغییرمکان نسبی بام و توالی تشکیل مفاصل پلاستیک

فصل سوم روش طراحی پلاستیک براساس عملکرد

٣-1- كليات

در این قسمت روشPBPD بصورت گام به گام و با جزیبات بحث شده در بخشهای بعدی و دلایل تئوری موجود در پیوست ارائه می شود:

۱- برای سازه یک مکانیزم تسلیم مطلوب و تغییر مکان نسبی هدف، سازگار با اهداف عملکردی مورد نظر در سطح خطر زلزله طرح انتخاب کنید. رفتار نیرو – تغییر مکان را بهصورت الاستوپلاستیک ایده آل فرض و نسبت تغییرمکان نسبی تسلیم را تخمین بزنید.

 $^{+}$ اگر رفتار نیرو $^{-}$ تغییر شکل سازه با رفتار $^{\mathrm{EP}}$ فرض شده متفاوت باشد مثل سیستمهای قابی $^{\mathrm{EP}}$ یا دیگر سیستمها مقدار $^{\mathrm{V}}$ اصلاح گردد.


 Δ - از روش پلاستیک، برای طراحی اعضایی که انتظار میرود، به صورت غیرالاستیک، انرژی زلزله را مستهلک نمایند (DYM) استفاده کنید در حالی که توزیع مقاومت جانبی قائم سازه نزدیک به الگوی توزیع برش طراحی نگه داشته شود. اعضایی که میبایست الاستیک باقی بمانند (non - DYM) مشل ستونها، براساس ظرفیت و با در نظر گرفتن سخت شدگی کرنشی و اضافه مقاومت ماده برای DYMها و نیز تغییر شکل قاب (اثر Φ - Φ) طراحی می شوند.

3-2- روش طراحي:


٣-٢-١- مكانيزم تسليم هدف:

شکل ۳-۱ مکانیزم تسلیم چندین سیستم سازهای را در معرض نیروهای جانبی طراحی که تا حد تغییر مکان نسبی پلاستیک هدف پوش داده شدهاند نشان می دهد.

سعی می شود همه تغییر شکلهای غیرالاستیک در DYMها به عنوان بخشی از مکانیزم تسلیم انتخابی روی دهد مثل مفاصل پلاستیک در تیرها یا تسلیم و کمانش در اعضای مهاربندی . از آن جایی که مفاصل پلاستیک در پای ستون یا دیوار عموماً در طول یک زلزله شدید تشکیل می شود مکانیزم تسلیم کلی این سیستمهای سازه ای، مفاصل پلاستیک در این موقعیتها را نیز دربر می گیرد.



شکل ۳-۱ - مکانیزم تسلیم مطلوب سیستمهای سازهای متعارف



(e) سیستم دیوار برشی همبسته (کوپله)

شکل ۳–۱ – (ادامه) مکانیزم تسلیم مطلوب سیستمهای سازهای متعارف

2-2-2- نیروهای جانبی طراحی

بار جانبی استاتیکی معادل در آییننامههای رایج از مدلهای ساده شده با فرض رفتار الاستیک سازه در (ATC, 1978; Clough and Penzien, 1993; Chopra, 2000; مود اول ارتعاش بهدست میآید BSSC, 2003b; در سازههای ساختمانی طراحی شده با روشهای رایج در آییننامه این انتظار وجود دارد که تغییر شکلهای بزرگی در محدوده غیرار تجاعی تحت زلزلههای شدید به وجود آید. در نتیجه توزیع نیروی جانبی می تواند کاملاً با آن چه که از روابط آییننامه بهدست میآید متفاوت باشد، برای رسیدن به هدف اصلی طراحی لرزهای براساس عملکرد یعنی یک پاسخ سازهای مطلوب و قابل پیشبینی، لازم است رفتار غیرالاستیک سازه مستقیماً در پروسه طراحی در نظر گرفته شود.

برخلاف توزیع نیرو در آییننامههای رایج، توزیع نیروی جانبی طراحی استفاده شده در روش PBPD براساس حداکثر برش طبقه است همچنان که در نتایج تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی مشاهده میشود. (چائو و همکارن – 2007). این توزیع جدید برای نیروی جانبی طراحی برای برای EBF ، MF میشود. (چائو و همکارن – 2007). این توزیع جدید برای نیروی جانبی طراحی برای STMF و CBF

۱- قابهای طراحی شده با این توزیع نیروی جانبی، تغییر مکانهای حداکثر درون طبقهای یکنواخت تری در ارتفاع سازه نسبت بهقابهای طراحی شده با توزیع آیین نامهای رایج تجربه نموده است.

۲- این توزیع نیرو همچنین تخمین بسیار خوبی از ماکزیمم لنگر مورد نیاز ستون تحت حرکات شدید
 زمین و تغییر شکل در محدوده غیرالاستیک ارائه میدهد.

۳- اثرات مودهای بالاتر بهخوبی در توزیع نیروی جانبی طراحی پیشنهادی منعکس میشود. این توزیع نیروی جانبی بهصورت زیر بیان میشود:

$$F_i = C'_{vi}V \tag{1-3}$$

$$\beta_{i} = \frac{V_{i}}{V_{n}} = \left(\frac{\sum_{j=i}^{n} W_{j} h_{j}}{W_{n} h_{n}}\right)^{0.75 T^{-0.2}}$$
(3-3)

در معادله بالا β_i ، ضریب توزیع برشی در تراز i را ارائه میدهد؛ V_i و V_i به به بیروهای برش طبقه در تراز i و در بالاترین تراز؛ W_j وزن لرزهای در تراز i و ارتفاع تراز i و در بالاترین تراز؛ i و بام؛ i نیروی جانبی در تراز i و i برش پایه طراحی کل i می باشد.

۳-۲-۳- برش پایه طراحی

برش پایه طراحی در روش PBPD براساس وضعیت غیرالاستیک سازه و با کنترل تغییر مکان نسبی بهدست میآید. لذا نیاز به کنترل جداگانه تغییر مکان نسبی نیست. در این روش، برش پایه طراحی با پوش دادن سازه تا تغییر مکان نسبی هدف بعد از تشکیل یک مکانیزم تسلیم از قبل انتخاب شده تعیین میگردد. هیچ تحلیل پوشاوری در این مرحله و در مراحل بعد نیاز نیست.


مقدار کار مورد نیاز γ برابر انرژی الاستیک ورودی ($\frac{1}{2}MS_v^2$) برای یک سیستم EP.SDof معادل فرض می شود (Housner, 1956 and 1960) هوسنر (1960) با استفاده از این رویکرد حد مقاومت فروریزش یک ستون طرهای (مثلاً نمایندهٔ یک برج آب) را تعیین نمود. برای سادگی، هوسنر ضریب انرژی γ را برابر 1 فرض کرد، زیرا که او در آن زمان راه مناسبی برای تعیین γ نداشت. کار اشاره شده در بالا هیچ رابطهای با انرژی مستهلکشده در طول زلزله که توسیط برخی از محققین در روشهای انرژی پیشنهاد شده بود ندارد. (Akiyama, 1985; Uang and Bertero, 1988) ، انجام این روشها در طراحیهای عملی رایج بسیار طاقتفرساست. در روش (PBPD ، کار مورد نیاز ($E_e + E_p$) به عنوان ابزاری برای محاسبه برش پایه طراحی از طریق ایجاد ارتباط بین مکانیزم تسلیم مطلوب، تغییر مکان

نسبی طراحی، مشخصه نیرو – تغییر مکان سـازه و انـرژی الاسـتیک ورودی از زلزلـه بـهکـار مـیرود. بنابراین معادله کار – انرژی بهصورت زیر نوشته میشود:

$$(E_e + E_P) = \gamma E = \gamma (\frac{1}{2}MS_v^2)$$
 (4-3)

که در رابطه فوق E_{e} و E_{e} به ترتیب مولفه الاستیک و پلاستیک انرژی (کار) مورد نیاز برای پوش دادن سازه تا حد تغییر مکان نسبی هدف است. SV شبه سرعت طیفی طرح و M جرم کل سیستم میباشد. ضریب اصلاح انرژی « γ » به ضریب شکلپذیری سازه (μ_{s}) و ضریب کاهش شکلپذیری (Γ_{μ}) و استه است. شکل Γ_{τ} رابطه بین برش پایه (Γ_{τ}) و تغییر مکان نسبی الاستیک متناظر (Γ_{τ}) و استفاده از رابطه می هندسی بین دو سیستمهای SDOF الاستو پلاستیک متناظر را نشان می دهد. با استفاده از رابطه می هندسی بین دو ناحیه نشان دهنده کار و انرژی در شکل Γ_{τ} معادله (Γ_{τ}) را می توان به صورت زیر نوشت:

$$\frac{1}{2}C_{y}W(2\Delta_{max} - \Delta_{y}) = \gamma(\frac{1}{2}C_{eu}W\Delta_{eu})$$
(5-3)



شکل۳-۲ - پاسخ ایده آل سازه و مفهوم تعادل انرژی (کار) برای SDOF

معادله ($(\Delta - 1)$) می تواند به شکل زیر خلاصه شود:

$$\gamma \frac{\Delta_{\text{eu}}}{\Delta_{\text{y}}} = \frac{(2\Delta_{\text{max}} - \Delta_{\text{y}})}{\Delta_{\text{eu}}} \tag{6-3}$$

که $\Delta_{\rm eu}$ و $\Delta_{\rm max}$ در شکل۳–۲ به ترتیب مساوی با $R_{\rm H}$ و $\mu_{\rm s}$ میباشند. با جایگزینی ایس میسود. جملات در معادله (۳–۶) ضریب اصلاح انرژی γ به صورت زیر نوشته می شود.

$$\gamma = \frac{2\mu_{\rm S} - 1}{R_{\rm H}^2} \tag{7-3}$$