

# کاربرد در ساختمان، پل و سایر سازه ها Sap۲۰۰۰ و Etabs

DVD همراه با

I.R.Skinner P.E.Tsopelas G.H.Mcverry James M.Kelly TrevorE.Kelly A.M.Reinhorn M.E Constantinou Dimitros A. Konstantidis

> مهندس علیرضا صالحین مهندس حسن محمدی

#### فهر ست

فصل اول

٥	مقلمه
	فصل دوم
	هولمز جداسازی لرزه ای سازه ها
	۲-۲ اصول جداساز
	۲-۳ اجرا در ساختمان
	۲–٤ اجرا در پل
	٢-٥ ورودي لرزه اي
٩٠	٦-٢ تاثير جداسازي بر ساختمان ها
١٣٦	۲-۷ موقعیت و انواع جداساز
102	۲-۸ خواص مهندسی جداسازها
١٨٥	۲-۹ طراحی سیستم و فرمولبندی
714	۲-۱۰ ارزیابی کاراً یی (مفاهیم و روش ها)
777	٢-١١ طراحي اتصالات
747	٢-١٢ طراحي سازه
<b>7</b> 27	٢-١٣ مثال طراحي ساختمان + مثال اضافه
77.	۲-۱۶ مثال طراحی پل + مثال اضافه
	٢-١٥ مثال طراحي تجهيزات صنعتي
	فصل سوم
<b>79</b> V	مطالعه رفتار مکانیکی جداسازها تحت بارگذاری های مختلف
	۳-۲ رفتار تحت فشار
	٣-٣ تحت خمش
	٣-٤ رفتار توام فشار و خمش
	٣-٥ رفتار كمانشي
	٣-٦ رفتار كمانش صفحه ستون
	۳-۷ اثر انعطاف پذیری ورق روی بار کمانش
	۳-۸ استفاده از قیود اصطکاکی در نشیمنگاه های لاستیکی مهار نشده

	فصل چهارم
٤٨٥	٤-١ مطالعات امكان سنجى
	٤-٢ مقاوم سازى سازه ها
011	٤–٣ جدا سازى كف طبقات
040	٤-٤ جداسازي ماشين آلات صنعتي
0 £ V	٤-٥ جداسازهای مقاوم در برابر برکنش
	٤-٦ سيستم هاى هايبريد
٥٨٧	٤-٧ فرمولهاي جدا سازي
094	٤-٨ اثرات ضربه به سازه ها
	٤- ٩ مدلسازي نرم افزاري SAP2000 و ETABS
	فصل پنجم
	۵ - دیتیـل هـای اجرایـی و عکسـهای رنگـی و جزئیـات مکانیکـی و معمـاری و
771	دیتیل های اجرایی پــل و ســاختمان
•••	
	فصل ششم
٦٨١	بخش آیین نامه ها
	AASHTO2010 \-\-\
	UBC ۲-٦
V7.**	ASCE ۳-٦
	فصل هفتم
VA9	Dictionary
****	210111111
	فصل هشتم
410	•
/\1\forall	مراجع
۸۱۹	2.1.2
/\1\\\	<b>فصل نهم</b> مع في نامه ها
	مغر فی نامه ها

با حمد و سپاس بی پایان از درگاه ایزد منان ، اثر دیگری را نیز تحت عنوان " راهنمای جامع جداسازی لرزه ای" به اتمام رسانیدیم. در راه خلق، ترجمه و جمع آوری این اثر زحمات و فشارهای زیادی به اینجانب وارد گردید که متاسفانه اکثر آنها بواسطه کم لطفی همکاران و دست اندرکاران این علم بوده، تا پیدا کردن مطالب علمی مربوطه. همیشه علاقه داشتم در یکی از کتب خویش مقدمه استاد بزرگوار جعفر شهری را در رابطه با ارزش مقدمه بیاورم: "مقدمه سخنی است که هر چه کم باشد باز زیاد است و هر چه زیاد باشد باز کم، زیاد از آن جهت که کسی به آن توجه نمی نماید و کم از آن سبب که اصل کتاب و نشان دهنده مضامین و راهنمای خواننده و لب لباب مطالب آن می باشد.

هر صفحه مقدمه به اندازه کتابی زحمت فکر و مداقله تحمیل می نماید که به نظر برخی چیزی است زائد که نگارنده حیف وقت نموده کاغند سیاه کرده است ، در حالی که از نظر نوسینده لازم که در چه مقوله سخن گفته ، از نوشتن چه مقصود و هدف داشته ، چه چیزی را می خواسته به ثبوت برساند.

به همین قرار کتاب را گرفته پشت جلدش را نگاه کرده به ورق زدن و پس و پیش کردن اوراق وسط و آخرش می پردازد ، چنانچه گویی چیزی یا کسی را به تفحص و تفتیش برآمده یا مدخل خانه و مکانی را جستجو می کنند ، غافل از آنکه آنچه می جویند در مقدمه که راه دخول آن به حساب می آید می باشد.

از مقدمه شخصیت نویسنده ، روحیات و خلقیات ، وزن و پایه ، مقدار و اطلاع ، سبک نوشته ، مضمون مطالب و چگونگی و کلیات او معلوم می گردد.مقدمه معرفی نامه ای است که گوینده ناشناس را وسیله معارفه گردیده شنونده را با افکار و ذوقیات و کم و کیف او آشنا می سازد ، همچنانکه نوشته روی شیشه دوا نشان دهنده محتوی آن و نیات درون ، از بیان زبان و احوال بدن از صحت و سقم ، شادی و حزن ، آرامش و تشویش از سیما ظاهر می شود.

همچنین در رابطه با مضامین کتاب از کل و جزء و زیرنویس و حواشی آن ، باید توجه نمود چنانچه ضرورت نوشتنشان نبود نویسنده سر و مغز خود به زیر چکش و پتک نگارش آن نینداخته ، راحت و رفاه خود تباه و به همین گونه که فشار کار و تقدیرنامه روزگار دیدگان خود این نگارنده سیاه کرده است چشم جهان بین سیاه نمی نمود!

پس نبوده ، مگر بر هر صفحه و سطر و جمله و كلمه و بلكه حرف و حروف آن نظر و سخنى

داشته که افکندش موجب نقصان مطلب می شده است و بسا بر جا نهادنش لزوم از سر خوانی و بلکه دوباره خوانی بیاورد."

ایس کتباب چه به لحباظ تئوری و چه به لحباظ عملی کاملتریس کتباب در دنیبا (در نبوع خودش) می باشد.سعی بر آن بوده که مطالب تئوری با مضامین طراحی و مباحث اجرایی در هم آمیخته شود تبا برای تمامی مهندسیان قابل استفاده باشد.

توصیه می گردد که پیش از مطالعه این کتاب از لغتنامه تخصصی آن که در انتهای کتاب آورده شده استفاده نمایید. همچنین برای ایجاد آمادگی و درک بیشتر مطالب این کتاب از DVD این کتاب استفاده نموده که شامل مطالب زیر می باشد:

۱- قسمت اسناد: شامل دیتیل های اجرایی یل ، رکود های زلزله ، مدلسازی SAP و کتب مفید.

Y- قسمت فیلم: فیلم های آزمایشات ASTM، فیلم های میراگرها، مجموعه سخنرانی Trevor Kelly و PEER & NEES در رابطه با جداسازی لرزه ای، فیلم های جداسازی لرزه ای مساختمان نوساز و مقاوم سازی و کلیپ های کوتاه در رابطه با مدلسازی و اجرا جداساز لرزه ای.

۳- قسمت عکس: مجموعه عکس های تکمیلی برای عکس های موجود در کتاب.

٤- قسسمت نیرم افیزار: در دوبخش نیرم افیزار های General و Professional می باشید. در بخش General می باشید. در بخش General نیرم افزارهای میورد نیباز شیما پیش از استفاده از DVD قیرار داده است و در بخش Professional مجموعه ۱۱ نیرم افیزار به همیراه آمیوزش و فایل های مربوطه آورده شده است.
 ۵- قسمت استانداردها:

در رابطه با علم جداسازی لرزه ای ، در دنیا هر روز پیشرفت ها و تحقیقات جدید انجام شده و محصولات جدیدی تولید می گردد ، بنابراین گردآوری کلیه مطالب حول این موضوع در یک کتاب ، امری مشکل و ناشدنی می باشد ، اما در حد توان سعی بر تحقیق و جمع آوری تکنولوژی روز بوده است. البته مطالب زیادی نیز وجود داشت که در صورت اضافه نمودن آنها به این کتاب ، صفحات کتاب بالای ۱۰۰۰ صفحه رفته و کتاب دیگر قابلیت چاپ شدن را نخواهد داشت. بنابراین اگر کوتاهی یا نقصانی در این کتاب ملاحضه نمودید ، پیشاپیش از حضورتان عذر خواهی می کنم لطفاً با ارسال نظرات خویش به ایمیل نمودید ، پیشاپیش از در مورد نظرات خویش به ایمیل نفردید ، پیشاپیش از در مورد نظرات خویش با خبر سازید.

این کتاب از چندین کتاب و مجوعه تالیفی تشکیل شده که از شامل بخش های زیر می باشد:

۱- ترجمه کامه "Base Isolation of Structures Design Guidelines" از شهرکت از شهاد این ۱۳۰۸ مهندسین مشهاور Holmes

۲- ترجمه کتاب "Mechanics of Rubber Bearings for Seismic and Vibration Isolation" - ترجمه کتاب السال ۱۹۰۱. فصل ۲ تیا ۹ از انتشارات Wiley سیال ۲۰۱۱.

۳- ترجمــه کامـــل کتـــاب "AASHTO Guide Specifications for Seismic Isolation Design" ســال ۲۰۱۰.

٤-نكات آيين نامه هاي : ASCE 7-10, UBC 97, IBC 2012.

٥- مجموعه مثال هاى تكميلي در رابطه با طراحي ساختمان و پل با جداساز.

۲- قسمت های تالیفی - گردآوری شده سیستم های دوگانه (Hybrid) ، اثرات ضربه زدن سازه ها (Pounding) ، مقاوم سازی سازه ها با سیستم های جداسازی کف طبقات ، طراحی با SAP2000 و SAP2000 سیستم های مقاوم در برابر برکنش ، مطالب تکمیلی بخش پی ماشین آلات و قسمت های مهم گزارش های MCEER و NCEER دانشگاه بوفالو.

۷- مجموعـه دیتیـل هـای اجرایـی جداسازها در پـل و ساختمان بـه همـراه جزییات معمـاری ، مکانیکـی و سـازه ای.

۸- مجموعه عکس های اجرایی مقاوم سازی و ساخت ساختمان ها و پل ها.

۹- سایر موارد مانند مطالعات اقتصادی ، چک لیست طراحی و ...

در ایس کتباب تبلاش بسر آن بسوده که تمامی سیستم های جداسیازی به تفصیل توضیح داده شده و جداسیازهای سسربی لاستیکی ، لاستیکی بیا میرایسی بیالا و لغزنده ها (RB، HDRB و Slider) به خصوص مسورد بحث و بررسی قسرار گیرند.البته کتباب "راهنمای طراحی میراگر غیر فعیال در برابسر زلزله" (ترجمه و گردآوری شده توسیط اینجانیب) نیز مکمیل مباحث ایس کتباب بسوده که مطالعه آن توصیه می گردد.

کتاب شرکت هلمز شامل نکات بسیاری در رابطه با تحلیل ، طراحی و اجرای این سیستم ها می باشد. در واقع گردآوری این کتاب در سال ۲۰۱۱ بر اساس کتاب هلمز بوده و پس از انتشار کتاب رفتار مکانیکی جداسازهای پروفسور کلی در همان سال ، آن کتاب نیز به ترجمه اضافه گردید.مباحث بسیار مهمی چون سیستم های دوگانه آورده شده است.در ترجمه این کتاب بسیار مدیون کتب ارزشمند مرکز تحقیقاتی MCEER (یا NCEER قدیم) دانشگاه بوفالو آمریکا بوده ام. از دیگر نقاط ضعف دیگر کتاب های موجود در این زمینه ، کاربردی نبودن آنها در طراحی و اجرا می باشد ، چرا که مهندسین نمی توانند با خواندن یک کتاب تئوری و یا تحقیقاتی به طراحی و اجراء این سیستم بپردازند. تمامی سعی اینجانب بر آن بوده است که این کتاب را با زبانی ساده نگارش یافته ، به طوری که برای مهندسین طراح ، مجرى و محقیقین قابل استفاده باشد. البت ه طرح مباحثى چون كربرد سيستم هاى جداسازى در پل ها و سازه های خاص در غالب این کتاب نمی گنجد. در هر حال ، انشاء ا... که مخاطبان گرانقدر نقصان و کاستی های این کتاب را به بزگواری خویش می بخشند. البته در DVD همراه این کتاب ، چند برابر مطالب این کتاب آورده شده است و احتمالاً به اکثر سوالات شما عزيزان ياسخگو خواهد بوداين اطمينان به شما داده مي شود كه چنين كتاب به ایس جامعی و کاملی در رابطه با جداسازی لرزه ای در هیچ جای دنیا (حتی در ژاپس و آمریکا) و به هیچ زبانی گرد آوری نشده است. این امر افتخار اینجانب است که این اثر را به جامعه مهندسی ایران تقدیم نمایم.

پیش از انتخاب هر سیستمی باید دیدی کامل و خالی از جانب داری به آن داشت. بنابراین تمامی تمالاش اینجانب بر آن بوده که نقاط قوت و ضعف این سیستم را با هم منعکس نموده و برای نقاط ضعف آن راه حلی ارائه گردید. سیستم جداسازی لرزه ای روشی بسیار مفید و کارا می باشد و علت گسترش روز به روز آن را نیز می توان در همین امر جست و جو نمود.

عليرضا صالحين ١٣٩٢

# تقدیم پدر بزرگوارم، جناب کاپیتان محسن صالحین

هر چه تشکر کنم ، هر چه تلاش کنم نخواهم توانست گوشه ای از زحمات بی دریغ شما را جبران نمایم. همیشه از صمیم قلب دوستت دارم.

#### كليات

بیشتر مهندسان سازه حداقل شناختی از سیستم جداساز دارند، یعنی می دانند که ایس سیستم متشکل از فنر متصل شده در زیر سازه برای محافظت از آن در برابر زلزله است، ولی معمولاً از جزئیات جداسازهای پایه اطلاعات کامل ندارند. برخی مهندسان نیز دربارهی این سیستم اطلاعات کافی دارند و ادعاهای بحثبرانگیز آنان از مروجها و تناقض آنها با تولیدکنندههای این تجهیزات گاه مشکل ساز است. بنابراین اگر سیستمی را از میان گزینههای موجود انتخاب کنیم، باید به پرسشهای زیادی پاسخ دهیم، ازجمله این که: چگونه سیستم را طراحی کنیم؟ چگونه کارایی آن را ارزیابی کنیم؟ چگونه آن را ارزیابی کنیم؟ چگونه آن را آزمایش و تولید کنیم؟ و از همه مهم تر، چه میزان باید هزینه کنیم؟

ایس کتاب می کوشد با تبیین جزئیات کامل پاسخ گوی ایس پرسشها برای مهندسان سازه باشد. با داشتن قدری دانش قبلی در بارهی جداسازی پایه، مهندسان به کمک این کتاب می توانند تشخیص دهند چه سیستمی با داشتن طراحی و جزئیات و اسناد و مدارک سازهای برای پروژهی ایشان مناسب تر است.

در این جا تأکید بیشتر روی طراحی است. اصول و ریاضیات جداسازی پایه در دو کتاب زیر در خصوص دینامیک سازه، توضیح داده شده است:

Design of base isolated structures; written by Kelly & Naeim

Base isolation of structures; written by Robinson Skinner & McVerry

کتاب حاضر اطلاعات لازم درباره ی شناخت پاسخ تأثیر دینامیکی را برای مهندسان سازه فراهم می آورد، ولی دستورالعملهای حل معادلات غیرخطی حرکت حاکم بر پاسخ سیستم را در اختیار شما قرار نمی دهد. البته نرم افزارهای رایانه ای در این بخش کمک شایانی به ما خواهند کرد.

# فصل اول



## هولمز، جداسازی لرزه ای سازه ها

## ۱- ۱- مفهوم جداسازی (لرزهای) پایه

عبارت جداسازی پایه از لغت جداساز در مفهوم خویش به معنای فعل جداساختن است و پایـه بـه معنـای جزئـی از پشـتیبانی کننـده از قسـمت انتهایـی سـازه یـا پـی اسـت (برگرفتـه از .(Oxford Dictionary


همان طور که از مفهوم لغوی آن برمی آید، سازه (اعم از ساختمان، یل یا جزئی از یک تجهیزات) از پی خود جدا می شود. اصطلاح جداسازی این روزها معمولا جایگزین جداسازی لرزهای شده که در واقع منعکس کننده ی بعضی از حالات جداسازی در محل های بالای پایه است (برای مثال در پل ها روسازه باید از ستونهای زیر سازه جدا شود. به عبارت دیگر، عبارت جداساز لرزهای در سازههای مواجه شده با لرزه یا زلزله دقیق تر است.)

به طور منطقی، جداسازی سازه از زمین برای جلوگیری از صدمات زلزله امری بسیار بخردانه است. در یک زلزله زمین حرکت میکند و این حرکت بیشترین خسارتها را به سازه وارد می آورد. تنها راه استوار باقی ماندن سازه تحت بارهای ثقلی همان باقی ماندن روی زمیـن اسـت. جداسـازی بـا ایـن واقعیـت همخوانـی نـدارد کـه چگونـه سـازهای از زمیـن جـدا بماند و هنوز تحمل بارهای ثقلی را داشته باشد.

بنابراین مطالب بیان شده در این جا مربوط به سیستمهای ایده آل نیست، بلکه دربارهی سیستمهای عملی جداسازی شده و سیستمهایی است که به دلیل مواجه شدن با نیرو و آثار مخرب زلزله جداسازی شدهاند.

زمانی که ما یک مفهوم نو را توضیح میدهیم، مقایسهی آن با مفاهیم موجود قبلی مفید

است. جداسازی لرزهای برداشتی نوین از مفه وم کاهش تقاضای لرزهای بر سازه است.



شكل ١- ١: جداساز پايه

یک بوکسور را در نظر بگیرید، همان طور که می تواند با تمام نیرو ضربه بزند، هم می تواند ضربهای را که به سمت او می آید پذیرا باشد و هم می تواند با جا خالی دادن نیروی ضربه را خنثی کند. یک سازه نیز مانند یک بوکسور هم می تواند با همه ی توان تمام نیروی زلزله را جذب کند.

سیستم تعلیق اتومبیل نیز مثال دیگری از همین دست است. یک ماشین بدون سیستم تعلیق، تمام شکها و ضربهها را از هر گودال و دستانداز جاده به طور مستقیم به سرنشینان وارد می کند. سیستم تعلیق فنرها و میراگرهایی دارد که نیروهای واردشده بر سرنشینان را اصلاح می کند به صورتی که سرنشینان حرکت و تکان اندکی احساس می کنند و آن را به صورت حرکت خودرو روی جادهای با ناهمواری کم تصور می کنند. همان طور که بعداً خواهیم دید، مقایسه ی فنر و میراگر به عنوان گردآورندههای اصلی از هر سیستم جداساز، مقایسه ی مناسبی است.

مبحث جداسازی پایسه در گروه اتسلاف انسرژی غیرفعال جمای میگیرد و شمامل میرایسی درونسازهای نیمز می شمود. میرایسی درونسازهای از تجهیزاتی تشکیل شده است که در درون سازه با اضافه کردن میرایی به اتلاف انرژی می پردازد، ولی جلوی تغییرمکان پایه را در ساختمان نمی گیرد. این تکنیک برای کاهش تقاضای زلزله در کتاب دیگری از همین گردآوردنده موجود است. مدل دیگری از کاهش تقاضای زلزله کنترل فعال است که در واقع جداساز و (یا) تجهیزات اتلاف انرژی با استفاده از نیروی برق برای مهیاکردن کارایی بهینه به کار گرفته می شوند.


#### ۱- ۲- هدف از جداسازی پایه

بسیاری از مناطق دنیا در معرض زلزله قرار گرفتهاند و جامعه از مهندسان سازه انتظار طراحی ساختمانهایی را دارند که هنگام زلزله در آنها زنده بمانند. همانطور که هنگام طراحی ساختمان با بارهای زیادی مانند بار باد مواجهیم، هدف اصلی برآوردن رابطهی زیر است:

#### ظرفیت > تقاضا


می دانیم که زلزله اتفاق می افتد و غیر قابل کنترل است. بنابرایین باید قبول داشته باشیم که حتماً ظرفیت از تقاضا بیشتر باشد. زلزله بر اثر جرم خود ساختمان و شتاب زمین باعث واردشدن نیرو به ساختمان می شود. به محض افزایش شتاب زمین، برای جلوگیری از صدمات سازهای ظرفیت نیر باید افزایش یابد، که البته افزایش ظرفیت ساختمان تا بی نهایت امری عقلانی نیست. در بعضی نقاط که بسیار زلزله خیزند، گاهی شتاب زلزله برابر شتاب گرانش زمین یا حتی دو برابر آن می شود. مجسم کردن مقاومت مورد نیاز برای این سطح بار کار آسانی نیست.

مقاومت در برابر 1g به معنای واردشدن باری معادل برابر جرم ساختمان به صورت جانبی به ساختمان است که می تواند به سادگی باعث واژگون شدن ساختمان شود.



شکل ۱- ۲: طراحی سازه برای بار زلزلهای برابر با 1g

طراحی برای چنین سطحی از مقاومت کاری آسان و ارزان نیست. بنابراین اکثر آیین نامه ها اجازه ی استفاده از شکل پذیری را برای کسب ظرفیت می دهند. شکل پذیری در واقع مفهوم این واقعیت است که ما به المانهای سازه ای اجازه می دهیم طبق یک منوال کنترل شده و بیش از حد الاستیک خویش تغییر شکل دهند. در ماورای این حد، المانهای سازه ای نرم شده و تغییر مکانهای ناشی از افزایش مقدار کمی از نیروها افزایش می یابند. زمانی که این بار از سازه باربرداری شود، سازه وارد حد پلاستیک می شود و تغییر شکلها ماندگار خواهد شد. این تغییرات قابل تامل اند، به ویژه زمانی که بتن به مرز الاستیک در کشش برسد که در واقع یک ترک تشکیل می شود یا زمانی که یک شاه تیر فولادی تسلیم شود. برای بیشتر مصالح سازه ای انعطاف پذیری برابر صدمات سازه ی است. مفهوم صدمه در این جا ناکار آمد شدن سازه است. انعطاف پذیری به طور کلی باعث صدمات ظاهری به سازه می شود و ظرفیت سازه را برای باربری بیشتر کاهش خواهد داد.



در واقع فلسفهی طراحی روی مسئلهی مقاومت تمرکز دارد و به دو گزینه ختم میشود:

۱- ادامه دهید تا بر مقاومت الاستیک بیفزایید، که البته برای ما گران تمام می شود و در ضمن سازهای ضمن ساختمان را به شتابهای بیشتر در کفها منتهی می کنید. کاهش صدمات سازهای با مقاومسازی بیشتر ممکن است باعث صدمه ی بیشتر به سازه شود و آن را به سازهای با مقاومت کمتر تبدیل کنید.

۲- حد الاستیک را محدود و روی شکلپذیری کار کنید. این رهیافت صدمات واردشده به سازه را هضم می کند، گرچه ممکن است قابل تعمیر نباشد.

جداسازی پایـه رهیافـت مخالفـی را پیـش رو مـیآورد و در واقـع پیشـنهاد کاهـش تقاضـا را بـه

جای افزایش ظرفیت مطرح می کند. ما نمی توانیم به خودی خود جلوی زلزله را بگیریم، ولی می توانیم تقاضای آن را کاهش دهیم که این کار بر سازه تأثیرگذار است و در حقیقت از انتقال حركات از يى به روسازه جلوگيري ميكند. بنابراين، دليل اصلى استفاده از جداساز كاهش اثرات زلزله است. به طور طبيعي همراه بهرهمندي از جداساز متقبل هزينههايي هم مي شويم، پس استفاده از اين سيستم بايد توجيه داشته باشد و البته رغبت استفاده از اين سیستم نیز باید بیشتر از مقاومتر کردن سازه باشد.

### ۱ – ۳ – تاریخچهی مختصر جداسازی یایه

با این که اولین عملیات ثبت شده در زمینه ی جداساز پایه به سال ۱۸۰۰ بازمی گردد، اولین مورد جداساز سازهای را می توان در اوایل سالهای ۱۹۰۰ (Tokyo Imperial Hotel) یافت که در واقع سیستم جداساز پایه قبل از سال ۱۹۷۰ به حساب می آید. جداسازی در پل ها از قبل از ۱۹۷۰ نیز مرسـوم بـوده اسـت، زيـرا پلهـا نسـبت بـه سـاختمانها نمونههـاي بهتـري هسـتند و در اَن زيرسـازه و روسازه به کمک باربرها از یکدیگر جدا می شوند.

اولین کاربرد در زمینه ی پلها را می توان افزودن اتلاف انرژی به دلیل ازدیاد انعطاف پذیری دانست. باربرهای سربی - لاستیکی (LRB) در سال ۱۹۷۰ ابداع شدند و به افزایش انعطاف پذیری و میرایی در یک واحد منفرد منتهی شدند. این سیستم دارای میرایی ذاتم است، ولمي به اندازهي كافي صلب نيست تا در مقابل بارهاي سرويس مانند باد مقاومت كند.

در اوایل سالهای دههی ۱۹۸۰ پیشر فتهایی در تکنولوژی لاستیک به دست آمید که در نتیجهی آنها قطعات لاستیکی جدیدی به نام «لاستیک با میرایی بالا» یا HDRB پدید آمدند. این قطعات، باربرهایی را تولید میکنند که در کرنشهای برشی پایین، سختی بالایمی دارند ولمی در کرنش های بالا از سختی پایین برخوردارند. در باربرداری، این باربرها یک حلقه یسماند (هیستریستیک) تشکیل میدهند که دارای مقادیر زیادی از میرایی است. اولیـن کاربـرد عملـی ایـن روش در سـاختمان و پـل را در آمریـکا در اوایـل سـالهای ۱۹۸۰ بـا هـر دو سيستم باربر LRB و HDRB مشاهده مي كنيم.

بعضي پروژههای اخیر از سیستم باربرهای لغزنده همراه با باربرهای LRB یا HDRB برای یشتیبانی از اعضای سبک مثل راهیله استفاده کردند. باربرهای لغزنده به تنهایی در سیستم جداساز استفاده نمی شوند، زیرا با وجود درجات بالای میرایی، دارای نیروی بازگرداننده نیستند و در نتیجـه سـازه روی باربرهـای لغزنـده پـس از زلزلـه بـه یـک سـمت منحـرف میشـود و احتمالاً بر اثر پسشکهای زلزله باز هم تغییر جهت خواهد داد.

توسعه ی سیستم پاندول اصطکاکی FPS باربرهای لغزشی را به شکل سطوح کروی درمی آورد که در واقع بر این عیب بزرگ سیستم باربرهای لغزشی فائق آمده است. هنگامی که باربر به طور عرضی حرکت کند به طور عمودی بلند می شود که این امر یک نیروی بازگرداننده را فراهم می سازد.

با این که سیستمهای دیگر مانند غلتکها، کابلها و غیره نیز در عرصهی رقابت حضور دارند، بازار اصلی هنوز برای پخش مدلهای مختلف جداساز پایه مثل LRB، باربرهای HDRB، باربرهای و FPS آمادگی دارد.

### ارزیابی سیستم جداساز

ارزیابی سازه هایی که از پایه جداسازی شده اند، معمولاً نیاز به یک تحلیل دینامیکی به صورت طیف پاسخ یا تاریخچه ی زمانی دارد که البته گاهی هر دو را به کار می بریم. برای ساختمانها، نرمافزار ETABS را می توان برای هر دو مدل تحلیل به کار گرفت که یک سازه ی الاستیک خطی به وجود می آورد. اگر سازه برای ETABS مناسب نباشد، می توان از SAP برای اهداف غیرخطی مشابه با ETABS سود جست. هم چنین این نرمافزار برای مدلسازی های کلی اجزای محدود مناسب تر است. اگر به مدلسازی غیرخطی برای مدلسازی های کلی اجزای محدود مناسب تر است. اگر به مدلسازی غیرخطی سیستم های سازه ای نیاز باشد می توان از نرمافزار لا ANSR استفاده کرد. این نرمافزار برای ادری از گزینه ها برای بارامترهای سیستم جداساز، نرمافزار ایک نرمافزار با هدف ویژه برای تحلیل ساختمانهای جداسازی شده است. این نرمافزار از مدل سازهای توسعه یافته برای تحلیل ساختمانهای جداسازی شده است. این نرمافزار از مدل سازهای توسعه یافته برای ETABS به عنوان یک المان فوقانی استفاده می کند (مترادف روسازه).

# ۱- ٥- تولید کنندگان سیستمهای جداساز پایه

در بازار تولید این محصولات، رقابت زیادی میان تولید کنندگان وجود دارد تا هر شرکت تولید کنندگان وجود دارد تا هر شرکت تولید کننده خود را به لیست تولیدکنندگان وارد کند. در جدول ۱- ۱ می توانید شرکتهایی را بیابید که در پروژههایمان از محصولات آنها استفاده کردیم. این شرکتها در پروژههای اصلی به کمک مهندسان آمده و درجهی برنامهی HITECH را کسب کردهاند. HITECH یک برنامه یا اجراشده در آمریکاست که در مرکز نوآوریهای مرکز اتوبان برای ارزیابی کیفیت سیستمهای اتلاف انرژی و جداساز برای استفاده در پلها به کار برده شده است.

همان طور که در پلها به طور گسترده نشیمن گاه ها و باربرها برای مقاصد غیر جداسازانه به کار می روند، تعداد زیادی از تولید کنندگان باربرهایا لاستومری در سرتاسر دنیا و جود دارند.

ایس تولیدکنندگان به تهیهی سیستمهای جداساز مشل باربرهای سربی - لاستیکی و لاستیکی با میرایی بالا علاقه دارند. به هر حال، باربرهای استاندارد پل برای اجرای سطوح پایین کرنشی (حدود ۲۵٪) طراحی می شوند، ولی در مناطق با لرزه خیری بالا این میزان کرنش تا ۲۵۰٪ نیز می رسد که برای تولیدکنندگان رسیدن به این سطح مشکل است. در این زمینه تولید محصولات باکیفیت مشکل است و سازنده نیاز به تجهیزاتی مثل پاکیزه کننده دارد تا از آلوده نبودن محصولات تولیدی در ضمن فرایند تولید و بسته بندی اطمینان حاصل کند. سازندگانی که نام آنها در جدول زیر نیست، برای اطمینان باید نمونه های خود را تحت آزمایش های کارایی جداسازهای لرزهای قرار دهند.

شركت	محصول
Bridgestone (Japan)	لاستیک با میرایی بالا
BTR Andre (UK)	
Scougal Rubber Corporation (US)	
Robinson Seismic (NZ)	لاستیک سربی
Earthquake Protection Systems, Inc (US)	سيستم پاندول اصطكاكي
Dynamic Isolation Systems, Inc (US)	لاستیک سربی - لاستیک با میرایی بالا
Skellerup Industries (NZ)	
Seismic Energy Products (US)	
Hercules Engineering (Australia)	باربرهای لغزنده
R J Watson, Inc (US)	باربر های لغزنده
FIP-Energy Absorption Systems (US)	
Taylor Devices, Inc. (US)	ميراگرهاي ويسكوز
Enidine, Inc. (US)	J.J 3.5

جدول ۱- ۱: تولیدکنندگان سیستمهای جداساز

# ۱- ۲- دوام سیستمهای جداساز پایه

بسیاری از سیستمهای جداساز پایه از مصالحی استفاده می کنند که به طور سنتی در مهندسی سازه استفاده نمی شده اند، مثل لاستیکهای طبیعی یا مصنوعی یا (TEFLON]، یعنی (PTFE) در واقع در باربرهای لغزشی به کار می رود که معمولاً آن را تفلون [TEFLON]، یعنی به نام همان مارک تجاری DoPont برای PTFE می نامند). مهندسان سازه به دلیل استفاده از سیستم جداساز این طور می اندیشند که این عضو به اندازه ی سایر اعضای سازه ای باید

عمر كند و تخمين اين سن در حدود پنجاه سال يا بيشتر است.

لاستیک طبیعی به عنوان یک ماده ی مهندسی از سال ۱۸٤۰ مورد استفاده قرار گرفته و بعضی از این اعضا پس از گذشت نزدیک به صد سال هنوز هم در حال سرویسدهی هستند، بدون این که در زمان تولیدشان، تولیدکننده ذره ای از علم محافظتالاستومرها در برابر فرسایش بداند.

باربرهایالاستومری (به صورت لایهلایههای فولاد و لاستیک) در حدود پنجاه سال در پلرسازی به کار گرفته شده و در این مدت استحکام و مناسب بودن آنها به اثبات رسیده است. آزمایش برشی روی باربرهای پل با عمر ۳۷ سال، افزایش سختی ۷٪ را نشان داده و همچنین اکسیداسیون تغییرمکانها را در سطح از ۲۰ میلی متر به ۱۰ میلی متر رسانده است. از آنجا که باربرهای قدیمی پس از ۳۷ سال چنین نتایجی داشته اند، می توان از جداسازهای ساخت امروز انتظار عمر پنجاه ساله را داشت.

بعضی از باربرهای پلهای قدیمی از اتصالات سرد استفاده کردهاند (مثل چسبزدن لایه ها به جای لایههای پختن لاستیک با هم در حرارت زیاد) که در نتیجهی آن دچار گسیختگیهای زودرس شدند و به اعتبار جداسازهای پایه خدشه وارد کردند (هنوز هم جداسازهای بودن، تولید کیفیت چینی از همین روش چسب زدن استفاده می کنند). فقط به دلیل اقتصادی بودن، تولید تمامی الاستومرها فقط و فقط با سیستم ولکانش انجام شده است که در آن صفحات فولاد، سندبلاست و چربیزدایی شده و در قالب با لایههای لاستیک قرار گرفته و تحت فشار و حرارت عمل آمدهاند. این کار برای جداسازهای معمولی تا ۲۶ ساعت و برای جداسازهای بزرگ بیش از ۲۶ ساعت طول می کشد.

بعضی از باربرهای پلها از لاستیکهای مصنوعی (معمولاً نئوپلن) تولید می شوند. گزارشها حاکی از آناند که نئوپلنها معمولاً در سالخوردگی بیش از لاستیکهای طبیعی روند سخت تر شدن را پشت سر می گذارند و به نظر نمی آید که به این دلیل این ماده در جداساز پایه مورد استفاده قرار گرفته باشد. پس اگر تولیدکننده پیشنهاد استفاده از لاستیکهای مصنوعی را به شما داد حتماً کلیهی مدارک مربوط به تأثیر سن بر خواص آنها را از او بخواهید.

PTFE در سال ۱۹۳۸ اختراع شد و از سال ۱۹۴۰ به طور گسترده در کلیهی زمینه ها شروع به کار کرد. این ماده از دستاوردهای مهم بشر به حساب می آید و در برابر خوردگی بسیار مقاوم است، به طوری که حتی فرایندهای حکاکی و چسباندن آنها نیز دشوار خواهند بود. با چنین خواصی این ماده تقریباً فناناپذیر است. در امور جداسازی پایه، ورقهای

#### ۲۰ - راهنمای جامع طراحی و اجرا جداسازهای لرزه ای

PTFE روی یک سطح فولاد ضدزنگ تحت فشار و سرعت زیاد به عمل می آیند به طوری که حتی PTFE ورقورق شده روی سطح فولاد رسوب می کند. با از کارافتادن باربرها، الزامات از بین نمی روند که این امر پس از سفری ۱۰ تا ۲۰ کیلومتری اتفاق می افتد. برای ساختمانها این امر مهم نیست، زیرا لغزش هنگام زلزله اتفاق می افتد و کل مسافت قابل تحمل برای باربر در عمر خویش تنها چند متر در برابر کیلومتر است. برای پلها PTFE معمولاً با گریس سیلیکونی روغن کاری می شود که همراه این محصول است.



#### اصول جداسازی یایه


#### ۲- ۱- انعطاف، اثر انتقال پرپود

#### ٧- ١- ١- اصول

اصل پایه ای جداسازی پایه اصلاح پاسخ ساختمان است که در واقع زمین زیر سازه بتواند بدون انتقال حرکات به ساختمان حرکت کند. در یک سیستم ایده آل، این جداسازی کامل است. در دنیای واقعی، اتصالاتی بین زمین و سازه مورد نیازند.

ساختمانی که کاملاً صلب باشد، دارای پریود صفر است. زمانی که زمین حرکت کند شتاب واردشده به سازه برابر شتاب زمین است و بین سازه و زمین تغییرمکان نسبی صفر برقرار خواهد بود و سازه و زمین به یک میزان حرکت خواهند کرد.


ساختمانی که به طور کامل منعطف است، دارای پریود صفر است و حرکت زمین در زیر چنین سازهای شتاب صفر به خود می گیرد و تغییرمکان بین این دو، برابر تغییرمکان زمین خواهد بود و در واقع سازه حرکتی نخواهد کرد (مانند ژلهی بسیار نرم تحت شتاب زیاد).



شكل ٢- ١: انتقال حركات زمين

پاسخ تمام سازهها، چه صلب و چه منعطف، به حرکات زمین مطابق شکل ۲-۲ بین دو حداکثر خواهد بود. برای پریودهای بین صفر و بینهایت، بیشترین شتابها و تغییرمکانها نسبت به زمین تابعی از زلزله خواهد بود.

برای بیشتر زلزلهها دامنهای از پریودها وجود دارد که در آنجا شتاب واردشده به سازه بیشتر از ماکزیمم شتاب زمین خواهد شد. تغییرمکانهای نسبی معمولاً به حداکثر شتاب زمین نمیرسند (که همان تغییرمکان پریود بینهایت است)، ولی استثنائاتی در این مورد وجود دارد که به طور مشخص می توان به سایتهایی با خاک نرم و هم چنین سایتهای نزدیک گسلهای زلزله زا می توان اشاره کرد.



شكل ٢- ٢: شتاب و تغيير مكان سازه

#### ۲- ۱- ۲- مشخصات زلزله


کاهش پاسخ شتاب، زمانی که پریود طولانی شود، نتیجهای از مشخصات حرکات زلزله است. با این که ما به طور کلی برای طراحی سازه از شتابها یا تغییرمکانهای زلزله استفاده می کنیم، این سرعت است که بهترین دید را از تأثیر جداسازی به ما می دهد. انرژی ورودی از زلزله با مربع سرعت نسبت دارد. اجرای جداسازی زلزله در آیین نامهها بر این فرض استوار است که برای پریودهای حدود ۰٫۰ تا ٤ ثانیه دامنه نیمه فرکانسی و انرژی ورودی و سرعت ثابت باشد. آیین نامههای طراحی مثل UBC,NZS4203 جزء

آیین نامه های فوق اند. برای یک سرعت ثابت، تغییر مکان به نسبت پریود (T) و شتاب معکوس به نسبت ترود (T) و شتاب معکوس به نسبت T خواهد بود. اگر پریود دو برابر شود، تغییر مکان دوبرابر، ولی شتاب نصف خواهد شد.

# ۲- ۱- ۳- بارهای زلزله در آییننامه


تأثیر انتقال پریود را می توان به طور مستقیم از بارهای لرزهای مشخص در آیین نامه محاسبه کرد. مشخصات آیین نامه به طور کلی یک ضریب C را تحت عنوان تابع پریود فراهم می آورد. این ضریب در واقع بیانگر شتاب طیفی مثل آن (C) ضرب در شتاب گرانش(g) است که شتاب را تحت واحد ۲ t/m به ما تحویل می دهد.

شکلهای ۲- ۳ و ۲- ٤ نشانگر انتقال پریود بر شتابها و تغییرمکانهاست. منحنیهای این اشکال برای منطقهای با لرزهپذیری بالا و مطابق با ضرایب FEMA 273 و UBC است. این اشکال نشاندهنده آن هستند که اثر انتقال پریود بالاترین تأثیر خود را زمانی خواهد داشت که سازه دارای پریود کمتر از ۱ ثانیه باشد که با این سیستم پریود آن ۲ ثانیه یا بیشتر است.



شكل ٢ – ٣: تأثير انتقال پريود بر شتاب





شكل ٢ - ٤: تأثير انتقال يريود بر تغيير مكان

تغییر مکان ها در شکل ۲- ٤ از ضریب برش آیین نامه محاسبه شده اند. برای هر آیین نامه ای که یک ضریب طراحی (C) را مشخص میکند، شتاب با ضریبی نمایش داده خواهد شد که تبدیل به یک تغییر مکان شبه طیفی (Sd) می شود واز رابطه ی زیر به دست می آید:

$$S_d = \frac{gC}{\omega^2}$$

که در آن ۵ فرکانس دایرهای بر حسب رادیان بر دور است. این به فرمول پریود مربوط می شود که در آن:  $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 

$$\Delta = S_{
m d} = rac{{
m gCT}^2}{4\pi^2}$$
 دو تغییرمکان  $\Delta$  را می توان از رابطه ی زیر محاسبه کرد:

بـرای بیشــتر آییننامههـا، مـاورای یـک پریـود مینیمـم تـا جایـی سـرعت ثابـت فـرض میشـود که ضریب برش پایه ثابت و ضریب برش پایه نسبت معکوس با T داشته باشد که برابر  $C = \frac{C_{v}}{T}$ رابطهی زیر خواهد بود: در این رابطه <sup>C</sup>v یک ثابت مربوط به فاکتورهایی مثل نوع خاک، لرزهپذیری، آثار نزدیکی به گسل و غیره است. حال نتیجه تغییرمکان و ضریب برش برابر ثابت زیر می شود:

$$\Delta C = C_v^2 \left( \frac{g}{4\pi^2} \right)$$

در این معادله،  $c_v$  به طور مشخص از آیین نامه به دست می آید. ثابت مربوط به واحدهای طول،  $g/4\pi^2$  برابر عدد ۲٤۸٫۵ در واحد میلی متر و ۹٫۷۸۸ در واحد اینچ است.

با ایس کار می توانیم مقایسه ای بیس ضریب بسرش پایه (C) و تغییر مکان  $(\Delta)$  داشته باشیم. اگر بخواهیم ضریب بسرش پایه را نصف کنیم، تغییر مکان نیسز دوبرابس می شود و اگر آن را یک چهارم کنیم تغییر مکان چهار برابس خواهد شد.

برای مثال اگر ناحیهبندی 3 در آیین نامه ی UBC را در نظر بگیریم و اثر نزدیکی گسل را  $N_v=1.6$  و  $N_a=1.2$  و تیپ پروفیل خاک را فرض کنیم، آنگاه ضرایب لرزهای برابر  $C_v=0.64$  و  $C_v=0.64$  و  $C_v=0.64$  و  $C_v=0.64$  از رابطه ی زیر به دست می آید:

$$T_{s} = \frac{C_{v}}{2.5C_{a}} = 0.533$$

برای پریودهای بالاتر از ۰٫۵۳۳ ثانیه، میزان  $\Delta C = 248.5 \times 0.64^2 = 101.8$  در واحد میلی متر و  $4.00 \times 0.04$  در واحد این خواهد شد. جدول ۲- ۱ رابطه ی بین ضریب برش پایه و تغییرمکان را برای این مثال نشان داده است. در پریود انتقال (۰٫۵۳ ثانیه) ضریب برابر ۱٫۲ می شود. برای مثال اگر می خواهید این فاکتور را از  $4.00 \times 0.04$  کاهش دهید، تغییرمکان برابر ۳۳۹ میلی متر یا ۱۳٫۶ این چ خواهد شد. در این تغییرمکان پریود را می توان به صورت  $4.00 \times 0.04$  ثانیه محاسبه کرد.

در بیشتر آیین نامه ها ضریب ۵٪ را برای میرایی در نظر گرفته اند و مقادیر جدول ۲-۱ نیز بر این اساس منظور شده است. همان گونه که قبلاً گفته شد، تغییر مکان با افزایش میرایی رابطه دارد که با این افزایش، میرایی در سیستم می تواند اثر انتقال پریود را کاهش دهد.

با وجود آنکه مثال بالا بر اساس UBC است، تابعی شبیه آن را می توانید از هر آیین نامهای استخراج کنید که ضریبی را به عنوان یک تابع معکوس از پریود مشخص کند:

• ضریب C را در هر پریود T در ماورای پریود انتقال محاسبه کنید.

• تغییرمکان ( $\Delta$ ) در این پریود را به صورت  $^{248.5 {
m CT}^2}$  محاسبه کنید.

$^{ullet}$ حاصل $^{ullet}$ را می تـوان به عنـوان یـک ثابـت بـرای محاسـبهی تغییرمـکان در هـر ضریـب بـر $^{ullet}$
پایـهی $\mathrm{C1}$ در رابطـهی $\Delta_1 = \mathrm{C}\Delta/\mathrm{C}_1$ اسـتفاده کـرد.

ضریب برش پایه	تغيير مكان ماكزيمم		T ، پريود
С	mm	اينچ	ثانيه
1.20	85	3.3	0.53
1.10	93	3.6	0.58
1.00	102	4.0	0.64
0.90	113	4.5	0.71
0.80	127	5.0	0.80
0.70	145	5.7	0.91
0.60	170	6.7	1.07
0.50	204	8.0	1.28
0.40	254	10.0	1.60
0.35	291	11.5	1.83
0.30	339	13.4	2.13
0.25	407	16.0	2.56
0.20	509	20.0	3.20
0.15	679	26.7	4.27

جدول ۲- ۱: ضریب برش پایه - تغییرمکان

## ۲- ۲- اتلاف انرژی، افزودن میرایی

میرایی یک مشخصه از سیستم سازهای است که تلاش بر حرکت دارد و میخواهد سیستم های را به حالت سکون خویش بازگرداند. میرایی از چندین منبع برخاسته است. برای سیستم های جداساز، میرایی به طور کلی تحت عنوان لزجت (وابسته به سرعت) یا هیستریستیک یا پسماند (وابسته به تغییرمکان) تعریف می شود. برای تحلیل خطی معادل، میرایی هیستریستیک به میرایی ویسکوز (لزجی) معادل تبدیل می شود.

از آن جاکه اثر انتقال پریود معمولاً شتاب را کاهش و تغییرمکان را افزایش می دهد، میرایی همیشه هر دو عامل تغییرمکان و شتاب را کاهش می دهد. افزایش میرایی شتابهای مربوط

به برش پایه را کاهش می دهد، که بر صود اول پاسخ حاکم است. به هر حال، میرایی بالا امکان افزایش شتاب را در مودهای بالاتر سازه به وجود می آورد. برای ساختمانهای چندطبقه، همیشه عبارت «هر چه میرایی بیشتر باشد، بهتر است» ممکن است صحیح نباشد.

طیف پاسخهای مهیاشده در آیین نامه ها تقریباً به طور ثابت برابر میرایی 4 است. چندین روند برای اصلاح طیف در نسبتهایی به جای 6 وجود دارد. آیین نامه ی EuroCode 8 فرمولی را برای شتاب در میرایی 5 ) نسبی به شتاب در میرایی 6 به صورت زیر ارائه کرده است:

 $\Delta_{(T,\xi)} = \Delta_{(t,5)} \sqrt{\frac{7}{2+\xi}}$ 

AASHTO و UBC و آن ( $\xi$ ) درصدی از میرایی بحرانی تعریف می شود. آیین نامه های UBC و FEMA 273 می شود. آیین نامه های B را مطابق جدول ۲-۲ تهیه کرده اند. آیین نامه ی B را مطابق جدول ۲-۲ تهیه کرده اند. آیین نامه ی ضریب متفاوتی را برای پریودهای کوتاه و بلند بر طبق جدول ۲-۶ ارائه داده است. به طور کلی ضریب B را باید به تمام سازه های جداسازی شده اعمال کرد که آن نیز برابر همان مقادیر آیین نامه های UBC و AASHTO بر طبق جدول ۲-۲ است.

میرایی ویسکوز معادل							
	<2%	5%	10%	20%	30%	40%	>50%
В	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.0


جدول ۲- ۲: ضرایب میرایی UBC و AASHTO

در جــدول ۲- ۳ مى تــوان مقاديــر آيين نامههــاى EC8 و FEMA 273 را يافــت. آيين نامــهى EC8 را خرايـب كاهــش بزرگ تــرى را بــه نســبت ســاير آيين نامههــا ارائــه داده اســت و بــه نظــر مى رســد كــه ايــن امــر بــه دليــل BS يــا مقاديــر پريــود كوتــاه از آيين نامــهى FEMA 273 باشــد.

میرایی موثر درصدی از	Bs	Bl	EC 8
میرایی بحرانی	Periods ≤ To	Periods > To	
< 2	0.8	0.8	0.75
5	1.0	1.0	1.00
10	1.3	1.2	1.31
20	1.8	1.5	1.77
30	2.3	1.7	2.14
40	2.7	1.9	2.45
> 50	3.0	2.0	2.73

جدول ۲- ۳: ضرایب میرایی FEMA 273

اشکال ۲- ۵ و ۲- 7 تأثیر میرایسی را بسر تغییرمکان ها و شتاب های جداسازی شده با استفاده از مقادیر B آییننامه های UBC / AASHTO ترسیم کرده است. هر دو مقدار با ضریب میرایی B نسبت عکس دارند و میرایی هر دو را با مقادیر نسبی برابر کاهش می دهد.



شکل ۲- ۵: تأثیر میرایی بر شتاب