طراحی پلاستیک سازه های بتنی شاوم هر برابر زلزان بر اساس سطح صالکره


Subhash C. Cool Wen-Cheng Kao Antoine E. Naaman

مهندس عليرضا صالحين مهندس احسان عمرانيان

فيرست

1	فصل اول – مقدمه
	فصل دوم۔ طراحی پلاستیک براساس عملکرد برا ی قابهای خمشی ویژه بتن مسلح
11	(RC-SMF)
3	فصل سوم - طراحی مجدد (RC-SMF) باروش طراحی پلاستیک براساس عملکرد
Y1	فصل چهارم - رکوردهای زلزله ومدلسازی تحلیل غیرخطی
95	فصل پنجم - ارزیابی عملکرد(RC-SMF) تحت مطالعه
177	فصل ششم - روش طیف انرژی جهت ارزیابی لرزهای
184	مراجع
144	افت فامه

تقدیم به حضرت علی (ع)



«خدایا ، به خداوندیت قسم، نه از ترس جهنت و نه به خاطر بهشت برینت تو را نمی پرستم، تو را می پرستم زیرا لیاقت پرستش را داری» حضرت علی (ع)


۱–۱ مقدمه

عبارت "طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد (PBSD)"پس از زلزله ۱۹۹۶ نورثریج به طور وسیع توسط مهندسین و محققین استعمال می شود. هدف PBSD توسعه روش های طراحی است که منجر به پدیدآمدن سازه هایی با عملکرد لرزه ای مورد انتظار و قابل پیشبینی در سطوح خطر مختلف باشد(۱۹۹۵,SEAOC).به هر حال روش های موجود براساس این هدف از رویکردهایی استفاده می کنند که برای کاربردهای عملی بسیار پیچیده و تکراری است. Miranda و Krawinkler درسال ۲۰۰۶ یک روش عمومی را ارائه نمودند که در آن همه متغیرهایی که ممکن بود به نوعی روی عملکردسازه تأثیر بگذارند در آن دخالت داده شدند. متغیرهایی ازقبیل خطر لرزه ای، معیارهای آسیب سازه ای،گسیختگی، زیان مالی یا طول متغیرهایی از قبیل خطر لرزه ای، معیارهای آسیب سازه ای،گسیختگی، زیان مالی یا طول تغییرمکان نسبی طبقه، شتاب طبقه و غیره. در این روش، ارزیابی عملکرد سازه با استفاده از روابط احتمالاتی پیچیده و انجام طراحی با روندی بسیار تکرارشونده انجام می گیرد از روابط احتمالاتی پیچیده و انجام طراحی با روندی بسیار تکرارشونده انجام می گیرد

روش طراحی سنتی در سرتاسر جهان (از جمله امریکا)عموماً بصورت الاستیک است، ولو اینکه کاملاً مشخص شده که سازه های طراحی شده توسط آیین نامه های رایج تغییراشکال بزرگی در محدوده غیرالاستیک تحت زلزله های شدید تجربه می کنند. برای تغیین مقاومت و تغییراشکال مورد نیاز از روش تحلیل الاستیک با نیروی استاتیکی معادل استفاده می شود. سپس طراحی به گونه ای انجام می گیرد که مقاومت مورد نیاز را تأمین نموده و به انجام یک رفتار غیر الاستیک مناسب کمک نماید. بنابراین، رفتار غیرالاستیک مورد انتظار در این روش بصورت غیر مستقیم در نظر گرفته می شود (۲۰۰۱, BSSC). نتیجه چنین رفتار غیرالاستیک، تسلیم شدید و کمانش اعضاء سازه ای و اتصالات می باشد که ممکن است بطور وسیع و غیر یکنواخت در سازه طراحی شده به روش الاستیک توزیع گردد و در نهایت به یک پاسخ غیر قابل پیش بینی و نامطلوب، گسیختگی کلی و یا هزینه ریاد و مشکلات طاقت فرسا برای تعمیر منجر خواهد شد. لذا نیاز به یک روش طراحی مستقیم در چارچوب PBSD برای دستیابی به سازه هایی که پاسخ مطلوبی داشته باشند احساس می شود.


۲-۱- روش طراحی لرزه ای سنتی و معایب آن:

طراحی لرزه ای سنتی در امریکا و در بسیاری از کشورها مطابق اصول طراحی برمبنای نیرو انجام می گیرد. روش گام به گام طراحی بر اساس نیرو در شکل ۱-۱ آورده شده است. شکل ۲-۲ خلاصه ای از فرآیند تعیین برش پایه طراحی را براساس روش رایج در امریکا نشان میدهد.ضریب R ضریب کاهش نیرو بوده و به شکل پذیری سیستم سازه ای وابسته است و I ضریب اهمیت سکونت می باشد که نیروی طراحی را برای ساختمان های مهم تر افزایش می دهد. نیروهای جانبی در تراز طبقات (در امتداد ارتفاع ساختمان) مطابق روابط موجود که خصوصیات دینامیکی سازه را بیان می کنند تعیین می شود (۱۹۷۸, ۸TC, ۱۹۷۸ .(Y · · Tb BSSC : Y · · T .BSSC



شکل ۱-۱- روند طراحی بر اساس نیرو

سپس تحلیل الاستیک انجام و مقاومت مورد نیاز عضو تعیین می گردد. بعد از طراحی اعضاء برای مقاومت، تغییرمکان نسبی بدست آمده از تحلیل الاستیک در یک ضریب افزایش تغییرمکان (C_d) ضرب شده و با مقادیر مجاز کنترل می گردد. این فرآیند سپس به یک روش تکرار شونده ادامه یافته تا الزامات مربوط به مقاومت و تغییرمکان ارضاء گردد.



شكل -١-٢ طيف پاسخ طراحي جهت طراحي لرزه اي (ASCE7-05)

سپس جهت حصول شکل پذیری مورد انتظار، ضوابط آرماتور گذاری مناسب را می بایستی رعایت نمود. اعضاء بحرانی مانندستون ها براساس " رویکرد طراحی براساس ظرفیت جزیی" طراحی شده تا از آسیب هایی که منجر به گسیختگی سازه خواهد شد، جلوگیری شود. در یک قاب خمشی بتن مسلح، به منظور جلوگیری از ایجاد مفصل پلاستیک در ستون، حداقل نسبت مقاومت ستون به تیر برابر با ۱٫۲ می باشد(ACI 318, 2008). در هر حال، بکارگیری چنین روش هایی برای رسیدن به نتایج مطلوب و رضایت بخش کافی نیست. رفتار غیرالاستیک می تواند سبب تسلیم شدید و کمانش مهاربندها به طور وسیعی در سازه (Sozen, 1989; Sabelli, 2000) Browning, 2000; Deierlein 2007 Eberhard)

بطور خلاصه، ضعف های اصلی روش سنتی آیین نامه عبارتند از:

۱- اینطور فرض می گردد که با افزایش برش پایه طرح،ایمنی هم بیشتر می شود (یا آسیب کاهش می یابد)؛ در حالی که در زلزله های گذشته مشاهده شده که گسیختگی بواسطه آسيب موضعي ستون اتفاق مي افتاد (Moehle و ١٩٩١ Mahin).

۲- اینطور فرض می گردد که توزیع نیروی جانبی طراحی در امتداد ارتفاع ساختمان براساس رفتار الاستیک است: مطالعات گذشته نشان داده که توزیع نیروی جانبی مشخص شده در آیین نامه (و بنابراین بـرش طبقـه) بطور قابـل توجهـی متفـاوت بـا نتایـج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی است (۲۰۰۷ Chao)، که می تواندمنجر به ایجاد تغییرمکان نسبی درون طبقه حداکثری غیر یکنواخت در ارتفاع شود. همچنین تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شده توسط Villaverde نشان داده که استفاده از توزیع نیروی جانبی آیین نامه، بدون توجه به این واقعیت که سازه در هنگام زلزله بـزرگ وارد مرحلـه غيرالاسـتيک مـي شـود، دليـل اصلـي وقـوع گسـيختگي هـاي زيـاد در طبقات بالا در طول زلزله سال ۱۹۸۵ در شهر مکزیکوسیتی بوده است.


٣- اعضاءبر اساس سختي اوليه (تحليل الاستيک) طراحي مي شوند. بزرگي نيروي هر یک از اعضاء در تحلیل الاستیک بر مبنای سختی الاستیک نسبی اعضاء سازه بدست می آید. تحت زلزله های شدید، سختی بسیاری از اعضاءبواسطه ترک خوردگی بتن یا تسليم فولاد تغيير نموده، در حالي كه ساير اعضاء بـدون تغييـر باقـي مـي ماننـد. ايـن امـر موجب تغییر توزیع نیروها در اعضاء خواهد شد. طراحی مناسب اعضاءبر اساس توزیع نیرویی که در آن رفتار غیرالاستیک مورد انتظار در نظر گرفته نشده باشد، امکان پذیر نيست.

٤- پيش بيني تغييرمكان هاي غيرالاستيك با استفاده از ضرايب تقريبي و رفتار الاستيك می باشد: بسیاری از محققان نشان داده اند که این کار بویژه برای سازه های با رفتار هیسترتیس و مشخصات اتلاف انرژی کاهنده (باریک شونده) بسیار غیر واقعی است.

٥- با استفاده از يک نسبت مقاومت ستون به تير،تلاش می شود تا از تسليم ستون جلوگیری شود: بسیاری از مطالعات پیشین نشان داده اند که روش طراحی ظرفیت مرسوم برای ستون ها در قاب های خمشی بتن مسلح قادر به حذف تسلیم در ستون ها نيست (Dooley and Bracci, 2001; Kuntz and Browning, 2003). در حقيقت، اغلب لنگر مورد نیاز ستون دست پایین تخمین زده می شود، زیرا ستون ها نه تنها تحت لنگر ناشی از تیرها یا دیگر اعضاء متصل شده به ستون هستند (یعنی روش طراحی ظرفیت مرسوم)، بلکه تحت تغییرمکان های جانبی نیز می باشند (Bondy).

۱-۳- روش کنونی طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد در امریکا


در سپتامبر ATC، ۲۰۰۱) تحت مدیریت FEMA، پروژه 86-۲۰۱۸ را آغاز نمود تا نسل آینده راهنماهای طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد را توسعه دهد (۲۰۰۳). شکل ۱-۳ فرآیند طراحی بر اساس عملکرد که در گزارش FEMA-445 ارائه شده را نشان می دهد (۲۰۰۳). همانطور که در فلوچارت نشان داده شده، هدف اصلی انجام شده در پروژه 58-ATC در همانطور که در فلوچارت نشان داده شده، هدف اصلی انجام شده در پروژه 58-ATC و نیز مرحله "ارزیابی عملکرد" می باشد که شامل ارزیابی عملکرد سازه ای، غیرسازه ای و نیز مرحله "ارزیابی عملکرد" می باشد که شامل ارزیابی عملکرد سازه ای مالی با تحلیل غیرخطی سازه و روش های احتمالاتی پیچیده است (Comartin, 2004; Cornell, 2004; Deierlein, 2004; FEMA, 2006; Hamburger, 2004;) عملکرد در اساس FEMA-445 برای دستیابی به یک سازه مناسب در راستای دستیابی به عملکرد ارشونده " ارزیابی عملکرد اصلاح طراحی مورد انتظار، به مقدار زیادی برپایه روند تکرار شونده " ارزیابی عملکرد اصلاح طراحی ارزیابی عملکرد" بنا شده است. این مسئله، اساساً بواسطه عدم کفایت روش لرزه ای سنتی در رسیدن به یک طراحی اولیه خوب می باشد. یک طرح ضعیف در آغاز کار با تکرارهای زیاد بهبود یافته، اما هرگز به یک طراحی خوب یا بهینه منتهی نمی گردد (and Miranda, 2004).



شكل -۱-۳ فلوچارت طراحي بر اساس سطح عملكرد FEMA 445 (۲۰۰٦)

یک طراحی خوب می بایستی بر اساس رفتار واقعی سازه در بارگذاری لرزه ای شدید باشدو عملكرد مورد هدف از همان ابتدا و بطور مستقيم در فرآيند طراحي وارد شود. روند "ارزیابی عملکرد اصلاح طراحی ارزیابی عملکرد" باید بیشتر به عنوان روشی جهت صحت سنجی بکار گرفته شود تا اینکه یک پارامتر اصلی در طراحی به حساب آیـد و اصلاحـات لازم بعـد از طراحـی اولیـه حداقـل باشـد. همچنیـن روش هـای طراحـی بـر اساس عملکرد سنتی رهنمودصحیحی برای مهندسان فراهم نمی کند تا بدانند چگونه می توان طراحی اولیه را به منظور رسیدن به عملکرد مورد انتظار اصلاح نمایند. در واقع، همانطور که در گزارش ۴EMA-٤٤٥ تصديق شده، تا زماني که راهنماي بيشتري تهيه نشود، مهندسان به سختی قادر خواهند بود طراحی اولیه را جهت برآورده نمودن اهداف عملکردی مطلوب و اجرای کامل ضوابط طراحی بر اساس عملکرد توسعه دهند و این امر در بیشتر موارد بسیار وقت گیر است (FEMA,2006).

در این کتاب، پلی بین طرح لرزه ای متداول و چارچوب طراحی بر مبنای عملکرد FEMA زده شده و یک روش طراحی مدون گسترش داده شده تابا آن بتوان بطور مستقیم به سازه هایی با رفتار قابل پیش بینی و عملکرد لرزه ای مورد هدف تحت سطوح خطر لرزه ای مختلف دست یافت (شکل ۱-۶ را مشاهده نمایید). این روش بطور قابل ملاحظه ای ارزیابی های بعدی و طراحی مجدد را کاهش می دهد.



شکل ۱-٤- روش مطالعه شده در اين کتاب بر اساس چهارچوب طراحي بر اساس سطح عملکرد

۱-٤- روش های پیشنهادی محققان برای طراحی اولیه

تعداد کمی از محققان، ابزاری جهت طراحی اولیه سازه هایی که بتوانند عملکرد مطلوب را ارضاء نمایند، پیشنهاد نموده اند. عمده تمرکز این رویکردها مانند روش طیف نقطه ای MLFP) (Englekirk,)، روش نیروی جانبی اصلاح شده (Aschheim and Black, 2000)، روش نیروی جانبی اصلاح شده (Priestley) (2003; Panagiotou and Restrepo, 2007)، بر روی توسعه برش پایه طراحی مستقیم بر مبنای تغییرمکان (Priestley), ۲۰۰۷–۲۰۰۷)، بر روی توسعه برش پایه طراحی مناسب برای در نظر گرفتن اثر مودهای بالاتر، اضافه مقاومت سیستم، تغییرمکان تسلیم، سختی موثر، میرایی ویسکوز، دوره تناوب موثر یا شکل پذیری تغییرمکان بوده است. طراحی اعضاء تسلیم شونده (مانند تیرها در قاب های خمشی) و طراحی ستون ها هنوز بر اساس رویکرد طراحی ظرفیت تیرها در قاب های خمشی) و طراحی ستون ها هنوز بر اساس رویکرد طراحی موسوم فاصله و تحلیل الاستیک متداول و یا یک روش نسبتاً پیچیده که از شرایط عملی مرسوم فاصله دارد،می باشد. لازم به ذکر است که برای ارزیابی عملکرد و کامل کردن طراحی،تحلیل غیرخطی مورد نیاز خواهد بود (Aschheim, 2004). کاربرد عملی این روش ها هنوز نیردرحال توسعه و بهبود هستند.

١-٤-١ روش طيف نقطه تسليم


روش طیف نقطه تسلیم از منحنی های با شکل پذیری ثابت با ترسیم ضریب مقاومت سلیم (C_y) در مقابل تغییرمکان تسلیم سیستم استفاده می نماید.بنابرایین، مقاومت مورد نیاز یک سیستم تک درجه آزادی (SDOF) را می توان از روی این منحنی ها برای یک شکل پذیری جابجایی، تغییرمکان تسلیم و دوره تناوب معلوم تعیین نمود (شکل ۱-۵).برای طراحی، می توان به کمک طیف نقطه تسلیم با تعیین سختی و مقاومت کافی، تغییرمکان نسبی و یا شکل پذیری تغییرمکان مورد نیاز را به مقادیر مشخص محدود نمود. ضریب مقاومت تسلیم (C_y) با عبارات ساده زیر نیز قابل محاسبه است.

$$V_{v} = C_{v} \cdot W = C_{v} \cdot m \cdot g \tag{1-1}$$

$$T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}} = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{m \cdot u_y}{V_y}} = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{u_y}{C_y \cdot g}}$$
 (1-2)

$$C_{y} = \frac{4 \cdot \pi^{2} \cdot u_{y}}{T^{2} \cdot g} \tag{1-3}$$

در روابط فوق W وزن، m جرم سیستم، k سختی اولیه ، T دوره تناوب اولیه و g شتاب ثقلی است.



شکل ۱-۵- مثال طیف نقطه تسلیم رکورد ۱۹٤۰ ElCentro (مدل دو خطی با میرایی ۵%)


روش طیف نقطه تسلیم یک رویکرد عملی را به مهندسان ارائه داده تا بطور مستقیم مقاومت و سختی سیستم را کنترل و به طور منطقی برش پایه طراحی را برای شکل پذیری های مورد نیاز گوناگون تعیین نمایند. اما هنوز هم از روند تکراری در رویکردهای طراحی بر مبنای مقاومت مرسوم،در عوض روش طراحی بر مبنای عملکرد مدون پیروی می نماید.

۱-٤-۲ روش نیروی جانبی اصلاح شده

روش نیروی جانبی اصلاح شده (MLFP) تعمیم یافته روش نیروی جانبی معادل (ELFP) که سهم مودهای بالاتر را در نظر نمی گیرد، می باشد. روش MLFP از اصول طراحی ظرفیت بهـره گرفتـه و مسـتقیماً اضافـه مقاومـت مقطـع و نیـز اضافـه مقاومـت جنبشـی ناشـی از اثـرات دینامیکی روی سازه را در نظر می گیرد. گامهای روش MLFP شامل تعیین نیروهای جانبی طراحيي مود اول، محاسبه اضاف مقاومت سيستم استاتيكي، در نظر گرفتن اثرات ديناميكي و طراحي نواحي الاستيك با اصول طراحي ظرفيت مي باشد. به هر حال روش MLFP پیچیده بوده و تمرکز اصلی آن بر روی تعیین برش پایه طراحی است.

۱-٤-۳ طراحي بر اساس تغييرمكان مستقيم

از آنجا که تغییرمکان نسبت به نیرو شاخص بهتری برای آسیب سازه ای می باشد، روش طراحيي بر اساس تغييرمكان در سال هاي اخير مورد توجه محققان واقع شده است. برای اولیس بار Shibata and Sozen)مفهوم سازه جایگزیس را برای در نظر گرفتن رفت از غیرالاستیک و تعیین نیروهای طراحی سازه های بتن مسلح (RC) پیشنهاد نمودند. برپایه این مفهوم Priestley همکاران (۲۰۰۳،۲۰۰۷) روش طراحی بر مبنای جابجایی مستقیم (DDBD) را توسعه دادند که یکی از محبوب ترین روشها در این دسته بندی بوده است. برخلاف طراحی بر مبنای نیرو، DDBD با انتخاب تغییرمکان نسبی طراحی شروع می شود. سپس سازه با سختی و میرایی موثر در سطح تغییرمکان نسبی طرح نمایش داده می شود، به طوری که نیروهای طراحی لازم را می توان مستقیماً بدست آورد. لازم به ذکر است که اگر سطح میرایی فرض شده جوابگوی کنترل های لازم نباشد، روند تکرارشونده نیاز خواهد شده است.



شکل ۱-٦- روند طراحي بر اساس تغييرمکان مستقيم پيشنهادي(Priestley, 2003)

در مقایسـه بـا روش طراحـی لـرزه ای متـداول، DDBD ایـن اطمینـان را مـی دهـد کـه سـازه محدودیت های تغییر مکان نسبی طرح را برآورده می کند. همچنین Priestley (۲۰۰۳)اشاره نمود که استفاده از DDBD منجر به یک طراحی سازگارتر نسبت به طراحی بر مبنای نیرو می شود و عموماً نیروهای طراحی را کاهش می دهد.به هر حال پیچیدگی DDBD مانع اصلى پذيرش اين رويكرد توسط مهندسان شده، بخصوص اينكه روند تكرارشونده كنترل میرایی هنوز مورد نیاز است.

فصل

طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد (PBPD) برای قاب های خمشی ویژه بتن مسلح (RC-SMF)


۱-۲ مقدمه

قاب های خمشی ویژه بتن مسلح (RC-SMF) متشکل از مولفه های افقی (تیرها و یا دالها) ، مولفه های قائم (ستون ها) و اتصالات مولفه های قائم و افقی است که باید دالها) ، مولفه های قائم (ستون ها) و اتصالات مولفه های قائم و افقی است که باید ضوابط لرزه ای ویژه (ACI 318, 2008; ASCE 7-05, 2006) را ارضاء نماید. جنوان یکی از پرکاربردترین سیستم های مقاوم در برابر زلزله بکار می روند. در ضوابط لرزه ای، الزامات خاص مانند ضوابط ویژه مربوط به مقطع و آرماتور گذاری موجب می شود که قاب بتواند تکان های شدید زلزله را بدون کاهش قابل توجه مقاومت تحمل نماید. به هر حال آسیب سازه ای و غیرسازه ای مشاهده شده در ساختمان های طراحی شده توسط آیین نامه ناشی از مودهای شکست نامطلوب (Moehle and Mahin, 1991) نشان داده است که نیاز به یک رویکرد جایگزین جهت اطمینان بیشتر از دستیابی به عملکرد مطلوب احساس می شود.

یک روش طراحی کامل این چنینی که هم مستقیماً رفتار غیرالاستیک را در نظر بگیرد و هم مستقیماً رفتار غیرالاستیک را در نظر بگیرد و هم به تکرار پس از طراحی اولیه نیاز نداشته یا تعداد تکرارها ناچیز باشد توسعه داده شده (Chao and Goel, 2005; Chao and Goel 2006a; Chao and Goel, 2006b; Chao and Goel, 2008b; Dasgupta, 2004; Goel and Chao, 2009; Lee and Goel, 2001; Lee, 2004; Leelataviwat, 1999; باساس عملکرد (Goel, 2009a, 2009b, 2010; Liao and Goel, 2010a, 2010b بر اساس عملکرد (PBPD) نامیده می شود.

با اعمال مفه وم تعادل انرژی به مکانیزم هدف از قبل انتخاب شده با شکل پذیری و مقاومت مناسب، سازه های طراحی شده با روش PBPD تحت زلزله های شدید قادرند عملکرد سازه ای قابل پیش بینی داشته باشند. بسیار مهم است که یک مکانیزم تسلیم و تغییرمکان هدف مطلوب را به عنوان حالات حدی عملکردی کلیدی برای سطوح خطر داده شده درست در همان آغاز فرآیند طراحی انتخاب نماییم. توزیع و درجه آسیب سازه

ای قویاً به این حالات حدی وابسته هستند. بعلاوه، برش پایه طراحی برای یک سطح خطر معلوم بر اساس یک محدودیت تغییرمکان نسبی هدف و مکانیزم تسلیم انتخابی با استفاده از انرژی ورودی از طیف شبه سرعت طراحی بدست می آید. در واقع با برابر قرار دادن كار مورد نياز، جهت پوش سازه بطور يكنواخت تا تغييرمكان نسبي هدف (شكل ۱-۲ الف) با انرژی مورد نیاز یک سیستم تک درجه آزادی الاستو-پلاستیک (EP-SDOF) معادل برای رسیدن به همان حالت محاسبه می شود (شکل ۲-۱ ب). علاوه بر این، در این مطالعه شکل بهتری از توزیع نیروی جانبی طراحی بکار می رود که بر اساس نتایج تحلیل ديناميكي غير الاستيك بدست آمده است (Chao, 2007). اين توزيع نيروي جانبي اثرات مودهای بالاتر و رفتار غیرالاستیک را بهتر از توزیع پیشنهادی آیین نامه در نظر می گیرد. نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی مجموعه ای از سازه های فولادی نشان داده اند که این توزیع جدید نیروی جانبی، برش طبقه واقعی تر و نیز تغییرمکان نسبی یکنواخت تری در ارتفاع ساختمان نشان می دهد (Goel and Chao, 2008).با استفاده از تحلیل پلاستیک بر اساس مکانیزم، اعضاء تسلیم شونده مانند تیرها در RC-SMF تعیین شده تا مکانیزم تسلیم انتخابی حاصل گردد. سپس طراحی اعضاء غیر تسلیم شونده مثل ستون ها با در نظر گرفتن تعادل یک "درخت ستونی" در حالت حدی نهایی انجام می گیردتا از تشکیل



شكل ٢-١- مفهوم PBPD

۲-۲ مفهوم تعادل انرژی در طراحی PBPD

مفهوم تعادل انرژی و ارتباط آن با طراحی حالت حدی نهایی نخستین بار توسط Housner (١٩٥٦) بـه کار گرفته شـد. Housner (١٩٦٠) ایـن مفهـوم را بـه منظـور بدسـت آوردن نیـروی جانبی مورد نیاز طراحی بسط داد تا از گسیختگی سازه بعلت واژگونی ناشی از تغییرمکان های نسبی زیاد جلوگیری شود.Housnerدر این رویکرد انرژی، جهت سادگی و بدلیل محدودیت های موجود و عدم آگاهی کافی در مورد طیف پاسخ غیرالاستیک در آن زمان فرضیاتی را بکار گرفت.

Housner (۱۹۹۰) بیان کرد که تحت زلزله های قوی، سازه ها ممکن است به یکی از صورتهای زیر فرو بریزند:

"یک احتمال این است که ارتعاشات سبب کرنش های پلاستیک تقریباً برابر در جهات مختلف شده و این رویه آنقدر ادامه یابد تا اینکه، بدلیل خستگی به شکست مصالح بینجامد. احتمال دیگر این است که تمامی کرنش های پلاستیک در یک امتداد رخ دهد تا اینکه ستون، بدلیل تغییرمکان نسبی پلاستیک بیش از اندازه فرو بریزد. این دو احتمال موارد حدی هستند و احتمال وقوع آنها بسیار کم است. محتمل ترین حالت شکست، گسیختگی ناشی از مقدار بیشتر یا کمتر انرژی بوده که در کرنشهای پلاستیک در جهت مقابل جذب شده است. در این مورد، گسیختگی زمانی رخ می دهد که کسری از انرژی کل PE درست برابر با انرژی مورد نیاز برای گسیختگی ناشی از تغییرمکان نسبی پلاستیک در یک جهت گردد. در ادامه برای راحتی ضریب P برابر با واحد در نظر گرفته می شود، ..."

مفه وم تعادل انرژی استفاده شده در روشPBPD برای تعیین برش پایه طراحی کاملاً مشابه با مبنای رویکرد استفاده شده توسط Housner در ۱۹۹۰ می باشد. با استفاده از طیف پاسخ غیر الاستیک برای سیستم هایEP-SDOF مقدار انرژی مورد نیاز جهت پوش یکنواخت سازه تا حد تغییرمکان نسبی هدف طرح با کسری از انرژی الاستیک ورودی برابر قرار داده می شود. سپس اساس مفهوم تعادل انرژی با فرضیات مناسب دیگر از طریق نوسانگرهای SDOF مودی معادل به سازه های چند درجه آزادی (MDOF) تعمیم می یابد (Chao,2008).

۲-۳ مقایسه روش طراحی آیین نامه کنونی و PBPD


ضوابط طراحی RC-SMF در ACI 318 ارائه می گردد. الزامات ویژه اعم است از بازرسی، مصالح، اعضاء قاب (تیرها، ستون ها و چشمه اتصالات تیر-ستون) و روش های ساخت. بعلاوه، الزامات مربوط به بارگذاری لرزه ای در ASCE با عنوان حداقل بارهای طراحی برای ساختمانها و دیگر سازه ها ASCE/SEI 7-05 مشخص شده است. آیین نامه ساختمانی بین المللی یا (IBC ICC 2006) که عموماً در سراسر امریکا بکار گرفته می شود برای تعیین بار لرزه ای به ASCE 7 ارجاع می دهد. الزامات طراحی در آیین نامه ساختمان آخرین ASCE و حاوی آخرین

اطلاعات در مورد قاب های خمشی ویژه است. بعلاوه، رابطه برش پایه طراحی آیین نامه هاى ساختماني متداول (يعني IBC وASCE 7) از طريق كاهش مقاومت الاستيك مورد نياز به مقاومت غیرالاستیک مورد نیاز به کمک ضریب کاهش نیروی لرزه ای R محاسبه می شود که منعکس کننده درجه پاسخ غیرالاستیک مورد انتظار برای سطح زلزله طرح و نیز ظرفیت شکل پذیری سیستم قابی می باشد. ضریب R برای قاب های خمشی ویژه برابر ٨ است. لـذا ايـن انتظار وجـود دارد كـه يـك قـاب خمشـي ويـژه بتوانـد چنديـن سـيكل پاسـخ غيرالاستيك را تحت زلزله طرح تحمل نمايد.

Haselton در سال ۲۰۰۷ مشاهده نمود هدف اصلی طرح لرزه ای در آیین نامه ساختمانی عبارت است از:

"حفاظت از ایمنی جانی ساکنان ساختمان در طول زلزله های شدید. برای رسیدن به این مهم در درجه اول می بایست کنترل گردد که احتمال فروریزش سازه بسیار کم باشد. می توان فرض نمود با اعمال ضوابط طراحي ظرفيت در آيين نامه ها و استانداردهاي متداول، این هدف ایمنی برآورده خواهد شد. به هر حال، آیین نامه ها تجربی عمل کرده بطوری كه كيفيت ايمنى فروريزش فراهم شده توسط آنها چندان معلوم نيست."

همانطور که پیش تر نیز اشاره گردید، حالات حدی عملکردی در روش PBPD تغییرمکان نسبی هدف و مکانیزم تسلیم از قبل انتخاب شده است. نیروی جانبی طرح برای سطح خطر معلوم و تغییرمکان نسبی هدف انتخابی محاسبه می گردد. بنابراین دیگر به ضرایبی مثل R، I، (شکل ۲-۲) که بر پایه قضاوت مهندسی تعیین می شدند نیاز نیست.



شكل ۲-۲- توصيف ضرايب عملكرد لرزه اي(Cd وR،Ω۰ و Cd) بر اساس ضوابط پيشنهادي(NEHRP FEMA 440)

علاوه بر این، با رعایت الزامات مربوط به قاب های خمشی ویژه این اطمینان حاصل می

شود که پاسخ غیرالاستیک بصورت شکل پذیر می باشد. برای اطمینان از عملکرد مناسب هدو که پاسخ غیرالاستیک بیشنهاد RC-SMF در سال ۱۹۰۸ میل و همکارانش سه هدف اصلی را برای طراحی پیشنهاد کردند؛ ۱) دستیابی به یک طرح تیر ضعیف / ستون قوی که پاسخ غیرالاستیک را به کلیه طبقات گسترش می دهد؛ ۲) اجتناب از شکست برشی ۳) فراهم نمودن جزئیاتی که قادر باشند بواسطه آن در نواحی تسلیم پاسخ خمشی شکل پذیر را ایجاد نمایند. همچنان که در این مطالعه نشان داده شده، هدف اول یعنی طراحی تیر ضعیف / ستون قوی با روش و PBPD قابل حصول است، زیرا مکانیزم تسلیم انتخاب شده و کلیه اعضاء غیر تسلیم شونده (ستون ها) با روش ظرفیت و با در نظر گرفتن یک "درخت ستونی" به جای گره های مجزا طراحی می گردند. دو هدف دیگر مربوط به الزامات طراحی است تا بتوان به ظرفیت شکل پذیری مورد نیاز دست پیدا کرد.

توجه به ایس نکته لازم است که در روش PBPD کنترل تغییرمکان نسبی تسلیم از همان آغاز در پروسه طراحی انجام می شود و تکرارهای طولانی برای دستیابی به طرح نهایی یا به کلی از بین رفته و یا حداقل خواها بود. مزیت دیگر این است که سازه های جدید می توانند با انتخاب اعضاء تسلیم شونده مناسب و یا ابزار و مکان قرارگیری آنها در موقعیت های استراتژیک، توسعه یابند در حالی که اعضاء غیر تسلیم شونده مشخص می توانند برای ظرفیت شکل پذیری کمتری طراحی شوند. تمامی اینها به معنای ارتقاء عملکرد، ایمنی و هزینه های اقتصادی در عمر مفید ساختمان می باشد.

۲-۲ روش طراحی

۲-۱-۱ مرور کلی


رونىد گام بـه گام طراحـي پلاسـتيک بـر اسـاس سـطح عملکـرد در زيـر آمـده اسـت. ايـن رونـد در بخـش هـاي بعـد شـرح داده خواهنـد شـد:

- ۱- انتخاب یک مکانیزم تسلیم مطلوب و تغییرمکان نسبی هدف برای سازه در سطح زلزله طراحی.
- ۲- تخمین تغییرمکان نسبی تسلیم (θ_y) ، دوره تناوب اصلی سازه (T) و تعیین یک توزیع قائم مناسب برای نیروهای جانبی.
- ۳- تعیین شتاب طیفی طرح الاستیک (S_a) (شکل ۳-۲) با ضرب ضریب پاسخ لرزه ای C_s) در C_s) در C_s که در طراحی C_s داریم C_s داریم C_s و C_s به دو دلیل با این روش تعیین شد: الف) برای دوره تناوب بالا آیین نامه ها حداقل مقدار C_s را ارائه می کنند اما برای C_s خیر؛ ب) به جهت سازگاری و مقایسه مناسب با قاب های مبنا.

٤- محاسبه نيروي برشي طرح V. براي تخمين ضريب كاهش شكل پذيري و ضريب شکل پذیری سازه، پاسخ لرزه ای غیرالاستیک EP-SDOF مورد نیاز بوده که در اینجا از طيف پاسخ الاستيک ايده آلNewmark-Hall (۱۹۸۵) استفاده مي کنيم.

۵- اصلاح V برای RC-SMF بدلیل رفتار نیرو-تغییرمکان متفاوت با رفتار E_P فرض شده و نیز در نظر نگرفتن اثر P-Delta در محاسبه V در گام ٤.

 ٦- استفاده از روش پلاستیک در طراحی اعضاء تسلیم شونده مشخص (DYM) مشل تیرها در RC-SMF. اعضاءیی که می بایست الاستیک باقی بمانند (non-DYM) مانند ستون ها با روش ظرفيت طراحي مي شوند.




دوره تناوب، T (ثانیه)

شکل ۲-۳- شتاب طیفی پاسخ نمونه و ضریب پاسخ لرزه ای جهت محاسبه برش پایه طراحی

۲-٤-۲ مكانيزم تسليم مطلوب و تغييرمكان نسبى هدف

شکل ۲-۲ یک قاب خمشی را در معرض نیروهای جانبی در مکانیزم تسلیم نشان می دهد که تا حد تغییرمکان نسبی پلاستیک هدف پوش داده شده است. تلاش بر این است کلیه تغییراشکال غیرالاستیک در DYM محدود گردد (مانند مفاصل پلاستیک در تیرها). همچنین تسليم كلى شامل مفاصل پلاستيك درياي ستون هاي طبقه همكف نيز خواهد بود، همانند آنچه در زلزله های بزرگ رخ می دهد.



شكل ۲-٤- مكانيزم تسليم دلخواه براى SMF نمونه

بر اساس پیشنهاد Goel و Goel (۲۰۰۸)، تغییرمکان نسبی هدف برای دو سطح خطر طراحی بصورت زیر می باشند:

- ۱- نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی طبقه ۲% برای سطح خطر با احتمال ۱۰% در ۵۰ سال (2/3MCE یا 2/3MCE)
- ۲- نسبت حداکثر تغییرمکان نسبی طبقه ۳% برای سطح خطر با احتمال %2 در ۵۰ سال (۱۰/۲ یا MCE)

۲-۱-۳ تعیین دوره تناوب اصلی

دوره تناوب اصلی، T برحسب ثانیه برای RC-SMFبر اساس ASCE 7-05 از معادله زیر بدست می آید:

$$T = C_u \cdot T_a = C_u \cdot C_t \cdot h_n^x \text{ if } T_{actural/\text{mod } el} > C_u \cdot C_t \cdot h_n^x$$
(2-1)

ASCE 7-05 دوره تناوب اصلی بطور تقریبی می باشد که در بخش ۱۲٫۸٫۲٫۱ آیین نامه $S_{D1} > 0.3g$ آورده شده است. Cu کسیب حد بالا در محاسبه دوره تناوب و برای Cu برابر با 1.4 می باشد.


X و C_1 سرحسب فوت و ضریب h_n (ASCE 7-05). h_n ارتفاع سازه از تراز پایه برحسب فوت و ضریب h_n (ASCE 7-05). برای قاب های خمشی بتنی به ترتیب ۲۰۱۹ و ۹,۹ است (جدول ۲۰–۸–۲ در ASCE 7-05). لازم به ذکر است در طراحی بر اساس FEMAP695 دوره تناوب اصلی محاسبه شده از مدل های تحلیلی بزرگتر از مقادیر حداکثر ASCE 7-05 (معادله ۲–۱) می باشد. لذا، دوره تناوب اصلی بدست آمده از معادله ۲–۱ استفاده شده است.

۲-٤-۲ برش پايه طراحي

تعیین برش پایه طراحی برای سطح خطر معلوم یک پارامتر کلیدی در روش PBPD است که از برابر قرار دادن کار مورد نیاز جهت پوش سازه بصورت یکنواخت تا تغییرمکان نسبی هدف با کار مورد نیاز برای رسیدن به همان وضعیت در یک سیستم الاستو پلاستیک معادل تک درجه آزادی (EP-SDOF) محاسبه می شود. با فرض رفتار ایده آل بار-تغییرمکان سیستم (شکل ۲-۱)، معادله کار-انرژی را می توان به این صورت نوشت:

$$(E_e + E_p) = \gamma \cdot \left(\frac{1}{2}M \cdot S_v^2\right) = \frac{1}{2}\gamma \cdot M \cdot \left(\frac{T}{2\pi}S_a \cdot g\right)^2$$
 (2-2)

که $E_{\rm p}$ مولفه های الاستیک و پلاستیک انرژی (کار) مورد نیاز جهت پوش سازه تا حد تغییرمکان هدف می باشند. $S_{\rm v}$ شبه سرعت طیفی و $S_{\rm a}$ شبه شتاب طیفی بوده که از طیف طرح پاسخ لرزه ای در ASCE 7-05 (شکل ۲-۵) با ضرب ضریب پاسخ لرزه ای،در $S_{\rm v}$ بدست می آید؛ $S_{\rm v}$ دوره تناوب اصلی و $S_{\rm v}$ جرم لرزه ای کل سیستم می باشد.



شکل ۲-۵- طیف پاسخ طراحی جهت طرح لرزه ای (۵-ASCE۷)

با فرض تغییرمکان نسبی تسلیم θ_y برای سیستم های سازه ای مختلف (جدول ۲-۱) ضریب اصلاح انرژی (γ)به ضریب شکل پذیری سازه (μ_s) و ضریب کاهش شکل پذیری (μ_s) بستگی داشته و از رابطه زیر حاصل می گردد:

$$\gamma = \frac{2\mu_s - 1}{R_u^2} \tag{2-3}$$

بدلیل سادگی (جدول ۲-۲)، طیف غیرالاستیک ایده آل پیشنهادی توسط Newmark و العلی سادگی (جدول ۲-۲)، طیف غیرالاستیک ایده آل پیشنهادی توسط نمودن ضریب شکل پذیری (۱۹۸۲) (که در شکل ۲-۲ الف نمایش داده شده برای P-SDOF بکار می رود. منحنی ضریب سازه $_{\mu}$ و ضریب کاهش شکل پذیری $_{\mu}$ برای P-SDOF بکار می رود. منحنی ضریب اصلاح انبرژی بدست آمده $_{\mu}$ از معادله (۲-۳) در شکل ۲-۲ ب نشان داده شده است(Boel و Lee). لازم به ذکر است در این مطالعه فرض شده که این رابطه برای سیستم های چند درجه آزادی (MDOF) معتبر است. طیف غیرالاستیک دیگری برای سیستم های -EP پند درجه آزادی (MDOF) معتبر است. طیف غیرالاستیک دیگری برای سیستم های -SDOF که توسط Miranda و Olay (۱۹۹۶) ارائه شده نیز می تواند مورد استفاده قرار گیر د.

نوع قاب	RC	Steel						
÷ . C	SMF	MF	EBF	STMF	CBF			
نسبت تغییرمکان نسبی تسلیم $ heta_y \left(\% ight)$	0.5	1	0.5	0.75	0.3			


جدول ۲-۱- نسبت های تغییرمکان های نسبی طرح مفروض

محدوده دوره تناوب	ضریب کاهش شکل پذیری
$0 \le T < \frac{T_1}{10}$	$R_{\mu}=1$
$\frac{T_1}{10} \le T < \frac{T_1}{4}$	$R_{\mu} = \sqrt{2\mu_s - 1} \cdot \left(\frac{T_1}{4T}\right)^{2.513 \cdot \log\left(\frac{1}{\sqrt{2\mu_s - 1}}\right)}$
$\frac{T_1}{4} \le T < T_1'$	$R_{\mu} = \sqrt{2\mu_s - 1}$
$T_1' \le T < T_1$	$R_{\mu} = \frac{T \mu_s}{T_1}$
$T_1 \leq T$	$R_{\mu} = \mu_{s}$

Note: $T_1 = 0.57 \text{ sec.}$; $T_1' = T_1 \cdot (\sqrt{2\mu_s} - 1/\mu_s) \text{ sec.}$

جدول ۲-۲ ضریب کاهش شکل پذیری و دامنه پریود سازه ای مربوطه





شكل ٢-٦- الف) طيف غير الاستيك $-R_{\parallel}-R_{\parallel}$ ارائه شده توسط Newmark and Hall براى $T\mu_s-R_{\parallel}$ (۲۰۰۱) Lee and Goel توسط $T\mu_s-R_\mu$ -انرژی الاستیک ضریب اصلاح انرژی فیر الاستیک ضریب اصلاح انرژی

بصورت زیر معادله کار انرژی قابل بازنویسی می باشد:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{W}{g} \right) \cdot \left(\frac{T}{2\pi} \frac{V_{y}}{W} g \right)^{2} + V_{y} \left(\sum_{i=1}^{N} \lambda_{i} h_{i} \right) \theta_{p} = \frac{1}{2} \gamma \left(\frac{W}{g} \right) \cdot \left(\frac{T}{2\pi} S_{a} g \right)^{2}$$
(2-4)

یا

$$\left(\frac{V_y}{W}\right)^2 + \frac{V_y}{W}\left(h^* \cdot \frac{\theta_p 8\pi^2}{T^2 g}\right)\theta_p - \gamma S_a^2 = 0$$
(2-5)

جواب قابل قبول معادله (۲-۵) ضریب برش پایه مورد نیاز، v_v/w را می دهد.

$$\frac{V_{y}}{W} = \frac{-\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4\gamma S_a^2}}{2} \tag{2-6}$$


که α یارامتری بی بعد با رابطه زیر است:

$$\alpha = \left(h^* \cdot \frac{\theta_p 8\pi^2}{T^2 g}\right) \tag{2-7}$$

که مولفه پلاستیک نسبت تغییر مکان نسبی هدف و ۵ می باشد، یعنی همانط و رکه پیشتر اشاره شد، V_{v} حاصله از معادله (۲-۲) با فرض رفتار بار-تغییرمکان الاستو پلاستیک ایده آل (E-P) و حلقه هاى هيسترتيس "توير" مى باشد. اين فرض براى يك سيستم فولادى شكل يذير مثل MF، EBF، STMF و BRBF قابل قبول است. براي سيستم هايي مانند قاب بتنی یا قاب های مهاربندی شده فولادی با مهاربندهای کمانش پذیر که خصوصیات هیسترتیس این چنینی ندارند، اصلاحاتی لازم است. دو رویکرد برای این مهم به کار گرفته می شود. یکی تبدیل تغییرمکان نسبی طراحی با ضریبی به نام C_2 به یک سیستم غیر کاهنده و زوال نشده معادل برای RC-SMF و دیگری اصلاح ظرفیت انرژی با ضریبی C_2 متناظر که مساحت کاهش یافته حلقه هیسترتیس را به صورت کسری از حلقه های "توپر" متناظر در نظر می گیرد.

C_2 روش ضریب ۱-٤-٤-۲

ایین رویکرد بیر پایه در نظرگرفتین اثیر رفتار هیسترتیس کاهنده بیر روی تغییرمکان حداکثر (هدف) بنا شده است. محققان (Medina, 2002; FEMA 440, 2006) تاثیر رفتار هیسترتیس کاهنده (زوال سختی و مقاومت، SSD) یک سیستم SDOF را روی تغییرمکان حداکثر منتجه مطالعه نمودند. نتایج نشان می دهد که تغییرمکان حداکثر در محدوده دوره تناوبهای کوتاه، بزرگتر از مقدار بدست آمده در سیستم با رفتار هیسترتیس غیر کاهنده (الاستو پلاستیک کامل، PP) است، اما در محدوده دوره تناوبهای بالا مقادیر تقریباً برابر هستند. عبارات تقریبی پیشنهادی برای ضرایب اصلاح که این تاثیر را در نظر بگیرند با ضریب C_2 در C_2 در C_3 در C_4 داده شده اند. ضریب C_4 یک ضریب اصلاح جهت ارائه اثر شکل باریک شدگی حلقه هیسترتیس، کاهش سختی و زوال مقاومت روی پاسخ تغییرمکان اثر شمل باریک شدگی حلقه هیسترتیس، کاهش سختی و زوال مقاومت، خصوصیت اصلی رفتار هیسترتیس RC-SMF است C_4 برای اصلاح تغییرمکان نسبی هدف طرح یک سیستم سازه ای معلوم با رفتار کاهنده می شود. بنابراین، تغییرمکان نسبی هدف طرح یک سیستم غیر هیسترتیس به ضریب C_4 تقسیم شده تا تغییرمکان نسبی هدف طرح برای یک سیستم غیر هیسترتیس به ضریب C_4 تغییرمکان نسبی هدف طرح برای یک سیستم غیر هیسترتیس به ضریب C_4 تغییرمکان نسبی هدف طرح برای یک سیستم غیر کاهنده معادل بدست آید.



شکل $^{-V-Y}$ نسبت تغییرمکان متوسط (C2) مدل های SSD به $^{-V-Y}$ محاسبه شده توسط رکورد های سایت های کلاس B، C و $^{-V-Y}$ برای ضرایب کاهش نیروی مختلف ($^{-V-Y}$) ($^{-V-Y}$)

معادله رگرسیون خطی ساده C_2 برای ضرایب مختلف کاهش نیرو (R) در جدول ۲-۳ آورده شده است.

	$0.2 \le T < 0.4$	$0.4 \le T < 0.8$	0.8 ≤ T				
R= 3.0 ~ 6.0	$3.0 - 7.5 \cdot (T - 0.2)$	$1.5 - 1.0 \cdot (T - 0.4)$	$1.1 - 0.045 \cdot (T - 0.8)$				
R= 2.0	$2.5 - 6.5 \cdot (T - 0.2)$	$1.1 - 0.077 \cdot (T - 0.4)$					

جدول ۲-۳- مقادیر ضریب C2 تابعی از R و T

پس از تعیین C_2 ، تغییرمکان نسبی هدف اصلاح شده طرح θ_u^* ، شکل پذیری اصلاح شده، χ^* ، ضریب کاهش شکل پذیری اصلاح شده R_μ^* و ضریب اصلاح انرژی اصلاح شده μ_S^* به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$\theta_u^* = \frac{\theta_T}{C_2} \tag{2-8}$$

$$\mu_s^* = \frac{\theta_u^*}{\theta_v} = \frac{\theta_u}{\theta_v C_2} = \frac{\mu_s}{C_2} \Rightarrow get \ R_\mu^* \text{ from Table 3-2}$$
 (2-9)

$$\gamma^* = \frac{2\mu_s^* - 1}{(R_\mu^*)^2} \tag{2-10}$$


برش پایه طرح با استفاده از ضریب اصلاح انرژی اصلاح شده و معادله (۲-۲) و (۲-۷) محاسبه می شود. برش پایه محاسبه شده به روش C_2 برای RC-SMF تا ۲۰ طبقه در جدول C_2 نشان داده شده است.

نغييرمكان نسبى هدف 0.02									PBPD	Code		
0.005 تغییرمکان نسبی تسلیم										TBIB	Couc	
تعداد طبقات	ارتفاع (ft)	دوره تناوب	C_2	تغییرمکان نسبی هدف *	تغییرمکان نسبی غیر الاستیک	μ*	R_{μ}^{*}	γ*	α	Sa	V/W	V/W
1	15	0.26	2.34	0.009	0.004	1.71	1.56	1.00	1.99	1.000	0.4162	0.1250
2	28	0.45	1.45	0.014	0.009	2.76	2.13	1.00	2.55	1.000	0.3451	0.1250
4	54	0.81	1.10	0.018	0.013	3.64	3.64	0.47	2.10	0.739	0.1167	0.0924
6	80	1.16	1.08	0.018	0.013	3.69	3.69	0.47	1.54	0.519	0.0781	0.0649
8	106	1.49	1.07	0.019	0.014	3.74	3.74	0.46	1.24	0.403	0.0577	0.0504
10	132	1.81	1.05	0.019	0.014	3.79	3.79	0.46	1.06	0.331	0.0452	0.0413
12	158	2.13	1.04	0.019	0.014	3.85	3.85	0.45	0.94	0.300 ^a	0.0416	0.0375 a
14	184	2.45	1.03	0.020	0.015	3.90	3.90	0.45	0.85	0.300 ^a	0.0451	0.0375 a
16	210	2.76	1.01	0.020	0.015	3.96	3.96	0.44	0.78	0.300 ^a	0.0482	0.0375 a
18	236	3.06	1.00	0.020	0.015	4.00	4.00	0.44	0.72	0.300 ^a	0.0512	0.0375 a
20	262	3.36	1.00	0.020	0.015	4.00	4.00	0.44	0.66	0.300 ^a	0.0549	0.0375 a

Sa با ضرب V/W آیین نامه در R=8 محاسبه می شود؛ حداقل V/W در ASCE 7-05 برابر است با 0.0375 که S1>0.6g


جدول ۲-٤- برش پایه های مختلف برای قاب خمشی های بتنی مسلح از ۱ تا ۲۰ طبقه برای PBPD و روش طرح آیین نامه

در شکل ۲-۸ مقایسه ای بین برش پایه بدست آمده به روش ضریب C_2 PBPD برای در شکل ۲-۸ مقایسه ای بین برش پایه بدست آمده به روش ضریب C_2 PBPD تغییرمکان نسبی هدف C_2 PBPD برای تغییرمکان نسبی هدف C_2 PBPD برای



شکل ۲-۸- مقایسه برش های پایه طراحی محاسبه شده توسط روش $PBPD C_2$ برای تغییرمکان هدف Δt % و شکل ۲-۸- مقایسه برش های پایه طراحی Δt ۷-۵- (تغییرمکان نسبی تسلیم= ۰۵-۱%)

همچنان که قبلاً نیز اشاره شد، روش PBPD از تغییرمکان نسبی هدف و مکانیزم تسلیم از قبل انتخاب شده به عنوان دو حالت حدی عملکردی کلیدی استفاده می کند. برخلاف روش متداول آیین نامه در تعیین برش پایه، روش PBPD انعطاف پذیری بیشتری را برای مهندسان در محاسبه برش پایه طراحی سیستم های EPP و SSD برای تغییرمکان نسبی هدف مختلف فراهم می کند (شکل ۲-۹).



شکل ۹-۲ رابطه بین برش پایه طرح PBPD، تغییرمکان نسبی هدف طرح Δt پریود برای سیستم های EPP و شکل SSD برای روش ضریب C_2 (تغییرمکان نسبی تسلیم= SSD)

η روش ضریب ۲–۵–۵

ور این رویکرد، ظرفیت انرژی (سمت چپ معادله (۲-۲))، با ضریبی تحت عنوان η اصلاح می شود تا کاهش مساحت حلقه های هیسترتیس را بصورت کسری از حلقه های "تو پر" متناظر در نظر بگیرد شکل ۲-۱۰. بنابراین، معادلات (۲-۲) و (۲-۲) به ترتیب بصورت معادلات (۲-۲) و (۲-۲) تصحیح می گردند.

$$\eta = \frac{Area \ of \ Pinched \ hysteretic \ loop, \ A_1}{Area \ of \ Full \ hysteretic \ loop, \ A_2} \tag{2-11}$$

$$\eta \left(E_e + E_p \right) = \gamma \left(\frac{1}{2} M S_v^2 \right) = \frac{1}{2} \gamma M \cdot \left(\frac{T}{2\pi} S_a g \right)^2 \tag{2-12}$$