# 电子设计篇 ROBOTAC手动机器人

主讲人: 孙政





**CONTENTS** 

01. 机器人电子介绍

02. 运动控制电子学

03. 机构控制电子学



# PART 01

机器人电子介绍

## TAC机器人的电子部分



#### 机器人运动电子学

机器人的运动电子学主要由 电机、驱动器、遥控器接收 机三个部分组成。




#### 机器人机构电子学

机器人的机构电子学主要就 是控制机器人的攻击机构或 者任务机构工作电子学。



#### 机器人道具

这部分比赛时由组委会提供 机器人设计时留出接口即可 不必自己设计。



# PART 02

运动控制电子学

## 机器人运动控制电子学


#### 电机

机器人的运动动力源来自于电机的 通电旋转。一般用的电机有直流有 刷电机;直流无刷电机这两种。









#### 控制信号

手动机器人的控制信号由遥控器给出。遥控器分成发射机和接收机两个部分。





#### 驱动器

用来直接驱动电机的正反转和加减速。一般控制信号由别的地方给出,自身并不具备。分为直流有刷电机驱动器和无刷电机驱动器。



## 机器人运动控制电子学

序号	名称	数量	单位
1	直流电机	4	$\uparrow$
2	电机驱动 (双路)	1	$\uparrow$
3	遥控器 (带接收机)	1	套
4	开关	1	$\uparrow$
5	XT60端子 (公母)	1	对
6	3S锂电池	1	块
7	导线 (30A)	若干	米




















# 运动控制电子学接线


第一步: 机器人反面朝上, 分清正常使用时 第二步: 辨识电机上的红点, 红点接红线如图 机器人的左右电机。反过来走线时刚好方向 相反。






## 运动控制电子学接线

第三步: 红点接红线,另一个接黑线将两侧 电机分别并联,并留出线头连接电机驱动。




第四步:将电机线连接到电机驱动上,左侧电机红线连接通道1的A,黑线连接通道1的B;右侧电机红线连接通道2的B,黑线连接通道2的A。



## 运动控制电子学接线


第五步: 电机驱动连接遥控器接收机, 电机驱动1路控制信号线接接收机2号通道, 2路控制信号线连接接收机4通道, 同时连接GND和5V到接收机电源脚。



接线结束,下一步设置遥控器参数。

#### 运动控制遥控器设置

遥控器的设置为2通道和4通道混控的方式,这样就可以用 遥控器的一个摇杆来控制机器人底盘的各种运动。前进、后退、 转弯,加减速等。



#### 运动控制遥控器设置

富斯遥控器开机带有油门保护,需要 SWA、SWB、SWC、SWD四个开关全部拨 到最上端,并且油门拨杆(右摇杆)拨到最下 方遥控器才可以解锁





第一步: 开机后长按OK键进入设置页面。



第二步:选择扳手进入参数设置,选择 Reverse进行设置。



#### 运动控制遥控器设置



第三步:将Reverse中的设置改成如图所示。 设置后长按CANCEL键自动保存并回到上级 菜单页面。




第四步:设置V tail选项,将V tail设置如下。

2/4混控设置。







# PART 03

机器人机构控制




## 机器人机构控制

电铲



气铲





#### 抓取




射击



## 电铲机构控制电子学

序号	名称	数量	单位
1	空心杯电机 (带编码器)	1	个
2	电机驱动 (位置环)	1	个
3	导线 (30A)	若干	米









#### 电铲机构控制电子学

#### 位置闭环控制系统

采用位置环电机控制的方式来实现攻击电铲 机构的动力电机的运动控制。遥控器选择油门杆 信号(即不带自动恢复的摇杆通道)。


遥控器信号通过带有位置闭环功能的电机驱 动来控制动力电机的转动圈数。

电机带有编码器电路,编码器用来实时反馈 电机的转动圈数,来实现对电机位置的精确控制。 第一步: 电机电源红线接电机驱动的1路A, 黑线接1路的B。



### 电铲机构控制电子学


第二步: 遥控器控制信号接油门通道即可,一般为3通道。按照如图接线编码器蓝线接GND, 白线接5V, 黄线接A相, 黑线接B相




#### 电铲机构控制遥控器设置

电铲攻击机器人设计为油门杆向上拨动时电铲抬起。







升降(右摇杆向上/向下)

电铲动力电机遥控器参数调试部分只需要设置两个方面,"Reverse"选项和油门杆微调。

第一步:设置油门向上推的时候电铲抬起。设置3通道的Reverse在上方即可。




### 电铲机构控制遥控器设置


第二步:调节微调杆



## 电铲机构实现效果


关于电铲摇杆(右摇杆)挡位操控说明: 当电铲摇杆(右摇杆)拨到最低挡位时, 电铲处于最低位置与地面相贴状态。 当电铲摇杆(右摇杆)拨到最高挡位时,电铲处于最高位置与限位角件相贴状态。





## 电铲机构实现效果

当电铲摇杆(右摇杆)拨到某一挡位时,电铲会停留在该挡位所对应的位置。



## 机构越来越复杂

当机构越来越复杂,遥控器的信号不够了?



6通道

简单,换更多通道的遥控器!



9通道

## 机构越来越复杂

当你需要的功能遥控器提供不了的时时候怎么办?比如添加反馈。






角度传感器

行程开关


机构比较复杂需要多个电机和舵机联动的时候怎么办?多个按钮协同,手忙脚乱。速胜机构。



机械臂带拔旗子机构的机器人

#### 机构越来越复杂

这时候就需要在手动机器人和遥控器 接收机之间添加一个可编程控制板。



手动机器人可编程控制板



- 1、解析遥控器的PPM控制信号
- 2、采集传感器的反馈量
- 3、PWM输出控制电机或者舵机
- 4、常用通信接口控制多个多种电机驱动器。
- 5、可编程动作,完成复杂动作的一键 启动和切换。

