PYTHON-EMB

La manipulation du GPIO

Version 0.9

Plan


- Le GPIO
- Prérequis pour la programmation en langage Python
- La configuration du GPIO
- La gestion des pins
- La gestion de l'état de sortie d'un pin pour allumer une led
- La lecture de l'état d'entrée d'un pin pour gérer un intérrupteur
- Le PWM

PHYTON-EMB - La manipulation du GPIO

Le GPIO


40 broches

Le Raspberry Pi 3 dispose d'un GPIO (General Purpose Input/Output) de 40 broches



La numérotation des pins


La pin n°1 se trouve en bas à gauche, la pin n°2 se trouve juste au dessus, la pin n°3 en 2ème position sur la rangée du bas... jusqu'à la pin n°40 en haut à droite.



Les pins 5 v


Les pins 2 et 4 sont reliées au rail interne de 5 volt du Raspberry Pi.

Elles peuvent alimenter des dispositifs externes avec une intensité cumulée de 1,5 A si on utilise un bon transformateur pour alimenter le Raspberry Pi.



Les pins 5 v


On peut également alimenter le Raspberry Pi par l'une de ces deux pins (il faut alors débrancher le transformateur) mais si l'intensité est insuffisante, le Raspberry Pi peut avoir un comportement erratique.



Les pins 3,3 v


Les pins 1 et 17 sont reliées au rail interne de 3,3 volt du Raspberry Pi.

Elles peuvent alimenter des dispositifs externes avec une intensité cumulée de 500 mA.




Les pins « masse »

Les pins 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34 et 39 sont reliées au rail interne de masse (ground) du Raspberry Pi qui est considéré comme faisant 0 volt (tension de référence).




Les différents modes de fonctionnement

Le fonctionnement des autres pins dépend en partie du mode de fonctionnement du Raspberry Pi.



Voir http://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/raspberry-pi-gpio-pin-alternate-functions/

Les différents modes de fonctionnement



Voir https://franciscomoya.gitbooks.io/taller-de-raspberry-pi/content/es/elems/gpio.html

Les différents modes de fonctionnement

Les modes Input et Output sont gérés par Python alors que les modes Alt ne semblent pas accessibles depuis un script Python.

Pour accéder à ces autres modes, il faut manipuler les divers fichiers linux qui encapsulent le fonctionnement du GPIO ou utiliser une bibliothèque C telle que WiringPi.

En outre, certains pins d'entrées/sorties sont indisponibles selon les interfaces configurées dans le Raspberry Pi (voir la commande raspi-config)

Voir https://www.blaess.fr/christophe/2012/11/26/les-gpio-du-raspberry-pi/

Prérequis pour la la programmation en langage Python

Installation

On installe d'abord le module « RPi.GPIO » en utilisant l'utilitaire pip.

```
pi@RaspEmmanuel:~ $ pip install RPi.GPIO

Collecting RPi.GPIO

Downloading RPi.GPIO-0.6.3.tar.gz

Building wheels for collected packages: RPi.GPIO

Running setup.py bdist_wheel for RPi.GPIO ... done

Stored in directory: /home/pi/.cache/pip/wheels/ae/4d/3b/e924997dbf06810adf3b2
e37f1d9627b2327eb9cbb285949c9

Successfully built RPi.GPIO

Installing collected packages: RPi.GPIO

Successfully installed RPi.GPIO-0.6.3
pi@RaspEmmanuel:~ $
```

Importation du module dans le code

On doit d'abord importer ce module GPIO afin que les instructions, qu'il contient, soient reconnues dans le script python.

import RPi.GPIO as GPIO

PHYTON-EMB - La manipulation du GPIO

La configuration du GPIO

Sélection du mode de numérotation

Les pins du GPIO peuvent être désignées selon deux modes de numérotation :

□ BOARD: la numérotation correspondant à celle du connecteur

GPIO.setmode (GPIO.BOARD)

 BCM: la numérotation utilisée par le microprocesseur (Broadcom SOC channel) et qu'on retrouve en partie sur le T-Cobbler

GPIO.setmode (GPIO.BCM)

Voir http://raspi.tv/2015/rpi-gpio-basics-4-setting-up-rpi-gpio-numbering-systems-and-inputs-http://raspi.tv/2015/rpi-gpio-function-gpio-getmodev2

Déterminer le mode de numérotation

Le module GPIO propose une méthode getmode() qui peut renvoyer:

- "None "si aucun mode est configuré
- « 10 » si le mode « BOARD » est actif
- □ « 11 » si le mode « BCM » est actif

Exemple de code

On considère le script ci-dessous.

```
#!/usr/bin/python3
from RPi import GPIO
from time import sleep
modes = {None:"Unset", 11:"BCM", 10:"BOARD"}
print ("Pi est {}".format (modes [ GPIO.getmode()] ) )
sleep(3)
print (" => On change vers le mode BCM")
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
print ("Pi est {}".format (modes [ GPIO.getmode()] ) )
sleep(3)
GPIO.setup(24, GPIO.IN)
                           # A mettre sinon pas de changement de mode
GPIO.cleanup()
```

La configuration du GPIO

Exemple de code

```
sleep(3)
print (" => On change vers le mode BOARD")
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
print ("Pi est {}".format (modes [ GPIO.getmode()] ) )
print("FIN")
```

```
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON$ ./script1.py
Pi est Unset
=> On change vers le mode BCM
Pi est BCM
=> On change vers le mode BOARD
Pi est BOARD
FIN
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON$
```

Si on omet les lignes en bleu

Voir http://raspi.tv/2015/rpi-gpio-function-gpio-getmodev2

PHYTON-EMB - La manipulation du GPIO

La gestion des pins

Le sens de circulation de l'information

Une pin peut fonctionner dans un seul sens à un instant donné :

- en entrée (GPIO.IN) pour que le Raspberry puisse lire l'état de la pin (GPIO.HIGH pour 3,3 v et GPIO.LOW pour 0 v);
- □ en sortie (GPIO.OUT) pour que le Raspberry positionne l'état de la pin à GPIO.HIGH ou GPIO.LOW.

Spécification du sens de circulation

Pour spécifier le sens de circulation d'une pin, on utilise l'instruction GPIO.setup qui prend généralement en paramètre :

- □ le numéro de la pin (associé au mode de numérotation) ;
- □ le sens de circulation (GPIO.IN ou GPIO.OUT);
- □ éventuellement l'état initial de la pin (GPIO.HIGH ou GPIO.LOW).

Exemple:

GPIO.setup (17, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

Connaître la configuration d'une pin

Pour connaître la configuration d'une pin, on utilise l'instruction GPIO.gpio_function qui prend le numéro de la pin en paramètre et renvoie une valeur qui peut être :

GPIO.INPUT;
GPIO.OUTPUT;
GPIO.SPI;
GPIO.I2C;
GPIO.HARD_PWM;
GPIO.SERIAL;
GPIO.UNKNOWN.

Connaître l'état d'une pin

Pour connaître l'état d'une pin, on utilise l'instruction GPIO.input qui prend le numéro de la pin en paramètre et renvoie une valeur qui peut être :

- □ GPIO.HIGH;
- □ GPIO.LOW.

Positionner l'état d'une pin

Pour positionner l'état d'une pin, on utilise l'instruction GPIO.output qui prend en paramètres :

- □ Le numéro de la pin concernée ;
- □ Le nouvel état de la pin qui peut être :
 - □ GPIO.LOW;
 - □ GPIO.HIGH;
 - not GPIO.input (numéro) pour inverser l'état de la pin sans nécessairement le connaître au sein du programme (toggle)

Réinitialiser l'état d'une pin

A la fin d'un programme, il est conseillé de réinitialiser l'état des pins qui ont été modifiées Pour positionner l'état d'une pin, on utilise l'instruction GPIO.cleanup qui ne prend aucun paramètre.

Le script ci-dessous permet de lister l'état de configuration d'une partie des 40 pins du GPIO.

```
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)


ports = [ 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 ]

port_use = { 0:"GPIO.OUT" , 1:"GPIO.IN" , 40:"GPIO.SERIAL" , 41:"GPIO.SPI" , 42:"GPIO.I2C" , 43:"GPIO.HARD_PWM" , -1:"GPIO.UNKNOWN" }

for p in ports : usage = GPIO.gpio_function (p) print "La pin %2d est dans le mode %s" % (p, port_use[usage])
```

Voir http://raspi.tv/2014/rpi-gpio-port-function-checker


Avant d'exécuter le script, on prend soin de désactiver toutes les interfaces, en utilisant « sudo raspi-config ».



cette commande nous propose une interface en mode texte, dans laquelle on sélectionne l'item « Interfacing options ».

On appuie alors sur les touches [TAB] puis [ENTREE] pour se rendre dans le sous-menu.

A ce niveau, on peut désélectionner les interfaces SPI, I2C et Serial.



Une fois cette configuration effectuée, la commande nous propose de rebooter la Raspberry Pi.

A l'issue de ce redémarrage, on peut lancer le script afin d'obtenir le résultat ci-contre.

Cela correspond à la liste maximale des pins qui peuvent être utilisée en entrée/sortie « classique ».

```
pi@RaspEmmanuel: ~/PYTHON

                                               X
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON $ ./script2.pv
La pin 3 est dans le mode GPIO.IN
La pin 5 est dans le mode GPIO.IN
La pin 7 est dans le mode GPIO.IN
La pin 8 est dans le mode GPIO.IN
La pin 10 est dans le mode GPIO.IN
La pin 11 est dans le mode GPIO.IN
La pin 12 est dans le mode GPIO.IN
La pin 13 est dans le mode GPIO.IN
La pin 15 est dans le mode GPIO.IN
La pin 16 est dans le mode GPIO.IN
La pin 18 est dans le mode GPIO.IN
La pin 19 est dans le mode GPIO.IN
La pin 21 est dans le mode GPIO.IN
La pin 22 est dans le mode GPIO.IN
La pin 23 est dans le mode GPIO.IN
La pin 24 est dans le mode GPIO.IN
La pin 26 est dans le mode GPIO.IN
La pin 29 est dans le mode GPIO.IN
La pin 31 est dans le mode GPIO.IN
La pin 32 est dans le mode GPIO.IN
La pin 33 est dans le mode GPIO.IN
La pin 35 est dans le mode GPIO.IN
La pin 36 est dans le mode GPIO.IN
La pin 37 est dans le mode GPIO.IN
La pin 38 est dans le mode GPIO.IN
La pin 40 est dans le mode GPIO.IN
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON $ [2~
```

Si on active différentes interfaces (via la commande raspi-config) et qu'on relance ce même script, on obtient le résultat ci-contre.

```
pi@RaspEmmanuel: ~/PYTHON
                                         П
                                               ×
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON $ ./script2.pv
La pin 3 est dans le mode GPIO.I2C
La pin 5 est dans le mode GPIO.I2C
La pin 7 est dans le mode GPIO.IN
La pin 8 est dans le mode GPIO.UNKNOWN
La pin 10 est dans le mode GPIO.UNKNOWN
La pin 11 est dans le mode GPIO.IN
La pin 12 est dans le mode GPIO.IN
La pin 13 est dans le mode GPIO.IN
La pin 15 est dans le mode GPIO.IN
La pin 16 est dans le mode GPIO.IN
La pin 18 est dans le mode GPIO.IN
La pin 19 est dans le mode GPIO.SPI
La pin 21 est dans le mode GPIO.SPI
La pin 22 est dans le mode GPIO.IN
La pin 23 est dans le mode GPIO.SPI
La pin 24 est dans le mode GPIO.OUT
La pin 26 est dans le mode GPIO.OUT
La pin 29 est dans le mode GPIO.IN
La pin 31 est dans le mode GPIO.IN
La pin 32 est dans le mode GPIO.IN
La pin 33 est dans le mode GPIO.IN
La pin 35 est dans le mode GPIO.IN
La pin 36 est dans le mode GPIO.IN
La pin 37 est dans le mode GPIO.IN
La pin 38 est dans le mode GPIO.IN
La pin 40 est dans le mode GPIO.IN
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON $
```

La gestion de l'état de sortie d'un pin pour allumer une led


Le script python à exécuter

L'exemple ci-dessous permet d'allumer une diode branché sur la pin BCM #21.

```
#!/usr/bin/python3
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup (21, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
touche = input ('Frappez une touche')
GPIO.output (21, not GPIO.input (21))
GPIO.cleanup ()
```

Comportement électrique d'une led

D'un point de vue électronique, cette pin délivre une tension de 3,3 v avec un courant de 500 mA. Il est donc nécessaire de prendre des précautions sous peine de griller la led qui ne supporte généralement qu'une intensité de 20 mA pour une tension variant de 1,93 v (rouge) à 3,82 v (bleu).



Voir https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/led-et-calcul-de-la-resistance-serie


Ajout d'une résistance anti-claquage

Cette précaution prend la forme d'une résistance placée entre la pin et la led afin de faire chuter la tension et l'intensité.

Pour calculer la valeur de cette résistance, on considère que la somme

$$U_{LED} + U_{Résistance} = 3,3 \text{ volt}$$


On fixe U_{LED} à 1,8 volt, U_{Résistance} est donc égal à 3,3 – 1,8 soit 1,5 volt.



Détermination de la valeur de la résistance


Comme on souhaite faire circuler un courant d'une intensité d'au plus 20 mA, on utilise la loi U=RI qui caractérise la résistance pour déterminer sa valeur R.

$$R = U/I = 3.3 / 0.02 = 165 \Omega$$



Le code couleur des résistances


On doit rechercher une résistance d'au moins 165 ohms, il est alors nécessaire de connaître le code couleur de ces résistances pour en choisir une adaptée.



Voir https://jkdgreat.wordpress.com/2012/10/16/resistor-color-code-identification-sheet/https://openclassrooms.com/courses/l-electronique-de-zero/resistance-et-resistor

Exemple de lecture d'une résistance

On considère, par exemple, la résistance ci-dessous.



Si on se réfère au code couleur (avec de bons yeux), on constate que la résistance a une valeur de 330Ω .

Utilisation d'un ohmmètre

On peut vérifier cela avec un Ohmmètre (qui est bien plus facile à utiliser que le code couleur).

L'ohmmètre est réglé sur $2k\Omega$, il affiche donc des valeurs exprimées en $k\Omega$, jusqu'à $2 k\Omega$.


L'affichage 0,329 correspond à 0,329 k $\Omega \approx 330$ Ω .



La led


En ce qui concerne la diode, il faut la brancher dans le bon sens sous peine de la faire fonctionner en mode bloqué (et donc de ne pas la voir s'allumer):

- □ l'anode sur le « plus » donc vers la sortie BCM #21;
- □ la cathode sur le « moins » donc vers la masse GND.




La planche d'expérimentation sans sourdure

La planche à pain (breadboard) permet de brancher des composants électronique sans soudure (on parle aussi de plaque d'expérimentation)




Interconnexion des trous en interne

Les trous sont liés entre eux en ligne pour les lignes 1, 2, 13 et 14 (marquées + et -)




Interconnexion des trous en interne

Les autres trous sont reliés en demi-colonne




Le T-Cobbler sous la planche à pain

Le T-Cobbler (avec la numérotation BMC) est branché sur la planche à pain, elle est un report du GPIO du Raspberry Pi afin de faciliter les montages électronique.




Branchement de la résistance et de la led


On commence par brancher la résistance et la led rouge en mettant l'anode sur la même colonne qu'une des pattes de la résistance.



Ajout des câbles pour ferme le circuit


On ajoute ensuite les fils de connexion (jumper cable, wire) pour relier la seconde patte de la résistance à la pin BCM #21 et la cathode à une pin GND.





Fonctionnement du dispositif

On exécute le script et on constate que la diode s'allume puis qu'elle s'éteint lorsqu'on frappe une touche.




On est donc capable de contrôler l'état d'un pin depuis un programme Python, et par voie de conséquence d'activer des dispositifs électronique.

La lecture de l'état d'entrée d'un pin pour gérer un interrupteur


Le bouton poussoir à utiliser

On utilise maintenant un interrupteur à 4 pattes tel que celui ci-dessous afin de contrôler le fonctionnement d'un script Python



Extrait du datasheet


Pour comprendre, on doit analyser le document décrivant le produit (le datasheet)




Voir https://boutique.semageek.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=213

Branchement de l'interrupteur

On peut alors brancher cet interrupteur de la manière suivante sur la planche à pain






Le problème de la patte flottante

Dans une première approche, on peut imaginer brancher l'interrupteur entre une pin 3v3 et la pin BCM #24.

Quand l'interrupteur est fermé, l'entrée BCM #24 est à 3,3 volt : elle est donc considérée comme à l'état haut.

Quand l'interrupteur est ouvert, l'état de l'entrée BCM #24 est alors considérée comme « flottant », entre l'état haut et l'état bas, à cause des perturbations électromagnétiques.




Le problème de la patte flottante

On peut également faire le même constat si on place l'interrupteur entre une pin GND et la pin BCM #24.


Quand l'interrupteur est fermé, l'entrée BCM #24 est à 0 volt : elle est donc considérée comme à l'état bas.

Quand l'interrupteur est ouvert, l'état de l'entrée BCM #24 est de nouveau considérée comme « flottant », donc indéfini entre l'état haut et l'état bas, toujours à cause de perturbations électromagnétiques.




Tentative naïve de résolution du problème

Pour corriger ce problème de flottement, on va relier le pin BCM #24 au pin 3v3 ou GND de manière à avoir un état stable quand l'interrupteur est ouvert. On a alors l'un des deux montages ci-dessous.




Tentative naïve de résolution du problème

Malheureusement, dans les deux cas, lorsqu'on ferme l'interrupteur, on obtient un court-circuit qui peut être de nature à endommager le Raspberry Pi : on doit ajouter une résistance.




La résistance de tirage



Dans le premier cas, on ajoute une résistance dite « de tirage » (« pull-up » en anglais) entre les pins 3v3 et BCM #24 afin de fixer BCM #24 à l'état haut lorsque l'interrupteur est ouvert.

Elle permettra aussi de limiter la quantité de courant qui circule entre les 2 pins si BCM #24 est configuré par erreur en sortie et positionné à l'état bas.

La résistance de rappel




Dans le second cas, on ajoute une résistance dite « de rappel » (« pull-down » en anglais) entre les pins GND et BCM #24 afin de fixer BCM #24 à l'état haut lorsque l'interrupteur est ouvert.


Elle permettra aussi de limiter la quantité de courant qui circule entre les 2 pins si BCM #24 est configuré par erreur en sortie et positionné à l'état haut.

Première version du circuit

La plupart des tutoriels préconise une valeur de $10 \text{ k}\Omega$. On utilise donc cette valeur pour effectuer le montage cidessous correspondant au schéma de gauche.




Version 0.9




Première version du circuit

On exécute le script ci-dessous :

```
#!/usr/bin/pvthon3
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup (24, GPIO.IN)
while True:
  if GPIO.input(24):
    print ("Port 24 est a l'etat HAUT")
  else:
    print ("Port 24 est a l'etat BAS")
GPIO.cleanup()
```




Le bouton est relâché



Le bouton est enfoncé

Seconde version du circuit

On peut aussi reprendre cette même résistance pour réaliser le second montage. On inverse simplement 2 branchements par rapport au montage précédent.



Seconde version du circuit

On exécute le même script :

```
#!/usr/bin/pvthon3
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup (24, GPIO.IN)
while True:
  if GPIO.input(24):
    print ("Port 24 est a l'etat HAUT")
  else:
    print ("Port 24 est a l'etat BAS")
GPIO.cleanup()
```

```
pi@RaspEmmanuel: ~/PYTHON — 

Port 24 est a l'etat HAUT
```

Le bouton est enfoncé

```
pi@RaspEmmanuel: ~/PYTHON — X

Port 24 est a l'etat BAS
```

Le bouton est relâché

La lecture de l'état d'entrée d'un pin pour gérer un interrupteur

L'inconvénient du pooling

Le script précédent interroge de façon continue l'état de l'entrée : on parle de **pooling**.

Cette solution présente l'inconvénient de bloquer le programme dans une boucle d'attente active qui provoque le gaspillage du temps CPU.

Ajout d'une temporisation dans le script

On peut diminuer la cadence d'interrogation en introduisant une temporisation grâce à l'instruction time.sleep.

```
#!/usr/bin/python3
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup (24, GPIO.IN)
while True:
  if GPIO.input(24):
    print ("Port 24 est a l'etat HAUT")
  else:
    print ("Port 24 est a l'etat BAS")
  time.sleep (.010)
GPIO.cleanup()
```

Attente d'un front

Une autre solution consiste à bloquer cette boucle en attendant la survenue d'un événement grâce à l'instruction GPIO.wait for edge qui prend les paramètres suivants :

- □ le numéro du pin concerné ;
- □ le type de front attendu :
 - GPIO.RISING (pour un front montant);
 - GPIO.FALLING (pour un front descendant);
 - ☐ GPIO.BOTH (pour les deux types de front);
- éventuellement un timeout, exprimé en millisecondes audelà duquel, la fonction arrête d'attendre l'événement.

Voir https://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/Inputs/

Attente d'un front

Avec cette nouvelle instruction, on peut alors développer le script ci-dessous.

```
#!/usr/bin/python3
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup (24, GPIO.IN)

channel = GPIO.wait_for_edge (24, GPIO.RISING, timeout=5000)

if channel is None:
    print('\n=> Delai depassee\n\n\n')
else:
    print('\n=> Front detecte sur le pin', channel, '\n\n\n')

GPIO.cleanup()
```

Attente d'un front

On exécute le script une première fois, sans enfoncer le bouton, puis une seconde fois en enfonçant l'interrupteur avant les 5 secondes.

```
pi@RaspEmmanuel: ~/PYTHON
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON $ ./script8.py
=> Delai depassee
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON $ ./script8.py
=> Front detecte sur le pin 24
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON $
```

Version 0.9

Programmation événementielle

Le module GPIO nous permet aussi d'associer une fonction de callback à un événement survenant sur un pin grâce à l'instruction GPIO.add_event_detect qui prend 3 paramètres:

- □ le numéro du pin concerné ;
- □ le type d'événement à surveiller :
 - GPIO.RISING (un front montant);
 - ☐ GPIO.FALLING (un front descendant);
 - ☐ GPIO.BOTH (un front montant ou descendant);
- la fonction de callback à appeler, qui doit prendre un paramètre qui se verra assigner le numéro du pin sur lequel survient l'événement).

Programmation événementielle

Cette nouvelle possibilité est plus intéressante que les deux solutions précédente car elle permet de créer des programmes réagissant à des événements. On écrit donc un nouveau script qu'on fait fonctionner avec le dernier montage.

```
#!/usr/bin/python3
# coding=utf-8
import RPi.GPIO as GPIO
import datetime

def my_callback (channel):
    if GPIO.input(24) == GPIO.HIGH:
        print('\nFront montant a ' + str(datetime.datetime.now()))
    else:
        print('\nFront descendant a ' + str(datetime.datetime.now()))
```

La lecture de l'état d'entrée d'un pin pour gérer un interrupteur

Programmation événementielle

```
try:
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(24, GPIO.IN)

GPIO.add_event_detect(24, GPIO.BOTH, callback=my_callback)
    message = input('\nAppuyez sur une touche pour quitter.\n')


finally:
    GPIO.cleanup()

print("Au revoir!")
```

Voir https://grantwinney.com/using-pullup-and-pulldown-resistors-on-the-raspberry-pi/ http://raspi.tv/2013/how-to-use-interrupts-with-python-on-the-raspberry-pi-and-rpi-gpio-part-3 http://raspi.tv/2014/rpi-gpio-update-and-detecting-both-rising-and-falling-edges https://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO https://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/Home/?SetFreedomCookie

Programmation événementielle

Lorsqu'on exécute le script, on obtient un résultat tel que celui ci-dessous lorsqu'on enfonce puis relâche le bouton.



Supprimer une gestion d'événement

Pour supprimer l'association entre un événement sur un pin et une fonction de callback, on utilise l'instruction GPIO.remove_event_detect en passant en paramètre le numéro du pin concerné.


Exemple:

GPIO.remove_event_detect (24)

Le problème du rebond de l'interrupteur

On modifie le script que le front montant. On le lance et on peut parfois constater quelques « hoquets » dans le traitement...


En effet, dans l'exemple cicontre, le second appui sur le bouton a provoqué 2 appels à la fonction de callback



Le problème du rebond de l'interrupteur

Ce désagrément est dû au fonctionnement de l'interrupteur, qui est, comme tout dispositif, imparfait.

En effet, cet interrupteur peut provoquer des micro-rebonds pendant une courte phase de transition qui peuvent être perçus par le Raspberry Pi comme autant de changements d'état fantômes.



Voir https://arduino103.blogspot.fr/2011/05/entree-bouton-resistance-pull-up-pull.html http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson5.html

La lecture de l'état d'entrée d'un pin pour gérer un interrupteur

2 types de solutions

Pour contourner ce problème, on peut utiliser deux solutions (voire le combiner) :

- Une solution logicielle qui consiste à introduire une temporisation dans le programme
- Une solution matérielle qui s'appuie sur l'utilisation d'un condensateur, placé en parallèle de l'interrupteur à « fiabiliser ».

Une première solution logicielle

La solution logicielle va donc simplement consister à enregistrer l'état au début du traitement de l'événement puis à vérifier au bout d'un temps d'environ 10 ms si cet état est toujours le même afin de valider l'événement.

```
import RPi.GPIO as GPIO
import datetime
import time

def my_callback(channel):
    f1 = GPIO.input(24)
    time.sleep (.010)
    f2 = GPIO.input(24)

if f1 == GPIO.HIGH and f2 == GPIO.HIGH :
    print('\nFront montant confirme a ' + str(datetime.datetime.now()))
```

Une première solution logicielle

Lorsqu'on exécute ce nouveau script, on constate que le problème semble résolu.

```
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON $ ./script7.py

Appuyez sur une touche pour quitter.

Front montant confirme a 2018-01-13 14:11:15.506879

Front montant confirme a 2018-01-13 14:11:16.526896

Front montant confirme a 2018-01-13 14:11:18.029553

Front montant confirme a 2018-01-13 14:11:19.167896

Front montant confirme a 2018-01-13 14:11:19.989678

Au revoir!
pi@RaspEmmanuel:~/PYTHON $
```

Une seconde solution logicielle

On peut obtenir un résultat similaire en utilisant le paramètre bouncetime de l'instruction GPIO. add event detect.


```
#!/usr/bin/python3
import RPi.GPIO as GPIO
import datetime
def my callback(channel):
    print('\nFront montant a ' + str(datetime.datetime.now()))
try:
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(24, GPIO.IN)
    GPIO.add event detect (24, GPIO.RISING, callback=my callback, bouncetime=50)
    message = input('\nAppuyez sur une touche pour quitter.\n')
finally:
    GPIO.cleanup()
print("Au revoir!")
```

Version 0.9

La solution matérielle

La solution matérielle consiste à utiliser un condensateur de 10 nF qui va « s'opposer » au changements rapides engendrés par les rebonds à l'image d'un amortisseur.

Il en résulte un signal moins « perturbé » aux bornes de cet interrupteur « fiabilisé » en pointillés verts.




Voir http://eskimon.fr/96-arduino-204-un-simple-bouton

La résistance interne des pins du GPIO

Le fonctionnement des pins du GPIO est complexe et intègre en son sein divers petits dispositifs qui peuvent être activés de façon logicielle.

C'est notamment le cas d'une résistance interne de 50 k pouvant être utilisé pour le pull-down ou le pull-up.

Equivalent Circuit for Raspberry Pi GPIO pins



Voir http://www.raspberryrockmd.com/presentations/raspberryrockmd-windgassen.pdf
http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/raspberry-pi/gpio-pin-electrical-specifications

Configuration de la résistance interne


D'un point de vue logiciel, cette caractéristique est spécifiée grâce au paramètre pull_up_down de l'instruction GPIO.setup qui peut prendre les deux valeurs ci-dessous :

- □ GPIO.PUD_UP pour utiliser la résistance interne comme un pull-up;
- □ GPIO.PUD_DOWN pour utiliser cette même résistance interne comme pull-down.

Voir https://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/Inputs/ https://makezine.com/projects/tutorial-raspberry-pi-gpio-pins-and-python/


La simplification des montages


Avec cette nouvelle instruction, on peut simplifier le montage électronique en supprimant la résistance de tirage et de rappel des deux montages que nous avons étudiés.



Le cas du premier montage

Dans le premier cas, BCM #24 remplace 3v3 et on utilise la résistance interne en mode pull-up





Le cas du premier montage

On exécute alors le script ci-dessous :

```
#!/usr/bin/pvthon3
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup (24, GPIO.IN, pull up down=GPIO.PUD UP)
while True:
  if GPIO.input(24):
    print ("Port 24 est a l'etat HAUT")
  else:
    print ("Port 24 est a l'etat BAS")
GPIO.cleanup()
```

```
pi@RaspEmmanuel: ~/PYTHON — X

Port 24 est a l'etat HAUT
```


Le bouton est relâché


```
Port 24 est a l'etat BAS
```

Le bouton est enfoncé

Le cas du second montage

Dans le second cas, BCM #24 remplace GND et on utilise la résistance interne en mode pull-down.





Le cas du second montage

On exécute le même script :

```
#!/usr/bin/pvthon3
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup (24, GPIO.IN, pull up down=GPIO.PUD DOWN)
while True:
  if GPIO.input(24):
    print ("Port 24 est a l'etat HAUT")
  else:
    print ("Port 24 est a l'etat BAS")
GPIO.cleanup()
```

```
pi@RaspEmmanuel: ~/PYTHON — X

Port 24 est a l'etat HAUT
```

Le bouton est enfoncé

```
pi@RaspEmmanuel: ~/PYTHON — X

Port 24 est a l'etat BAS
```

Le bouton est relâché


PHYTON-EMB - La manipulation du GPIO

Le PWM

Le principe

PWM est l'acronyme de « Pulse Width Modulation » qu'on peut traduire par « modulation de largeur d'impulsions ».

Cette technique consiste à générer un signal rectangulaire pour une période et un rapport cyclique (duty-cycle) donnés.




Voir http://www.led-know-how.ch/fr/commande/variation/pwm-analogique-combinaison

Le principe

Cela permet de régler finement la puissance mis à disposition d'éléments électroniques de façon plus avantageuse que d'autres dispositifs comme des résistances variables :

- puissance consommée plus faible ;
- ☐ facilité de gestion de façon logicielles.



Deux types de PWM sur le Raspberry Pi


Au niveau du Raspberry Pi, on peut utiliser le PWM de deux manières :

- en utilisant les pattes du GPIO, qui peuvent être dédiées à cette fonction moyennant de instructions spécifiques;
- en utilisant n'importe quelle sortie du GPIO, en utilisant d'autres instructions du module GPIO.

Les pattes dédiées sur le GPIO

Le GPIO du Raspberry Pi dispose de 2 pins pouvant être affectés à cette tâches :

- le pin 12 correspond au PWM n°0 dans le mode Alt5 ;
- le pin 32 correspond au PWM n°0 dans le mode Alt0;
- le pin 33 correspond au PWM n°1 dans le mode Alt0;



Voir https://pinout.xyz/pinout/pin32_gpio12#

Passer en mode Alt0 ou Alt5

Pour utiliser ces 3 pattes dans un mode de fonctionnement PWM, il est nécessaire de passer le GPIO en Alt0 ou Alt5. Cependant, le passage du GPIO dans un mode Alt ne semble pas encore prise en charge par la bibliothèque GPIO.

Cette solution n'est donc pas utilisable pour le moment bien qu'elle aurait permis une gestion plus matériel (au niveau du microprocesseur) de cette fonctionnalité PWM.

Il faut se rabattre sur des bibliothèques en langage C comme WiringPi.

Voir https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/29366/change-gpio-pin-mode-to-alt-with-python-rpi-gpio https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=39138

Les nouvelles instructions

Pour utiliser la seconde solution, il faut utiliser les nouvelles instructions ci-dessous :

```
□p = GPIO.PWM (pin, fréquence)
```

Cette instruction permet de créer un objet qui va prendre en charge la génération d'un signal carré dont la fréquence et le pin de sortie sont mentionnés en paramètre

```
□ p.start (rapport_cyclique)
```

Cette instruction lance la génération du signal carré avec un rapport cyclique compris entre 0.0 et 100.0

Les nouvelles instructions

□ p.ChangeFrequency (frequence)

Cette instruction permet de changer la fréquence du signal carré en cours de génération

p.ChangeDutyCycle (rapport_cyclique)

Cette instruction permet de modifier le rapport cyclique du signal carré en cours de génération


□ p.stop()


Cette fonction est utilisée pour stopper la génération du signal carré.


Voir http://deusyss.developpez.com/tutoriels/RaspberryPi/PythonEtLeGpio/

Exemple

On reprend le montage réalisé dans la partie x avec pour objectif de moduler la puissance envoyé vers la led







Exemple

On peut utiliser ce premier script pour constater que la led clignote avec une fréquence et un rapport cyclique différents à chaque frappe de touche.

```
#!/usr/bin/pvthon3
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup (21, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
touche = input ('Frappez une touche')
p = GPIO.PWM (21, 1)
p.start (50)
touche = input ('Frappez une touche')
p.ChangeFrequency(2)
touche = input ('Frappez une touche')
p.ChangeDutyCycle (100)
touche = input ('Frappez une touche')
p.stop()
GPIO.output (21, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup ()
```

Exemple

Le script, fourni à la page suivante, est une évolution du script précédent. Il utilise des fréquences plus élevées de l'ordre de 100 Hz où la led commute très rapidement.

Le rapport cyclique permet alors de moduler la puissance fournie à la led donc sur la quantité de lumière qu'elle émet.

Voir https://www.digikey.fr/fr/articles/techzone/2016/oct/how-to-dim-an-led-without-compromising-light-quality

Le PWM - La seconde solution

Exemple

```
#!/usr/bin/python3
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup (21, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
touche = input ('Frappez une touche')
frequence = 101
rapport = 0
   = GPIO.PWM (21, frequence)
p.start (rapport)
print ("freq=", frequence, " et rapport=", rapport)
print ("On fait evoluer le rapport cyclique")
for i in range (10):
  touche = input ('Frappez une touche')
  rapport += 10
  p.ChangeDutyCycle (rapport)
  print ("freq=", frequence, " et rapport=", rapport)
```

Le PWM - La seconde solution

Exemple

```
print ("On va faire evoluer la frequence avec un rapport cyclique a 50")
touche = input ('Frappez une touche')
rapport = 50
p.ChangeDutvCvcle (rapport)
print ("freq=", frequence, " et rapport=", rapport)
for i in range (10):
  touche = input ('Frappez une touche')
  frequence -= 10
  p.ChangeFrequency(frequence)
  print ("freq=", frequence, " et rapport=", rapport)
touche = input ('Frappez une touche pour arreter')
p.stop()
GPIO.output (21, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup ()
```