১৪.৪ রিলের সেটিং

উদাহরণ ১৪.৪

উদাহরণ ১৪.১-এর মোটরটির (In = 30 A) ওভারলোড রিলের সেটিং কত হবে? সারণি ১৪.৫-এর রিলেটি ব্যবহার করুন।

প্রদত্ত : In = 30 A

নির্ণেয় : রিলের সেটিং = ?

সমাধান :

$$I_{set} = 0.58 \times 30 = 17.4 \text{ A}$$

উত্তর : রিলের ডায়াল 17.4 A-এ বসা ঘিরে রাখে, তাই সেটিই নিতে হবে। ভুলটা সাধারণত এভাবে হয় — মিস্ত্রি নেম যায়, কারণ তার ভেতর দিয়ে কখনো ১৭.৪ A-এর বেশি কারেন্ট যাবে না।

(A) ওভারলোড রিলের সেটিং ঠিক করতে সারণি ১৪.৫-এর রিলেটি বেছে নিন, তারপর 0.58 × 30 = 17.4 A তে সেট করুন, কারণ ডেল্টা সংযোগে ফেজ কারেন্ট লাইন কারেন্টের ১.৭৩ ভাগের এক ভাগ। সিরিজে 13–19 A পরিসরের রিলে লাগবে।

(B) মানকে প্লেটে 30 A দেখে ডায়াল 30 A-এ বসিয়ে দেন। তাতে রিলে কাজ করবে না, কারণ 4 অ্যাম্পিয়ারের বেশি পুড়ে যাবে মোটর ওভারলোডে পুড়বে, আর রিলে কোনো সুরক্ষা দেবে না।

উদাহরণ ১৪.৫

ডান আর বাম দুই কলামের একটি বাক্স: প্রথম কলামে প্রশ্ন, দ্বিতীয় কলামে সমাধানের ধাপ। কারেন্ট ও ভোল্টেজ দুটোই ধরে নিয়ে হিসাব করতে হবে।

প্রথমে ফেজ কারেন্ট বের করুন, তারপর লাইন কারেন্ট। শেষে রিলের সেটিং বসান। এই ধাপগুলো মিলিয়ে নিলে ভুল হবে না।

লক্ষণীয় — ডেল্টা ও স্টার সংযোগে কারেন্ট ভিন্ন হয়।

এরপর পরের অনুচ্ছেদ চলতে থাকে এবং আরও কিছু কথা লেখা হয় যাতে পাতা ভরে যায়। এরপর পরের অনুচ্ছেদ চলতে থাকে এবং আরও কিছু কথা লেখা হয় যাতে পাতা ভরে যায়।