1 Csőhálózatok hőveszteségének számítása

1.1 Talajba fektetett előszigetelt csővezetékek

Egy rendszer esetében az üzemeltetési paraméterek adottak: előremenő és visszatérő hőmérséklet, felhasználók hőigénye, átlagos éves léghőmérséklet stb. A talajba fektetett csővezetékeket pedig csak bizonyos szabályok betartásával szabad elhelyezni annak érdekében, hogy az üzemeltetés során a csőben ne lépjenek fel túlságosan nagy feszültségek. A talaj fizikai tulajdonságait az összetétele és szerkezete alapján határozzák meg. A talaj hővezetési tényezőjének átlagos értéke λ_f =1,6 W/mK. Egy számítás során megállapítható, hogy a talaj hőátbocsátási ellenállása az összes ellenállásnak 5...20%-a.

1.1.1 Általános számítási összefüggések


Egy csővezeték hővezetési ellenállása:


$$R = \frac{1}{2\pi\lambda_{cs\delta}} \ln\frac{D}{d} \tag{1}$$

ahol: d – a csővezeték belső átmérője;

D – a csővezeték külső átmérője;

 $\lambda_{cső}$ – a cső anyagának hővezetési tényezője.





Több rétegű cső esetén az összes hővezetési ellenállás az egyes ellenállások összege:

$$R_{cs\tilde{o}} = R + R_{sz} + R_{v} \tag{2}$$

ahol: R-a cső hővezetési ellenállása; $R_{sz}-a$ hőszigetelő réteg hővezetési ellenállása; R_v-a védőréteg hővezetési ellenállása.

A csővezeték összes hőátbocsátási ellenállása:

$$R_{\ddot{o}} = \frac{1}{\pi d\alpha_{i}} + \frac{1}{2\pi\lambda_{cs\ddot{o}}} \ln\frac{D}{d} + \frac{1}{2\pi\lambda_{sz}} \ln\frac{D_{sz}}{D} + \frac{1}{2\pi\lambda_{v}} \ln\frac{D_{v}}{D_{sz}}$$

$$(3)$$

ahol: α_i – a hőátadási tényező az áramló közeg és a csővezeték belső felülete között; D_{sz} – a hőszigetelő réteg átmérője; D_v – a védőréteg átmérője.


A gyakorlatban az α_i értéke olyan nagy, hogy a hőátadási ellenállás a számítások során elhanyagolható. Vagyis:

$$R_{\tilde{o}} = R_{cs\tilde{o}} \tag{4}$$

A földtakaró hőátbocsátási ellenállása:

$$R_f = \frac{1}{2\pi\lambda_f} a \cosh\left[\frac{2}{D}(H + \alpha\lambda_f)\right]$$
(5)

1.1.2 Talajba fektetett csővezetékpár



ahol: λ_f – a talaj hővezetési tényezője; D – a külső átmérő; H – a talajszint és a vezeték középpontja közötti szintkülönbség; α - ekvivalens hőátbocsátási ellenállás (=0,0685 m^2K/W).

Hőellenállás az egymásra hatásból:

$$R_{1,2} = \frac{1}{4\pi\lambda_f} \ln\left[1 + \frac{(2H)^2}{C^2}\right]$$
 (6)

Egy csővezeték esetében a hőveszteség:

$$q_{cs\tilde{o}} = \frac{T_f - T_a}{R_{cs\tilde{o}} + R_f} \tag{7}$$

ahol: T_f – a csőben áramló közeg hőmérséklete; T_a – átlagos levegő hőmérséklet.

Csővezeték pár esetében külön kell vizsgálni az előremenő és visszatérő vezetéket.
$$q_{f} = \frac{\left(T_{f} - T_{a}\right)\left(R_{f,r} + R_{cső,r}\right) - \left(T_{r} - T_{a}\right)R_{1,2}}{\left(R_{f,r} + R_{cső,r}\right)\left(R_{f,f} + R_{cső,f}\right) - R_{1,2}^{2}}$$


$$q_{r} = \frac{\left(T_{r} - T_{a}\right)\left(R_{f,f} + R_{cső,f}\right) - \left(T_{f} - T_{a}\right)R_{1,2}}{\left(R_{f,r} + R_{cső,r}\right)\left(R_{f,f} + R_{cső,f}\right) - R_{1,2}^{2}}$$
(8)

A csőpár által összesen leadott fajlagos hőmennyiség:

$$q_{tot} = q_f + q_r \tag{10}$$

1.1.2.1 A talaj ellenállása

Az alábbi ábrában a talaj ellenállását ábrázoltuk átlagos nedvességű talajra vonatkozóan, λ_f =1,6 W/mK hővezetési tényezőt és h=0,8 m takarási magasságot véve figyelembe. Egy magas R_f érték alacsonyabb hőveszteségeket és magasabb cső felületi hőmérsékletet eredményez.



1.1.2.2 Ikercsövek hőveszteségeinek számítása

Az ikercsövek hőveszteségeinek számítása összetettebb az előzőekben bemutatott módszereknél. A következő módszer azokat az "elsőfokú multipoláris" összefüggéseket használja, amelyeket részletesen bemutat a [9] szakirodalom. A módszer csak két ellenállást vesz figyelembe: a hőszigetelő réteg ellenállását és a talajét. Az acélcsövek és a védőcső hatását elhanyagolja a módszer, mivel a gyakorlatban alkalmazott csőméreteknél ezen rétegek ellenállása igen alacsony. A módszer alkalmazásával kapott eredményeket összehasonlították a véges elem módszerrel kapott eredményekkel. Az eltérések 1...1,5% között mozogtak, amikor az összes hőveszteséget vagy csak az előremenő csővezetéket vették figyelembe. A visszatérő csővezeték esetében az eltérések nagyobbak voltak, de ezeknek negatív hatása a végeredményre szinte elhanyagolható, mivel a visszatérő vezetékre vonatkozóan már eleve alacsonyabbak a hőveszteségek. A számításoknál tehát a következő összefüggések alkalmazhatók:

$$q_{i \text{ker}, f} = q_{sy} + q_{asy}$$

$$q_{i \text{ker}, r} = q_{sy} - q_{asy}$$
(11)

ahol: $q_{iker,f}$ – hőveszteségek az iker csővezetékpár előremenő ágán; $q_{iker,r}$ – hőveszteségek az iker csővezetékpár visszatérő ágán; q_{sy} – hőveszteségek a szimmetriát figyelembe véve; q_{asy} – hőveszteségek az antiszimmetriát figyelembe véve.

$$q_{sy} = \left(T_{sy} - T_a\right) \frac{2\pi\lambda_{sz}}{g_{sy}} \tag{12}$$

$$q_{asy} = T_{asy} \frac{2\pi\lambda_{sz}}{g_{asy}} \tag{13}$$

$$T_{sy} = \frac{T_f + T_r}{2} \qquad T_{asy} = \frac{T_f - T_r}{2} \tag{14}$$

$$\gamma = \frac{2(1 - \sigma^2)}{\lambda_{sz} + \lambda_f} \qquad \gamma = \frac{2(1 - \sigma^2)}{1 - \sigma(\frac{D_{sz}}{4H})^2} \tag{15}$$

$$g_{sy} = \frac{2\lambda_{sz}}{\lambda_f} \ln \frac{4H}{D_{sz}} + \ln \frac{D_{sz}^2}{2CD} + \sigma \ln \frac{D_{sz}^4}{D_{sz}^4 - C^4} - \frac{\left(\frac{D}{2C} - \frac{2\sigma DC^3}{D_{sz}^4 - C^4}\right)}{1 + \left(\frac{D}{2C}\right)^2 + \sigma \frac{2DD_{sz}^2C}{D_{sz}^4 - C^4}}$$
(16)

$$g_{asy} = \ln \frac{2C}{D} + \sigma \ln \frac{D_{sz}^{2} + C^{2}}{D_{sz}^{2} - C^{2}} - \frac{\left(\frac{D}{2C} - \gamma \frac{CD}{16H^{2}} + \frac{2\sigma DD_{sz}^{2}C}{D_{sz}^{4} - C^{4}}\right)^{2}}{1 - \left(\frac{D}{2C}\right)^{2} - \gamma \frac{D}{4H} + 2\sigma D^{2}D_{sz}^{2} \frac{D_{sz}^{4} + C^{4}}{\left(D_{sz}^{4} - C^{4}\right)^{2}} - \gamma \left(\frac{C}{4H}\right)^{2}}$$
(17)

1.2 Szabadban szerelt csővezetékek

A szabad vezetékek esetében a cső a palástfelületén hőt ad le a környező levegőnek, amennyiben a környezeti t_e hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű közeg szállítására szolgál. A vezeték hőveszteségét a köpeny és a környező levegő közötti α_e hőátadási tényező is befolyásolja. A közeg és a környezete közötti hőtranszport számításánál a következő összes hőátbocsátási ellenállással kell számolni:

$$R_{\ddot{o}sz} = R_{cs\ddot{o}} + \frac{1}{\alpha_e D_e} \tag{18}$$

Mint látható ebben az esetben a hőszigetelt csővezeték védőköpenyének külső átmérőjétől is függ a leadott hőmennyiség. A külső oldali hőátadási tényező a légáramlás sebességétől függő érték. A fajlagos hőveszteség:

$$q_{sz} = \frac{T_f - T_e}{R_{\bar{o}sz}} \tag{19}$$

1.3 Közműalagútban szerelt csővezetékek

Tulajdonképpen a számítási módszer azonos az előbbi esettel, de az alagút nyugvó levegője miatt, az α_e hőátadási tényező értéke 8...10 W/m²K közötti érték. A légtér hőmérséklete a külső levegő hőmérsékletnél magasabb (t_{e...}+15 °C közötti érték, a közműalagút kivitelezési módjától függően).

1.4 Védőcsatornában szerelt csővezetékek

A védőcsatorna kisebb légtere a hőveszteség alakulására számottevő befolyással van. A vezeték által leadott hő a csatorna számára hőforrás, a mely a talaj hőellenállása útján transzportálódik a talaj távolabbi részébe, illetve a földfelszínre.

A hőveszteség számításának alapja a csatorna hőmérlege. A gyakoribb kétvezetékes rendszert véve alapul, a hőmérleg:

$$q_1 + q_2 = q_f (20)$$

ahol:

$$q_1 = \frac{t_f - t_{cs}}{R_1}$$
 az előremenő vezeték által leadott fajlagos hőmennyiség (21)

$$q_2 = \frac{t_r - t_{cs}}{R_2}$$
 a visszatérő vezeték által leadott hőmennyiség (22)

A csatorna által leadott hőmennyiség:

$$q_f = \frac{t_{cs} - t_e}{R_f} \tag{23}$$

Az R₁ és R₂ számításánál figyelembe kell venni a külső oldali hőátadási ellenállást. Az α_e hőátadási tényező értéke 6...8 W/m²K közötti érték.

A (21), (22) és (23) összefüggésekből:

$$t_{cs} = \frac{R_2 R_f t_f + R_1 R_f t_r + R_1 R_2 t_e}{R_1 R_2 + R_1 R_f + R_2 R_f}$$
(24)

A (24) összefüggéssel számítható a hőmérséklet a csatornában, majd behelyettesítve a (21) és (22) összefüggésekbe meghatározható az előremenő és a visszatérő csővezeték fajlagos hővesztesége.

Ha csatornában csak egy csővezeték található, akkor a csatorna hőmérséklete:

$$t_{cs} = \frac{t_f R_f + t_e R_1}{R_1 + R_f} \tag{25}$$

1.5 Szakirodalom

- [1] Büki G.: Energetika, Műegyetemi kiadó 1997. Bp.
- [2] Dr. Lipták A.: Mérés, szabályozás és vezérlés az épületgépészetben, Műszaki könyvkiadó 1983.
- [3] Recknagel.: Fűtés és klímatechnika 2000 I-II kötet. Dialog Campus Kiadó Bp. 2000.
- [4] Alstom Power FlowSystems A/S Design Manual (2003), Electronic Version, Denmark
- [5] MSZ 04.140/4-78 Épületek és Épületszerkezetek hőtechnikai számításai. Hűtési hőterhelés számítás.
- [6] TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az energiatanusítványról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 1 Melléklet, Számítási módszerek 2006.
- [7] TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az energiatanusítványról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2 Melléklet, Tervezési adatok 2006.
- [8] Dezső Gy. (szerk.) Korszerű hőszállító vezetékek, D-ISOLAR.
- [9] P. Wallenten: Steady state heat loss from insulated Pipes, Lund Institut of Technology, Sweden 1991.
- [10] DE MFK Épületgépészeti Tanszék: Debrecen városi távhőellátó rendszeréről történő hűtési energiaellátás műszaki feltételeinek, és a megvalósítás hatásának vizsgálata. K+F tanulmány, 2005