# Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései

Baumann Mihály

adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék

> Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 7624 Pécs, Boszorkány u. 2.



# A légtömörség szerepe

- Az épületállomány túlnyomó része természetes szellőztetésű >> szabályozhatatlan
- 2020/31/EU direktíva értelmében 2018 dec. 31 után középületek és 2020 dec. 31 után épülő új épületeknek közel nulla energiaigényűnek kell lennie.
- Ebből adódik, hogy a filtrációs hőveszteséget is minimalizálni kell.

$$Q_f = \dot{V} * \rho * c * \left(t_{bels\%} - t_{belép\%}\right) * (1 - \eta)$$

Mivel a V-t nem tudom csökkenteni, ezért csak úgy tudom a filtrációs hőveszteséget csökkenteni, hogy jó hatásfokú (η) hővisszanyerőt építek be. Ez a szemlélet Észak Európában már elterjedt és remélhetőleg az 2010/31/EU direktívának köszönhetően hazánkban is el fog terjedni.

# Mennyi levegő szükséges?

#### Belépő levegő:

$$t_k = 4 \ [^{\circ}C]$$
  
 $\phi_k = 90 \ [\%]$ 

- téli átlaghőmérséklet

$$x=4,585 g/kg$$

Távozó levegő:

$$t_b = 20 \ [^{\circ}C]$$
  
 $\phi_b = 60 \ [\%]$ 

$$x = 8,846 \, g/kg$$

Az épületben elpárolgott víz naponta:

$$\dot{m}_{viz} = 15 [kg/nap]$$

 $\dot{m}_{viz} = 15 \left[ kg/nap \right]$  - növények-, emberek által, stb.

Az épület mérete:

$$A = 100 [m^2]$$

$$BM = 2.7 [m]$$

hasznos alapterület

belmagasság

Kérdés:

Mekkora szellőzőlevegő térfogatáram szükséges a bepárolgott nedvesség elszállítására?

# Mennyi levegő szükséges?

#### Épület térfogata:

$$V = A \cdot BM = 100 \cdot 2.7 = 270 \ [m^3]$$

Szellőző levegő tömegárama:

$$\dot{m} = \frac{\dot{m}_{viz}}{\Delta x} = \frac{\dot{m}_{viz}}{x_b - x_k} = \frac{15}{0,008846 - 0,004585} = 3520 \left[ \frac{kg}{nap} \right] = 147 \left[ \frac{kg}{h} \right]$$

Szellőző levegő térfogatárama:

$$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} = \frac{147}{1,20} = 122 \left[ \frac{m^3}{h} \right]$$

Szükséges légcsere:

$$h = \frac{\dot{V}}{V} = \frac{122}{270} = 0,453 \left[ \frac{1}{h} \right]$$

Óránként ennyiszer kell kicserélni a levegőt az épületben, hogy a felszabaduló párát el tudjuk szállítani!

# Falakon megy ki a pára?

### Épület külső falak felülete:

$$A = K \cdot BM = 4 \cdot 10 \cdot 2,7 = 108 [m^2]$$

#### Diffundálódó vízgőz fajlagos tömegárama:

$$\dot{g} = 3.5 \cdot 10^{-5} \left[ \frac{g}{m^2 s} \right]$$

Vízgő tömegárama:

$$\dot{G} = \dot{m} \cdot A = 3.5 \cdot 10^{-5} \cdot 108 = 3.78 \cdot 10^{-3} \left[ \frac{g}{s} \right]$$

$$= 0.327 \left| \frac{kg}{nap} \right|$$

# Mennyi levegő szükséges?

#### ■ Ember CO₂ termelése:

$$v=15-30 l/h = 4,17-8,33 10^{-6} m^3/s$$

Külső levegő koncentrációja:

$$C_k = 400 \ ppm = 0.0004 \ m^3/m^3$$

Belső tér megengedett koncentrációja:

$$C_m = 1000 \ ppm = 0.001 \ m^3/m^3$$

Az elszállításhoz szükséges térfogatáram:

$$V = \frac{v}{(C_m - C_k)} = \frac{4,17 \cdot 10^{-6}}{(0,001 - 0,0004)} = 0,00694 \ [m^3/s]$$

$$V = 25[m^3/h]$$

# Épületek légtömörség mérése


#### BLOWER DOOR

- A Blower Door mérés során a mérendő helyiségbe vagy épületbe mérjük az adott nyomáskülönbség mellett a befújt, vagy elszívott légmennyiséget.
- A műszer folyamatosan méri a külső és belső tér közötti nyomáskülönbséget és a beállított értéken tartja, ennek függvényében változtatja a ventilátor fordulatszámát, így a befújt légmennyiséget is.
- Épületek minősítési céljára a BlowerDoor mérés a legelterjedtebb.



# A BlowerDoor műszer felépítése

- Ajtókeret
- Fólia keret
- Axiál ventilátor
- Frekvenciaváltó
- Nyomás és térfogatáram mérő
- Számítógép, szoftver



# A mérések típusai, célja

#### Légcsereszám ("A" típusú mérés)

Az épület légcsereszámát határozzuk meg, használati állapotban.

Az épületburok állapota az adott évszak használatának megfelelő legyen, olyan, mint ahogyan a fűtőés klímaberendezés használata közben jellemző.

#### Légtömörség ("B" típusú mérés)

Az épület légtömörségét határozzuk meg, a szerkezetek hibáinak a feltárásával. Valamennyi a burkon található nyílást be kell zárni, illetve tömíteni kell.

#### Tömörtelenségek feltárása

A helyiségben állandó (50 Pa) nyomáskülönbséget tartunk és a helyiségből távozó levegő helyét keressük meg.

Mindegyik mérésnél az összes **homlokzati** nyílászárónak **zárt**, a **belső** ajtóknak **nyitott** állapotban kell lenniük!

# Mérési példa Hagyományos építési módú családi ház





 A mérést nem a főbejáraton, hanem a garázsbejárón végeztük.

# Faláttörések komfort és állagvédelmi problémái



# A mérés előkészítése (füstgázvisszaáramlás elkerülése)





Nyílt égésterű gázkazán

Kandalló

# Befúvás, elszívás különbsége?





$$50 \, Pa = 50 \frac{N}{m^2} = 5 \frac{kg}{m^2}$$

### További mérések


- Belső és külső hőmérsékletet mérése.
- Szélsebesség mérése, vagy a Beaufort skála szerinti szélerősség meghatározása.
- Külső és a belső tér közötti természetes nyomáskülönbség mérése.
- A hőmérsékleteket és a szélsebességet lehetőség szerint a mérés ideje alatt folyamatosan regisztráljuk.






### A mérés menete

- A ventilátor 70-25 Pa nyomáskülönbségig 5 Pa-onként megméri és regisztrálja a szállított légmennyiséget.
- Ha stabilizálódott a nyomás, 100 mérést végez, az átlagát jelöli a diagramon.



# Mérési eredmények, kiértékelés

Leíró egyenlet meghatározása



# Tömítetlenségek feltárása Blower

"A" mérés családi ház, állandó Dp=50 Pa



Lakásszellőző befúvó, elszívó (0,58 m/s)



Ajtó-ablakrések (0,26 m/s)

## Tömítetlenségek feltárása Blower Door-ral

"A" mérés családi ház, állandó Dp=50 Pa



Belső ajtó garázs felé, kulcslyuk (0,76 m/s)



Belső ajtó garázs felé (0,59 m/s)

# Tömítetlenségek feltárása Blower Door-ral


"A" mérés családi ház, állandó Dp=50 Pa



Kapcsolók (0,96 m/s)




Dugaljak (0,00 m/s)







# Több ventilátoros mérés BlowerDoor-ral



A nyomjelző gázzal végzett mérés során a mérendő helyiségbe egy a természetben nem vagy csak igen csekély mértékben jelenlévő gázt juttatunk és mérjük annak koncentráció csökkenését.

**Előnye**, hogy számottevően nem befolyásolja a mért jellemzőt, azaz a légcserét, hiszen nem hozunk létre a mérés során olyan állapotokat, melyek befolyásolják azt.

De egyben ez a legnagyobb **hátránya** is, mivel csak az adott pillanatban mért légcserét, azaz a spontán légcserét jellemezhetjük vele.

Továbbá hátránya, hogy jóval **drágább** a BlowerDoor mérésnél.

→ Kiváltható-e BlowerDoor-ral?

A természetes légcsere mérésének legnagyobb problémája, hogy az időjárási viszonyoktól függően csak egy **adott időpillanatra érvényes**, hiszen bármilyen változás a belső és külső tér közötti hőmérsékletkülönbségben vagy a szél intenzitásában növeli vagy csökkenti a légcsere mértékét.

Annak érdekében, hogy a mért adatokból bármilyen konklúziót le tudjunk vonni és össze tudjuk hasonlítani további paraméterek rögzítése szükséges:

- külső léghőmérsékletet (te)
- belső léghőmérsékletet (ti)
- légsebességet a jellemző homlokzaton (v)
- külső és belső tér közötti nyomáskülönbséget (∆p)

#### Alkalmazott nyomjelző gázok követelményei:

- mérhető legyen
- jól keveredjen a levegővel
- természetes koncentrációja alacsony legyen.
- nem lehet gyúlékony, irritáló
- nem lehet ártalmas emberre
- nem lehet ártalmas a mérendő épületre annak berendezési tárgyaira.
- A leggyakrabban alkalmazott "tracer gas" a <u>Kén-hexafluorid (SF6)</u> annak ellenére, hogy drága és a levegőnél közel ötször nehezebb, így a megfelelő keveredést ventilátorral kell segíteni.

Alkalmazott mérőeszközök:

Az általunk használt "tracer gas" mérésére egy a LumaSense Technologies által forgalmazott INNOVA 1412i Photoacoustic Gas Monitor-t használunk.



#### További mérőeszközök:

#### A légsebesség és a külső hőmérséklet mérésére



Kimo AQ200 O irány független légsebességmérő

#### A belső léghőmérséklet mérésére




Kimo KH250 léghőmérséklet mérő

#### A külső és belső tér közötti nyomáskülönbség mérésére





Kimo AMI 301 nyomáskülönbség mérő

#### Mérési eredmények értelmezése:



#### A légcsereszám meghatározása:





$$n = \frac{\ln C_{r1} - \ln C_{r2}}{\Delta \tau} \left[ \frac{1}{h} \right]$$


Ahol:

 $\mathcal{C}_{r2}$  - koncentráció az értékelt szakasz végén


 $\mathcal{C}_{r1}$  - koncentráció az értékelt szakasz elején

Δτ - az értékelt szakasz időtartama

# Légcsere számítása



# Hálózati gráf




# Hajtóerők

- Termikus felhajtóerő
- Szél okozta nyomáskülönbség
- Ventilátorok
- Kémények, kürtők

### Passzív elemek

- Nyílászárók
- Légbevezetők
- Légcsatornák, kürtők
- Légrácsok




# Nyílászárók

#### Zárt helyzetben:


$$\dot{V} = a \cdot l \cdot \sqrt[3]{\Delta p^2} [m^3/h]$$

Nyitott helyzetben: Sokkal kisebb lesz az ellenállása. Leíró függvény?

# Nyílászárók




### Ventilátorok




# Számítási eredmények

Szakasz jele	Megjegyzés	Csatlakozási pontok	Típusa	V [m <sup>3</sup> /h]	m [ka/b]	ΣΔp [Pa]	t [°C]	Nyitott
<u> </u>	52070200				[kg/h]			
0. szint kültér-1.szint kültér	001-101	001-101	Kürtő, kémény	-626,1	-855,9	40,23	-15	-
001_011 Szoba ablak	011-001	011-001	Nyílászáró	-19,5	-26,7	-25,58	-15	-25
002_012-011 Szoba-Szoba ajtó	011-012	011-012	Nyílászáró	22,4	26,7	2,61	20	20
003_012-014 Előtér-Szoba ajtó	012-014	012-014	Nyílászáró	46,2	55,2	7,76	20	200
004_012 Szoba ablak	012-001	012-001	Nyílászáró	-20,8	-28,5	-28,19	-15	70
005_021 Szoba ablak	021-001	021-001	Nyílászáró	-25,2	-34,4	-37,39	-15	76
006_025 Fürdő elszívó	025-3k	025-3k	Ventilátor	79,4	94,8	80,71	20	51
007_026 WC-elszívó	026-3k	026-3k	Ventilátor	78,1	93,2	74,86	20	<del>-</del> 50
008_024-021 Előtér-szoba ajtó	024-021	024-021	Nyílászáró	-28,8	-34,4	-3,82	20	43
009_014-000 Előtér-lépcsőház ajtó	000-014	000-014	Nyílászáró	22,8	27,2	2,38	20	40
0-1 közt 1. kémény	01k-11k	01k-11k	Kürtő, kémény	111,6	104,9	27,75	100	26
0-1 közt 2. kémény	02k-12k	02k-12k	Kürtő, kémény	105,0	98,7	27,88	100	20
0-1 közt 3. kémény	03k-13k	03k-13k	Kürtő, kémény	108,7	102,2	27,90	100	70
0-1_szintlépcsőház	000-100	000-100	Kürtő, kémény	143,2	171,0	35,13	20	70
010_015-014 Fürdő-előtér ajtó	015-014	015-014	Nyílászáró	-80,3	-95,8	-20,26	20	51
011_014-013 Előtér-konyha ajtó	013-014	013-014	Nyílászáró	11,2	13,4	1,01	20	- 53
013 015 Fürdő elszívó	015-3k	015-3k	Ventilátor	80,3	95,8	84,60	20	27
014_013 Konyha ablak	013-001	013-001	Nyílászáró	-17.3	-23,7	-34,94	-15	20
015_022 Konyha ablak	022-001	022-001	Nyílászáró	-18,1	-24,8	-37,44	-15	20
016_024-026 Előtér-WC ajtó	024-026	024-026	Nyílászáró	78,1	93,2	24,73	20	20
017_024-022 Előtér-konyha ajtó	024-022	024-022	Nyílászáró	-27,1	-32,4	-3,77	20	70
018_025-024 Fürdő-előtér ajtó	025-024	025-024	Nyílászáró	-79,4	-94,8	-18,88	20	-
019_024-000 Előtér-lépcsőház ajtó		000-024	Nyílászáró	49,7	59,3	7,64	20	-
020_033-000 Előtér-lépcsőház ajtó		000-033	Nyílászáró	34,6	41,3	4,44	20	-

# Számítási eredmények




# Számítási eredmények



### Számítási variációk

- Hőmérsékletek változtatása
- Szakaszok kizárása
- Nyílászárók kinyitása

# Környezeti hőmérsékletek beállítása



# Szakaszok, nyílászárók

Hőmérsékletek S	zakaszok			
Nyitott nyílászárók		10.		OK OK
Csoportnév	Elemnév	Kizárva	Nyitott nyílászáró	
1. szint	110_015-014 Fürdő-előté	1		Elvet
1. szint	111_014-013 Előtér-kony	H		Súgó
1. szint	112_014-016 Előtér-WC	1		Jugo
1. szint	113_015 Fürdő elszívó	1		
1. szint	114_013 Konyha ablak			
1. szint	115_022 Konyha ablak		1	
1. szint	116_024-026 Előtér-WC	1		
1. szint	117_024-022 Előtér-kony	H	1	
1. szint	118_025-024 Fürdő-előté	r 1		
1. szint	119_024-000 Előtér-lépcs	5	1	
1. szint	120_033-000 Előtér-lépcs	5		
1. szint	121_000 Lépcsőház ajtó			
1. szint	122_033-035 Előtér-WC	1		
1. szint	123_033-031 Előtér-szob	ā		
1. szint	124_034-033 Fürdő-előté	1		
1. szint	125_034 Fürdő elszívó	1		
1. szint	126_013 Konyhai légbee	r		
1. szint	127_033-032 Előtér-kony	H		
1. szint	128_032 Konyha ablak	1		
1. szint	129_031 Szoba ablak			
1. szint	130_023 Szoba ablak			
1. szint	131_024-023 Előtér-szob	đ		
1. szint	132_023 Szoba ablak			
1. szint	133_022 Konyhai elszívó	1		S-4

### Alkalmazási területek

- Helyiségek légcseréjének ellenőrzése
- Gravitációs szellőzések méretezése
- Kémények működésének ellenőrzése
- Épületek hő- és füstvédelme

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!