# API 函数说明

# 一、主控部分 API 说明

### 1、传感器数据读取函数

(1) 函数原型: bool DHT11\_Read\_Data(TempHumiMsg\_t \*TempHum)

功能说明: DHT11 温湿度数据读取

所属文件: dth11.c

传入参数: 传入结构体指针, 该结构体存放读取到的温湿度数据

返回值: 布尔量, 代表读取状态(成功: 0, 失败: 1)

(2) 函数原型: void IMU\_ReadData(IMU\_Msg\_t \*imu\_data)

功能说明: 惯性导航单元数据读取

所属文件: imu.c

参数说明: 传入结构体指针, 该结构体存放读取到的惯性导航单元数据

返回值: 无

(3) 函数原型: void Get\_Pressure(PressureMsg\_t \*ms5803)

功能说明:压力传感器数据读取

所属文件: ms5803.c

参数说明: 传入结构体指针, 该结构体存放读取到的压力传感器数据

返回值: 无

### 2、系统函数说明

(1) 函数原型: void delay\_ms(int nms)

功能说明: 毫秒延时函数

所属文件: board.c

参数说明:参数为延时的毫秒数

返回值:无

(2) void delay\_sys\_us(uint32\_t Delay)

功能说明: 微秒延时函数

所属文件: board.c

参数说明: 要延时的微秒数

返回值: 无

(3) 函数原型: void Task\_Queue\_Semaphore\_Timers\_Create(void)

功能说明: 消息队列创建函数, 使用到的消息队列要在这里进行创建

所属文件: board.c 参数说明: 无

返回值: 无

#### (4) <mark>函数原型: void BSP\_Init(void)</mark>

功能说明: 主控板初始化函数, 系统的一些外设初始化都在这里面

所属文件: board.c 参数说明: 无 返回值: 无

#### (5) 函数原型: u32 getRunTime(u8 n)

功能说明:线程运行时间监控

所属文件: board.c 参数说明: 当前线程号 返回值: 运行时间

#### (6) 函数原型: void PID\_Param\_Init(PID\_t \*pid, float \*pid\_param)

功能说明: PID 参数初始化

所属文件: pid.c

参数说明: PID\_t \*pid: 结构体指针, PID 结构体

float \*pid\_param:数组指针,保存着初始化 PID 结构体用到的参数

返回值:无

#### (7) 函数原型: float NLPID\_Init(void)

功能说明: 非线性 PID 初始化

所属文件: pid.c 参数说明: 无 返回值: 无

#### (8) 函数原型: void Openmv1\_Init (void)

功能说明: Openmv1 串口初始化

所属文件: openmv1.c

参数说明:无返回值:无

#### (9) 函数原型: void Openmv1\_Rec\_IDLE\_Fun(UART\_HandleTypeDef \*huart)

功能说明: openmv1 串口中断处理函数, 在收到串口中断以后会执行次函数, 对收到

的数据进行处理

所属文件: openmv1.c

参数说明: 指针, 指向所使用的串口

返回值: 无

#### (10) 函数原型: void Move\_Horizontal(float f\_b, float rotate,float l\_r)

功能说明:水平运动控制函数

所属文件: control.c

参数说明:

f\_b: 前进后退参数, MIDValue + f\_b + I\_r + rotate 的值即为电机接收到的 PWM 值

romate: 旋转控制参数,MIDValue + f\_b + I\_r + rotate 的值即为电机接收

到的 PWM 值

L\_r: 左右运动参数, MIDValue + f\_b + I\_r + rotate 的值即为电机接收到的 PWM 值

返回值:无

(11) 函数原型: void Move\_Left\_Ctrl(float value)

功能说明: 左侧推进器运动控制函数

所属文件: control.c

参数说明: 左侧推进器运动控制参数值

返回值:无

(12) 函数原型: void Move\_Right\_Ctrl (float value)

功能说明: 右侧推进器运动控制函数

所属文件: control.c

参数说明: 右侧推进器运动控制参数值

返回值:无

(13) 函数原型: void Horizontal\_Control(int16\_t front\_back,int16\_t left\_right)

功能说明: 定航功能使用到的水平运动控制函数

所属文件: control.c

参数说明: front\_back: 前进后退运动控制函数

Left\_right: 左右运动控制函数

返回值:无

(14) 函数原型: void Waring\_Light(int light)

功能说明: 闪灯报警函数

所属文件: control.c

参数说明: 灯的颜色:闪红色灯: RED、绿色灯: GREEN、蓝色灯: BLUE

返回值: 无

(15) 函数原型: float PID\_Inner\_Calculate(float tar, float input, PID\_t \*pid);

功能说明: PID 计算 所属文件: control.c 参数说明: tar: 目标值

Input: 当前值

PID\_t \*pid: 结构体指针, 指向所使用的 PID 参数结构体

返回值:无

# 二、 openmv 部分函数说明

## 1、巡线 openmv

(1) 函数原型: send\_data\_packet(x, y)

功能说明: openmv 串口数据发送函数

所属文件: 巡线 openmv 文件 参数说明: 要发送的数据

返回值: 无

(2) 函数原型: sensor.snapshot().binary([THRESHOLD])

功能说明:彩色图像转化为二值图像函数

所属文件: 巡线 openmv 文件

参数说明: THRESHOLD: 要转化的图像阈值

返回值: 无

(3) <mark>函数原型: sensor.set\_vflip(True)</mark>

功能说明:垂直方向翻转图像 所属文件:巡线 openmy 文件

参数说明:无返回值:无

(4) <mark>函数原型: sensor.set\_hmirror(True)</mark>

功能说明:水平方向翻转图像 所属文件:巡线 openmy 文件

参数说明:无 返回值:无

# 2.异物识别 openmv

(1) <mark>函数原型: sensor.set\_auto\_gain(True)</mark>

功能说明: 开启自动增益

所属文件: 异物识别 openmv 文件

参数说明:无返回值:无

(2) 函数原型: sensor.set\_auto\_whitebal(True)

功能说明: 开启白平衡

所属文件: 异物识别 openmv 文件

参数说明:无 返回值:无

(3) 函数原型: img.find\_blobs([thresholds[0]], pixels\_threshold=1200, area\_threshold=1200, merge=True)

功能说明: 识别色块函数

所属文件: 异物识别 openmv 文件

参数说明:

[thresholds[0]]: 颜色阈值

pixels\_threshold 像素个数阈值,如果色块像素数量小于这个值,会被过滤掉

area\_threshold 面积阈值,如果色块被框起来的面积小于这个值,会被过滤掉

merge 合并,如果设置为 True,那么合并所有重叠的 blob 为一个。

返回值: 无

(4) 函数原型: img.find\_circles(threshold = 3500, x\_margin = 10, y\_margin = 10, r\_margin = 10, r\_margin = 10, r\_margin = 2, r\_max = 100, r\_step = 2)

功能说明:圆形识别函数,圆形识别函数,识别到圆形 openmv 会画出圆形

轮廓和中心点,并返回中心点坐标

所属文件: 异物识别 openmv 文件

参数说明:

Threshold: 控制从霍夫变换中监测到的圆。只返回大于或等于 threshold 的圆。应用程序的正确的 threshold 值取决于图像。注意:一个圆的大小(magnitude)是组成圆所有索贝尔滤波像素大小的总和。x\_margin、y\_margin、 r\_margin : 控制所检测的圆的合并,圆的像素为x\_margin、y\_margin、 r\_margin 的部分合并。

rmin: 控制检测到的最小圆半径,增加这个值可以加速算法,默认值为

2

rmax: 控制检测到的最大圆半径,减小此值可以加速算法,默认为

 $\min (\text{roi.w/2}, \text{roi.h/2})$ 

rstep: 控制圆如何逐步检测半径。默认为2.

返回值:无

#### (5) 函数原型: img.find\_rects(threshold = 10000)

功能说明: 矩形识别函数

所属文件: 异物识别 openmv 文件

参数说明: 识别到的最小矩形块的像素大小, 小于该值的矩形块将被自动滤

#### 除, 可根据实际情况自行调整

返回值: 无