



alcetel

Sadržaj

Up	oznavanje sa MOVETIME pametnim satom	4
1	Podešavanje MOVETIME pametnog sata	6
	1.1 Uključivanje/isključivanje sata	6
	1.2 Povezivanje sa Wi-Fi mrežom	7
	1.3 Instaliranje MOVETIME aplikacije na telefonu	8
2	Uparivanje	8
3	Ekran	10
	3.1 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir	11
	3.2 Izgled sata	11
4	Kontakti i Bluetooth poziv	12
5	Aplikacije	12
6	Obaveštenja	15
	6.1 Ikonice	15
	6.2 Obaveštenja	16
7	Podešavanja	16
8	Aplikacija MOVETIME	17
	8.1 Početna	18
	8.2 Ja	23
	8.3 Postavljanje ciljeva	24
	8.4 Sat	26
	8.5 Podešavanja	26
9	Nadogradnja	27
	9.1 Nadogradnja firmvera sata	27
	9.2 Nadogradnja aplikacije MOVETIME	28

bezbeuriost i koriscerije	_ 7
Opšte informacije	40
Odricanje od odgovornosti	42
Garancija	43
Rešavanje problema	45



Proizvod ie u dozvolienim SAR granicama od 2,0 W/kg. Maksimalne vrednosti jedinice SAR mogu da se nađu na page 39 ovog uputstva.

20

Upoznavanje sa MOVETIME pametnim satom

Nosite ga, osetite, dodirnite i doživite.

- · Pratite svoje fitnes aktivnosti.
- Izračunajte korake, potrošene kalorije, razdaljinu, obrasce sna i puls.
- Upućujte pozive i javljajte se, pratite SMS poruke, e-poštu i pozive sa svog ručnog zgloba.
- Kontrolišite muziku i fotoaparat na telefonu tako što ćete okrenuti zglob ili dodirnuti ekran sata.
- Ažurirajte izveštaje o vremenskim prilikama i nadogradite firmver na satu pomoću Wi-Fi veze.

Minimalni uslovi za uparene uređaje

- Android 4.3
- iOS 7, iPhone 4s i više
- Bluetooth 4.0

Pregled



- Zvučnik
- Taster za uključivanje
- Narukvica

- Senzor pulsa
- 6 Port za punienie
- 6 Mikrofon

Punjenje sata

Proverite da li su kontakti na doku za punjenje poravnati sa kontaktima na zadnjem poklopcu sata.



Povežite USB port sa kompjuterom da biste započeli punjenje



Napomene:

- 1. Za punjenje upotrebljavajte USB kabl koji ste dobili u kutiji.
- Ako je port za punjenje zarđao ili prljav, to ozbiljno utiče na proces punjenja koji zahteva čistu površinu. Posle bilo kakvih aktivnosti obrišite znoj sa sata pre punjenja.

1 Podešavanje MOVETIME pametnog sata

1.1 Uključivanje/isključivanje sata

Dugo pritisnite **taster za uključívanje** 3 sekunde dok se MOVETIME pametni sat ne uključí/isključí. Pročí će nekoliko sekundi pre nego što se ekran osvetli/isključí. Dugo pritisnite 8 sekundi da biste prinudno isključili sat.

1. korak: Izaberite jezik.



2. korak: Definišite lozinku.



Napomena: Predite na sledeći korak pošto dodirnete "Preskoči" ili dovršite podešavanje lozinke. Posle uključivanja ili vraćanja na fabrička podešavanja treba da unesete lozinku.

1.2 Povezivanje sa Wi-Fi mrežom

Dodirnite da biste izabrali novu mrežu ili se povezali sa njom i unesite lozinku na telefonu.





Napomena: Dodirnite "Preskoči" da biste ignorisali ova podešavanja Wi-Fi mreže.

1.3 Instaliranie MOVETIME aplikacije na telefonu

Možete da preuzmete aplikaciju MOVETIME na neki od sledećih

- Potražite MOVETIME pametni sat u Google Play prodavnici (za Android)
- Potražite MOVETIME pametni sat u prodavnici aplikacija (za
- · Skenirajte ove QR kodove:









2 Uparivanje

1. Pokrenite aplikaciju MOVETIME da biste započeli uparivanje. Izaberite da se registrujete, prijavite pomoću svog naloga ili preskočite ove korake i samo dovršite svoi profil. Zatim dodirnite POVEŽITE SAT

2. Uključite Bluetooth na telefonu.



- Izaberite svoj MOVETIME pametni sat na listi dostupnih uređaja. Dodirnite ga za povezivanje.
- Dodirnite ikonicu a na satu da potvrdite.
 Dodirnite ikonicu na satu da odbijete uparivanje.



Napomena: MOVETIME pametni sat može da se upari sa telefonom samo putem Bluetooth veze.

3 Ekran

Početni ekran

- Prevucite nalevo da biste pristupili GLAVNOM MENIJU.
- Prevucite nadesno za KONTAKTE.



Glavni meni

Ekran je u proširenom formatu. Možete da prevučete nagore/ nadole za više funkcija, a sve one mogu da se otvore tako što ćete ih dodirnuti.



3.1 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Dodirnite

Za pristup, izbor aplikacije ili potvrdu radnje, dodirnite prstom.

Prevucite nalevo/nadesno

Prevucite nalevo da biste otvorili meni i pristupili aplikaciji.

Prevucite nagore/nadole

Prevucite ekran nagore da biste otvorili obaveštenja. Prevucite nadole za povratak.

Prevucite nagore na stranici za izbor izgleda sata da biste videli još 2 izgleda sata.

Prevucite nadole na početnom ekranu da biste videli kontrolni centar. Prevucite nagore za povratak.

3.2 Izgled sata

Upotrebite taster za izgled sata da biste personalizovali izgled svog sata. Dostupno je petnaest izgleda sata: birajte između 5 različitih stilova, koji svi mogu da se prikažu u 3 različita formata. Možete da dugo pritisnete ekran i prevučete nalevo/nadesno da biste izabrali svoj omiljeni stil, a zatim prevučete nagore da biste pogledali još 2 formata. Izaberite onaj koji vam se najviše dopada tako što ćete ga dodirnuti.



4 Kontakti i Bluetooth poziv

Kada imate dolazni poziv, dodirnite da biste se javili ili ga odbili.

Sa satom možete da sinhronizujete 20 kontakata sa telefona, pomoću aplikacije MOVETIME. Onda možete da ih pozovete tako što ćete jednostavno dodirnuti ime kontakta kad god je vaš pametni sat povezan sa telefonom.



Napomena: Proverite da li je MOVETIME pametni sat povezan s telefonom.

5 Aplikacije




Aktivnost beleži sve vaše radnje. Možete da pogledate detaljne podatke za različite režime kao što su Koraci, Kalorije, Razdaljina, San itd. MOVETIME pametni sat beleži dubok i lak san samo ako spavate 30 minuta ili duže.



Podešavanje vam omogućava da konfigurišete Wi-Fi, pokret, zvuk zvona, vreme, lozinku, firmver, jezik, fabrička podešavanja itd. Prevucite nagore/nadole i dodirnite ono što želite da podesite. Više detalja ćete naći na sledećoj strani.













Vremenske prilike prikazuju vremensku prognozu za narednih 12 sati i za narednih 5 dana. Trenutna temperatura se prikazuje na donjoj levoj strani ekrana. Možete da prevučete nadesno da biste videli vremensku prognozu za sledeći dan.



Fotoaparat kontroliše fotoaparat vašeg telefona, čime vam omogućava da fotografišete iz daljine. Dodirnite ikonicu na MOVETIME pametnom satu da biste uključili Fotoaparat i dodirnite da biste slikali. Slike će biti sačuvane u Galeriji telefona.



Svetski časovnik prikazuje 5 različitih podešavanja vremena. Podrazumevano su postavljeni Peking, London, Pariz, Vašington i Moskva. Možete da dugo pritisnete svetski časovnik da biste promenili i podesili vremensku zonu.



Opcija Pronadi moj telefon vam pomaže da locirate telefon uparen sa satom. Dodirnite je i na telefonu će se oglasiti alarm ili će on zavibrirati ako je u tom trenutku povezan sa MOVETINE pametnim satom.



U alate su uključeni i štoperica i tajmer. Štoperica meri vreme koje je proteklo, a

tajmer služi za odbrojavanje. Izaberite vreme i pritisnite U redu da biste počeli. Možete da izaberete da nastavite ili da otkažete tajmer tako što ćete dodirnuti ikonicu.

Napomena: Ako koristite aplikaciju Puls, trebalo bi da MOVETIME pametni sat bude čvrsto priljubljen uz vaš zglob, kako je prikazano na slici ispod, da bi rezultati bili precizni. Ne pomerajte se tokom testiranja. Ili će rezultati biti netačni.

Ako aktivirate neprekidno merenje pulsa tokom vežbanja, ne pomerajte se tokom prvih 15 sekundi pre nego što počnete sa vežbanjem.

6 Obaveštenja

6.1 Ikonice





Režim letenja avionom je uključen



Režim Ne uznemiravaj je uključen



Režim letenja avionom je isključen



Veza sa Bluetoothom i Wi-Fi je prekinuta Neka ekran sata bude



Wi-Fi je uključena Otvaranie



Neka ekran sata bude stalno deaktiviran



Wi-Fi je isključena



Baterija je puna

stalno aktiviran



Bluetooth je uključen i povezan sa telefonom



Baterija se puni



Bluetooth se povezuje



Baterija je slaba



Bluetooth je isključen

6.2 Obaveštenia(1)

Kada ima obaveštenja, dodirnite i povucite nagore da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i pročitali detaljne informacije⁽²⁾.



Poruka: Prikazuje vam pošiljaoca i sadržaj dolazne poruke.

E-pošta: Podseća vas na nepročitanu e-poštu.

7 Podešavanja

Wi-Fi: Otvorite Wi-Fi i povežite se sa Wi-Fi aktivnom vezom tako što ćete pratiti uputstva iz iskačućeg prozora. Telefon će vas podsetiti da unesete Wi-Fi kod.

Pokret: Možete da podesite KONTROLU POKRETA, DVOSTRUKI DODIR za osvetljavanje ekrana i PRINESITE DA VIDITE odavde. Možete da kontrolišete muziku i fotoaparat na telefonu korišćenjem pokreta koje oseća vaš sat.

Kontrola muzike: Dodirnite sat dvaput na početnom ekranu da biste pustili ili pauzirali muziku. Neka sat bude nepomičan dve sekunde pre nego što napravite pokret. Zatim, okrenite ručni zglob 90° prema napred ili nazad i ostanite u tom položaju 1

⁽¹⁾ Proverite da li je MOVETIME pametni sat povezan sa telefonom.

⁽²⁾ MOVETIME pametni sat će blago vibrirati kada stiže obaveštenje.

sekundu pre nego što se vratite u početni položaj da biste pustili sledeću ili prethodnu pesmu na telefonu.

Kontrola fotoaparata: Dodirnite početni ekran sata dvaput da biste isključili ili uključili fotoaparat na telefonu. Neka sat bude nepomičan dve sekunde, zatim okrenite zglob 90° prema napred i zadržite taj položaj 1 sekundu pre nego što se vratite u početni položaj da biste fotografisali.

Opšte: Menjajte jezike, menjajte bele ili crne pozadine i prilagodite posle koliko vremena se ekran gasi.

Zvuk zvona: Podesite jačinu zvuka dolaznih poziva, alarma i obaveštenja.

Podešavanje vremena: Možete da izaberete da sinhronizujete vreme sa povezanim telefonom ili da ručno podesite vremensku zopu, datum i vreme na satu.

Zaključavanje telefona: Ako je ova funkcija aktivirana, moraćete da unesete lozinku posle uključivanja ili vraćanja na fabrička podešavanja.

Firmver: Proverite trenutnu verziju firmvera i ažurirajte je na novu verziju ako je dostupna i ako je sat povezan sa Wi-Fi aktivnom vezom

Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte sat.

O: Ovo pruža dodatne informacije o satu, kao što su ime modela, MAC adresa i SN broj.

8 Aplikacija MOVETIME

Aplikacija MOVETIME vam pomaže da uparite MOVETIME pametni sat sa telefonom, pregledate aktivnosti, postavite ciljeve itd.

Morate da se registrujete, prijavite ili dovršite profil pre prvog korišćenja. Nalog možete da postavite na sledeće načine: Kreirajte nalog direktno na MOVETIME stranici za prijavljivanje. Upotrebite za prijavljivanje naloge drugih društvenih aplikacija (kao što su Facebook ili Twitter).

8.1 Početna

Prikazuje vaše opšte aktivnosti:

Za iOS:







Prikazuje najviši i najniži puls koji ste izmerili:



Prikazuje periode dubokog i lakog sna.



7a Android:



Aktivnost prikazuje najviši, najniži i prosečan puls tokom ovog merenja:



Prikazuje najviši i najniži puls koji ste izmerili:



Prikazuje periode dubokog i lakog sna:



8.2 Ja

Profil Dodirnite da biste ažurirali fotografiju ili lične podatke kao što su ime, pol, visina, težina i

datum rođenja.

Moj nalog Prikazuje informacije o nalogu i pomaže vam da promenite lozinku i izbrišete informacije o

nalogu.

Moja dostignuća Dodirnite da biste videli dostignuća.

Jezik Dodirnite za izbor jezika koji želite.
Podrazumevano će se aplikacija sinhronizovati

sa jezikom sistema na telefonu.

Sinhronizacija Možete da izaberete da li će se vaši podaci sinhronizovati na oblaku automatski ili samo onda kada ste povezani sa Wi-Fi mrežom.

MOVETIME Pogledajte trenutnu verziju aplikacije.

Pomoć Dodirnite da biste dobili više informacija o satu. U ovom meniju možete da nadete Odredbe i uslove upotrebe, Politiku privatnosti. Naičešće postavljana pitania.

preuzmete uputstvo za upotrebu itd.

Odjava Dodirnite da se odjavite.

8.3 Postavljanje ciljeva

7a iOS:





7a Android:





8.4 Sat

Izgled sata Dodirnite da promenite izgled sata.

Komunikacija

Dodirnite da biste aktivirali obaveštenja za pozive i poruke na satu preko Bluetootha. Možete i da odredite najviše 20 VIP kontakata koji će se onda sinhronizovati sa satom.

Obaveštenja

Izaberite neke aplikacije da bi se obaveštenja tih aplikacija prikazivala na MOVETIME pametnom satu.

Podešavanja

Više detalja o podešavanju sata naći ćete u sledećem poglavlju.

8.5 Podešavanja

 Događaji u
 Izaberite da bi vas MOVETIME pametni sat

 kalendaru
 podsećao na događaje iz kalendara.

Zaštita od gubljenja Ako je ova funkcija aktivirana a udaljite se od telefona, MOVETIME pametni sat će vibrirati. Dodirnite da biste izabrali udaljenost na kojoj će sat vibrirati kada se veza sa telefonom prekine.

Podsetnik na neaktivnost MOVETIME pametni sat će vas podsetiti ako ste bili neaktivni određeno vreme.

Okrenite za utišavanje (za Android) Ako je ova funkcija aktivirana možete da koristite pokrete za utišavanje dolaznih poziva ili obaveštenja o događajima u kalendaru.

Ne uznemiravaj

Možete da podesite vremenski period tokom kog MOVETIME pametni sat neće vibrirati.

Lokacija Otkriva vašu lokaciju radi precizne vremenske prognoze.

Verzija firmvera Prikazuje verziju firmvera MOVETIME pametnog sata.

Vraćanje
na fabrička

Dodirnite da biste resetovali sva podešavanja.
Svi vaši MOVETIME podaci sačuvani i na satu i

podešavanja u telefonu biće izbrisani.

Prekini vezu sa aktuelnim sa aktuelnim satom i dozvolili telefonu da se poveže sa novim satom.

9 Nadogradnja

9.1 Nadogradnja firmvera sata

MOVETIME pametni sat može da se nadogradi preko Wi-Fi veze ili Bluetootha kada je povezan sa mobilnim telefonom.

Sa strane sata

Možete da dodirnete Podešavanja > Firmver da biste proverili trenutnu verziju i dodirnete **Ažuriraj** za nadogradnju ako je dostupna nova verzija i povezan<u>i</u> ste sa Wi-Fi mrežom.



Preko Bluetootha iz aplikacije

Da li je nova verzija firmvera dostupna možete da proverite i iz aplikacije, tako što ćete dodirnuti Sat > Podešavanja. Proverite da li je sat povezan sa mobilnim telefonom preko Bluetootha i da li je baterija puna. Ažuriranje sata posle preuzimanja softvera na telefon trajaće 30 minuta.

9.2 Nadogradnja aplikacije MOVETIME

Ako je dostupna nova verzija aplikacije, ikonica AŽURIRANJE će se nalaziti u opciji Ja\MOVETIME. Dodirnite je da biste ažurirali aplikaciju do poslednje verzije.

Bezbednost i korišćenje

Preporučujemo da pre korišćenja uređaja pažljivo pročitate ovo poglavlje. Proizvodać ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja proističu iz nepropisnog korišćenja koje je u suprotnosti sa ovde navedenim uputstvima.

BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU:

S obzirom na rezultate studija koje pokazuju da je korišćenje uređaja u toku vožnje rizično, vozačima se savetuje da se uzdrže od korišćenja mobilnog telefona kada vozilo nije parkirano.

Kada je uključen, MOVETIME pametni sat emituje elektromagnetne talase koji mogu da ometaju elektronske sisteme vozila kao što su ABS ili vazdušni jastuci. Za prevenciju mogućih problema:

- Ne postavljajte MOVETIME pametni sat na komandnu tablu ili u delu gde funkcionišu vazdušni jastuci.
- Proverite kod prodavca ili proizvodača automobila da li je komandna tabla adekvatno zaštićena od radiofrekventnog zračenia.

USLOVI KORIŠĆENJA:

Preporučujemo da povremeno isključite MOVETIME pametni sat kako bi se njegov rad poboljšao.

Isključite MOVETIME pametni sat pre ukrcavanja u avion.

Isključite MOVETIME pametni sat u zdravstvenim ustanovama, osim tamo gde je koriščenje takvih uredaja dozvoljeno. Kao i mnoge druge vrste opreme koja se uobičajeno koristi, mobilni uredaji mogu da ometaju druge električne ili elektronske uredaje, ili opremu koja koristi radio-frekvenciju.

Isključite MOVETIME pametni sat kada ste u blizini gasovitih ili tečnih zapaljivih supstanci. Strogo poštujte znake obaveštenja na benzinskim pumpama, skladištima goriva ili hemijskim

postrojenjima, ili u bilo kom drugom potencijalno eksplozivnom

Kada je MOVETIME pametni sat uključen, treba ga držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo kog medicinskog uređaja kao što je pejsmejker, slušni aparat ili insulinska pumpa, itd.

Držite MOVETIME pametni sat van domašaja dece i ne dozvolite im da se igraju satom ili dodatnom opremom bez nadzora odraslih. Imajte u vidu da je MOVETIME pametni sat jednodelan, tako da baterija ne može da se skida. Ne pokušavajte da rastavite MOVETIME pametni sat. Ako rastavite uređaj garancija više neće važiti. Rastavljanje uređaja može i da ošteti bateriju, a moglo bi da dođe i do curenja supstanci koje mogu da izazovu alergijsku reakciju.

Uvek pažljivo rukujte MOVETIME pametnim satom i držite ga na čistom mestu.

Ne izlažite MOVETIME pametni sat ekstremnim vremenskim uslovima ili uslovima okoline (vlaga, vlažnost vazduha, kiša, prodiranje tečnosti, prašina, morski vazduh itd.). Proizvodač preporučuje radnu temperaturu između -10 °C i +50 °C.

Pri temperaturi višoj od 55 °C čitljivost ekrana može da bude umanjena; to je samo privremeno stanje i nije ozbiljno.

Ne otvarajte, ne rastavljajte i ne pokušavajte da sami popravite MOVETIME pametni sat.

Ne ispuštajte, ne bacajte i ne savijajte MOVETIME pametni sat.

Ne koristite MOVETIME pametni sat ako je stakleni ekran oštećen, napukao ili slomljen, da se ne biste povredili.

Nemojte ga bojiti.

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koju preporučuju kompanija TCL Communication Ltd. i njene filijale i koja je kompatibilna sa modelom vašeg uredaja. Kompanija TCL Communication Ltd. i njene filijale ne snose odgovornost za oštećenja prouzrokovana korišćenjem drugih punjača ili baterija. Obratite pažnju na sva upozorenja

Ne pokušavajte da otvorite ili rastavite MOVETIME pametni sat. Neodgovarajućom upotrebom uređaj i baterija mogu da se oštete i da budu rizični po čoveka i okolinu.

Ne čistite MOVETIME pametni sat korozivnim sredstvima za čišćenje.

Ne stavljajte MOVETIME pametni sat u mašinu za pranje sudova, veš-mašinu ili mašinu za sušenie veša.

Ne stavljajte MOVETIME pametni sat na ili u uređaje koji greju, kao što su mikrotalasne pećnice, rerne ili radijatori.

Ne izlažite MOVETIME pametni sat ekstremnim temperaturama. Preporučene temperature su između -20 °C i 55 °C.

Ne stavljate MOVETIME pametni sat blizu vatre.

Ne bacajte MOVETIME pametni sat u vatru. To bi moglo da izazove eksploziju baterije.

Sprečite da USB konektor dođe u kontakt sa vodom, da bi se izbeglo rđanje.

Ne lomite, ne ispuštajte i ne bušite MOVETIME pametni sat.

Ne dozvolite deci da se igraju MOVETIME pametnim satom. Sitni delovi mogu da prouzrokuju gušenje kod dece.

Ne preporučuje se da nosite MOVETIME pametni sat na ruci koju više koristite.

IP rejting (rejting hermetične zaštite)

Vaš uredaj je testiran u kontrolisanom okruženju i potvrđeno je da je otporan na vodu i prašinu u određenim situacijama (zadovoljava zahteve klasifikacije IP67 kao što je opisano u međunarodnim standardima IEC 60529 – Stepeni zaštite, u Prilozima [IP kod]; uslovi testiranja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Bez obzira na ovu klasifikaciju, vaš uređaj nije otporan na vodu u svakoj situaciji.

Recimo, možete da nosite i koristite uređaj tokom vežbanja (izlaganje znoju je u redu), na kiši i kada perete ruke običnom

vodom. Međutim, potapanje uređaja se ne preporučuje i sat je zaštićen samo od vodenih tokova niskog pritiska. Zbog toga se ne preporučuje da uređaj nosite kada plivate ili dok se tuširate.

Kada koristite uređaj imajte u vidu:

Ako se uredaj izloži običnoj vodi temeljno ga obrišite čistom mekanom tkaninom. Ako se uredaj izloži bilo kojoj tečnosti koja nije obična voda, kao što su slana voda, tečne hemikalije, sirće, alkohol i tečni deterdžent, odmah ga isperite običnom vodom i temeljno ga obrišite čistom mekanom tkaninom. Ako ga isperete običnom vodom i ne osušite na navedeni način, moglo bi da dođe do problema u radu uređaja ili njegovom izgledu.

Osušite uređaj pre punjenja.

Nemojte da potapate uređaj u vodu.

Ne izlažite uređaj vodi pod pritiskom ili vodi koja brzo teče, kao što su tekuća voda iz slavine. talasi ili vodopadi.

Nemojte da nosite uređaj u sauni ili parnom kupatilu.

lako je uređaj otporan na prašinu i vodu, trebalo bi da izbegavate da se on nađe u okruženju sa mnogo prašine, peska i blata ili u vlažnom okruženju sa ekstremno visokim ili niskim temperaturama.

Garancija na pokriva oštećenja ili nedostatke izazvane zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom uređaja (uključujući upotrebu u okruženju u kom su prekoračene relevantne granice IP rejtinga).

Prva cifra dvocifrenog IP rejtinga označava nivo zaštite od čvrstih objekata, kao što je prašina. Druga cifra označava koliko je uređaj otporan na vodu, kao što je objašnjeno u tabeli ispod:

Otpornost na čvrste objekte kao što je prašina

- 0: Nema posebne zaštite
- 1: Zaštićen od čvrstih objekata prečnika većeg od 50 mm
- 2: Zaštićen od čvrstih objekata prečnika većeg od 12 mm
- 3: Zaštićen od čvrstih objekata prečnika većeg od 2,5 mm

- 4: Zaštićen od čvrstih objekata prečnika većeg od 1 mm
- 5: Zaštićen od prašine; ograničeno hermetičan (nema štetnih
 - 6: Potpuno zaštićen od prašine

Vodootpornost

- O: Nema posebne zaštite
- 1: Zaštićen od kapanja vode
- 2: Zaštićen od kapanja vode kada je uređaj nagnut do 15 stepeni
- 3: Zaštićen od prskanja vodom4: Zaštićen od polivanja vodom
- 5: Zaštićen od mlazeva vode niskog pritiska, iz svih pravaca
- 6: Zaštićen od privremenog plavljenja vodom
- 7: Zaštićen od posledica potapanja u vodu do 1 metra dubine

ALERGENI:

Kompanija TCL Communication Ltd. izbegava korišćenje poznatih alergena u svojim proizvodima. Povremeno se dešava da se tokom proizvodnje proizvoda ili komponente proizvoda dodaju tragovi alergena koji bi kod nekih ljudi mogli da izazovu nelagodnost. Ovaj pristup je uobičajen za više vrsta proizvoda. Preporučujemo da posmatrate sve proizvode koji su u dužem kontaktu sa kožom i da ih uklonite ako dode do iritacije.

UPOZORENJE NA PULS

Kompanija TCL Communication Ltd. neće biti odgovorna u slučaju da merenje pulsa nije tačno ili da nije moguće.

VEŽBANJE

Pedometar, San, Trening i Puls su namenjeni za slobodno vreme, održavanje forme i fitnes, i nisu za medicinsku upotrebu. Pre korišćenja ovih aplikacija pažljivo pročitajte uputstvo. Konsultujte

se sa medicinskim osobljem ako osetite bilo kakve zdravstvene probleme ili vam je potrebna medicinska pomoć.

Praćenje pulsa

Rezultati merenja pulsa možda neće biti tačni, u zavisnosti od uslova merenja i okruženja.

- · Merite puls dok sedite i opušteni ste.
- Ako se puls meri na niskim temperaturama rezultat možda neće biti tačan.
- Ne pomerajte se dok merite puls. Zbog toga bi rezultat merenja pulsa mogao da bude netačan.
- Kod korisnika čiji su ručni zglobovi tanki rezultati merenja pulsa bi mogli da budu netačni.
- Do netačnog merenja dolazi kada je uređaj labav i svetlost koja se koristi za merenje se neravnomerno reflektuje.
- Ako se izmereni puls mnogo razlikuje od očekivanog, odmorite se 30 minuta, a zatim ponovo izmerite.
- Tokom zime ili po hladnom vremenu utoplite se kad merite puls.
- Pušenje ili konzumiranje alkohola pre merenja može da uzrokuje da se puls razlikuje od vašeg uobičajenog pulsa.
- Ne pričajte, ne zevajte i ne dišite duboko dok merite puls.
 Zbog toga bi rezultat merenja pulsa mogao da bude netačan.
- Ako vam je puls ekstremno visok ili nizak merenja bi mogla da budu netačna
- Merenje pulsa bebama i maloj deci moglo bi da bude netačno.
- Ne gledajte direktno u svetlo senzora merača pulsa. To bi moglo da vam ošteti vid.
- Ako merenje pulsa ne funkcioniše kako treba podesite položaj MOVETIME pametnog sata na ručnom zglobu. Na primer, pomerite MOVETIME pametni sat nadesno, nalevo, nagore ili nadole na zglobu da biste podesili položaj senzora merača.

pulsa. Ili nosite MOVETIME pametni sat sa senzorom merača pulsa čvrsto priljubljenim sa unutrašnje strane zgloba.

 Ako je senzor merača pulsa prljav obrišite senzor i pokušajte ponovo.

Pre nego što počnete da vežbate

Ova aplikacija može da se koristi za praćenje vežbanja. Tokom umerene fizičke aktivnosti, kao što je brza šetnja, bezbedna je za većinu ljudi. Zdravstveni stručnjaci savetuju da razgovarate sa svojim lekarem pre nego što započnete sa programom vežbanja, paročito ako imate neku od sledećih bolesti:

- holesti srca
- astmu ili bolesti pluća
- · dijabetes ili bolesti jetre ili bubrega
- artritis

Trebalo bi da se posavetujete sa lekarem i ako imate simptome koji ukazuju na bolesti srca, pluća ili druge ozbiljne bolesti, kao što su:

- bol ili nelagodnost u grudima, vratu, vilici ili rukama, tokom fizičke aktivnosti
- · vrtoglavica ili gubitak svesti
- gubitak daha pri blagom naporu ili tokom mirovanja, ili kada ležite ili idete u krevet
- · oticanje članaka, posebno noću
- šum na srcu, ili ubrzan ili glasan rad srca
- bol u mišićima kada se penjete uz stepenice ili brdo, koji nestaje kada se odmorite

Na kraju, preporučuje se da posetite lekara pre nego što počnete sa intenzivnim vežbanjem ako se dve od sledećih stavki ili više njih mogu primeniti na vas:

- Vi ste muškarac stariji od 45 godina ili žena starija od 55 godina.
- U porodici imate slučajeve bolesti srca pre 55. godine.

- Pušite ili ste prestali da pušite u proteklih šest meseci.
- Niste vežbali tri meseca ili duže.
- · Patite od prekomerne težine ili gojaznosti.
- · Imate visok krvni pritisak ili visok holesterol.
- Imate poremećaj tolerancije glukoze, što se takođe naziva predijabetes.

Ako niste sigurni - proverite

Ako niste sigurni kakvo je vaše zdravstveno stanje, imate ozbiljne zdravstvene probleme ili ste trudni, trebalo bi da se obratite svom lekaru pre nego što započnete novi program vežbanja. Saradnja sa lekarem unapred je dobar način da isplanirate program vežbanja koji vam odgovara i bezbedan je. Smatrajte to prvim korakom na vašem putu do fizičke kondicije.

PRIVATNOST:

Imajte u vidu da u vašoj zemlji ili tamo gde se trenutno nalazite morate da poštujete zakone i pravila koja se tiču fotografisanja i snimanja zvuka uredajem. U skladu sa ovim zakonima i pravilima, fotografisanje i/ili snimanje glasa drugih osoba ili drugih njihovih ličnih obeležja, kao i umnožavanje ili distribuiranje takvih sadržaja, moglo bi da bude strogo zabranjeno, pošto se to može smatrati zadiranjem u privatnost. Odgovornost korisnika uredaja je da pre snimanja nabavi ovlašćenje. U slučaju bilo kakvih problema prouzrokovanih snimanjem poverljivih razgovora ili snimanjem fotografija, proizvodač, distributer i prodavac (kao i operater) ne snose nikakvu odgovornost u vezi s tim.

PRIVATNOST PODATAKA

Imajte u vidu da će se korišćenjem MOVETIME pametnog sata neki od vaših ličnih podataka podeliti sa glavnim uredajem (pametnim telefonom). Vaša je odgovornost da štitite svoje lične podatke, da ih ne delite ni sa kakvim neautorizovanim uredajima ili uredajima trećeg lica koji su povezani sa vašim uredajem. Obavezno uklonite ili izbrišite sve lične informacije pre nego što reciklirate, vratite ili nekome date proizvod. Pažljivo birajte aplikacije i ažuriranja i instalirajte ih samo iz pouzdanih izvora. Neke aplikacije mogu da utiču na rad proizvoda i/ili da pristupe ličnim informacijama, uključujući detalje naloga, podatke poziva, detalje lokacije i resurse mreže.

Imajte u vidu da su svi podaci koji se podele sa kompanijom TCL Communication Ltd. sačuvani u skladu sa primenljivim zakonskim odredbama o zaštiti podataka. U te svrhe kompanija TCL Communication Ltd. implementira i održava odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi zaštitila sve lične podatke, na primer od neautorizovane ili nezakonite obrade i slučajnog gubljenja ili uništavanja ili oštećivanja takvih ličnih podataka, pri čemu te mere pružaju nivo bezbednosti koji je odgovarajući uzimajući u obzir

- (i) dostupne tehničke mogućnosti
- (ii) troškove implementiranja mera
- (iii) rizike koje uključuje obrada ličnih podataka
- (iv) osetljivost obrađenih ličnih podataka

Možete da pristupite svojim ličnim informacijama, pregledate ih i uredite u svakom trenutku tako što ćete se prijaviti na korisnički alog, posetiti svoj korisnički profil ili nam se direktno obratiti na adresu privacy.europe@tcl.com. Ako budete zahtevali da mi uredimo ili obrišemo vaše lične podatke, možda ćemo tražiti da nam pružite dokaz o identitetu pre nego što postupimo po vašem zahtevu.

BATERIIA.

Imajte u vidu da je MOVETIME pametni sat jednodelan, tako da baterija ne može da se skida. Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti:

- Ne pokušavaite da otvorite zadniu masku.
- Ne pokušavajte da izvadite, zamenite ili otvorite bateriju.
- Ne bušite zadnju masku uređaja.

- Ne spaliuite uredai, ne bacaite ga u dubre i ne držite ga na temperaturi iznad 60 °C

Uređaj i baterija, kao jednodelni uređaj, moraju da se odlože u skladu sa lokalnim propisima za zaštitu životne sredine.



Ovai simbol na uređaju, bateriji i dodatnoj opremi znači da ovi proizvodi moraju da se odnesu do nekog od punktova za prikupljanje kada više ne budu upotrebljivi: - opštinski centri za odlaganje otpada sa posebnim kantama za ovu vrstu opreme

- kante za prikupljanje na prodajnim mestima

Ova oprema će zatim biti reciklirana, što će sprečiti rasipanie štetnih supstanci po okolini, a njene komponente će se ponovo iskoristiti

Za zemlje Evropske unije:

Usluge punktova za prikupljanje su besplatne.

Svi proizvodi sa ovim znakom moraju da se odnesu na neki od

Za zemlie van Evropske uniie:

Delovi opreme sa ovim simbolom ne smeju da se bacaju u obične kante za otpad ako u vašem regionu postoje odgovarajuća postrojenja za prikupljanje i reciklažu: potrebno ih je odneti na punktove za prikuplianie gde će se reciklirati.

UPOZOREN JE: POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO BATERIJU. ZAMENITE POGREŠNIM TIPOM BATERIJE, ODLOŽITE ISKORIŠĆENE BATERIJE I I SKLADIJ SA LIPLITSTVIMA

DUNIAČI

Alcatel preporučuje upotrebu univerzalnog punjača (izlaz 5 V. 500 mA) da bi se izbegli svi tehnički problemi.

Puniač mora da ima Micro-USB konektor.

Puniači koji se priključuju na električnu mrežu rade na temperaturama: od 0 °C do 45 °C.

Punjači namenjeni MOVETIME pametnom satu ispunjavaju standarde bezbednosti upotrebe aparata informacione tehnologije i kancelarijske opreme. Takođe su u skladu sa direktivom o ekološkom dizajnu 2009/125/EC. Zbog različitih specifikacija električne struje, punjač kupljen u jednoj zemlji ne mora da radi u nekoj drugoj. Treba da se koriste samo za ovu svrhu.

RADIO-TALASI:

OVAJ UREĐAJ JE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM SMERNICAMA U VEZI SA IZLAGANJEM RADIO-TALASIMA.

Vaš uredaj je radio-predajnik i radio-prijemnik. Napravljen je tako da ne prekorači granice izlaganja radio-talasima (radio-frekvencijama elektromagnetnih polja) koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je napravila nezavisna naučna organizacija (ICNIRP). One sadrže ključnu bezbednosnu granicu koja osigurava bezbednost svih ljudi bez obzira na godine i zdravlje.

Smernice za izloženost radio-talasima koriste jedinicu mere poznatu kao SAR (specifična stopa apsorpcije). Granična vrednost SAR za mobilne uredaje je 2 W/kg.

Testovi za odredivanje vrednosti SAR sprovedeni su u standardnim operativnim položajima, na uredaju čija je emisija na najvišem nivou snage u svim ispitanim opsezima frekvencije. Najviše vrednosti SAR prema smernicama ICNIRP za ovaj model uredaja su:

	za ovaj model i uslovi pod kojima zabeležena.
SAR pri nošenju uz telo	0,218 W/kg

Tokom upotrebe, prave vrednosti SAR za ovaj model uređaja obično su ispod gorenavedenih vrednosti. Što je niža vrednost izlazne snage uređaja, niža je i vrednost SAR.

Testiranje vrednosti SAR pri nošenju uz telo izvršeno je na udaljenosti od 0 mm.

Za više informacija možete da posetite internet stranicu www. alcatel-mobile.com

Dodatne informacije o elektromagnetnim poljima i zdravstvenoj zaštiti možete da pronađete na sledećem veb-sajtu: http://www.who.int/peh-emf.

Opšte informacije

- · TCL Communication Ltd.
- Internet adresa: http://www.alcatel-mobile.com
- Adresa: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

C€1588

Ova oprema je uskladena sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Ceo tekst naše Potvrde o uskladenosti (Declaration of Conformity) za svoj telefon možete da pronadete na našem veb-sajtu: www.alcatel-mobile.com.

LICENCE



Bluetooth znak i logo su vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc., i svako korišćenje ovih oznaka od strane kompanije TCL Communication Ltd. i njenih filijala je pod licencom. Ostale zaštitne znake i trgovačke nazive poseduju njihovi vlasnici.

Alcatel MT10G

Bluetooth

deklaracija



Wi-Fi logo je sertifikacioni znak Wi-Fi alijanse.

Pravne informacije

Sledeća odobrenja i napomene važe u navedenim oblastima.

TCT Mobile Europe SAS 55 Avenue des Champs Piercux, Immouble Le Capitale 50200 Naietonin France +33 1 46 52 61 00

EC deklaracija o usaglašenosti Oznaka proizvoda ALCATEL MITTIG TO WIELWATCH 1.0 TCT Mobile Europe SAS 55 Avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre France Iziavljujemo pod punom odgovornošću da je gorepomenuti projzvod u skladu sa primenljivim osnovnim zahtevima direktive 1999/5/EC i da su sprovedeni svi neophodni testovi radiia. Procedura procene usklađenosti: aneks IV direktive. Primeniani standardi: Član 3.1 a (zaštita zdravlja i hezbedonsti korisnika) - EN 60050-1-2006 + A11-2009 + A1-2010 + A12-2011 + A2-2012 - EN 62209-2-2010 - EN 50566:2013+AC:2014 Član 3.1.b (zahtevi za zaštitu u odnosu na elektromagnetnu kompatibilnost) - FN 301 489-1 V1 9 2 (2011-09) FN 301 489-17 V2 2 1 (2012-09) Član 3.2 (efikasna upotreba spektra da bi se izbeole ŝtetne smetnie). - EN 301 357-2 V1 4 1 (2008-11) EN 300 328 V1 9 1 (2015-02) Ovaj proizvod je usaglašen i sa primentivim zahtevima sledećih direktiva: direktiva 2011/65/EU (RoHS – zabrana upotrebe određenih štetnih nunetanci) Uskladenost ovog proizvoda sa osnovnim zahtevima R&TTE direktive 1999/S/FC prepledana is not strong slade/ih tela: American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States Identifikacioni broi: 1588 TCT Mobile Europe SAS SS STATE OF CHARGE PROPERTY Sameable to Console Detum: 2016-11-10 CE1588 S. CARLOS GAS CHARGES PAR SOCIAL MONEYON - FRANCE RCS Havens 440 DM 220 Potpis Geraud Boutibonnes TCT Mobile Europe SAS / Technical Director, Evropa

TCT Mobile Europe 8AS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitale 50000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 033 222 - 3 let 140 038 222 033 38 AFE 46502

Odricanje od odgovornosti

TCL Communication Ltd. NEĆE BITL ODGOVORNA ZA ŠTETLI BILO KOJE VRSTE KOJA NASTAJE KAO REZUITAT III. JE LI VEZL SA LIPOTREBOM ILL NEMOGLIĆNOŠĆIL LIPOTREBE SOFTVERA III BILO KOJIH APLIKACIJA TREĆE STRANE. NJIHOVOG SADRŽAJA ILI FUNKCIONALNOSTI, LIKI JUČIJJUĆI ALL SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA ŠTETU NASTALU KAO REZULTAT III U VEZI SA GREŠKAMA PROPLISTIMA PREKIDIMA NEDOSTACIMA KAŠNIENIEM II RADII III PRENOSU KOMPILITERSKIM VIRUSOM NEMOGUĆNOŠĆU POVEZIVANJA TROŠKOVIMA MREŽE KUPOVINAMA U OKVIRU APLIKACIJA I SVIM DRUGIM DIREKTNIM. INDIREKTNIM. POSEBNIM. SLUČAJNIM. TIPIČNIM ILI POSLEDIČNIM OŠTEĆENJIMA. ČAK I AKO JE KOMPANIJI TCL Communication Ltd. REČENO ZA MOGLIĆNOST TAKVIH OŠTEĆENIA NEKE ZEMLJE NE DOZVOLJAVAJU IZUZEĆE ILL OGRANIČENJE SLUČAJNE ILL POSLEDIČNE ŠTETE. PA SE PRETHODNA IZUZEĆA I OGRANIČENJA NE MORAJU ODNOSITI NA VAS. BEZ OBZIRA NA GORENAVEDENO UKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE TCL Communication Ltd. ZA SVE GUBITKE ŠTETU UZROKE RADNJE LIKI JUČIJIJIĆI ALL NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ONE ZASNOVANE NA UGOVORU, DELIKTU, ILI NA DRUGI NAČIN. KOJI NASTANU KAO REZULTAT KORIŠĆENJA SOFTVERA ILI APLIKACIJA TREĆE STRANE NA OVOM UREĐAJU. ILI BILO KOJE DRUGE ODREDBE OVOG LIGOVORA O LICENCIRANILLZA KRA IN JEG KORISNIKA. NEĆE PRELAZITI IZNOS KOJI STE PLATILI POSEBNO ZA APLIKACIJU MOVETIME pametni sat ILI BILO KOJU OD TAKVIH APLIKACIJA TREĆE STRANE KOJE SU BILE LIKLILIČENE IL OVAT LIREDAT NAVEDENA OGRANIČENTA IZUZEĆA I ODRICANJA OD ODGOVOROSTI PRIMENJUJU SE LLNA IVEĆO I MOGLIĆO I MERI DOZVOL JENO I PRIMENI. JIVIM

ZAKONOM, ČAK I AKO NEKO OBEŠTEĆENJE NE ISPUNJAVA SVOJU SUŠTINSKU SVRHU.

MOGUĆE SU ODREĐENE RAZLIKE IZMEĐU OPISA U UPUTSTVU ZA KORIŠĆENJE I RADA MOVETIME pametnog sata, U ZAVISNOSTI OD IZDANJA SOFTVERA U VAŠEM UREĐAJU ILI ODREĐENIH USLUGA OPERATERA.

Briga o deci

Ovi uređaji nisu igračke i mogu da budu opasni za malu decu.

Recikliranje

Ne bacajte proizvod ili dodatnu električnu opremu (kao što su punjači ili baterije) u svoju kantu za dubre. Upozorenje: Nikad ne spaljujte baterije, ni odvojeno ni zajedno sa mobilnim uredajem, zato što bi mogle da eksplodiraju. Trebalo bi da se ovi predmeti odlože u skladu sa nacionalnim planovima za prikupljanje i recikliranje koje sprovode lokalni ili regionalni organi. Ili možete da vratite nepotrebne Alcatel proizvode i dodatnu električnu opremu u bilo koji Alcatel ovlaščeni servisni centar u vašoj okolini. Pakovanja i uputstva za korišćenje moraju da se odlože u skladu sa nacionalnim zahtevima za prikupljanje i recikliranje. Za više detalja obratite se regionalnim organima.

Garancija

Naš cilj je da stvorimo vrednost za svoje potrošače. Da bismo bolje zaštitili prava svojih kupaca, molimo vas da pročitate sledeće tačke u slučaju neslaganja:

MOVETIME pametni sat ima garanciju u slučaju kvara koji bi mogao da se desi u uslovima normalne upotrebe u garantnom periodu od dvanaest (12) meseci od datuma kupovine istaknutog na originalnom računu. (Garantni period može da varira u zavisnosti od toga u kojoj se zemlji nalazite).

Tokom garantnog perioda, oštećenja i kvarovi za koje je od strane ovlašćenog tehničkog osoblja procenjeno da su nastali tokom normalne upotrebe, podležu besplatnoj usluzi popravke koju obezbeđuje kompanija, a kompanija ima pravo da naplati ili odbije popravku u sledećim slučajevima:

- C. oštećenja nastala nezgodom ili zloupotrebom
- D. sprovođenje testiranja ili dozvoljavanje neovlašćenom licu da testira, popravlja ili rastavlja proizvod
- E. oštećenja uzrokovana upotrebom ili povezivanjem sa nezvaničnom dodatnom opremom

Baterija

Ova Ograničena garancija se odnosi na baterije samo ako kapacitet baterije padne ispod 80% procenjenog kapaciteta ili ako baterija iscuri, a ova Ograničena garancija se ne odnosi na bateriju ako ie:

- baterija punjena punjačem koji kompanija TCL Communication Ltd. nije preporučila ili odobrila za punjenje baterije
- (ii) bilo koji od zaptivaka na bateriji slomljen ili se vide dokazi da ih je neko dirao
- (iii) baterija korišćena sa nekom drugom opremom osim sa satom za koji je namenjena

Softver

• Softver uključen u fizičke medije.

Nema garancije da će softver biti u skladu sa vašim zahtevima ili da će raditi u kombinaciji sa bilo kojim hardverskim ili softverskim aplikacijama koje je obezbedila treća strana, da će rad softverskih proizvoda biti neprekinut ili bez greške, ili da će svi nedostaci u softverskim proizvodima biti ispravljeni.

· Softver koji NIJE uključen u fizičke medije.

Softver koji nije uključen u fizičke medije (npr. softver koji je preuzet sa interneta) dat je "takav kakav jeste" i bez garancije.

Rešavanje problema

Pogledajte uputstva ispod pre nego što se obratite postprodajnoj službi:

Pametni sat ne može da se otkrije.

- Pritisnite taster za uključivanje da bi se ekran osvetlio.
 Pametni sat može da se otkrije samo 3 minuta pošto se ekran iskliuči.
- Uključite Bluetooth ako je deaktiviran.
- Aktivirajte uslugu Bluetootha da biste pretražili uređaje.

Pametni sat ne može da se upari sa telefonom ili je uparivanje sporo.

Pritisnite taster za uključivanje da bi se ekran osvetlio.
 Pametni sat može da se otkrije samo 3 minuta pošto se ekran isključi.

Pametni sat često gubi vezu sa telefonom.

- Usluga Pametni sat u pozadini sa isključila. Restartujte aplikaciju.
- Proverite da li je pametni sat predaleko od telefona.

Wi-Fi/Bluetooth prenos je sporiji nego što bi trebalo:

Ako su s vašim telefonom upareni i drugi Bluetooth uredaji, uobičajeno je da brzina prenosa datoteka preko Bluetootha opadne. Takode je uobičajeno da to utiče na brzinu Wi-Fi veze i moglo bi da dode do usporavanja.

Koliko najviše Bluetooth 4.0 uređaja s niskom potrošnjom energije (BLE) može da se poveže sa telefonom?

Sa telefonom može da se poveže 5 BLE uređaja u isto vreme.

Kada se instalira aplikacija MOVETIME pametni sat i sat se poveže sa telefonom, brzina potrošnje baterije na telefonu se povećava.

Ovo je uobičajeno, a potrošnja uključuje:

- održavanje veze između pametnog sata i telefona
- prenos datoteka između pametnog sata i telefona
- prekidanje veze, skeniranje uređaja i ponovno povezivanje

Vibracija ne radi.

- Napunite i potvrdite da baterija radi.
- Proverite da li je veza između pametnog sata i telefona prekinuta.

Pametni sat iznenadno vibrira.

- · Proverite da li imate poziv ili obaveštenje.
- Proverite da li je pametni sat predaleko od telefona.

Pametni sat ne reaguje.

Dugo pritisnite taster za **uključivanje** 8 sekundi i izaberite PONOVO POKRENI da biste restartovali pametni sat.

Vraćanje na fabrička podešavanja

Ako ne rešite problem pomoću gorenavedenih uputstava, pokušajte da resetujete pametni sat.

U aplikaciji MOVETIME pametni sat, dodirnite 📃 zatim dodirnite Sat\Podešavanja\Vraćanje na fabrička podešavanja da biste resetovali aplikaciju i sat.

U interfejsu sata, prevucite ulevo do glavnog menija, a zatim dodirnite Podešavanja\Vraćanje na fabrička podešavanja da biste resetovali sat.

Alcatel je zaštitni znak kompanije ALCATEL-Lucent i koristi se pod licencom kompanije TCL Communication Ltd. © Copyright 2016 TCL Communication Ltd. Sva prava su

zadržana
TCL Communication Ltd. zadržava pravo da bez najave izmeni
materijal ili tehničke osobine proizvoda.

www.alcatel-mobile.com

Za više informacija o upotrebi MOVETIME pametnog sata, posetite naš veb-sajt www.alcatel-mobile.com i preuzmite kompletno uputstvo za upotrebu. Na našem veb-sajtu možete da nadete i odgovore na najčešće postavljana pitanlja i još mnogo toga.

