

MOVEBAND



Περιεχόμενο

| Γν | ωρίστε το MOVEBAND MB12 | 3 |
|---------------------------|--|-----------------|
| | Βασικές προδιαγραφές προϊόντος | 3 |
| 1 | Ξεκινώντας τη χρήση της συσκευής MOVEBAND | 4 |
| | 1.1 Φόρτιση της μπαταρίας | 4 |
| | 1.2 Τοποθέτηση της συσκευής MOVEBAND MB12 | 5 |
| | 1.3 Καθαρισμός της συσκευής MOVEBAND | 6 |
| 2 | Χρήση της συσκευής MOVEBAND | 7 |
| | 2.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση | 7 |
| | 2.2 Σύζευξη | 7 |
| | 2.3 Κατάργηση σύζευξης | 7 |
| | 2.4 Χρήση της συσκευής MOVEBAND MB12 για παρακολούθηση της σωματικής άσκησής σας | 8 |
| | 2.5 Χρήση της συσκευής MOVEBAND MB12 για παρακολούθηση του ύπνου σας | 8 |
| | | |
| 3 | Χρήση της εφαρμογής στο smartphone | 9 |
| 3 | Χρήση της εφαρμογής στο smartphone | |
| 3 | | 9 |
| 3 | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND | 9 |
| 3 | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND 3.2 Δημιουργία λογαριασμού | 9 9 10 |
| 3 | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND | 9 9 10 |
| 3 | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND | 9 10 11 |
| | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND | 9101112 |
| | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND | 910111215 |
| 4 | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND | 91011121516 |
| 4 5 Пр | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND | 9101112151616 |
| 4 5 Пр | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND | |
| 4 5 Πρ Σεν Δή | 3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής MOVEBAND | 910111215161723 |

Γνωρίστε το MOVEBAND MB12

Το MOVEBAND MB12 υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα χρήσιμων λειτουργιών. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δραστηριότητά σας, να ορίσετε στόχους σωματικής άσκησης, να παρακολουθήσετε την ποιότητα του ύπνου σας και να ορίσετε έξυπνη αφύπνιση και υπενθύμιση. Μπορείτε να περιστρέψετε τον καρπό σας για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ελέγχου μουσικής και κάμερας. Τα δεδομένα δραστηριότητας και ύπνου μπορούν να αποσταλούν στην εφαρμογή MOVEBAND MB12 σε πραγματικό χρόνο. Αν δημιουργήσετε σύζευξη μεταξύ της συσκευής και του κινητού τηλεφώνου σας, η συσκευή μπορεί να σας ενημερώσει για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα, υπενθυμίσεις ημερολογίου, εκδηλώσεις, κ.λπ.

Η θύρα φόρτισης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής MOVEBAND MR12.



Βασικές προδιαγραφές προϊόντος

| Στοιχείο | Περιγραφή |
|------------------------|---------------------------------|
| Διαστάσεις | 48,5 × 18,0 × 7,9 χιλ. |
| Βάρος | Περίπου 6 γρ. |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 50 mAh (περίπου 20 - 30 ημέρες) |
| Εμβέλεια Bluetooth | 10 μ. (χωρίς εμπόδια) |
| Εξωτερική θύρα | Θύρα USB με επαφές pogo |

1 Ξεκινώντας τη χρήση της συσκευής MOVEBAND


Εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες για να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής MOVEBAND.

1.1 Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε τη μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής ή μετά από μεγάλες χρονικές περιόδους αδράνειας.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν εγκριθεί από την TCL. Οι φορτιστές και τα καλώδια που δεν φέρουν την απαραίτητη έγκριση μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή βλάβη στη συσκευή MB12.

1. Τραβήξτε το περικάρπιο από τη συσκευή MOVEBAND MB12.



2. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες του φορτιστή είναι ευθυγραμμισμένοι με τους ακροδέκτες στο πίσω μέρος της συσκευής MOVEBAND MB12.



3. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή MOVEBAND MB12 τοποθετώντας τις επαφές φόρτισης αντικριστά. Όταν συνδέσετε το φορτιστή, οι ενδείξεις LED θα ανάψουν.



4. Μετά την πλήρη φόρτιση της συσκευής MOVEBAND, αποσυνδέστε το φορτιστή. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα ή τον υπολογιστή.



1.2 Τοποθέτηση της συσκευής MOVEBAND MB12

Ανοίξτε το κούμπωμα και τοποθετήστε τη συσκευή MOVEBAND MB12 γύρω από τον καρπό σας. Εφαρμόστε το περικάρπιο στον καρπό σας και περάστε την ακίδα μέσα από την κατάλληλη οπή.





Σημειώσεις:

- Μη λυγίσετε υπερβολικά το περικάρπιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υποστεί βλάβη η συσκευή MB12.
- 2. Διατίθενται διάφορα πρόσθετα περικάρπια.

1.3 Καθαρισμός της συσκευής ΜΟΥΕΒΑΝD

Διατηρήστε καθαρή και στεγνή τη συσκευή MOVEBAND (αλλά και τον καρπό σας). Σκουπίστε τον ιδρώτα μετά την ολοκλήρωση της άσκησής σας. Να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή MOVEBAND με καθαρό χαρτί κουζίνας ή με ένα μαλακό βαμβακερό πανί.

Φροντίδα του δερμάτινου περικάρπιου

- Τραβήξτε προσεκτικά το περικάρπιο όταν τοποθετείτε τη συσκευή MOVEBAND στον καρπό σας, για να ελαττώσετε τη φθορά.
- Φυλάξτε τη συσκευή MOVEBAND σε έναν καλά αεριζόμενο, δροσερό και στεγνό χώρο. Μετά την επαφή της με νερό, σκουπίστε την αμέσως με καθαρό χαρτί κουζίνας ή με ένα μαλακό βαμβακερό πανί. Η μακρόχρονη επαφή με το νερό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής του περικάρπιου.
- Μην επιχειρήσετε να στεγνώσετε το περικάρπιο εκθέτοντάς το στο φως του ήλιου ή χρησιμοποιώντας συσκευές θέρμανσης, όπως το πιστολάκι για τα μαλλιά ή ο φούρνος μικροκυμάτων. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν συρρίκνωση ή διαστολή της επιφάνειας του περικάρπιου.
- Αποφύγετε την επαφή με τραχιές επιφάνειες ή κοφτερά αντικείμενα για να αποφύγετε την πρόκληση φθοράς στο δερμάτινο περικάρπιο.
- Μη συμπιέζετε ή λυγίζετε το περικάρπιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς μπορεί να παραμορφωθεί.
- Διατηρήστε το περικάρπιο μακριά από εύφλεκτα, όξινα ή αλκαλικά υλικά. Τα φυσικά σημάδια ή οι φυσικές ατέλειες του δέρματος δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Για να αποφύγετε τις τσακίσεις, μη σφίγγετε υπερβολικά το περικάρπιο. Μη λυγίζετε το περικάρπιο προς την αντίθετη φορά καθώς αυτή η ενέργεια θα προκαλέσει τσακίσεις ή σπασίματα στο δέρμα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε οπές στο περικάρπιο.

2 Χρήση της συσκευής ΜΟΥΕΒΑΝD

2.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Η συσκευή MOVEBAND MB12 ενεργοποιείται αυτόματα όταν τη συνδέσετε στο φορτιστή. Δεν χρειάζεται να την απενεργοποιήσετε όταν τη χρησιμοποιείτε.

2.2 Σύζευξη

Η σύζευξη της συσκευής MOVEBAND MB12 είναι δυνατή με μία μόνο τηλεφωνική συσκευή. Όταν δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth με το τηλέφωνο σας, η συσκευή MOVEBAND MB12 δεν θα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών Bluetooth άλλων τηλεφώνων. Αν θέλετε να δημιουργήσετε σύζευξη της συσκευής MOVEBAND με άλλο τηλέφωνο, πρέπει πρώτα να καταργήσετε τη σύζευξη με το τρέχον τηλέφωνο.

2.3 Κατάργηση σύζευξης

Για Android:

Ανοίξτε την εφαρμογή MOVEBAND και επιλέξτε Pυθμίσεις MOVEBAND > Διαγραφή MOVEBAND.

Για iOS:

- Ανοίξτε την εφαρμογή MOVEBAND και επιλέξτε Ρυθμίσεις MOVEBAND > Διαγραφή MOVEBAND.
- Για να καταργήσετε τη σύζευξη της συσκευής MOVEBAND επιλέξτε Pυθμίσεις > Bluetooth > Συσκευές > και στη συνέχεια επιλέξτε MOVEBAND > Αγνόηση αυτής της συσκευής.

Χρήση της συσκευής MOVEBAND MB12 εκτός σύζευξης

Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής MOVEBAND πρέπει να δημιουργήσετε σύζευξη μεταξύ της συσκευής και του τηλεφώνου σας προκειμένου η συσκευή να συγχρονιστεί με το ρολόι του τηλεφώνου σας.

Μετά την πρώτη σύζευξη της συσκευής MOVEBAND με το τηλέφωνο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να παρακολουθείτε τη δραστηριότητά σας και την ποιότητα του ύπνου σας χωρίς να χρειαστεί νέα σύζευξη. Ωστόσο, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα στη συσκευή MOVEBAND, πρέπει να δημιουργήσετε σύζευξη με το τηλέφωνο μέσω Bluetooth και να βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η εφαρμογή MOVEBAND.

2.4 Χρήση της συσκευής MOVEBAND MB12 για παρακολούθηση της σωματικής άσκησής σας

- Ορίστε τον στόχο της σωματικής άσκησής σας στην εφαρμογή MOVEBAND.
- Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα της σωματικής άσκησής σας στην εφαρμογή ΜΟΥΕΒΑΝD στο τηλέφωνο σας.

2.5 Χρήση της συσκευής MOVEBAND MB12 για παρακολούθηση του ύπνου σας

- Φορέστε τη συσκευή MOVEBAND MB12 για να παρακολουθήσετε τον ύπνο σας.
- Μπορείτε να ορίσετε μια έξυπνη αφύπνιση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MOVEBAND στο τηλέφωνο σας.

3 Χρήση της εφαρμογής στο smartphone

3.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής ΜΟΥΕΒΑΝD


Μπορείτε να λάβετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή MOVEBAND με τους εξής τρόπους:

- Αναζητήστε τη φράση «ALCATEL MOVEBAND» στο Google Play Store (για Android)
- 2. Αναζητήστε τη φράση «ALCATEL MOVEBAND» στο App Store (για IOS)
- 3. Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR,



3.2 Δημιουργία λογαριασμού

Επιλέξτε Εγγραφή για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό MOVEBAND. Ορίστε μια διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.



3.3 Σύνδεση στο λογαριασμό σας

Καταχωρήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.



Σημείωση: Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης» για να τον ανακτήσετε.




3.4 Σύζευξη της συσκευής MOVEBAND

Συνδέστε τη συσκευή MOVEBAND MB12 με το τηλέφωνο σας μέσω Bluetooth. Η κατάσταση σύζευξης ενεργοποιείται μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή MOVEBAND MB12.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο σας ή στην εφαρμογή MOVEBAND. Αναζητήστε τη συσκευή MOVEBAND MB12 και συνδεθείτε σε αυτή.





Όταν η συσκευή MOVEBAND MB12 συνδεθεί με το τηλέφωνο σας, οι ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν μία φορά.

3.5 Εφαρμογή MOVEBAND

Η εφαρμογή MOVEBAND σάς βοηθά να δημιουργήσετε σύζευξη μεταξύ της συσκευής MOVEBAND και του τηλεφώνου σας, να μελετήσετε τη δραστηριότητά σας, να ορίσετε στόχους, κ.λπ. Θα χρειαστεί να εγγραφείτε, να συνδεθείτε ή να συμπληρώσετε το προφίλ σας πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.



Αρχική οθόνη:

Αγγίξτε για να εμφανίσετε τα βήματα που κάνατε, τις θερμίδες που απόσταση που περπατήσατε ή τρέξατε





Υπνος

Κάντε ολίσθηση προς τα αριστερά και τα δεξιά για να δείτε τα βήματα που κάνατε κατά τη διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα ή του έτους.



Κάντε ολίσθηση προς τα αριστερά και τα δεξιά για να δείτε την κατάσταση ύπνου σας και τις περιόδους βαθύ ύπνου σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα ή του έτους.

4 Ρυθμίσεις

Αφύπνιση: Ορίστε μια ώρα αφύπνισης κατά την οποία η συσκευή MOVEBAND θα αρχίσει να δονείται.

Ειδοποίηση: Ρυθμίστε τη συσκευή MOVEBAND έτσι ώστε να αρχίσει να δονείται όταν το τηλέφωνο σας λάβει μια ειδοποίηση.

Χειρονομίες: Ρυθμίστε τη δυνατότητα ελέγχου με χειρονομίες. Κρατήστε το χέρι σας ακίνητο με την παλάμη προς τα κάτω και περιστρέψτε τον καρπό σας δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο μουσικής ή κάμερας. Ελέγξτε τη μουσική και την κάμερα του τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας χειρονομίες τις οποίες αντιλαμβάνεται η συσκευή ΜΟΥΕΒΑΝD.

Έλεγχος μουσικής: Κρατήστε ακίνητο το χέρι σας για 1 δευτ. με την παλάμη προς τα κάτω. Περιστρέψτε δύο φορές την παλάμη σας για εκκίνηση/παύση της μουσικής.

Κρατήστε ακίνητο το χέρι σας για 1 δευτ. με την παλάμη προς τα κάτω. Περιστρέψτε μία φορά την παλάμη σας για μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.

Έλεγχος κάμερας: Κρατήστε ακίνητο το χέρι σας για 1 δευτ. με την παλάμη προς τα κάτω. Περιστρέψτε δύο φορές την παλάμη σας για ενεργοποίηση της κάμερας.

Κρατήστε ακίνητο το χέρι σας για 1 δευτ. με την παλάμη προς τα κάτω. Περιστρέψτε μία φορά την παλάμη σας για λήψη φωτογραφίας,

Ρύθμιση της συσκευής MOVEBAND: Προσθήκη, διαγραφή, μετονομασία, επαναφορά και κατάργηση σύζευξης της συσκευής MOVEBAND.

Μπαταρία: Κατάσταση μπαταρίας και χρόνος από την τελευταία φόρτιση.

Εύρεση της συσκευής MOVEBAND: Επιλέξτε **Εύρεση συσκευής MOVEBAND** και η συζευγμένη συσκευή MOVEBAND θα αναβοσβήσει και θα δονηθεί.

Ενημέρωση υλικολογισμικού: Όταν υπάρξει νέα διαθέσιμη έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή MOVEBAND MB12 ή για την εφαρμογή MOVEBAND, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση. Επιλέξτε «Ενημέρωση μέσω δεδομένων κινητού».

Πληροφορίες συσκευής: Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως η έκδοση υλικολογισμικού, το μοντέλο, ο αριθμός σειράς, η έκδοση Bluetooth, κ.λπ.

Προσωπικές πληροφορίες

Προφίλ: Αγγίξτε για να ενημερώσετε τη φωτογραφία ή τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως όνομα, φύλο, ύψος, βάρος και ημερομηνία γέννησης. Εδώ μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας (8 έως 16 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)

Ορισμός στόχου: Αγγίξτε για να ορίσετε στόχους, όπως βήματα, θερμίδες, απόσταση και χρόνος.

Τα επιτεύγματά μου: Εμφάνιση των επιτευγμάτων σας.

Σημείωση: Μόλις σημειώσετε ένα επίτευγμα, αυτό παραμένει αποθηκευμένο στο διακομιστή. Αν δεν αλλάξετε και δεν σβήσετε τα δεδομένα στη συσκευή σας θα μπορείτε, θεωρητικά, να αποθηκεύσετε τα δεδομένα μερικών μηνών, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο στη συσκευή σας.

Αποσύνδεση: Επιλέξτε «Το προφίλ μου» > «Αποσύνδεση».

5 Ενδεικτική λυχνία LED

Πατήστε δύο φορές στο περικάρπιο για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας.

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας στις ενδείξεις LED:

| Ποσοστό | Ενδείξεις LED | Περιγραφή | |
|---------|---------------|--|--|
| 67-100% | • • * | Οι δύο πρώτες ενδείξεις LED παραμένουν αναμμένες, η τρίτη αναβοσβήνει. | |
| 33-67% | • * • | Η πρώτη ένδειξη LED παραμένει αναμμένη, η δεύτερη αναβοσβήνει. | |
| 0-33% | • 0 0 | Η πρώτη ένδειξη LED παραμένει αναμμένη. | |

Φορτίο μπαταρίας

| Επίπεδο | Ενδείξεις LED | Περιγραφή |
|---------|---------------|---|
| 10% | * • • | Η πρώτη ένδειξη LED αναβοσβήνει 3 φορές και η συσκευή δονείται. |
| 5% | * 0 0 | Η πρώτη ένδειξη LED αναβοσβήνει 3 φορές και η συσκευή δονείται. |

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Βάσει μελετών που αποδεικνύουν ότι η χρήση κινητής συσκευής κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο.

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους. Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου,
- Βεβαιωθείτε, απευθυνόμενοι στον κατασκευαστή του οχήματος ή στον αντιπρόσωπό του, ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπει η συσκευή.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλεύουμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά διαστήματα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, εκτός από καθορισμένους χώρους. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, οι κινητές συσκευές μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε αέρια ή εύφλεκτα υγρά. Τηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντλία ινσουλίνης, κλπ.

17

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με τη συσκευή και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.

Λάβετε υπόψη σας, ότι η συσκευή σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς η μπαταρία δεν αφαιρείται. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας. Αν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας θα πάψει να ισχύει η εγγύηση. Επιπλέον, η αποσυναρμολόγηση της συσκευής μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργική αντίδραση.

Θα πρέπει να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή σας με προσοχή και να τη φυλάσσετε σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε δυσμενείς καιρικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, διείσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από -10° C έως $+50^{\circ}$ C.

Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 55°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή οι ίδιοι.

Μην την αφήσετε να πέσει, μην την πετάτε και μην τη λυγίζετε.

Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν η γυάλινη οθόνη είναι κατεστραμμένη, ραγισμένη ή σπασμένη.

Μην το βάφετε.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές μπαταρίας και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο της. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αποποιούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Δώστε προσοχή σε τυχόν προειδοποιήσεις.

Μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε το MOVEBAND. Σε περίπτωση ακατάλληλης λειτουργίας, η συσκευή και η μπαταρία ενδέχεται να καταστραφούν και να θέσουν σε κίνδυνο το χρήστη και το περιβάλλον.

Μην καθαρίζετε το MOVEBAND με διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού.

Μην τοποθετείτε το MOVEBAND σε πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων ή στεγνωτήρια.

Μην τοποθετείτε το ΜΟΥΕΒΑΝΟ πάνω ή μέσα σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνους μικροκυμάτων, εστίες ή καλοριφέρ.

Μην εκθέτετε το MOVEBAND σε ακραίες θερμοκρασίες. Το εύρος της προτεινόμενης θερμοκρασίας κυμαίνεται από -20°C έως 55°C.

Μην τοποθετείτε το MOVEBAND κοντά σε φωτιά.

Μην εκθέτετε το MOVEBAND σε φωτιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκρηξη της συσκευής.

Αποφύγετε την επαφή του συνδέσμου USB με το νερό για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο σκουριάς.

Μην συνθλίβετε, ρίχνετε ή τρυπάτε το MOVEBAND.

Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με το MOVEBAND. Τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο πνιγμού εξαιτίας των μικρών εξαρτημάτων.

Δεν συνιστάται να φοράτε το MOVEBAND στο χέρι που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Βαθμοί ΙΡ (Προστασία από εισροές)

Το MOVEBAND σας έχει δοκιμαστεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον και έχει πιστοποίηση αντοχής στο νερό και στη σκόνη σε συγκεκριμένες καταστάσεις (πληροί τις προϋποθέσεις της ταξινόμησης IP67 όπως ορίζεται από το διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα [Κώδικας IP], συνθήκες δοκιμής: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 μέτρο, 30 λεπτά). Παρά αυτήν την ταξινόμηση, η συσκευή σας δεν είναι αδιάβροχη σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να φοράτε και να χρησιμοποιείτε το MOVEBAND σας κατά την άσκησή σας (η έκθεση στον ιδρώτα δεν προκαλεί προβλήματα), στη βροχή και όταν πλένετε τα χέρια σας με γλυκό νερό. Ωστόσο, συνιστάται να μην βυθίζετε το MOVEBAND και σημειώστε ότι η συσκευή προστατεύεται μόνο από εισροές νερού χαμηλής πίεσης. Επομένως, δεν συνιστάται να φοράτε το MOVEBAND ενώ κολυμπάτε ή κάνετε ντομο.

Όταν χρησιμοποιείτε το MOVEBAND σας, σημειώστε τα εξής:

Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε γλυκό νερό. στεγνώστε το σχολαστικά με ένα καθαρό, μαλακό πανί. Αν η συσκευή εκτεθεί σε υγρό εκτός του γλυκού νερού, όπως θαλασσινό νερό, υγρά χημικά, ξύδι, αλκοόλ και υγρά καθαριστικά, φροντίστε να ξεπλύνετε αμέσως τη συσκευή με γλυκό νερό και στεγνώστε την σχολαστικά με ένα καθαρό, μαλακό πανί. Αν δεν μπορέσετε να ξεπλύνετε πο ΜΟΥΕΒΑΝD σε γλυκό νερό και το στεγνώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκληθούν αισθητικά προβλήματα λειτουργικότητας.

Στεγνώστε το MOVEBAND σας πριν από τη φόρτιση.

Μην βυθίζετε το MOVEBAND σας.

Μην εκθέτετε το MOVEBAND σε νερό υπό πίεση ή πίδακες νερού, όπως τρεχούμενο νερό βρύσης, κύματα ή καταρράκτες.

Μην φοράτε το MOVEBAND στη σάουνα ή αίθουσες με υδρατμούς.

Παρόλο που το MOVEBAND είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό, πρέπει να αποφεύγετε την έκθεσή ρου σε περιβάλλοντα με υπερβολική σκόνη, άμμο και λάσπη ή σε υγρά περιβάλλοντα με υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Η εγγύησή σας δεν καλύπτει ζημιές ή ελαττώματα που προκαλούνται από κακή ή ακατάλληλη χρήση του MOVEBAND (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε περιβάλλοντα όπου γίνεται υπέρβαση των περιορισμών της σχετικής αξιολόγησης IP).

Το πρώτο ψηφίο στη διψήφια αξιολόγηση IP υποδεικνύει το επίπεδο προστασίας από στερεά σωματίδια, όπως η σκόνη. Το δεύτερο ψηφίο υποδεικνύει πόσο ανθεκτικό είναι το MOVEBAND στο νερό, όπως επεξηγείται στο ακόλουθο πίνακα:

Ανθεκτικότητα σε στέρεα σωματίδια όπως η σκόνη

- 0: Καμία ιδιαίτερη προστασία
- 1: Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 50mm
- 2: Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 12mm
- 3: Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 2,5mm
- 4: Προστασία από στερεά αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη από 1mm
- 5: Προστασία από σκόνη και περιορισμένη εισχώρηση (χωρίς επιβλαβή ιζήματα)
- 6: Πλήρης προστασία από τη σκόνη

Ανθεκτικότητα στο νερό

- 0: Καμία ιδιαίτερη προστασία
- 1: Προστασία από σταγόνες νερού
- 2: Προστασία από σταγόνες νερού όταν το MOVEBAND έχει κλίση έως και 15 μοίρες
- 3: Προστασία από ψεκασμό με νερό
- 4: Προστασία από πιτσιλίσματα με νερό
- 5: Προστασία από πίδακες νερού χαμηλής πίεσης από όλες τις κατευθύνσεις
- 6: Προστασία από προσωρινή βύθιση σε νερό
- Προστασία από τα αποτελέσματα της βύθισης σε νερό βάθους έως και 1 μέτρου για 30 λεπτά

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ:

Η TCL Communication Ltd. αποφεύγει τη χρήση αλλεργιογόνων στα προϊόντα της. Κατά καιρούς, ενδέχεται να προστίθενται ίχνη αλλεργιογόνων κατά την κατασκευή μιας συσκευής ή ενός εξαρτήματος συσκευής, τα οποία πιθανώς να προκαλέσουν δυσφορία σε ορισμένα άτομα. Η προσέγγιση αυτή συνηθίζεται σε πολλούς τύπους προϊόντων. Προτείνεται να παρακολουθείτε τα προϊόντα που 20

ενδεχομένως να βρίσκονται σε παρατεταμένη επαφή με την επιδερμίδα σας και να τα αφαιρέσετε, εάν παρατηρήσετε ερεθισμούς στο δέρμα.

ΔΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφηση με τη συσκευή σας. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών και η ηχογράφηση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφηση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής της συσκευής (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λάβετε υπόψη ότι με τη χρήση του MOVEBAND ενδέχεται να γίνει μοίρασμα ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα με την κύρια συσκευή (smartphone). Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η αποφυγή του διαμιοιρασμού τους με μη εξουσιοδοτημένες συσκευές ή συσκευές τρίτων κατασκευαστών που είναι συνδεδεμένες στη δική σας, είναι δική σας ευθύνη. Φροντίστε να καταργήσετε ή να εκκαθαρίσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ανακύκλωση, την επιστροφή ή τη δωρεά του προϊόντος σας. Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας και εγκαταστήστε στοιχεία μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος σας ή/και να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών λογαριασμού, των δεδομένων κλήσης, των λεπτομερειών τοποθεσίας και των πόροων δικτύου.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε με την TCL Communication Ltd. αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, η TCL Communication Ltd. υλοποιεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη επεξεργασία και μη αναμενόμενη απώλεια, καταστροφή ή ζημιά τέτοιων δεδομένων, ενώ τα μέτρα παρέχουν, επίσης, ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με

- (i) τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες,
- (ii) το κόστος υλοποίησης των μέτρων,
- (iii) τους κινδύνους που περιλαμβάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και

(iv) την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεονασία.

Μπορείτε να προσπελάσετε, να αναθεωρήσετε και να επεξερναστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στινμή, πραγματοποιώντας σύνδεση στο λοναριασμό χρήστη, μεταβαίνοντας στο προφίλ χρήστη ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς στη διεύθυνση privacy.europe@tcl.com. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε εμείς επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ίσως σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα στοιχειά της ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

ΜΠΔΤΔΡΙΔ.

Λάβετε υπόψη σας, ότι η συσκευή σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Τηρείτε τις ακόλουθες

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα.
- Μην επιχειρήσετε να εξάνετε, να αντικαταστήσετε και να ανοίξετε τη μπαταρία.
- Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σας.
- Μην καίτε και μην πετάτε την μπαταρία στα σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θεομοκρασίες άνω των 60°C.

Η συσκευή και η μπαταρία διαθέτουν ενιαίο περίβλημα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλονής στο τέλος της λειτουρνικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό
- Κάδους συλλονής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύνοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0 °C - 45 °C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για τη συσκευή σας συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ecodesign 2009/125/ΕС. Κάποιος από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

Γενικές πληροφορίες

- Διεύθυνση Internet: www.alcatel-mobile.com
- Αρ. Hot Line: συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο «TCL Communication Services» ή επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web.
- Κατασκευαστής: TCL Communication Ltd.
- Διευθυνση: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Στην τοποθεσία μας στο Web θα βρείτε την ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail για οποιαδήποτε απορία.

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

Bluetooth: < 4 dBm

Δια του παρόντος, η TCL Communication Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού ALCATEL MB12 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Η περιγραφή των αξεσουάρ και τον εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο πλήρες κείμενο της δήλωσης

συμμόρφωσης της ΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU doc.

ΑΛΕΙΕΣ



Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

ALCATEL MB12 Bluetooth Declaration ID D034414

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η ισχύς της εγγύησης τελικού χρήστη σχετικά με την παραβίαση IPR περιορίζεται αποκλειστικά στην EU/EEA/Switzerland.

Σε περίπτωση εξαγωγής, μεταφοράς ή χρήσης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη εκτός της EU/EEA/Switzerland, παύει να ισχύει η ευθύνη, η εγγύηση ή η υποχρέωση αποζημίωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τους προμηθευτές σχετικά με το προϊόν (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης σχετικά με την παραβίαση IPR).

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

HTCL Communication Ltd. ΛΕΝ ΦΕΡΕΙΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΛΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΘΗ. ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ, ΛΙΑΚΟΠΕΣ, ΕΛΑΤΤΟΜΑΤΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ. ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΥΛΟΓΕΣ Η ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η TCL Communication Ltd. EXEL ΕΡΩΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΧΟΡΈΣ ΛΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΉ Η Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤCL Communication Ltd. $\Pi PO\Sigma E \Sigma A \Sigma \Gamma IA O \Lambda E \Sigma T I \Sigma A \Pi \Omega \Lambda E I E \Sigma T I \Sigma T$ ΑΙΤΙΕΣ ΛΡΑΣ ΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΝ ΕΝΛΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΙΤΙΟΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΑΛΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Η ΤΟΝ ΑΙΤΙΟΝ ΠΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΉ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΕΦΑΡΜΟΓΟΝ ΤΡΙΤΌΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΥΕΤΙΜΕ Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ.

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΎ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΕΒΑΝD, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΎΗΣ ΣΑΣ Η ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Παιδική μέριμνα

Αυτές οι συσκευές δεν είναι παιχνίδια και ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για τα μικρά παιδιά.

Ανακύκλωση

Μην απορρίπτετε προϊόντα ή ηλεκτρικά εξαρτήματα (όπως φορτιστές ή μπαταρίες) μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Προειδοποίηση: Μην απορρίπτετε μπαταρίες, είτε χωριστά είτε εντός κινητής συσκευής, σε φωτις γιατί ενδέχεται να εκραγούν. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης από την τοπική ή περιφερειακή αρχή. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα ALCATEL που δεν χρειάζεστε σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο κέντρο εξυπηρέτησης της ALCATEL στην περιοχή σας. Οι συσκευασίες και οι οδηγοί προϊόντων θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία συλλογής και ανακύκλωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τις περιφερειακές αρχές.

Εγγύηση

Στόχος μας είναι να «δημιουργήσουμε αξία για τους καταναλωτές». Για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, διαβάστε τα παρακάτω σημεία σε περίπτωση διένεξης:

Παρέχεται εγγύηση για το MOVEBAND αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας. (Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα σας).

Στο πλαίσιο της εγγύησης, οι ζημιές και τα ελαττώματα που εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό θεωρεί ότι συνέβησαν από κανονική χρήση, υπόκεινται σε δωρεάν επισκευή από την εταιρεία και η εταιρεία μπορεί να χρεώσει ή να αργηθεί να επισκευάσει τη συσκευή στις εξής περιπτώσεις.

- Α. Η ζημιά προκλήθηκε κατά λάθος ή από κακή χρήση.
- B. Μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει διεξάγει ή του έχει επιτραπεί να διεξάγει ελέγχους, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
- Γ. Οι ζημιές έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη σύνδεση σε μη γνήσια εξαρτήματα.

Μπαταρία

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση καλύπτει την μπαταρία μόνο εάν η ισχύς της μπαταρίας πέσει κάτω από το 80% της ονομαστικής ισχύος ή εάν υπάρχει διαρροή. Η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει την μπαταρία εάν:

- (i) Η φόρτιση της μπαταρίας έχει πραγματοποιηθεί από φορτιστή που δεν έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από τη TCL Communication Ltd. για τη φόρτιση της μπαταρίας·
- (ii) Η μπαταρία έχει υποστεί φθορά ή έχει ενδείξεις αλλοίωσης· ή
- (iii) Η μπαταρία έχει χρησιμοποιηθεί σε εξοπλισμό διαφορετικό από το MOVEBAND για το οποίο προορίζεται.

Λογισμικό

• Λογισμικό ενσωματωμένο στην συσκευή.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το λογισμικό θα πληροί τις απαιτήσεις σας ή θα λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό που παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές, ότι η λειτουργία των προϊόντων λογισμικού θα είναι συνεχής ή χωρίς σφάλματα ή ότι όλα τα ελαττώματα στα προϊόντα λογισμικού θα διορθωθούν.

• Λογισμικό ΜΗ ενσωματωμένο στην συσκευή.

Λογισμικό που δεν είναι ενσωματωμένο στην συσκευή (π.χ. λογισμικό που λαμβάνεται από το Internet), παρέχεται «όπως έχει» και χωρίς εγγύηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή MOVEBAND MB12 δεν φορτίζεται

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που έχει εγκριθεί από την TCL. Αν η συσκευή MOVEBAND συνεχίζει να μη φορτίζεται, χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό

καλώδιο USB και συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB ενός υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να συνδέσετε το φορτιστή σε διαφορετική πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεν μπορώ να ρυθμίσω τη συσκευή MOVEBAND MB12 έτσι ώστε να συνεργάζεται με το τηλέφωνο μου

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή MOVEBAND είναι φορτισμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας χρησιμοποιεί Android 4.3 ή μεταγενέστερη έκδοση ή IOS 8.0 ή μεταγενέστερη έκδοση και ότι υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth έκδοση 4.2.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής MOVEBAND στο τηλέφωνο σας και στη συνέχεια δημιουργήστε σύζευξη μεταξύ της συσκευής και του τηλεφώνου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή MOVEBAND βρίσκεται σε εμβέλεια έως 10 μέτρων από το τηλέφωνο σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο σας.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο σας και περιμένετε ένα λεπτό.
- Ρυθμίστε ξανά τη συσκευή MOVEBAND για συνεργασία με το τηλέφωνο σας.
- Αν και πάλι δεν δημιουργείται σύνδεση, κάντε επαναφορά ή κατάργηση σύζευξης της συσκευής και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

Τα δεδομένα από τη συσκευή MOVEBAND MB12 είναι εσφαλμένα

- Φορέστε τη συσκευή MOVEBAND στο «καλό» χέρι σας κατά τη συλλογή δεδομένων και κοιμηθείτε τουλάχιστον ένα βράδυ φορώντας τη συσκευή MOVEBAND πριν επιχειρήσετε να συλλέξετε δεδομένα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση internet προκειμένου να είναι επιτυχημένος ο συγχρονισμός των δεδομένων μεταξύ της συσκευής MOVEBAND και της εφαρμογής στο τηλέφωνο σας.

Επαναφορά της συσκευής ΜΟΥΕΒΑΝΟ ΜΒ12

- Στο τηλέφωνο σας, αγγίξτε τις επιλογές Moveband > Επαναφορά Moveband
- Επιλέξτε «Διαγραφή όλων των δεδομένων και επαναφορά».

Τι μπορώ να κάνω αν το smartphone δεν μπορεί να λάβει ειδοποιήσεις;

Για να είναι δυνατή η λήψη ειδοποιήσεων της συσκευής MOVEBAND από το τηλέφωνο σας, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες.

- 1. Ρυθμίστε την εφαρμογή ALCATEL MOVEBAND έτσι ώστε να εκκινείται αυτόματα όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο.
- 2. Προσθέστε την εφαρμογή ALCATEL MOVEBAND στη λίστα επιτρεπόμενων ή προστατευόμενων εφαρμογών.
- 3. Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες απενεργοποιούν την εφαρμογή όταν κλειδώνεται η οθόνη.
- 4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Ειδοποιήσεις εφαρμογής > ALCATEL MOVEBAND**. Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις της συσκευής ALCATEL MOVEBAND και ενεργοποιήστε τις ξανά.
- 5. Επανεκκινήστε το smartphone.

© Πνευματικά δικαιώματα 2017 TCL Communication Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Η TCL Communication Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα υλικά ή τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

www.alcatel-mobile.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του MOVEBAND, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com για να λάβετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε επίσης να βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ), καθώς και πολλά περισσότερα.

