









Manual del usuario

Contenido de la caja

 1 x MOVETRACK	 1 x cable USB	 1 x funda para el collar de su mascota
 1 x destornillador	 2 x tornillos	 1 x guía de inicio rápido

Lea atentamente este documento antes de utilizar el dispositivo.

Descripción general del dispositivo



- ① Indicador de la batería
- ② Indicador GPS
- ③ Indicador de red
- ④ Tecla encendido
- ⑤ Puerto Micro-USB
- ⑥ Tapa de la tarjeta nano-SIM

Categoría	Descripción
Indicador de la batería	<ul style="list-style-type: none">• Parpadea en rojo durante la carga.• Se ilumina en azul cuando está totalmente cargada.• Se ilumina en rojo cuando el nivel de la batería es bajo.
Indicador GPS	<ul style="list-style-type: none">• Parpadea en rojo cuando está buscando una señal GPS.• Parpadea en azul cuando su MOVETRACK ha encontrado su ubicación GPS.• Se ilumina en rojo cuando su MOVETRACK no puede encontrar su ubicación GPS.

Categoría	Descripción
Indicador de red	<ul style="list-style-type: none"> • Se ilumina en azul cuando se conecta a la red de datos móviles. • Se ilumina en rojo cuando no hay cobertura de red. Asegúrese de que su tarjeta nano-SIM esté insertada correctamente y que el código PIN de su tarjeta nano-SIM se ha deshabilitado previamente (véase Deshabilitar su código PIN en la página 6).
Encendido/ Apagado	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse una vez para mostrar el estado de la batería/GPS/red. • Mantenga pulsada la tecla de encendido durante al menos 3 segundos hasta que se enciendan los 3 LED en azul para encender el MOVETRACK. • Mantenga pulsada la tecla de encendido durante al menos 3 segundos hasta que se enciendan los 3 LED en rojo para apagar el MOVETRACK.
Puerto Micro-USB	Para cargarlo.
Tapa de la tarjeta nano-SIM	Quítela para acceder a la tarjeta nano-SIM.

Configurar su MOVETRACK


Consiga una tarjeta nano-SIM

Se requiere una tarjeta nano-SIM (no proporcionada con este producto) para configurar y utilizar su MOVETRACK. Póngase en contacto con su operador para solicitar una tarjeta nano-SIM compatible con red 2G.



Deshabilitar su código PIN


Inserte la tarjeta nano-SIM en otro dispositivo, como un smartphone, para deshabilitar el código PIN antes de insertarlo en su MOVETRACK.



Insertar la tarjeta nano-SIM


Siga los pasos siguientes al insertar su tarjeta nano-SIM, asegurándose de que ésta tenga disponible conexión a Internet.

1



Extraiga la tapa de la tarjeta nano-SIM utilizando el destornillador proporcionado.


2



Inserte su tarjeta nano-SIM.


Compruebe que ha desactivado el código PIN antes de insertar la tarjeta nano-SIM en su MOVETRACK. (véase Deshabilitar su código PIN en la página 6)

3



Coloque de nuevo la tapa de la tarjeta nano-SIM y apriete los dos tornillos.

Precaución: No intente desmontar el MOVETRACK usted mismo. Si lo hace, puede dañar la resistencia al agua del MOVETRACK e invalidar la garantía.



Cargar el MOVETRACK

Conecte el cable micro-USB al MOVETRACK y conéctelo a un cargador USB o a un puerto USB de 1A/5V.

- Durante la carga, la luz de la batería parpadeará en rojo.
- La batería está completamente cargada cuando la luz de la batería cambia al color azul. Se necesitan al menos 2,5 horas para cargar completamente la batería desde cero.

Nota: Cargue su MOVETRACK al menos 2,5 horas antes de utilizarlo por primera vez.

Encender el MOVETRACK

Mantenga pulsada la tecla de encendido durante al menos 3 segundos, hasta que se enciendan los 3 LED en azul para encender el MOVETRACK. Los 3 LED indicarán el estado de trabajo de su MOVETRACK.

Temperatura y carga

Precaución: No es recomendable utilizar su MOVETRACK en entornos que estén fuera del rango de temperaturas -10°C a 45°C. Cargue únicamente su MOVETRACK en temperaturas entre 0°C

y 55°C. Cargar fuera de este rango de temperaturas invalidará la garantía.

Para proteger su MOVETRACK, hay algunas limitaciones en cuanto a la carga y al uso. Estas limitaciones dependen de la temperatura ambiente, y se detallan a continuación:

Entorno Temperatura	Limitaciones	Temperatura ambiente
< -20°C	No se puede cargar o encender su MOVETRACK.	Si el cable USB se inserta para cargar, su MOVETRACK parpadeará rápidamente en rojo y entonces se apagará automáticamente.
-20°C ~ 0°C	No se puede cargar su MOVETRACK.	Si se inserta el cable USB para cargar, su MOVETRACK dejará de cargar automáticamente, pero seguirá pudiendo utilizar el dispositivo.
0°C ~ 55°C	Se puede cargar su MOVETRACK.	Si se inserta el cable USB para cargar, su MOVETRACK empezará a cargar y podrá utilizar el dispositivo de forma normal.
56°C ~ 60°C	No se puede cargar su MOVETRACK.	Si se inserta el cable USB para cargar, su MOVETRACK dejará de cargar automáticamente, pero seguirá pudiendo utilizar el dispositivo de forma normal.
> 60°C	No se puede cargar o encender su MOVETRACK.	Si el cable USB se inserta para cargar, su MOVETRACK parpadeará rápidamente en rojo y entonces se apagará automáticamente.

Compruebe que su MOVETRACK esté conectado a la red

Una vez iniciado completamente el MOVETRACK, pulse el botón de encendido para comprobar el estado de conexión de la red. Si el LED de red está en azul, significa que el dispositivo se ha conectado correctamente a la red 2G/GPRS.

Si el LED de red está en rojo, significa que el dispositivo no se ha podido conectar a la red.

Por favor verifique que ha deshabilitado el código PIN de su tarjeta nano-SIM (véase página 6).

Si el problema persiste, por favor contacte con su operador para pedir una tarjeta nano-SIM con datos compatible con la red 2G.



Conexión correcta



Fallo de conexión

Instalar la aplicación

La aplicación MOVETRACK es necesaria para la configuración y uso de su MOVETRACK. Descárguela de la App Store o de la Google Play Store, y a continuación ejecútela en su smartphone.




App Store



Play Store

Crear una cuenta

1. Toque **Registrarse** para crear su cuenta MOVETRACK.



2. Establezca un nombre de usuario y contraseña.

A screenshot of a registration form titled 'Cuenta'. The form has three main sections: 'Introduzca su cuenta' with a text input field for a username (placeholder: '8-16 caracteres (sólo letras o números)'), 'Introduzca su contraseña' with a text input field for a password (placeholder: '8-16 caracteres (sólo letras o números)'), and 'Confirmar' with a text input field for password confirmation (placeholder: 'Introduzca de nuevo su contraseña'). Below these fields is a checkbox with the text: 'He leído y acepto las Términos y condiciones de uso y Política de privacidad' followed by a checked checkbox icon. At the bottom are two buttons: 'Cancelar' and 'Siguiente'.


3. Proporcione una dirección de correo electrónico. Si olvida su contraseña en cualquier momento, se enviará un enlace a esta dirección para restablecerla.



4. Se le enviará un código de verificación a la dirección de correo electrónico en cuestión de minutos. Introdúzcalo aquí en la aplicación para continuar.


Inicie sesión en su cuenta

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.




Sincronizando

1. Toque + para añadir su MOVETRACK.




2. Seleccione **Quiero añadir un nuevo tracker**. Se le asignará permiso de administrador.



3. Introduzca el IMEI para sincronizar su MOVETRACK.


a. Escaneo por código QR.

Escanee el código QR de IMEI que se encuentra en la etiqueta de la caja.




b. Introducción manual del número IMEI.

Toque **Introducir IMEI** en la pantalla **Escanear código QR**. Introduzca el identificador único de su MOVETRACK (IMEI) y toque **Confirmar** para sincronizar su MOVETRACK con su smartphone. El IMEI se puede encontrar en la parte posterior del MOVETRACK o en la caja en la que vino su MOVETRACK. (ver a continuación)




4. Introduzca su nombre.




5. Introduzca el nombre de su rastreador.

6. Seleccione una imagen de perfil para el rastreador.



Finalización

Si el MOVETRACK y el smartphone se han sincronizado correctamente, la pantalla principal de la aplicación aparecerá ahora en su smartphone con un mapa que indicará la ubicación del MOVETRACK.




Cómo utilizar el MOVETRACK

El MOVETRACK se puede utilizar para rastrear de todo, desde equipajes a hijos o mascotas.

Utilizar la funda para el collar de la mascota

Inserte su MOVETRACK en la funda para el collar de la mascota, como se muestra a continuación. Alinee la ventana para que se vean los 3 iconos LED de notificación.



Nota: Coloque el MOVETRACK en la funda proporcionada para la correa de su collar.


Acceder a las funciones del MOVETRACK

encendido/apagado


Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el MOVETRACK.

Funciones de la aplicación MOVETRACK

Pantalla principal de la aplicación



Deslice hacia la izquierda para abrir el control de navegación




-   Ocultar o mostrar el menú de accesos directos.
-  Toque para actualizar la ubicación de su MOVETRACK.
-  Toque para ver y configurar zonas seguras.
-  Toque para trazar una ruta hasta su rastreador.
-  Indicador de nivel de batería: Toque para editar los ajustes de ahorro de energía.
-  Toque para actualizar la ubicación de su smartphone.
-   Amplíe o reduzca el zoom del mapa.

Gestión de usuario

Se pueden añadir usuarios adicionales en la aplicación usando la función de escaneado del código QR.


Añadir un usuario escaneando el código QR

Toque **Usuarios** en el panel de navegación, y a continuación toque **+** para invitar.



Descargue e instale la aplicación MOVETRACK en el smartphone del potencial nuevo usuario. Cree una cuenta e inicie sesión.

Toque **Quiero rastrear otro tracker** y escanee el código QR de la aplicación del administrador.




Los usuarios añadidos mediante código QR tienen acceso a casi todas las funciones de la aplicación del administrador, como la comprobación de la ubicación del MOVETRACK. No obstante, no pueden añadir o eliminar a otros usuarios.

Zona segura

Toque  en la pantalla principal para acceder al menú de Zona segura. Puede configurar zonas geográficas denominadas zonas seguras (p.ej. Casa).

Una vez establecidas estas zonas, recibirá una notificación en su aplicación cada vez que el dispositivo entre o salga de una zona segura.




Ajustes de ahorro de energía

Toque  en la pantalla principal para acceder a los ajustes de ahorro de energía.


Seleccione la frecuencia de actualización de ubicación (cada 3, 5, 15, 30 o 60 minutos) y el modo (Preciso, Normal o Manual). Realice

su selección en función de lo que le vaya bien en términos de precisión y duración de la batería.



Historial de la ubicación


Toque **Ajustes** y entonces **Historial de ubicaciones** para ver los movimientos del MOVETRACK en un determinado día/línea de tiempo. Especifique la fecha y el intervalo de tiempo. El mapa hará zoom automáticamente para mostrar todas las ubicaciones registradas de su MOVETRACK. Acerque o aleje el zoom para ver mejor.



Actualizaciones

Utilice el menú Actualización dentro de Ajustes para comprobar si hay una nueva versión de software disponible para su MOVETRACK o para la aplicación.

Toque el botón de la parte inferior de la pantalla para comprobar si hay actualizaciones.



Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Es alguno de los materiales utilizado en este producto perjudicial para el cuerpo humano o los animales?

El material utilizado ha superado todas las pruebas de seguridad y es seguro para su uso diario.

2. ¿Por qué no se carga mi MOVETRACK?

- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si la batería permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar algunos minutos en mostrar el indicador de carga de batería en la pantalla.
- Compruebe que la carga se efectúa en condiciones normales (0 °C + 45 °C).

- Compruebe la compatibilidad de entrada de voltaje en el extranjero.

3. ¿Puedo realizar llamadas a mi MOVETRACK?

Su MOVETRACK no es compatible con llamadas de voz.

4. ¿Cuántos usuarios pueden supervisar simultáneamente mi MOVETRACK?

10 usuarios pueden supervisar su MOVETRACK al mismo tiempo. Puede invitar a usuarios compartiendo el código QR de la página Invitar a usuario de la aplicación.

5. ¿Por qué no puedo obtener la posición de mi MOVETRACK?

- Confirme que su tarjeta nano-SIM tenga los datos habilitados.
- Compruebe que la tarjeta nano-SIM esté instalada correctamente en su MOVETRACK, y **asegúrese de haber deshabilitado el código PIN antes de insertarla en su MOVETRACK**.
- Compruebe el nivel de batería de su MOVETRACK.
- Compruebe que su MOVETRACK tenga acceso a una señal clara.
- Apague su MOVETRACK y vuelva a encenderlo para restaurar el servicio.

6. ¿Por qué tarda tanto en encontrar mi ubicación?

Compruebe qué modo de ahorro de energía está seleccionado. En el modo manual, su MOVETRACK solo puede encontrar su ubicación cuando pulsa el botón ☰.

7. ¿Mi MOVETRACK es resistente al agua?

Este dispositivo tiene una clasificación IP67, lo cual significa que es resistente a salpicaduras de agua. No lleve el MOVETRACK para sumergirse en el agua durante períodos prolongados, por ejemplo para nadar, bañarse o hacer submarinismo.

8. ¿Para qué utiliza mis datos personales?

Sus datos personales no se utilizarán para motivos publicitarios, a menos que nos dé su consentimiento explícito. Además, no transferiremos sus datos personales a terceros sin su consentimiento explícito. La transferencia de datos personales a

instituciones públicas y autoridades públicas que tengan derecho a recibir dicha información solo se llevará a cabo en la medida exigida por la ley o si nos vemos obligados a hacerlo en virtud de un mandato judicial o la decisión de un tribunal. Si encargamos a terceros que nos proporcionen determinados servicios, dichos terceros solo tendrán acceso limitado a los datos personales, en tanto que esto sea necesario para proporcionar dichos servicios. Al procesar datos personales, dichos terceros están obligados a cumplir con las leyes aplicables en materia de protección de datos y con nuestra Política de privacidad.



www.sar-tick.com

Este producto respeta el límite SAR nacional aplicable de 2,0 W/kg. Los valores máximos específicos de SAR se pueden consultar en la sección correspondiente de esta guía de usuario.

Cuando transporte el producto o lo utilice pegado al cuerpo, utilice un accesorio aprobado tal como una funda o mantenga una distancia de 5 mm con el cuerpo para garantizar que cumple con los requisitos de exposición a radiofrecuencias. Tenga en cuenta que el producto puede emitir radiación aunque no esté usándolo.

Precauciones de uso

Es recomendable leer este capítulo cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

SEGURIDAD EN VEHÍCULO

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso de dispositivos al conducir constituye un factor real de riesgo, se aconseja a los conductores que no utilicen el dispositivo cuando el vehículo no esté aparcado.

Cuando el dispositivo está encendido, emite ondas electromagnéticas que pueden interferir con los sistemas electrónicos del vehículo, tales como los frenos ABS antibloqueo o los airbags. Para evitar que se produzcan problemas:

- No coloque el dispositivo sobre el salpicadero o cerca de la zona de despliegue del airbag.
- Consulte con su concesionario o el fabricante del vehículo para asegurarse de que el salpicadero está protegido adecuadamente contra la energía de las radiofrecuencias.

CONDICIONES DE USO

Se aconseja apagar el dispositivo de vez en cuando para optimizar su rendimiento.

- Apague el dispositivo antes de embarcar en un avión.
- No encienda el dispositivo en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este dispositivo, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.
- Apague el dispositivo cuando se acerque a gas o a líquidos inflamables. Respete las normas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.
- Cuando esté encendido, no coloque nunca el dispositivo a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.). No permita a los niños utilizar el dispositivo y sus accesorios o jugar con él sin supervisión.

Su dispositivo es de una sola pieza, por lo que la batería no es extraíble. No intente desmontar el dispositivo. Si desmonta el dispositivo podría perder la garantía. Además, desmontar el dispositivo podría dañar la batería, y ocasionar pérdida de sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.

Manipule siempre el dispositivo con cuidado y consérvelo en un lugar limpio y libre de polvo.

- No exponga el dispositivo a condiciones climáticas o ambientales extremas (humedad, lluvia, líquidos, polvo, aire del mar, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10 °C a +45 °C.
- No abra, desmonte o intente reparar el dispositivo usted mismo.
- Para evitar lesiones, no utilice el dispositivo si la pantalla de cristal está dañada, agrietada o rota.
- No pinte el dispositivo.

Utilice únicamente baterías, cargadores de batería y accesorios recomendados por TCL Communication Ltd. y sus filiales y que sean compatibles con el modelo del dispositivo.

TCLCommunicationLtd.y susfilialesrenuncianatodaresponsabilidad por daños provocados por el uso de otros cargadores o accesorios.

- Esté atento a todos los avisos.
- No intente abrir ni desmontar MOVETRACK. Si se hace un uso inadecuado del producto, éste y su batería pueden dañarse y ser peligrosos para las personas y el medio ambiente.
- No limpie MOVETRACK con productos de limpieza corrosivos.
- No introduzca MOVETRACK en un lavavajillas, una lavadora ni una secadora.
- No coloque MOVETRACK en o sobre aparatos que emitan calor, como hornos microondas, estufas o radiadores.
- No exponga MOVETRACK a temperaturas extremas. El rango de temperaturas recomendado es de -20 °C a 45 °C.
- No deje MOVETRACK cerca de una fuente de fuego.
- No deseche MOVETRACK arrojándolo al fuego. Podría explotar.
- No aplaste, deje caer ni tire MOVETRACK.
- No deje jugar a los niños con MOVETRACK. Sus pequeños componentes pueden presentar un riesgo de asfixia para los niños.

Cuando utilice el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

Si el dispositivo resulta expuesto a agua dulce, séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si el dispositivo resulta expuesto a cualquier otro líquido que no sea agua dulce, como agua salada, productos químicos, vinagre, alcohol o detergente líquido, enjuáguelo de inmediato con agua dulce y séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. No enjuagar el dispositivo en agua dulce ni secarlo debidamente puede causar problemas de funcionamiento o estéticos.

Seque el dispositivo antes de cargarlo.

No sumerja el dispositivo.

No exponga el dispositivo a agua a presión o que lleve mucha velocidad, como el agua corriente de un grifo, las olas del mar o el agua de una cascada.

No lleve puesto el dispositivo en una sauna o sala de vapor.

Aunque el dispositivo sea resistente al polvo y al agua, debe evitar exponerlo a ambientes con exceso de polvo, arena y barro, así como a ambientes húmedos con temperaturas extremadamente altas o bajas.

La garantía no cubre los daños o defectos provocados por el abuso o uso inadecuado de su dispositivo (incluyendo su uso en ambientes en los que se excedan los límites de la clasificación IP).

ALÉRGENOS:

TCL Communication Ltd. evita el uso de alérgenos conocidos en nuestros productos. De vez en cuando, es posible que durante la fabricación de un dispositivo o un componente del dispositivo se agreguen trazas de alérgenos que pueden ocasionar molestias a algunas personas. Esta constatación es común para muchos tipos de productos. Recomendamos que controle los productos que puedan estar en contacto prolongado con su piel y se los quite si nota que se le irrita la piel.

BATERÍA:

Su dispositivo es un dispositivo de una sola pieza, por lo que la tapa trasera y la batería no son extraíbles. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- no intente abrir la tapa trasera,
- no intente retirar, reemplazar y abrir la batería,
- no corte la tapa trasera del dispositivo,
- no queme ni tire el dispositivo al fuego o a la basura doméstica. ni lo almacene a temperaturas superiores a 60 °C.

Niños:

Estos dispositivos no son juguetes y pueden resultar peligrosos para los niños pequeños.

No permita que los niños introduzcan el dispositivo en la boca.

Proceso de dar un título

Aprobación RAEE

Este equipo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2012/19/CE (Directiva RAEE).

ni lo almacene a temperaturas superiores a El dispositivo y la batería constituyen una sola pieza, que debe desecharse en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor.



Si su dispositivo, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen substancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

En los países de la Unión Europea:

el acceso a los puntos de recogida es gratuito y todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

En los países que no son miembros de la Unión Europea:

si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recogida, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LA INSTRUCCIONES INDICADAS.

Aprobación RoHs

Este equipo cumple las restricciones de uso de determinadas sustancias peligrosas de la Directiva de Equipos Eléctricos y Electrónicos 2011/65/CE (Directiva RoHs).

Ondas de radiofrecuencia

La validación de la conformidad con los estándares internacionales (ICNIRP) o con la directiva europea 1999/5/CE (R&TTE) es una condición previa a la introducción en el mercado de todo modelo de dispositivo móvil. La protección de la salud y de la seguridad pública, constituye un factor esencial de estas exigencias o directiva.
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Su dispositivo móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales. Las pautas han sido desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un importante margen de seguridad para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las pautas sobre la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como índice de absorción específico (SAR). El límite SAR establecido para dispositivos móviles es de 2 vatios/kg. Las pruebas para calcular los niveles de SAR se realizan utilizando posiciones estándar de funcionamiento con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia sometidas a prueba. Los valores

SAR más elevados según las pautas de ICNIRP para este modelo de dispositivo son las siguientes:

SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se ha registrado.		
SAR pegado al cuerpo	0.784 W/Kg	DCS 1800

Durante el uso, los valores SAR reales para este dispositivo suelen ser mucho más bajos que los valores indicados anteriormente. Cuanto más baja sea la salida de potencia del dispositivo, más bajo será el valor SAR.

Las pruebas de SAR en el cuerpo han sido efectuadas con una distancia de separación del mismo de 5 mm.

La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que, según la información científica actual, no es necesario tomar precauciones especiales para el uso de dispositivos móviles. Recomiendan que, si desea reducir la exposición, puede hacerlo fácilmente limitando su uso o manteniendo el dispositivo alejado de la cabeza y del cuerpo.

Para obtener más información, puede visitar
www.alcatel-mobile.com

Para obtener más información sobre campos electromagnéticos y salud pública, visite la página web <http://www.who.int/peh-emf>.

License



Este equipo cumple con los requisitos básicos y otras directivas pertinentes de la directiva 1999/5/CE. La copia completa de la Declaración de conformidad para su dispositivo puede obtenerse a través de nuestro sitio web www.alcatel-mobile.com

Información normativa

Los avisos y las aprobaciones siguientes se aplican en determinadas regiones según se indica.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Francia
+33 1 46 52 61 00

Declaración de conformidad de la CE

Identificación del producto:

ALCATEL MK20X type GPS Tracker

Nosotros TCT Mobile Europe SAS
 55, avenue des Champs Pierreux
 92000 Nanterre
 Francia

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto mencionado anteriormente cumple con los requisitos esenciales aplicables de la directiva 1999/5/CE y que se han realizado todas las pruebas de radio esenciales. Procedimiento de evaluación de conformidad: apéndice IV de la directiva.

Normas aplicadas:

- Artículo 3.1.a (protección de la salud y seguridad del usuario):
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
 - EN 50 566: 2013 + AC :2014
- Artículo 3.1.b (requisitos de protección en relación con la compatibilidad electromagnética):
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 55022 :2010+ AC :2011, EN 55024 :2010 + A1 :2015
- Artículo 3.2 (uso eficaz del espectro para evitar interferencias dañinas):
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08),

Este producto también cumple con los requisitos aplicables de las siguientes normas:

- Directiva 2011/65/UE (RoHS, restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas)

Este producto puede conectarse mediante un cargador de teléfono móvil común que cumpla con las normas siguientes:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

La conformidad de este producto con los requisitos esenciales de la Directiva R&TTE 1999/5/CE ha sido revisada por la siguiente entidad notificada:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Estados Unidos
Número de identificación: 1588

Fecha: 2016-12-16

Firma

CE 1588
TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Geraud Boutibonnes
TCT Mobile Europe SAS/Gerente General, Europa.

Exención de responsabilidad

MOVETRACK es un dispositivo de seguimiento que requiere señal GPS o Wi-Fi para funcionar. Esta señal depende de una conexión de red 2G o de búsqueda de redes Wi-Fi.

Antes de insertar la tarjeta SIM, compruebe que admite datos 2G, que el servicio GPRS está activado y que la señal de red 2G es lo suficientemente fuerte.

Dado que el dispositivo MOVETRACK no puede deshabilitar los códigos PIN de las tarjetas SIM, utilice otro dispositivo, como un smartphone, para desactivar el código PIN antes de insertar la tarjeta SIM en el dispositivo MOVETRACK.

Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de que no esté bloqueado o cubierto por objetos metálicos y de que no hay objetos o elementos a su alrededor que puedan interferir con cualquier señal de transmisión.

TCL Communication Ltd. no será responsable ni proporcionará ningún servicio de garantía o devolución por las consecuencias derivadas de problemas de conexión 2G/GPS/Wi-Fi/GPRS/GSM.

MOVETRACK lo proporciona TCL Communication Ltd. En la medida permitida por la legislación aplicable, ni TCL Communication Ltd. ni sus socios, proveedores o afiliados ofrecen representación o garantía alguna, ya sea explícita o implícita, sobre el uso de MOVETRACK o cualquier información proporcionada por o mediante MOVETRACK. Asimismo, TCL Communication Ltd. y sus socios niegan cualquier responsabilidad respecto a MOVETRACK, explícita o implícita, incluidos (entre otros) garantías implícitas de comercialización, título, aptitud para un propósito determinado y no infracción. Además, TCL Communication Ltd. no garantiza que el uso de MOVETRACK esté exento de interrupciones, que esté disponible en cualquier momento o desde cualquier ubicación concreta, que sea seguro y

no presente errores, que los defectos se corrijan o que esté libre de virus u otros componentes potencialmente dañinos.

Consulte con su operador de red o con su distribuidor para obtener más información. Gracias por su confianza y apoyo constantes.

Garantía del dispositivo

Su dispositivo está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante dos (2) años ¹ a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, Imei, Fecha y Vendedor.

En caso de que el dispositivo manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el dispositivo junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el dispositivo o en su caso alguna pieza de este, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los dispositivos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante tres (3) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el coste de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro coste.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el dispositivo y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) No cumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el dispositivo.
- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCT Mobile Limited.

¹ La duración de la batería de dispositivo en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su dispositivo durante los seis (6) primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más.

- 3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCT Mobile Limited o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- 4) Modificaciones, ajustes o alteraciones de Software o hardware realizadas por individuos no autorizados por TCT Mobile Limited.
- 5) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El dispositivo no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de 10 de Julio de 2003.

En ningún caso TCT Mobile Limited o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Para cualquier reclamación sobre la aplicación de la garantía legal de su dispositivo, de acuerdo con las provisiones de la ley 16/11/2007, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente (902 113 119) o por correo a:

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
Parc des Fontaines
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France



alcatel es una marca registrada de Alcatel-Lucent y se utiliza bajo la licencia de TCL Communication Ltd.

Todos los derechos reservados © 2015-2017 TCL Communication Ltd.

Dirección: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong