Por favor, lea este manual del usuario antes de utilizar el dispositivo.



Manual del Usuario

Contenido

Pre	Precauciones de uso3				
1.	Configuración de la interfaz de usuario de la Web	. 4			
	1.1 Inicio de sesión en la página de configuración	. 4			
	1.2 Descripción de los iconos	. 4			
2.	Conexión	. 4			
	2.1 Información de conexión	. 5			
	2.2 Información sobre el uso	. 5			
	2.3 Información tecnológica y de señal	. 5			
	2.4 Información de la batería	. 5			
	2.5 Información sobre los dispositivos conectados	. 5			
3.	Datos	. 5			
	3.1 Información sobre el uso	. 5			
	3.2 Ajustes de uso	. 5			
	3.3 Borrar historial	. 6			
4.	Mensajes	. 6			
5.	Ajustes	. 6			
6.	Más	. 7			
7.	Ayuda	. 8			
8.	Cargar la batería	. 8			
9.	Garantía	. 8			
10.	Preguntas y respuestas	. 9			
11.	Advertencias y precauciones	11			



Este producto respeta el límite SAR nacional aplicable de 1.6 W/kg.

Los valores máximos específicos de SAR se pueden encontrar en Ondas Electromagnéticas en este instructivo de uso.

Al transportar el producto o al utilizarlo llevándolo sobre el cuerpo, utilice un accesorio aprobado, tal como una funda. De lo contrario, manténgalo a una distancia de 10 mm del cuerpo para asegurarse de que cumple con los requisitos de la exposición a RF. Tenga en cuenta que el producto puede transmitir radiofrecuencias aunque no esté navegando por Internet.

Precauciones de uso

Lea las precauciones de uso para garantizar el uso correcto y seguro de su dispositivo inalámbrico.

!	No encienda su dispositivo cuando su uso esté prohibido o cuando usarlo pueda causar interferencias o peligro.
	Siga las normas o regulaciones de hospitales e instalaciones sanitarias. Desactive su dispositivo cerca de equipos médicos.
†	Desactive su dispositivo en los aviones. El dispositivo puede causar interferencias en las señales de control del avión.
[52 [53]	Desactive su dispositivo cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El dispositivo puede afectar al rendimiento de estos dispositivos.
	No intente desarmar su dispositivo ni sus accesorios. Solo el personal cualificado puede revisar o reparar el dispositivo.
文	No coloque su dispositivo o sus accesorios en contenedores con un campo electromagnético potente.
	No coloque ningún almacenamiento magnético de datos cerca de su dispositivo. La radiación del dispositivo puede borrar la información almacenada.
	No coloque su dispositivo en un lugar a altas temperaturas ni lo utilice en un espacio con gas inflamable como una gasolinera.
	Mantenga su dispositivo y sus accesorios alejados de los niños. No deje que los niños usen su dispositivo sin supervisión.
	Utilice únicamente baterías y cargadores autorizados para evitar una explosión.
	Cumpla con las leyes o las regulaciones sobre el uso de dispositivos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás al usar su dispositivo.

Se recomienda que el equipo solo se use en un entorno donde la temperatura sea de entre 0 °C y 45 °C y que la humedad sea de entre el 10% y el 90%. Utilice el equipo en un entorno donde la temperatura sea de entre -10 °C y 60 °C y la humedad sea de entre el 10% y el 90%.

CARGADORES

Los cargadores con alimentación operarán dentro del rango de temperatura de 0 °C a 40 °C.

Los cargadores están diseñados para que su dispositivo cumpla las normas de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina.

Debido a las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador que ha comprado en un país puede resultar incompatible en otro país. Están diseñados sólo para este uso.

1. Configuración de la interfaz de usuario de la Web

1.1 Inicio de sesión en la página de configuración

Abra el navegador e introduzca esta dirección http://192.168.1.1.

Ingrese la contraseña y haga clic en "Iniciar sesión". La contraseña de inicio predeterminada es admin.

Para evitar el acceso no autorizado a la página de gestión, cambie la contraseña de inicio de sesión.

- 1. Seleccione Ajustes > Ajustes de inicio de sesión > Modificar contraseña.
- 2. Ingrese la contraseña actual.
- 3. Ingrese una nueva contraseña, confírmela y guarde.

1.2 Descripción de los iconos

Categoría	Pantalla de iconos
Intensidad de la señal	4G 4G 4G 4G
	Desde "Sin señal" a "Excelente"
Estado de la red	Desconectado, Conectado, Roaming
SMS	Normal, Mensaje nuevo, Buzón de SMS lleno
Inicio	Haga clic aquí para volver a la página de inicio.
Batería	Nivel de la batería
	2G: EDGE, GPRS
Tipo de red	3G: HSPA, HSUPA, UMTS
Tipo de red	3G+: HSPA+, DC-HSPA+
	4G: LTE
Estado de la conexión	Conectado, Desconectado
Datos	Uso de datos
Estado del Wi-Fi	Wi-Fi activo con dispositivos conectados

2. Conexión

Haga clic en el área "Conexión" para abrir el menú. Aquí encontrará información de conexión, uso de carga/descarga (para un periodo de conexión), tecnología de red, estado de la batería y el número de dispositivos conectados.

2.1 Información de conexión

Tecla de activación/desactivación: Conectarse/desconectarse de Internet.

Información de red: Se muestra el nombre del operador. Si la red está en roaming, aparecerá el icono "R" a la derecha del nombre del operador, de lo contrario, el icono "R" estará oculto.

2.2 Información sobre el uso

Se muestran datos y tiempo de utilización actuales:

- Duración total de la conexión actual en hh:mm (por ejemplo, 12 h, 02 min).
- Uso total de datos en la conexión actual en MB o GB.

2.3 Información tecnológica y de señal

- Icono de la señal: Muestra la intensidad de la señal. El icono aparece en gris cuando no hay servicio.
- 4G Tecnología de red: 2G, 3G, 3G+, 4G en redes diferentes. El icono aparece vacío cuando no hay servicio o si el estado es desconectado.

2.4 Información de la batería

- Batería baja.
- Distintos niveles de batería.

2.5 Información sobre los dispositivos conectados

Esta opción muestra los dispositivos conectados a LinkZone.

Edición de la lista de dispositivos: Haga clic en los números para ver información sobre los dispositivos conectados. Haga clic en para editar el nombre del dispositivo y en para guardar los cambios; haga clic en cualquier otra área para dejar de aplicar cambios.

Edición de la lista de bloqueos: Haga clic en Bloquear o Desbloquear para gestionar la lista de dispositivos, pero el dispositivo conectado con USB no se puede bloquear.

3. Datos

La función uso de datos registra el tráfico de red, la duración de la conexión actual y el estado del roaming.

3.1 Información sobre el uso

Local: Uso de descarga y carga de datos en local, volumen total/volumen actual. Puede borrar todos los datos cuando comienza un nuevo periodo.

Roaming: Datos en roaming actuales y datos en roaming totales.

Duración: Tiempo que dura cada conexión. Tiempo total durante un periodo de conexión específico.

3.2 Ajustes de uso

Haga clic en la parte superior derecha del menú de opciones y seleccione Ajustes de uso para establecer el uso de datos.

Visualización de estadísticas de tráfico: Las estadísticas de tráfico proporcionan la duración de conexión de la red y el tráfico generado.

Borrado de estadísticas de tráfico: En esta sección se describe el proceso de borrado de las estadísticas de tráfico registradas.

Plan de datos mensual: Puede establecer la función de estadísticas de tráfico mensual y consultar el tráfico de red del mes actual.

3.3 Borrar historial

Haga clic en el menú de opciones situado en la parte superior derecha y seleccione **Borrar historial** en el menú desplegable.

El día de facturación, la base de datos sobre el uso se borrará automáticamente.

Si se excede la limitación de tiempo o uso de datos, al establecer un nuevo plan de limitación de uso o de tiempo, la base de datos anterior se borrará automáticamente.

Si no se ha excedido la limitación, al establecer un nuevo plan de limitación de uso o de tiempo, la base de datos no se borrará.

4. Mensajes

Haga clic en el área de **SMS** para acceder a la interfaz de mensajes. Se incluyen los siguientes elementos:

+Mensaje nuevo: Crear un SMS nuevo.

Borradores: Guarda SMS no enviados.

: Eliminar SMS.

: Error al enviar un SMS.

: Menú de opciones.

- Configuración de SMS.
- Eliminar todos los mensajes.

Leer/Responder/Reenviar SMS

Haga doble clic sobre un mensaje para leerlo. Al mismo tiempo se muestra un buzón de SMS para responder o reenviar.

5. Ajustes

Haga clic en Ajustes para acceder al área de ajustes. Se incluyen los siguientes elementos:

Ajustes Wi-Fi: El identificador de conjunto de servicios (SSID) es un nombre que identifica una red de área local inalámbrica (WLAN). Para garantizar la seguridad de la WLAN, puede cambiar el SSID y la contraseña.

Canal de Wi-Fi: Distintas regiones tienen distintos canales (canal 1~11 en FCC [EE. UU./Latin-America]/IC [Canadá]; canal 1~13 en ETSI [Europa]; canal 1~13 en MKK [Japón]).

 Número máximo de usuarios: Establece el número máximo de usuarios del Wi-Fi. El valor por defecto y el valor máximo es de "15".

Ajustes de inicio de sesión: Para evitar el acceso no autorizado a la página de gestión, cambie la contraseña de inicio de sesión.

- Caracteres de la contraseña de inicio: De 4 a 16; si supera los 16 caracteres, no podrá continuar.
- Si se ingresa un carácter inválido, aparece un mensaje de error bajo el nombre de usuario y no se guardan los datos.

Gestión del perfil: Si es la primera vez que utiliza LinkZone, debe crear un perfil de red para acceder a Internet. Tras establecer su perfil predeterminado, LinkZone accederá a Internet a través de la red del operador predeterminada.

Ajustes del código PIN: La gestión del PIN ofrece ajustes de seguridad del PIN para evitar el uso no autorizado de las tarjetas SIM, USIM o UIM. Si la verificación del PIN está habilitado, sólo tendrá que ingresar el PIN cuando LinkZone esté activado.

- Nota: Si ingresa el PIN incorrectamente 3 veces, se le solicitará que ingrese el código PUK. Su operador puede facilitarle este código.
 - Código PIN: 4-8 dígitos.

Modo de conexión: Puede seleccionar Automático o Manual.

Modo de red: Modos Automático, sólo 2G, sólo 3G y sólo 4G en la lista desplegable.

Ajustes avanzados

Protocolo DHCP

- Dirección IP del router: Dirección IP del router en la LAN. El ajuste predeterminado es "192.168.1.1".
- Máscara de subred: Máscara de subred LAN interna del router. El ajuste predeterminado es "255.255.255.0".
- Nombre del servidor: Nombre del servidor web.
- Servidor DHCP: El Servidor DHCP asignará automáticamente direcciones IP a los dispositivos de la red. El ajuste predeterminado es "Habilitado".
- DHCP IP Pool: Establece un rango de direcciones IP disponibles para el acceso.
- Tiempo de uso DHCP: Cantidad de tiempo que un dispositivo con Wi-Fi activado puede utilizar su dirección IP asignada antes de que se requiera renovar el alquiler.

Filtro MAC: Puede controlar y gestionar los clientes que acceden a la red de área local inalámbrica (WLAN) para mejorar el desempeño de la seguridad de la WLAN.

Nota: La lista de direcciones MAC permitidas tiene un máximo de 10.

Acerca de: Muestra información básica sobre el dispositivo.

- Reiniciar: El dispositivo se reinicia.
- Restablecer: Restablezca los datos de fábrica del dispositivo.

6. Más

WPS

Modo WPS: CP (predeterminado) o PIN WPS:

Si elige el modo CP, se muestra el botón CP y el recordatorio de guía.

Si elige el PIN de WPS, ingrese el PIN de WPS y se mostrará el recordatorio de guía. Ingrese el PIN de WPS y haga clic en Guardar para finalizar los ajustes.

Actualización en línea

El dispositivo comprobará la versión del software automáticamente. Si detecta una nueva versión, aparecerá un icono de recordatorio ① en la página de inicio en línea. Nueva versión: xx, y haga clic en "Actualizar" para actualizar a la nueva versión.

7. Ayuda

Haga clic en Ayuda para abrir el Manual del usuario.

8. Cargar la batería

Con cargador de pared.

Cuando el dispositivo esté apagado, la carga tardará 3 horas como máximo.

Con cable USB.

Carga del dispositivo conectándolo a una computadora con el cable USB.

Cuando el dispositivo esté apagado, la carga tardará 4 horas como máximo.

9. Garantía

Este dispositivo inalámbrico queda protegido por la garantía frente a cualquier defecto o funcionamiento incorrecto que pueda manifestarse en condiciones normales de uso durante el periodo de garantía de doce (12) meses ⁽¹⁾ a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original.

En el caso de que el dispositivo inalámbrico presente algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su proveedor, a quien presentará el teléfono junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el dispositivo inalámbrico o en su caso alguna pieza de este se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los dispositivo inalámbricos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante un (1) mes. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el costo de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro costo.

Esta garantía no abarca los defectos que se presenten en el teléfono y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- 1) Caso omiso de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el teléfono.
- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCL Communication Ltd.
- 3) Modificación o reparación realizada por particulares no autorizados por TCL Communication Ltd. o sus filiales o el proveedor del cliente.
- 4) Modificaciones, ajustes o alteraciones de Software o hardware realizadas por individuos no autorizados por TCL Communication Ltd.

⁽¹⁾ El periodo de garantía puede variar en función del país.

5) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El teléfono no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

No existe ninguna otra garantía expresa, ni escrita, ni verbal, ni implícita, además de esta garantía limitada impresa o la garantía obligatoria determinada por la jurisdicción o el país del cliente.

En ningún caso TCL Communication Ltd. o sus filiales serán responsables de daños indirectos, imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida o perjuicios en operaciones o actividades comerciales o financieras, los perjuicios o la pérdida de datos, o el perjuicio a la imagen en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos, imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

10. Preguntas y respuestas

- 1. P.: ¿Qué navegador es compatible con su dispositivo?
 - R.: Es compatible con Firefox, Safari 4.0.2----5. 2, IE 7.0----10.0, Opera y Chrome.
- 2. P.: ¿Qué sistema operativo es compatible con su dispositivo?
 - R.: Es compatible con Windows Xp/Vista/7/8 y Mac OS X10.5----10.10.
- 3. P.: ¿Cómo se conecta al dispositivo?
 - R.: Abra la lista de conexión de red inalámbrica y seleccione la SSID relativa.

Windows: Haga clic con el botón derecho en la conexión de red **inalámbrica** en la barra de tareas y seleccione Ver redes disponibles.

Mac: Deslice hacia abajo la lista desde el icono AirPort. Seleccione el SSID en el menú desplegable.

iOS: Ajustes -> Wi-Fi. Seleccione el SSID de las redes disponibles.

Android: Ajustes -> Controles inalámbricos -> Ajustes de Wi-Fi. Seleccione el SSID de las redes disponibles.

- 4. P.: ¿Qué puedo hacer si veo el SSID, pero no puedo conectarme?
 - R.: 1. Compruebe si la contraseña ingresada es la correcta.
 - 2. Compruebe si la seguridad WPS está activada en su PC. Si es así, compruebe el dispositivo para ver si está esperando una acción WPS desde su PC.
- 5. P.: ¿Qué hago si no hay servicio?
 - R.: A continuación se listan los posibles motivos:
 - 1. Señal local inestable.
 - 2. Problema de hardware.

Puede hacer lo siguiente:

- Si está dentro de un edificio o cerca de una estructura que pueda estar bloqueando la señal, cambie la posición o ubicación del dispositivo. Por ejemplo, trate de mover el dispositivo cerca de una ventana.
- 2. Compruebe el hardware o utilice otro dispositivo y vuelva a intentarlo.
- 6. P.: ¿Qué hago si he olvidado la clave Wi-Fi?
 - R.: Puede restablecer los datos de fábrica presionando el botón de encendido y el botón WPS a la vez.

- 7. P.: ¿Por qué el SSID no aparece en la lista de redes inalámbricas?
 - R.: Puede comprobar el dispositivo como se sugiere a continuación:
 - Compruebe la pantalla de estado del dispositivo para ver si hay algún mensajes de error o información.
 - Actualice la lista de redes en la computadora.

Windows: Haga clic en Actualizar lista de redes en el lado izquierdo de la pantalla Conexión de red inalámbrica.

Si esto no funciona, puede intentar lo siguiente:

- 1. Abra Conexiones de red.
- 2. Haga clic derecho en Conexión de red inalámbrica y seleccione Propiedades.
- 3. Haga clic en la pestaña Redes inalámbricas.
- 4. Elimine todas las conexiones inalámbricas que no se estén utilizando de la lista de Redes preferidas y haga clic en Aceptar.
- 5. Reinicie la computadora.

Mac: Pruebe a reiniciar el equipo.

- 8. P.: ¿Qué puedo hacer si aparece que el PIN o el PUK están bloqueados?
 - R.: La tarjeta SIM está bloqueada. Entre a la página web e ingrese su código PIN o PUK que obtuvo de la operadora.

Nota: si ha ingresado un PIN incorrecto 3 veces necesitará el PUK, y si ha ingresado un PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta SIM se bloqueará definitivamente.

- 9. P.: ¿Cómo conectar/desconectar la red 4G/3G?
 - R.: Entre en el navegador web, vaya a **Conexión** y haga clic en el botón "Conectar/Desconectar".
- 10. P.: ¿Cómo establecer un nuevo PIN en mi tarjeta SIM?
 - R.: Entre en el navegador web, vaya a Ajustes -> Gestión del código PIN.
- 11. P.: ¿Dónde puedo encontrar información acerca de la conectividad a Internet y la configuración Wi-Fi?
 - R.: Entre en el navegador y vaya a Conexión.
- 12. P.: ¿Cómo puedo comprobar el volumen y el tiempo utilizado antes?
 - R.: Entre en el navegador y vaya a **Uso de datos.**.
- 13. P.: ¿Cómo puedo buscar la red de forma manual?
 - R.: Entre en el navegador y vaya a **Ajustes -> Modo de red** y, a continuación, elija la selección de red manual.
- 14. P.: ¿Cómo puedo comprobar el número de modelo y la versión de firmware de mi dispositivo?
 - R.: Entre en el navegador y vaya a **Ajustes -> Acerca de**.
- 15. P.: ¿Puedo hacer respaldo de seguridad y restaurar los ajustes de mi configuración?
 - R.: Entre en el navegador y vaya a **Ajustes -> Acerca de**.
- 16. P.: ¿Cómo puedo establecer para conectar a Internet automáticamente cuando enciendo el dispositivo?
 - R.: Entre en el navegador y vaya a **Ajustes -> Modo de red -> AUTO**.
- 17. P.: ¿Cómo puedo cambiar la SSID?
 - R.: Entre en el navegador y vaya a Ajustes -> Ajustes de Wi-Fi.
- 18. P.: ¿Cómo puedo cambiar la contraseña de inicio de sesión?
 - R.: Entre en el navegador y vaya a **Ajustes -> Ajustes de inicio de sesión**.

- 19. P.: ¿Cómo puedo cambiar la clave Wi-Fi?
 - R.: Entre en la página web de la interfaz de usuario y vaya a Ajustes -> Ajustes de Wi-Fi.

11. Advertencias y precauciones

Dispositivo electrónico

Apague su dispositivo cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El dispositivo inalámbrico puede afectar al rendimiento de estos dispositivos. Tales dispositivos incluyen audífonos, marcapasos, sistemas de alarma contra incendios, puertas automáticas y otros dispositivos automáticos, los cuales pueden verse afectados. Si utiliza un dispositivo médico electrónico, consulte al fabricante para confirmar si la onda de radio afecta al funcionamiento de dicho dispositivo.

Hospital

Preste atención a los siguientes puntos en los hospitales o centros de salud:

- No entre con su dispositivo inalámbrico en la sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos o unidad coronaria.
- No utilice el dispositivo inalámbrico en lugares para el tratamiento médico en los que se prohíba el uso de dispositivos inalámbricos.

Entorno de almacenamiento

- No coloque medios de almacenamiento magnéticos como tarjetas magnéticas y disquetes cerca del dispositivo inalámbrico. La radiación del dispositivo inalámbrico puede borrar la información almacenada.
- No ponga su dispositivo inalámbrico y otros accesorios en recipientes con un fuerte campo magnético, como una cocina de inducción o un horno microondas. De lo contrario, puede fallar el circuito o producirse un incendio o una explosión.
- No deje su dispositivo inalámbrico en un lugar extremadamente cálido o frío. De lo contrario, puede fallar el funcionamiento del dispositivo o producirse un incendio o una explosión.
- No exponga su dispositivo inalámbrico a fuertes golpes. De lo contrario, puede fallar el funcionamiento del dispositivo, sobrecalentarse o producirse un incendio o una explosión.

Seguridad infantil

- Ponga su dispositivo inalámbrico en lugares fuera del alcance de los niños. No deje que los niños usen el dispositivo inalámbrico sin la supervisión de un adulto.
- No deje que los niños se lleven el dispositivo a la boca.
- No permita que los niños toquen los pequeños accesorios. Estos pueden provocar asfixia o atragantamiento.

Entorno operativo

- El dispositivo móvil no es resistente al agua. Manténgalo seco. Proteja el dispositivo inalámbrico del agua o el vapor. No toque el dispositivo móvil con las manos mojadas. De lo contrario, se pueden producir cortocircuitos y mal funcionamiento del producto o una descarga eléctrica.
- No utilice el dispositivo inalámbrico en lugares con polvo, húmedos o sucios, o cerca de un campo magnético. De lo contrario, se puede producir un mal funcionamiento del circuito.
- En un día tormentoso, no utilice el dispositivo inalámbrico al aire libre.
- El dispositivo móvil puede interferir con televisores, radios o computadoras cercanos.

• De acuerdo con las normas internacionales para radiofrecuencia y radiación, utilice solo los accesorios de dispositivos inalámbricos aprobados por el fabricante.

Seguridad mientras conduce

Al conducir, no utilice el dispositivo.

- Al estar encendido, el dispositivo emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS) o las bolsas de aire de seguridad. Para asegurar que no le ocasiona ningún problema, no coloque el dispositivo encima del tablero o en la zona de despliegue de las bolsas de aire.
- Consulte con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo contra las radiofrecuencias de este dispositivo.

Condiciones de uso

- Desconecte este dispositivo antes de abordar un avión.
- No encienda el dispositivo en un hospital, excepto en las zonas autorizadas. La utilización de este dispositivo, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilicen radiofrecuencias.
- Desconecte el dispositivo cuando esté cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.
- Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 15 cm de un dispositivo médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.).
- No deje que los niños usen el dispositivo sin la supervisión de un adulto.
- Al remplazar la tapa, tenga en cuenta que el dispositivo puede contener sustancias que podrían desencadenar una reacción alérgica.
- Tenga cuidado al manipular el dispositivo y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.
- No intente abrir, desmontar o reparar usted mismo el dispositivo.
- No deje que se le caiga el dispositivo, no lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.
- No pinte su dispositivo.

Ondas Electromagnéticas

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LOS REQUISITOS GUBERNAMENTALES EN CUANTO A LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO.

Su enrutador móvil es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado a fin de respetar los límites de exposición a las radiofrecuencias (RF). Estos límites forman parte de un conjunto de exigencias y establecen los niveles de radiofrecuencias autorizados para el público.

Han sido establecidos por grupos de expertos independientes, basándose en evaluaciones científicas regulares y detalladas. Dichos límites incluyen un margen de seguridad importante destinado a garantizar la seguridad de todos, sea cual sea la edad o el estado de salud.

La norma de exposición de los teléfonos móviles se define por una unidad de medida llamada "SAR" (Specific Absorption Rate en inglés = Nivel específico de absorción). El límite SAR recomendado por las autoridades públicas tales como la FCC ("Federal Communications Commission": Comisión Federal de Comunicaciones) del gobierno estadounidense o "Industry Canada", es de 1.6 W/kg en promedio sobre 1 gramo de tejido humano. Las pruebas han sido efectuadas en teléfonos que

emiten a su nivel de potencia máximo en todas las bandas de frecuencias y en posiciones de funcionamiento estándares.

Si bien el SAR es evaluado en el nivel de potencia más alto, el nivel real de SAR del dispositivo durante su uso es, por lo general, bastante inferior a los valores máximos obtenidos en las pruebas. Así pues, el dispositivo ha sido diseñado para utilizar únicamente la potencia estrictamente necesaria para asegurar su conexión a la red. En principio, cuánto más cerca se encuentre usted de una antena de estación base, más bajos serán los niveles de potencia del dispositivo. Antes que un modelo de enrutador esta disponible para su venta al público, de conformidad con las normas y regulaciones nacionales debe mostrararse. El valor más alto de SAR para este modelo de hotspot móvil cuando se probó es 1.198 W/Kg para uso cerca del cuerpo.

Si bien los niveles SAR varían de un dispositivo y modo de uso a otro, todos cumplen con las exigencias internacionales y a la recomendación europea en vigor en materia de exposición a las radiofrecuencias.

Este enrutador cumple con las exigencias de exposición FCC RF para ser llevado junto al cuerpo siempre que se lo utilice con un accesorio no metálico y a 10 mm al menos del cuerpo. El uso de otro accesorio puede faltar en cumplir con las exigencias de exposición FCC RF.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el estado actual de los conocimientos científicos no justifica la toma de precauciones particulares para el uso de enrutadores. En caso de inquietud, una persona puede optar por limitar su exposición, o la de sus hijos, a las radiofrecuencias disminuyendo la duración de las llamadas, utilizando la opción altavoz o un accesorio de manos libres que permite alejar el dispositivo de la cabeza y el cuerpo (Memo n°193). Para obtener informaciones complementarias de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, ingrese a la página web siguiente: http://www.who.int/peh-emf.

Nota: Este equipo ha sido probado y se confirma que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC.

Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con el manual de instrucciones podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones.

No obstante, no se garantiza que en una instalación doméstica no se produzca ninguna interferencia en la recepción de radio o televisor, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo. Es recomendable que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o mueva la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisor cualificado para obtener asistencia.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas podrían cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

Para dispositivos de recepción asociados con un servicio de radio bajo licencia (Radio FM por ejemplo), se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC, a la condición que no causen interferencias dañinas.

Para otros dispositivos, se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

Su dispositivo está equipado con una antena integrada para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni rompa la antena.

Tenga en cuenta que al utilizar este dispositivo es posible que algunos de sus datos personales se compartan en el dispositivo principal. Es responsabilidad suya proteger sus datos personales y no compartirlos con ningún dispositivo de terceros o no autorizado conectado al suyo. Si tiene un dispositivo con Wi-Fi, conéctelo sólo a redes Wi-Fi de confianza. Además, cuando utilice su dispositivo como zona Wi-Fi (si tiene esta función), utilice las funciones de seguridad de redes. Estas precauciones impedirán el acceso no autorizado. El dispositivo puede almacenar información personal en varias ubicaciones, como una tarjeta SIM, una tarjeta de memoria y la memoria integrada. Asegúrese de eliminar o borrar toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar el dispositivo. Elija con atención las aplicaciones y las actualizaciones, e instale únicamente las que procedan de orígenes de confianza. Algunas aplicaciones pueden influir en el rendimiento del producto y/o tener acceso a información privada, como detalles de cuentas, datos de llamadas, detalles de ubicación y recursos de red.

Tenga en cuenta que todos los datos que comparta con TCL Mobile Limited se almacenarán de acuerdo con la legislación aplicable sobre protección de datos. Con esta finalidad, TCL Mobile Limited implementa y mantiene medidas organizativas y técnicas para proteger todos los datos personales, por ejemplo contra su procesamiento ilegal o no autorizado y contra daños o su pérdida o destrucción accidental, por lo que estas medidas proporcionarán un nivel de seguridad adecuado en relación con:

- (I) Las opciones técnicas disponibles.
- (II) Los costos de implementación de las medidas.
- (III) Los riesgos implícitos en el procesamiento de los datos personales.
- (IV) La confidencialidad de los datos personales procesados.

Puede tener acceso a su información personal, revisarla y modificarla en cualquier momento iniciando sesión en su cuenta de usuario, entrando en su perfil de uso o poniéndose en contacto con nosotros directamente. Si nos solicita que modifiquemos o eliminemos sus datos personales, podemos pedirle que presente un documento de identidad antes de procesar su solicitud.

Licencias



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

• FCC De conformidad (Parte 15B/Parte 15C)

FCC ID: 2ACCJB081.

Alcatel es una marca registrada de Alcatel-Lucent y es utilizada bajo licencia por TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015-2017 TCL Communication Ltd. Todos los derechos reservados

TCL Communication Ltd. se reserva el derecho a alterar las características técnicas sin previo aviso.