И.Н.Фетисов

ИЗУЧЕНИЕ ФОТОПРОВОДИМОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Методические указания к лабораторной работе Ф-3 по курсу общей физики

Под редакцией В.Н.Корчагина

Москва, 1989 г.

<u>**Цель работы**</u> - изучение электропроводности полупроводников, внутреннего фотоэффекта, измерение характеристик фоторезистора.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Электропроводность твердых тел

Плотность тока \vec{j} , A/m^2 , в веществе и напряженность поля \vec{E} , B/m, связаны соотношением $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, где σ - удельная электропроводность вещества, $Om^{-1} \cdot m^{-1}$. Удельная электропроводность хорошего изолятора и хорошего проводнике отличаются в $\sim 10^{25}$ раз. В зависимости от значения σ вещества делятся на диэлектрики, полупроводники и металлы.

Электрический ток представляет собой направленное движение (дрейф) заряженных частиц, возникающее под действием поля. Этот дрейф накладывается на значительно более быстрое хаотическое движение электронов. Скорость дрейфа пропорциональна напряженности поля $\vec{v}_{\partial p} = \mu \vec{E}$. Коэффициент пропорциональности μ , м² (B·c)-1, называется подвижностью носителя заряда. Подвижность численно равна скорости дрейфа в поле единичной напряженности.

Плотность тока равна произведению заряда носителя \mathbf{e} на концентрацию носителей \mathbf{n} , \mathbf{m}^{-1} , и на скорость дрейфа ($\mathbf{j} = en\vec{v}_{op}$). Из приведенных выше формул получаем : $\mathbf{\sigma}$ = $\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{\mu}$ В металлах ток переносят свободные электроны (электроны проводимости), в полупроводниках - электроны проводимости и дырки. Дырка - это квазичастица с положительным зарядом, численно равным заряду электрона. В электрическом поле дырки дрейфуют вдоль поля, а свободнее электроны - в противоположном направлении. В связи с этим удельная электропроводность полупроводника равна сумме электронной и дырочной проводимостей

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_n) \tag{1}$$

Здесь соответственно **n** и **p** - концентрация электронов и дырок; μ_n и μ_p - подвижность электронов и дырок. Для кремния, например, $\mu_n = 0.13 \text{ м}^2 (\text{B·c})^{-1}$, т.е. скорость дрейфа электрона равна 0,13 м/с при напряженности поля 1 В/м. Подвижность дырок в том же материале, как правило, значительно меньше.

Главное отличие полупроводников от металлов состоит в качественно различной зависимости проводимости от температуры. С понижением температуры приводимость металлов возрастает, а при температурах, близких к абсолютному нулю, некоторые металлы и сплавы переходят в сверхпроводящее состояние. Концентрация электронов проводимости в металлах практически не зависит от температуры, а увеличение электропроводности при охлаждении объясняется увеличением подвижности.

В полупроводниках, наоборот, проводимость уменьшается с уменьшением температур T. При очень низких (криогенных) температурах полупроводники становятся хорошими изоляторами. Изменение σ с изменением T объясняется изменением концентрации электронов и ды-

рок. Необходимо затратить некоторую энергию \mathbf{E} , чтобы оторвать электрон от атома и сделать его способным перемещаться по кристаллу. Электрон может быть оторван за счет энергии тепловых колебаний атомов в кристалле, причем вероятность этого процесса растет с повышением температуры.

Связь электронов в полупроводнике может быть разорвана не только тепловым движением, но и различными внешними воздействиями: светом, потоком быстрых заряженных частиц и т.д. Поэтому для полупроводников характерна высокая чувствительность электропроводности к внешним воздействиям, а также к содержанию примесей и дефектов в кристаллах, поскольку во многих случаях энергия Е для электронов, локализованных в примесном атоме или вблизи дефектов, существенно меньше, чем в идеальном кристалле данного полупроводника. Возможность в широких пределах управлять электропроводностью полупроводников изменением температуры, введением примесей и т.д. является основой их многочисленных и разнообразных применений.

Собственная проводимость полупроводников

Процесс образования электронов проводимости и дырок рассмотрим на примере типичного полупроводника кремния **Si**. Четыре внешних электрона слабо связаны с атомом, они участвуют в химических реакциях и обусловливают четыре валентности кремния.

В кристалле кремния атомы расположены так, что каждый атом окружен четырьмя ближайшими соседями. Упрощенная плоская схема расположения атомов в кристалле кремния показана на рис.1. Пара электронов осуществляет ковалентную связь двух соседних атомов.

На рис.1 изображен чистый (без примесей) кремний при очень низкой температуре. В этом случае все валентные электроны участвуют в образовании связей между атомами и не мо-




Рис. 1

гут влиять на электропроводность.

При нагреве кристалла тепловые колебания решетки приводят к разрыву некоторых валентных связей. В результате часть электронов отщепляется и становится электронами проводимости (черная точка на рис. 2). При наличии электрического поля они перемещаются против поля и образует электрический ток (электронную составляющую).

Рассмотрим дырочную проводимость. Она обусловлена тем, что всякий разрыв валентной связи приводит к появлению вакантного места с избыточным положительным зарядом (знак × на рис.2). Такие "пустые" места, где отсутствуют электроны связи, и есть дырки. Они создают дополнительную возможность для переноса заряда. Действительно, при наличии дырки какойлибо из электронов связи может перейти на ее место. В результате там будет восстановлена нормальная связь, но зато появится дырка в другом месте. В нее в свою очередь сможет перейти

какой-либо другой электрон связи и т.д. Дырки хаотически движутся по кристаллу. Однако при наличии электрического поля возникает также движение дырок по направлению поля.

Таким образом, в создании тока будут принимать участие не только электроны проводимости, но электроны связи, которые будут постепенно перемещаться так же как электроны




Рис. 2

проводимости, против электрического поля. Сами же дырки будут двигаться противоположно, т.е. так, как двигались бы положительно заряженные частицы.

Теоретически рассмотреть движение дырки много проще, чем движение электронов связи; этим и объясняется введение понятия дырки.

Наряду с переходами электронов из связанного состояния в свободное, существуют обратные переходы, при которых электрон проводимости улавливается на одно из вакантных мест электронов связи. Этот процесс называется **рекомбинацией электрона и дырки**. В состоянии равновесия устанавливается такая концентрация электронов n_0 и дырок p_0 ($n_0 = p_0$ в идеальном кристалле без примесей), при которой число прямых и обратных переходов в единицу времени одинаково (**равновесная концентрация**). С повышением температуры усиливается термическая генерация электронов и дырок и устанавливается более высокая их концентрация.

Рассмотренный процесс проводимости в идеальных кристаллах, лишенных вовсе химических примесей и других дефектов решетки, получил название <u>собственной проводимости</u>. В реальных кристаллах собственная проводимость присутствует как составная часть более сложных процессов.

Примесная проводимость

При наличии примесей электропроводность полупроводников сильно возрастает. Например, добавка 10^{-3} % фосфора в чистый кремний увеличивает его проводимость в 10^{5} раз.

Ниже рассмотрены два типа примесей, наиболее часто встречающихся в полупроводниковых приборах. В обоих случаях атомы примеси замещает атом кремния.

<u>Донорные примеси</u>. Пусть примесь, например мышьяк **As**, имеет пять валентных электронов, а для осуществления ковалентных связей в решетке кремния необходимо четыре валентных электрона. Поэтому пятый электрон атома мышьяка оказывается связанными особенно слабо и может быть легко отщеплен при тепловых колебаниях решётки. Тогда появляется один электрон проводимости, а атом мышьяка превращается в положительно заряженный ион. Образование же дырки не происходит. Подобный процесс схематически показан на рис. З а. Примеси, вызывающие появление электронов проводимости, называются донорными.

<u>Акцепторные примеси</u>. Рассмотрим теперь трехвалентную примесь, например атом бора **В**. Для нормальной связи с соседями атому бора не хватает четвертого валентного электрона. Этот недостающий электрон может быть легко захвачен из соседних мест кристалла, в соответствующем месте образуется дырка, а атом бора превращается в отрицательный ион (рис.

ствующем месте образуется дырка, а атом бора превращается в отрицательный ион (рис. 36). Примеси порождающие в кристалле дырки, называются акцепторными.

Электроны и дырки присутствуют в полупроводниках в определенном соотношении.




Рис. 3

Если концентрация электронов проводимости значительно больше концентрации дырок (n>>p), то говорят, что полупроводник имеет электронную проводимость, или проводимость n-типа. Если же p>>n, то электропроводность называется дырочной, или p - типа. Носители заряда, составляющие большинство (электроны в полупроводнике n - типа и дырки в полупроводнике p - типа), получили название основных носителей заряда, а составляющие меньшинство - неосновных. Если же n~p, то имеет место смешанная проводимость.

Энергетические диаграммы




Рис. 4

В отдельном атоме энергия электронов может принимать только ряд дискретных значений, в связи с чем говорят о существовании ряда разрешенных энергетических уровней, которые на энергетических диаграммах изображаются горизонтальными линиями. На рис. 4 a схематически показаны уровни изолированного атома, на каждом из которых в соответствии с принципом Паули находятся по два электрона с противоположной ориентацией спина, а верхний уровень свободен. В кристалле атомы располагаются в периодической решетке настолько близко друг к другу, что их взаимное влияние приводит к расширению уровней в энергетические зоны, показанные штриховкой на рис. 4 δ . Зоны представляют собой множество дискретных уровней, их число в каждой зоне равно или пропорционально общему числу атомов в данном кристалле.

Поскольку это очень большое число, то расстояние между соседними уровнями в каждой зоне очень мало. Зона может быть заполнена электронами, а может быть и пустой. Заполненные зоны на рис. 4 δ показаны двойной штриховкой, пустая зона - одинарной.

Стремление системы к наименьшей энергии приводит к тому, что электроны заполняют




Рис 5

ряд нижних зон, а верхние остаются пустыми. Высшая, целиком заполненная, зона называется валентной; она занята электронами, находящимися на внешней оболочке атома. Следующая за ней первая незаполненная зона называется зоной проводимости, потому что электроны в ней могут свободно передвигаться внутри твердого тела.

Электропроводность твердого тела зависит от взаимного расположения указанных зон. В металлах они могут частично перекрываться, сливаясь как бы в одну частично заполненную зону (рис. 5 а). При этом в непосредственной близости от верхних, занятых электронами, уровней сказываются свободными энергетические состояния, для перехода в которые электронам достаточно самых незначительных приращений энергии. Их способно сообщить внешнее электрическое поле, под действием которого начинается направленное движение электронов.

Чистые полупроводники и диэлектрики при очень низкой температуре представлены на рис. 5 δ : валентная зона полностью заполнена, а зона проводимости - пустая. Между ними имеется энергетический зазор шириной E_g (запрещенная зона), в котором нет места электронам. При низких температурах очень мала концентрация носителей тока и поэтому проводимость близка к нулю.

При тепловом возбуждении электрон, находящийся в валентной зоне полупроводника, переходит в зону проводимости (рис. 6). Незаполненный энергетический уровень, образующийся в валентной зоне (показан светлым кружком), и есть дырка.




Рис. 6

Ширина запрещенной зоны для различных полупроводников равна $E_g \sim 0,1\dots 3$ эВ, для диэлектриков $E_g \sim 3\dots 10$ эВ. Граница между полупроводниками и диэлектриками весьма условна.

Примесные атомы создают дополнительные энергетические уровни, которые могут располагаться в запрещенной зоне. В отличие от рассмотренных выше уровней, присущих любому месту кристалла, эти дополнительные уровни локализованы около атомов примеси. Важное практическое значение имеют следующие случаи.

Донорные (5-валентные) примеси образуют примесный уровень вблизи дна зоны проводимости (рис. 7 a). При $T\sim0$ К зона проводимости пустая, а примесные атомы удерживают свои электроны, поэтому проводимость очень мала. Поскольку для переброса электрона с примесного уровня в зону проводимости необходимо затратить сравнительно небольшую энергию ΔE_g (энергию ионизации донорного атома), равную сотым долям электронвольта, то уже при комнатной температуре боль-

шинство электронов с примесного уровня оказываются заброшенными в зону проводимости. Такой полупроводник имеет проводимость **n** - типа.




Рис. 7

Акцепторные (трехвалентные) примеси образуют свободные уровни (при $T\sim0$ K), энергия которых на ΔE_a больше, чем энергия верха валентной зоны (рис.7,б). С повышением температуры эти уровни заполняются электронами из валентной зоны, в которой образуются дырки. Такой полупроводник имеет проводимость **р**-типа.

Рассмотренные дополнительные уровни, для которых $\Delta E_d <<\!\! \Delta E_g$, $\Delta E_a <<\!\! \Delta E_g$, называются мелкими примесными уровнями. Они играют большую роль в работе полупроводниковых дио-

дов и транзисторов. Важное значение имеют также примесные уровни (донорные или акцепторные), располагающиеся примерно в середине запрещенной зоны (так называемые глубокие примесные уровни).

Зависимость проводимости полупроводников от температуры

В широком интервале температур электропроводность полупроводников в зависимости от температуры меняется следующим образом:

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}_{\boldsymbol{\theta}} e^{-E/(2kT)} \tag{2}$$

Здесь ${\bf k}$ - постоянная Больцмана (${\bf k}$ =1,38·10⁻²³ Дж/К); ${\bf T}$ - температура по шкале Кельвина; ${\bf E}$ - энергия, которую необходимо затратить, чтобы оторвать электрон от атома и сделать его способным перемещаться по кристаллу (например, ${\bf E}$ = ${\bf E}_{\bf g}$ в случае собственной проводимости); ${\bf \sigma}_{\bf 0}$ -коэффициент пропорциональности. Формула (2) верна, пока ${\bf k}$ Т<< ${\bf E}$, т.е. средняя энергия тепловых колебаний мала по сравнению с ${\bf E}$. При этом переброс электрона на более высокий энергетический уровень происходит в редких случаях, когда тепловая энергия атома в результате флуктуации существенно превысит среднее значение, равное примерно ${\bf k}$ Т.

С помощью калькулятора поработайте с формулой (2) - посмотрите, как изменяется экспоненциальный множитель при изменении **T** или **E** (например, E_g равно 0,72 эВ для германия и 1,12 эВ для кремния; 1 эВ=1,6·10⁻¹⁹ Дж).

Фотопроводимость полупроводников

Явление фотопроводимости (фоторезистивный эффект) состоит в увеличении электропроводности полупроводников под действием электромагнитного излучения.

В основе фотопроводимости лежит внутренний фотоэффект: электрон поглощает фотон и переходит на более высокий энергетический уровень, увеличивая концентрацию носителей тока. Внутренним фотоэффект называется потому, что возбужденный электрон остается внутри тела.

При этом фотон вырывает электрон из валентной зоны и забрасывает его в зону проводимости (см. рис.6); одновременно возрастает число электронов проводимости и дырок (собственная фотопроводимость). В случае примесной фотопроводимости электрон забрасывается с донорного уровня в зону проводимости или из валентной зоны на свободный акцепторный уровень (рис. 7).

Фотопроводимость может возникать только под действием излучения, когда энергия фотонов $E=hv=hc/\lambda$, (h -постоянная Планка) превышает энергию соответствующего перехода: $E>E_g$ для собственной фотопроводимости или $E>\Delta E_d$, $\epsilon>\Delta E_a$ для примесной проводимости (см. рис. 6,7). Следовательно, фотопроводимость пропадает при $\lambda>\lambda_{KP}$, где λ_{KP} - **красная граница** внутреннего фотоэффекта. Для собственной фотопроводимости:

$$\lambda_{KP} = \frac{hc}{E_g} \tag{3}$$

Для примесных полупроводников, имеющих малые значения ΔE_d или ΔE_a , красная граница может достигать $\lambda_{KP} \sim 20...~50$ мкм.

Вывод формулы фототока

Рассмотрим элементарную теорию фотопроводимости. В неосвещенном полупроводнике, когда электроны и дырки образуются только за счет термического возбуждения, удельная проводимость (см. формулу (1)): $\sigma_0 = e(n_0\mu_n + p_0\mu_p)$, где n_0 и p_0 -равновесная концентрация электронов и дырок. Проводимость σ_0 называется <u>темновой</u>. Процесс образования свободных носителей под действием света называется их оптической генерацией. В результате генерации проводимость

становится равной $\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$, где $n = n_0 + \Delta n$, $p = p_0 + \Delta p$. Здесь Δn и Δp - соответствующие концентрации избыточных (неравновесных) электронов и дырок, появившихся в результате освещения полупроводника.

Удельную фотопроводимость определяют как разность между проводимостью при освещении и в темноте:

$$\Delta \sigma = \sigma - \sigma_0 = e(\Delta n \mu_n + \Delta p \mu_p)$$

Кроме генерации свободных носителей идет обратный процесс - их рекомбинация. В начале освещения, пока избыточных носителей мало, рекомбинация мала, но по мере увеличения ${\bf n}$ и ${\bf p}$ она увеличивается. Через некоторое время после начала освещения устанавливается стационарная фотопроводимость $\Delta {\bf \sigma}_{\rm CT}$, которой отвечают стационарные значения $\Delta {\bf n}_{\rm CT}$ и $\Delta {\bf p}_{\rm CT}$. Таким образом, каждый избыточный носитель находится в свободном состоянии некоторое время до рекомбинации (время жизни). Для различных носителей, например дырок, в одном и том же полупроводнике время жизни различно, поэтому вводится понятие среднего времени жизни ${\bf \tau}$.

Далее ограничимся рассмотрением собственной фотопроводимости. Изменение концентрации неравновесных электронов $\Delta \mathbf{n}$ во времени за счет процессов генерации и рекомбинации описывается уравнением

$$\mathbf{d}(\Delta \mathbf{n})/\mathbf{dt} = \mathbf{G} - \Delta \mathbf{n}/\mathbf{\tau}. \tag{4}$$

Здесь G - скорость (темп) генерации электронно-дырочных пар в единичном объеме полупроводника под действием света; $\Delta n/\tau$ -убыль избыточных пар в единичном объеме за 1c за счет рекомбинации.

Для стационарной фотопроводимости, когда $\mathbf{d}(\Delta \mathbf{n})/\mathbf{dt} = \mathbf{0}$, из (4) получаем стационарную концентрацию электронов $\Delta \mathbf{n}_{\text{CT}} = \mathbf{G} \boldsymbol{\tau}$ (в собственном полупроводнике такая же концентрация дырок $\Delta \mathbf{p}_{\text{CT}} = \Delta \mathbf{n}_{\text{CT}}$). Тогда фотопроводимость

$$\Delta \sigma_{\text{CT}} = e \Delta n_{\text{CT}} (\mu_n + \mu_p) = Ge \tau (\mu_n + \mu_p)$$
 (5)

Таким образом, при неизменном темпе генерации удельная фотопроводимость больше в тех полупроводниках, у которых свободные носители имеют большую подвижность и большее время жизни. В зависимости от структуры материала, степени его чистоты и температуры среднее время жизни может меняться в пределах $\tau \sim 10^{-1} - 10^{-3}$ с.

Темп генерации определяется процессами взаимодействия света с веществом. Пусть на пластику полупроводника падает монохроматическое излучение с плотностью потока фотонов N_0 , c^{-1} · m^{-2} .

Вследствие поглощения поток фотонов становится слабее с увеличением глубины ${\bf x}$ пластины (закон Бугера):

$$N(x) = N_0 \exp(-\alpha x), \tag{6}$$

где α - коэффициент поглощения света (зависит от материала и длины волны). В соответствии с формулой (6) плотность фотонов на задней грани пластины толщиной Δx равняется $N_0 \exp(-\alpha x)$. Достигшие задней грани пластины фотоны избежали поглощения. Поглотилось в образце:

$$\Delta \mathbf{N} = \mathbf{N}_0 - \mathbf{N}_0 \exp(-\alpha \Delta \mathbf{x}) = \mathbf{N}_0 (1 - \exp(-\alpha \Delta \mathbf{x})). \tag{7}$$

Если $\alpha \Delta x \ll 1$, т.е. если коэффициент поглощения мал или пластина тонкая, то по формуле (7) $\Delta N = N_0 \alpha \Delta x$.

Число электронно-дырочных пар $\Delta N_{\Pi AP}$, образуемых поглощенными фотонами:

$$\Delta N_{\text{HAP}} = \beta \Delta N = \beta N_0 \alpha \Delta x.$$

Коэффициент пропорциональности β называется <u>квантовым выходом</u> внутреннего фотоэффекта. Он показывает, какая доля поглощенных фотонов образовала пару носителей тока. Обычно β <1, так как есть конкурирующие процессы поглощения света без образования электронов и дырок.

Разделив $\Delta N_{\Pi AP}$ на толщину пластины, получим темп генерации пар в единичном объеме $G = \Delta N_{\Pi AP}/\Delta x = \beta N_0 \alpha$. Подставляя выражение для G в формулу (5), получим:

$$\Delta \sigma_{\rm CT} = e \beta \alpha \tau (\mu_{\rm n} + \mu_{\rm p}) N_0 \tag{8}$$

При частоте излучения ν плотность потока фотонов N_0 можно выразить через энергетическую освещенность P, B_{T}/M^2 : $N_0 = P/(h\nu)$. Тогда (8) можно записать в виде:

$$\Delta \sigma_{\rm CT} = e \beta \alpha \tau (\mu_{\rm n} + \mu_{\rm p}) P / (h \nu) \tag{9}$$

Фототок J_{Φ} , протекающий через пластику при напряжении U между ее гранями, пропорционален произведению $\Delta \sigma_{CT}$ на U:

$$J_{\Phi} \sim \Delta \sigma_{CT} U \sim e \beta \alpha \tau (\mu_n + \mu_n) P/(h \nu).$$
 (10)

Формула (10) приближенная, так как при ее выводе рассматривалась упрощенная картина процессов в полупроводниках. Фактическая зависимость фототока от освещенности \mathbf{P} может отличаться от линейной.

Нестационарная фотопроводимость

Итак, если свет падает достаточно долго, то в полупроводнике возникает стационарная фотопроводимость, определяемая формулой (9). Рассмотрим кратко переходные процессы при включении и выключении света. Соответствующие зависимости можно получить, решая (4). Если в момент $\mathbf{t} = \mathbf{0}$ включается свет, то концентрация избыточных носителей и пропорциональная ей фотопроводимость увеличиваются во времени по закону:

$$\Delta \sigma = \Delta \sigma_{\rm CT} (1 - \exp(-t/\tau)). \tag{11}$$

Зависимость (11) показана на рис. 8 слева; через время, равное нескольким τ , фотопроводимость практически достигает стационарного значения. Если после длительного освещения свет выключается (в момент t=0 для простоты формулы), то проводимость спадает по закону: $\Delta \sigma = \Delta \sigma_{CT} \exp(-t/\tau)$ (см. правую часть рис. 8).




Рис. 8

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Содержание работы

Для изучения собственной фотопроводимости мы используем фоторезисторы, изготовленные из сернистого кадмия CdS. Фоторезисторами (ΦP) называют приборы, позволяющие регистрировать оптическое излучение с помощью явления фотопроводимости. Чувствительный элемент ΦP представляет собой пластину или пленку монокристаллического или поликристаллического полупроводника с омическими (невыпрямляющими) контактами. В зависимости от структуры энергетических зон контакт металла с полупроводником может иметь или не иметь выпрямляющих свойств. Помимо CdS в ΦP используются и другие материалы.

Подключив ΦP к источнику напряжения U_{\bullet} можно измерить ток $J = J_{\Phi} + J_{T}$, где $J_{\Phi} - \Phi$ тоток; \mathbf{J}_T - темновой ток. Соотношение между \mathbf{J}_{Φ} и \mathbf{J}_T зависит от освещенности, материала и размеров **ФР**. В данной работе, как можно убедиться на опыте, $J_{\Phi} >> J_{T}$, поэтому $J_{\Phi} \sim J$.

Ток ΦP зависит от напряжения U, энергетической освещенности P и длины волны λ . Для изучения закономерностей фотопроводимости исследуются зависимости фототока от:

- I) напряжения U при постоянных P и λ, т.е. вольтамперная характеристика (BAX) фоторезисто-
- 2) освещенности при постоянных U и λ световая характеристика;
- 3) длины волны при постоянных U и P спектральная характеристика. Из спектральной характеристики находятся значение красной границы λ_{KP} и ширина запрещенной зоны $E_{\rm g}$.

Изучение спектральной характеристики

Методику измерений поясняет рис. 9. Свет лампы накаливания 1 разлагается призмой 2 в сплошной спектр. Узкая щель 3 выделяет небольшую часть спектра с длиной волны λ. Пово-




Рис. 9

ротом призмы можно менять длину волны от 380 до 1000 нм (видимая и ближняя инфракрасная области спектра). Выходящее из щели практически монохроматическое излучение освещает фоторезистор.

Энергия излучения распределена по спектру очень неравномерно. Чтобы определять спектральную характеристику ΦP , необходимо вычислить отношение J_{Φ}/P , т.е. привести ток к одинаковой освещенности Р. Освещенность измеряется специальным приемником - кремниевым фотодиодом ФД, расположенным рядом с ФР.

Фотодиод - фотоэлектрический приемник оптического излучения, в основе действия которого лежит внутренний фотоэффект. В отличие от ΦP кристалл фотодиода обладает p-nпереходом, к которому приложено запирающее напряжение $10...20~{\bf B}$. В отсутствие излучения через переход протекает небольшой ток ${\bf J_T}^{{\bf \Phi} {\bf J}}$ (темновой ток фотодиода), обусловленный термической генерацией электронов и дырок. При освещении кристалла происходит фото генерация электронно-дырочных пар, в результате появляется дополнительный ток $\mathbf{J_T}^{\Phi \mathcal{I}}$ (фототок). Из результатов измерения полного $\mathbf{J}^{\Phi \mathcal{I}}$ и темнового токов можно найти фототок: $\mathbf{J_\Phi}^{\Phi \mathcal{I}} = \mathbf{J}^{\Phi \mathcal{I}} - \mathbf{J_T}^{\Phi \mathcal{I}} \tag{12}$

$$\mathbf{J}_{\mathbf{\Phi}}^{\Phi \mathbf{\Pi}} = \mathbf{J}^{\Phi \mathbf{\Pi}} - \mathbf{J}_{\mathbf{T}}^{\Phi \mathbf{\Pi}} \tag{12}$$

Фототок пропорционален энергетической освещенности:

$$\mathbf{J}_{\mathbf{\Phi}}^{\Phi \mathbf{\Pi}} = \mathbf{S}(\lambda) \mathbf{P}_{\mathbf{\Pi} \mathbf{\Pi} \mathbf{H}} \mathbf{P} = \mathbf{J}_{\mathbf{\Phi}}^{\Phi \mathbf{\Pi}} / \mathbf{S}(\lambda)$$
 (13)




Рис. 10

Коэффициент пропорциональности $S(\lambda)$ - чувствительность фотодиода - зависит от длины волны. Функция $S(\lambda)$ для кремниевого фотодиода дана на рис.10. Значения $S(\lambda)$ указаны в относительных единицах, максимальная чувствительность принята за 100 единиц.

Рассмотрим спектральную характеристику ΦP . Типичная зависимость J_{Φ}/P от λ для ΦP с соб-




Рис. 11

ственной фотопроводимостью дана на рис.11. Красную границу λ_{KP} можно найти, продолжив крутой участок кривой (показано штриховкой). Энергия фотонов с длиной волны λ_{KP} равна ширине запрещенной зоны E_g (см. формулу (3)). Некоторая фото чувствительность при $\lambda > \lambda_{KP}$, т.е. при энергии фотонов меньше E_g , объясняется колебаниями кристаллической решетки. Эти колебания вызывают флуктуации энергии электронов и влияют на значение E_g .

С уменьшением λ ($\lambda < \lambda_{KP}$) быстро растет коэффициент поглощения света α , возрастает число поглощённых фотонов и, следовательно, ток (см. формулу (10) и правую часть рис. 11). Падение тока при малых λ объясняется следующим процессом. При очень большом коэффициенте поглощения света рождение большей части электронно-дырочных пар

происходит в тонком поверхностном слое полупроводника, в котором много дефектов кристаллической решетки. Они, ускоряя рекомбинацию, уменьшают время жизни τ носителей и, следовательно, фототок.

Изучение световой характеристики

Освещенность фоторезистора в широких пределах можно менять, помещая в световой пучок различное число одинаковых светофильтров 4 (см. рис.9). При очень большом ослаблении света чувствительность фотодиода недостаточна для измерения освещенности. Поэтому светофильт-

ры были прокалиброваны на специальном приборе (спектрофотометре). Каждый светофильтр ослабляет монохроматическое излучение в K_{λ} раз, причем значение K_{λ} зависит от длины волны. Следовательно, N фильтров ослабят излучение в $K_{\lambda}^{\ N}$ раз.




Рис .12

Предположим, что используется максимум четыре фильтра, при этом освещенность равна P_{MUH} . Будем выражать освещённость P в относительных единицах : $P_{OTH}=P/P_{MUH}$. Тогда при любом числе фильтров N (от 0 до 4): $P_{OTH}=K_{\lambda}^{4-N}$.

Фототок также выразим в относительных единицах $J_{OTH}=J/J_{MUH}$, где J_{MUH} - ток при четырёх фильтрах. При графическом анализе световой характеристики более информативной является зависимость $lg(J_{OTH})$ от $lg(P_{OTH})$ (а не зависимость J_{OTH} от P_{OTH}), так как величины J и P изменяются на несколько порядков. На рис. 12 дана такая зависимость. Если оси задать в одном масштабе, а экспериментальные точки лежат на прямой, проведённой через начало координат под углом 45° к осям, то фототок пропорционален освещенности (участок a на кривой). Для ΦP характерно, что при больших освещенностях увеличение тока отстает от роста освещенности, на световой

характеристике намечается тенденция к насыщению (участок $\boldsymbol{\delta}$).

Лабораторная установка




Рис. 13

Оптическая схема установки дана на рис. 13. Свет лампы накаливания 1 разлагается в спектр монохроматором **УМ-2**. Для вспомогательных целей служит газоразрядная лампа с линейчатым спектром. Конденсорная линза 2 с фокусным расстоянием F=94 мм создает изображение источника на входной щели 4. Под щелью расположен микрометрический винт раскрытия щели. Поворотом ручки, расположенной на корпусе прибора (на ручке надписи "Откр.", "Закр."), можно перекрывать доступ света в прибор шторкой 5. Диспергирующая призма 7 соз-

дает на экране 9 спектр, который можно наблюдать через отверстие 8. Фоторезистор $\mathbf{\Phi P1}$ и фотодиод $\mathbf{\Phi J}$ расположены за выходной щелью 11.

Призма поворачивается вращением барабана 10, на котором нанесены деления шкалы (отсчет ${\bf L}$ по шкале численно равен количеству градусов). При вращении барабана спектр смещается относительно выходной щели.

Сфокусировать спектр можно, перемещая объектив 6 путем поворота винта 12, связанного со шкалой. Ослабляется излучение калиброванными светофильтрами 3.

Лампа, конденсор и фильтры установлены на специальных держателях и могут перемещаться по рельсу.




Рис. 14

Электрическая схема лабораторной установки дана на рис.14.

Фотодиод $\Phi \Breve{\Pi}$ и фоторезистор $\Phi \Breve{P1}$ расположены в монохроматоре, второй фоторезистор $\Phi \Breve{P2}$ - на панели электрического блока. Он предназначен для демонстрационного опыта. Источник питания $\Pi \Breve{H}$ (с вольтметром \Breve{V}) можно регулировать от $\Breve{0}$ до $\Breve{15}$ В. Переключателем \Breve{H} изменяют направление тока в фоторезисторах. Переключатель $\Breve{\Pi2}$ включает в цепь один из двух фоторезисторов. Чувствительный амперметр \Breve{A} , в зависимости от положения переключателя \Breve{H} 3, может измерять ток либо фоторезисторов, либо фотодиода.

Для измерения тока используют различные приборы, например, цифровые вольтметры **B7-27**, **B7-40** и др. Они имеют много пределов измерения, например, у **B7-27** шесть пределов по току - от 1 **мкА** (на приборе обозначено "1µA") до 100 мА (на приборе обозначено "100 мА"). На табло выводится информация о направлении тока ("+" или "-").Для предохранения прибора от порчи измерения следует начинать с грубого предела, а затем переключать на более чувствительный, чтобы получить максимальное число значащих цифр. В приборе **B7-40** переключение пределов автоматическое. Если ток слишком большой, высвечивается мигающий знак переполнения; в этом случае необходимо изменить предел.

Выполнение эксперимента

<u>Указания по технике безопасности</u>. Пульт питания ламп, вольтметр и электрический блок должны быть заземлены. При отсутствии заземления установку не включать и обратиться к лаборанту. С ртутной лампой обращаться осторожно, так как во время работы в лампе развивается давление до 30 атмосфер.

Задание 1

Ознакомиться с паспортом установки и дополнительными указаниями, которые могут быть даны в паспорте. Ознакомиться с электрической схемой и приборами. Включить измеритель тока, источник питания схемы, установить напряжение U=15~B по вольтметру источника. С помощью ΦP , установленного на панели электрической схемы, продемонстрировать явление фотопроводимости. Выключить приборы.

Задание 2

Проверить градуировку монохроматора.

- 1. Ртутную лампу типа ДРШ (в высоком кожухе) установить на рельс на расстоянии примерно 40 см от щели. Закрепить винтом основание лампы на рельсе. Выключателями СЕТЬ, ЛАМПА ДРШ и кнопкой ПУСК на пульте питания зажечь лампу. Через несколько минут, когда яркость станет достаточной, приступить к настройке света. Если вставлены светофильтры, убрать их.
- 2. Перемещением линзы по рельсу получить в плоскости входной щели маленькое яркое изображение газового разряда. Основание линзы закрепить на рельсе винтом. Затем, перемещая линзу по вертикали, установить изображение в средней по высоте части щели. Раскрыть щель примерно до 1 мм. С помощью регулировочного винта у основания линзы вывести на щель яркую часть пятна.
- 3. Теперь через смотровое отверстие на выходе монохроматора можно наблюдать две яркие линии зеленую и желтую (если линий нет, то проверить, открыта ли заслонка на входе монохроматора, и повращать барабан длин волн). При уменьшении щели до ~ 0.2 мм линии должны стать тонкими. Если же они остаются расплывчатыми сфокусировать монохроматор винтом 12 (см. рис. 13).
- 4. Вращением барабана длин волн подвести зеленую линию к одному из краев щели (при выходе линии на щель она перестает быть видимой). Произвести отсчет L_1 , по шкале и записать результат. Проделать то же измерение с другим краем щели (отсчет L_2). С помощью калибровочного графика определить длину волны для середины щели (для $L = (L_1 + L_2)/2$) и сравнить ее с длиной волны зеленой линии 546 нм. Повторить измерение для желтой линии с $\lambda = 578$ нм. Результаты измерений использовать для оценки погрешности нахождения $\lambda_{\rm KP}$.

Задание 3

Снять **BAX** фоторезистора. Остальные измерения выполняются с ΦP в монохроматоре и лампой накаливания.

- 1. Ртутную лампу заменить лампой накаливания на 12 В, которая должна включаться в гнезда "ЛАМПА К-12" пульта питания. Включить лампу и тщательно настроить свет, как это описано в задании 2. Ширина должна быть 1,3..1,5 мм. Изображение нити длиной 6...10 мм и шириной 1,3...1,5 мм должно попадать в раскрытую щель. Проверить, хорошо ли затянуты стопорные винты лампы и линзы. На экране должен наблюдаться яркий спектр.
- 2. Установить длину волны, для которой известно ослабление светофильтра $\mathbf{K}_{\pmb{\lambda}}$ (приведено в паспорте установки).
- 3. Без светофильтра измерить зависимость тока фоторезистора $\bf J$ от напряжения $\bf U$ в пределах от 0 до 15 В с шагом 2...3 В. при каждом значении $\bf U$ изменять полярность напряжения. Записать результаты измерения $\bf U$ и $\bf J$ при обеих полярностях. Измерение при $\bf U$ =0 провести при выключенной клавише $\bf CETb$ источника питания, так как напряжение может не регулироваться до ну-
- 4. Вставить светофильтр в держатель и повторить измерения при меньшей освещенности. Убрать светофильтр.

Задание 4

Изучить световую характеристику ΦP . Установить напряжение 15 В и не менять его до конца работы. Провести измерения тока ΦP J при различном числе (от 0 до 4) светофильтров N. С каждой стороны держателя можно вставить по два фильтра. Результаты измерений записать в таблицу (таблица № 1). После выполнения задания убрать фильтры в коробку, выключить лампу.

Таблица №1

$K_{\lambda} = \dots$ при $\lambda = \dots$										
N	J	$lg(J_{OTH})$	$lg(P_{OTH})$							

Задание 5

Измерить темновой ток ΦP и фотодиода. Полностью исключить попадание света на ΦP , для этого рычаг заслонки перевести в положение 3AKP., закрыть пробкой отверстие над выходной щелью монохроматора. Установить самый чувствительный предел измерения тока, в течение нескольких минут ток фоторезистора будет уменьшаться. Записать установившееся значение темнового тока J_T ; вычислить сопротивление ΦP в темноте $R_T = U/J_T$. Измерить темновой ток фотодиода $J_T^{\Phi J}$.

Задание 6

Изучить спектральную характеристику фоторезистора. Включить лампу. Измерить токи фоторезистора $\mathbf{J}^{\Phi} = \mathbf{J} - \mathbf{J}_{\mathrm{T}} \approx \mathbf{J}$ и фотодиода $\mathbf{J}^{\Phi \mathrm{J}}$ в интервале длин волн 450 ... 1000 нм с шагом не более 50 нм. Результаты измерений записать в табл. 2. Отметить цвет данного участка спектра. Выключить установку.

Таблица № 2

Измерения				Обработка					
λ, нм	L, град.	Цвет	$\mathbf{J}^{\mathbf{\Phi}}$	$\mathbf{J}^{\mathbf{\Phi}\mathbf{oldsymbol{\mathcal{I}}}}$	$\mathbf{J_{T}}^{\mathbf{\Phi}\mathbf{\mathcal{I}}}$	$S(\lambda)$	P	J^{Φ}/P	
λ_{KP} = E_g = Дж = $\ni B$									

Обработка и анализ результатов измерений

- 1. Построить вольтамперную характеристику ΦP для положительного и отрицательного напряжений и двух освещенностей. Выяснить, согласуются ли полученные **BAX** с законом Ома. Из наклона прямых линий на полученном графике определить сопротивление ΦP на свету. Сравнить его с сопротивлением в темноте.
- 2. Построить график световой характеристики. Сделать вывод из полученной зависимости.
- 3. Получить спектральную характеристику. Обработать результаты измерений, используя табл.2: вычислить $\mathbf{J_T}^{\Phi \mathrm{J}}$ по формуле (12);значения $\mathbf{S}(\lambda)$ снять с графика на рис. 10; вычислить \mathbf{P} по формуле (13). Результаты записать в табл. 2. Достроить зависимость $\mathbf{J_{\Phi}/P}$ от λ .
- 4. Из спектральной характеристики определить λ_{KP} (см. рис.11). По формуле (3) вычислить значение E_g в джоулях и в электронвольтах (1 эB= $1,6\cdot10^{-19}$ Дж). В формулу (3) подставить значения h= $6,62\cdot10^{-34}$ Дж·c, c= $3\cdot10^8$ м/c.
- 5. Оценить погрешность измерения λ_{KP} и $E_{g \raisebox{-1pt}{\text{\circle*{1.5}}}}$

Контрольные вопросы

- 1. Как объяснить с помощью энергетических зонных диаграмм электропроводность полупроводников, диэлектриков и металлов?
- 2. Как объяснить собственную и примесную фотопроводимость?
- 3. В чем заключается связь λ_{KP} с характеристиками полупроводника при собственной и примесной фотопроводимости?
- 4. Что такое квантовый выход внутреннего фотоэффекта?
- 5. Как измеряются световая и спектральная характеристики ФР?
- 6. С чем связана необходимость глубокого охлаждения ΦP с большим значением λ_{KP} ?

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Савельев И. В. Курс общей физики. М.: Наука, 1987. -Т.3.- 320с.
- 2. Левинштейн М.Е., Симин Г.С. Знакомство с полупроводниками. -М.: Наука, 1984. -240 с.
- 3. Калашников С.Г. Электричество. М.: Наука, 1985. 576с.
- 4. Тарасов Л.В. Введение в квантовую оптику. М.: Высшая школа, 1987. 304 с.