

# INSTRUMENTACIÓN Y SENSORES

# PRINCIPIOS FISICOS DE SENSADO Y TRANSDUCTORES

## Evolución de los Sistemas de Instrumentación



# Principios Físicos de sensado



[Sensor Technologies, McGrath]



## Efecto Termoeléctrico

Seebeck

Thomas John Seebeck, 1821 Efectos térmicos – Disposiciones galvánicas

Peltier

Charles Athanase Peltier, efecto de la corriente – frontera de dos sustancias

Termosensores

Resistivos: (RTD), Semiconductores Termistores (NTC, PTC)




## Efecto Seebeck


Efecto termomagnético

Arreglos de Metales a diferenciales de temperatura


$$dV_a = \alpha_a \frac{dT}{dx} dx,$$

Materiales homogéneos Potencial Seebeck  $dV_a = \alpha_a dT$ .





## **Termopares**




#### Expresión para la diferencia de potencial

$$V_{AB} = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 = -0.0543 + 4.094 \times 10^{-2} T + 2.874 \times 10^{-5} T^2$$

Coeficienciente Seebeck para un termopar T

$$\alpha_T = \frac{dV_{AB}}{dT} = \alpha_1 + 2\alpha_2 = 4.094 \times 10^{-2} + 5.7481 \times 10^{-5}T$$

## Efecto Peltier.




$$E_{\rm s} = p_{AB_{T2}} - p_{AB_{T1}} + \int\limits_{T_1}^{T_2} \sigma_A dT - \int\limits_{T_1}^{T_2} \sigma_B dT = \int\limits_{T_1}^{T_2} \alpha_{AB} dT,$$

$$\mathrm{d}Q_{\mathrm{P}}=\pm pi\,\mathrm{d}t,$$

Coeficiente de absorción de calor El efecto Peltier – Absorción reversible de calor cuando i atraviesa la unión de 2 metales

El efecto Peltier es reversible Efecto Joule es diferente del Efecto Peltier Capacidades termoeléctricas de los materiales - E. Peltier Aplicaciones: Enfriadores termoeléctricos

## **Efecto Termoresistivo**



Campo eléctrico dentro de una barra de material homogéneo.

$$E = \frac{V}{l}$$
 [V/m]  $\longrightarrow$   $i = \frac{dq}{dt}$  [C/s] = [A]

El movimiento de electrones es inverso al sentido de la corriente



### Efecto Termoresistivo

RTD: Detector de Temperatura Resistivo (metales; Platino, Níquel, Cobre)

Variación de la temp. – Colisiones de electrones libres – disminución de la conductividad (PT 100: Respuesta lineal)

$$R_T = R_0 (1 + \alpha \Delta T + \beta \Delta T^2 + \gamma \Delta T^3 + ...)$$

NTC Resistencia variable con la temperatura

. Coeficiente negativo de temperatura – Incremento de temp. – inc. Portadores – Inc de la conductividad

. Alta sensibilidad

$$R_{T} = R_{0}e^{B\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{0}}\right)}$$

PTC Resistencia variable con la temperatura

. Coeficiente positivo de temperatura

## El RTD (Resistance Temperature Detector)

Humphry Dvy – 1821: Variación de la resistencia de metales con la temperatura Willian Siemens -1871: Termometro de resistencia de Platino

- . Sensibilidad estabilidad a largo plazo Platino Tungsteno
- . Coeficiente de temperatura positivo
- . Cable película metálica Materiales Semiconductores


$$R_T = R_0 \left( 1 + \alpha \Delta T + \beta \Delta T^2 + \gamma \Delta T^3 + \ldots \right)$$
 [Callendar – van Dusen]





## Circuitos de transducción y acondicionamiento

Aproximación: Modelo lineal entrada – salida

- . Rango de variación de la variable medida
- . Coeficiente de temperatura







T. Deflexión

