8 장 : FND로 자동차 주차용 전화번호표시기 만들기





목차

- □ FND
- □ JKIT-128-1에서의 FND 연결 설계
- □ 실습 FND-1 : GPIO로 FND 1개 표시하기
- □ 실습 FND-2 : GPIO로 FND 4개 표시하기
- □ 실습 FND-3 : FND로 1/100초 stopwatch 만들기
- □ 실습 FND-4 : FND로 자동차주차용 전화번호표시기


만들기

- ☐ FND라?
 - Flexible Numeric Device의 약자
 - 보통 7-Segment LED라고 칭함
 - LED 7개(점 포함 8개)로 숫자를 표시하기 쉽도록 배열한 제 품
 - 1개, 2개, 3개, 4개를 함께 디스플레이하는 형태의 제품 판매
 - 많이 사용하는 곳 : 엘리베이터 층 표시기, 임베디드 제품 상 태 표시기





- □ FND 종류 및 구조
 - Common Anode 타입 (CA 타입)
 - Common Cathode 타입 (CC 타입)



□ 다중 FND

- 여러 개의 FND가 함께 묶여진 형태로, FND를 한 개씩 빠르게 돌아가면서 디스플레이하는 방식을 사용하면 눈의 잔상효과 때문에 모든 FND가 동시에 디스플레이되는 것처럼 보이는 현상을 이용한 제품 (최소 1/30 초 (33ms) 주기로 디스플레이 필요)
- 숫자를 표시하는 데이터 신호는 공통으로 사용하고, 각 FND를 선택하는 신호는 따로 할당하되, 선택 신호를 Common 노드에 할당


H. WCN4-XX36XX-C1X





□ FND 숫자 표현 (Common-Cathode 경우)


8비트로 '0'을 표현하려면 ?



| 16 진수 | 7-세그먼트의 비트값 | | | | | | | | 데이터 값 | |
|-------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| 10 位十 | DP | G | F | Е | D | С | В | Α | (HEX) | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0X4F | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0X66 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0X6D | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0X7D | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0X27 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0X7F | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0X6F | |
| Α | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0X77 | |
| В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0X7C | |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0X39 | |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0X5E | |
| E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0X79 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0X71 | |

- ☐ FND 선택
 - 요구사항: 4중FND, CC 타입, 적은 전류, 작은 크기, 가격 저렴
 - 선택 FND : WCN4-0036SR4-C11
 - □ Segment 당 전압은? ()V, 전류는? ()mA

www.ic114.co.kr



FND: WCN4-0036SR4-C11

ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C

WCN1-0036SR-A11U/C11U;WCN2-0036SR-A11/C11;WCN3-0036SR-A11/C11;WCN4-0036SR-A11/C11

| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT | TEST CONDITION |
|---|----------------------------------|------|------|-----------------|------|----------------------|
| Luminous Intensity Per Segment | lv | 2.0 | 3.0 | 8 8 | mcd | I _F =10mA |
| Dominant Wavelength | $\lambda_{\scriptscriptstyle D}$ | _ | 643 | | nm | I _F =20mA |
| Peak Emission Wavelength | λ_{P} | | 660 | 8 8 | nm | I _F =20mA |
| Spectral Line Half-Width | Δλ | 190 | 20 | 0 <u>—</u> 10 | nm | I _F =20mA |
| Forward Voltage Per Segment | V _F |] -(| 1.8 | 2.0 | ٧ | I _F =20mA |
| Reverse Current Per Segment | IR | 8-8 | 3_3 | 100 | μА | V _R =5V |
| Luminous Intensity Matching Ratio (Segment To Segment) | I _{v-m} | | | 2:1 | | I _F =10mA |

FND: WCN4-0036SR4-C11


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25°C

| SH.RED | ORANGE | Yellow GREEN | UNIT |
|--------|-------------------------|---|--|
| 50 | 65 | 65 | mW |
| 100 | 100 | 100 | mA |
| 0.30 | 25 0.20 | 25 0.33 | mA mA/°C |
| 5 | 5 | 5 | V |
| | -35°C to + | 85°C | 601: |
| | -35°C to + 8 | 85°C | |
| | 50 100 25 0.30 | 50 65 100 100 25 25 0.30 0.20 5 5 -35°C to + | SH.RED ORANGE GREEN 50 65 65 100 100 100 25 25 25 0.30 0.20 0.33 |


- □ JKIT-128-1에서의 FND 연결 설계 개념
 - FND의 데이터(8비트)는 동일한 입출력포트 C(PB)에 할당 (dp-g-f-e-d-c-b-a 순으로 8 비트 할당)
 - FND의 선택신호(4비트)는 동일한 입출력포트 G(PG)에 할당 (왼쪽부터 PG3-0의 순으로 4비트 할당)
 - COM 신호의 경우 8개의 segment를 동시에 드라이브하면 25mA x 8 = 200mA의 전류를 처리할 수 있어야 하는데, ATmega128 입출력포트의 최대 능력 100mA를 초과하게 되므로 트랜지스터를 사용하여 전류량을 조절하여야 함. 즉, COM 신호 4개(PG3 ~ PG0)는 트랜지스터를 이용하여 구동
 - 트랜지스터(Transistor) 선택 : PMBT2222 선택
 - 시리얼 저항값 계산


$$R = (5V - 1.8V - 0.2V) / (12) mA = 250 \Omega$$

- □ TR(Transistor)이란?
 - 규소나 게르마늄으로 만들어진 반 도체를 세 겹으로 접합하여 만든 전자회로 구성요소이며 전류나 전 압흐름을 조절하여 증폭, 스위치 역할을 하는 전자부품
 - 대부분의 전자회로에 사용되며 이 를 고밀도로 집적하여 IC를 제작
 - BJT(Bipolar Juction Transistor)와
 FET(Field Effect Transistor)로 구분
 하는데 보통은 BJT를 의미함
 - BJT는 다시 NPN형과 PNP형으로 구분되며 NPN은 Source 회로에, PNP는 Sink 회로에 사용



- □ TR(Transistor)을 이용한 부하 구동 회로
 - FND나 릴레이, 모터 등의 부하 구동 은 전류 소모가 많기 때문에 일반적 인 TTL의 출력만으로 직접 구동하기 어려움
 - 이런 경우 작은 전류로 큰 전류를 제어할 수 있는 TR을 오른쪽과 같이 연결하여 이용하면 이를 해결할 수 있음
 - Source 전류 구동 회로를 예로 들면, 입출력신호를 B(Base)에 연결하고 부하에 연결할 신호를 C(Collecter) 에 연결
 - R1, R2는 보통 약 1K~10K 정도





□ PMBT2222

| h _{FE} | DC current gain | $I_C = 0.1 \text{ mA}$; $V_{CE} = 10 \text{ V}$ | 35 | = | 14.5 |
|--------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----|------|
| | | I _C = 1 mA; V _{CE} = 10 V | 50 | 1- | |
| | | I _C = 10 mA; V _{CE} = 10 V | 75 | _ | 3.6 |
| | | $I_C = 10 \text{ mA}; V_{CE} = 10 \text{ V}; T_{amb} = -55 ^{\circ}\text{C}$ | 35 | - | 346 |
| | | I _C = 150 mA; V _{CE} = 10 V | 100 | 300 | |
| | | I _C = 150 mA; V _{CE} = 1 V | 50 | _ | 880 |
| | DC current gain | I _C = 500 mA; V _{CE} = 10 V | 100 | | 24.5 |
| | PMBT2222 | | 30 | - | |
| | PMBT2222A | | 40 | - | 816 |
| V _{CEsat} | collector-emitter saturation voltage | I _C = 150 mA; I _B = 15 mA; note 1 | | | |
| | PMBT2222 | | - | 400 | mV |
| | PMBT2222A | | (-17) | 300 | mV |
| | collector-emitter saturation voltage | I _C = 500 mA; I _B = 50 mA; note 1 | | | 200 |
| | PMBT2222 | | (<u></u>) | 1.6 | V |
| | PMBT2222A | | _ | 1 | V |
| V _{BEsat} | base-emitter saturation voltage | I _C = 150 mA; I _B = 15 mA; note 1 | | | |
| | PMBT2222 | Minister Broad. 500 | - | 1.3 | V |
| | PMBT2222A | | 0.6 | 1.2 | V |
| | base-emitter saturation voltage | I _C = 500 mA; I _B = 50 mA; note 1 | (2) | | 20 |
| | PMBT2222 | | (<u></u>) | 2.6 | V |
| | PMBT2222A | | _ | 2 | V |

U3

PEO RXDO PDI

PE1 TXD0 PDO

PE2_XCK0_AIN0


PE3 OC3A AIN1


PE4 OC3B INT4

6

JKIT-128-1에서의 FND 연

□ JKIT-128-1 FND 회로도





PA0 AD0

PA1_AD1


PA2 AD2 PA3 AD3

PA4 AD4

- □ 실습 내용
 - FND의 맨 오른쪽 digit에 '0' 표시하기
 - FND의 맨 왼쪽 digit에 '7.' 표시하기 (각자 해보기)
 - FND의 맨 오른쪽에 digit에 '0' ~ '9'를 1초 간격으로 연속하 여 표시하기
 - FND의 맨 오른쪽에서 부터 왼쪽으로 1회에 1 digit 씩 이동하면서 '0' ~ '9'를 연속하여 표시하기 (과제)

- □ 구동 프로그램 설계 : '0' Display (fnd_1.c)
 - 숫자 '0'을 표시하기 위하여는 Port C에 '0'에 해당되는 값 '0x3f'를 보내면 됨
 - 맨 오른쪽 digit를 선택하려면 Port G에 '0x01'을 보내면 됨
 (주의: Port G는 PG3 ~ PG0 의 4개 신호 중 '1'이 되는 신호
 가 선택됨. 왜냐하면 선택 신호 '1'이면 트랜지스터를 거치면
 서 반전되어 신호가 '0'이 되면서 선택이 이루어짐)

□ 구동 프로그램 설계 : '0' Display (fnd_1.c)




□ 구동 프로그램 코딩: '0' Display (fnd_1_1.c)

더 해보기: FND의 맨 왼쪽 digit에 '7.' 표시하기

- □ 구동 프로그램 설계 : '0'~'9' Display (fnd_1_2.c)
 - 숫자 '0'~'9'를 표시하기 위하여는 Port C에 '0'~'9'에 해당되는 값 '0x3f'~'0x67'를 1초마다 하나씩 보내면 됨
 - 계속 같은 동작이 반복되므로 숫자 데이터 값을 배열(array)
 에 미리 저장해 놓았다가 Loop를 돌면서 배열을 하나씩 순서
 대로 꺼내서 Port C 로 출력
 - 맨 오른쪽 digit를 선택하려면 Port G에 '0x01'을 보내면 됨

□ 구동 프로그램 설계 : '0'~'9' Display (fnd_1_2.c)



□ 구동 프로그램 코딩: '0'~'9' Display (fnd_1_2.c)

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07,
0x7f, 0x67;
int main()
              _delay_ms() 함수 사용
  int i=0;
  DDRC = 0xff;
  DDRG = 0x0f;
  PORTG = 0x01;
```


```
for (i=0; i<10; i++)
{
     PORTC = digit[i];
     // 숫자 '0'-'9'를 차례로 출력
     _delay_ms(1000);
}
```

더 해보기: 무한히 반복하도록 수정

- □ 실습 내용
 - FND에 '1234' 표시하기
 - 눈의 잔상효과가 나타나는 최소의 시간 찾기 (각자 해보기)

- □ 구동 프로그램 설계 : '1234' Display (fnd_2.c)
 - 숫자 '1234'가 모두 동시에 보이게 하려면 4개의 digit을 순차 적으로 디스플레이 하는 과정을 반복적으로 빠르게 수행하여 야 함.
 - 즉 눈의 잔상효과를 얻기 위하여 1번의 Loop를 수행하는 시 간은 최대 1/30초(약 33ms)를 넘어서는 안됨 (약 10ms로 처 리)
 - '1'~'4'를 표시하기 위하여는 Port C에 '1'~'4'에 해당되는 값을 하나씩 보내면 됨
 - Digit의 위치도 왼쪽부터 한 칸씩 움직이면서 선택하려면 Port G에 '0x08' → '0x04' → '0x02' → '0x01'을 숫자와 짝을 맞추어 하나씩 보내면 됨

□ 구동 프로그램 설계 : '1234' Display (fnd_2.c)



□ 구동 프로그램 코딩 : '1234' Display (fnd_2.c)

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
unsigned char digit[10] = \{0x3f, 0x06,
0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07,
0x7f, 0x67;
unsigned char fnd_sel[4] = \{0x01,
0x02, 0x04, 0x08;
int main()
   int i=0;
   DDRC = 0xff;
   DDRG = 0x0f;
```


```
while (1)
     for (i=0; i<4; i++)
        PORTC = digit[4-i];
        // 숫자 '1'-'4'를 출력
        PORTG = fnd_sel[i];
        _delay_ms(2);
```

더 해보기: 눈의 잔상효과 시간 찾기

- □ 실습 내용
 - FND로 1/100초 디지털 초시계 만들기
 - FND로 24시간 디지털 시계 만들기 (과제)

- □ 구동 프로그램 설계 : 1/100 초 초시계(fnd_3.c)
 - 디스플레이되는 값은 초기값 '00.00'에서 시작하여 1/100초 마다 1씩 증가하는 10진 카운터처럼 동작
 - 99.99 이후는 00.00에서 다시 시작하도록 설정
 - 초기값이 0인 count 변수를 설정한 후, count를 1/100초 마다 1씩 증가시킨 후 다음을 계산하고, 이 수를 디스플레이
 - □ FND 첫째자리 : (count/1000)%10
 - □ FND 둘째자리 : (count/100)%10
 - □ FND 셋째자리 : (count/10)%10
 - □ FND 넷째자리 : count%10
 - 주의: 1/100초는 10ms인데, 4개 digit를 디스플레이하는 시 간도 필요하므로 이 시간의 총합이 10ms가 되도록 설정함

□ 구동 프로그램 설계 : 1/100 초 초시계(fnd_3.c)



□ 구동 프로그램 코딩 : 1/100 초 초시계(fnd_3.c)


```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
unsigned char digit[10] = \{0x3f, 0x06,
0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07,
0x7f, 0x67;
unsigned char fnd_sel[4] = \{0x01,
0x02, 0x04, 0x08;
unsigned char fnd[4];
int main()
   int i=0, count=0;
   DDRC = 0xff;
   DDRG = 0x0f;
```

```
while (1)
     count++;
     if (count == 10000)
        count = 0;
     fnd[3] = (count/1000)\%10;
     fnd[2] = (count/100)\%10;
     fnd[1] = (count/10)\%10;
     fnd[0] = count%10;
     for (i=0; i<4; i++)
     { PORTC = digit[fnd[i]];
        PORTG = fnd_sel[i];
        _delay_ms(2);
        if(i%2) _delay_ms(1); }
```

- □ 실습 내용
 - FND로 자동차주차용 전화번호표시기 만들기

- □ 구동 프로그램 설계 : Tel. Num. Displayer (fnd_4.c)
 - 4개의 digit에 표시할 내용(전화번호)을 먼저 결정 (예: 010-4016-1081): array로 표시
 - 4개의 digit로 전화번호를 모두 표현할 수는 없으므로, 전화 번호가 오른쪽에서 왼쪽으로 1초마다 왼쪽으로 물 흐르듯이 이동하면서 디스플레이되도록 프로그램함
 - 즉, 0 → 01 → 010 → 010- → 10-4 → 0-40 → -401 → 4016 → ... → 1081 → 081 → 81 → 1 → 형태로 loop 반복
 - 어떤 한 순간에 4개의 digit을 디스플레이하고, 이후 정해진 delay(0.5초) 후 디스플레이할 내용을 한 칸 이동하여 다시 4, 개의 digit를 디스플레이함

□ 구동 프로그램 설계 : Tel. Num. Displayer (fnd_4.c)



□ 구동 프로그램 코딩 : Tel. Num. Displayer (fnd_4.c)

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
unsigned char digit[21] = \{0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x06, 0x3f,
0x40, 0x66, 0x3f, 0x06, 0x7c, 0x40,
0x06, 0x3f, 0x7f, 0x06, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00;
unsigned char fnd_sel[4] = \{0x01,
0x02, 0x04, 0x08;
int main()
   int i, j, k;
   DDRC = 0xff;
   DDRG = 0x0f;
```

```
while (1)
    for (k=0; k<13+4; k++)
        for (j=0; j<100; j++)
           for (i=0; i<4; i++)
         / { PORTC = digit[i+k];
             PORTG = fnd_sel[3-i]
             _delay_ms(2);
             if(i%2) _delay_ms(1);
```

숙저

- □ 제출 내용 : FND로 디지털 시계 만들기
 - 왼쪽 2개는 시간 표시, 오른쪽 2개는 분 표시, 시간과 분 사이에 점도 표시
 - 23시 59분까지 표시되며 이후는 다시 00시 00분부터 시작
 - 1초마다 한번씩 깜빡거리게 하기 (0.5초는 ON, 0.5초는 OFF)
- □ 제출 기한 : 다음 수업시간 종료 전까지
- 제출 방법 : eclass에 "학번-이름-FND.zip" 파일로 제출

묻고 답하기



