13 장: RS232C 통신을 이용하여 PC와 데이터 주고받기





목차


- 1. 시리얼(Serial) 통신
- 2. RS232C
- 3. JKIT-128-1에서의 USART 통신 연결 설계
- 4. ATmega128의 USART 포트
- 5. 실습 RS-1: PC와 통신하기
- 6. 실습 RS-2 : printf() 함수 연결하기

시리얼(Serial) 통신

- □ 시리얼(Serial) 통신이란?
 - 컴퓨터와 컴퓨터 또는 컴퓨터와 주변기기 간에 데이터를 주고 받을 때 비트 단위로 데이터를 주고 받는 방식
 - 개념적으로 데이터 라인과, 클록 라인, 선택 라인 등이 사용되며 각 1비트씩만 있으면 되므로 인터페이스가 간단
 - 규약마다 통신 프로토콜과 사용 신호선은 다름
- □ 대표적인 시리얼 통신
 - RS232C 또는 USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)
 - I2C (Inter Integrated Circuit) 또는 TWI (Two Wire Interface)
 - SPI (Serial Peripheral Interface)
 - USB (Universial Serial Bus)

- □ RS232C 개념
 - 1969년 미국의 EIA (Electric Industries Associantion)에 의해 정해진 시리얼 통신의 표준 인터페이스
 - "직렬 2진 데이터의 교환을 하는 데이터 터미널 장비(DTE)와 데이터 통신장비(DCE)간의 인터페이스의 제반을 규정하는 것"으로 정의됨
 - DTE : Data Terminal Equipment
 - DCE : Data Communication Equipment


- □ RS232C 기본 규격
 - 단일선(Single Ended) 접속
 - 1:1 full duplex 통신 (Rx, Tx 따로 존재)
 - 최대 15m
 - 최대 1 M baud rate (1 Mbit/sec) 제공
 - +5V ~ +15V 드라이버 출력 전압
 - DB-25(DSUB-25) or DB-9(DSUB9) 커넥터 or 3 Wire



□ RS232C 핀 배열 및 기능


번호	약어	신호선 명칭	기능
1	DCD/	Data Carrier Detect	데이터 전송 감지
2	RxD	Received Data	DTE 입력 데이터
3	TxD	Transmitted Data	DTE 출력 데이터
4	DTR/	Data Terminal Ready	DTE 데이터 송수신 가능 상태 알림
5	GND	Ground	신호선 접지
6	DSR/	Data Set Ready	DCE 동작 가능한 상태 알림
7	RTS/	Request To Send	DTE 송신 요청
8	CTS/	Clear To Send	DCE 송신 허가
9	RI	Ring Indicator	DCE가 호출신호 검출

□ RS232C 포트 접속 방법




- □ RS232C 전송 규약
 - Start 비트
 - □ 데이타의 시작을 알리는 비트로 1 비트
 - Data 비트
 - □ 데이터 길이(비트 수)를 나타내며, 7 비트 또는 8 비트
 - Parity 비트
 - □ 오류 검출을 위해 사용하며, 짝수(Even Parity), 홀수(Odd Parity) 방식과 사용하지 않는 경우(No Parity)의 3가지이고 1비트
 - Stop 비트
 - □ 데이타의 끝을 알리는 비트로 1, 1.5, 2 비트 중 하나
 - RS232C 데이터 전송 속도 (Baud Rate)
 - □ Baud Rade는 초당 전송비트수를 의미하며, 보통 9600, ..., 38400, ... 115200, ..., 1M 까지 제공됨


□ RS232C 전송 규약



- □ RS232C 전압/잡음 레벨
 - 기능(TTL) 레벨
 - □ +3.3V
 - □ +5V Transceiver에 의한 변환
 - 신호 레벨
 - □ 송신 : +/- 5V ~ 15V
 - □ 수신: +/- 3V ~ 25V
 - □ 일반 송수신 : +/- 12V

• TTL: Transistor Transistor Level






JKIT-128-1에서의 RS232C 통신 연결 설계

- □ JKIT-128-1에서의 RS232C 통신 연결 설계 개념
 - RS232C 커넥터인 DB9 커넥터를 사용하지 않고, RS232C 신호를 USB 신호로 바꾸어 주는 USB-to-RS232C 변환 칩을 사용하여 PC쪽 연결은 USB 커넥터인 USB-mini 5 Pin을 사용
 - □ 어차피 JKIT-128-1에는 +5V 전원을 연결해 주어야 하므로 전원 공급용으로도 USB 포트 필요
 - □ USB로 제공하여도 실제의 통신 방식은 RS232C(UART, 기능 레벨) 방식(PC 쪽은 일반적인 COM 포트로 접근)
 - USB-to-RS232C 변환 칩은 칩 크기가 작고 가격이 저렴한 Silabs사의 CP2102 IC를 사용
 - ATmega128의 RxD, TxD 신호는 ISP(In System Programing) 신호인 PDI, PDO 신호로도 중복되어 사용되므로, 프로그램 다 운로드 경우와 UART 통신 경우의 2가지 경우에 모두 사용할 수 있도록 선택 스위치(Slide 스위치) 제공


JKIT-128-1에서의 RS232C 통신 연결 설계

□ CP2102 블록도



JKIT-128-1에서의 RS232C 통신 연결 설계

□ JKIT-128-1에서의 RS232C 통신 연결 설계




- USART(Universal Asynchronous/Synchronous Receiver/Transmitter)
 - 시리얼 기반의 통신을 구현한 하드웨어를 말하며, 일반적으로 RS232C 프로토콜을 구현한 TTL 레벨 IC를 의미
 - Synchronous 동작도 가능하면 USART, Asynchronous 동작만 가능하면 UART라 함
- □ USART의 동작
 - 1 바이트 데이터를 1비트 X 8 번 직렬 스트림으로 변환
 - 시작 비트와 정지 비트 처리
 - 패리티 비트 처리
 - 흐름제어(Flow Control) 가능 → 특수한 경우가 아니면 거의 사용하지 않음

- □ ATmega128의 시리얼 통신 포트
 - 시리얼 통신포트 USART(Universal Synchronous and Asynchronous Receive and Transmitter) 2개 내장
 - USARTO
 - □ USART1
 - 완전 이중방식(Full-Duplex)
 - 동기(Asynchronous) 및 비동기(Synchrous) 전송 가능
 - 높은 정밀도의 Baud Rate 발생기 내장
 - 인터럽트
 - □ 송신 완료 (TX Complete)
 - □ 송신 데이터 레지스터 준비 완료 (TX Data Register Empty)
 - 수신완료 (RX Complete)


ATmega128º USAF

□ ATmega128의 USART 구조



- □ ATmega128 USART 데이터 프레임 포맷
 - 최소 7비트 최대 13비트로 구성
 - □ (1 비트의 스타트 비트) +(5,6,7,8,9 비트의 데이터 비트) + (0, 1 비트의 패리티비트) + (1,2 비트의 스탑비트) 프레임

USART 통신의 데이터 프레임



- □ ATmega128 USART 관련 레지스터
 - UDRn(Usart i/o Data Register n)
 - □ USART I/0 데이터 레지스터
 - UCSRnA(Usart Control and Status Register n A)
 - □ USART 제어 및 상태 레지스터 A
 - UCSRnB(Usart Control and Status Register n B)
 - □ USART 제어 및 상태 레지스터 B
 - UCSRnC(Usart Control and Status Register n C)
 - □ USART 제어 및 상태 레지스터 C
 - UBRRnH/L (Usart Baud Rate Register n High/Low) :
 - □ USART Baud Rate 레지스터

- □ UDRn(Usart i/o Data Register n)
 - USART I/0 데이터 레지스터 (UDR0, UDR1)
 - USARTn모듈의 송수신 데이터 버퍼의 기능을 수행하는 8비 트 레지스터(n= 0, 1)
 - □ 송신 데이터를 UDRn에 write하면, 송신 데이터 버퍼 TXB에 저장
 - □ 수신 데이터를 DRn에서 읽으면 수신 데이터 버퍼 RXB에 수신 되어 있는 값이 읽힘

7	6	5	4	3	2	1	0
RXB7	RXB6	RXB5	RXB4	RXB3	RXB2	RXB1	RXB0
TXB7	TXB6	TXB5	TXB4	TXB3	TXB2	TXB1	TXB0

- UCSRnA(Usart Control and Status Register n A)
 - USART 제어 및 상태 레지스터 A
 - USARTn모듈의 송수신 동작을 제어하거나 송수신 상태를 저 장하는 기능을 수행하는 8비트 레지스터

7	6	5	4	3	2	1	0
RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	PEn	U2Xn	MPCMn

- 비트 7: RXCn (USARTn Receiver Complete)
 - □ 수신버퍼의 상태 플래그로 수신버퍼에 수신문자가 있으면 "1"로 세트되고 수신 버퍼가 비어있는 상태라면 "0"으로 클리어
- 비트 5 : UDREn (USARTn Data Register Empty)
 - 내로운 송신 데이터를 받기 위한 상태 플래그로 송신 버퍼에 새로운 송신 데이터를 받을 준비가 되어 있으면 "1"로 세트

- □ UCSRnB(Usart Control and Status Register n B)
 - USART 모듈의 송수신 동작 제어/송수신 상태 저장
 - USART0, USART1 포트의 송수신 동작제어

7	6	5	4	3	2	1	0	
RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	
0	0	0	1	1	0	0	0 =	= 0x18

- 비트 4: RXENn (USARTN Receiver Enable)
 - □ USARTn 모듈의 수신부가 동작하도록 enable
- 비트 3: TXENn (USARTn Transmitter Enable)
 - □ USARTn 모듈의 송신부가 동작하도록 enable

- UCSRnC(Usart Control and Status Register n C)
 - USARTn 모듈의 송수신 동작을 제어하거나 송수신 상태 저장

7	6	5	4	3	2	1	0
-	UMSELn	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn

- $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 = 0 \times 06$
- 비트 6: UMSELn(USARTn Mode Select)
 - □ USART 전송 모드 설정으로 "1"이면 동기 모드, "0"이면 비동기 모드로 설정 → 동기 모드일 때는 신호 XCKn 가 동기 클록으로 사용됨

- 비트 5,4 : UPMn1,0 (USARTn Parity Mode)
 - □ 패리티 모드 설정으로 아래와 같이 패리티 발생

UPMn1	UPMn0	Parity모드
0	0	Disable, No Parity
0	1	Reserved
1	0	Enabled, Even Parity
1	1	Enabled, Odd Parity

- 비트 3: USBSn (USARTn Stop Bit)
 - □ 스톱 비트 설정, 0이면 1개, 1이면 2개 설정

- 비트 2,1 : UCSZn1,0(USARTn Character Size)
 - □ UCSRnB 레지스터의 UCSZn2 비트와 함께 전송문자의 데이터 비트수 결정

UCSZn2	UCSZn1	UCSZn0	데이터 비트수
0	0	0	5-bit
0	0	1	6-bit
0	1	0	7-bit
0	1	1	8-bit
1	0	0	예약
1	0	1	예약
1	1	0	예약
1	1	1	9-bit

- □ UBRRnH/L (USART Baud Rate Register High/Low)
 - USART Baud Rate 레지스터
 - USARTn 모듈의 송수신 속도를 설정
 - 16비트중에서 12비트만 사용

15	14	13	12	11	10	9	8
-	-	-	-	UBRR11	UBRR10	UBRR9	UBRR8
7	6	5	4	3	2	1	0
UBRRn7	UBRRn6	UBRRn5	UBRRn4	UBRRn3	UBRRn2	UBRRn1	UBRRn0

■ UBBR 설정값

		$f_{\rm osc} = 16.$	0000 MHz		
Baud Rate	U2X	C = 0	U2X = 1		
(bps)	UBRR	Error	UBRR	Error	
2400	416	-0.1%	832	0.0%	
4800	207	0.2%	416	-0.1%	
9600	103	0.2%	207	0.2%	
14.4k	68	0.6%	138	-0.1%	
19.2k	51	0.2%	103	0.2%	
28.8k	34	-0.8%	68	0.6%	
38.4k	25	0.2%	51	0.2%	
57.6k	16	2.1%	34	-0.8%	
76.8k	12	0.2%	25	0.2%	
115.2k	8	-3.5%	16	2.1%	
230.4k	3	8.5%	8	-3.5%	
250k	3	0.0%	7	0.0%	
0.5M	1	0.0%	3	0.0%	
1M	0	0.0%	1	0.0%	
Max (1)	1 M	bps	2 M	bps	

실습 RS-1: PC와 통신하기


- □ 실습 내용
 - 1. PC로 "Hi~" 보내기
 - 2. 통신방식을 8비트 데이터, Even 패리티, 2 Stop 비트, 9600 Baud Rate로 설정하여, PC로 "Happy New Year!" 글자 보내기 (각자 해보기)
 - 3. PC에서 입력한 글자를 Echo하며, "Enter" 키를 칠 때는 "JKIT-128-1> " prompt를 내보내기

실습 RS-1 : PC와 통신하기

- □ 구동프로그램 설계: "Hi~" 보내기 (UART_1_1.c)
 - UCSROB 세팅
 - Asynchronous 모드
 - □ 데이터 비트 = 8
 - □ 패리티 비트 = No
 - □ Stop 비트 = 1
 - UCSR0C 세팅
 - TX 포트 Enable
 - UBRROH, UBRROL 세팅
 - ☐ Baud Rate = 115200
 - Transmit이 가능한 상태인지 UDRE(USART Data Register Empty) 플래그를 확인한 한 후 데이터 전송이 가능한 상태가 되면 UDR 레지스터에 1 글자씩 "Hi~" 데이터 Write

실습 RS-1 : PC와 통신하기

□ 구동프로그램 설계: "Hi~" 보내기 (UART_1_1.c)



실습 RS-1: PC와 통신하기

□ 구동프로그램 설계: "Hi~" 보내기 (UART_1_1.c)

```
#include <avr/io.h>
                            // AVR 기본 include
#define NULL 0
void putchar0(char c) // 1 char를 송신(Transmit)하는 함수
   while(!(UCSR0A & 0x20)); // UDRE : UCSR0A 5번 비트
   UDR0 = c
                            // 1 character 전송
               실제 프로그램할 때는 숫자값을 직접 쓰기 않고 이미 정해진
int main()
                           Macro(UDRE0)를 사용하거나
                    #define 으로 정의한 것을 사용하는 것이 편리
  int i;
  char data[]="Hi~₩n₩r";
                            // 보내고 싶은 문자열
                            // ₩n(New Line), ₩r(Carrage Return)
```

실습 RS-1 : PC와 통신하기

□ 구동프로그램 설계: "Hi~" 보내기 (UART_1_1.c)

```
UBRROH = 0;
                  // 12비트가 의미를 가짐,
UBRROL = 8;
                  // ATmega128 datasheet 참조 요망
                  // 16Mhz, 115200 baud의 경우
UCSROB = 0x08;
                 // Transmit(TX) Enable
UCSROC = 0x06;
                 // UART Mode, 8 Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
while(1)
                  // 연속적으로 보내기
    i=0;
    while (data[i]!= NULL) // check String End
      putchar0(data[i++]); // 순서대로 보내기
```

실습 RS-1 : PC와 통신하기

- □ 구동프로그램 실행: "Hi~" 보내기 (UART_1_1.c)
 - PC쪽 환경 셋업
 - □ Windows에서 실행가능한 터미널 에뮬레이션 프로그램 다운
 - Tera Term : http://en.sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/
 - Putty:
 http://software.naver.com/software/summary.nhn?softwareId=MF
 S 116451
 - □ 프로그램을 실행시킨 후 "8비트 데이터, No Parity, 1 비트 Stop, No Hardware Control"로 초기화
 - JKIT-128-1 쪽 환경 셋업
 - □ 프로그램 다운로드 후 FND 옆에 있는 슬라이드 스위치를 <AVR> 위치에 오도록 조정하여, CP2102의 RxD, TxD 신호가 ATmega128 USART 포트의 TxD, RxD 신호로 연결되어 RS232C(기능 레벨, UART) 방식으로 통신할 수 있도록 함

실습 RS-1: PC와 통신하기


- □ 실습 내용
 - 1. PC에서 입력한 글자를 Echo하며, "Enter" 키를 칠 때는 "JKIT-128-1> " prompt를 내보내기

실습 RS-1 : PC와 통신하기

- □ 구동프로그램 설계 : PC 입력 Echo (UART_1_2.c)
 - 기본적인 USART 설정은 이전 예제와 동일하게 설정
 - 입력을 받기 위한 Prompt로 "JKIT-128-1> "을 전송
 - 데이터 수신: UCSR0A 레지스터의 RXC0(Receiver Complete) 플래그를 보면서 PC로부터 데이터가 도착했는지 살펴보고 있다가 데이터가 도착하면 UDR0 레지스터로부터 데이터를 가져옴
 - 데이터 송신: UCSR0A 레지스터의 UDRE(Usart Data Register Complete)플래그를 보면서 데이터를 보낼 수 있는 상태를 기다렸다가 UDR0 레지스터에 수신된 데이터를 Echo하여 넣어줌. 단 '\rightarrowr'(Carrage Return ENTER 키)가 들어오는 경우는 '\rightarrowr'(New Line)을 추가로 송신

실습 RS-1: PC와 통신하기

□ 구동프로그램 설계: PC 입력 Echo (UART_1_2.c)



실습 RS-1 : PC와 통신하기

□ 구동프로그램 코딩 : PC 입력 Echo (UART_1_2.c)

```
#include <avr/io.h>
                              // AVR 기본 include
#define NULL 0
void putchar0(char c)
                              // 1 char를 송신(Transmit)하는 함수
   while(!(UCSR0A & 0x20)); // UCSR0A 5번 비트 = UDRE
   UDR0 = c;
                              // 1 character 전송
char getchar0()
                              // 1 character를 수신(receive)하는 함수
   while (!(UCSR0A & 0x80)); // UCSR0A 7번 비트 = RXC(Receiver
Complete)
   return(UDR0);
                              // 1 character 수신
```

실습 RS-1 : PC와 통신하기

□ 구동프로그램 코딩: PC 입력 Echo (UART_1_2.c)

```
void puts0(char *ptr) // string을 송신하는 함수
{
    while(1)
    {
        if (*ptr != NULL) // 1글자씩 송신
            putchar0(*ptr++);
        else
        return; // string 끝이면 종료
    }
}
```

실습 RS-1 : PC와 통신하기

□ 구동프로그램 코딩 : PC 입력 Echo (UART_1_2.c)

```
int main()
  char prompt[]="JKIT-128-1> ";
                                     // Prompt
  char *ptr;
  char c;
                      // 12비트가 의미를 가짐,
  UBRROH = 0;
                      // ATmega128 datasheet 참조 요망
  UBRROL = 8;
                      // 16Mhz, 115200 baud의 경우
  UCSROB = 0x18;
                      // Receive(RX) 및 Transmit(TX) Enable
  UCSROC = 0x06;
                      // UART Mode, 8 Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
```

실습 RS-1 : PC와 통신하기

□ 구동프로그램 코딩: PC 입력 Echo (UART_1_2.c)

```
while (1)
    c = getchar0();
                            // 1 character를 받아서
    putchar0(c);
                             // 원래 character를 돌려보냄
    if (c == ' \forall r')
                             // CR(Carrage Return)이면
       putchar0('₩n');
                            // NL(New Line)을 하나 더
                             // 보내서 줄바꿈을 한 뒤
       ptr = prompt;
                             // prompt("JKIT-128-1> ")를 다시
       puts0(ptr);
                             // 내보냄
```

- □ 실습 내용
 - 1. printf() 함수를 연결하고, 디스플레이할 구구단의 숫자를 입력받은 후, 이에 해당되는 구구단을 디스플레이

Type Gugudan Number: 2

$$2 \times 1 = 2$$

$$2 \times 2 = 4$$


$$2 \times 3 = 6$$

...

$$2 \times 9 = 18$$

- □ 구동프로그램 설계 : printf() 연결 (UART_2.c)
 - 기본적인 USART 설정은 이전 예제와 동일하게 설정
 - printf() 함수를 사용하기 위하여 "#include <stdio.h> 추가
 - printf() 함수는 stdio(Standard I/O) 디바이스로 출력하므로 이 stdio가 내가 작성한 putcharO() 함수로 연결되도록 처리 하여야 하며, putcharO() 함수도 이미 정해진 함수 형식을 취 하여야 함
 - □ static int putchar0(char c, FILE *stream);
 - ☐ static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(putchar0, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
 - ☐ stdout = &mystdout;
 - 메인 프로그램에서는 초기화 및 환경 셋업 → 디스플레이할 구구단의 숫자를 입력받음 → 그 숫자에 해당되는 구구단을 printf() 함수를 이용하여 출력 처리

□ 구동프로그램 설계 : printf() 연결 (UART_2.c)



□ 구동프로그램 코딩 : printf() 연결 (UART_2.c)

```
#include <avr/io.h>
                               // AVR 기본 include
                               // printf 함수를 위한 include
#include <stdio.h>
static int putchar0(char c, FILE *stream); // 1 char 송신(Transmit)
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(putchar0, NULL,
FDEV SETUP WRITE);
int putchar0(char c, FILE *stream)
   if (c == ' \forall n')
       putchar0('₩r', stream);
   while(!(UCSR0A & 0x20)); // UCSR0A 5번 비트 = UDRE
   UDR0 = c;
                               // 1 character 전송
   return 0;
```

□ 구동프로그램 코딩 : printf() 연결 (UART_2.c)

```
char getchar0()
                      // 1 character를 수신(receive)하는 함수
   while (!(UCSR0A & 0x80)); // UCSR0A 7번 비트 = RXC
                              // 1 character 수신
   return(UDR0);
void init uart()
                      // 12비트가 의미를 가짐,
  UBRROH = 0;
                      // ATmega128 datasheet 참조 요망
  UBRROL = 8;
                      // 16Mhz, 115200 baud의 경우
                      // Receive(RX) 및 Transmit(TX) Enable
  UCSROB = 0x18;
                      // UART Mode, 8 Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
  UCSROC = 0x06;
```

□ 구동프로그램 코딩 : printf() 연결 (UART_2.c)

```
int main()
  char c; int i;
  init_uart();
  stdout = &mystdout;
  while (1)
       printf("Input Number for GuGuDan : ");
       c = getchar0(); // 1 character를 받아서
       printf("%c₩n", c); // 원래 character를 돌려보냄
       c = c - '0';
                    // ASCII → 숫자로 변환
       for(i=1; i<=9; i++) // 구구단 디스플레이
               printf("\forallt%d x %d = %d\foralln", c, i, c*i);
```

숙저

□ 내용: 아래와 같이 동작하는 JKIT-128-1 시험프로그램 작성

```
JKIT-128-1 Test Program

1. Test LED // LED 모두 On

2. Test FND // FND 모두 On

3. Test Buzzer // Buzzer 소리 On
```

Select No:

- □ 제출 기한 : 다음 수업시간 시작 전까지
- □ 제출 방법 : eclass에 "학번-이름-UART.zip" 파일로 제출

4. Test Reset // LED, FND, Buzzer 모두 Off

Term Project

- □ Term Project 구현 내용 : 아래 항목을 만족하는 범위 내에서 자유롭게 구현
 - JKIT-128-1을 기본으로 사용하며, 최소 3가지 이상의 기능(부품)을 연동하여 사용하여야 함
 - 최소 1개 이상의 독자적인 외부 부품(모터, 센서, 도트매트릭스 등등)을 연결하여 연동하여야 함
 - 가능한한 실용성이 있고 스토리가 있는 제품을 만들어야 함
 - □ 초음파 거리 측정기
 - □ 적외선 도둑 감지기(벨)
 - □ 야구장 전광판
 - □ 기타 등등...
 - 최소 100라인 이상의 프로그램이 사용되어야 함 (프로그램의 질과 양이 좋아야 함)
 - 시연하여야 하며 완성도가 높아야 함

Term Project

- □ Term Project 참고 사이트
 - AVR/임베디드 관련 사이트
 - □ 당근이의 AVR 갖고 놀기
 - □ 전자공작
 - □ 임베디드홀릭
 - 부품 구매 사이트
 - □ 디바이스마트
 - □ 엘레파츠
 - □ 아이씨뱅큐

Term Project 사용 부품 예















Term Project

- □ Term Project 일정
 - 2주 후 수업시간 : Term Project Q & A 및 검토
 - 3주 후 수업시간 : Term Project 시연 및 결과 레포트 제출
- □ Term Project 결과 레포트
 - 파일 이름 : "학번-이름-TP.zip"으로 할 것
 - 들어갈 내용
 - Term Project 개요 및 설명
 - □ Term Project 수행 결과 (회로 연결도 및 프로그램)
 - □ Term Project 수행 후기 (자세히)
 - □ 사진이나 동영상 추가도 가능
- Term Project 제출처
 - e-Class로 제출

Term Project에 많이 사용되는 부품

모터	DC모터, 서보모터, 스테핑모터 & 바퀴
도트매트릭스	5x7, 8x8, N개 연동
LCD	2x16 문자 LCD, 그래픽 LCD(2", 3.5")
스위치	일반키 N개 연동, 로터리스위치, 키매트릭스(키패드)
센서	온도, 습도, 가속도, 거리, 적외선, 압력, 조도, GPS 센서 등
무선통신	블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee)
릴레이	릴레이, SSR, Triac
기타	R, L, C, 트랜지스터, 다이오드, 레귤레이터, 점퍼선, 핀헤더 (M/F), 나사, 공구, 케이블, 브레드보드, 각종 공구

Term Project 예 (일반)

- □ 가위바위보 게임기, 구구단 게임기
- □ LED 큐브
- □ 건널목 차단기
- □ 러닝 머신기
- □ 습도 센서를 이용한 가습기 제어기
- □ 디지털 체중계
- □ 초음파 센서를 이용한 신장 측정기
- □ 스위치를 이용한 피아노
- □ 키패드를 이용한 숫자 입력 장치
- □ 야구장 전광판
- □ 웃기는 알람 시계
- □ 아기방 가스 탐지기
- □ 라인트레이서 자동차

Term Project 예 (여러분의 선배)

- □ 과열방지 자동 선풍기 (온도센서, 모터)
- □ 차량 후방 감지기 (거리센서, 부저)
- □ 똑똑한 신호등 (스위치, 터치센서, 버저)
- □ 음악연주기 및 계명표시기 (스위치, 부저, CLCD)
- □ 광량에 따라 움직이는 자동차 (광센서, 모터)
- □ 지능형 스프링쿨러 (광센서, 모터)
- □ 엘리베이터 제어 (FND, 모터)
- □ 8x8x8 LED 큐브 (외부 구현 LED)
- □ 로봇 청소기 (거리센서, 모터)
- □ 손 건조기 (광센서, 모터)
- □ 도트매트릭스를 이용한 테트리스 게임기 (도트매트릭스, 모니터)
- □ 지능형 주차장 관리 시스템 (거리센서, FND, 모니터)

묻고 답하기

