## プロカムシステムのキャリブレーションプログラム from 浅山

カメラとプロジェクタのそれぞれの内部パラメータと外部パラメータを求めることができます。

## ○必要なもの

カメラ、プロジェクタ、黄色で印刷したチェッカーボード(図1)、ボードを立てて固定できるもの




図1 黄色で印刷したチェッカーボード




図2 キャリブレーション風景

## ○手順

1. OpenCV のインクルードとライブラリ先を指定してください。

"Opencv\_lib.hpp"はよくあるライブラリを指定するヘッダーファイルです。 このマニュアルと同じ位置に置いてあるので必要に応じて使ってください

2. 使用するカメラに応じたライブラリを入れる。

Camera Class.h の部分をうまいこといじってください。

Main.cpp に capture する部分が二箇所あるので、そこも必要に応じていじってください。 そのままですと、PointGrey のカメラを使うことになってます。

- 3. プログラム起動
- 4. すべてのチェッカーパターンがカメラに写るようにボードを置く。
- **5.** キーボードを操作して、投影チェッカーパターンがボード状に写るように調整する。(図 2) 'a', 's', 'd', 'w'で移動。'z', 'x'でサイズ変更。
- 6. キーボード'c'を押して撮影する。

投影有りと投影無しを撮影するので、一秒ほど待ってください。

7. 4,5,6 を繰り返す。

カメラのキャリブレーションのときと同じで、いろんなところに置く必要があります。 とくに外部パラメータも取るので、奥行きはできる限り大きい幅でとったほうがいいです。 ただ、焦点ボケのこともあるので、やりすぎるとうまく認識できずに結果に誤差がでる可能性もあります。 めんどくさいですが、20 枚以上はほしいところです。

8. キーボード'q'を押して計算

あとは勝手に計算してくれます。

## ○プログラムの詳細や変数について

解像度やプロジェクタの位置などは main.h で変更してください。

"init\_window\_pos"はプロジェクタ画像の左上です。

画面の設定で(init\_window\_posx、init\_window\_posy)の位置にプロジェクタを置くようにします(下図)。

ディスプレイ表示の変更	3	2	の位置(1280, 1 <sub>検出(C)</sub> 識別(I)
ディスプレイ(S):	2. EPSON PJ •		
解像度(R): 向き(O):	1280 × 800 (推奨) ▼		
複数のディスプレイ(M):  これをメイン ディスフ	デスクトップをこのディス プレイにする(K)	プレイに拡張する ▼	詳細設定
テキストやその他の項目( どのディスプレイ設定を)			
		OK ‡t	アンセル 適用(A)

"checkSize"はチェッカーボードの四角形の一辺の長さです。単位は[mm]です。

"checkPoint"は四角形の数です。XY はどっちでもいいです。

数え方がややこしいですが、[白と黄色の部分の個数 -1]です。図1の場合だとx=7, y=10です。

Main.cpp でもいくつか変更する必要がある場合もあります。

事前にカメラの内部パラメータを求めている場合には、PRE\_CALIBRATION を define してください。

img\_numの値を調整して、'q'を押せば、前回撮影した結果を使用できます。 計算途中でエラーが出た場合などに使ってください。

// make window の部分では、OpenCV のウインドウを無理やりフルスクリーンっぽく使用しています。ウインドウの枠が投影されないように"ix", "iy"の値を調整する必要があるかもしれません。