| | РП4-УМ1.1 | РП4-УМ1 | РП5-М1 | Р25.1.1 М3 | Р25.1.2 М3 | Р25.1.1 | Р25.1.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число входов<br>тип сигнала | 4 (6)<br>0-5;0-20;4-20<br>2<br>0-10В | 4 (2)<br>0-5;0-20;4-20<br>2<br>0-10В | 4<br>0-5;0-20;4-20<br>0-5мВ;<br>ТСП,ТСМ<br>ТХК,ТХА | 3<br>0-10мГн<br>0-5;0-20;4-20<br>(6) | 3<br>0-10мГн<br>0-5;0-20;4-20<br>(6) | 3<br>0-10мГн | 3<br>0-10мГн |
| Вход внешнего задатчика | 0-10кОм | 0-10кОм | - | 0-2,2кОм | 0-2,2кОм | 0-2,2кОм | 0-2,2кОм |
| Гальваническая развязка между входа<br>вход-выход-сеть | все 4<br>есть | все 4<br>есть | 2<br>есть | нет<br>есть | нет<br>есть | нет<br>есть | нет<br>есть |
| Импульсный выход (М-Б) | б.к.ключ 100мА х 36В | 24В х 300мА | б.к.ключ 200мА х 24В | 24В х 100мА | 24В х 100мА | 24В х __мА<br>~220В х 1А | 24В х __мА<br>~220В х 1А |
| Выход на МЭО | ПБР-2, -3<br>ПБР-20, -30 | ПБР-2, -3 | ПБР-2, -3 | ПБР-2, -3 | ПБР-2, -3 | МЭО16,<br>МЭО40,<br>ПБР-30, -20 | МЭО16,<br>МЭО40,<br>ПБР-30, -20 |
| ИП | - | - | - | - | 0-100% (4) | - | 0-100% (5) |
| настройки (1) | | | | | | | |
| задание | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| $\Delta$ | 0-2 | 0,2-2 | 0,2-2 | 0-5 | 0-5 | 0,5-5 | 0,5-5 |
| $\alpha_п$ ($К_п$) | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | (0,8-16) | (0,8-16) | (0,8-20) | (0,8-20) |
| $Т_ф$ | 0-10 | 0-10 | 0,4-30 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| $Т_д$ | - | - | 0-100 | - | - | - | - |
| $t_и$ | 2-20;20-200<br>200-2000 | 5-500<br>20-2000 | 5-500 | 5-50;50-500 | 5-50;50-500 | 5-50;50-500 | 5-50;50-500 |
| $Т_и$ | 0-1 с | 0,1-1 с | 0,1-1 | 0-1 | 0-1 | 0,1-1 | 0,1-1 |
| $\varepsilon$ | - | - | 0±100% | - | - | - | - |
| Интерфейс | - | - | RS-485 | - | - | - | - |
| Питание<br>Мощность | 220В<br>4ВА | 220В<br>10ВА | 220В<br>10ВА | 220В<br>8ВА | 220В<br>8ВА | 220В<br>15ВА | 220В<br>15ВА |
| Габариты, мм | 140х100х45<br>80х160х45 | 80х160х537 | 80х160х300 | 120х240х70 | 120х240х70 | 120х240х260 | 120х240х260 |
| Масса, кг | 1 | 6 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | | |

Примечания:

1. Условные обозначения:

$\Delta$ - зона нечувствительности (%)

$\alpha_п$ - коэффициент передачи (с/%)

$К_п$ - коэффициент передачи Кп = $\frac{\alpha_п}{Т_м} \cdot 100\%$

$Т_м$ - время полного хода МЭО, МЭП (с)

$Т_д$ - постоянная времени дифференцирования (с)

$\tau_и$ - постоянная времени интегрирования

$t_и$ - минимально возможная длительность импульса (с)

$\varepsilon$ - сигнализатор рассогласования

2. В РП4-УМ1 - один вход не масштабируемый 0-5 мА, три масштабируемые, в зависимости от заказанного исполнения 0-5 мА или 0(4)-20 мА
3. В РП4-УМ1.1 - все четыре входа могут устанавливаться переключателем 0-5 или 0(4)-20 мА, три входа масштабируемые. При заказе нет необходимости указывать вид исполнения по входному сигналу.
4. В Р25.1.2М3 - для ИП (индикатор положения МЭО) входы могут быть 0-5, 0-20 или 4-20 мА в зависимости от заказа.
5. В Р25.1.2 вход ИП ~0…1В, только от МЭОК производства МЗТА, с МЭО Чебоксарского ЗЭиМ не работает.
6. В Р25.1.1 ÷ 1.2 М3 для сигналов 0-5; 0-20% 4-20 мА необходимо отключить питание ДТ, снять перемычку между клеммами 6-20, входы зашунтировать резисторами.