Efficacité énergétique dans le bâtiment Energie Utile, Finale et Primaire


14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI


Plan

- 1/ Introduction
- 2/ L'énergie utile
- 3/ L'énergie finale
 - ✓ L'électricité (Eclairage, chauffage, Refroidissement, ECS, Ventilation, Electroménager, Appareils spécifiques)
 - ✓ Le fioul
 - ✓ Le gaz
 - ✓ Le bois, charbon de bois
- 4/ L'énergie secondaire
- 5/ L'énergie primaire

14/01/2019

Mohammed TAJAYOUTI







Définition de l'énergie primaire

Définition de l'énergie secondaire

Définition de l'énergie finale

Définition de l'énergie utile

Le récapitulatif

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI

Introduction

L'énergie utile
L'énergie finale
secondaire
L'énergie
primaire

Définition de l'énergie primaire :


C'est la première forme de l'énergie directement disponible dans la nature : bois, charbon, gaz naturel, pétrole, vent, rayonnement solaire, énergie hydraulique, géothermique...

L'énergie primaire n'est pas toujours directement utilisable et fait donc souvent l'objet de transformations :

exemple, raffinage du pétrole pour avoir de l'essence ou du gazole ; combustion du charbon pour produire de l'électricité dans une centrale thermique.

14/01/2019

Mohammed TAJAYOUTI





Définition de l'énergie primaire

Définition de l'énergie secondaire

Définition de l'énergie finale

Définition de l'énergie utile

Le récapitulatif

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI

4



Définition de l'énergie secondaire

C'est une énergie obtenue par la transformation d'une énergie primaire au moyen d'un système de conversion

par exemple, une centrale thermique produit de l'électricité (énergie secondaire) à partir de charbon (énergie primaire).

Une fois produite, cette énergie doit être transportée vers son lieu de consommation, d'où des pertes parfois importantes.

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI 9

Introduction

L'énergie utile
L'énergie finale
L'énergie
secondaire
primaire

Définition de l'énergie primaire

Définition de l'énergie secondaire

Définition de l'énergie finale

Définition de l'énergie utile


Le récapitulatif



Introduction	L'énergie utile	L'énergie finale	L'énergie secondaire	L'énergie primaire

Attention: Bois ou charbon de bois

Le bois a un pouvoir calorifique moyen de l'ordre de 3900 kcal/kg alors que le charbon de bois donne 7000 kcal/kg qui se réduisent à 900 kcal/kg d'équivalent bois car il faut environ 8kg de bois pour 1 kg de charbon de bois.







Introduction

L'énergie utile L'énergie finale L'énergie cecondaire primaire

Définition de l'énergie primaire

Définition de l'énergie secondaire


Définition de l'énergie finale


Définition de l'énergie utile

Le récapitulatif

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI

8





Introduction L'énergie utile

L'énergie finale

L'énergie secondaire

L'énergie primaire

L'éclairage

Le chauffage


Le refroidissement

L'eau chaude sanitaire ECS

La ventilation

L'électroménager

Les appareils spécifiques



14/01/2019

Mohammed TAJAYOUTI

10

Introduction

L'énergie utile

L'énergie finale

L'énergie

secondaire

primaire

On a besoin de l'éclairage artificiel lors de l'absence ou de l'insuffisance de l'éclairage naturel.

Projet d'éclairage

1. type d'éclairage

Classe photométrique (direct intensif, direct extensif, semi-direct, indirect)

2. choix des lampes et luminaires Eclairement requis, température de couleur, IRC, durée de vie, efficacité(watt/lumen), prix


3. Dimensionnement


F = (E . A / U) . (d/h)

F [lm] : flux lumineux à fournir, A [m²] : surface du plan utile E [lx] : éclairement prévu pour le local,

U : l'utilance, caractéristique du local et du système d'éclairage d = facteur de dépréciation, h = rendement des luminaires

14/01/2019





Introduction L'énergie utile L'énergie finale L'énergie L'énergie primaire

On distingue les déperditions à travers le toit, les murs, les fenêtres, le plancher et les ponts thermiques

Dont les puissances sont :

 $\Phi[W] = (U[W/m^2 . K] \times S[m^2] + \psi [W/m . K] \times L [m]) \times (Tint-Text)[K]$ -gains

U : coefficient de transmission surfacique ; S : Surafce

ψ coefficient linéique de transmission ; L: longueur de la liaison.


Tint et Text sont les températures intérieures et extérieures


ainsi que les déperditions par ventilation :

 $\Phi[W] = \rho a$. Ca $[Wh/m3 . K] \times Qv [m3/h] \times (Tint-Text)[K]$

ρa . Ca = 0,34 est la chaleur volumique de l'air

Qv est le débit de l'air





Introduction	L'énergie utile	L'énergie finale	L'énergie	L'énergie
1110.000.001			secondaire	primaire

Les déperdition par transmission (Rappels et compléments)


 $\Phi[W] = (U[W/m^2 . K] \times S[m^2] + \psi [W/m . K] \times L [m]) \times (Tint-Text)[K]$


Le U est un facteur important : il mesure le degré de l'isolation de la paroi.


Le ψ mesure l'importance des ponts thermiques


Et l'énergie nécessaire? Comment l'évaluer?

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI











Les ponts thermiques

Un pont thermique est une partie de l'enveloppe du bâtiment où la résistance thermique, par ailleurs uniforme, est modifiée de façon sensible par :

la pénétration totale ou partielle de l'enveloppe du bâtiment par des matériaux ayant une conductivité thermique différente comme par exemple les systèmes d'attaches métalliques qui traversent une couche isolante.

Et/ou

un changement local de l'épaisseur des matériaux de la paroi ce qui revient à changer localement la résistance thermique.

Et/ou

une différence entre les surfaces intérieure et extérieure, comme il s'en produit aux liaisons entre parois.


14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI 3




<u>Les ponts thermiques – effets</u>

Les ponts thermiques entraînent des déperditions supplémentaires qui peuvent dépasser, pour certains bâtiments, 40 % des déperditions thermiques totales à travers l'enveloppe.

Un autre effet néfaste des ponts thermiques, souvent négligé, est le risque de condensation superficielle côté intérieur dans le cas où il y a abaissement des températures superficielles à l'endroit du pont thermique (apparition de moisissures)







Les ponts thermiques constructifs :


14/01/2019

Les matériaux isolants ont généralement des capacités limitées en matière de résistance aux contraintes mécaniques.


Le principe de la continuité de la couche isolante n'a pas été respecté, ou n'a pu l'être dans certains cas, à certains endroits.




14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI



Mohammed TAJAYOUTI








Un milieu de travail où la température est trop élevée a tendance à accroître la fatigue des employés.

En revanche, un endroit trop froid diminue la concentration des employés et les rend agités.

On peut utiliser comme points de repère les seuils suivants :

- ✓ 24 °C: Les gens ont chaud; ils deviennent léthargiques et somnolents.
- ✓ 22 °C : C'est la température intérieure idéale à longueur d'année pour les personnes sédentaires.
- ✓ 21 °C : C'est la température qui convient le mieux au travail intellectuel.
- ✓ 18 °C : Les personnes physiquement inactives commencent à grelotter et celles qui bougent se sentent bien.

Sous notre climat, le refroidissement s'avère nécessaire pendant la période des chaleurs.








Les modes de transfert de chaleur (rappels et compléments)


La chaleur passe naturellement de zones chaudes aux zones froides, en utilisant essentiellement quatre modes de transport:


- ✓ La conduction, qui est la transmission de proche en proche de l'agitation moléculaire par chocs entre molécules;
- ✓ La convection, transport de chaleur par transport (naturel ou forcé) de matières chaudes vers une zone froide ou vice versa;
- ✓ Le rayonnement, ou transport de chaleur par émission et absorption de rayonnement électromagnétique par les surfaces des corps;
- ✓ L'évaporation-condensation: la chaleur cédée à un matériau pour l'évaporer est restituée à la surface sur laquelle la vapeur se condense.













Le bilan thermique été

Pour déterminer la puissance des équipements de climatisation destiné à maintenir les conditions de confort dans les locaux desservis, il est nécessaire d'établir un bilan thermique.

Dans ce bilan interviennent les différents apports et pertes de chaleur susceptibles de modifier l'équilibre thermique du local.

On classe ces apports selon leur origine (externe ou interne) et leur nature (chaleur sensible ou latente), les principaux apports sont :

1. Apports externes:


- Apports solaires
- Apports par transmission (écart de température extérieur/intérieur)
- Apports par infiltration (renouvellement d'air, infiltration)

2. Apports internes

occupants

éclairage

appareils électriques





Le bilan thermique été - difficultés

L'établissement du bilan thermique été est une opération longue et compliquée pour plusieurs raisons :

les apports internes et externes varient dans le temps

la transmission de la chaleur dans les parois doit prendre en compte une géométrie bi voire tri dimensionnelle : ponts thermiques, liaison avec le sol.

les variables climatiques : température, ensoleillement, humidité ne sont pas toujours connues avec précision.

D'où le recours aux moyens informatiques

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI 49



Le bilan thermique été : choix des conditions d'ambiances

Elles sont fonction de l'affectation du local et de l'activité des occupants.

Optima

Logements: Bureaux 23°C à 25°C et 40% à 50% Commerces: 24°C à 26°C et 45 % à 50 %

Economique


Logements: Bureaux 26°C à 28°C et 45% à 55% Commerces: Bureaux 26°C à 28°C et 45% à 55%

On peut aussi abaisser la température intérieure par rapport à l'extérieur de 6°C à 10°C



Le bilan thermique été - Apports par insolation (par rayonnement)

L'intensité du rayonnement solaire reçu par une paroi d'orientation donnée dépend de la hauteur de ce dernier (donc de la saison) et de l'angle formé par sa direction et le plan de la paroi. Ces valeurs angulaires varient selon l'heure de la journée.





Le bilan thermique été - Apports par insolation (par rayonnement), Parois opaques

Le rayonnement solaire ne traverse pas directement la paroi opaque, la part absorbée échauffe la surface extérieure de la paroi dont la température est supérieure à la température extérieure.

On introduit un écart de température fictif (qui dépend de la couleur, de l'orientation, matériaux, épaisseur etc.)


On doit en fait tenir compte de l'inertie de la paroi qui tend à retarder la transmission.

$\Phi(W) = U \times S \times (tef - ti)$

tef : température extérieure fictive

ti : température intérieure

te : température extérieure réelle






Le bilan thermique été - Apports renouvellement d'air

L'air pénètre naturellement dans les locaux du fait des défauts d'étanchéité des ouvrants (portes, fenêtres) et de la présence d'orifice de ventilation et mécaniquement par le ventilation mécanique contrôlée (VMC) sous l'action d'un ventilateur.

La quantité de chaleur apportée au local dépend de l'écart d'enthalpie air extérieur / air intérieur et du débit d'air.

$$\Phi(W) = \text{qmas x } \Delta h \text{ (kW)}$$





Le bilan thermique été - les apports internes -

Occupants. Selon l'activité et les condition de température intérieure, le corps humain dégage de la chaleur sous forme sensible et latente. Le tableau ci dessous donne ces valeurs pour deux types d'activité.

Q(S ou L) = Nbre x C(S ou L) (W)

Appareils électriques. Lorsqu'ils sont en fonctionnement, les appareils électriques dégagent, sous forme de chaleur, la totalité de la puissance absorbée.

Selon le type d'appareil cette chaleur est dissipée uniquement sous forme sensible ou en une combinaison de chaleur sensible et latente

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI 57

Introduction

L'énergie utile
L'énergie finale
L'énergie
secondaire
L'énergie
primaire

L'éclairage

Le chauffage

Le refroidissement

L'eau chaude sanitaire ECS

La ventilation

L'électroménager

Les appareils spécifiques



Les besoins en eau chaude sanitaire (ECS)

La production d'ECS est dimensionnée en tenant compte de la capacité et de la puissance à installer afin de permettre la satisfaction de l'ensemble des besoins sur l'ensemble de la journée.

Les principaux critères généralement admis sont :

- ✓ Le débit instantané
- ✓ Le débit de pointe sur dix minutes
- ✓ Le débit horaire maximal
- ✓ La consommation globale journalière

On doit aussi tenir compte des critères de type quantitatifs (nombre de personnes, de points de puisage, de chambre, etc.) et qualitatif (type de logement, catégorie d'hôtel, etc.)

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI 55

Introduction	L'énergie utile	L'énergie finale	L'énergie secondaire	L'énergie primaire

Les besoins en eau chaude sanitaire - débits de base-

Appareils sanitaires	Débit (I/s)
Évier – timbre office	0,20
Lavabo	0,20
Bidet	0,20
Baignoire	0,33
douche	0,20

On rappelle l'Energie nécessaire est de :

$$Q[J] = C[J/kg.K] \times m[kg] \times (Tc-Tf)[K]$$

C = 4180 J/kg.KC = 1,163 Wh/kg.K

Introduction

L'énergie utile
L'énergie finale
L'énergie
secondaire
L'énergie
primaire

Les besoins en eau chaude sanitaire - méthode d'évaluation

Ea [kWh/an]= Ej [kWh/j] x Nj [j/an]

Ea: consommation annuelle

Ej: consommation quotidienne moyenne [kWh/j],

Nj: nombre de jours de consommation d'eau chaude par an [j/an].

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI 6

Introduction

L'énergie utile
L'énergie finale
L'énergie
secondaire
L'énergie
primaire

Les besoins en eau chaude sanitaire - habitat individuel

1 évier par logement :Ej= $1,3 + 0,3 \times Np$

1 évier + 1 lavabo : $Ej = 2.5 + 0.9 \times Np$

1 évier + 1 lavabo + 1 douche : Ej= 3,5 + 0,9 x Np

1 évier + 1 lavabo + 1 petite baignoire : Ej= 2,0 + 1,3 x Np

1 évier + 1 lavabo + 1 grande baignoire : Ej= 3,8 + 1,3 x Np

1 évier + 1 lavabo + 1 grande baignoire + 2e cabinet de toilette :

 $Ej = 3.8 + 1.8 \times Np$

Np: nombre d'occupants

Introduction L'énergie utile L'énergie finale L'énergie L'énergie primaire

Les besoins en eau chaude sanitaire - habitat collectif

1 évier par logement :Ej= 1,3 x Napp+ 0,3 x Nhab

1 évier + 1 lavabo : Ej= 2,5 x Napp + 0,9 x N hab

1 évier + 1 lavabo + 1 douche : Ej= 3,5 x Napp + 0,9 x N hab

1 évier + 1 lavabo + 1 petite baignoire : Ej= 2,0 x Napp + 1,3 x N hab

1 évier + 1 lavabo + 1 grande baignoire : Ej= 3,8 x Napp + 1,3 x N hab

1 évier + 1 lavabo + 1 grande baignoire + 2e cabinet de toilette :

Ej= 3,8 x Napp + 1,8 x N hab

Napp: nombre de logements N hab: nombre d'habitants

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI 6:


Introduction

L'énergie utile
L'énergie finale
L'énergie
secondaire
primaire

Les besoins en eau chaude sanitaire - Tertiaire

- ✓ INTERNATS, FOYERS (N = nombre d'occupants) : Ej = 2,8 x N
- ✓ CASERNES (N= nombre d'occupants) : Ej = 1,9 x N
- ✓ HOTELS (N4 = nombre de lits, N0 = nombre de salles de bains) : Ej = $3.4 \times N4 + 2.5 \times N0$
- ✓ RESTAURATION (N1 = nombre de places assises, N2 = nombre de repas servis par jour)
 - √ restauration d'hôtel : Ej = 1,45 x N1
 - ✓ restauration indépendante normale : Ej = 0,55 x N2
 - ✓ restauration rapide : Ej = 0,15 x N2
- ✓ CUISINES (N2 = nombre de repas servis par jour)
 - ✓ cuisine collective avec préparation complète : Ej = 0,6 x N2
 - ✓ cuisine collective relais d'une cuisine centrale : Ej = 0,3 x N2
- ✓ HOPITAUX (N4 = nombre de lits) : Ej = $6.0 + 0.2 \times N4$
- ✓ BUREAUX (N = nombre d'occupants) : Ej = 0,22 x N
- ✓ CENTRES SPORTIFS (N3 = nombre de visiteurs par jour) :
 - ✓ salles de sports avec douches : Ej= 3 x N3
 - ✓ piscines, avec douches : Ej = 4 x N3
- ✓ BUANDERIES (M = kg de linge lavé par jour) : Ej = 40 x M

 14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI



Introduction	L'énergie utile	L'énergie finale	L'énergie secondaire	L'énergie primaire

La ventilation

Deux contraintes pas toujours faciles à respecter

les bâtiments doivent être construits de manière à ce que les surfaces transporteurs de la chaleur, y compris les joints, soient étanches à l'air en permanence...

les bâtiments doivent être construits de manière à ce que le renouvellement minimum de l'air nécessaire pour la santé et le chauffage soit assuré.




La ventilation – confort respiratoire


Divers paramètres agissent sur la qualité de l'air et l'homme est extrêmement sensible à d'infimes variations dans sa composition.

Par exemple, la proportion de CO2 dans l'air frais est normalement d'environ 0,03 %. (300 ppm)

Lorsque cette teneur atteint 0,15 % en volume soit 1 500 ppm, l'air du local est considéré comme de l'air vicié.

Au-delà de 4 000 ppm, des maux de tête et des problèmes de concentration apparaissent.





Introduction	L'énergie utile	L'énergie finale	L'énergie secondaire	L'énergie primaire

Conséquences d'une mauvaise ventilation

✓ Maladies respiratoires, intoxications mortelles.

Des polluants tels que les formaldéhydes, la fumée de tabac peuvent provoquer des maladies respiratoires.

Le monoxyde de carbone, dû à un défaut de fonctionnement des appareils à combustion et à une mauvaise ventilation, peut provoquer des intoxications graves voire mortelles

✓ Moisissures.


Une forte humidité dans l'air entraîne le développement de moisissures, de champignons et autres microorganismes.


Les conséquences peuvent être visibles sur le bâti mais peuvent également être ressenties par les occupants (risques d'allergies, affections respiratoires diverses).


√ Ft auss

Fortes déperditions par renouvellement d'air. Une ventilation mal dimensionnée (débit d'air neuf trop important) engendre une surconsommation d'énergie.


Nuisances sonores. Une ventilation mal dimensionnée ou mal installée (vitesse d'air trop élevée au niveau des bouches, transmission des vibrations) engendre une gêne acoustique dans les pièces.






















Introduction	L'énergie utile	L'énergie finale	L'énergie secondaire	L'énergie primaire
L'é alaimage				
L'éclairage				
Le chauffage				
Le refroidissen	nent			
L'eau chaude s	anitaire ECS			
La ventilation				
L'électroména _{	ger			
Les appareils s	pécifiques			
14/01/2019		Mohammed TAJAYOUTI		78






























































































L'énergie électrique absorbée Wa est supérieure à l'énergie Wu nécessaire pour faire

Mohammed TAJAYOUTI

bouillir l'eau. Comment peut-on expliquer cette différence ?

Calculer le rendement de la bouilloire.

14/01/2019

Exemples

Clairage

Un chauffe-eau électrique de capacité 100 litres a une puissance de 1 200 watts.

Quelle est la quantité de chaleur nécessaire pour chauffer les 100 litres d'eau de 20°C à 80°C.

Capacité thermique massique de l'eau : c = 4 180 J.kg-1.C-1

En supposant que toute l'énergie électrique se transforme en chaleur, quelle est alors la durée de fonctionnement du chauffe-eau (en heures).


Refroidissement


Electricité


Appareils spécifiques

Mohammed TAJAYOUTI


L'énergie primaire











Introduction	L'énergie utile	L'énergie finale	L'énergie secondaire	L'énergie primaire
	rais (rappels et con du 20 janvier 1983	npléments) - Tertia	ire pollution spé	cifique
		DESTINATION DES LOC	CAUX	Débit minimal d'air neut en m³/heure
	Salle de bains ou Salle de bains ou Cabinets d'aisan	de douches commune ave		15 par local 15 par local 15
Electricité	Salle de bains ou Salle de bains ou Bains, douches e Lavabos groupés	Pièces à usage collectif Cabinets d'aisances isolés Salle de bains ou de douches isolées Salle de bains ou de douches communes avec cabinets d'aisances Bains, douches et cabinets d'aisances groupés Lavabos groupés Salle de lavage, séchage et repassage du linge		
	De 151 à 500 rep De 501 à 1.500 r	Cuisines collectives Office relais Moins de 150 repas servis simultanément De 151 à 500 repas servis simultanément ⁽²⁾ De 501 à 1.500 repas servis simultanément ⁽³⁾ Plus de 1.500 repas servis simultanément ⁽⁴⁾		
Appare 14/01/2019	N*: Nombre d'équipement dans le local. (1) Compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence arror supérieur de 15. (2) Avec un minimum de 3.750 mètres cubes/heure. (4) Avec un minimum de 2.500 mètres cubes/heure.			


















L'énergie utile L'énergie finale L'énergie L'énergie secondaire primaire L'électroménager par l'exemple - Consommations électriques de Larbi-Calculer les consommations électriques annuelles de chaque appareil utilisé par Larbi(hors veille). Calculer les consommations électriques en veille de chaque appareil de Larbi. En déduire la consommation électrique totale des appareils de Larbi. En déduire la facture électrique annuelle de Larbi. Eléments de réponse chaîne HiFi: 3 CD * 1 heure *100 W * 0,75 année * 365 jours /1000 = 82 kWh réfrigérateur : classe C = 223 kWh plaque: 20 minutes * 1500 W * 0,5 * 0,75 * 365 jrs /1000 = 68 kWh éclairage séjour : 60 W * 5h * 0,75 * 365 jrs /1000 = 82 kWh éclairage salle de bain : 60 W * 1h * 0,75 * 365 jrs /1000 = 16 kWh ordinateur: (150 W + 30 W) * 3h * 0,75 * 365 jrs /1000 = 148 kWh Calculer les consommations électriques en veille de chaque appareil . chaîne HiFi: 21 heures *5 W * 365 jours * 0,75 /1000 + 24 h * 5 W * 365 jours * 0,25 années /1000 = 40 kWh plaque : (23,66 h * 4 W * **0,5** *0,75 * 365 jrs + 24 h * 4 W *0,5 *0,75 *365 jours + 24 h * 4W * 0,25 * 365 irs) /1000 = 35 kWh. ordinateur : 6W *21 h * 0,75 * 365 jrs /1000 = 34 kWh 14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI





















Les GPL (gaz de pétrole liquéfiés)


Le gaz de pétrole liquéfié ou GPL est un mélange d'hydrocarbures légers stocké à l'état liquide et issu des champs de gaz naturel, pour plus de 60 % et du raffineries de pétrole.

	BUTANE commercial	PROPANE commercial
PCS (pouvoir calorifique supérieur)	49,4 MJ ou 13,7 kWh par kg 120,5 MJ ou 33,5 kWh par m ³ à 15° C et 1013 mbar	49,8 MJ ou 13,8 kWh par kg 93,3 MJ ou 25,9 kWh par m ³ à 15°C et 1013 mbar
PCI (pouvoir calorifique inférieur)	45,6 MJ ou 12,66 kWh par kg 109,6 MJ ou 30,45 kWh par m ³ à 15°C et 1013 mbar	46,0 MJ ou 12,78 kWh par kg 85,3 MJ ou 23,70 kWh par m ³ à 15°C et 1013 mbar















Rappels sur l'énergie secondaire


L'énergie secondaire est toute l'énergie obtenue par transformation, contrairement à l'énergie primaire qui désigne une énergie disponible dans l'environnement et sans transformation.


Cette énergie est souvent plus facile à stocker, transporter et utiliser que les sources d'énergie primaire.


C'est pour cette raison que les formes de cette énergie secondaire sont appelée vecteurs.


On fait souvent le passage directe entre puissance finale et puissance primaire à l'aide d'un coefficient qui tient compte des différentes transformations et des pertes dues au transport, à l'extraction et autres.
































Combien a produit le Maroc en Tonnes équivalent CO2 dus à la production de l'électricité dans les dix dernières années.

14/01/2019 Mohammed TAJAYOUTI 151

Introduction

L'énergie utile

L'énergie finale

L'énergie
primaire

L'énergie
primaire

L'énergie
primaire

Los différentes services d'énorgie

La courbe de charge et la crête de puissance

Les différentes sources d'énergie

La facture énergétique



la facture énergétique du Maroc (80% de pétrole), se chiffrée actuellement à environ <u>70-80 milliards DH</u>, Contre 21 milliards DH en 2003.

Elle représente plus de 25% des recettes d'exportation et près de 10% du PIB.

le soutien aux produits pétroliers devient une lourde charge pour le budget de l'Etat, en passant de 3,4 milliards DH en 2004 à <u>23 milliards DH en 2008</u>.

