

IT Essentials

د/ اسامه النحاس

المحاضرة الأولي

مقدمة عن تاريخ ومكونات الحاسب:

- 1. ما هوالحاسب الآلي؟
- 2. ماهي أبرز مميزات الحاسب؟
 - 3. نبذة تاريخية عن الحاسب
 - 4. أنواع الحواسب
- 5. التعرف على مكونات الحاسب الرئيسية

ما هوالحاسب الآلى؟

الحاسب الآلي

- هو جهاز أو آلة كهربية تستخدم للآتي:
- تخزین البیانات سواء کانت برامج أو معلومات.
- معالجة البيانات: تحليل أو تحويل البيانات المدخلة الى صورة أخرى للوصول الى معلومات أخرى يسهل تناولها وفهمها.
- غالبا ما يكون ذلك في إطار حل مشكلة أو مسألة رياضية أو تطبيقات محددة.



مميزات الحاسب الآلى

- السرعة: في إجراء العمليات الحسابية ومعالجة البيانات.
- الدقة: حيث أن نسبة خطأها بسيطة جداً لدرجة إهماله.
- إمكانية التخزين: لكم هائل من المعلومات سواء على كان تخزين داخلي (أقراص داخلية) أو تخزين خارجي.
 - اقتصادية: من حيث التكلفة والوقت.
- الاتصالات الشبكية: توفر خدمات الاتصال الشبكي السريع مما يوفر الوقت والمجهود والتكلفة مثل: الشبكات المحلية وشبكات الإنترنت العالمية.

نبذة تاريخية عن الحاسب

ولادة أجهزة الحاسب الإلكترونية 1930-1950 م

الجيل الأول 1950 م

الجيل الثاني1955 م


الجيل الثالث 1965 م

الجيل الرابع 1975 م


الجيل الخامس 1985م وحتى الآن

يتميز كل جيل عن الجيل السابق له بتقليل حجم الحاسب وزيادة قدرة التنفيذ التخزين وسرعة التنفيذ


Computer is a switching circuit:




• Relay: Electromechanical switch:



• Diode:




• Transistors:



الفترة الخاصة بولادة أجهزة الحاسب الإلكترونية 1930-1950 م

- يعتبر جهاز مارك MARK I من أجهزة الحاسب الأولى (إلكتروميكانيكي).
 - تم تصميمه كجهد مشترك بين البحرية الأمريكية و شركة IBM.


● تم تنفيذه في جامعة هارفارد عام 1944.






الفترة الخاصة بولادة أجهزة الحاسب الإلكترونية 1930-1950 م

- أول جهاز حاسب إلكتروني بالكامل يسمى ENIAC تم بناءه عام 1946.
- ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer.





الجيل الأول 1950-1955 م

- تتميز أجهزته بالحجم الكبير.
- استخدم الصمامات الإلكترونية vacuum.
 - بطيئة في عملها.
 - إمكانيات محدودة للمعالجة.




الجيل الثاني 1965-1955 م

- تستخدم الترانزستور بدلاً من الصمامات الإلكترونية.
 - التقليل من حجمها و تكلفتها.
 - تطوير بسيط في إمكانيات المعالجة.



الجيل الثالث 1975-1965 م

- تستخدم الدوائر الكهربائية المتكاملة IC.
 - الحاسب أصغر حجماً و أقل تكلفة
 - زيادة إمكانيات المعالجة.



الجيل الرابع 1975-1985 م

- استخدم الدوائر المتكاملة كبيرة الأبعاد.
- تركيب جميع مكونات الحاسب على لوحة إلكترونية واحدة.
 - زيادة إمكانيات المعالجة.



الجيل الخامس 1985م وحتى الآن

- استخدام الدوائر المتكاملة فائقة الأبعاد Very Large Scale Integrated مئات الألوف من الترانزستور.
 - التحسن الكبير في القدرة التخزينية والمعالجة.
 - صغر حجم الحاسب (الحاسب المحمول حاسبات بحجم اليد).

الحاسبات الفائقة (Super Computers)

- تطور تكنولوجيات الدوائر المتكاملة (ملايين الترنزيستور).
- ظهور تقنيات الإلكترونيات الضوئية optical والألياف الضوئية.
 - سرعة نقل البيانات.
 - زيادة حجم التخزين بشكل كبير.
 - زيادة إمكانيات المعالجة بشكل كبير.

أنواع الحاسبات

أنواع الحاسبات _حسب تقنية العمل


الحاسبات الرقمية (Digital Computers):

- تعالج البيانات الرقمية فقط والتي تأخذ القيم صفر وواحد فقط.
- تستخدم في حل المشاكل الحسابية المعقدة وتنظيم الملفات وقواعد البيانات.
- مجال هذه الحاسبات الرقمية هي: التعليم وتنظيم الإدارة والمحاسبة.
- وتتميز بالسرعات العالية وإمكانية إجراء أكثر من عملية حسابية في نفس الوقت.

أنواع الحاسبات _حسب تقنية العمل

حاسبات قياسية (Analogue Computers):


- تستخدم بيانات قياسية وهي البيانات التي تأخذ يمكن أن تأخد قيم عديدة بخلاف الصفر والواحد.
- تستخدم في حساب الخصائص الفيزيائية مثل (الأوزان، الضغوط، درجة الحرارة، شدة الصوت).
- تستخدم في المراكز العلمية والطبية ومراكز الأرصاد الجوية وغيرها.
- ومع الوقت أصبح لها القدرة على اتخاذ أو تسيير الأمور بالصورة التي تجدها مناسبة.



الحاسب الدقيق (Micro Computers):

- تسمى بالحاسبات الشخصية Personal Computer مثل Pesktop مثل Laptop Tablet
 - منتشر الاستخدام حيث أصبح سريعا في قدرات المعالجة وكبيرا في قدرات المعالجة وكبيرا في قدرات التخزين.
 - يعتمد عليه في الكثير من الشركات الصغيرة.





الحاسبات المتوسطة (Mini): Computers):

- أكبر حجما و قدرة تخزينية و سرعة تشغيل من التي قبلها.
 - مناسبة للاستعمال للأعمال التجارية الصغيرة و المتوسطة.
- يستخدم لأغراض محددة مثل جمع البيانات أو التحكم في العمليات الصناعية.



الحاسبات الكبيرة (Large-scale Computers):

- تتميز بالحجم الكبير والقدرة الفائقة والسرعة على المعالجة، ولديها القدرة على تشغيل العشرات أو مئات من البرامج في وقت واحد.
 - تتميز بإمكانية ربطها بالمئات من الوحدات الطرفية.
 - تكلفتها باهظة جدا لذلك نجدها في الشركات الكبيرة.
 - تحتاج الى عدد كبير من المبرمجين والمهندسين والفنيين.




The Computer System

- The computer system consists of four parts:
 - Hardware
 - Software
 - Data
 - Users (liveware, humanware or peopleware)




A computer is an electronic device that: <u>accepts</u> data, <u>processes</u> data, <u>generates</u> output (information), and <u>stores</u> data, information, and instructions.

- Input
- Process
- Output
- Storage



A computer is an electronic device that: <u>accepts</u> data, <u>processes</u> data, <u>generates</u> output (information), and <u>stores</u> data, information, and instructions.

- Input
- Process
- Output
- Storage



A computer is an electronic device that: <u>accepts</u> data, <u>processes</u> data, <u>generates</u> output (information), and <u>stores</u> data, information, and instructions.

- Input
- Process
- Output
- Storage

I/O Ports




A computer is an electronic device that: <u>accepts</u> data, <u>processes</u> data, <u>generates</u> output (information), and <u>stores</u> data, information, and instructions.


- Input
- Process
- Output
- Storage




• المعالج والذي يقوم بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية بالإضافة إلى التحكم في باقي مكونات الحاسب الأخرى.




• وحدات إدخال وإخراج للبيانات والتي تقوم بنقل الداتا بينها وبين المعالج ويقوم المعالج بالتحكم فيها.




• وحدة الذاكرة الرئيسة التي تقوم بتخزين البرنامج الجاري تنفيذه مع البيانات الخاصة به.



• وحدة الذاكرة الثانوية والتي تقوم بتخزين جميع البيانات الأخرى.











M ROM



- ذاكرة القراءة فقط.
- لا تفقد محتوياتها عند إيقاف تشغيل الجهاز.
- تحتفظ بالبيانات الأساسية التي يحتاجها الجهاز لبدء التشغيل والغير قابلة للتغيير مثل (معلومات وحدات الإدخال والإخراج المتصلة بالجهاز وملفات نظام التشغيل).

- ذاكرة الوصول العشوائي.
- تفقد محتوياتها بمجرد إيقاف تشغيل
 الجهاز أو انقطاع التيار الكهربائي.
 - تستخدم للاحتفاظ المؤقت بالبيانات أثناء العمل على الجهاز.
 - لذلك يتم تخزين جميع البيانات في وحدة التخزين الثانوي قبل إيقاف الحاسب

قياس الذاكرة ووحداتها

- الحاسب آلة إلكترونية يتعامل مع التيار الكهربائي بحالتين فقط: (1) في حالة وجود تيار أو (0) في حالة عدم وجوده.
- وبالتالي يتعامل مع النظام الثنائي Binary system حيث يتم تمثيل جميع الحروف والأرقام على شكل مجموعات من الصفر والواحد فقط.
 - كل صفر أو واحد مخزن داخل الذاكرة يسمى خانة أو بت bit وهي أقل وحدة للتخزين.
 - الوحدة الأكبر هي الحرف أو بايت byte ويتكون من 8 bits ومضاعفاته:
 - Kilo Byte (KB) = 2^{10} Byte = 1024 Byte.
 - Mega Byte (MB) = 2^{10} KB = 1024×1024 Byte
 - Giga Byte (GB) = 2^{10} MB = $1024 \times 1024 \times 1024$ Byte.
 - وهناك أيضا الكلمة word وهي تتكون من مجموعة من البايت.

التعرف على مكونات الحاسب الرئيسية

أدوات التخزين الثانوية Storage Unit

تستخدم لتخزين البيانات بطريقة دائمة حيث أنها لا تفقد محتوياتها عند إيقاف التشغيل

وحدات تخزين داخلية الأقراص الصلبة Hard Disks

وحدات تخزين خارجية القرص المرن Floppy disk الذاكرة الفلاشية Flash memory الأسطوانة المدمجة والرقمية CD/DVD القرص الصلب الخارجي External hard disk








أسئلة

• س: ما الفرق بين الذاكرة الأساسية و الذاكرة الثانوية

الذاكرة الثانوية	الذاكرة الاساسية	
Hard Disk	RAM, ROM	مثال
المجال المغناطيسي	أشباه الموصلات	طريقة التخزين
خارج Motherboard	داخل Motherboard	المكان
بطيئة نسبيا	سريعة	السرعة
كبيرة جدا	صغيرة	مساحة التخزين
رخيصة	غالية	التكلفة

أسئلة



A) 1024 KB


B) 1KB

C) 8KB

Size =
$$1024 \times 8$$
 bits

Size =
$$1024 \times 8$$
 bits/8 = 1024 byte


$$Size = 1 KB$$




قياس أداء أجهزة الحاسب

تقاس فعالية أجهزة الحاسوب وأدائها بعدة معاملات:


- سرعة وحدة المعالجة المركزية: وحدة قياس سرعة المعالج هي هرتز Hz
 ومضاعفاتها (الميجاهرتز MHz والجيجاهرتز GHz)
 - حجم الذاكرة العشوائية RAM وسرعة النقل منها وإليها.
 - سرعة القرص الصلب.









Vacuum Tubes







OFF



ON





00000011



نهاية المحاضرة الأولى _ أسئلة مهمة

- ما هي أجيال الحاسب وما خصائص كل جيل؟
- ماذا تعرف عن أنواع أو تصنيفات الحاسب، وما هي أسس التفاضل؟
 - عرف الخانة والحرف والكلمة.
 - اذكر أمثلة لأنواع أجهزة الدخل والخرج.
 - اشرح مع الرسم الوحدات الوظيفية للحاسب.
 - ما هي اهم الفروق بين كل من:
 - .RAM, ROM •
 - الذاكرة الرئيسية والذاكرة الثانوبة.
 - .EPROM, EEPROM •
 - الحاسب الرقمي, الحاسب التناظري.

نهاية المحاضرة الأولى _ أسئلة مهمة

- ما هي وظيفة العناصر الآتية وأين توجد MDR, MAR, ALU, PC ؟
 - ما هي وظيفة وحدة التحكم واشرحها.