




カセット

冷蔵庫

ユニバーサル
基板のところに
7473112
(記録用)

冷蔵庫バント

番号は 7, 3, 2, 2
取り付けること