## 第2回プログラミング入門

## 目次

- イントロダクション
  - ◦本日の目標
- コンピュータの仕組み
  - コンピュータの構造
  - o CPU
  - 。メモリ
  - o HDD

コンピュータの仕組み周辺装置

## イントロダクション

### 本日の目標

- コンピュータを構成する主要な部品について理解する
  - 。 CPU・メモリ・HDD・周辺機器

## コンピュータの仕組み

#### コンピュータの内部構造

• コンピュータを構成する部品を説明する前に、コンピュータの内部がどうなっているかまず見てみましょう。

## コンピュータの内部構造

- マザーボード
- 電源ユニット
- CPU
- ・メモリ
- ハードディスク
- 周辺装置




#### マザーボード

- 先の図の通り、コンピュータを構成する部品はたくさんあります。これらの部品に対し、電源供給や部品を相互接続するためのインタフェースを提供するための基盤をマザーボードやシステムボードと呼びます
- マザーボードは、PCを構成する部品の中で筐体を決める要素となるので、マザーボードの規格をフォームファクタと呼びます。

#### フォームファクタについて

- フォクファクターには、ATX・micro ATX・mini-ITX などがあります。
- ATXが最も一般的で、拡張もし やすいですが筐体が大きくなり ます。
- microATXやmini-ITXなどは、筐体が小さいため拡張できる範囲は限られていますが、筐体を小さくでき省スペース化を図ることができます。



#### 電源ユニットについて

- コンピュータに電力を供給するための部品です。
- 電源ユニットから伸びている電源ケーブルをマザーボードや各パーツに差すことで、電力が供給されます。
- 用途ごとのおおよその目安
  - 。一般用途 350~500W
  - 。ゲーミング 600~700W
  - ∘ ハイエンド 700W~

#### CPUについて

- コンピュータの根幹をなす部品です。
- コンピュータ全体の制御と計算 処理をになっています。



#### CPUの仕組み(1)


- CPUの構造は複雑ですが、**LSI(Large Scale Integration)** と呼ばれる電子回路の一種です。
  - LSIは、半導体素子が大規模に集積された回路で、簡単に言うと **トランジスタ** が集まったものです。
  - Apple M1チップは、160億の トランジスタ を集積していると公表しています。
- マウス・キーボード・HDD・メモリー・周辺機器などからデータを受け取り、演算・制御しています。

#### CPUの仕組み(2)

- CPUの動作(トランジスタのON/OFF)は、クロックと呼ばれる信号によって制御 されています。
  - CPUによりクロック数(動作周波数)は異なりますが、このクロック数が大きいほど処理性能が高い傾向があります。
  - クロック数はGHz(ギガヘルツ)で表記されます。
    - パソコンショップなどで見かける4.0GHzとかです。

## トランジスタと半導体

- 弱い電気信号を強い信号に増幅 したり、電気信号の流れを高速 に ON/OFF する役割のある半導 体素子です。
- トランジスタは、半導体と呼ばれる物質からできており、電気を通したり通さなかったり調節できます。



#### トランジスタと2進法

- 我々が普段計算で用いている10進数ですが、コンピュータは10進数をそのまま理解できません
- CPUはトランジスタを集積したものですが、トランジスタはON/OFFしかできないので、TRUE/FALSEや0/1のような離散値(デジタル)でしか計算できないからです。
- 電気信号の流れと計算方法を、対応付けてやれば計算できそうです
  - 。 2進法の利用


#### 2進法と10進法への変換

• 2進法から10進法への変換は簡単です。1のところに2のベキ乗をかけて足し合わせるだけです。

$$1011 = 2^3 + 2^1 + 2^0 = 8 + 2 + 1 = 13$$


#### 10進法から2進法への変換

• 10進法から2進法は与えられた数を2で割っていき、余りを下から書いていくことで変換できます。



#### メモリについて

- データやプログラムを 一時的に 記憶する部品です。
- メモリには、大きく分けてと読み書き両方できるRAMと読み出し専用のROMがあります。
  - 通常メモリといえばRAMの ことを指します。



## メモリの種類(1)

- メモリには SRAM と DRAM があります。
- SRAMは、高コスト低容量ですが、省電力性と動作速度に優れています。
  - CPUの **キャッシュメモリ** など速度が要求される箇所で利用されています。
- DRAMは、低コスト大容量ですが、SRAMに比べて動作速度と消費電力は大きめです。
  - 低コストで大容量化しやすいので、メインメモリとして利用されています。

## メモリの種類(2)

- メモリの主な規格には次のようなものがあります。
  - DDR5 DDR4 DDR3 DDR2 DDR
- 新しい規格のメモリーであるほど、転送速度が速く容量が大きくなります。
- また、ECC (Error Checking and Correcting) と呼ばれるエラー訂正機能がついたものもあります。
  - 対応したプラットフォーム上での使用が前提となります。

## メモリの仕組み(1)

- DRAMは、**コンデンサ** に電荷を蓄えることでデータを保持しますが、時間とともに電荷が減少しデータが消えてしまいます。
- 揮発性であり、コンピュータの電源を切るとメモリ上からデータはなくなります。
- これを防ぐため、定期的に電荷を補充する必要があり、この動作を **リフレッシュ** と呼びます。

#### メモリの仕組み(2)

- CPUが計算処理をするときは、メモリからデータを取り出して処理したものを再度メモリへ書き込みます。
- アプリケーションなどで「保存」としたときに、メモリからハードディスクや SSDに書き込みが行われます。

#### 容量の表記について

- Webサイトや店頭などでメモリの容量が8GBとか見かけることがありますが、これは国際単位系(SI)における接頭辞で、10の累乗を意味しているものです。
- コンピュータで扱う情報の単位はビットですが、ビットだと単位が小さく表記が すごく大変なので、これを省略するための記法
- KB= $10^3$  MB= $10^6$  GB= $10^9$  TB= $10^{12}$

## ハードディスクについて

- コンピューターでは、補助記憶 になっています。
- OSやアプリケーションがインストールされたシステムドライブ、データなどを保存するデータドライブとして使われます



#### ハードディスクの種類

- ハードディスクの大きさには、3.5インチと2.5インチがあります。
  - 3.5インチはデスクトップ向け、2.5インチなノートPC向けです。
- 接続の規格として IDEとSATAがありますが、近年のハードディスクはSATAが使われています。

#### ハードディスクの仕組み

- メモリと異なり、ハードディス クはコンピュータの電源をOFF にしても消えない不揮発性のデ バイスです。
- ハードディスクの内部は、プラッタ・アクチュエータ・アーム・磁気ヘッドなどの部品から構成されていて、磁気ヘッドをアームでプラッタ上で動かすことで読み書きしています。



# 周辺機器

## キーボード

- 文字が刻印されたキーを押下することで、コンピュータに文字を入力する装置です。
- キーボードの種類には以下のようなものがあります。
  - メンブレン方式
  - メカニカル方式
  - 。 静電容量無接点方式



#### マウス

- カーソルの移動方向や量を入力 するための装置です。
  - 。 2つ以上のボタンがあり、決 定やキャンセルを入力する のにも利用されます。。
- マウスの読み取り方法には次の ようなものがあります。
  - 。 光学式
  - 。 レーザー式
  - 。 IR LED式



## ディスプレイ

- コンピュータで処理された情報 を画像に表示するための装置です。
- ディスプレイの画面は、画素(ドット)が規則正しく配列されていて、これを制御することで画像を表示しています。
  - 。画素は光の三原色(RGB)に 対応する微細な素子で構成 されています。
- 液晶と有機ELが現在広く使われています。



## プリンタ

- インクジェットプリンタ
  - 微細なノズルからインクを 直接吹き付けて印刷します。
- レーザープリンタ
  - トナーと呼ばれる顔料を用 紙に直接定着させて印刷し ます。



## 次回以降

• ソフトウェアについての理解を深めていきます。