

Xilinx Zynq FPGA, TI DSP, MCU 기반의 회로 설계 및 임베디드 전문가 과정

Schematic 시작하기


1.파일 > 새로만들기 > Project..




2.프로젝트에 Schematic, PCB, Schematic Library, PCB Library를 추가한다.




다 추가하고 난 후, 프로젝트 다른 이름으로 저장...을 누른다.




저장할 파일 이름을 전부 다 AD_Example로 지정한다.





3.이제부터 부품 라이브러리를 만들 것이다.





배치 -> 핀을 클릭하여 핀 설정을 할 것이다. 혹은 단축키 P -> P







위와 같이 설정한 후, 확인을 누르고 핀을 아래와 같이 배치한다.




이제 선을 그려줄 것이다. 배치 -> 선 또는 단축키 P -> L을 누른다.




이 상태에서 Tap키를 누르면, 선의 모양, 굵기, 색상 등을 설정할 수 있다.




색상만 파란색으로 바꾼 후, 아래와 같이 그린다.




SCH Library에서 Resistor를 더블클릭한다. Designator를 R?로 변경 후, OK를 누른다.




비슷한 방법으로 LED와 Connector를 만들 것이다. T -> C 후 이름을 LED 라고 쓰고, 확인을 누른다.



P -> P를 눌러 핀을 아래와 같이 배치한다.




아래와 같이 LED 심볼을 그린다. 대각선을 그리고 싶다면, Space bar를 누르면 선의 방향을 바꿀 수 있다.



우클릭 -> 옵션 -> 문서옵션에서 격자 크기를 1로 변경한다.




P -> L을 눌러 아래와 같이 심볼을 완성한다.



다 그렸다면, 변경했던 격자 크기를 다시 원상복구한다.




SCH Library의 LED를 더블클릭하여, Designator를 D?로 변경 후 OK를 누른다.





이제 Connector를 생성할 것이다.

T -> C를 누른 후, 이름을 Connector로 지정하여 새로운 부품을 생성한다.




표시 이름을 하나는 +, 다른 하나는 -로 설정한다.







배치 -> 사각형 또는 P -> R을 눌러 사각형을 그린다.




핀 표시가 보이지 않게 되었으므로, 사각형을 맨 뒤로 옮긴다. 사각형이 선택된 상태로, 편집 -> 이동 -> 뒤로 보내기를 누른다.




아래와 같이 극 표시가 다시 뜨는 것을 볼 수 있다.



Connector를 더블클릭하여 Designator를 J?로 변경한다.




자동 생성된 Component_1은 필요없으므로, 우클릭 -> 삭제를 한다.





4.이제 PCB 라이브러리를 만들 것이다.


프로젝트 창에서 PcbLib 파일을 선택한 후, pcb라이브러리를 만든다.





Tools -> 부품 마법사를 클릭한다.


















마법사가 필요한 작업을 완료하기 위한 충분한 정보를 입력하였습니다. 완료 버튼을 누르면 작업 완료됩니다. 취소 (G) 이전 (B) 당동(비) 오로(E)

아래와 같이 간격을 줄여준다.





기본으로 만들어진 파일을 삭제한다.





부품 위자드를 다시 실행한다. 이번엔 LED를 만들 것이다.


ocuments\Altium\Projects\PCB_Project_1\AD_Example.PcbLib * - A





















아래와 같이 그림을 수정한다.




이번엔 Connector를 만들어준다. 똑같이 부품 마법사를 실행한다.















아래 그림과 같이 만들어준다.






Top Overlay로 가서 Place -> 텍스트 혹은 P -> S 로 텍스트를 배치한다.






후에 Ctrl + s로 저장한다.

이제 footprint를 추가할 것이다. Projects 탭에서 .SchLib파일을 선택한다. SCH Library 탭으로 간다.



Resistor를 선택하고



Add Footprint를 클릭한다.


<u>A</u>dd Footprint →




제거 (R) 편집 (E)...


LED와 Connector에 대해서도 같은 작업을 반복한다. 후에 Ctrl + s를 통해 저장한다.

이제 Schematic에 이제까지 만든 부품 라이브러리를 배치할 것이다.







일단 아래와 같이 부품을 배치한다. 부품 회전은 부품을 들고있는 상태에서 Space bar, X, Y로 하면 된다.





전원 포트와 라벨을 아래와 같이 연결한다.






툴 -> 설계 참조 넣기







OK






프로젝트 옵션을 변경해준다.





스케메틱에 있는 회로도를 pcb 파일에 갱신한다.


설계 -> Update PCB Document AD_Example.PcbDoc




빈 공간에 우클릭을 하여 격자를 생성한다.




소자들을 아래와 같이 배치한다.




Kepp-Out Layer로 가서




아래와 같이 선을 연결하여 기판의 크기를 결정한다.




설계 -> 기판 모양 -> 선택된 객체로 정의를 클릭하면




아래와 같이 기판의 크기가 변경된다.




설계 -> 규칙으로 가서




Max width를 100으로 변경한다.







아래와 같이 선을 연결중인 상태에서 Tap키를 누른다.




그러면 선 굵기를 설정할 수 있는데, 20으로 바꾼다.




아래와 같이 연결한다.















아래와 같이 그려준다.



글씨도 아래와 같이 추가한다.(배치 -> 텍스트)




설계가 정상적으로 되었는지, 체크를 한다. (DRC)




이제 아웃풋 파일을 만들어보자 파일 -> 새로만들기 -> Output Job File


um Designer (16.1) - Workgroup [Workspace1.DsnWrk] - file:///C:\Users\Public\Doc XP 파일(F) 보기(V) 프로젝트(C) 윈도우(W) 도움말(H) ▶ 📴 회로도 (S) 새로만들기 (N) 3 열기 (0)... Ctrl+O PCB (P) ts 3 닫기 (C) Ctrl+F4 BOM Document ksp Draftsman Document 📑 프로젝트 열기 🛈 ... 설계 작업영역 열기 (K)... ■ 텍스트 문서 (I) 체크아웃 CAM 문서 (M) es Output Job File 프로젝트 저장 A

Assembly Drawings를 추가한다.






우클릭 후 환경설정에서 Top Layer와 Multi-Layer를 삭제한다.




Bottom Layout은 전부 삭제한다.




이번엔 TOP and BOTTOM Layer라는 이름으로 추가한다.




페이지설정도 위와 똑같이 해준다.




환경설정은 아래와 같이.




Top Layer와 Bottom Layer를 더블클릭하여 모두를 다 눌러준다.




Schematic Prints를 생성하여 페이지 설정에서 칼라로 바꿔준다.



Fabrication Outputs에서 거버 파일과 드릴 파일을 추가한다.



설정을 아래와 같이 해준다.



BOM 파일도 추가한다.

