TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

- RC CONTROLLER -


강사 - Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com 학생 - GJ (박현우) uc820@naver.com


목차


RC_CONTORLLER

- 1. HALCOGEN 설정
- 2. 조종기 기본 이해
- 3. CODE
- 4. SIMULATION RESULT

1. HALCOGEN 설정









2. 조종기 기본 이해

■ 드론의 기본적인 움직임

① Throttle : 상승·하강

② Pitch = Elevator : 전·후 이동


③ Roll = Aileron : 좌·우 이동


④ Yaw = Rudder : 좌·우 회전



2. 조종기 기본 이해

(인용: http://skymixer.net/electronics/84-rc-receivers/78-rc-ppm-signal)





수신기에 PPM 신호가 들어가고 각 채널마다 PWM 신호를 생성한다.

채널마다 ecap으로 PWM을 분석하여 조종기의 작동상태를 파악할 수 있다.

3. CODE 1

```
int main(void)
sciInit();
etpwmInit();
etpwmStartTBCLK();
ecapInit();
_enable_interrupt_();
ecapStartCounter(ecapREG1);
ecapStartCounter(ecapREG2);
ecapStartCounter(ecapREG3);
ecapStartCounter(ecapREG4);
ecapEnableCapture(ecapREG1);
ecapEnableCapture(ecapREG2);
ecapEnableCapture(ecapREG3);
ecapEnableCapture(ecapREG4);
while (1)
```

- 1. 4개의 채널을 사용할 것이므로 각 채널마다 ecap을 물려준다.
- 2. 위의 코드와 같은 방식으로 ecap을 활성화시킨다.


3. CODE 2

```
void ecapNotification(ecapBASE_t *ecap, uint16 flags)
uint32 cap[8];
float64 elev, rudd, ail, thro;
int i;
cap[0] = ecapGetCAP1(ecapREG1);
cap[1] = ecapGetCAP2(ecapREG1);
cap[2] = ecapGetCAP1(ecapREG2);
cap[3] = ecapGetCAP2(ecapREG2);
cap[4] = ecapGetCAP1(ecapREG3);
cap[5] = ecapGetCAP2(ecapREG3);
cap[6] = ecapGetCAP1(ecapREG4);
cap[7] = ecapGetCAP2(ecapREG4);
ail = (cap[3] - cap[2]) * 1000 / VCLK3_FREQ / 1000; // ecap2 channel 1
elev = (cap[1] - cap[0]) * 1000 / VCLK3_FREQ /1000; // ecap1 channel 2
thro = (cap[5] - cap[4]) * 1000 / VCLK3_FREQ / 1000; // ecap3
                                                                 channel 3
rudd = (cap[7] - cap[6]) * 1000 / VCLK3_FREQ / 1000; //ecap4
                                                                  channel 4
sprintf(txt_buf, "eley = %f ms\t rudd = %f ms\t ail = %f ms\t thro = %f ms\n\r", elev,rudd,ail,thro);
buf len = strlen(txt buf);
sciDisplayText(UART, (uint8 *) txt_buf, buf_len);
for(i=0;i<10000;i++);</pre>
```


- 1. ecapNotification을 통해서 채널 별 PWM 신호를 뽑아낸다.
- 2. 왼쪽처럼 ecapGetCAP1 함수와 레지스터를 물려 특정 신호에 대해 카운트 값을 가져올 수 있다.
- 3. Ail, elev,thro,rudd는 드론에서 사용하는 것이므로 본인이 사용하고 있는 포맷에 맞게 변형하자.
- 4. 카운트 값에 VCLK3_FREQ의 주기로 나누고 적절한 변형을 하면 채널 별 PWM값을 가져올 수 있게 된다.

4. SIMULATION RESULT

조종기(송신기)



수신기



RadioLink

위 조종기는 RadioLink사의 T8FB 조종기이고 SBUS기반. 코드는 본인의 조종기 맞게 커스텀해서 사용하면 됨. (본인 조종기 스펙을 꼭 참고.)