


壁挂安装说明



每种模块尺寸都有对应的定位模板 / 壁挂件。
每种尺寸至少准备一个完整尺寸模板，
用于安装定位。


壁挂安装说明






技术上也可使用 1F 壁挂件，
但之后便无法再将其用作定位模板。

壁挂安装说明




1. 临时安装壁挂件，
将其作为定位模板使用，见下一页。

壁挂安装说明




2. 将塔体对齐到预定悬挂位置，
用铅笔标记两侧及底边。


壁挂安装说明



3. 从塔体上拆下壁挂件，
或取另一个相同壁挂件进行下一步。

壁挂安装说明







4. 将壁挂件及“第二部分”放到先前标记的位置。
5. 在墙上钻孔安装膨胀管；木质安装面可直接用螺钉，将“第二部分”固定到墙上。

壁挂安装说明

⑥




⑦



6. 固定第一个壁挂件后，向上叠放其余各层。
7. 按照上述步骤，将其余各层固定到墙上。

壁挂安装说明


⑧



8. 将各壁挂件安装到塔体上。

壁挂安装说明


⑨



9. 装好壁挂件后，即可轻松将塔体挂到墙上。


桌底安装说明






打印“桌底安装顶盖”后，将其放到桌板下方。


桌底安装说明








可使用螺纹嵌件，或直接用螺钉，将顶盖固定到桌板下方。

桌底安装说明









可按需要安装任意数量的模块。