


翻盖箱装配 1/7






1. 插入短销，将“锁扣内件”连接到“锁扣座”。
2. 插入长销，将“锁扣外件”连接到“锁扣内件”。


翻盖箱装配 2/7






3. 将锁扣装在前面板上，使“UP”标记朝上。
4. 用 M4×14 mm 螺栓固定。


翻盖箱装配 3/7






5. 用 M4×14 mm 螺栓，将上铰链固定到顶盖上。
6. 用 M4×10 mm 螺栓，将下铰链固定到模块外壳上。


翻盖箱装配 4/7






7. 将翻盖箱顶盖与模块外壳连接。
8. 插入两根销轴，将两者固定。

翻盖箱装配 5/7






9. 用 M4×20 mm 螺栓，将装好的前面板固定到模块外壳上。
10. 滑入标签片。


翻盖箱装配 6/7

⑪



11. 安装分隔板前，先移除手动支撑。

翻盖箱装配 7/7



12. 按需要的布局插入分隔板。