ROS编程简要指导

ROS编程简要指导

前言

如何安装ROS系统

创建工作空间和功能包, 放置源代码

修改相关配置文件

编译并运行程序

引入自定义头文件的方式

关于ROS中的信息传递: message

ROS中的talker和listener

关于功能包间调用和依赖关系

关于roslaunch

关于dynamic reconfigure的使用

前言

ROS WIKI 网址: http://wiki.ros.org/,有相关问题可以在这里查找,善用搜索引擎可以解决大部分的问题!

相关课程推荐: https://www.bilibili.com/video/BV1mJ411R7Ni,看到P30即可。

下文中的示例文件下载地址: https://jbox.sjtu.edu.cn/l/V1oz8J

若有问题,请邮件联系: frenkiedejong@sjtu.edu.cn

如何安装ROS系统

首先,需要安装ubuntu操作系统,需要注意的是ubuntu版本与使用ROS版本相关联,如ubuntu 16.04对应ROS Kinetic, ubuntu 18.04对应ROS Melodic,为防止程序差异的出现,统一使用ubuntu 18.04+ROS Melodic的搭配。

安装ubuntu操作系统的途径主要分为两种:安装双系统或虚拟机,相对来说双系统较为稳定但是安装较为麻烦,虚拟机的一些特定功能可能存在问题但是比较方便,可自行斟酌。

双系统安装方法: https://blog.csdn.net/weixin 44623637/article/details/106723462

虚拟机安装方法:

- 下载ubuntu 18.04的系统镜像: http://mirrors.aliyun.com/ubuntu-releases/18.04/
- 下载并安装虚拟机软件,例如VMware Workstation Pro: https://blog.csdn.net/da vidhzq/article/details/101480668
- 在虚拟机软件使用下载的镜像新建虚拟机: https://blog.csdn.net/davidhzq/article/details/102575343
- 注意:为虚拟机分配空间和处理器核心时务必多分配一些,硬盘太少后期不够用非常麻烦,内存太少会使得一些程序无法正常运行,处理器核心太少会使得运行速度较慢,一般选择4核或8核。

由于ubuntu系统默认的软件源均为国外服务器,因此下载常常会因为无法建立可靠链接或速度太慢而报错,解决办法有科学上网和换源两种,换源可换为阿里云或中科大的源,参考网址: https://www.cnblogs.com/ssxblog/p/11357126.html

在ubuntu系统安装完毕后,开始安装ROS Melodic,打开终端/命令行(Terminal):

• 添加ROS软件源

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu
\$(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

• 添加公钥

sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' -recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654

• 更新,确保包索引是最新的:

sudo apt update

- 检查 cmake 的版本,尽量升级到最新版本: https://blog.csdn.net/RNG_uzi_/article/details/107016899
- 安装ROS Melodic 桌面完整版, 其功能较为全面

sudo apt install ros-melodic-desktop-full

初始化 rosdep

sudo rosdep init
rosdep update

• 若碰到sudo rosdep init错误

```
ERROR: cannot download default sources list from:
https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/sourc
es.list.d/20-default.list
Website may be down
```

解决办法1

```
打开hosts文件
sudo gedit /etc/hosts
#在文件末尾添加
151.101.84.133 raw.githubusercontent.com
#保存后退出再尝试
```

解决办法2

```
sudo c_rehash /etc/ssl/certs
sudo -E rosdep init
rosdep update
```

如果还是提示错误,请将源更更换为**清华源**,然后 sudo apt update (请将网络换成手机 热点) **rosdep update**出错

```
reading in sources list data from /etc/ros/rosdep/sources.list.d

ERROR: unable to process source

[https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml]:

<url>
<ur
```

运行: (网络换成手机热点,如果是time out,那就多尝试几次)

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-rosdep

• 设置环境,使得每次source .bashrc时均可刷新setup.bash

echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

• 安装rosinstall,便利的工具

sudo apt-get install python-rosinstall python-rosinstall-generator
python-wstool build-essential

• 检验安装是否成功

打开第一个终端,输入

roscore

打开第二个终端,输入

rosrun turtlesim turtlesim_node

打开第三个终端

rosrun turtlesim turtle_teleop_key

选中第三个终端才能进行控制,若正常移动则说明安装成功

创建工作空间和功能包,放置源代码

ROS程序运行于称为工作空间(workspace)的环境中,其中一个ROS程序需要被囊括于功能包(package)中。

在完整的工作空间中,存在三个子目录,分别为build,devel和src,前两者通过编译自动 生成,不需要作多少改动,功能包源文件放置于src文件夹中,未来的操作也集中在src上。

下面以一个简单的示例程序进行说明:

```
mkdir catkin_ws# 创建工作空间cd catkin_ws# 进入工作空间mkdir src# 创建src子目录cd src# 进入子目录catkin_create_pkg hello_ros# 创建名为hello_ros的功能包
```

在完成上述操作后,能在~/catkin_ws/src/hello_ros中看到package.xml和CMakeLists.txt 两个文件。CMakeLists.txt是一个CMake的脚本文件,这个文件包含了一系列的编译指令,包括生成可执行文件,需要哪些源文件,以及哪里可以找到所需头文件和链接库,package.xml主要描述了文件涉及其他包的使用情况,将在后文中做详细说明。

编写一个测试程序,不妨称为hello.cpp,首先在~/catkin_ws/src/hello_ros中创建名为src 的文件夹,将cpp文件放入其中。

```
cd hello_ros# 进入功能包中mkdir src# 新建src文件夹cd srctouch hello.cpp# 创建hello.cpp文件
```

修改相关配置文件

在放置好源文件后,需要修改相关配置文件,确保编译程序时,能够建立正确的链接关系。

首先修改CMakeLists.txt,默认生成文件中包含非常全面的解释,在案例中只需要保留以下部分:

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
# 程序的名字
project(hello_ros)
# 使用的内置包,这里用到了roscpp
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp)
# 链接本地库
# INCLUDE_DIRS - 声明给其它package的include路径
# LIBRARIES - 声明给其它package的库
# CATKIN_DEPENDS - 本包依赖的catkin package
# DEPENDS - 本包依赖的非catkin package
# CFG_EXTRAS - 其它配置参数
catkin_package(
  CATKIN_DEPENDS roscpp
)
# 头文件位置,一般不需要改动,就是include
include_directories( include ${catkin_INCLUDE_DIRS})
# 生成可执行文件,将src/hello.cpp生成可执行文件hello
add_executable(hello src/hello.cpp)
# 将可执行文件与其依赖的库相关联,第一个参数为可执行文件,其余所有参数均为库
target_link_libraries(hello ${catkin_LIBRARIES})
```

由于此程序引入了roscpp, 因此需要修改package.xml:

其中各项的含义如下图所示,主要修改depend相关部分:

<pacakge>
根标记文件

<name>包名<version>版本号<description>内容描述<maintainer>维护者

<buildtool_depend> 编译构建工具,通常为catkin

<depend> 指定依赖项为编译、导出、运行需要的依赖,最常用

<build_depend>编译依赖项<build_export_depend>导出依赖项<exec_depend>运行依赖项

<test_depend> 测试用例依赖项

<doc_depend> 文档依赖项

umbawniod:cantrilenAAlor

编译并运行程序

下一步回退到目录~/catkin_ws/,进行编译:

catkin_make

编译成功后,便可以运行可执行文件:

打开一个终端,启动ros内核,输入

roscore

打开第二个终端,输入

cd ~/catkin_ws

source devel/setup.bash

rosrun hello_ros hello

其中hello_ros为CMakeLists.txt中project()自定义的项目名称,hello为可执行文件分称

在每一次使用rosrun前,均需要使用source更新环境,否则会出现奇奇怪怪的错误

若一切正常,应在第二个终端中看到以下信息:

[INFO] [1630826936.067177265]: Hello ROS!

引入自定义头文件的方式

由于示例程序较为简单,主要目的是初步了解程序编写和运行方式,并未涉及到头文件,但是在使用中不可避免地需要引入自定义的头文件,下面介绍加入头文件的方法。

第一步,新建include文件夹,在其中建立一个与之前package同名的文件夹:

```
cd ~/catkin_ws/src/hello_ros
mkdir include
cd include
mkdir hello_ros
```

接下来就可以把自定义的.h文件放入其中,注意头文件中定义的.cpp文件依旧需要放在src文件夹中。

示例文件header.h, header.cpp的定义和hello.cpp的改动情况如下:

```
// header.h
#ifndef HEADER
#define HEADER
#include <iostream>
class Header{
public:
 void print();
};
#endif
// header.cpp
#include "hello_ros/header.h"
void Header::print()
{
  std::cout << "Header Test Success!" << std::endl;</pre>
}
//hello.cpp
#include <ros/ros.h>
#include "hello_ros/header.h"
int main(int argc, char **argv)
```

在加入头文件后,需要对CMakeLists.txt进行改动,注意与上一次定义的不同点:

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
# 程序的名字
project(hello_ros)
# 使用的内置包,这里用到了roscpp
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp)
# 链接本地库
# INCLUDE_DIRS - 声明给其它package的include路径
# LIBRARIES - 声明给其它package的库
# CATKIN_DEPENDS - 本包依赖的catkin package
# DEPENDS - 本包依赖的非catkin package
# CFG_EXTRAS - 其它配置参数
catkin_package(
  INCLUDE_DIRS include
  CATKIN_DEPENDS roscpp
)
# 头文件位置,一般不需要改动,就是include
include_directories( include ${catkin_INCLUDE_DIRS})
# 生成静态库
add_library(Header
   include/hello_ros/header.h
   src/header.cpp
)
add_dependencies(Header ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS}
${catkin_EXPORTED_TARGETS})
target_link_libraries(Header ${catkin_LIBRARIES})
```

生成可执行文件,将src/hello.cpp生成可执行文件hello add_executable(hello src/hello.cpp) target_link_libraries(hello Header \${catkin_LIBRARIES})

修改完成后,同上文中编译运行,可以看到以下输出信息:

Header Test Success!

[INFO] [1630893156.953213151]: Hello ROS!

关于ROS中的信息传递: message

ROS使用简化的消息描述语言来描述ROS节点发布的数据(即消息)。消息描述存储在ROS包的msg子目录中的.msg文件中。.msg文件就是简单的文本文件,每行都有一个字段类型和字段名称。在ROS库中存在一些已定义,可直接使用的msg类型,包括std_mags,geometry msgs等。

在.msg文件中,可以使用的类型包括但不局限于:

- int8, int16, int32, int64
- float32, float64
- string
- time, duration
- 其他的msg文件(嵌套)
- variable-length array[] 和 fixed-length array[C] 如果需要使用库中的msg文件,只需要在源文件中添加例如以下的引用语句:

#include <geometry_msgs/Twist.h>

当然,已存在的文件类型不能完全囊括我们的需求,当需要自定义msg文件时,应该如何操作?

首先,进入工作空间的包内,创建名为msg的新文件夹,并在其中创建test.msg,定义如下:

```
cd ~/catkin_ws/src/hello_ros
mkdir msg
cd msg
touch test.msg
```

```
int32 x
int32 y
```

下面修改package.xml,为使用message文件,需要添加一些依赖项:

```
<build_depend>message_generation</build_depend>
  <build_depend>std_msgs</build_depend>
  <build_export_depend>std_msgs</build_export_depend>
  <exec_depend>std_msgs</exec_depend>
  <exec_depend> message_runtime</exec_depend>
```

再修改CMakeLists.txt,修改为以下形式,注意与前面的区别:

```
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
# 程序的名字
project(hello_ros)
# 使用的内置包,这里用到了roscpp
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
  roscpp
 message_generation
 std_msgs
)
## Generate messages in the 'msg' folder
add_message_files(
   FILES
  test.msg
)
## Generate added messages and services with any
dependencies listed here
generate_messages(
 DEPENDENCIES
 std_msgs
)
```

```
# 链接本地库
# INCLUDE_DIRS - 声明给其它package的include路径
# LIBRARIES - 声明给其它package的库
# CATKIN_DEPENDS - 本包依赖的catkin package
# DEPENDS - 本包依赖的非catkin package
# CFG_EXTRAS - 其它配置参数
catkin_package(
  INCLUDE_DIRS include
  CATKIN_DEPENDS message_runtime std_msgs roscpp
)
# 头文件位置,一般不需要改动,就是include
include_directories( include ${catkin_INCLUDE_DIRS})
# 生成静态库
add_library(Header
   include/hello_ros/header.h
   src/header.cpp
)
add_dependencies(Header ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS}
${catkin_EXPORTED_TARGETS})
target_link_libraries(Header ${catkin_LIBRARIES})
# 生成可执行文件,将src/hello.cpp生成可执行文件hello
add_executable(hello src/hello.cpp)
target_link_libraries(hello Header ${catkin_LIBRARIES})
```

经历上述步骤后,进行编译,便可以完成了自定义msg文件的过程,那么如何在程序中使用它们呢?

在hello.cpp中,加入以下语句,便可引用自定义test.msg内容,其用法与一般的 头文件区别不大,其中需要注意的是形如int32[]的数据,其为不定长数组,相当于 vector类型。

```
#include "hello_ros/test.h"
hello_ros::test msg;
```

可以用指令验证是否成功定义消息类型,打开命令行输入:

rosmsg show hello_ros/test

可以看到输出信息:

```
int32 x
int32 y
```

如果你忘记msg定义在哪个功能包中,也可以输入:

```
rosmsg show test
```

此时输出信息会指示存放的功能包名称:

```
[hello_ros/test]:
int32 x
int32 y
```

ROS中的talker和listener

既然已经说完了ROS中消息的格式,那么显然还需要消息发送者和接受者来构成完整的消息收发结构,我们把消息发送者称为talker,消息接收者称为listener。

进入~/catkin_ws/src/hello_ros/src目录,创建talker.cpp和listener.cpp,将以下内容复制到其中:

```
// talker.cpp
#include "ros/ros.h"
#include "hello_ros/test.h"

int main(int argc, char **argv)
{
   ros::init(argc, argv, "talker");
   ros::NodeHandle n;
   // publish test.msg, a cache of 1000 message
   ros::Publisher chatter_pub = n.advertise<hello_ros::test>
("chatter", 1000);
   // frequency of 10hz
   ros::Rate loop_rate(10);
   /**
```

```
* A count of how many messages we have sent. This is used to
create
   * a unique string for each message.
   */
  int count = 0;
  while (ros::ok())
    /**
     * This is a message object. You stuff it with data, and then
publish it.
     */
    hello_ros::test msg;
    msg.x = 1;
    msg.y = 2;
    ROS_INFO("send x = %d, y = %d", msg.x, msg.y);
    chatter_pub.publish(msg);
    ros::spinOnce();
    loop_rate.sleep();
    ++count;
  }
  return 0;
}
// listener.cpp
#include "ros/ros.h"
#include "hello_ros/test.h"
// callback function for listener, notice that msg is a pointer
void chatterCallback(const hello_ros::test::ConstPtr& msg)
{
  ROS_INFO("I heard: x = %d, y = %d", msg -> x, msg -> y);
}
int main(int argc, char **argv)
{
  ros::init(argc, argv, "listener");
  ros::NodeHandle n;
  // subscribe from "chatter", use callback function
chatterCallback
  ros::Subscriber sub = n.subscribe("chatter", 1000,
chatterCallback);
  ros::spin();
```

```
return 0;
}
```

然后再修改CMakeLists.txt,在结尾加入talker.cpp和listener.cpp产生可执行文件的命令即可:

```
add_executable(talker src/talker.cpp)
target_link_libraries(talker Header ${catkin_LIBRARIES})

add_executable(listener src/listener.cpp)
target_link_libraries(listener Header ${catkin_LIBRARIES})
```

讲行编译后即可运行,需要三个命令行窗口:

- 第一个运行roscore命令
- 第二个运行rosrun hello ros talker
- 第三个运行rosrun hello ros listener
- 若出现package hello_ros not found之类的报错,说明环境变量没有刷新,进入 ~/catkin ws/devel中source一下即可。

如果一切正常,应该能在talker的窗口看到重复的"send x = 1, y = 2",在listener窗口出现"I heard: x = 1, y = 2"。

关于功能包间调用和依赖关系

介绍完ROS中头文件和消息类型的使用方法,请想象这样一种情景:工程分为两个模块,每个模块被放置在一个功能包中,模块间共用了一些头文件,并且模块间使用message进行通信,你是否能看出存在哪些问题?

首先对于头文件,一种自然的想法是在包含两个功能包中分别定义一次头文件,但是这样 的改动较为复杂,并且在未来需要更改头文件的内容时,需要在两处进行相同的改动,对于 文件的同步造成了不小的困难。

其次是对于message,注意到程序中定义talker和listener时,对于消息类型的引用是 hello_ros::test,那么如果还是在两个功能包中分别定义的话,其所处的域名自然也就不同,会造成错误。

上述两种问题的解决方案很简单:额外创建功能包放置头文件和消息类型,模块所在功能包只需要引用这一个功能包,便可以实现期望的功能。在实际的应用中,常常将所有的消息都放置于一个功能包中,将自定义的头文件放置于另一个功能包中,如此使得文件功能明确,在调试中较为方便。

假设需要为功能包pkg d添加对功能包pkg a的依赖,方法主要有两种:

1. 创建包时就添加依赖:

```
# 对pkg_d添加对pkg_a的依赖
catkin_create_pkg pkg_d std_msgs roscpp rospy pkg_a
# 在编译pkg_d之前,单独编译pkg_a
catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES='pkg_a'
```

这样就可以在pkg_d程序中引用pkg_a的内容,只需要include "pkg_a/...", pkg a::...即可。

当然,还需要修改配置文件,但是由于在创建包时已经添加了依赖项,因此已经完成了对pkg a的依赖配置,只需要生成可执行文件即可。

2. 手动修改依赖关系

可以很明显地看出,在创建包时就添加依赖非常的简单有效,但是在创建包的时候,往往并不完全清楚之后是否需要添加依赖。或者单纯因为忘记就并未添加依赖项。在这种情况下,就需要手动修改依赖关系。

首先修改CMakeLists.txt:

```
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
  roscpp
  pkg_a
)
include_directories(
  include
  ${catkin_INCLUDE_DIRS}
)
```

其次修改package.xml:

```
<build_depend>pkg_a</build_depend>
<build_export_depend>pkg_a</build_export_depend>
<exec_depend>pkg_a</exec_depend>
```

同样先单独编译pkg a, 再完整编译即可。

关于roslaunch

从talker和listener的实践过程中,相信你已经感受到,使用rosrun同时启动多个节点是一件非常复杂且痛苦的事,不仅需要使用一个窗口运行roscore,每一个节点还需要单独占用一个命令行,如果遇到大工程,其繁杂程度不可想象。解决这种问题的方法也很简单,那就是roslaunch。只需要编写一个launch文件,就可以按照指令运行工程,并且roscore是自动启动和关闭的。

首先添加一个launch文件:

cd ~/catkin_ws/src/hello_ros
mkdir launch
cd launch
touch hello.launch

下面介绍launch文件中的一些重要标签:

- : 文件的核心内容被...的结构包括在其中
- : 包含的部分属性和其作用如下表所示,主要用到前四条

属性	属性作用
name="NODE_NAME"	为节点指派名称,这将会覆盖掉ros::init()定义的 node_name
pkg="PACKAGE_NAME"	节点所在的包名
type="FILE_NAME"	执行文件的名称,即编译生成的可执行文件名
output="screen"	终端输出转储在当前的控制台上,而不是在日志文 件中
respawn="true"	当roslaunch启动完所有该启动的节点之后,会监测每一个节点,保证它们正常的运行状态。对于任意节点,当它终止时,roslaunch 会将该节点重启
required="true"	当被此属性标记的节点终止时,roslaunch会将其他的节点一并终止。注意此属性不可以与respawn="true"一起描述同一个节点

- : param标签用来传递单个参数
- : rosparam标签允许从YAML文件中一次性导入大量参数

介绍完了launch文件的基本结构,便可以使用它实现一些简单的功能,这里介绍同时启动多个节点和导入参数的方法。

根据上面介绍的标签,使用和来启动多个节点。注意name值若与程序中的定义名不同,以name为准,一般取name值和后面type值一致,那么以talker和listener为例,就可以这样编写:

使用命令roslaunch hello_ros hello.launch运行launch文件,可以看到命令行中首先启动了roscore,并且在打印几次talker信息后,交替出现talker和listener的信息。这是由于设定talker先于listener启动,于是存在了一定的时间差。

下面介绍单个参数的添加方式,使用标签。首先同上建立param.launch,将下面内容复制到其中。

```
<launch>
  <param name = "test" type = "double"
     value = "10.0" />
     <node name = "hello" pkg = "hello_ros"
         type = "hello" output = "screen"/>
     </launch>
```

再修改hello.cpp为下面的形式,使用getParam函数,获取名为"test"的参数并打印。

运行roslaunch hello ros param.launch后,在终端显示:

```
[ INFO] [1630981772.794011484]: value of the parameter is...... 10.000000
```

当然,也可以传入数组形式,使用标签为,在程序中使用vector进行接收即可。

```
<rosparam param = "vector_param">[1, 2, 3, 4]</rosparam>
```

当一次需要导入非常多参数时,像上面一样使用标签导入,每一条参数都需要一个标签, 显得比较复杂,因此使用标签,利用一个额外的yaml文件进行大量参数的传递。

首先,新建一个名为config的文件夹,在其中新建yaml文件,yaml文件的固定格式为变量名:变量值。

```
noise: 10.0
string_var: abc
vector_var: [1,2,3]
```

创建launch文件read_param.launch,其中\$(find hello_ros)用来定位功能包hello_ros目录的位置:

```
<launch>
     <rosparam file="$(find hello_ros)/config/param.yaml"
          command="load" />
          <node name="hello" pkg = "hello_ros"
          type = "hello" output = "screen"/>
          </launch>
```

修改hello.cpp为以下形式,获取参数的方式与标签一致,使用getParam函数:

```
#include <ros/ros.h>
#include "hello_ros/header.h"
#include "hello_ros/test.h"
#include <string>
#include <vector>
int main(int argc, char **argv)
{
    ros::init(argc,argv,"hello");
                                         // 初始化ROS客户端
库, "hello"为节点默认名
    ros::NodeHandle n;
                                         // 创建句柄,把程序注册为节点
管理器的节点
   Header test;
   test.print();
   ROS_INFO("Hello ROS!");
                                        // ROS流信息,输出到控制台并
打印
   // double ret;
    // n.getParam("test", ret);
   // ROS_INFO("value of the parameter is...... %f",
ret);
    double noise;
    if(n.getParam("noise", noise))
        ROS_INFO("noise is %f", noise);
    std::string string_var;
    if (n.getParam("string_var", string_var))
        ROS_INFO("string_var: %s", string_var.c_str());
    std::vector<int> vector_var;
    if (n.getParam("vector_var", vector_var))
        ROS_INFO("got vector");
```

```
ros::spinOnce(); // 信息回调处理函数
}
```

运行roslaunch后,出现下面的信息:

```
[ INFO] [1630983408.812129605]: noise is 10.000000
[ INFO] [1630983408.813179938]: string_var: abc
[ INFO] [1630983408.813745095]: got vector
```

关于dynamic reconfigure的使用

在程序的测试过程中,存在一些需要利用实际测试才能获得最佳结果的参数,而在实际测试中,每测一次就需要重新构建程序的工作量显然是不可接受的,为应对这种情况,可以考虑使用ROS中动态调参的功能。在完成以下步骤后,便可以得到可视化的调参工具。

首先,在之前创建的config文件夹中,新建dynamic.cfg,其使用python编写,配置了动态调参的参数:

```
#!/usr/bin/env python
PACKAGE = "hello_ros"
from dynamic_reconfigure.parameter_generator_catkin import *
# create a parameter generator
gen = ParameterGenerator()
# add dynamic parameters
gen.add("int_param", int_t, 0, "An Integer parameter", 50,
0, 100)
gen.add("double_param", double_t, 0, "A double parameter", .5,
0, 1)
gen.add("str_param", str_t, 0, "A string parameter", "Hello
World")
gen.add("bool_param", bool_t, 0, "A Boolean parameter", True)
# another way: enumerate
size_enum = gen.enum([ gen.const("Small", int_t, 0, "A small")
constant"),
```

在完成config文件的编写后,需要为其添加可执行权限:

```
chmod a+x config/dynamic.cfg
```

下面编写一个动态调参的服务器,用于处理参数的改变,称为server.cpp。注意在头文件中"dynamicConfig.h"在上面从未出现,这是以exit()中第三个参数"dynamic"为前缀,添加固定后缀Config.h产生的。

```
#include <ros/ros.h>
#include <dynamic_reconfigure/server.h>
#include "hello_ros/dynamicConfig.h"
// 定义一个回调函数,回调函数的传入参数有两个,一个是新的参数配置值,另外一个表示
参数修改的掩码
void callback(hello_ros::dynamicConfig& config, uint32_t level) {
 ROS_INFO("Reconfigure Request: %d %f %s %s %d",
           config.int_param, config.double_param,
           config.str_param.c_str(),
           config.bool_param?"True":"False",
           config.size);
}
int main(int argc, char **argv)
{
   ros::init(argc, argv, "dynamic_test");
   // 创建参数动态配置的服务端实例,监听客户端的参数配置请求
```

```
dynamic_reconfigure::Server<hello_ros::dynamicConfig> server;

dynamic_reconfigure::Server<hello_ros::dynamicConfig>::CallbackTyp
e f;

// 将回调函数和服务端绑定,当客户端请求修改参数时,服务端即可跳转到回调函数中
进行处理
    f = boost::bind(&callback, _1, _2);
    server.setCallback(f);

ROS_INFO("Spinning node");
    ros::spin();
    return 0;
}
```

下面自然需要修改CMakeLists.txt和package.xml。

```
# CMakeLists.txt的核心改动
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
  roscpp
 message_generation
 std_msgs
 dynamic_reconfigure
)
generate_dynamic_reconfigure_options(
  config/dynamic.cfg
)
# 链接本地库
# INCLUDE_DIRS - 声明给其它package的include路径
# LIBRARIES - 声明给其它package的库
# CATKIN_DEPENDS - 本包依赖的catkin package
# DEPENDS - 本包依赖的非catkin package
# CFG_EXTRAS - 其它配置参数
catkin_package(
  INCLUDE_DIRS include
  CATKIN_DEPENDS message_runtime std_msgs roscpp
dynamic_reconfigure
)
catkin_package(
  LIBRARIES custom_dynamic_reconfigure
```

```
CATKIN_DEPENDS roscpp std_msgs dynamic_reconfigure
)

# 头文件位置,一般不需要改动,就是include
include_directories( include ${catkin_INCLUDE_DIRS})

# make sure configure headers are built before any node using them add_executable(dynamic_reconfigure_node src/server.cpp)

# make sure configure headers are built before any node using them add_dependencies(dynamic_reconfigure_node ${PROJECT_NAME}_gencfg)

# for dynamic reconfigure
target_link_libraries(dynamic_reconfigure_node ${catkin_LIBRARIES})
```

```
# package.xml的核心改动:
    <build_depend>dynamic_reconfigure</build_depend>
    <build_export_depend>dynamic_reconfigure</build_export_depend>
    <exec_depend>dynamic_reconfigure</exec_depend>
```

下面就可以运行程序:

```
# 第一个终端,启动ROS内核
roscore
# 第二个终端,启动服务器
rosrun hello_ros dynamic_reconfigure_node
# 第三个终端,启动ROS提供的可视化参数配置工具
rosrun rqt_reconfigure rqt_reconfigure
```

若遇到如下报错,则说明对应文件缺失,解决方案详见https://www.cnblogs.com/long5683/p/13847352.html

```
[ERROR] [1631012668.802477557]: Skipped loading plugin with error:
XML Document '/opt/ros/melodic/share/rqt_virtual_joy/plugin.xml'
has no Root Element. This likely means the XML is malformed or
missing..
RosPluginProvider._parse_plugin_xml() plugin file
"/opt/ros/melodic/share/rqt_virtual_joy/plugin.xml" in package
"rqt_virtual_joy" not found
RosPluginProvider._parse_plugin_xml() plugin file
"/opt/ros/melodic/share/rqt_virtual_joy/plugin.xml" in package
"rqt_virtual_joy" not found
```

在启动服务器的终端,在可视化参数调节窗口进行修改,可以看到如下的结果:

```
[ INFO] [1508144642.464050963]: Reconfigure Request: 50 0.500000 Hello World True 1 [ INFO] [1508144642.466430198]: Spinning node [ INFO] [1508144747.189317033]: Reconfigure Request: 65 0.500000 Hello World True 1 [ INFO] [1508144752.631543877]: Reconfigure Request: 65 0.230000 Hello World True 1 [ INFO] [1508144757.396002236]: Reconfigure Request: 65 0.230000 hcx True 1 [ INFO] [1508144761.109123375]: Reconfigure Request: 65 0.230000 hcx True 2 [ INFO] [1508144762.807916946]: Reconfigure Request: 65 0.230000 hcx False 2 [ INFO] [1508144763.515548408]: Reconfigure Request: 65 0.230000 hcx True 2
```