# 项目四

小组成员: 陈宇 516021910399

李萌 516021910153

## [要求]

- 1、利用 DAQ Navi SDK 并结合 ELVIS II+,选择一门语言进行编程,程序需实现以下功能:
  - (1)集成项目一、二和三的功能模块,形成一个统一界面供用户交互;
  - (2)可独立完成模拟输入并显示、模拟输出和方波输出的功能;
- 2、通过 ELVIS II+和 USB-4704 进行功能验证;
- 3、通过测试后,发布可执行文件,并在第三方 PC 上进行功能展示;
- 4、项目报告包括以下内容:
  - (1)程序开发逻辑;
  - (2)总结测试中出现的问题及其解决方案;
  - (3)界面使用说明(Readme);
- 5、自行录制三分钟短片,介绍如何使用最终项目的开发程序;

## [报告目录]

第一部分: 程序测试

第二部分:利用 DAQ Navi SDK 编写用户界面

- I、程序开发逻辑
- II、界面使用说明(Readme)
- III、测试中出现的问题及其解决方案

## 第一部分: 程序测试

## I、模拟输入并显示




图 1-1 输出信号:正弦波; 频率: 1Hz; Vp-p:10V;偏置: 0V'




图 1-2 采集信号:正弦波; 测得频率:~1Hz; Vp-p:~10V




图 1-3 输出信号:方波; 频率: 1Hz; Vp-p:10V; 偏置: 0V




图 1-4 采集信号:方波; 测得主频率:~1Hz; Vp-p:~10V

## II、模拟输出




图 1-5 输出信号:正弦波; 频率: 1Hz; 每周期点数:100; 幅值: 0~5V; 偏置: 2.5V




图 1-6 采集信号:正弦波; 测得频率:999.53mHz; Vp-p:4.992V

## III、方波输出




图 1-7 DO 测试. 输出数字信号: 频率: 1Hz 采集信号:方波; 测得频率:999.53mHz; Vp-p:4.982V




图 1-8 DI 测试. DI 检测到通道 7 开启,幅值为 01 对应 1V,频率为 00101 对应 5Hz,画出对应信号如上图所示

## 第二部分: 利用 DAQ Navi SDK 编写用户界面

## I、程序开发逻辑

程序开发逻辑图:




图 2-1 程序开发逻辑图

## II、界面使用说明(Readme)

### 功能:

结合 ELVIS II+ 和研华 USB-4704,实现信号的模拟输入,模拟输出,数字输入与数字输出。

### 运行环境:

- 1) 在 Matlab 上运行.m 文件 (prj4.m)
- 2) 在安装了研华驱动后双击运行.exe 文件

## 1.主界面

有三个按钮,从左到右依次为 AI、AO 和 DI\_DO 模块,点击可进入相应模块 接线:

### 1) AI 模块

用 ELVIS Functional Generator 产生波形,连接 EVIS 板上的 FCNG 口和 USB-4704的 AI 0或 AI 1口(双通道),即可测试功能

## 2) AO 模块

用 ELVIS Oscilloscope 接收信号并显示,连接 EVIS 板上的 AI 口和 USB-4704 的 AO 0 或 AO 1(双通道),即可测试功能

## 3) DI DO 模块

用 ELVIS Oscilloscope 接收信号并显示,连接连接 EVIS 板上的 AI 口和 USB-4704 的 DO 0(以单通道为例子,换成其他 DO 口亦可),可测试 DO 功能。

将 DO 口与 DI 口相连,通过界面修改 DO 的输出值,即可测试 DI 功能。



图 2-2 主界面

## 2. AI




图 2-3 AI 界面

第 7 页/共 11 页

可以实现模拟输入、fft、滤波等功能。

可以实现两个通道的模拟输入,选择通道的 checkbox 即可开启相应通道。

### 1、模拟输入

- 1) 设定采样率(sample frequency)(1-1000Hz), 电压范围 (V)和时间轴范围 (s), 点击 Parameter Settings
- 2)点击 start,接收信号。信号波形将在对应通道的绘图区画出,可在接收过程中动态修改电压和时间的显示范围。
  - 3)点击 stop,停止采样。
  - \*注:信号频率建议不超过10Hz,采样率至少为信号频率的10倍

#### 2\ fft

- 1)点击 fft,将模拟输入获得的信号进行 fft,并将频谱在界面左下方绘图区 画出,幅值最高的波峰的坐标将在图中标出(频率和幅值)
- 2)可在 bandwidth 中输入频率范围,调整频谱绘制范围(不输入时默认显示范围是采样率的一半)

## 3、滤波: 用 Butterworth 滤波器进行低通/高通滤波

- 1)在Wp栏输入通带截止频率,Ws栏输入阻带截止频率(低通需Wp<Ws, 高通需Wp>Ws)
  - 2) 选择 Lowpass(低通滤波)或 Highpass(高通滤波)
- 3)点击 Filter,进行滤波。滤波后频谱将绘制在界面右下的绘图区,对应时域信号将用红色绘制在对应通道绘图区
- \*由于Butterworth 滤波器本身的限制,Wp和Ws的选取需结合信号频谱考虑(但wp与ws过于接近时,不能生成对应的滤波器;相差过远时,滤波效果不一定好)

### 4、保存信号文件

- 1) 在 popup menu 选择通道
- 2) 点击 Save data, 信号各点对应的时间和电压将保存为.csv 文件

### 5、读取信号文件

- 1)点击 signal re-shown,在弹出窗口选择文件
- 2)对应信号将在绘图区画出,可通过拖动绘图区的 slidebar 查看全部信号波形

### 6、显示波形坐标

1)在通道对应绘图区点击,界面右方的 x, y 栏会显示距离点击位置最近的信号坐标

#### **3.AO**




图 2-4 AO 界面

可以实现正弦波、三角波、方波和直流信号的模拟输出。

可以输出事先设定好的特定波形

可以实现两个通道的模拟输入,选择通道的 checkbox 即可开启相应通道。

## 1、连续输出波形

- 1)设定每周期输出点数(SampleCounts),频率(Hz),信号幅值(V),偏置(V)和直流电压(V,仅直流信号)
- 2)点击 sine (正弦波)/tri(三角波)/square (方波)/level (直流信号),一周期的信号将在对应通道的绘图区画出
  - 3)点击 start,开始输出波形
  - 4)点击 stop,停止输出波形

## 2、输出固定点数的波形

- 1)设定每周期输出点数(SampleCounts),频率(Hz),信号幅值(V),偏置(V)和直流电压(V,仅直流信号)
- 2)点击 checkbox"是否输出固定点数",在固定输出点数栏输入需要输出的点数
  - 3)点击 start,开始输出波形,输出固定点数后停止输出

## 3、读取文件并输出

- 1)点击 Read File,在弹出窗口选择.csv 信号文件
- 2) 设定频率 (Hz)
- 3)点击 start,开始输出波形
- 4)点击 stop,停止输出波形
- \*文件数据格式:
- 1.只有两行的 csv 文件,包含 1s 内信号的电压和对应的时间点(时间点建议<=100个,点电压幅值为 0-5V)
  - 2.第一行为点电压,第二行为对应的时间点
  - \*AO输出限制

信号频率<=8Hz

信号频率×每周期点数<1000 (USB-4704 的每秒输出点数上限)

## 4. DI\_DO




图 2-5 DI\_DO 界面

可以实现 DO 端口的数字输出,每个端口可输出特定频率的方波可利用 DI 采集到的八个端口电平绘制理论的方波波形

### 1、数字输出

1)点击界面上方的 TOGGLE BUTTON,控制对应端口的电平。浅蓝色为低电平,深蓝色为高电平

### 2、数字端口连续输出方波

- 1)设定频率(Hz)
- 2) 选择"Continuous"
- 3) 点击 start, 输出方波
- 4) 点击 Pause, 暂停输出方波
- 5)点击 stop,停止输出方波
- \*方波输出频率建议不大于55Hz;可在输出过程中实时改变频率

### 3、数字端口输出固定时间方波

- 1)设定频率(Hz)
- 2) 选择"Fixed time"
- 3)输入需要输出的时间(s)
- 4)点击 Start,开始输出对应时间方波,输完后停止

## 4、数字输入

为了测试数字输入功能,将 USB-4704的 DO 口与 DI 口相连,在界面上方设置了八个 TOGGLE BUTTON 修改数字输出的值, DI 接收到 DO 的输出值后进行解码;其中 DI 的 port0~4 控制频率(Hz,00000~11111,0-31Hz),port5~6 控制幅值(V,00~11,0-3V),port7表示开/关(0~1)

- 1) 点击 DI Start,开始接收数字输入
- 2) 改变 port0~7 的值(00000000~11111111),软件检测到对应八个端口的数字输入信号,在下方绘图区画出对应频率、幅值的方波波形
  - 3)点击 DI\_Stop,停止接收数字输入

## III、测试中出现的问题及解决方案

## 1. 如何实现多 GUI 融合

- 1)比较复杂的方法,先将子 GUI 的 handles 放在主 GUI 的工作区内,通过设置 按键的 callback 函数调整子 GUI 的"visible"参数,实现 GUI 之间的切换。但是这个有个坏处,就是子 GUI 右上角的关闭键的 delete\_func 会自动把他自己的 handles 从主 GUI 的工作区内删除,所以第二次运行该子 GUI 时就会报错,除非重新添加子 GUI 的 handles,但是这样就有点没意义了。
- 2)比较简单的方法,在主 GUI 中设置按键,按下后,用 gcf 保存主 GUI figure 的 handles,运行子 GUI,通过保存的 handles 关闭主 GUI 的 figure,实现界面切换;然后在子 GUI 的 delete\_func 里面重新运行主 GUI,重现回到主界面。