前 言

随着科学技术的发展,人们认识客观世界的技术也在不断地进步与更新,在计算机领域内,人们更愿意用更加形象、直观和具有洞察力的方法去解决工程应用中的各种问题。 MATLAB语言正是在这种趋势下进入科学与工程技术领域的。

MATLAB语言作为一种强大的科学计算工具,受到了专业研究人员的广泛重视。无论是在统计、信号处理、人工智能与自动控制,还是在雷达、通信、计算机等领域,越来越多的工程技术人员摆脱了C及C++语言繁琐语法的束缚,从而能够更专心地将注意力集中在专业内技术研究的核心问题上。

在现代科学技术领域里,电子信息系统的应用范围极为广泛,主要有通信、导航、雷达、声纳、地震勘探、医学仪器、振动工程和射电天文等等。在短短几十年的时间里,这些系统几经更新换代,发展极其迅速。系统的发展进程和信息的利用程度是分不开的,而信息的利用程度又和信号与信息处理技术的发展紧密相连。

20 世纪 40 年代,在检测、估计、滤波等方面就建立了一系列基础理论和方法,为电子信息系统的发展指明了方向。但是,由于当时技术条件的限制,优化系统难以实现,实际应用的只是一些简单的处理技术。

20 世纪 60 年代以来,随着微电子集成电路技术、工艺的迅猛发展,信号处理的研究不仅限于一般理论和方法的探讨,而且更多地侧重于实现方面,新的实现方法与算法的成果层出不穷。在此基础上发展起来的新一代系统,其优化和自适应性能已大大提高。

如今,信号处理又进入了一个新的发展时期,信号处理的一些主要领域,如优化、自适应、高分辨、多维和多通道等,其理论和方法均日趋系统化。对系统的分析已不再限于理想模型,而是考虑各种实际因素,研究其鲁棒性,同时对性能也不再限于定性描述,而要作出统计性能评价,使理论和实际在更高水平上密切结合。

信号处理应用领域的不断扩大,也促使人们在理论和方法上向更深层次探索,此前均假设信号及其背景噪声是高斯的、平稳的,而对信号的分析只是基于它的二阶矩特性和功率谱,其对象系统也限于时不变的线性和因果最小相位系统。虽然上述假设及由此而构建的系统在许多场合是适用的,但随着应用领域的扩大,要求人们去研究非平稳、非高斯信号,以及时变、非因果、非最小相位、非线性系统,这些已成为现代信号处理研究热点的一个方面,如用时频分布和子波变换研究非平稳信号、用高阶统计量分析非高斯信号等也属于这类研究。

根据当前该学科理论与实际密切结合的特点,本书突出了基本概念和基本思想的阐明,同时注重了理论的严密性和方法的实用性,使读者易于领会和掌握问题的实质,并能较快地用以解决实际问题。

本书内容简明扼要,包含了大量的 MATLAB 语言源程序,所有源程序都在计算机上用 MATLAB5.3 和 MATLAB6.1 进行了验算,对具体工程应用具有较大的参考价值。

本书由李勇、徐震、沈辉、张亮、徐凯等编写;文字由李飞、刘涛、李凯、王华等录入;图像由李燕、胡利明、曾飞、刘丽等编辑处理;全书由沈辉、李勇、林哲辉审校。本书在编写过程中还得到了王德军、赵文峰等人的帮助,毛红兵女士为本书的策划工作付出了大量的心血与汗水。另外还有很多同志在本书的编辑、排版、校对过程中付出了大量的劳动,在此一并表示衷心的感谢。

由于时间仓促以及作者本身水平有限,书中错误之处在所难免,敬请各位专家和广大 读者批评指正,作者不胜感激。

作 者 2002年8月

目 录

| 第 | - | 章 | 离散时间系统与 Z 变换 | 1 |
|----|-----|---------------|--|----|
| 1 | . 1 |][| | 1 |
| ì | . 2 | 离 | 散时间信号 | 1 |
| | 1 | . 2. 1 | 离散时间信号的基本概念 | j |
| | 1 | . 2. 2 | 。 离散时间信号的分类 ···································· | 7 |
| | 1 | . 2, 3 | 。 离散时间信号的运算 ···································· | 9 |
| | l | . 2. 4 | MATLAB 常用信号生成函数 | 11 |
| | 1 | . 2. 5 | MATLAB 信号数据的载入 | 12 |
| 1 | . 3 | 剧 | 散时间系统 | |
| | 1 | . 3. 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 1 | . 3. 2 | 2010 A 1 CONT. CON | |
| | 1 | . 3. 3 | and the state of t | |
| | | . 3. 4 | 1222 | |
| 1 | | | 变换 | |
| | | | Z 变换的定义 ···································· | |
| | 1 | . 4. 2 | · Z变换的收敛域 ······ | |
| | 1 | . 4. 3 | | |
| | _ | . 4. 4 | Landana Landana and a series and the Landana | |
| 1 | . 5 | | 绪 | |
| 第. | | | 离散傅里叶变换 | |
| 2 | . 1 | | <u> </u> | - |
| 2 | . 2 | 离 | 散傳軍叶级数(DFS) | |
| | 2 | . 2. 1 | | • |
| | 2 | . 2. 2 | | |
| 2 | . 3 | 离 | 散傳里叶变换(DFT) ···································· | |
| | 2 | . 3. 1 | | |
| | 2 | . 3. 2 | | |
| | 2 | . 3. 3 | 离散傅里叫变换(DFT)的性质 | 42 |
| | | | DFT 的应用 | |
| 2 | | | 速傅里叶变换(FFT) | |
| | | | FFT 的幕本思想及其实现 ···································· | |
| | | | FFT 的成用 ······ | |
| | | | 里叶信号分析 | |
| | | | 结 | |
| | | | 数字滤波器及其结构 | |
| 3 | . 1 | 41 | 音 | 63 |

| 3. | 2 | 滤波 | · 器的原理及分类 ···································· | 63 |
|---|---|---|--|--|
| | 3. | 2. 1 | 滤波器的基本概念 | 63 |
| | 3. | 2. 2 | 滤波器的分类 | 64 |
| | 3. | 2.3 | ①程滤波器的技术指标要求 ···································· | 65 |
| | 3. | 2. 4 | 滤波器的 MATLAB 实现 | 67 |
| 3. | 3 | 数字 | 《滤波器的原理 | |
| | | 3.1 | 数字滤波器概述 | |
| | 3. | 3. 2 | 数字滤波器的分类 | |
| | 3. | 3. 3 | 数字滤波器的工作原理 | |
| 3. | . 4 | 数字 | | |
| | | 4. 1 | HR 数字滤波器的结构 | |
| | 3. | 4. 2 | FIR 数字滤波器基本结构 | |
| 3 | . 5 | | | |
| 。 第回 | | | · L.程数字滤波器的设计 ···································· | |
| | . 1 | | | |
| _ | . 2 | | 数字滤波器的设计 | |
| 4 | | 2. 1 | IIR 滤波器的经典设计 ···································· | |
| | • | 2. 2 | 工程 IIR 滤波器的直接设计 | |
| | | | 最大平滑 IIR 数字滤波器设计 | |
| | _ | 2. 3 | 展入于值 11K 数子滤波器设计 ···································· | |
| q | . 3 | | E F IR 数子&仮齧的反目 ************************************ | |
| | • | 3. 1 | 物率采样法设计 FIR 滤波器 | |
| | | | | |
| | | 3. 2 | | |
| | 4. | 3. 3 | 最优化法设计 FIR 滤波器 | 101 |
| | 4. . 4 | 3.3 小约 | 最优化法设计 FIR 滤波器 | 101 104 |
| 4 第: | 4. . 4 | 3.3 小组 | 最优化法设计 FIR 滤波器 ··································· | 101 104 105 |
| 第 | 4. . 4 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 最优化法设计 FIR 滤波器 ··································· | 101 104 105 105 |
| 第 5 | 4. . 4 Æ 1 . 1 | 3.3 小组 章 引言 平和 | 最优化法设计 FIR 滤波器 ··································· | 101 104 105 105 105 |
| 第 5 | 4. . 4 Æ 1 . 1 | 3.3 小组 章 引言 平和 | 最优化法设计 FIR 滤波器 | 101 104 105 105 105 105 |
| 第 5 | 4. 4. F.1 . 2 | 3.3 小约 章 引言 平利 .2.1 | 最优化法设计 FIR 滤波器 平稳随机信号分析 | 101 104 105 105 105 105 110 |
| 第 :5 | 4. 4. F.1 . 2 | 3.3 小约 章 引言 平利 .2.1 | 最优化法设计 FIR 滤波器 平稳随机信号分析 ② | 101 104 105 105 105 105 110 |
| 第 :5 | 4. 4. F1 .1 .2 53 | 3.3 小约 章 引言 平利 .2.1 | 最优化法设计 FIR 滤波器 平稳随机信号分析 一个稳随机信号的描述 平稳随机信号的时域描述 平稳随机信号的频域描述 作函数的估计与应用 相关函数的估计 | 101 104 105 105 105 105 110 111 |
| 第 :555555555555555555555555555555555555 | 4. 4 F.1 . 1 . 2 . 5 3 . 5 5. | 3.3 小纤 拿 引声 4.2.1 .2.2 .3.1 .3.2 | 最优化法设计 FIR 滤波器 P稳随机信号分析 ② ③随机信号的描述 平稳随机信号的时域描述 平稳随机信号的频域描述 ←函数的估计与应用 相关函数的估计 | 101 104 105 105 105 105 110 111 111 |
| 第 :555555555555555555555555555555555555 | 4. 4 F.1 . 1 . 2 . 5 3 . 5 5. | 3.3 小纤 拿 引声 4.2.1 .2.2 .3.1 .3.2 | 最优化法设计 FIR 滤波器 平稳随机信号分析 章随机信号的描述 平稳随机信号的时域描述 平稳随机信号的频域描述 《函数的估计与应用 相关函数的应用 《整估计与应用 | 101 104 105 105 105 105 110 111 111 112 |
| 第 :555555555555555555555555555555555555 | 4. 4 F1 . 1 . 2 . 5. 5 3 . 5 4 . 5. | 3.3 章 引作 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 4.1 | 最优化法设计 FIR 滤波器 平稳随机信号分析 ② | 101 104 105 105 105 105 110 111 111 112 114 115 |
| 第 :555555555555555555555555555555555555 | 4. 4 | 3.3 年 1 2.1 2.1 4.1 2 4.1 4.2 | 最优化法设计 FIR 滤波器 平稳随机信号分析 平稳随机信号的描述 平稳随机信号的时域描述 平稳随机信号的频域描述 (函数的估计与应用 相关函数的应用 相关函数的应用 。 周期图法 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 | 101 104 105 105 105 106 110 111 111 112 114 115 |
| 第 :555555555555555555555555555555555555 | 4. 4 | 3.3 年 1 2.1 2.1 4.1 2 4.1 4.2 | 最优化法设计 FIR 滤波器 P稳随机信号分析 ② | 101 104 105 105 105 105 110 111 111 112 114 115 117 |
| 第 :555555555555555555555555555555555555 | 4. 4 51 1 2 3. 3. 3 5. 4 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. | 3.3 年 1 2.1 2.1 4.1 2 4.1 4.2 | 最优化法设计 FIR 滤波器 P稳随机信号分析 ② | 101 104 105 105 105 106 110 111 112 114 115 117 123 124 |
| 第 :5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4. 4 F1 . 1 . 2 . 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. | 3.3 年 年 1 2.1 2 4.1 2 3.1 2 4.1 2 4.1 4.5 | 最优化法设计 FIR 滤波器 *** *** ** ** ** ** ** ** ** | 101 104 105 105 105 110 111 111 112 114 115 117 123 124 126 |
| 第 :5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4. 4 F1 . 1 . 2 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 | 3.3 年 12.1 3.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 | 最优化法设计 FIR 滤波器 *** *** *** *** *** *** *** ** | 101 104 105 105 105 110 111 111 112 114 115 117 123 124 126 127 |
| 第 :5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4. 4 F1 . 1 . 2 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 | 3.3 章 2.2 3.3 4.4 4.4 4.5 小 章 14.1 2 4.1 2 3 4.5 小 章 14.1 2 3 4.5 小 | 最优化法设计 FIR 滤波器 *** *** *** *** *** *** *** ** | 101 104 105 105 105 110 111 112 114 115 117 123 124 126 127 |
| 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4. 4 F1 . 1 . 2 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 | 3.3 章 2.2 3.3 4.4 4.4 4.5 小 章 14.1 2 4.1 2 3 4.5 小 章 14.1 2 3 4.5 小 | 最优化法设计 FIR 滤波器 *** *** *** *** *** *** *** ** | 101 104 105 105 105 110 111 112 114 115 117 123 124 126 127 |

| 6.2.1 FDATcol 用户界面的组成 ···································· | 128 |
|--|-----|
| 6.2.2 滤波器的设计与编辑 | |
| 6.2.3 滤波器的分析 | 132 |
| 6.3 信号频谱分析和滤波设计工具(SPTool) ··································· | 134 |
| 6.3.1 SPTool 用户界面的组成 ···································· | |
| 6.3.2 信号的时域分析 | |
| 6.3.3 滤波器设计、编辑和观察 | |
| 6.3.4 信号的频谱分析 | |
| 6.3.5 SPTool 参数设置 ···································· | |
| 6.4 小结 | |
| 第七章 同态信号处理 ···································· | |
| 7.1 引音 | |
| 7.2 同态系统 | |
| 7.3 卷积同态信号处理 | |
| 7.3.1 典范系统 | |
| 7.3.2 系统的数学表示 | |
| 7.3.3 复倒谱的性质 | |
| 7.3.4 具体应用分析 | |
| 7.4 小结 | |
| 第八章 Kalman 波形估计及其应用 | |
| 8.1 引言 | |
| 8.2 算 法原理及其 MATLAB 实现 ··································· | |
| 8.3 Kalman 波形估计在雷达数据处理中的应用 ···································· | |
| 8.3.1 目标跟踪的基本方法 | |
| 8.3.2 机动模型的滤波跟踪 | |
| 8.4 小结 | |
| 第九章 自适应信号分析与处理···································· | |
| 9.1 列音 | |
| 9.2 LMS 白适应滤波器 | |
| 9.2.1 LMS 算法基本原理 ······ | |
| 9.2.2 LMS 算法性能简析 | |
| 9. 2. 3 基本 LMS 自适应算法 ···································· | |
| 9.3 自适应噪声对消器 | |
| 9.4 自适应信号分离器 | |
| 9.5 自适应陷波器 | |
| 9.6 小结 | |
| 第十章 非平稳信号分析与处理···································· | |
| 10.1 引音 | |
| 10.2 短时傅里叶分析 | |
| 10.2.1 时域窗法 | |
| 10.2.2 频域額法 | |
| 10.2.3 不确定性原理 | 199 |

| 10.3 维格纳时频分布 | |
|---|--|
| | |
| 10.3.1 连续时间 WD 分布 | |
| 10, 3, 2 离散时间 WD 分布 | |
| 10.1 小结 | |
| 第十一章 随机信号的高阶谱分析 | 219 |
| 11.1 引音 | 219 |
| 11.2 高阶累积量与高阶谱 | 219 |
| 11.2.1 累积量 | |
| 11.2.2 高阶谱 | 221 |
| 11.3 累积量与双谱的性质 | |
| 11.3.] 累积量的性质 | |
| 11.3.2 双谱的性质 | |
| 11.4 双谱估计 | |
| 11.4.1 非参数化双谱估计 | |
| 11.4.2 参数化双谱估计 | |
| 11.5 高阶谱分析的应用 | |
| 11.5.1 利用权谱进行时延估计 | |
| 11.5.2 噪声中信号检测 | |
| 11.6 小结 | |
| 第十二章 多速率数字信号处理 | |
| 12.1 引音 | |
| 12.2 信号整数倍抽取 | |
| 12.2.1 抽取过程的时域描述 | |
| 12.2.2 抽取过程的频域描述 | |
| | |
| 12.2.3 抽取过程的实际结构 | 240 |
| 12. 2. 3 抽取过程的实际结构 | 240 243 |
| 12.2.3 抽取过程的实际结构 | 240 243 243 |
| 12.2.3 抽取过程的实际结构 | 240 243 243 244 |
| 12.2.3 抽取过程的实际结构 12.3 信号整数倍插值 12.3.1 插值过程的时域描述 12.3.2 插值过程的频域描述 12.3.3 插值过程的实际结构 | 240 243 243 244 244 |
| 12.2.3 抽取过程的实际结构 12.3 信号整数倍插值 12.3.1 插值过程的时域描述 12.3.2 插值过程的频域描述 12.3.3 插值过程的实际结构 12.4 信号有理数倍速率转换 | 240 243 243 244 244 246 |
| 12. 2. 3 抽取过程的实际结构 12. 3 信号整数倍插值 12. 3. 1 插值过程的时域描述 12. 3. 2 插值过程的频域描述 12. 3. 3 插值过程的实际结构 12. 4 信号有理数倍速率转换 12. 4. 1 信号有理数倍速率转换实现结构 | 240 243 243 244 244 246 246 |
| 12.2.3 抽取过程的实际结构 12.3 信号整数倍插值 12.3.1 插值过程的时域描述 12.3.2 插值过程的频域描述 12.3.3 插值过程的实际结构 12.4 信号有理数倍速率转换 12.4.1 信号有理数倍速率转换实现结构 12.4.2 信号有理数倍速率转换频谱变化 | 240 243 243 244 244 246 246 246 |
| 12. 2. 3 抽取过程的实际结构 12. 3 信号整数倍插值 12. 3. 1 插值过程的时域描述 12. 3. 2 插值过程的频域描述 12. 3. 3 插值过程的实际结构 12. 4 信号有理数倍速率转换 12. 4. 1 信号有理数倍速率转换实现结构 | 240 243 243 244 244 246 246 246 |
| 12. 2. 3 抽取过程的实际结构 12. 3 信号整数倍插值 12. 3. 1 插值过程的时域描述 12. 3. 2 插值过程的频域描述 12. 3. 3 插值过程的实际结构 12. 4 信号有理数倍速率转换 12. 4. 1 信号有理数倍速率转换实现结构 12. 4. 2 信号有理数倍速率转换频谱变化 12. 5 小结 | 240 243 243 244 244 246 246 246 246 248 |
| 12.2.3 抽取过程的实际结构 12.3 信号整数倍插值 12.3.1 插值过程的时域描述 12.3.2 插值过程的频域描述 12.3.3 插值过程的实际结构 12.4 信号有理数倍速率转换 12.4.1 信号有理数倍速率转换实现结构 12.4.2 信号有理数倍速率转换频谱变化 | 240 243 243 244 244 246 246 246 248 |