# <모니터링 시스템>

## 1. 통계 정보

		매뉴명	설명
TCMS	통계정보 조회 이상치 차량 조회	통계정보 조회	전체/사단별/대대별 차량의 운행정보와 고장진 단, 이상치 정보의 통계를 제공
통계정보 > 데이터수집 >	차량정보 조회 운전자 교정 정보	이상치 차량 조회	검색조건을 통한 차량의 이상치 건수와 고장진 단 건수 이력을 조회하는 기능 제공
이상치 경고 <b>›</b> 고장진단 경고 <b>›</b>	부품 교환주기 부품 정비 정보	차량정보 조회	차량 운행일별 센서정보의 재생제어 기능 제공
시스템 설정 > 전자매뉴얼 >		운전자 교정 정보	차량 운전자의 운전자 준수 규정 기준에 부합 하지 않는 정보를 제공 ※ 운전자 준수 규정 : 육군에서 제공
«		부품 교환주기	차량 부품 교환이 필요한 부품에 대한 정보를 제공 ※ 부품 교환 기준 : 육군에서 제공
● 로그아오		부품 정비 정보	차량의 부품교환이 필요한 부품의 정비 정보 및 이력을 제공

## 가. 통계정보 조회




- 차륜형장갑차 전체/사단별/대대별로 보유대수와 운행여부 통계, 상태진단 등의 통계정보를 일자별로 제공
- 운행거리, 운행시간, 평균속력, 엔진 공회전 비율 제공(현재 수정중)



- 차량별 정상/이상/고장 상태를 확인할 수 있으며, 차량 상태 클릭 시 차량정보 조회 화면으로 이동 가능

#### 나. 이상치 차량 조회



- 전체 차량을 대상으로 검색필터를 통해 이상치와 고장진단 건수를 조회하는 기능 제공
- 검색필터로 조회하고자 하는 검색조건을 설정하여 조회하면 이상치 건수와 고장진단 건수를 조회할 수 있음

#### 다. 차량정보 조회





- 파일별로 차량의 상세 정보를 조회하는 기능 제공
- 우측 상단의 톱니바퀴를 클릭하여 다른 파일 선택 가능
- 우측 중간의 톱니바퀴를 클릭하여 가시화함 다른 센서를 선택 가능(수치형/범주형 최대 5개)

## 라. 운전자 교정 정보



- 운전자의 자세교정 준수 규칙을 위반한 데이터를 조회하는 기능 제공
- 자세교정 기준 설정은 분석시스템에서 제공

1 (주기성/비· 1 2 주기성 3 4 주기성 5	1.연진상태	1(시동) 575~625	1,2,3번 순으로 진행 (엔진시동후 RPM이
3 4 5 今7内	6.补导套도		
4 - 学71を	mata to Mantana.	1014	
추기성 5	8.생각수온도	101.8	575-625이내 일 때 차량 운행)
.5			냉각수 온도에 따라 엔진 예열
	6.补号속도		시간 준수 [참고] 확인
6 주기생	6.차량속도	100	최대속도 100km/h이하 운행
7	1.엔진상태	1(시동)	절대 가속제닭을 밟으면서
8 주기성 8	7.가속케닫	0	시동을 걷지 않는다(차량이 같자기 움직여 사고 발생 우리
9	50.전압	- 22.4~26V	추전지 전압은 22.4-26V DC
10 주기성	1.엔진상태	1(시동)	이내이어야 한다
11	35.주차상대	0(해제)	주차제동기 레버름
주기성 12	6.科音속도	1이상	"풀림"위치에 위치시키고 차량 유행
13	6.차랑속도	0	• 차통잡금은 차량정비 후 변속테비
14 주기성	60~64.1~4축 차동참금, 축간 차동	1	중립 상대에서 실시 • 자동점금 상태에서 규정속도 준수
15	6.차량속도	5	- 축간, 차통합급시 : 10km/h이라 - 축간, 3축 차통합급시 : 5km/h이라 - 축간 3축 1/2축 차통합급시 : 5km/h이라

## 마. 부품 교환주기



- 차량 부품의 교환주기 기준에 따른 교환 정보를 제공
- 교환주기 기준 설정은 분석시스템에서 제공

企明	正教養等	証料予判	기준값	明五
1	엔진오일여과기(오링, 여과기)	TISSAN TALL	30,000km / 반년 중 선도래	
2	의료여과기(필터)		40,000km / 반년 중 선도래	
3	애진오일(에진오일)		30,000km / 반년 중 선도력	
4	변속기오일여과기(필터, 오랑)		30,000km / 2년 중 선도래	
5	변속기오일(오임,량)		30,000km / 2년 중 선도래	
6	냉각수(냉각수)		40,000km / 2년 중 선토래	
7	냉각모듈오일저유기(개스킷,필터,패킹, 엔진오일)		1년 또는 필터 막힘시	
8	냉작모듈바이패스오일필터조립제(필터)		1년	
9	연료-물분라기(여과기)	.00	16,000km / 반년 중 선도래, 필요시	
10	공기정화기(필터,시일)	2 7/E	30,000km / 1년 중 선도래 차체제어전시기오염메시지 전시	
11	1축 차동기어 박스오일(오일)	30		
12	2축 차동기어 박스오일(오일)	- (4) (4) (4)		
13	3축 차용기어 박스오임(오임)			
14	4축 차동기이 박스오일(오일)	교체시점(입력값)	최초교환후 : 20,000km / 1년 중 선 도래	811
15	부변속기오일(오일)	17168		-
16	헐러브조립체오일(오일)			
17	중앙기어장자오일(오일)		214	
18	제동오일(오일)		50,000km / 2년 중 선도래	
19	공압장치 건조기조립제카트리지(카트라지)		50,000km / 1년 중 선도래	
20	공압장치 필터조립체(필터,공기정화기)		3년	
21	조향오일(오일)		50,000km / 2년 중 선도래	
22	수신추진장치 좌/우축기어상사오일(오일)		218	
23	수신추진장치 좌/우측위터게터(오일)		2년	
24	유앙유(유압유)		5년	
25	화학탐지장지 탐지기,화학작용제용(사험시료기)		1,000회 / 3년 중 선도래	
26	화하답지장지 단지기,화학적용제용(외부정화필터조립제)		3개 원	

## 바. 부품 정비정보



- 차량 부품의 정비정보를 등록하고 이력을 조회하는 기능 제공
- 부품 정비정보 등록에 정비내용을 입력하여 등록 버튼을 클릭하면 해당 내용이 저장되고 부품 정비 이력 조회에서 등록된 내용을 확인할 수 있음

## 2. 데이터 수집


		매뉴명	설명
TCMS	기존 센서 데이터 추가 센서 데이터	기존 센서 데이터	전체/사단별/대대별 차량의 운행정보와 고장진 단, 이상치 정보의 통계를 제공
통계정보 >	모의 센서 데이터		검색조건을 통한 차량의 이상치 건수와 고장진
데이터수집 >		추가 센서 데이터	단 건수 이력을 조회하는 기능 제공
이상치 경고 >			
고장진단 경고 >	9.	모의 센서 데이터	차량 운행일별 센서정보의 재생제어 기능 제공
시스템 설정 >			
전자매뉴얼 >			
«			
☞ 로그아웃			

## 가. 기존 센서 데이터




- 기존 사업(현대로템)을 통해 수집된 데이터를 서버에 업로드하는 기능 제공
- 파일 확장자가 \*.dat이고, 현대로템에서 정의한 파일 포맷만 가능

## 나. 추가 센서 데이터



- -본 사업을 통해 수집된 데이터를 서버에 업로드하는 기능 제공
- 파일 확장자가 \*.csv이고, KTME에서 정의한 파일 포맷만 가능

## 다. 모의 센서 데이터




- -본 사업을 통해 수집된 시뮬레이션 데이터를 서버에 업로드하는 기능 제공
- 파일 확장자가 \*.csv이고, KTME에서 정의한 파일 포맷만 가능
- -모의 센서데이터는 사업 전시나 시연을 위한 데이터임

## 3. 이상치 경고

		매뉴명	설명
TCMS	이상치 경고 모니터링 주기성 데이터 조회	이상치 경고 모니터	전체/사단별/대대별 차량의 운행정보와 고장진 단, 이상치 정보의 통계를 제공
통계정보 >	비주기성 데이터 조회		검색조건을 통한 차량의 이상치 건수와 고장진
데이터수집 >		주기성 데이터 조회	단 건수 이력을 조회하는 기능 제공
이상치 경고 >		비주기성 데이터 조	
고장진단 경고 >		회	차량 운행일별 센서정보의 재생제어 기능 제공
시스템 설정 >			
전자매뉴얼 >			
«			
★ 로그아웃			

## 가. 이상치 경고 모니터링





- 차량의 기존 센서데이터를 대상으로 상태를 모니터링 하면서 임계치 기반의 이상치 탐지 기능을 제공
- 우측 상단의 톱니바퀴를 클릭하여 다른 파일 선택 가능
- 우측 중간의 톱니바퀴를 클릭하여 가시화할 다른 센서를 선택 가능(수치형/범주형 최대 5개)
- 재생제어가 가능하며 이상치 탐지 시 알림 발생

## 나. 주기성 데이터 조회



- 최초 파일 선택 후 기준 정보만 가시화
- 우측 상단의 센서선택 버튼으로 조회하고자 하는 센서를 선택하여 데이터를 가시화 할 수 있음

#### 다. 비주기성 데이터 조회




- 파일선택 버튼으로 조회하고자 하는 파일을 선택하여 데이터를 가시화하는 기능 제공

## 4. 고장진단 경고


		매뉴명	설명
TCMS	상태데이터 조회 고장진단 경고 모니터링	상태데이터 조회	전체/사단별/대대별 차량의 운행정보와 고장진 단, 이상치 정보의 통계를 제공
통계정보 > 데이터수집 >	잔존수명 에지 모니터링	고장진단 경고 모니 터링	검색조건을 통한 차량의 이상치 건수와 고장진 단 건수 이력을 조회하는 기능 제공
이상치 경고 > 고장진단 경고 >		잔존수명 예지 모니 터링	차량 운행일별 센서정보의 재생제어 기능 제공
시스템 설정 > 전자매뉴얼 >			
<b>«</b>			
G 로그아웃			

## 가. 상태데이터 조회



- 추가 센서데이터를 조회할 수 있는 기능 제공
- SDA026 차량에 대한 데이터 조회 가능(현재까지 수집된 데이터 기준)

#### 나. 고장진단 경고 모니터링



- AI 모델을 통한 고장진단 예측결과 데이터를 조회하는 기능 제공
- AI 고장진단 예측결과는 정상/결함으로 분류(양호/심각→정상/결함으로 수정 예정)
- 베어링 : 좌측/외륜, 좌측/내륜, 좌측/볼, 좌측/리테이너, 우측/외륜, 우측/내륜, 우측/볼, 우측/리테이너에 대한 고장진단 구분
- 차륜 : 좌측, 우측에 대한 고장진단 구분
- 감속기 : 감속기 전체에 대한 고장진단
- 엔진 : 엔진 전체에 대한 고장진단
- 위 그림상 심각 버튼을 클릭하면 그에 대한 고장 원인을 화면 하단에 제공

#### 다. 잔존수명 예지 모니터링

- 데이터 미확보로 인해 추후 서비스

## 5. 시스템 설정

		매뉴명	설명
TCMS	차량(호기) 관리	차량(호기) 관리	전체/사단별/대대별 차량의 운행정보와 고장진 단, 이상치 정보의 통계를 제공
통계정보 >	:-		
데이터수집 >	:-		
이상치 경고 >	:-		
고장진단 경고 >			
시스템 설정 >	:		
전자매뉴얼 >			
«			

## 가. 차량(호기) 관리



- 차량 정보를 조회, 등록, 수정, 삭제하는 기능을 제공

# <분석 시스템>

## 1. 통계 정보

		매뉴명	설명		
TCMS	통계정보 조회 차량정보 조회	통계정보 조회	전체/사단별/대대별 차량의 운행정보와 고장진 단, 이상치 정보의 통계를 제공		
통계정보 >	운전자 교정 정보				
학습데이터 수집 >	부품 교환주기	차량정보 조회	차량 운행일별 센서정보의 재생제어 기능 제공		
고장진단 모델 >					
잔존수명에지 모텔 >		운전자 교정 정보	차량 운전자의 운전자 준수 규정 기준에 부합하지 않는 정보를 제공		
시스템 설정 >			※ 운전자 준수 규정 : 육군에서 제공		
전자매뉴얼 >		부품 교환주기	차량 부품 교환이 필요한 부품에 대한 정보를 제공 ※ 부품 교환 기준 : 육군에서 제공		
● 로그아웃					

-통계정보 조회, 차량정보 조회, 운전자 교정 정보, 부품 교환주기는 모니터링 시스템의 기능과 동일

## 2. 학습데이터 수집

	the chaird	매뉴명	설명
TCMS	학습 테이터	학습데이터	AI 모델을 학습시키는 데이터를 업로드 하는 기능 제공
통계정보 >			
학습데이터 수집 >			
고장진단 모델 >			
잔존수명예지 모델 >			
시스템 설정 >			
전자매뉴얼 >			
«			
(수 로그아운			

## 가. 학습데이터



- AI 고장진단 및 잔존수명예지를 위한 AI 학습데이터를 서버에 업로드하는 기능 제공
- 파일 확장자가 \*.csv이고, KTME에서 정의한 파일 포맷만 가능

## 3. 고장진단 모델


		매뉴명	설명
TCMS	랜덤 포레스트	गोटो प्रगोधन	학습을 통해 구성해 놓은 다수의 tree로부터 분
	서포트 벡터 머신		류 결과를 취합해서 결론을 얻는 분류 알고리 즘
통계정보 >	다층 신경망		새로운 데이터가 입력되었을 때 모두 비슷한
학습데이터 수집 >	Isolate 랜덤 포레스트	서포트 벡터 머신	예측력을 갖게하는 결정 경계를 정의하고 이 모델을 통해 예측하는 분류 알고리즘
고장진단 모델 >	로직스틱 회귀	다충 신경망	여러개의 퍼셉트론 뉴런을 여러 층으로 쌓은 입력층과 출력층 사이에 하나 이상의 은닉층을
잔존수명예지 모델 >	작업자 판정	45 208	가지고 있는 신경망
시스템 설정 >		Isolate 랜덤 포레스	tree 기반 랜덤으로 데이터를 분류하여 모든 관
전자매뉴얼 >		트	측치를 고립시켜 이상치를 탐지
			회귀를 사용하여 데이터가 어떤 범주에 속할 확률을 0에서 1 사이의 값으로 예측하고 그 확률
« )		│로지스틱 회귀 │	에 따라 가능성이 더 높은 범주에 속하는 것으
			로 분류하는 알고리즘 AI 모델이 예측한 결과를 조회하고, 작업자가
로그아웃		7 ( )	실제로 부품을 정비했을 때는 상태를 비교 분
		작업자 판정	석하여 학습데이터 활용할 수 있는 기능을 제
			공


- 고장진단 모델은 수집된 센서데이터를 AI 모델 기반으로 분석하여 부품의 상태를 진단하는 AI 기술임

- -모든 알고리즘에서 생성된 AI 모델은 부품의 상태를 정상과 결함으로 진단함
- -이 부품의 상태를 진단하기 위해 AI 모델을 생성(훈련 또는 학습이라고도 함)하는 기능을 5종의 알고리즘 에서 제공
- -5종의 알고리즘에서 생성한 모델 중 각각의 성능지표를 통해 고장진단 예측에 적합한 모델을 사용자가 선택하여 부품의 상태를 진단하는 기능을 제공

#### 가. 랜덤 포레스트

1) 고장진단 예측 모델 생성





- 학습데이터를 기반으로 AI 모델을 학습하는 기능을 제공
- 부품을 선택하고 학습데이터와 특징벡터를 설정
- 알고리즘의 파라미터를 설정하여 모델 생성 버튼으로 학습 수행

## 2) 고장진단 예측모델 관리

	고장전조 예측 모델 생성	고장전조 예측 모델 관리	고장전조 예측 수행						
TCMS	Random Forest Cla	ssifier							
		Model Name	Weighted F- measure	Weighted False Positive Rate	Weighted Precision	Weighted Recall	Weighted True Positive Rate	설명	선택 (자동저정
통계정보 >	-	rf_BLI_test_1111_001	0.94	0.05	0.95	0.94	0.94		
학습데이터 수집 >		rf_BLB_test_1111_001	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		_
고장진단 모델 >	-	DefaultModel	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
10000 五章 3	-	DefaultModel	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
잔존수명예지 모델 >	-	BLB_RF_TEST_1124	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
시스템 설정 >	-	testmodelBLB	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
	-	DefaultModel	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
전자매뉴얼 >		DefaultModel	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
	•	12	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
«		1	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
	•	test111	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
☞ 로그아웃		test01	0.95	0.04	0.95	0.95	0.95		
	삭제								

- 학습된 모델을 등록 및 삭제할 수 있는 기능 제공
- -모델별 성능지표를 제공하며, 표 앞부분의 체크박스로 모델 삭제, 표 뒷부분의 체크박스로 고장진단을 수 행할 모델을 등록할 수 있음


#### 3) 고장진단 예측 수행



- -고장진단 되지않은 신규 부품 데이터를 조회하여 AI 모델을 통해 고장진단 예측을 수행하는 기능을 제공
- AI 고장진단 할 부품데이터 및 모델을 조회하고, 예측되지 않은 신규데이터를 체크박스로 선택하여 예측을 수해
- 표의 컬럼에 있는 체크박스로 모든 데이터 선택 가능
- 예측을 수행하면 표의 예측결과에 고장진단 결과가 가시화됨
- 서포트 벡터 머신, 다층신경망, Isolate 랜덤포레스트, 로지스틱 회귀 등 제시한 알고리즘은 모두 동일한 기

#### 나. 작업자 판정

1) 고장진단 결과 조회



- AI를 기반으로 고장진단 예측된 결과를 조회하는 기능 제공
- 조회할 부품과 차량, 검색기간을 설정하여 조회하면 검색조건에 맞는 고장진단 예측결과 데이터가 가시화 됨
- 2) 고장진단 작업자 판정



- AI 모델의 고장진단 예측 결과와 실제 작업자의 정비 후 판정값을 등록 및 비교할 수 있는 기능을 제공
- 작업자 판정값을 기반으로 모델을 재학습할 수 있는 학습데이터 다운로드 기능 제공

## 4. 잔존수명예지 모델(추후 업데이트)

		매뉴명	설명
TCMS	선형 회귀 라소 회귀	선형 회귀	알려진 다른 관련 데이터값을 사용하여 알수 없는 데이터의 값을 예측하는 데이터 분석 기 법
통계정보 > 학습데이터 수집 >	AI 잔존수명에지 결과 조회	라소 회귀	적절한 가중치와 편향을 찾는 최소제곱법과 추가 제약조건(L1 Norm, 벡터요소의 절대값의합)을 가진 선형 회귀 기법
고장진단 모델 > 잔존수명에지 모델 >		AI 잔존수명예지 결 과 조회	부품의 AI 기반 잔존수명예지 결과를 조회하는 기능을 제공
시스템 설정 <b>&gt;</b> 전자매뉴얼 >			
«			
(아 로그아욧			

## 5. 시스템 설정

		매뉴명	설명
TCMS	운전자 교정정보 설정 부품 교환주기 설정	운전자 교정정보 설 정	운전자의 차량 운행 시 준수해야 할 규칙에 대한 설정 기능 제공
통계정보 >	임계값 설정		주요부품의 교환주기를 km, 일, 횟수 등으로
학습데이터 수집 >	공통정보 관리	부품 교환주기 설정	설정하고 메시지를 전달하는 기능 제공
고장진단 모델 >	사용자 관리	임계값 설정	임계값 기반 이상치 탐지를 위한 기준값 설정
잔존수명예지 모델 >		17/1 BX 2 0	기능 제공
시스템 설정 > 전자매뉴얼 >		공통정보 관리	시스템의 그룹 정보를 관리할 수 있는 기능 제공
«		사용자 관리	시스템 사용자 정보를 관리할 수 있는 기능 제 공
€ 로그아웃			

## 가. 운전자 교정정보 설정

TCMS *	운전자 교정정보 설정							
	자세교정 이름	센서이름		기준값	메시지	적용여부		
통계정보 >	엔진시동과 차량운행	엔진상태	*	1	엔진시동후 해당하는 RPM에서 차량운행하지 않음	<b>✓</b>		
학습데이터 수집 >	엔진시동과 차량운행	엔진속도	~	575	엔진시동후 해당하는 RPM에서 차량운행하지 않음			
고장진단 모델 >	엔진시동과 차량운행	엔진속도	~	625	엔진시동후 해당하는 RPM에서 차량운행하지 않음			
잔존수명예지 모델 >	엔진시동과 차량운행	차량속도	v	1	엔진시동후 해당하는 RPM에서 차량운행하지 않음	V		
시스템 설정 >	차량속도제한	차량속도	~	100	최대 속도 100km/h 초과	<b>✓</b>		
전자매뉴얼 >	가속배달과 시동	엔진상태	Ť	1	가속페달을 밟으면서 시동을 걸었음	V		
	가속패달과 시동	가속페달	~	0	가속페달을 밟으면서 시동을 걸었음	<u> </u>		
«	전압과 엔진상태	엔진상태	v	1	축전지 전압이 22.4V 미만 26V 초과	V		
	전압과 엔진상태	전압	~	22.4	축전지 전압이 22.4V 미만 26V 초과	<u> </u>		
로그아웃	전암과 엔진상태	전암	~	26	축전지 전압이 22.4V 미만 26V 초과			

- 차량 운행 시 운전자가 준수해야 할 규칙을 설정하고 이를 위반한 경우 메시지를 출력하여 위반 사항을 알려주는 기능 제공
- 자세교정 이름이 같은 항목은 'and'로 처리되어 모두 준수해야 함
- 센서와 기준값, 메시지를 설정할 수 있음
- 적용여부 체크로 시스템에 로직을 적용하여 위반 시 메시지 출력

#### 나. 부품 교환주기 설정



- 차량의 주요부품을 교환주기 관리를 위해 운행거리, 운행시간, 운행횟수 등을 설정하고, 한 개의 항목이라 도 기준치를 초과한 경우 교환 메시지를 출력하는 기능 제공
- 각 부품별로 교환주기를 설정하여 관리
- -시스템에서 제공된 부품만 교환주기를 관리할 수 있음(부품 추가 불가)

#### 다. 임계값 설정

	센서명	최대임계치	최소임계치	적용여부
통계정보 >	후방제동공압	1000	6.1	<u> </u>
학습데이터 수집 >	냉각수온도	105	-100	<u>✓</u>
고장진단 모델 >	전방제동공압	1000	6.1	<b>✓</b>
잔존수명예지 모델 >	연료수준	100	20	<u> </u>
시스템 설정 >	저유기유압유압력	229	-100	<u> </u>
전자매뉴얼 >	저유기유압유온도	74	-100	<b>✓</b>
	전압	1000	22.5	<u> </u>
«		400	100	<u> </u>
		0.2	0	<b>▽</b>

- 기존 사업수행 업체(현대로템)에서 제공한 센서의 임계치를 기반으로 차량의 센서데이터를 측정하여 이상 치를 탐지하는 기능 제공
- -총 7종 센서에 대한 최대 및 최소 임계치를 설정할 수 있으며, 이 범위를 벗어난 경우 이상치로 탐지하여 시스템에서 알림 메시지 제공

## 라. 공통정보 관리



- 시스템에서 사용하는 부가적인 그룹 정보 관리의 효율성을 위해 제공하는 기능임
- -예를 들어 '99사단'을 추가해야 하는 경우 코드명을 'GROUP'로 하고 설명에 '99사단'을 추가하면 사단 정보가 추가됨

## 마. 사용자 관리



- 시스템 사용자의 조회, 등록, 수정, 삭제를 위한 기능과 권한관리 기능 제공