PGNs	32800	32801	32802
	start update mode, to module	Line check, from module	Ready to receive, from module
0	32	33	34
1	128	128	128
2	Module ID	Module ID	Module ID
3	Module Type (0-4)	hex lines, byte 0	Status, 100
4	Command	hex lines, byte 1	CRC
5	CRC	hex lines, byte 2	
6	**byte 4**	hex lines, byte 3	
7	bit 0, overwrite module type	CRC	