M - 116 - 2012

기기 및 배관의 부식관리 기술지침

2012. 6.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

ㅇ 작성자 : 한국산업안전보건공단

ㅇ 개정자 : 안전연구실

○ 제·개정경과

- 1998년 3월 기계안전분야 제정위원회 심의
- 1998년 6월 총괄 제정위원회 심의
- 2007년 4월 기계안전분야 제정위원회 심의
- 2007년 5월 총괄 제정위원회 심의
- 2012년 4월 기계안전분야 제정위원회 심의(개정)
- ㅇ 관련규격 및 자료
 - 설비진단핸드북(일본철강협회)
 - CORROSION ENGINEERING(M. G. FONTANA)
 - CORROSION(DENNY A. JONES)
 - API Code(미국 석유화학협회)
 - 금속부식공학(이 학 열)
- 관련 법규·규칙·고시 등
 - 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제2편 제2장 제4절 제256조(부식방지)
- ㅇ 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2012년 6 월 20 일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

기기 및 배관의 부식관리 기술지침

1. 목적

이 지침은 산업안전보건기준에관한 규칙(이하 "안전보건규칙"이라 한다) 제2편 제2장 제4절 제256조(부식방지)의 규정에 따라 사업장내 기기 및 배관의 부식관리를 위하여 적용하여야 할 지침을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 기술지침은 사업장내의 기기, 노출배관 및 매설배관 등에 적용한다.

3. 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - (가) "부식"이라 함은 금속이 그 주위환경의 여러 가지 물질과 화학적 반응을 일으켜서 녹이 발생하여 금속제품으로서의 성능을 저하시키는 현상을 말 하다.
 - (나) "점부식"이라 함은 금속표면에 국부적으로 발생하는 점 형태의 부식을 말한다.
 - (다) "극간부식"이라 함은 구조물의 틈새에 생기는 부식을 말한다.
 - (라) "입계부식"이라 함은 금속 결정립계의 경계를 따라서 좁은 폭으로 생기는 부식을 말한다.
 - (마) "침식(Erosion)"이라 함은 빠르게 유동하는 유체에 의해서 금속면이 깎이는 현상을 말한다.
 - (바) "보온재하 부식(Corrosion under insulation)"이라 함은 보온재내에 물 또는 습기 등이 침투되거나 접촉하여 국부부식이나 응력부식 균열을 야 기하는 현상을 말한다.
 - (사) "고온산화"라 함은 금속이 실온 또는 고온에서 산소, 황, 할로겐 등과 같은 산화성 기체에 노출되면 전해액이 없어도 부식이 발생하는 현상을 말한다.

M - 116 - 2012

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행 규칙, 안전보건규칙 및 고용노동부 고시에서 정하는 바에 의한다.

4. 일반사항

4.1 부식으로 인한 손실

설비의 부식 또는 부식으로 인해 야기된 사고에 의한 직·간접손실은 다음 과 같다.

- (1) 조업정지
- (2) 제품의 손실 및 공해유발
- (3) 설비의 성능저하 및 효율감소
- (4) 유지 보수비 과다
- (5) 부식율에 관한 정보가 없는 경우 과다 설계

4.2 부식의 분류

- 4.2.1 발생부위에 따른 부식의 분류
 - (1) 전면부식
 - (2) 국부부식
 - (가) 점부식
 - (나) 극간부식
 - (다) 입계부식
- 4.2.2 부식 환경에 따른 부식의 분류
 - (1) 수용액에 의해서 일어나는 수용액부식
 - (2) 기체에 의해서 일어나는 기체부식
 - (3) 용융염에 의해서 일어나는 용융염부식
 - (4) 비수용액에 의해서 일어나는 비수용액부식
 - (5) 액체금속에 의해서 일어나는 액체금속부식
- 4.3 부식에 영향을 미치는 인자
 - (1) 산소

M - 116 - 2012

- (2) pH
- (3) 수분
- (4) 대기 중 불순물
- (5) 농도
- (6) 온도

5. 부식시험의 종류 및 적용

5.1 부식시험의 종류

- (1) 부식시험의 종류는 시험액 시험과 실용액 시험으로 구분되며 다음과 같이 세분된다.
 - (가) 부식 매질에 노출된 대규모의 공장기기에서의 실제운전경험
 - (나) 상업적 혹은 가동시험 공장(Pilot plant) 조건하에서 소규모 공장 또는 기기 운전경험
 - (다) 현장에서 샘플테스트
 - (라) 실제 공장의 유체 혹은 모의 환경에서의 시험실 샘플테스트
- (2) 부식시험의 선택은 시험의 목적에 적합한 방법을 선택하여야 한다.

5.2 부식시험의 적용

공장 혹은 현장 부식 시험은 다음 사항을 수립하기 위하여 적절하게 적용 하여야 한다.

- (1) 특정한 환경을 견디어 내며 그 환경 속에서 가능한 내구성을 예측하기 위한 가장 적절한 재질의 선정
- (2) 부식 발생 기구를 규명하고 부식방지 수단의 유용성 연구
- (3) 특정 환경에서의 내식성이 우수한 합금 및 금속 개발

6. 부식율 결정

6.1 부식율

- (1) 부식율은 일정 시간당, 단위 면적당 감소된 무게를 구하여 산정하거나 일 정기간 동안의 측정 두께 감소율로 계산한다.
- (2) 부식율은 부식의 정도를 나타내거나 잔여수명을 예측하고, 일정 또는 여러 환경 하에서의 각각의 재질에 대한 부식속도를 비교하거나 적정 재질

M - 116 - 2012

을 선택하는데 사용된다.

6.2 부식율의 계산

- (1) 부식율은 다음의 식 (1), (2)로부터 구할 수 있다.
 - (가) 무게 감량에 의한 부식율 산정법

여기에서 W: 무게감소(mg)

D : 밀도(g/cm³)

A : 면적(cm²)

T : 시간(hr)

(나) 두께 감소에 의한 부식율 산정법

(2) 부식율의 상대비교는 〈표 1〉과 같다.

<표 1> 부식율의 상대비교


상대적 부식상태	mm/yr	μm/yr
월 등 함	< 0.02	<25
아 주 좋 음	0.02-0.1	25-100
종 이	0.1-0.5	100-500
적 정	0.5-1	500-1000
나 쁨	1-5	1000-5000
아 주 나 쁨	5 초과	5000 초과

※ 참고: M. G. Fontana, Corrosion Engineering 3rd ed, Mcgraw-Hill, P.172, 1986.

7. 부식진단 방법

7.1 부식진단 일반

- (1) 부식진단의 목적은 기기 및 배관에서 발생되고 있는 부식정도를 직접 및 간접적으로 조사하여 설비의 내구성을 추정하거나 보수 및 교체시기를 결 정하는데 이용하는 동시에 차기의 설계, 제작 및 조업에 참고하여 설비 전 체의 안전성을 높이기 위함이다.
- (2) 부식진단 측정방법은 운전상태(운전 중과 운전정지 후)에 따라 구분되며 〈별표 1〉과 같다
- (3) 부식진단에는 〈그림 1〉과 같이 진단처리과정을 작성하여 기술적 상호 관련성을 확립하고 대책을 수립하여야 한다.



<그림 1> 부식현상과 대책수립 흐름도

M - 116 - 2012

7.2 부식진단 시 검토항목

- (1) 부식진단은 가능한 한 운전을 정지한 상태에서 정밀하게 실시하여야 한다.
 - (2) 부식진단은 운전 중에도 실시할 수 있으므로 이 경우에는 운전조건을 고려하여 가장 적절한 진단방법의 선정이 검토되어야 한다.
 - (3) 부식에 의해 주변기기 및 계기류에 이상 징후가 나타나거나, 내부 부품의 부식 및 침식에 의해 공장의 성능저하를 일으키게 되는 경우에는 운전 중일지라도 부식진단을 실시하여야 한다.
 - (4) 부식진단을 위하여는 보다 넓은 안목으로 사용하는 유체 및 장치의 특징을 충분히 파악하여야 한다.
 - (5) 부식에 의해 중대한 사고로 발전할 가능성이 있는 부위 또는 지금까지의 실적으로 보아 부식상태가 불량한 부위 등에 대하여는 부식의 진전 상황을 감시하는 역할을 하는 체크포인트를 사전에 정하여야 한다.
 - (6) 부식진단측정 및 부식의 해석을 하는데 필요한 검토항목은 〈별표 2〉와 같다.

7.3 부식진단 실시방법

- (1) 외관관찰과 두께 측정
 - (가) 일반적인 방법으로서 피검사체 표면의 오염물, 녹 등을 제거 한 후 부 식 발생부위에 대해 정밀하게 관찰하고 부식의 형태를 조사한다.
 - (나) 부식부위에 대해 보다 정밀한 조사가 필요할 경우 전자현미경 및 광학 현미경을 이용하여 금속 미세조직에서의 열화 및 균열을 관찰한다.
 - (다) 두께 측정에는 다음의 측정게이지가 사용된다.
 - ① 기계적인 방법: 마이크로미터, 깊이게이지 등
 - ② 비파괴 방법 : 초음파 두께게이지 등
 - (라) 와전류를 이용하는 방법은 대상면에 여자코일과 검출코일을 내장한 특수센서를 근접시켜 금속내에 발생하는 와전류의 변화를 이용하여 결함을 검출한다. 열교환기용 동합 금제 관내면의 점부식 및 균열의 검출에 주로 사용한다.
 - (마) 부식상태가 점부식이 발생하고 있는 경우에는 점부식의 정도를 다음과 같이 표시한다.

M - 116 - 2012

점부식 정도 : 2.0N, 0.5D, 0.025H

여기에서 N: 점부식 수(개/cm²)

D : 점부식 깊이(mm)

H: 침식도(mm/vr)

(2) 시험편에 의한 조사

- (가) 조사할 기기내에 시험편을 설치하여 놓고 그 환경내에서 부식량을 평가 하여 적정재료의 선정에 이용하는 방법이다. 설치전에 중량을 측정해 놓고 일정기간이 경과한 후에 회수해서 표면 처리후에 부식에 의한 감소량, 점부 식수 및 균열 정도 등을 마이크로미터, 깊이게이지등을 사용해서 측정한다.
- (나) 시험시간은 다음의 식(3)에 따라 정한다.

시험시간이 1개월 이하인 경우는 신뢰성이 저하되므로, 대략 6개월 또는 1년으로 정한다.

- (다) 시험편 표면에 기름성분이 부착되어 있는 경우는 아세톤, 사염화탄소 또는 알콜 등으로 제거하고, 모재의 손실을 방지하기 위해서는 나일론 플랜지를 사용하거나 세정액으로 단시간에 방청처리를 한다.
- (라) 전기화학적 처리방법은 전해액 중에서 시편을 음극으로 하여 전해시켜, 수소발생에 따라서 부착물을 잘 제거할 수 있는 방법이다. 전해액과 전해조건은 5% H₂SO₄ + 부식억제재 2.0 mL/L, 불용성 전극을 사용하고, 시편을 음극으로 해서 전류밀도 20 A/dm², 74℃, 3분에서 1~2회를 실시한다. 다만, 세정액 및 전해액을 사용하는 경우는 부식량의 10% 이하로억제하여야 한다.
- (마) 이 조사방법을 실제 기기에 적용할 때의 주의점은 다음과 같다.
 - ① 열교환기에서 부식발생 정도의 확인은 증기의 응축부에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.
 - ② 증류탑, 반응탑의 증기부에서는 보온 등의 관계에서 의외로 부식물을 응축시켜 국부부식이 되기 쉬움을 인지하여야 한다.
 - ③ 밸브 부근에서는 침식의 경우가 많으므로 시험판의 설치가 곤란하다.

M - 116 - 2012

이러한 상황에서는 시험용 밸브를 사용하는 경우가 많다.

- ④ 서로 다른 종류의 재료를 동일 용기내에 침적한 경우는, 용기속의 환경조건 및 장치 자체의 부식 생성물에 의해 영향을 받으므로 주 의하여야 한다.
- ⑤ 부식후의 조성이 장소에 따라서 달라지는 경우에는, 신뢰성을 높이 기 위하여 가능한 한 많은 시험편을 부착하여, 각 장소의 부식성을 조사한다.

(3) 전기저항법

- (가) 금속은 부식에 의해 살두께가 감소하므로, 그때의 시험편의 전기저항은 길이가 일정하면 증가하는 원리를 이용한 것이 전기저항법이다. 이 방법은, 점부식 및 국부 부식용으로는 적합하지 않지만, 입계부식성의 평가에는 유효하다.
- (나) 전기저항법의 특징은 다음과 같다.
 - ① 부식생성물을 제거할 필요가 없다.
 - ② 시편을 부식 환경에 설치한 상태 그대로 연속측정이 가능하다.
 - ③ 측정감도가 좋다.
 - ④ 교류를 이용하므로 전해부식의 문제는 없다.

(4) 부식전위의 측정

- (가) 부식전위는 금속표면 및 환경측 인자의 불균일성 및 변화에 따라서 영향을 받게 되므로, 시간적 변화를 측정하는 것은 금속표면상태 및 금속성의 경향을 알아야 한다.
- (나) 측정결과에 따라 직접 부식속도를 알 수는 없지만, 시험실에서 사전에 전기화학적 특성을 구함으로써 이 데이터와 비교하여 부식상태를 추 정하는 것이 가능하다.
- (다) 스테인리스강과 같이 국부부식의 발생가능성이 큰 부식 거동을 예측 하는데 적절하다.

(5) 분극저항법

(가) 이 방법은 시험편, 조합전극, 대극의 3극으로 구성되어 있으며, 부식환경에 맞추어 설치하여, 전기화학적으로 그 환경중의 부식속도를 측정하는 방법이다. 이 방법은 시험편에 대하여 ±10 mV정도의 음극 및 양극으로 분극시켜 그때의 분극특성에서 부식속도를 구하는 것이다.

M - 116 - 2012

- (나) 분극저항법의 특징은 다음과 같다.
 - ① 금속표면변화가 발생하기 쉬우므로 반복 측정하여도 그 후의 부식 상태에 변화가 일어나지 않는다.
 - ② 측정감도가 양호하므로 부식전류밀도 $5 \mu A/cm^2$ 정도도 측정 가능하다.
 - ③ 자동기록이 가능하다.
 - ④ 중성, 알카리성 용액중의 탄소강과 같이 산화막 등 부식성 생성물이 가능한 경우에는 금속표면의 변화를 위한 분극저항이 일정한 값을 나타내지 않는 경우가 있다.
 - ⑤ 전도율이 낮은 수용액 중에서는 용액저항을 위한 측정이 곤란하다.

(6) 입계부식 측정법


적

- (가) 오스테나이트계 스테인레스 강의 입계부식 실험방법에는 화학적인 방법과 전기화학적인 방법이 있다.
- (나) 화학적인 방법의 경우 용액과 용기가 반응하지 않는 적당한 용기, 가능한 한 시편 의 전면적이 용액과 접촉 할 수 있도록 할 수 있는 시편홀더 등이 필요하다.
 - ① 비등 65 % 질산 부식시험(Huey test) : 끓는 질산에 48시간 주기로 침
 - ② 10 % 옥살산 에칭시험(Streicher test): 시편을 사포로 연마한 뒤 10 % oxalic acid 내에서 1 A/cm² 전류 밀도를 붙이고 1.5분간 에칭 (Etching) 한 다음, 표면을 250~500배율의 현미경으로 조직 관찰
 - ③ 전기화학적 재활성화율 측정방법(Electrochemical potentiokinetic react ivation test): 부식발생 부위에서 흐르는 전류값 감지
- (다) 전기화학적 방법은 자연 전위 근처에서 전위와 전류사이에 선형적인 관계가 존재한다는 분극특성을 이용하여 분극량을 조정하여 전류의 크 기를 측정 하며 부식전위법, 저항법, 보강저항법, 분극저항법, 임피던스 법 및 잡음법 등이 있다

7.4 매설 배관의 부식진단

7.4.1 부식진단 순서

매설 배관의 부식진단법은 〈그림 2〉의 흐름도에 따라 실시한다.



<그림 2〉매설 배관 부식진단 흐름도

M - 116 - 2012

7.4.2 굴삭조사가 필요한 위치 및 조건

매설 배관 가운데 위험하다고 판단되는 곳을 굴삭해서 매설배관의 부식 상황을 조사하여야 한다. 굴삭조사를 필요로 하는 곳 및 조건은 다음과 같다

- (1) 조사결과에 의해 부식의 정도가 큰 것으로 판단되는 곳
- (2) 지반침하 또는 특수토양에 의한 절손 및 부식의 우려가 있는 곳
- (3) 매설 후 15년 이상 경과된 경우
- (4) 콘크리트 기초구조물 가까이 위치한 배관의 경우
- (5) 가까이 다른 배관이 근접한 곳
- (6) 지하철, 가스관 등의 주변에서 누설전류의 유입 가능성이 높은 배관의 경우

8. 부식방지대책

8.1 부식방지방법

금속의 부식방지를 위하여 다음과 같은 방법을 사용한다.

- (1) 내식성 재료를 사용하는 방법
- (2) 금속이나 비금속의 피복법
- (3) 환경처리법
- (4) 전기화학적 방식법

여러 가지의 부식방지방법 중에서 전기화학적 방식법은 고부식성의 환경에 있는 대형금속구조물의 수용액부식에 대해서 효과적이고 경제적인 방식법이므로 수중의 금속구조물, 땅속의 매설관 및 화학장치 등의 방식에 광범위하게 사용할 수 있다.

8.2 부식방지를 위해 고려할 조건

(1) 특정 물질에 대한 적절한 재질 선정

재질과 물질의 안전성 상관관계는 운전온도 및 압력 등 운전조건에 따라 차이가 날 수 있으므로 재질 선정 시 주의하여야 하며 기본적인 재질선 정 기준은 다음과 같다.

- (가) 스테인리스강 질산
- (나) 니켈 및 니켈합금 염기성
- (다) 모델 플루오르화수소산


M - 116 - 2012

- (라) 하스테로이 강염산
- (마) 납 희석황산
- (바) 알루미늄 오염되지 않는 대기조건
- (사) 주석 증류수
- (아) 티타늄 고온 강 산화용액
- (2) 금속 순도 유지
- (3) 비금속 재질 사용
- (4) 환경의 개선
 - (가) 가급적 유체의 온도를 낮춘다.
 - (나) 유속을 낮춘다.
 - (다) 액체로부터 산소를 제거한다.
 - (라) 이온농도를 낮춘다.
- (5) 부식억제 약제 주입
- (6) 신뢰할 수 있는 부식 데이터를 적용한 살두께
- (7) 설계기준 준수
 - (가) 두께를 고려 기계적 강도와 더불어 부식의 침투작용의 고려
 - (나) 균열부식을 줄이기 위하여 리벳보다는 용접시공
 - (다) 전기적 접촉의 방지 이종금속접촉 부식(Galvanic corrosion)
 - (라) 응력부식균열(Stress corrosion cracking)을 방지하기 위하여 과다한 응력 과 응력집중 방지
 - (마) 유체가 흐르는 곳에서 가급적 굽힘부의 곡률반경을 크게 할 것
- (8) 전기방식
- (9) 코팅(Coating)

9. 부식방지 관리

- (1) 부식원인을 검토하는 데는 반드시 원인이 존재한다는 것을 고려하여 가장 간단하면서 확실한 진단방법을 찾아야 한다.
- (2) 부식방지 관리는 일반적으로 운전을 정지해서 기기 및 배관의 내면을 체크하고, 원인규명에서 대책까지의 일련의 처리과정으로 이루어진다. 그러나 사전에 부식의 진전 상황을 예측하여 예방정비를 준비하기 위해서는 운전상태에서 부식의 모니터링을 실시하여야 한다.

- (3) 모니터링의 실시 목적은 다음과 같다
 - (가) 대상기기 및 배관의 부식·방식상황을 집중 관리할 수 있다.
 - (나) 부식손상에 의한 장해를 사전에 방지할 수 있으므로 사용효율이 향상 된다.
 - (다) 유지관리 일수를 대폭 줄일 수 있다.
 - (라) 부식에 관한 정보를 얻어 차기 계획에 유효하게 사용할 수 있다.
- (4) 부식진단의 정보에서 부식방지대책에 이르는 흐름도는 〈그림 3〉과 같이 사전에 확립하여 놓아야 한다. 이를 위해서는 데이터의 통계처리 및기타 방식대책(부식억제제, 내식금속, 환경개선 등)을 포함한 지속적인 방식관리의 검토가 필요하다.



<그림 3> 부식 모니터링에서 방식대책까지의 흐름도

<별표 1> 부식진단 측정방법의 분류

구분	방 법	내 용	적용성	적용 한계
운전중의 부식 진단	중량변화의 측정 (시험편 등)	· 전면부식의 부식도 · 전체적 변화	· 간단 · 정량적 · 직접적	・ 부식량의 측정값구함.・ 부식생성물에 따른오차가 있음.・ 국부부식에 적용 안됨.
	전기화학적 방법 ① 분극저항의 변화 ② 침적전위의 변화	・ 부식도의 정량적 평가・ 환경의 부식성 평가	· 연속측정가능 · 비파괴적	· 시험이 필요· 피막 및 액높이 저항에 의한 방해
	 수중 금속이온 분석 수소발생량 산소소비량 	· 방식도의 정량적 평가	순간적부식속도	· 생성물의 불완전용해 · 석출물 (유화물, 수산화물)
	육안관찰에 의한 방법	 · 부식형태 정도의 판정 - 부식의 정도 - 크랙 발생 유무 - 점부식의 유무 - 사진촬영 	간단	· 주관적 · 정성적
운전정지 후의 부식진단	비파괴검사에 의한 방법 (내부 살두께 측정)	· 초음파, X선 · 와전류 시험	정량적	· 부식량의 측정값구함. · 측정부위만의 정보
	파괴검사에 의한 방법(현미경 관찰)	· 부식 깊이를 측정 · 조직 변화를 측정	보충적	· 반정성적
	기계적 성질의 변화	인장강도, 경도,크랙발생시간 등의측정응력부식 시험	재료 특성의 변화 측정	· 측정값만 구함.

<별표 2> 부식해석 시 검토항목

순서	조사항목	조사방법	상세검토항목
1	현상조사	육 안	전면균일부식개소(액상, 기상, 경계면, 용접부) 국부부식개소(모재·용착금속·경계)국부크랙개 소(모재·용착금속·경계)
		확 인	사용기간 사용재질 : 도면 재질이력 : 사양서
2	재질조사	자 석 Mo 체크 분광분석 와 전 류 금속탐지기	재질의 종류 STS 304, 316계 재질 불균일(이물질혼입) 열처리 불균일
3	부착물 조사	분 석	물에 용해된 pH측정 물에 용해되지 않는 성분 측정
4 전면	전면부식조사	액조성의 분석	원료분석, Cl-, SO ₄ -, pH의 측정 회수계의 변경 부반응 타 약제액의 주입 휴지시의 액재질
		온도의 측정	운전시의 이상온도상승 냉각부족 국부가열
5	국부부식조사 구조체크		저유속 하에서 이물부착 한계유속, 고체물질의 유입 상부 응축액의 적하 기상부 냉점에서 응축부식 이종금속과 접촉 플랜지부위 부식 국부가열 변형차이

순서	조사항목	조사방법	상세검토항목
6	응력부식크랙 조사	-	구속응력이 큰 부분의 크랙 (동체와 경판간 용접선) 열응력이 큰 부분(2중 구조부 지점) 진동 용접열응력에 의한 크랙 냉간가공응력 열사이클(탄소강-스테인리스강 접합)
7	대책의 검토	-	종합검토