
Semana

# Entregable 1

## UNITEC / Temas para la actividad:

- Agregado de enlaces (Etherchannel)
- VTP para compartir VLAN entre servidor y cliente.
- Enrutamiento entre vlan con switch multicapa.
- Rutas estáticas
- VLSM para calcular los segmentos IP de acuerdo a las necesidades de cada departamento.

## UNITEC Topología



# UNITEC Instrucciones

- Paso 1: Realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología Recursos necesarios:
  - 2 switches Cisco 2960
- 1 switch 3560
- 1 router C1941
- 6 host (pueden ser pc o laptop)

Para referencia, consulte el vídeo "Conexión de dispositivos"

# Paso 2: Calcule sus direcciones IP y envíe en un archivo PDF

• De acuerdo a la lista de direcciones IP publicada para este entregable, calcule sus direcciones y reporte en el documento "Formato de direcciones IP" guarde en formato PDF y envíe.

• Para referencia, puede consultar el vídeo "Cálculo de VLSM"

## Paso 3: Configure el servidor y cliente de vlan

 Servidor (switch multicapa) Switch(config)#vtp mode server Switch(config)#vtp domain cisco Switch(config)#vtp password ccna Switch(config)#vlan 15 Switch(config-vlan)#name NOMBRE Switch(config-vlan)#vlan 30 Switch(config-vlan)#name AP PATERNO Switch(config-vlan)#vlan 45 Switch(config-vlan)#name AP\_MATERNO

Cliente: (switches de capa 2)

Switch(config)#vtp mode client

Switch(config)#vtp domain cisco

Switch(config)#vtp password ccna

Para referencia, consulte el vídeo VTP

- Por la conexión que temenos entre switches, se puede crear un cuello de botella por lo que se utiliza etherchannel para aumentar el ancho de banda en esta conexión.
- Switch(config)#interface range fa 0/21 24
- Switch(config-if-range)#switchport mode access
- Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active
- Switch(config-if-range)#
- Recuerde: configure Etherchannel en los dos switches (servidor y cliente)
- Para referencia, consulte el vídeo Etherchannel

## Paso 5: Configurar enlaces Troncales

- Switch(config)#interface port-channel 1
- Switch(config-if)#switchport mode access
- Switch(config-if)#switchport mode trunk

- Configure: en ambos switches servidor y cliente.
- Para referencia, consulte el vídeo Etherchannel

# UNITEC / Paso 6: Configurar redundancia

- La redundancia consiste en tener dos o más rutas para un mismo destino y se administra con Spanning-Tree. En el switch multicapa se configura
- Switch(config)#spanning-tree vlan 15 priority 28672
- Switch(config)#spanning-tree vlan 30 priority 28672
- Switch(config)#spanning-tree vlan 45 priority 28672

- Configure: en ambos switches.
- Para referencia, consulte el vídeo Spanning-tree

## UNITEC / Paso 7: Asignar Puertos a las Vlan

- Switch(config)#interface range fa 0/1 5
- Switch(config-if-range)#switchport mode access
- Switch(config-if-range)#switchport access vlan 15
- Switch(config-if-range)#interface range fa 0/6 10
- Switch(config-if-range)#switchport mode access
- Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
- Switch(config-if-range)#interface range fa 0/11 15
- Switch(config-if-range)#switchport mode access
- Switch(config-if-range)#switchport access vlan 45

- Para ambos switches,
- Para referencia, consulte el vídeo "Asignación de interfaces"

### Paso 8: Configuración del enrutamiento entre vlan

Semana

- Switch(config)#interface vlan 15
- Switch(config-if)#ip address 192.168.3.65 255.255.255.240
- Switch(config-if)#interface vlan 30
- Switch(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.192
- Switch(config-if)#interface vlan 45
- Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
- Switch(config-if)#exit
- Switch(config)#ip routing
- UTILICE las direcciones IP que calculó para su entregable y olvide configurar ip a TODOS los host.

Para referencia, consulte el vídeo "Enrutamiento entre vlan"

### Paso 9: Configuración de interfaces del router.

### Configurar gigabitethernet

R1(config)# Interface Gigabitethernet 0/0

R1(config-if)#Ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (PRIMER IP DEL DEPTO A)

R1(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface gi 0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.252 (SEGUNDA IP DEL ENLACE)

Router(config-if)#no shutdown

### Configurar GI 0/2 en el switch multicapa

Switch(config)#interface gi 0/2

Switch(config-if)#no switchport

Switch(config-if)#ip address 192.168.3.253 255.255.255.252 (PRIMER IP DEL ENLACE)

Switch(config-if)#no shutdown

Nota: sustituya con sus direcciones

Para referencia, consulte el vídeo "Configuración de ROUTER"

## Paso 9: Configure rutas estáticas

Para demostrar conectividad entre todos los host de la topología configure:

#### En el router:

- Router(config)#ip route 192.168.3.64 255.255.255.240 gi 0/1
- Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.192 gi 0/1
- Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 gi 0/1

En el switch multicapa:

Switch(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 gi 0/2

• Para referencia, consulte el vídeo "Enrutamiento estático"

• Envíe ping a cualquier host de la topología y debe ser exitoso.

- Guarde su archivo y envíe con el nombre:
- ApPaterno\_ApMaterno\_Nombre\_Entregable1

# UNITEC | Aspectos a evaluar

Semana

Demostrar	Puntos
VTP	4
Enrutamiento entre VLAN	4
Etherchannel	4
Rutas estáticas	4
Conectividad en toda la topología	5
Cálculo de segmentos IP	4
Total	25 puntos

RECUERDE: si utiliza otras direcciones ip diferentes a las que se le asignaron, el entregable tendrá calificación de CERO