

PROGRAMACIÓN PLC SIEMENS II

Operación con bits

Instrucciones de temporización

**Contadores** 

Instrucciones matemáticas

Movimiento de datos











#### 1. Lectura de bits

La lectura de un valor binario (bool) de una posición de memoria o de una entrada digital se realiza mediante contactos normalmente abiertos (NO) o cerrados (NC):

#### NO:

- Si el valor de la variable es true (1) deja pasar el flujo de ejecución.
- Si el valor de la variable es *false* (0) **no** deja pasar el flujo de ejecución.



#### NC:

- Si el valor de la variable es true (1) **no** deja pasar el flujo de ejecución.
- Si el valor de la variable es false (0) deja pasar el flujo de ejecución.



#### 2. Escritura de bits

La escritura de un valor binario (bool) de una posición de memoria o de una salida digital se realiza mediante bobinas.

 Siempre se colocan al final de una línea de ejecución (o circuito), como resultado de la lógica de esa línea














Por ejemplo,













Las escrituras pueden realizarse mediante:


**bobinas:** el valor de salida se obtiene de la lógica previa



**bobinas con enclavamiento:** el valor de salida se obtiene de la lógica previa y queda fijado. Set (S): la posición de memoria asignada queda fijado a true ('1')

Reset (R): la posición de memoria asignada se resetea, queda fijado a false ('0')

bloques biestables RS y SR: asignación del valor mediante bloques SET-RESET, RESET-SET



- Entrada SET (S) a true, la salida Q queda enclavada a true
- Entrada RESET (R1) tiene valor true la salida Q queda enclavada a false.
- Entrada S y R1 a true simultáneamente, la salida Q quedará a false. La entrada R tiene prioridad respecto entrada S

















- Entrada RESET (R) a true, la salida Q queda enclavada a false
- Entrada SET (S1) tiene valor *true* la salida Q queda enclavada a *true*.
- Entrada R y S1 a *true* simultáneamente, la salida Q quedará a *true*. La entrada S1 tiene prioridad respecto entrada R

Por ejemplo,



Si M1.0 tiene el valor *true*, la salida Q136.0 queda enclavada a *true*Si M1.1 tiene el valor *true* la salida Q136.0 queda enclavada a *false* 









#### 3. Detección de flancos




Un flanco es la transición de un bit cuando cambia de valor:

- Flanco de subida (o positivo P): si el bit cambia de false ('0') a true ('1')
- Flanco de bajada (o negativo N): si el bit cambia de true ('1') a false ('0')

Para detectar el cambio es necesario memorizar el estado actual de la variable para poder compararlo con el valor de la variable en el siguiente ciclo *scan*. Se utilizan contactos detectores de flanco:





Cuando el valor de las variables es diferente el contacto se cierra durante un *scan*, es decir, se genera un pulso de una duración de un 1 *scan*:

- Tipo P: se genera el pulso en flancos de subida
- Tipo N: se genera el pulso en flancos de bajada













Otra forma de detectar el flanco es mediante el bloque *trigger*. El funcionamiento es idéntico a los contactos detectores de flanco: P\_TRIG, N\_TRIG



Por ejemplo,



cuando E124.0 pasa de *false* a *true*, A124.0 tendrá el valor *true* durante un solo ciclo de *scan* 











# CIM

### 1. Temporización a la conexión (TON)

La temporización se realiza mediante el siguiente bloque:



El temporizador siempre tiene asignado variables de tipo DB, por ejemplo IEC\_Timer\_0\_DB. Cada temporizador debe tener su variable única.

- **IN:** Entrada, activación del *timer*
- **PT:** tiempo de conexión (**indicar unidades: s, ms**): # + Tiempo + Unidad de Tiempo' Por ejemplo: t#100ms para 100 ms
- Q: Salida, se activa cuando se haya cumplido el tiempo
- ET: Tiempo transcurrido
- 1- La entrada (IN) toma el valor true y se mantiene
- 2- El timer detecta el flanco de subida de la entrada (IN) y pone en marcha el temporizador
- 3- Espera el tiempo configurado (PT): en ET se muestra el valor actual del temporizador (si hay una variable asignada)
- 4- Transcurrido el tiempo PT, se activa la señal de salida (Q) a true
- 5- La salida queda activada hasta que la entrada tome el valor false













Por ejemplo,
















### 2. Temporización a la desconexión (TOF)

La temporización se realiza mediante el siguiente bloque:



El temporizador siempre tiene asignado variables de tipo DB, por ejemplo IEC\_Timer\_0\_DB. Cada temporizador debe tener su variable única.

- IN: Entrada, activación del timer a la desconexión
- PT: tiempo de desconexión (indicar unidades: s, ms): # + Tiempo + Unidad de Tiempo'
   Por ejemplo: t#100ms para 100 ms
- Q: Salida, se desactiva cuando se haya cumplido el tiempo
- ET: Tiempo transcurrido
- 1- La entrada (IN) toma el valor true y se mantiene
- 2- El timer detecta el flanco de subida de la entrada (IN) y activa la salida Q a true y se mantiene
- 3- La entrada (IN) toma el valor false y activa el temporizador
- 4- Espera el tiempo configurado (PT): en ET se muestra el valor actual del temporizador (si hay una variable asignada)
- 5- Transcurrido el tiempo PT, se desactiva la señal de salida (Q) a false












Por ejemplo,

















#### 3. Temporización de pulso (TP)

La temporización se realiza mediante el siguiente bloque:





El temporizador activa la salida en el flanco de subida de la entrada. Hasta que no finaliza el tiempo programado no se puede reactivar.

Al activarse la entrada (IN) se activa la salida (Q) durante un determinado tiempo. Al finalizar este tiempo la salida se desactiva.











#### 4. Bits temporizados y marcas de sistema

En PLC SIEMENS es posible asignar un byte de memoria para activar bits temporizados. Estos bits generan trenes de pulsos a diferentes frecuencias. Para activar estos bits: En el menú contextual de la PLC:

"Propiedades" > "Marcas de sistema y de ciclo" > "Bits de marcas de ciclo"

- Activar "Bits de marcas de ciclo"
- Asignar una dirección de memoria. Hay que tener en cuenta que se reserva todo el byte, por tanto, debe estar libre.

"Propiedades" > "Marcas de sistema y de ciclo" > "Marcas de sistema"

- Activar "Bits de marcas de sistema", para indicar el inicio de primer scan
- Asignar una dirección de memoria. Hay que tener en cuenta que se reserva todo el byte, por tanto, debe estar libre.











	stantes de sistema Textos		
General     Interfaz PROFINET [X1]	Marcas de sistema y de ciclo		
▶ DI 14/DQ 10	Bits de marcas de sistema		
▶ Al 2	bits de mareas de sistema		
Contadores rápidos (HSC)		Activar la utilización del byte de marcas de sistema	
▼ Generadores de impulsos (PTO/PWM)	Dirección del byte de marcas		
▶ PTO1/PWM1	de sistema (MBx):	1	
▶ PTO2/PWM2	Primer ciclo:	%M1.0 (FirstScan)	$\neg$
▶ PTO3/PWM3	Diagrama de diagnóstico		
▶ PTO4/PWM4	modificado:	%M1.1 (DiagStatusUpdate)	
Arranque	Siempre 1 (high):	%M1.2 (AlwaysTRUE)	=
Ciclo	Siempre 0 (low):	Landau and the same of the sam	=
Carga por comunicación	Siempre 0 (low):	76MT.3 (AIWBYSTALSE)	_
Marcas de sistema y de ciclo	Bits de marcas de ciclo		
▶ Servidor web	bits de marcas de cicio		
Idiomas de la interfaz		Activar la utilización del byte de marcas de ciclo	
Hora		Actival la utilización del byte de marcas de ciclo	
▶ Protección & Seguridad	Dirección del byte de marcas de ciclo (MBx):	600	
Control de configuración Recursos de conexión	Reloj 10 Hz:	%M600.0 (Clock_10Hz)	_
			=
Sinóptico de direcciones	Reloj 5 Hz:	%M600.1 (Clock_5Hz)	
	Reloj 2.5 Hz:	%M600.2 (Clock_2.5Hz)	
	Reloj 2 Hz:	%M600.3 (Clock_2Hz)	
	Reloj 1.25 Hz:	%M600.4 (Clock_1.25Hz)	
	The state of the s	%M600.5 (Clock_1Hz)	=
	1000		=
	Reloi 0.625 Hz:	%M600.6 (Clock_0.625Hz)	

En este caso, en el byte %MB600 se ha activado los bits de ciclo, en cada bit se genera un tren a una determinada frecuencia (ya fijada)









CIM

Cada bit en la memoria asignada generará un tren de pulso con una determinada frecuencia:

<b>1</b>	Clock_Byte	Byte	%MB800
<b>1</b>	Clock_10Hz	Bool	%M800.0
<b>1</b>	Clock_5Hz	Bool	%M800.1
<b>1</b>	Clock_2.5Hz	Bool	%M800.2
<b>40</b>	Clock_2Hz	Bool	%M800.3
<b>40</b>	Clock_1.25Hz	Bool	%M800.4
<b>1</b>	Clock_1Hz	Bool	%M800.5
<b>1</b>	Clock_0.625Hz	Bool	%M800.6
<b>1</b>	Clock_0.5Hz	Bool	™ 800.7

Por ejemplo, generación de un tren de pulsos de 0.5Hz (2s segundos de periodo, 1s de pulso)










### INTRUCCIONES DE CONTADOR



#### 1. Contador ascendente (CTU)

Se realiza mediante el siguiente bloque:



El contador siempre tiene asignado variables de tipo DB, por ejemplo IEC\_Counter\_0\_DB.

Cada contador debe tener su variable única.

- CU: Entrada, incrementa el contador en cada flanco de subida
- R: Resetea el contador, lo reinicia a 0
- PV: Consigna, valor del contador para activar la salida
- Q: Salida, se activa a true cuando el contador haya alcanzado la consigna
- CV: Valor actual del contador
- 1- En la entrada (IN) se detecta un flanco de subida
- 2- Se incrementa el contador
- 3- Si el contador (CV) es igual a la consigna (PV) se activa Q
- 4- Si reset (R) toma el valor true se resetea el contador (pasa a valer 0)
- 5- Salto a punto 1










### INTRUCCIONES DE CONTADOR



#### 2. Contador descendente (CTD)

Se realiza mediante el siguiente bloque:



El contador siempre tiene asignado variables de tipo DB, por ejemplo IEC\_Counter\_O\_DB.

Cada contador debe tener su variable única.

- CD: Entrada, decrementa el contador en cada flanco de subida
- LD: Resetea el contador, lo reinicia a PV
- PV: Consigna, valor del contador inicial
- Q: Salida, se activa a true cuando el contador tome el valor cero
- CV: Valor actual del contador
- 1- En la entrada (IN) se detecta un flanco de subida
- 2- Se decrementa el contador
- 3- Si el contador (CV) es cero se activa Q
- 4- Si reset (LD) toma el valor true se resetea el contador (pasa a valer PV)
- 5- Salto a punto 1










### INTRUCCIONES DE CONTADOR



#### 3. Contador Ascendente-Descendente (CTUD)

Combina un contador ascendente y descendente en el mismo bloque.











# INTRUCCIONES DE COMPARACIÓN




Las instrucciones de comparación son contactos que se abre o cierran dependiendo del resultado de la comparación entre dos valores numéricos. Esto valores pueden ser números o variables.

Las instrucciones de comparación son:

Igual que	Mayor que	Menor que
==	- <del>  &gt;   -</del>	-   <sup>&lt;</sup> /
Distinto que	Menor o igual que	Mayor o Igual que
-  <>   m   -	- <del>  &lt;=  </del> -	>=

Por ejemplo,



Cuando la variable "Tag\_9" es igual a "Tag\_10", la salida "Piloto\_1" toma el valor *true*, si no toma el valor *false* 









# INTRUCCIONES MATEMÁTICAS



Las instrucciones matemáticas son bloques que realizan determinadas operaciones matemáticas sobre los valores de entrada. Se debe especificar el tipo de variable numérica o de número con el que se va a operar. Los tipos en las entradas y en las salidas deben de ser los mismos

▼ ± Funciones matemáticas	
■ ADD	Sumar
E SUB	Restar
E MUL	Multiplicar
■ DIV	Dividir
E MOD	Obtener resto de división
■ NEG	Generar complemento a dos
■ ABS	Calcular valor absoluto
⇒ MIN	Determinar mínimo
■ MAX	Determinar máximo
■ LIMIT	Ajustar valor límite
■ SQR	Calcular cuadrado
E SQRT	Calcular raíz cuadrada
E LN	Calcular logaritmo natural
EXP	Calcular valor exponencial
E SIN	Calcular valor de seno
© cos	Calcular valor de coseno
E TAN	Calcular valor de tangente
■ ASIN	Calcular valor de arcoseno
■ ACOS	Calcular valor de arcocoseno
■ ATAN	Calcular valor de arcotangente
	corcaior valor de arcotarigente











## INTRUCCIONES MATEMÁTICAS



Por ejemplo, la instrucción ADD (suma):

- EN: Entrada de activación. Si su valor es true se ejecuta la operación.
- IN1: Operando 1
- IN2: Operando 2
- OUT: Resultado de la operación IN1 + IN2
- ENO: Salida a true cuando se ejecuta la operación.
- ???: Se debe indicar el tipo de datos con el que se está operando.
   Se despliega la lista de tipos de datos numéricos
- El símbolo en forma de estrella permite añadir nuevos operandos.














### **MOVIMIENTO DE DATOS**



#### **Instrucción MOVE:**

Permite mover un dato de IN a una dirección de memoria OUT1. El dato de IN1 puede ser un valor o bien otra dirección de memoria, por ejemplo:



En el primer ejemplo se mueve el numero decimal 10 a la palabra MW10, y en el segundo se mueve el contenido de la palabra MW0 a la MW10

