

EPLAN VI ARMARIOS 3D















ÍNDICE

- 1. Construcción 3D con EPLAN Pro Panel
- 2. Navegador de Espacios
- 3. Inserción de Armario 3D
- 4. Vistas 3D
- 5. Inserción de carriles y canaletas
- 6. Inserción de componentes
- 7. Vistas 2D











1. Construcción 3D con EPLAN Pro Panel

EPLAN Pro Panel permite colocar a voluntad medios de explotación de electrotecnia y técnica de fluidos procedentes del proyecto EPLAN, de la gestión de artículos de EPLAN o del EPLAN Data Portal. Con componentes mecánicos como conductos de cable, carriles portabornes, placas de montaje o armarios enteros, con EPLAN Pro Panel se pueden realizar construcciones complejas en 3D de forma muy sencilla.

















2. Navegador de Espacios

El navegador de espacios ofrece una vista lógica de sus datos de proyecto dentro de la construcción 3D, se puede acceder a este navegador mediante el menú:

Inicio > Espacio 3D > Navegador de espacio

 Crear espacios en el navegador de espacios para representar y colocar medios de explotación en una vista 3D independientes de las páginas de proyecto
















2. Navegador de Espacios

En la ventana de propiedades del espacio 3D se deberá indicar un nombre para el espacio:
















2. Navegador de Espacios














3. Inserción de armarios 3D

Insertar en el espacio 3D el armario con el que se va a trabajar mediante "Centro de inserción". El armario que se insertará deberá tener la dimensiones necesarias para incluir todos los componentes. En nuestro caso, se insertará el componente 1050500 de Ritter

Dispositivos > Mecánica > Componente > Armario > General > RIT. 1050500















Para poder moverse por el entorno 3D de EPLAN es necesario hacer uso de las vistas:

Ver > Punto de vista 3D

donde se encuentran las vistas superior, inferior, derecha, izquierda, isométrica etc.

También es posible realizar el movimiento libre mediante el comando

Ver > Ángulo de visión > Girar



Es recomendable añadir esta función a la barra de acceso directo















Mostrar/Ocultar elementos

Dependiendo de la fase de diseño es necesario mostrar u ocultar elementos del armario para facilitar el trabajo. Por ejemplo, en la fase de inserción de artículos solo será necesario mostrar la placa de montaje. Desde el menú contextual del espacio 3D:

















Inserción de canaletas

Las canaletas son guías de plástico cerradas y sujetas a la placa del armario donde se concentran los cables:

- ✓ Sirven de guía a EPLAN para el cableado.
- ✓ Deberán repartirse por todo el cuadro para que todos los com acceso a ellas.
- ✓ Deberá asignarse el artículo comercial que convenga.




Insertar > Medios de explotación > Tubo para cable

Para este ejemplo se utiliza la referencia:

SES.08500142025 (40x40) Tubo para cable
















Inserción de carriles

El carril DIN es una placa metálica con medidas estándares donde se insertan los componentes del armario. Pueden ir atornillados a la placa del armario o sujetos por módulos en el lateral del armario

Insertar > Medios de explotación > Carril portabornes





Carril portabornes




Los carriles más comunes son los de tipo omega (TS35)

En este caso vamos a utilizar: RIT.2313150















ección de artículos - ESS_part001_Education




AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 2024



Inserción en el espacio 3D

En el momento de colocar elementos en el espacio 3D es posible colocarlos a una distancia específica respecto su punto de captura/colocación

Insertar > Opciones > Opciones de colocación
















• Inserción en el espacio 3D

Presionando la tecla 'A' antes de insertar un componente es posible cambiar automáticamente el punto de captura:















Cambiar longitud

Mediante el comando

Editar > Gráfico > Cambiar longitud

es posible cambiar la longitud de los carriles y canaletas ya insertados.
















Alinear / Distribuir en el espacio 3D

En el menú

Editar > Organizar

es posible alinear o distribuir elementos en vertical u horizontal seleccionados previamente mediante click del ratón y la tecla control.
















Navegador de construcción 3D

Para poder insertar todos los artículos del proyecto en el espacio 3D es necesario abrir el navegador de construcción 3D situado en el menú:

Insertar > Construcción 3D > Navegador
















Navegador de construcción 3D

Una vez abierto el navegador se debe ir insertando los componentes en la placa de montaje (navegador de espacio 3D) arrastrando los IME de los artículos en el carril DIN.













Navegador de construcción 3D

Antes de añadir las borneras se deben definir las "definiciones de regletas de bornas" y asignar terminaciones. De esta manera, el conjunto de las bornas quedará robusto y bien sujeto.


En el navegador de bornas:

Ver > Navegadores > Regletas de bornas

- 1- Generar "definiciones de regletas de bornas" desde el menú contextual de cada de las bornas (XM1, XM2, XP1)
- 2- Añadir artículo a la "Definición de regleta de bornas" mediante doble *click*, o el menú contextual en:

Propiedades > Artículo

3- Sobre XM1 añadir una terminación y sobre XM2 dos terminaciones: PXC.3022218















4- Editar las "Definiciones de regletas de bornas", desde el menú contextual


Para XM1



Para XM2




5- Añadir las bornas en el espacio 3D, por este orden: XP, XM1 y XM2






















6- Insertar pilotos, pulsadores, seccionadores es la puerta o en la estructura lateral del

armario:



Nota: si algún componente no es puede insertar, abrir las propiedades del componente y comprobar que existe la macro 3D de ese componente. Si existe volver a asignar el artículo.












7- Enrutar: Seleccionar la placa (se visualiza en amarillo):

Editar > Conexiones de enrutamiento > Enrutar



- Solo se enrutan los cables que pasan por las canaletas. Los cables que van a la puerta no se enrutan, se visualizan con una línea roja.
- Si no se ha definido sección en los cables, estos se visualizan como un hilo.











8- Cambiar secciones y colores de cable en las propiedades de las potenciales:



Los cables creados en cada conexión prevalecen sobre los potenciales













9- Colocar el seccionador en el lateral de la envolvente 10- Seleccionar el seccionador y realizador un enrutado libre:





































11- Cablear puerta

Creamos rutas en la puerta para guiar los cables hasta el punto de paso de la puerta a la envolvente














Conectamos con otra ruta la puerta con la ruta de la envolvente.















Seleccionamos un componente (-S2) de la puerta y ruteamos



Accedemos a "Editar > Modificar ruteo" y seleccionamos una ruta














Indicamos el nuevo camino seleccionando las rutas creadas en la puerta, el paso a la placa de montaje y la canaleta (línea en blanco) y finalizamos pulsado "espacio".

















Una vez realizado el armario 3D es posible realizar las vistas en 2D del armario:

• Crear una página del tipo "Construcción de armarios"
















• Insertar una representación de la distribución de los componentes en el armario 3D

Insertar > Ver > Vista 2D














Una vez desplegada la Vista 2D se abrirá un menú de configuración donde se deben especificar los siguientes campos:





























Una vez realizada la Vista 2D es posible acotar la representación mediante los comandos *Insertar > Acotación:*



Para trabajar con este modo es recomendable tener la captura de objeto y la captura de lógica activadas y la captura de retícula desactivada.









