RISC-V 与 Rust 语言与嵌入式

车春池

2021-03-24

email: linuxgnulover@gmail.com

github: https://github.com/SKTT1Ryze

Outline

- RISC-V 生态
- RISC-V 与嵌入式
- Rust 语言简介
- Rust 语言与嵌入式
- Rust 语言与 RISC-V 嵌入式

RISC-V 生态

- 开放的精简指令集架构,完全开源,设计简洁,模块化设计(基本指令集+扩展指令集)
- 与 X86 架构对比: 简化芯片开发, 抛弃历史包裹, 但目前在高性能处理核领域稍逊
- 与 Arm 架构对比: 开放, 大道至简, 但生态上需要进一步发展
- 问题: IP 碎片化和高性能

RISC-V 生态

RISC-V 在嵌入式领域大有可为

"对比 Arm, RISC-V 在成本,功耗,性能上目前都没有显著的优势,",国内某知名芯片厂商产品经理,"但 RISC-V 的开放性会给嵌入式行业带来一个新的模式。" (出处: 2020-12-26 全国操作系统大赛研讨会现场台下)

RISC-V 与嵌入式

- 功耗与性能: 和 Arm 不分上下
- 成本: 对比 Arm 较低
 - 设计成本较低:简洁的设计风格(规整的指令结构,简单的寄存器组成),模块化
 - 架构授权:完全开源,而 Arm 需要支付昂贵的授权费

RISC-V vs Arm

Category	ARM Cortex-A5	RISC-V Rocket
SA	32-bit ARM v7	64-bit RISC-V v2
Architecture	Single-Issue In-Order	Single-Issue In-Order 5-stage
Performance	1.57 DMIPS/MHz	1.72 DMIPS/MHz
rocess	TSMC 40GPLUS	TSMC 40GPLUS
rea w/o Caches	0.27 mm ²	0.14 mm ²
rea with 16K Caches	0.53 mm ²	0.39 mm ²
rea Efficiency	2.96 DMIPS/MHz/mm ²	4.41 DMIPS/MHz/mm ²
requency	>1GHz	>1GHz
ynamic Power	<0.08 mW/MHz	0.034 mW/MHz
PPA reporting co	nditions	

Rust 语言简介

- 使用所有权模型管理内存(同时兼顾安全和高性能)
- 所有权保证了不会出现二次释放问题
- 生命周期机制保证了不会出现裸指针
- 强大的类型系统 (泛型, trait)

Rust 语言与嵌入式

Rust 语言非常适合嵌入式软件开发

- 极小的运行时 -> 性能
- 独特的内存管理 -> 安全(所有权模型 -> 外设抽象)
- (包管理工具, 强大的宏) -> 生产效率
- 丰富的编译目标 (RISC-V, Arm, MIPS)
- 异步支持 (最小的异步抽象库 nb 和内置的 async/await 语法)

寄存器抽象

tock 的寄存器抽象:

```
const UARTLITE MMIO: usize = 0x4060 0000;
register structs! {
    /// UartLite MMIO
    /// |offset|register|description|
    /// |---|---|
    /// |0h|Rx FIFO|receive data fifo|
    /// |04h|Tx FIFO|send data fifo|
    /// |08h|status reg|IP 核状态寄存器|
    /// |Och|control reg|IP 核控制寄存器|
    pub UartLite {
        (0x00 \Rightarrow rx \text{ fifo: ReadOnly} < u32 >),
        (0x04 => tx_fifo: ReadWrite<u32>),
        (0x08 => stat_reg: ReadOnly<u32, Status::Register>),
        (0x0c => ctrl reg: ReadWrite<u32, Control::Register>),
        (0 \times 10 => @END),
```

寄存器抽象

宏生成的结构体:

```
#[repr(C)]
struct UartLite {
    rx_fifo: ReadOnly<u32>,
    tx_fifo: ReadWrite<u32>,
    stat_reg: ReadOnly<u32, Status::Register>,
    ctrl_reg: ReadWrite<u32, Control::Register>}
```

对寄存器抽象进行封装

```
impl UartLite {
    pub fn new() -> &'static mut UartLite {
        unsafe { &mut *(UARTLITE_MMIO as *mut UartLite) }
    pub fn init(&mut self) {
        self.ctrl_reg.write(Control::RST_TX.val(1));
        self.ctrl_reg.write(Control::RST_RX.val(1));
    pub fn putchar(&mut self, ch: char) {
        while self.stat_reg.is_set(Status::TX_FULL) {}
        self.tx_fifo.set(ch as u32);
    pub fn getchar(&self) -> Result<u8, ()> {
        match self.stat_reg.is_set(Status::RX_VALID) {
            true => Ok(self.rx_fifo.get() as u8),
            false => Err(()),
```

Rust 语言与嵌入式

Rust 语言非常适合嵌入式软件开发

- 极小的运行时 -> 性能
- 独特的内存管理 -> 安全(所有权模型 -> 外设抽象)
- (包管理工具, 强大的宏) -> 生产效率
- 丰富的编译目标 (RISC-V, Arm, MIPS)
- 异步支持 (最小的异步抽象库 nb 和内置的 async/await 语法)


Rust Async in Embedded

```
use embedded_hal::serial;
impl serial::Read<u8> for UartLite {
    type Error = Infallible;
    fn try_read(&mut self) -> nb::Result<u8, Self::Error> {
        match self.stat_reg.is_set(Status::RX_VALID) {
            true => Ok(self.rx_fifo.get() as u8),
            false => Err(nb::Error::WouldBlock),
        }
    }
}
```

Rust 嵌入式生态



⑩ Rust语言的嵌入式生态(2020年12月)



Rust China Conf 2020 - Shenzhen, China

微架构运行时库

- 运行第一条逻辑代码之前的准备工作
- 通过过程宏提供函数入口
- 处理机器模式中断和异常

使用运行时库的一个例子

```
[no_std]
[no_main]
extern crate panic_halt;
use riscv_rt::entry;
// 使用 entry 标记逻辑代码入口点
// 在这之前 riscv-rt 已经做了一些准备工作
#[entry]
fn main() -> ! {
   // 逻辑代码
   loop { }
```

运行时库处理机器模式中断和异常

```
#[link section = ".trap.rust"]
#[export_name = "_start_trap_rust"]
pub extern "C" fn start_trap_rust(trap_frame: *const TrapFrame) {
    extern "C" {
        fn ExceptionHandler(trap_frame: &TrapFrame);
        fn DefaultHandler();
    unsafe {
        let cause = mcause::read();
        if cause.is exception() {
            ExceptionHandler(&*trap frame)
        } else {
            let code = cause.code();
            if code < __INTERRUPTS.len() {</pre>
                let h = & INTERRUPTS[code];
                if h.reserved == 0 {
                    DefaultHandler();
                } else {
                    (h.handler)();
            } else {
                DefaultHandler();
```

运行时库处理机器模式中断和异常

```
#[no_mangle]
pub static __INTERRUPTS: [Vector; 12] = [
   Vector { handler: UserSoft },
   Vector {
        handler: SupervisorSoft,
    },
   Vector { reserved: ∅ },
   Vector {
        handler: MachineSoft,
   Vector { handler: UserTimer },
   Vector {
        handler: SupervisorTimer,
   Vector { reserved: 0 },
   Vector {
        handler: MachineTimer,
    },
   Vector {
        handler: UserExternal,
    },
   Vector {
        handler: SupervisorExternal,
   Vector { reserved: 0 },
   Vector {
        handler: MachineExternal,
    },
];
```

embedded-hal 标准

- Rust 嵌入式社区统一的标准
- 这个库是对外设本身的抽象,提供一系列的 Trait,不涉及具体的实现
- 实现由各个开发版 (SoC) 的实现库来完成 (stm32f30x-hal, k210-hal)
- 基于特定硬件的外设访问库来实现

Rust Async in Embedded

```
use embedded_hal::serial;
impl serial::Read<u8> for UartLite {
    type Error = Infallible;
    fn try_read(&mut self) -> nb::Result<u8, Self::Error> {
        match self.stat_reg.is_set(Status::RX_VALID) {
            true => Ok(self.rx_fifo.get() as u8),
            false => Err(nb::Error::WouldBlock),
        }
    }
}
```

Rust 语言与 RISC-V 嵌入式

以 RustSBI 为样本,对比竞品 OpenSBI 来分析

- RISC-V SBI 标准
- RustSBI
- 2000 多行代码量,对于 k210 平台的支持依赖于 k210-hal 和 k210-pac 这两个嵌入式支持库,得益于 Rust 嵌入式生态
- 对于 k210 的实现缺陷,通过 RustSBI 来弥补,得益于 SBI 标准的设计优越性
- RustSBI 模块化设计,对于某个特定的平台(硬件或模拟器),只要提供相应的 pac 库和 hal 库,即可很容易适配

在 k210 平台上模拟 sfence.vma 指令运行:

```
Trap::Exception(Exception::IllegalInstruction) => {
   let vaddr = mepc::read();
   let ins = unsafe { get_vaddr_u32(vaddr) };
   if ins & 0xFFFFF07F == 0xC0102073 { // rdtime instruction
      todo!()
   } else if ins & 0xFE007FFF == 0x12000073 { // sfence.vma instruction
       // k210 平台上不存在 sfence.vma 指令,但存在 sfence.vm 指令,因此我们在 SBI 里面模拟 sfence.vma 指令执行过程
       // 取出 satp 寄存器的值
       let satp bits = satp::read().bits();
       // 获取根页表的 ppn
       let ppn = satp bits & 0xFFF FFFF FFFF; // 43..0 PPN WARL
       // 写到 sptbr
       let sptbr bits = ppn & 0x3F FFFF FFFF;
       unsafe { llvm asm!("csrw 0x180, $0"::"r"(sptbr bits)) }; // write to sptbr
       // enable paging (in v1.9.1, mstatus: | 28..24 VM[4:0] WARL | ... )
       let mut mstatus bits: usize;
       unsafe { llvm asm!("csrr $0, mstatus":"=r"(mstatus bits)) };
       mstatus bits &= !0x1F00 0000;
       mstatus bits = 9 << 24;
       unsafe { llvm asm!("csrw mstatus, $0"::"r"(mstatus bits)) };
       // 模拟 sfence.vma 指令
       unsafe { llvm asm!(".word 0x10400073") }; // sfence.vm x0
       mepc::write(mepc::read().wrapping add(4)); // skip current instruction
   } else {
       panic!("invalid instruction! mepc: {:016x?}, instruction: {:08x?}", mepc::read(), ins);
```

k210 平台没有 S 态外部中断,通过 SBI 来解决这个问题:

- 通过一个 SBI 调用, 让操作系统内核传一个 S 态外部中断处理函数指针给 SBI
- SBI 收到 M 态外部中断, 跳转到这个函数地址去运行
- 不是很优美的处理方法:该函数运行在 M 态

```
Trap::Exception(Exception::SupervisorEnvCall) => {
   if trap frame.a7 == 0x0A000004 && trap frame.a6 == 0x210 {
       // trap frame.a0 是操作系统内核传过来的函数指针
       unsafe { DEVINTRENTRY = trap frame.a0; }
       // enable mext
       unsafe { mie::set_mext(); }
       // return values
       trap_frame.a0 = 0; // SbiRet::error = SBI_SUCCESS
       trap frame.a1 = 0; // SbiRet::value = 0
    } else {
       todo!()
   mepc::write(mepc::read().wrapping_add(4));
```

```
Trap::Interrupt(Interrupt::MachineExternal) => {
    // RustSBI 收到 M 态外部中断
   unsafe {
        let mut mstatus: usize;
        llvm_asm!("csrr $0, mstatus" : "=r"(mstatus) ::: "volatile");
        mstatus |= 1 << 17;
        let mpp = (mstatus >> 11) & 3;
        mstatus = mstatus & !(3 << 11);
        mstatus |= 1 << 11;
        llvm_asm!("csrw mstatus, $0" :: "r"(mstatus) :: "volatile");
        fn devintr() {
            unsafe {
                // 跳转到 DEVINTRENTRY 中运行
                llvm_asm!("jalr 0($0)" :: "r"(DEVINTRENTRY) : "ra" : "volatile");
        devintr();
        mstatus = mstatus &!(3 << 11);</pre>
        mstatus |= mpp << 11;
        mstatus -= 1 << 17;
        llvm_asm!("csrw mstatus, $0" :: "r"(mstatus) :: "volatile");
```

谢谢各位