

SLR PUERTAS Y MUELLES

SLR Sectional Two

Sistema interior para puertas seccionales

Instalación interior, sin alterar la estética exterior ni la rotura térmica indicada en la documentación técnica.

Instalación	Interior
Estética exterior	No se altera
Rotura térmica	No se altera
Anchura	Hasta 3,5 m
Compatibilidad	Motorizada o torno manual
Condición	Dintel igual o superior al plafón inferior
Color	Blanco
Peso	17 kg aprox.

Componentes del sistema

- 01 · Sistema de plafón superior — derecha e izquierda
- 02 · Sistema de plafón inferior — derecha e izquierda
- 03 · Guiadores laterales — derecha e izquierda
- 04 · Cable de conexión — seguridad inferior
- 05 · Cable de sincronización — sincronización de maniobra

Instalación en 4 pasos

1. Retirar bisagras y ruedas laterales de la línea de partición y desactivar el cable de tracción de seguridades inferiores.
2. Colocar los sistemas superiores y conectar el cable de tracción.
3. Subir y bajar el plafón superior unos 0,5 m y comprobar motor, muelles, enclavamiento y sincronismo cuando proceda.
4. Colocar el sistema inferior y los guiadores laterales y conectar el cable de seguridad inferior; completar la maniobra y las comprobaciones.

Aplicación industrial

- Instalación por la parte interior de la puerta.
- No altera la estética exterior.
- No altera la rotura térmica.
- Para puertas de hasta 3,5 m de ancho.
- Compatible con puertas motorizadas o con torno manual.
- Color blanco y peso aproximado de 17 kg.

SLR Puertas y Muelles · C/ Treball 11 · Lliçà d'Amunt · Barcelona · España · 601 500 932 · slr@slr.cat