


Great Ideas in Computer Architecture

机器语言简介: RISC-V

讲师:斯蒂芬·卡明斯基



上次讲座回顾

• C 内存布局


—Stack: 局部变量

一静态数据:全局变量


—代码:机器指令

— 堆:使用 malloc 和 free 的动态存储

• 必须小心使用



好主意#1:级别



组件(也称为: 汇编语言(ASM)

- 一种低级程序设计语言,其程序指令与特定体系结构的操作相匹配。
- 将一个程序拆分为许多小指令,每个小指令完成程序的一个单独部分
 - C程序汇编程序

```
a = (b+c) - (d+e); add t1, s3, s4
add t2, s1, s2
sub s0, t2, t1
```

有很多汇编语言

- 一种低级程序设计语言,其程序指令与特定体系结构的操作相匹配。
- 每个体系结构将具有它所支持的一组不同的操作 (尽管有许多相似之处)
- 程序集不可移植到其他体系结构(如 C)

主流指令集体系结构





RISC V

x86

英特尔、AMD 设计师 位 16 位、32 位和 64 位 1978 年(16 位)、1985 年(32 位)、 2003 年推出

(64 位)

设计 CISC

类型寄存器-存储器

编码变量(1 到 15 字节)

字节序小

Macbook 和 PC (酷睿 i3、i5、 i7、M)x86 指令 ARM 架构

设计师 ARM Holdings 位 32 位、64 位 1985 年引进;31 年前

设计 RISC

类型寄存器-寄存器

编码 AArch64/A64 和 AArch32/A32 使用 32 位指令,T32(Thumb-2) 使用 16 位和 32 位混合指 令。ARMv7 用户空间兼容

性!1! Endianness Bi(默认值为小)

智能手机类设备 (iPhone、Android)、 Raspberry Pi、嵌入式系统 ARM 指令集 RISC-V

加州大学伯克利分校设计师

位 32,64,128

2010 年推出

版本 2.2

设计 RISC

类型加载-存储

编码变量

分支比较和分支

字节序小

多功能和开源相对较新, 专为云计算而设计,嵌入 式系统,学术用途 RISCV 指令集 6

哪些说明应组件包括?

有一些明显有用的说明:

- 加、减和移位
- 读写存储器

但是:

- 如果这两个值相等,则只运行下一条指令
- 同时执行四个成对乘法
- 将两个 ascii 数字相加('2' + '3' = 5)

复杂/精简指令集计算

• 早期趋势:增加越来越多的说明进行精细操作:

复杂指令集计算(CISC)

- 难学难懂的语言
- 编译器的工作量更少
- 复杂的硬件运行更慢
- 后来,相反的哲学开始占主导地位: 精简指令集计算 (RISC)
 - 一更简单(更小)的指令集更易于构建快速硬件
 - 一让软件通过合成简单的操作来完成 复杂的操作

RISC 主宰现代计算









这个想法有多重要?

- RISC 架构主导计算
 — ARM 是 RISC,所有智能手机都使用ARM
- 旧的 CISC 架构(x86)类似于 RISC 在这些日子里
- 2017 年 Patterson 和图灵奖

轩尼诗

我们将在课堂上使用 RISC-V

- 加州大学伯克利分校第五代 RISC 设计——Krste Asanovic 教授和 Adept 实验室
- 开源指令集规范
- 在工业界和学术界迅速发展 适用于所有计算级别
 - 嵌入式微控制器到超级计算机
 - 32 位、64 位和 128 位变

体

氟 RISC-V

一 专为学术用途而设计


RISC-V 资源

全 RISC-V 架构

http://digitalassets.lib.berkeley.edu/techreports/ucb/text/EECS-2016-1.pdf

CS61C 所需的一切

https://cs61c.org/resources/pdf?file=riscvcard.pdf("绿卡")




RISCV 议程

- 背景
- 寄存器
- 装配代码
- 基本算术指令
- 即时指示
- 数据传输说明
- 控制流程说明
- 换档说明
- 其他有用说明总结

硬件将寄存器用于变量


- 与 C 不同,assembly 没有您所知道的变量
- 相反,程序集使用寄存器来存储值
- 寄存器包括:
 - 固定大小的小型内存(在我们的系统中为 32 位)— 可读取或写入
 - 数量有限(系统上有 32 个寄存器)
 - 非常快速、低功耗访问



寄存器与存储器

- 如果变量多于寄存器怎么办?
 - 保留最常用的寄存器并移动 余下的记忆(称为溢出记忆)
- 为什么不是所有变量都在内存中?
 - 越小越快: 寄存器速度加快 100-500 倍
 - 一内存层次结构
 - 寄存器: 32 个寄存器 * 32 位 = 128 字节
 - RAM: 4-32 GB

• SSD: 100-1000 GB



好主意 3: 局部性/记忆层次性原则

RISCV -- 有多少个寄存器?

- 速度和可用性之间的权衡
- 更多寄存器 -> 可以容纳更多变量
 - 一同时:所有寄存器都较慢。
 - RISCV 有 32 个寄存器

—每个寄存器*按*宽如容纳一个字


注:一个词是固定的-

由处理器的指令集或硬件作为一个单元处理的大小的数据片。正

一个字被定义为 CPU 寄存器的大小。

注册名称、用途、召集会议

×0	SP 地 技術 生		
x1		省针	
×5 ≚2 7	tp 线程i	The same of the sa	
x3	s0/fp	<u>临时</u> ————————————————————————————————————	
×4	50,12,5	世侯: 寄存器	
++-+-	a∩~a1 छं।≸	→ 本 可 付 命 力 念 数 子 近 同 信	
X12×17	a2-a7	Th能 ster/Frame point	nter
x!8 ⁸ x27	s2-s11 保存	字的寄存器 	
x28 至x31	t3-t6	临时	
f0-f7	華尺-華尺	FPTt arguments	
f8-f9	7 sO-fsl FP	保存寄存器	
	faO-fal	FP函数和	Б
f12-f17	fa2-fa7	FP 函数poraries	克
f18-f27	fs2-fs11	已保存	
f28-f31 ft8-	tll R[rd] = R[rsl FP R[rs2] guments/R	eturn
-1.00	202 277	registers	





2020年 6月30

RISCV 寄存器

• 以"x"表示的寄存器可通过编号(x0-x31)或名称引用:

一保存程序员变量的寄存器:

$$s0-s1 ** x8-x9 *$$

 $/Ss2-s11 \sim x18-x27$

寄存器'Name' <^2— 保存临时变量的寄存器^Jj^ 寄存器'ID'/numbei-×''\^+0-+2 ** ×5-×7

$$t3-t6 \sim x28-x31$$

—其他寄存器有特殊用途,我们稍后讨论

• 寄存器无类型(C概念);正在执行的操作决定如何处理寄存器内容 特殊登记册

最重要的数字是什么?

免责声明:编程中

零寄存器

- 零经常出现在代码中,并且非常有用,以至于它有自己的寄存器!
- 寄存器零(x0 或零)的值始终为 0,不能更改!
 - 一写入 x0 的任何指令均无效

寄存器 -- 摘要

- 在高级语言中,变量的数量 仅受可用内存的限制
- ISA 具有固定的少量操作数,称为寄存器
 - 直接内置于硬件中的特殊位置
 - **一 受益:** 寄存器速度极快 (快于十亿分之一秒)
 - **缺点:** 只能在这些预定数量的寄存器上执行操作

在计算机中注册

• 我们开始学习计算机的工作原

 一控制
 处理器 内存

 一数据路径
 对照品 输入

 一内存
 施")

 一输入
 数据路径 寄存器

• 寄存器是数据路径的一

020年6月30日 (50日 1220) 第6讲 2

RISCV 议程

- ●背景
- 寄存器
- 装配代码
- 基本算术指令
- 即时指示
- 数据传输说明
- 控制流程说明
- 换档说明
- 其他有用说明

RISCV 议程

2020年 6月30 日 总结

CS61C Su20 - 第 6 讲

22

RISCV 指令(1/2)

• 指令语法是严格的:

操作 dst、srcl、src2

- —1个运算符,3个操作数
 - op = 操作名称("操作员")
 - dst = 寄存器获取结果("目标")
 - srcl = 操作的第一个寄存器("源 1")
 - src2 = 第二个操作寄存器("源 2")

RISCV 指令(1/2)

- 通过规律性保持硬件的简单性
- 每条指令一个操作,每行最多一条指令
 - 组装说明与 C 相关
 - 操作(=、+、-、*、/、&、|等)
 - —一定是,因为 C 代码分解成汇编!
 - —单行 C 可能分解成多行 RISC-V

斐波那契序列数量

```
主峰:
              加上
                   t0, x0, x0
              addi
                   t1,x0, 1
              拉
                     t3, n
                     t3, 0 3
              长波
              贝克 t3, x0, 结束
         纤维:
              加上 t2,t1, t0
              毫伏
                   t0,第 1
              毫伏
                     t1,t2
              addi
                     t3, t3, -1
                      纤
         表面处
              addi
                      a0, x0, 1
              addi
                      a1, t0, 0
ecall # 打印整数 ecall
addi a0, x0, 10
ecall # 终止 ecall
```

斐波那契序列数量

```
主峰:
      添加其
             t0, x0, x0
             t1, x0,1
      他 Iw
              t3,n
              t3,0 (t3)
纤维:
      贝克
             t3,x0,完成
      加上
             t2, t1, t0
      毫伏
             t0, t1
             t1, t2
      享什
      addi
             t3, t3, -1
              纤维
表面处
      addi
             a0, x0,1
              a1,t0,0
      addi
      召唤
          # 打印整数调用
      addi
              a0, x0, 10
           # 终止呼叫
      召唤
```


各种组件说明

斐波那契序列数量 注释使用#符号 t0, x0, x0 主峰: 加上 addi t1, x0,1 拉 t3, 长波 t3, 0 (t3) 贝克 t3, x0,完成 纤维: t2, t1,至 t0, ^{第1天} 加上 毫伏 毫伏 t1, t2 t3, t3, -1 addi a0, x0,1 t0,0 表面处 addi addi a1, ecall # 打印整数 ecall addi a0, x0, 10 ecall # 终止 ecall

```
斐波那契序列主编号:
TM, xo, xo
        addi
               t1, x0, 1
        la
               t3, n
               t3, 0(t3)
        lw
fib:
               t3, x0, fin
        beg
        add
               t2, t1
       mv
                t3, t3, -1
               fib
finish: addi
               a0, x0, 1
       附加, t0,0
       ecall # 打印整数 ecall
        addi a0, x0, 10
       ecall # 终止 ecall
```

标签是标记一段代码 的任意名称

我们稍后会再来讨论 这些



本说明的作用是什么?

我们将在课堂上讲解指导 的类型。

您应该查看绿卡上存在哪 些特定命令。

CS61C 苏 20

和 R[rd] = R[rs1] & R[rs2]安迪 I与立即数 R[rd] = R[rsl] & imm将上立即数添加到 PC $R[rd] = PC + \{imm, 121\} 0\}$ auipc 贝克 小型 分支 EQual 如果 (R[rsl]-R[rs2) PC=PC+{imm,lb'O} 贝格 小型 分支大于或等于 如果 (R[rsl]>=R[rs2) PC=PC+{imm,lb'O} 伯格 小型 分支 > 无符号 如果 (R[rsl]>=R[rs2) PC=PC+{imm,lb'O} 钻头 小型 分支小于 如果(R[rsl]<R[rs2)PC=PC+{imm,lb'O} 蓝色的 小型 小于无符号的分支 如果 (R[rsl]<R[rs2) PC=PC+{imm.lb'O} 贝恩 小型 分支不相等 if (RIrsll!=RIrs2) PC=PC+{imm.lb'O} 裂口 I 环境中断 将控制转移到调试器 召唤 将控制权转移到操作系统 I 环境调用 贾尔 乌杰跳转和链接 $R[rd] = PC+4;PC = PC + \{immJb'O\}$ 贾尔 I 跳转和链接寄存器 R[rd] = PC+4;PC = R[rsl]+imm磅 I 加载字节 R[rd] = {561) M[] (7) , M[R[rsl]+imm] (7: 0 伊布 I 加载无符号字节 $R[rd] = \{561 > O.M[R[rsl] + imm] (7; O) \}$ 编号 I 加载双字 R[rd] = M[R[rsl] + imm] (63: 0) 伊赫 I 加载半字 R[rd] -{481>M[] (15), M[R[rsl]+imm] (15: 伊胡 I 加载无符号半字 R[rd] = $R[rd] = {32b'imm < 31>, imm, 121) 0}$ 吕伊 U 加载立即数上限 伊瓦 I 加载字 {321) M[] (31) , M[R[rs1]+imm] (31 伊武 I 加载无符号字 或 R[rd] = R[rsl] | R[rs2] R 或 ori I OR 立即 $R[rd] = R[rsl] \mid imm$ 某人 S存储字节 M[R[rsl]+imm] (7: 0) = R[rs2] (7: 0) s 存储双字 标准差 M[R[rsl]+imm] (63: 0) = 什 存储半字 M[R[rsl]+imm] (15: 0) = sll.sllw R 左移 (Word) $R[rd] = R[rs1] \times R[rs2]$ slli,slliw I 左移立即数 (Word) R[rd] = R[rsl] « imm44 R 设置小干 R[rd] = (R[rs1] < R[rs2]) ?1: 0索尔蒂 I 设置小于立即数 R|rd| = (R[rs 1] < imm) ?I: 0萨尔蒂尤 I 设置 < 无符号立即数 R[rd] = (R[rsl] < imm) ?1: 0原位的 R 设置小于无符号 R[rd] = (R[rs1] < R[rs2]) ?1: 0R 算术右移(Word) sra,sraw $R[rd] = R[rsl] \gg R[rs2]$ I 右移算子Imm (Word) R[rd] = R[rsl] » imm srai, sraiw R 右移 (Word) srl,srlw $R[rd] = R[rs1] \gg R[rs2]$ I 右移立即数 (Word) srli, srliw $R[rd] = R[rsl] \gg imm$ sub,subw R SUBtract (Word) R[rd] = R[rs1] - R[rs2]SW S 存储 Word M[R[rsl]+imm] (31: 0) = Rirdi = RirsliARirs21 异或 R 异或 I XOR 立即数 Rfrdl = Rfrsll A imm 第6讲 30

R[rd] = R[rsl] + R[rs2]

R[rd] = R[rsl] + imm

添加,添加

addi.addiw

R ADD (单词)

IADD立即数 (Word)

RV64I 基本整数说明, 按字母顺序排列

RISCV 议程

- 背景
- 寄存器
- 装配代码
- 基本算术指令
- 即时指示
- 数据传输说明
- 控制流程说明
- 换档说明
- 其他有用说明

RISCV 议程

2020年 6月30 日 总结

CS61C Su20 - 第 6 讲

31

RISCV 指令示例

这里假设变量 a、b 和 c 分别分配给寄存器 s1、s2 和 s3。

• 整数加法(add)

—C: a = b + c;

- RISCV:添加 s1、s2、s3

• 整数减法(减法)

—C: a = b - c;

—风险: sub s1、s2、s3

RISCV 指令示例

• 假设 a ^ s0,b ^ s1,c^ s2,d^ s3 和 e ^ s4。将以下 c 语句转换为 RISCV:

$$a = (b+c) - (d+e)$$
;

添加 t1,s3,s4 添加 t2,s1,s2 子 s0,t2,t1

说明事项的顺序 (必须遵循操作顺 序)

使用临时寄存器

绿卡说明

助记符 FMT 名称 add, addw R ADD (字)

组装中的操作

(最后使用 w 的操作使用 32 位 (RISC-V 中的字),用于大于 32 位的系统)

描述(在Verilog中) R[rd] - R (rsl] + R[rs2]

Verilog(硬件描述)

R: 寄存器数组

读取为:

读取 rs1 处的寄存器与 rs2 处的寄存器,将它们相加,然后写入 rd 处的寄存器

RISCV 议程

- 背景
- 寄存器
- 装配代码
- 基本算术指令
- 即时指示
- 数据传输说明
- 控制流程说明
- 换档说明
- 其他有用说明总结

即刻

- 数值常量称为中间值
- 中继的独立指令语法:

```
opi dst, src, imm
```

- 运算名称以"i"结尾,将第二个源寄存器替换为立即 数
- 一 立即数最多可达 12 位
- 解释为符号扩展二的补码
- 使用示例:
 - —addi s1, s2, 5 # a=b+5
 - —addi s3, s3, 1 # c++

RISC-V 即时示例

● 假设 a ^ s0,b^ s1. 将以下 C 语句转换为 RISCV: a = (5+b) -3;

> 附加 1, s1, 5 addi s0, t1, -3

• 为什么没有 subi 指令?

RISCV 议程

- ●背景
- 寄存器
- 装配代码
- 基本算术指令
- 即时指示
- 数据传输说明
- 控制流程说明
- 换档说明
- 其他有用说明

RISCV 议程

2020年 6月30 日 总结

CS61C Su20 - 第 6 讲

38

数据传输

- C 变量映射到寄存器上; 数组之类的大型数据结构呢?
 - —程序集还可以访问内存
- 但 RISCV 指令只对寄存器进行操作!
- 专用数据传输指令在寄存器和存储器之间移动 数据
 - 一存储: 寄存器至存储器
 - 一 加载: 寄存器来自存储器

计算机的五大组成部分

- 数据传输指令在寄存器(数据路径)和存储器之间
- 允许我们在内存中读取和存储操作数

计算机



数据传输

• 数据传输指令语法:

```
memop reg, off (bAddr)
```

- memop = 操作名称 ("操作员")
- ─ reg = 操作源或目的地的寄存器
- ─ bAddr = 带内存指针的寄存器("基址")
- off = 地址偏移(立即),单位为字节("偏移")

- 在地址 bAddr+off 处访问内存
- **提醒:** 寄存器保存一个原始数据字(无类型) -确保使用指向有效存储器地址的寄存器(和 偏移量)

内存是字节寻址的

- 我们在 C 中看到的最小数据类型是什么?
- 一个字符,它是字中的一个字节(8 位)最低有效字节
- 一 所有内容均为 8 位的倍 数

(例如,1个字=4个字节) 内存地址按字节而不是字索引 字地址相隔4个字节

—字地址与第一个字节相同

••••	• a •	•a ≡
13	14	15
9	10	11
5	6	7
1	2	3

居传输说明 公须是4的倍数才能"word-

aigned"

- 在汇编中不为您执行指针运算 必 须自己考虑数据大小
- 加载字(Iw)
 - 一从内存中取出地址 bAddr+off 处的数据,并将其放入 reg
- 存储字(sw)
 - 获取 reg 中的数据并将其存储到地址 bAddr+off 的存储器
- 用法示例: (int array[]的地址-> s3,b-> s2 的值)

C:

数据传输说明

组装:

```
lw t0,12 (s3) # t0=A[3]

m t0,s2,t0 # t0=A[3]+b

sw t0,40 (s3) # A[10]=A[3]+b
```

.data • .data 表示数据存储

来源:

O.word、.byte 等

- .word 3 用于指向数据的 0 标签
- .word 1 .text 表示代码存储
- .word 4 .text main:
- la t1,来源
- lw t2, 0 (t1) Venus 汇编程序指令列表 https://github.com/ThaumicMekanism/venus/wiki/Asse lw t3,4 (t1) mbler-

数值可在内存中开始

Directives

内存和 可变大小

• 迄今为止: —Iw reg, off (bAddr)

计算机

处理器

内存

软件注册

关闭(b

器械

输入

对照品

数据路径 寄存器 Jwregoff (b 地址)


输出

• 字符(1字节)和短接(有时2字节)等呢?

希望能够使用小于一个单词的内存值进行交互。

字节序

- 大端: 最高有效字节至少是字的地址—字地址=最高有效字节的地址
- Little Endian: 字的最小地址的最低有效字节 字地址= 最低有效字节的地址 $s0 = 0 \times 00000180$



• RISC-V 是 Little Endian

标志扩展

- 我们希望使用比以前更多的位来表示相同
 - 一符号扩展: 取最高有效位并将其复制到新位
 - 0b 11 = 0b 1111
 - **-** 零/一焊盘:用 1/0 设置新位。
 - 零点填充: 0b 11 = 0b 0011
- 基本RISC-V指令在需要时签
 - 一从技术上讲,auipc & lui 会这么做,但他们正在填补高位,所 以没有什么可填补的。

字节指令

- Ib/sb 利用寄存器的最低有效字节
 - 在 sb 上, 高 24 位被忽略
 - 一在 lb 上, 高 24 位通过符号扩展填充
- 例如,设 s0 = 0x00000180:

```
磅 s1,1 # s1=0x00000001
(s0) # s2=0xFFFFFF80
磅 s2,0 编号*(s0)=0x00800180
```

半字指令

- Ih reg, off(bAddr)"半载"
- sh reg, off(bAddr)"存储一半"
- 一在sh上,高16位被忽略
- 一在 lh 上,通过符号扩展填充高 16 位

未签名指令

- lhu reg, off (bAddr) "加载半无符号"
- Ibu reg, off (bAddr) "load byte unsigned"
 - 一在I(b/h)u上,高位由零扩展填充

为什么没有 s(h/b)u?为什么没有 lwu?

2020年6月30日

49

数据传输绿卡说明

内存

b 地址+ 偏移

选择位 31-0

存储字节:

$$M[R[rs1]+imm]$$
 (7: 0) = $R[rs2]$ (7:

0)

数据传输绿卡说明

加载字节: R[rd] = {24'bM[](7), M[R[Rs1]+imm](7:0)}(带符号)IuJI\I

基于最高有效位进 行符号扩展的 24 位 来自内存的字节


RISCV 议程

- 背景
- 寄存器
- 装配代码
- 基本算术指令
- 即时指示
- 数据传输说明
- 控制流程说明
- 换档说明
- 其他有用说明总结

计算机决策

在C中,我们有控制流

— 比较/逻辑语句的结果决定了 要执行的代码块



在 RISCV 中,我们不能定义代码块; 我们只有标签

- 由后跟冒号的文本定义(例如,main:),并参考随后的说明
- 通过跳转到标签生成控制流
- —C 也有标签,但它们被认为是不好

决策说明

的样式。

不要使用 goto!

- •相等时的分支(beq)
 - —beq reg1,reg2,标签
- 如果 reg1 中的值= reg2 中的值,则转到标签
 - —否则转至下一指令
- •分支,如果不相等(bne)
 - —bne reg1,reg2,标签

决策说明

- 如果 reg1 中的值^ reg2 中的值, 请转到标签
- 跳跃 (j)
 - —j 标签
 - 无条件跳转到标签

分解 If Else

C 代码:

```
if (i==j) {
    a = b /* 然后 */
} else {
    a = -b /* else */
}
```

英语:

- 如果为 TRUE,则执行 THEN 块
- 如果为 FALSE,则执行 ELSE 块

RISCV (beq):

```
# i-s0, j-s1
\# a-s2, b-s3 beq
s0, s1, ???
???: J 无需此标签
子s2,x0,s3
;端
??? B * * •
添加 s2, s3, x0
结束:
```

c代码:

分解 If Else

```
if (i==j) {
    a = b /* 然后 */
} else {
    a = -b /* else */
}
```

英语:

- 如果为 TRUE,则执行 THEN 块
- 如果为 FALSE,则执行 ELSE 块

RISCV

(bne):

```
# i-s0,j-s1
# a-s2,b-s3 bne
s0,s1,否则则:
添加 s2, s3, x0
j end else:
子 s2、x0、s3 结束:
```

在其他条件下分支 不等于

- 分支小于(blt)
 - blt reg1,reg2,标签
- 一如果 reg1 中的值< reg2 中的值,则转到标签
- 分支大于或等于(bge)
 - bge reg1, reg2, 标签
- 一如果 reg1 中的值>= reg2 中的值,则转到标签

RISC 原理:

• 如果可以交换参数并使用"branch less than",为什么要创建"大于"的分支

分解 If Else

c 代码:

```
如果 (i<j) {
} else {
a = -b /* else */
```

英语:

- 如果为 TRUE,则执行 THEN 块
- 如果为 FALSE,则执行 ELSE 块

RISCV (???):

```
# i-s0,j-s1
```

???s0,s1,否则:

添加 s2, s3, x0 j end else:

子 s2、x0、s3 结束:

RISCV 中的环路

• C 中有三种类型的循环:

-while, do... what, and for

—每个都可以改写为其他两个中的任 何一个,


所以同样的决策概念

- 这些也可以通过分支指令创建
- **关键概念:** 虽然在 RISCV 中写循环有多种方法, 但决策的关键是条件分支

指令地址 程序计数器

- 分支和跳转通过修改程序计数器(PC)来更改执 行流程
- PC 是一个特殊寄存器,包含正在执行的代码的 当前地址—不能作为正常 32 个寄存器的一部分进 行访问

- 指令作为数据存储在内存 中,并有地址!
 - 一 召回: 代码部分
 - 一标签转换为指令地 址
- 一本周晚些时候对此 进行详细介绍
- PC 跟踪当前指令在内存中 的位置



指令地址控制流程绿卡说明

```
分支相等(beq):如果(R[rs1] == R[rs2])
PC =
PC+{imm,1b,0} I I
```

如果寄存器相等: 跳转到立即数,前加一位 0

(使 PC 为偶数)

立即数计算为标签的偏移量

- 背景
- 寄存器
- 装配代码
- 基本算术指令
- 即时指示
- 数据传输说明
- 控制流程说明
- 换档说明
- 其他有用说明

- · 在二进制中,将无符号数左移等于 乘以相应的2的幂。
 - 换档操作更快
 - 一右移/分割时不起作用
- 逻辑移位: 移位时添加零
- *算术移位:* 换档时扩展符号
 - —仅适用于右移(保留符号)
- 按立即数或寄存器中的值移位

换档说明

指令名称		RISCV
逻辑左移	sll	s1,s2,s3
逻辑 毫米左移	索利	s1,s2,imm
逻辑右移	srl	s1,s2,s3
逻辑 Imm 右移	斯里	s1,s2,imm
算术右移	sra	s1,s2,s3
算术右移 Imm	斯拉	s1,s2,imm

- 使用立即数时,只有值 0-31 是实用的
- 使用变量时,仅使用最低的 5 位(读取为无符号)
- # 对移位指令 addi t0,x0,-256 #

t0=0xFFFFFFF00 的示例调用

srli s1,t0,8 # s1=0x00FFFFFFsrai s2,t0,8 # s2=0xFFFFFFFF addi t1,x0, -22 # t1=0xFFFFFEA #低水平 5: 0b01010 sll s3,t0,t1 # s3=0xFFFC0000 # 与 slli s3, t0, 10 相同 • 示例 1:

使用 Iw 的 lbu 数量: Ibu s1,1 (s0) Iw s1,0 (s0) # 获取信息

换档说明 li t0,0x0000FF00 # 加载位掩码 和 s1, s1, t0 # 获取第 2 个字节 srli s1,s1,8 # 移入最低

• 示例 2:

使用 sw 的 sb: sb s1,3 (s0) Iw t0,0(s0) # 获取当前单词 li t1, 0x00FFFFFF # 加载位掩码 以及 t0, t0, t1#顶部为零的字节 slli t1,s1,24 # 移入最高 或 t0,t0,t1 # 组合

- 背景
- 寄存器
- 装配代码
- 基本算术指令
- 即时指示
- 数据传输说明
- 控制流程说明
- 换档说明
- 其他有用说明

2020年 6月30 日 总结

CS61C Su20 - 第 6 讲

70

RISCV 算术指令乘法扩展

- 乘法(mul 和 mulh)
 - —mul dst srcl src2
 - -mulh dst, srcl, src2
 - src1*src2: 低 32 位至 mul,高 32 位至 mulh
- 分部 (div)
 - —div dst srcl src2
 - rem dst, srcl, src2
 - src1/src2: 商通过 div,余数通过 rem

RISCV 位指令

注: a^sl、b^s2、c^s3

说明	С	RISCV
和	a=b&c	以及 S1, S2, S3
和即时	a = b & 0x1;	和 s1,s2,0x1
或	a=b c;	或 s1, s2, s3
或立即	a = b 0x5;	或 s1,s2,0x5
独占或	a=bAc;	s1,s2,s3 异或
独占或即时	a = b A 0xF;	xori s1,s2,0xF

比较指令

- 设置小于 (slt)
 - slt dst, reg1, reg2
- 如果 regl 中的值< reg2 中的值,则 dst = 1,否则为 0
- 设置小于立即数(slti)
 - -slti dst, reg1, imm
 - —如果 regl 中的值< imm,则 dst = 1,否则为 0

另一个 If Else 设计

c 代码:

```
如果(i<j) {
    a = b /* 然后 */
} else {
    a = -b /* else */
}
```

英语:

- 如果为 TRUE,则执行 THEN 块
- 如果为 FALSE,则执行 ELSE 块

RISCV:

```
# i-s0,j-s1
# a-s2,b-s3
slt t0 s0 s1 beq t0,x0,否则
则:
添加 s2,s3,x0
j端
否则:
```

子 s2、x0、s3 结束:

环境调用

- ecall 是应用程序与操作系统交互的一种方式
- 寄存器 a0 中的值提供给执行特殊功能的操作系统
 - 一打印值
 - 退出程序
 - 为程序分配更多内存

venus 支持的 ecall 值的列表:

https://github.com/ThaumicMekanism/venus/wiki/Environmental-Calls

- 背景
- 寄存器
- 装配代码
- 基本算术指令
- 即时指示
- 数据传输说明
- 控制流程说明
- 换档说明
- 其他有用说明

总结

总结

- 计算机理解其指令集体系结构(ISA) 的指令
- RISC 设计原理
 - —越小越快,保持简单
- RISC-V 寄存器: s0-s11、t0-t6、x0
- RISC-V 指令
 - —算术运算: add、sub、addi
 - —数据传输: Iw,sw
 - 内存为字节寻址
 - —控制流程: beq, bne, j