Arduino IDE安装


Arduino IDE安装
- Arduino IDE下载
- Arduino IDE安装
- Arduino IDE初始化
- Arduino IDE界面

教程演示Windows平台安装!

> 建议使用我们提供的`Arduino IDE`版本安装，我们教程演示和安装的是`Arduino IDE 2.3.2`版本。

Arduino IDE下载

Arduino IDE官网：https://www.arduino.cc/en/software




Arduino IDE安装

以下是使用我们提供的软件压缩包进行安装!


- 打开


解压并以管理员身份打开【软件资源：软件工具】中的ArduinoIDE.exe。




- 安装

推荐按照教程勾选安装选项。





Arduino IDE 安装
安装选项
为哪位用户安装该应用？
请选择为当前用户还是所有用户安装该软件
为使用这台电脑的任何人安装（所有用户）
仅为我安装（W_ML）
为所有用户进行全新安装。（需要管理员资格）
Arduino IDE 2.3.2
2
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)



Arduino IDE 安装
选定安装位置
选定 Arduino IDE 要安装的文件夹。
Setup 将安装 Arduino IDE 在下列文件夹。要安装到不同文件夹，单击 [浏览(B)...] 并选择其他的文件夹。 单击 [安装(I)] 开始安装进程。
目标文件夹
C:\Program Files\Arduino IDE
浏览(B)...
所需空间: 497.1 MB
可用空间: 232.7 GB
Arduino IDE 2.3.2
3
< 上一步(P)
安装(I)
取消(C)





Arduino IDE初始化

首次使用Arduino IDE会进行初始化，软件自动安装必备库和设备驱动，点击安装和等待安装完成！




sketch_jun12a | Arduino IDE 2.3.2
File Edit Sketch Tools Help
Select Board
sketch_jun12a.ino
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}
Windows 安全中心
你想安装这个设备软件吗?
名称: Arduino USB Driver
发布者: Arduino srl
始终信任来自 "Arduino srl" 的软件(A)。
安装(I)
不安装(N)
你应仅从可信的发布者安装驱动程序软件。我如何确定哪些设备软件可以安全安装?
Output
arduino:avr@1.8.6
Installing arduino:arduinoOTA@1.3.0
Configuring tool.
arduino:arduinoOTA@1.3.0 installed
Installing arduino:avr-gcc@7.3.0-atmel3.6.1-arduino7
Configuring tool.
arduino:avr-gcc@7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 installed
Installing arduino:avrdude@6.3.0-arduino17
Configuring tool.
arduino:avrdude@6.3.0-arduino17 installed
Installing platform arduino:avr@1.8.6
Configuring platform.
Ln 1, Col 1
No board selected


sketch_jun12a | Arduino IDE 2.3.2
File Edit Sketch Tools Help
Select Board
sketch_jun12a.ino
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}
Windows 安全中心
你想安装这个设备软件吗?
名称: Arduino USB Driver
发布者: Arduino SA
始终信任来自 "Arduino SA" 的软件(A)。
安装(I)
不安装(N)
你应仅从可信的发布者安装驱动程序软件。我如何确定哪些设备软件可以安全安装?
Output
arduino:avr@1.8.6
Installing arduino:arduinoOTA@1.3.0
Configuring tool.
arduino:arduinoOTA@1.3.0 installed
Installing arduino:avr-gcc@7.3.0-atmel3.6.1-arduino7
Configuring tool.
arduino:avr-gcc@7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 installed
Installing arduino:avrdude@6.3.0-arduino17
Configuring tool.
arduino:avrdude@6.3.0-arduino17 installed
Installing platform arduino:avr@1.8.6
Configuring platform.
Ln 1, Col 1
No board selected


sketch_jun12a | Arduino IDE 2.3.2
File Edit Sketch Tools Help
Select Board
sketch_jun12a.ino
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}
Windows 安全中心
你想安装这个设备软件吗?
名称: Genuino USB Driver
发布者: Arduino LLC
始终信任来自 "Arduino LLC" 的软件(A)。
安装(I)
不安装(N)
你应仅从可信的发布者安装驱动程序软件。我如何确定哪些设备软件可以安全安装?
Output
arduino:avr@1.8.6
Installing arduino:arduinoOTA@1.3.0
Configuring tool.
arduino:arduinoOTA@1.3.0 installed
Installing arduino:avr-gcc@7.3.0-atmel3.6.1-arduino7
Configuring tool.
arduino:avr-gcc@7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 installed
Installing arduino:avrdude@6.3.0-arduino17
Configuring tool.
arduino:avrdude@6.3.0-arduino17 installed
Installing platform arduino:avr@1.8.6
Configuring platform.
Ln 1, Col 1
No board selected

Arduino IDE界面

等待Arduino IDE自己安装库完成，我们就可以使用Arduino IDE！

