СТРУКТУРНАЯ СХЕМА Клавиатура Светодиоды, показывающие статус Пьезодинамик ПОМЕЩЕНИЯ LCD-дисплей Разъем RS-232 *Управляющий* миркоконтреллер ATmega328P Разъем USB-A Разъем для подключения датчиков GSM-модуль ПППППППППП SIM900A Разъем для батарейки CR2032 Антенна Разъем SIM-карты