



GAMME OPERATOIRE DE MAINTENANCE MAINTENANCE PREVENTIVE

SGTD
SOCIETE DE GESTION DU TERMINAL
A CONTENEURS DE DORALEH

Entretien Trimestriel Nacelle Genie Picker

Gamme N°	Version	Date	Référence bibliographique
SGTD-0701	1.0.0	30/05/2026	Documents technique Fabricant

SUIVI QUALITE

Auteur	Vérificateur	Approbateur	Autorisation
Maintenance Process Engineer	Planning, Methods & Reliability Manager	Workshop Manager	Technical & Engineering Director

EPI

								
☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐

PREPARATION

Outillage & Consommable	Stock	Compétences	Permis & autorisation
- Boite à outils mécaniques standard - Chiffons - Dégrippant - Tachymètre		Mécaniciens	Autorisation accordée à la personne chargée de l'exécution de la tâche



Consignes de sécurité avant intervention



1. Travailler impérativement en binôme.
2. Port obligatoire des EPI adaptés à la nacelle (casque, chaussure de sécurité, harnais, gants)
3. Mettre la nacelle en indisponibilité avant l'intervention
4. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence en début d'intervention, puis le relâcher après l'intervention.
5. Ne jamais se placer sous la flèche, la nacelle ou une charge suspendue.
6. Respecter et à ne pas dépasser la charge maximale.
7. Éviter tout contact, fuite ou déversement d'huiles, carburants ou graisses.
8. Maintenir l'équipement propre en fin d'intervention.



TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
<i>TOURELLE ET STRUCTURE</i>				
1.	Inspection visuelle de la tourelle et du châssis : - Inspecter visuellement la structure du châssis : pas de fissure, pas de déformation, peinture intacte. - Contrôler la propreté de la tourelle et l'état des capots : pas de corrosion avancée.	 		
<i>MOTEUR THERMIQUE DEUTZ — TD2011 L04i</i>				
2.	Vérifier le niveau de l'huile moteur à l'aide de la jauge de niveau et l'absence des fuites. Ajuster le niveau si nécessaire avec du 15W-40.	   		

TACHES

OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
3.	Vérifier et ajuster le régime moteur selon les préconisations constructeur : Ralenti bas : 1 300 t/min (veille), Régime maxi : 2 450 t/min. Vérifier ces valeurs depuis le tableau de bord ou à l'aide d'un tachymètre.			
4.	Inspecter le système d'échappement : fixations, état du tuyau, fuites de gaz (odeur anormale, traces noires fraîches).			
5.	Circuit de refroidissement : • Contrôler le niveau de liquide de refroidissement (entre MIN et MAX). Compléter si nécessaire avec de l'Éthylène Glycol. • Inspecter les durites et colliers : aucune fissure, aucune fuite.			

TACHES

OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
6.	Vérification des connecteurs de batterie et des câbles : • Inspecter les bornes de la batterie 12 V DC : pas d'oxydation. • Nettoyer les bornes à la brosse métallique. • Vérifier le serrage des cosses et l'état des câbles rouge et noir (pas de fissure, pas de dénudage). • Contrôler la fixation du bloc batterie dans son berceau.			
SYSTÈME HYDRAULIQUE				
7.	Contrôler le niveau d'huile hydraulique via l'indicateur de niveau du réservoir (réservoir : 227 L). Compléter si nécessaire avec de l'huile ISO 32.			

TACHES

OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
8.	Inspection des filtres hydrauliques : • Inspecter les filtres hydraulique haute/moyenne pression : raccords sans fuite. • Inspecter le filtre de retour réservoir : bol serré, pas de fissure. • Inspecter le filtre drain de carcasse des moteurs de traction.			
CHÂSSIS, PNEUS ET TRAIN ROULANT				
9.	Inspection des pneus, des roues et contrôle du couple de serrage des écrous de roue : • Inspecter les 4 pneus : état de la bande de roulement, absence de fissure ou de déformation. • Contrôler le gonflage des pneus. Gonfler si nécessaire. • Vérifier le serrage des écrous de roue (goujons), serrer si nécessaire. • Couple de serrage des écrous de roue : 434 Nm. Remplacer immédiatement tout écrou manquant ou cassé.			

TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
FLÈCHE ET NACELLE				
10.	Inspection et ajustement des câbles de flèche : • Inspecter les câbles d'extension et de rétraction de la flèche télescopique : pas de brin cassé, pas de corrosion. • Ajuster la tension des câbles si nécessaire. • Inspecter les poulies de guidage des câbles : libre rotation, pas d'usure excessive. <i>Prévenir son responsable en cas de présence de défaut sur les câbles pour remplacement.</i>			
FONCTIONS, COMMANDES ET SÉCURITÉ				
11.	Test de l'arrêt d'urgence, éclairages et alarmes : • Tester l'arrêt d'urgence pupitre sol : arrêt immédiat de toutes les fonctions. Réarmer après test. • Tester l'arrêt d'urgence pupitre nacelle : Réarmer après test. • Contrôler le fonctionnement et la propreté de tous les éclairages : avant, arrière, gyrophare.			

TACHES

OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
	- Tester l'alarme de recul et l'alarme de mouvement. - Inspecter le pupitre sol et le pupitre nacelle : boutons, voyants, étiquettes lisibles.			
12.	Test des freins de traction et de la vitesse de déplacement : - Tester les freins de traction : arrêt franc, pas de dérive. - Tester la vitesse de traction en position repliée (stowed position) : valeur conforme à la spécification. - Tester la vitesse de traction en position relevée ou étendue.	 		
13.	Test du nivellement automatique et des capteurs : - Tester le nivellement automatique de la plateforme (auto-levelling) : plateforme reste horizontale. - Tester le capteur de niveau de la tourelle. - Tester le capteur d'angle de la flèche principale.	 		

TACHES				
OPERATION A REALISER			ANALYSE DES RISQUES	
ETAPE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	RISQUE	MOYEN DE PREVENTION
<i>REMISE EN ÉTAT ET OBSERVATIONS</i>				
14.	Remettre la machine en position de transport (flèche repliée, nacelle verrouillée). Reporter dans le BT toute anomalie détectée et remplacements effectués	 		