## Les fonctions en langage C

Un programme réalise des fonctionnalités. Dans la phase d'analyse du cahier des charges, l'algorithme consiste à traduire chacune de ces fonctionnalités <u>en une ou plusieurs fonctions</u>. Une fonction principale appelé *main()* aura pour mission de gérer les appels à ces fonctions pour réaliser la totalité du programme.

On déclare la fonction entre **l'entête** de l'algorithme et le programme principal **main()**. On précise **le type** du paramètre qui sera retourné lors de l'appel de la fonction. On précise également les **arguments** (ou paramètres) et leurs **types** qui seront transmis à la fonction. Ces arguments seront disponibles (ou visibles) à l'intérieur de la fonction.

## #include // entêtes . . . . . . . . . . . . . #include nom fonction type argument // Type de retour argument Doubler( float float z ); // déclaration de la fonction entre l'entête et le programme principal // ou float Doubler( float ); int main() // programme principal float resultat: resultat = Doubler(15); // Appel de la fonction return 0:

L'écriture d'une fonction requiert donc une déclaration et un corps :

// Type de retour nom fonction type argument argument

float

• La déclaration comprend : le type de retour, le nom de la fonction suivi d'une liste d'arguments entre parenthèses. Les arguments sont séparés par une virgule et sont notés : type arg1 nom arg1, type arg2 nom arg2, ...

S'il n'y a pas de type de retour ou d'argument, on utilise le mot void à la place du type de retour et de l'argument.

// multiplication par 2 de x

// ici l'argument est nommé x et est de type float

• Le corps est un bloc d'instructions

Exemple:

// La fonction

float Doubler (

return 2.0\*x;

fonctions Page 1/4

Une fonction possède trois aspects:

- le prototype : c'est la déclaration qui est nécessaire avant tout ;
- l'appel : c'est l'utilisation d'une fonction à l'intérieur d'une autre fonction (par exemple le programme principal main());
- la définition : c'est l'écriture proprement dite de la fonction (corps ).

## Exemple avec un microcontrôleur pIC

```
#include <xc.h>
                         // entêtes
#include <stdio.h>
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#define XTAL FREQ 4000000
/ * déclaration des protoypes des focntions
void init ES(void);
                               // pas d'argument (void) ni de type de retour (void)
                               // pas d'argument (void) ni de type de retour (void)
void init serie(void);
void init a2d(void);
                               // pas d'argument (void) ni de type de retour (void)
void clignote(unsigned char); // un argument (unsigned char) et pas de type de retour (void)
unsigned int read a2d(unsigned char); // un argument (unsigned char) et un de type de retour
                                      // (unsigned int)
void putch(char c);
                                     // un argument (char) et pas de type de retour (void)
char getch(void);
                                   // pas d'argument (void) et un type de retour (char)
char car lu;
unsigned int N=0;
void main()
      init ES();
                       // Appel de la fonction initialisation des entrées et sorties
                       // Appel de la fonction initialisation du C.A.N
      init a2d();
                       // Appel de la fonction initialisation de la liaison série
      init serie();
      clignote(5); //Appel de la fonction clignote avec l'argument 5
     delay ms(2000); //temporisation de 2 secondes
    // Boucle infinie
      while(1)
          car lu = getch();
                              // lecture d'un caractère envoyé par le Terminal
          // printf(....)
                              // affichage de car lu
```

fonctions Page 2 / 4

```
// lecture de la valeur renvoyée par le C.A.N
          N = read \ a2d(0);
          // printf(....)
                             // affichage de N
         delay ms(1000);
       }
// Fonction clignotement
void clignote(unsigned char n)
  int i;
  for(i=0;i< n;i++)
  PORTD = 255;
     delay ms(100);
  PORTD = 0;
     delay ms(100);
  if(RB0==0) break;
}
// Fonction initialisation des entrées sorties
void init ES(void)
 TRISD=0x00; // Configuratio PORTD en sortie
  TRISA0=1;
  ANS0=1;
  TRISC6=0;
}
// Fonction initialisation du CAN
void init a2d(void)
{
       ADCON0=0xC0;
                            // select Fosc/2
                            // select rightjustify result. A/D port configuration 0
       ADCON1=0x80;
       ADON=1;
                            // turn on the A2D conversion module
// Fonction lecture résultat de la conversion analogique numérique
unsigned int read a2d(unsigned char channel){
       channel&=0x0F;
                           // truncate channel to 4 bits
       ADCON0&=0xC3; // clear current channel select
       ADCON0|=(channel<<2);
                                   // apply the new channel select
              // initiate conversion on the selected channel
  GO=1:
       while(GO)continue;
       return(256*ADRESH + ADRESL); // return 8 MSB of the result
}
// lecture d'un caractère envoyé par le terminal vers le microcontrôleur
char getch()
  while(!RCIF); // Attente arrivée caractère
  return RCREG; // Renvoi du caractère reçu
}
```

fonctions Page 3 / 4

```
// Ecriture d'un caractère vers le Terminal
void putch(char data)
{
    while(!TRMT); // Attente buffer vide
    TXREG = data; // envoi caractère
}
```

fonctions Page 4 / 4