Лекция 5 Производительность ЭВМ

Ефимов Александр Владимирович E-mail: alexandr.v.efimov@sibguti.ru

Курс «Архитектура вычислительных систем» СибГУТИ, 2019

Об архитектуре ЭВМ

Полная и детальная спецификация интерфейса «ЭВМ-пользователь» (1960-е, при создании семейства ЭВМ IВМ-360)

Пользователь = оператор, программист, инженер, техническое средство (например, удаленный терминал)

Интерфейс – аппаратурно-программный посредник между ЭВМ и пользователем.

Понятие архитектуры ЭВМ

Архитектура ЭВМ – совокупность свойств и характеристик ЭВМ, призванных удовлетворить потребности пользователей. Архитектура вычислительного средства – это концепция взаимосвязи и функционирования его аппаратурных (Hardware) и программных (Software) компонентов

Потребности пользователей

- Доступные для решения классы задач
- Языки программирования
- Возможности средств разработки
- Возможности операционной системы
- Доступные способы обработки информации
- Способы и протоколы доступа

Основные характеристики

- Быстродействие
- Форма представления чисел
- Разрядность слов
- Характеристики памяти
- Характеристики устройств ввода/вывода
- Цена
- Показатели надежности

О понятии семейства ЭВМ

Семейство ЭВМ - совокупность архитектурно близких ЭВМ, выделенная для фиксированного уровня развития вычислительной техники и электронной технологии.

Машины ЭВМ принадлежащие одному семейству называют моделями.

Совместимость:

- Аппаратная/Информационная/Программная
- «внизу-вверх» «сверху-вниз»

Совместимость «внизу-вверх»

■ «внизу-вверх»

Программа, написанная для младшей модели может быть исполнения на любой другой модели.

■ «вверху-вниз»

На старшей модели могут быть написаны программы для реализации на любой из младших моделей.

Аппаратурная совместимость

Обеспечивается единством конструктивных решений, модульностью построения ЭВМ, стандартизацией связи и процедур

управления.

Информационная совместимость

Обеспечивается использованием единых форматов представления данных, единых способов построения файлов и использованием одинаковых носителей данных.

Программная совместимость

Достигается единством функциональной структуры ЭВМ, единством команд и систем адресации.

Набор любой из моделей семейства ЭВМ принадлежит единой системе команд.

О производительности ЭВМ

Под производительностью ЭВМ (Computer Performance) понимается ее способность обрабатывать информацию.

В процессе обработки информации в ЭВМ реализуются те или иные операции из ее набора (или системы) операций.

Всегда имеет место зависимость времени выполнения операции от времени обращения к памяти.

Показатели производительности

- Тактовая частота. Время такта это время выполнения элементарной операции процессора (порядка 1 нс = 10⁻⁹c).
- номинальное быстродействие, быстродействие по Гибсону,
- среднее быстродействие
- среднее эффективное быстродействие

Номинальное быстродействие

Номинальным (или пиковым, или техническим) быстродействием (Nominal Speed или Peak Speed) ЭВМ называют среднее число операций, выполняемых процессором (при равновероятном их выборе) в единицу времени (секунду) при работе только с оперативной памятью.

$$\{ m{\kappa}_1, m{\kappa}_2, ..., m{\kappa}_j, ..., m{\kappa}_k \}$$
 — часть операций из их полного набора (системы), которые не требуют обращений процессора к внешней памяти и устройствам ввода-вывода информации;

 ${\cal T}_j$ – время (в секундах) выполнения операции ${\kappa}_j$; 1/k – вероятность выбора любой операции ${\kappa}_i, \quad j \in \{1, 2, ..., k\}$

$$k^{-1}\sum_{j=1}^{k}\tau_{j} \qquad \qquad \omega' = k\left(\sum_{j=1}^{k}\tau_{j}\right)^{-1}.$$

Быстродействие по Гибсону

 $ho_{j},\quad j\in\{1,\,2,...,\,k\}\,$ – вероятность выбора операции κ_{j}

$$\sum_{j=1}^k \rho_j \tau_j; \qquad \omega^0 = \left(\sum_{j=1}^k \rho_j \tau_j\right)^{-1}.$$

Среднее быстродействие

```
\left\{I_{1},I_{2,}...,I_{i},...,I_{L}\right\} — набор типовых задач (эталонных тестов или программ оценки производительности, Benchmarks) v_{i} — число операций, непосредственно входящих в программу решения задачи I_{i} t_{i} — время (в секундах) решения задачи I_{i} i \in \{1,2,...,L\} \omega_{i}=v_{i} / t_{i} — быстродействием ЭВМ при решении типовой задачи I_{i} \{\pi_{1},\pi_{2},...,\pi_{i},...,\pi_{i},...,\pi_{L}\} — распределение вероятностей спроса на типовые задачи I_{i} \sum_{i=1}^{L}\pi=1,
```

$$\sum_{i=1}^{L} \pi_i / \omega_i \qquad \qquad \omega = \left(\sum_{i=1}^{L} \pi_i / \omega_i\right)^{-1}.$$

Среднее эффективное быстродействие

В условиях "стандартизации" операций и форматов операндов. В качестве стандартной может быть взята операция, через которую могут быть выражены все остальные операции в каждой из сравниваемых несовместимых машин.

$$\omega_{i}^{^{*}} = v_{i}^{^{*}} \, / \, t_{i} \, , \, \, ^{\text{-} \, \text{эффективным быстродействием ЭВМ при решении типовой задачи} \, I_{i}$$

 $oldsymbol{
u}_i^{^*}$ - число стандартных операций, с помощью которых можно интерпретировать программу решения задачи

 t_i - время решения задачи I_i на ЭВМ (вкл. Накладные расходы)

$$\omega^* = \left(\sum_{i=1}^L \pi_i / \omega_i^*\right)^{-1}.$$

Единицы измерения производительности

```
1 MHz = ?
1 \text{ GHz} = ?
1 MIPS (Million of Instructions Per Second) = ?
1 GIPS = ?
FLOPS (FLoating-point Operations Per Second)
1 MFLOPS = ?
1 GFLOPS = ?
1 \text{ MFLOPS} = ?
1 TFLOPS = ?
1 \text{ PFLOPS} = ?
1 EFLOPS = ?
```

Память

- Единицы количества информации
- Емкость памяти
- Ширина выборки
- Время выборки
- Время обращения
- Пропускная способность
- Удельная стоимость

Литература

Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем.

Учебное пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005; 2-е издание, 2008.

Хорошевский В.Г. Инженерные анализ функционирования вычислительных машин и систем. – М.: "Радио и связь", 1987.