

사용자 매뉴얼

[Sketch Up기반 IndoorGML 편집기술 개발]

버전정보 및 승인이력

□ 버전 정보

프로젝트 명	세계 최고수준의 저비용·고효율 실내공간정보 핵심기술 개발 및 실증				
산출물ID	InDooRE01-TR-D12	버전	1.1	작성일	2020.12.18
산출물명	사용자 매뉴얼	작성자	최주현	PM	이기준

□ 승인 이력


수행 역할	소 속	이 름	승 인 일	서 명	비고
작성자	유엔이	최주현			
검토자	유엔이	황연정			
검토자/협력사PM	유엔이	여욱현			


개정이력

날 짜	버 전	변 경 부 분	변 경 내 용	작 성 자

화 면

메뉴 레벨





항목 설명

No	항목명	설 명
1	파일 실행	■ Sketch Up 접속 및 로그인
2	SetUp	• Sketch Up 2017 Make os에 맞게 다운로드
3	SetUp	■ 다운로드 완료

- https://www.sketchup.com/download/all#
- 1) 가입 및 로그인
- 2) Sketch Up 2017 Make 다운로드

2020.12.18_전략기획팀


sketchupmake-2017....exe

개요


메뉴 레벨


프로그램 설치

화 면









SketchUp Make 2017-64-bit (English) Setup

SketchUp Make 2017 (64-bit) Setup Welcome to the SketchUp Make 2017 (64-bit) Setup Wizard The Setup Wizard allows you to change the way SketchUp Make 2017 (64-bit) features are installed on your computer or to remove it from your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.

Repairing SketchU	p Make 2017 (64-bit)		
Please wait while the Se	etup Wizard repairs SketchUp Make 2	017 (64-bit).	
Status: Computin	g space requirements		
	3 -p		

항목 설명


No	항목명	설 명
1	파일 실행	Sketch Up Setup 파일 실 행
2	SetUp	Visual C++ Install
3	SetUp	■ Sketch Up 설치


※ Sketch Up 2017 Make 버전 설치시 30일 동안 무료로 Pro Trial 버전을 사용 할 수 있음. 그 이후 비상업용 전용으로 자동 변경되어 사용 가능함.

메뉴 레벨

화 면 항목 설명












No	항목명	설 명
1	파일 실행	■ IndootGML Sketch Up Setup 파일 실행
2	SetUp	• 다음 버튼을 눌러 설치 진행
3	SetUp	■ IndoorGML 설치 폴더 지정
4	SetUp	■ 설치 시작
5	SetUp	■ 설치 완료

※ IndoorGML PlugIn Setup 파일 다운로드 주소 https://drive.google.com/file/d/1vEcEhjxiSnQbNIPFG4 ly8-21SRLzOKeO/view?usp=sharing

메뉴 레벨

프로그램 설치 확인 방법



항목 설명

No	항목명	설 명
1	Window	■ Window 창 확인
2	Ruby 콘솔	• Ruby 콘솔창 클릭
3	Ruby 콘솔	■ '\$LOAD_PATH' 를 입력하 여 Plug In 설치가 제대로 되었는지 확인
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	그 에 기차이 띠	ᄗᄜᇪᆋᇎᄼᅅᆀᄷᅿᄀᆚᅐᅡᄗᅅ

※ 설치 후 에러창이 뜬다면 IndoorGML설치가 잘 되었는지 확인한다.


- 현재 에러에 대한 수정을 진행중이다.

IndoorGML 편집창 도출 사용자 모든 사용자

개요 편집창 도출

메뉴 레벨

화 면



항목명 설 명 No 파일 실행 ■ Sketch Up Make 실행 1 편집창 • 오른쪽 마우스 버튼을 눌러 2 도출 입력창 확인 편집창 ■ IndoorGML 클릭 3 도출 편집창 ■ IndoorGML 입력창 확인 4 도출


항목 설명


Cell Space 변환 모든 사용자


개요 기존 오브젝트를 이용한 Cell Space 변환

화 면

메뉴 레벨







항목 설명


No	항목명	설 명
1	Solid 생성	■ 기존 오브젝트를 이용한 Solid 생성
2	Cell Space Properties	■ 첫번째 Cell Space Properties 실행
3	Cell Space 변경	■ 변경하고자 하는 Solid를 선택
4	Cell Space Create	■ Cell Space Create 버튼 실 행
5	Cell Space	■ Solid가 Cell Space로 변경 되며 Node 자동생성

- ✓ 변경된 모든 Cell Space는 Node를 자동생성
- ✓ 인근 붙어있는 Solid 끼리 변환시 Node Link 자동 생성

Cell Space 변환 및 Type 변경

개요 Cell Space Type 변경 (Door)

메뉴 레벨




항목 설명

No	항목명	설 명
1	Cell Space	■ 변경할 Cell Space 클릭
2	Cell Type 변경	■ 변경하고자 하는 Cell Type 선택
3	변경 확인	■ Cell Type 변경 확인

- ✓ Type 변경시 Node 속성 값도 변경
- ✓ Door로 변경시 인접한 Node와 자동 Link 생성

개요 Cell Space Type 변경 (Stair)

화 면 항목 설명




0		
3		

No	항목명	설 명
1	Cell Space	■ 변경할 Cell Space 클릭
2	Cell Type 변경	■ 변경하고자 하는 Cell Type 선택
3	변경 확인	■ Cell Type 변경 확인

- ✓ Cell Type 변경시 Solid 상태로 Stair 로 바로 변환되 지 않음으로 Cell Space 변환 후 Type을 변경해줘 야 함
- ✓ Type 변경시 Node 속성 값도 변경
- ✓ Stair로 변경시 인접한 Node와 자동 Link 생성되지 않으며 수직동선으로 Link 자동생성

메뉴 레벨전체 Cell Space 변환사용자모든 사용자

개요 전체 Solid를 Cell Space로 변환



항목 설명

No	항목명	설 명
1	All Create	■ IndoorGML 편집창의 All Create를 클릭
2	-	 Sketch Up 내 Solid가 Cell Space로 변환

메뉴 레벨Cell Space Hiding사용자모든 사용자

- Cell Name

- Group Name

SPACE


undefined

⊞ Edit

⊞ Edit

개요 Cell Space Hiding 기능

화 면



항목 설명

No	항목명	설 명
1	Cell Space 선택	■ Hiding할 Cell Space 선택
2	Hiding	■ 선택된 Cell Space Hiding 클릭
3	Hiding	■ 클릭한 Cell Space Hiding 버튼 off
4	Hiding	■ Cell Space Hiding 기능을 통해 Cell Space 숨김 가능

- ✓ Cell Space Hiding 시 Cell Space 와 Node가 같이 Hiding 됨
- ✓ 연결된 Link는 Hiding 되지 않음


4

메뉴 레벨전체 Cell Space Hiding사용자모든 사용자

개요 전체 Cell Space Hiding 기능

화 면





항목 설명

No	항목명	설 명
1	Cell Space	■ 전체 Hiding할 Cell Space 확인
2	Hiding	■ Cell Space Hiding 클릭 (On 상태)
3	Hiding	■ 클릭한 Cell Space Hiding 버튼 (Off 상태)
4	Hiding	■ 전체 Cell Space Hiding

✓ 전체 Cell Space가 Hiding 되더라도 연결된 Node Link는 생성되어 있음

메뉴 레벨 사용자 모든 사용자 Topology – Node Link

개요 Node Link 연결 확인

화 면 항목 설명 Topology Properties \square \times 항목명 설 명 No ▼ Node & Link ■ Topology Properties를 실 Topology Node hiding **Properties** - Link hiding ON ■ 해당 Node에 연결된 Link Name node_1 Link 2 를 확인 가능 Node Type NORMAL IndoorGML X-Coordinate 0 ■ 연결된 Node Link 확인 Link Opne 3 Y-Coordinate 0 Latitude 0 4 Longitude 0 0 Rotation Node & Link data Link Hiding Selec Node Node Node Hiding tion Name node_0 1 node_1 **(** node_2 undefined **(** Selection Node Name Link node_0-node_2


+ -

X Cancle

✓ ok

메뉴 레벨Topology – Node Link Hiding사용자모든 사용자

개요 Node Link Hiding 기능




항목 설명

· .		
No	항목명	설 명
1	Node Hiding	■ Node Hiding 기능 클릭
2	Node Hiding	Node Hiding
3	Node Hiding	■ Node Hiding 확인
4		

메뉴 레벨Topology – 전체 Node Link Hiding사용자모든 사용자

개요 전체 Node Link Hiding 기능



No	항목명	설 명
1	전체 Node Hiding	■ 전체 Node Hiding 기능 클릭
2	Node Hiding	Node Hiding
3	Node Hiding	■ 전체 Node Hiding 확인
4		

✓ Node Link Hiding 기능은 수정중


사용자 모든 사용자

Topology – Node Link

Node Link 연결 확인

메뉴 레벨

개요



항목 설명


No	항목명	설 명
1	선택	■ IndoorGML 편집창 중 POI Properties 선택
2	입력창	■ 입력창 확인
3	선택	■ POI를 넣을 객체 선택
4	Create	■ POI Create
5	선택창	■ Create된 객체에 Type 1~3 별 선택
6	Update	■ Update를 하여 객체정보 반영

✓ ③번과 같은 모델링이 있어야 POI Data를 입력 가능함

개요 Anchor Node

메뉴 레벨

화 면 항목 설명




No	항목명	설 명
1	Node 선택	 Anchor Node로 변환해줄 Node 선택
2	편집창 선택	■ Anchor Node Properties 창 선택
3	Anchor Node 창	■ Anchor Node 창
4	정합 선택	■ 정합할 위치를 선택
5	정합	■ Move Polygon을 클릭하여
6	정합 적용	■ 정합 적용
7	Topology Properties Anchor Node 확인	■ 적용 후 다시 Sketch Up 화 면으로 돌아오는데 Topology Properties 항목 에서 입력된 Anchor Node Data 확인 가능

- ✓ Node 선택을 안하고 Anchor Node Properties 창을 띄울수 없음
- ✓ Anchor Node Move Polygon 시 스케일을 맞춰 입 력해야 됨

개요 IndoorGML Validation 정합성 검증

메뉴 레벨

화 면 항목 설명




No	항목명	설 명
1	Cell Space Properties	■ Cell Space Properties 클릭
2	Validation	■ Validation을 클릭
3	Validation Check	Validation Check
4	Validation 결과	■ 결과 도출
5		
6		

IndoorGML Export 모든 사용자

개요 Export

화 면

메뉴 레벨



항목 설명

No	항목명	설 명
1	Cell Space Properties	■ Cell Space Properties 선택
2	Export	■ Export 버튼 클릭
3	Export	■ Export 할 폴더에 OOOO.gml 로 확장자를 넣고 저장
4		
5		
6		

✓ 확장자를 넣지 않으면 안됨.

Thank you