高手进阶,终极内存技术指南——完整/进阶版

赵效民

作为电脑中必不可少的三大件之一(其余的两个是主板与 CPU),内存是决定系统性能的关键设备之一,它就像一个临时的仓库,负责数据的中转、暂存……

不过,虽然内存对系统性能的至关重要,但长期以来,DIYer并不重视内存,只是将它看作是一种买 主板和 CPU 时顺带买的"附件",那时最多也就注意一下内存的速度。这种现象截止于 1998 年 440BX 主板上市后,PC66/100 的内存标准开始进入普通 DIYer 的视野,因为这与选购有着直接的联系。一时间,有关内存时序参数的介绍文章大量出现(其中最为著名的恐怕就是 CL 参数)。自那以后,DIYer 才发现 原来内存也有这么多的学问 接下来 始于 2000 年底/2001 年初的 VIA 芯片组 4 路交错(4-Way Interleave) 内存控制和部分芯片组有关内存容量限制的研究,则是深入了解内存的一个新开端。本刊在 2001 年第 2 期上也进行了 VIA 内存交错控制与内存与模组结构的详细介绍,并最终率先正确地解释了这一类型交错(内存交错有多种类型)的原理与容量限制的原因。从那时起,很多关于内存方面的深入性文章接踵而至,如果说那时因此而掀起了一股内存热并不夸张。大量的内存文章让更多的用户了解了内存,以及更深一层的知识,这对于 DIY 当然是一件好事情。然而,令人遗憾的是这些所谓的内存高深技术文章有不少都是错的(包括后来的 DDR 与 RDRAM 内存的介绍),有的甚至是很低级的错误。在这近两年的时间里,国内媒体上优秀的内存技术文章可谓是寥若晨星,有些媒体还编译国外 DIY 网站的大篇内存文章,但可惜的是,外国网站也不见得都是对的(这一点,似乎国内很多作者与媒体似乎都忽视了)。就这样,虽然打开了一个新的知识领域,可"普及"的效果并不那么好,很多媒体的铁杆读者高兴地被带入内存深层世界,但也因此被引向了新的误区。

不过,从这期间(2001 年初至今)各媒体读者对这类文章的反映来看,喜欢内存技术的玩家大有人在且越来越多,这是各媒体"培养"的成果。这些用户已经不满足如何正确的使用内存,他们更渴望深入的了解这方面原来非常贫乏的知识,这些知识可能暂时不会对他们在使用内存过程中有什么帮助,但会大大满足他们的求知欲。在2001 年初,我们揭开 VIA 芯片组 4 路交错内存控制和部分芯片组有关内存容量限制之迷时,还是主要围绕着内存使用的相关话题来展开,而且在这期间有关内存技术的话题,《电脑高手》也都是一笔带过。但在今天,在很多人希望了解内存技术而众多媒体的文章又"力不从心"时,我们觉得有必要再次站出来以正视听,也就是说,我们这次的专题不再以内存使用为中心,更多的是纯技术性介绍,并对目前现存的主要内存技术误区进行重点纠正。

在最后要强调的是,本专题以技术为主,由于篇幅的原因,不可能从太浅的方面入手,所以仍需要有一定的技术基础作保证,而对内存感兴趣的读者则绝不容错过,这也许是您最好的纠正错误认识的机会!

在本专题里,当讲完内存的基本操作之后,我们会给大家讲一个仓库的故事,从中相信您会更了解内存这个仓库是怎么工作的,希望您能喜欢。

SDRAM 与内存基础概念(一)

虽然有关内存结构与时序的基础概念,在本刊 2001 年第 2 期的专题中就已有阐述,但在这里为了保证专题的可读性,我们需要再次加强这方面的系统认识。正确并深刻理解内存的基础概念,是阅读本专题的第一条件。因为即使是 RDRAM,在很多方面也是与 SDRAM 相似的,而至于 DDR 与 DDR- Π 、QBM 等形式的内存更是与 SDRAM 有着紧密的联系。

一、 SDRAM 内存模组与基本结构

我们平时看到的 SDRAM 都是以模组形式出现,为什么要做成这种形式呢?这首先要接触到两个概念:



1、物理 Bank

传统内存系统为了保证 CPU 的正常工作,必须一次传输完 CPU 在一个传输周期内所需要的数据。而 CPU 在一个传输周期能接受的数据容量就是 CPU 数据总线的位宽,单位是 bit(位)。当时控制内存 与 CPU 之间数据交换的北桥芯片也因此将内存总线的数据位宽等同于 CPU 数据总线的位宽,而这个位宽就称之为物理 Bank(Physical Bank,下文简称 P-Bank)的位宽。所以,那时的内存必须要组织成 P-Bank 来与 CPU 打交道。资格稍老的玩家应该还记得 Pentium 刚上市时,需要两条 72pin 的 SIMM 才能启动,因为一条 72pin -SIMM 只能提供 32bit 的位宽,不能满足 Pentium 的 64bit 数据总线的需要。直到 168pin-SDRAM DIMM 上市后,才可以使用一条内存开机。下面将通过芯片位宽的讲述来进一步解释 P-Bank 的概念。

不过要强调一点,P-Bank 是 SDRAM 及以前传统内存家族的特有概念,在 RDRAM 中将以通道(Channel)取代,而对于像 Intel E7500 那样的并发式多通道 DDR 系统,传统的 P-Bank 概念也不适用。

提示: SDRAM、SIMM、DIMM、pin的含义

SDRAM: Synchronous Dynamic Random Access Memory, 同步动态随机存储器。同步是指其时钟频率与 CPU 前端总线的系统时钟频率相同,并且内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准; 动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失; 随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。

pin: 模组或芯片与外部电路联接用的金属引脚,而模组的 pin 就是常说的"金手指"。

SIMM: Single In-line Memory Module, 单列内存模组。内存模组就是我们常说的内存条,所谓单列是指模组电路板与主板插槽的接口只有一列引脚(虽然两侧都有金手指)。

DIMM: Double In-line Memory Module,双列内存模组。所谓双列是指模组电路板与主板插槽的接口有两列引脚,模组电路板两侧的金手指对应一列引脚。

2、 芯片位宽

上文已经讲到 SDRAM 内存系统必须要组成一个 P-Bank 的位宽,才能使 CPU 正常工作,那么这个 P-Bank 位宽怎么得到呢?这就涉及到了内存芯片的结构。

每个内存芯片也有自己的位宽,即每个传输周期能提供的数据量。理论上,完全可以做出一个位宽为 64bit 的芯片来满足 P-Bank 的需要,但这对技术的要求很高,在成本和实用性方面也都处于劣势。所以芯片的位宽一般都较小。台式机市场所用的 SDRAM 芯片位宽最高也就是 16bit,常见的则是 8bit。这样,为了组成 P-Bank 所需的位宽,就需要多颗芯片并联工作。对于 16bit 芯片,需要 4 颗 $(4\times16\text{bit}=64\text{bit})$ 。对于 8bit 芯片,则就需要 8 颗了。

提示: 内存芯片与颗粒

很多时候,经常听人们说到"内存颗粒",其实这是港台地区对内存芯片的一种称呼(仅对内存,其他的芯片,港台则称为"晶片"),两者的意思是一样的。具体怎么说,就看个人喜好了,就笔者而言,而倾向于用"内存芯片"来表述。

以上就是芯片位宽、芯片数量与 P-Bank 的关系。P-Bank 其实就是一组内存芯片的集合,这个集合的容量不限,但这个集合的总位宽必须与 CPU 数据位宽相符。随着计算机应用的发展,一个系统只有一个 P-Bank 已经不能满足容量的需要。所以,芯片组开始可以支持多个 P-Bank,一次选择一个 P-Bank 工作,这就有了芯片组支持多少(物理)Bank 的说法。而在 Intel 的定义中,则称 P-Bank 为行(Row),比如 845G 芯片组支持 4 个行,也就是说它支持 4 个 P-Bank。另外,在一些文档中,也把 P-Bank 称为 Rank(列)。


回到开头的话题,DIMM 是 SDRAM 集合形式的最终体现,每个 DIMM 至少包含一个 P-Bank 的芯片集合。在目前的 DIMM 标准中,每个模组最多可以包含两个 P-Bank 的内存芯片集合,虽然理论上完全可以在一个 DIMM 上支持多个 P-Bank,比如 SDRAM DIMM 就有 4 个芯片选择信号(Chip Select,简称片选或 CS),理论上可以控制 4 个 P-Bank 的芯片集合。只是由于某种原因而没有这么去做。比如设计难度、制造成本、芯片组的配合等。至于 DIMM 的面数与 P-Bank 数量的关系,在 2001 年 2 月的专题中已经明确了,面数 \neq P-Bank 数,只有在知道芯片位宽的情况下,才能确定 P-Bank 的数量,大度 256MB 内存就是明显一例,而这种情况在 Registered 模组中非常普遍。有关内存模组的设计,将在后面的相关章节中继续探讨。

二、 SDRAM 内存芯片的内部结构

1、逻辑 Bank 与芯片位宽

讲完 SDRAM 的外在形式,就该深入了解 SDRAM 的内部结构了。这里主要的概念就是逻辑 Bank。简单地说,SDRAM 的内部是一个存储阵列。因为如果是管道式存储(就如排队买票),就很难做到随机访问了。

阵列就如同表格一样,将数据"填"进去,你可以它想象成一张表格。和表格的检索原理一样,先指定一个行(Row),再指定一个列(Column),我们就可以准确地找到所需要的单元格,这就是内存芯片寻址的基本原理。对于内存,这个单元格可称为存储单元,那么这个表格(存储阵列)叫什么呢?它就是逻辑 Bank(Logical Bank,下文简称 L-Bank)。



L-Bank 存储阵列示意图


由于技术、成本等原因,不可能只做一个全容量的 L-Bank,而且最重要的是,由于 SDRAM 的工作原理限制,单一的 L-Bank 将会造成非常严重的寻址冲突,大幅降低内存效率(在后文中将详细讲述)。所以人们在 SDRAM 内部分割成多个 L-Bank,较早以前是两个,目前基本都是 4 个,这也是 SDRAM 规范中的最高 L-Bank 数量。到了 RDRAM 则最多达到了 32 个,在最新 DDR- II 的标准中,L-Bank 的数量也提高到了 8 个。

这样,在进行寻址时就要先确定是哪个 L-Bank,然后再在这个选定的 L-Bank 中选择相应的行与列进行寻址。可见对内存的访问,一次只能是一个 L-Bank 工作,而每次与北桥交换的数据就是 L-Bank 存储阵列中一个"存储单元"的容量。在某些厂商的表述中,将 L-Bank 中的存储单元称为 Word(此处代表位的集合而不是字节的集合)。

从前文可知,SDRAM 内存芯片一次传输率的数据量就是芯片位宽,那么这个存储单元的容量就是芯片的位宽(也是 L-Bank 的位宽),但要注意,这种关系也仅对 SDRAM 有效,原因将在下文中说明。

提示: DRAM 的存储原理

L-Bank 中的存储单元是基本的存储单位,它的容量是若干 Bit(对于 SDRAM 而言,就是芯片的位宽),而每个 Bit 则是存放于一个单独的存储体中。这些存储体就是内存中最小的存储单元。你可以用硬盘操作中的簇与扇区的关系来理解内存中的存储形式。扇区是硬盘中的最小存储单元(相当于内存中的存储体),而每个簇则包含有多个扇区(相当于 L-Bank 中的存储单元),数据的交换都是一个簇为单位进行(一次传输一个存储单元的数据)。



DRAM 的存储原理示意图: 行选与列选信号将使存储电容与外界间的传输电路导通,从而可进行放电(读取)与充电(写入)。另外,图中刷新放大器的设计并不固定,目前这一功能被并入读出放大器(Sense Amplifier,简称 S-AMP),具体操作在下文中详细讲述。

2、内存芯片的容量

现在我们应该清楚内存芯片的基本组织结构了。那么内存的容量怎么计算呢?显然,内存芯片的容量就是所有 L-Bank 中的存储单元的容量总合。计算有多少个存储单元和计算表格中的单元数量的方法一样:

存储单元数量=行数x列数(得到一个L-Bank的存储单元数量)xL-Bank的数量

在很多内存产品介绍文档中,都会用 M×W 的方式来表示芯片的容量(或者说是芯片的规格/组织结

构)。M 是该芯片中存储单元的总数,单位是兆(英文简写 M,精确值是 1048576,而不是 1000000),W 代表每个存储单元的容量,也就是 SDRAM 芯片的位宽(Width),单位是 bit。计算出来的芯片容量也是以 bit 为单位,但用户可以采用除以 8 的方法换算为字节(Byte)。比如 8M×8,这是一个 8bit 位宽芯片,有 8M 个存储单元,总容量是 64Mbit (8MB)。

提示: bit、Byte、Word 的关系

bit: 位。二进制数中,一个 0 或 1 就是一个 bit。

Byte:字节。8 个 bit 为一个字节,这与 ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国标准信息交换代码)的规定有关,ASCII 用 8 位二进制数来表示 256 个信息代码,所以 8 个 bit 定义为一个字节。

Word:字:两个字节为一个字,这里的 Word 不是指 L-Bank 中存储单元,此外还有双字(DWords,Double Words,4 个字节)和四字(QWord,Quad Words,8 个字节)的表示法。目前一个 P-Bank 的位宽就是 QWord,这在很多 CPU 与芯片组的介绍中经常用到。

不过, $M \times W$ 是最简单的表示方法。下图则是某公司对自己内存芯片的容量表示方法,这可以说是最正规的形式之一。

2,097,152-WORDS × 4BANKS × 16-BITS 4,194,304-WORDS × 4BANKS × 8-BITS 8,388,608-WORDS × 4BANKS × 4-BITS

我们可以计算一下,结果可以发现这三个规格的容量都是 128Mbits,只是由于位宽的变化引起了存储单元的数量变化。从这个例子就也可以看出,在相同的总容量下,位宽可以采用多种不同的设计。

3、与芯片位宽相关的 DIMM 设计

为什么在相同的总容量下,位宽会有多种不同的设计呢?这主要是为了满足不同领域的需要。现在大家已经知道 P-Bank 的位宽是固定的,也就是说当芯片位宽确定下来后,一个 P-Bank 中芯片的个数也就自然确定了,而前文讲过 P-Bank 对芯片集合的位宽有要求,对芯片集合的容量则没有任何限制。高位宽的芯片可以让 DIMM 的设计简单一些(因为所用的芯片少),但在芯片容量相同时,这种 DIMM 的容量就肯定比不上采用低位宽芯片的模组,因为后者在一个 P-Bank 中可以容纳更多的芯片。比如上文中那个内存芯片容量标识图,容量都是 128Mbit,合 16MB。如果 DIMM 采用双 P-Bank+16bit 芯片设计 那么只能容纳 8 颗芯片,计 128MB。但如果采用 4bit 位宽芯片,则可容纳 32 颗芯片,计 512MB。DIMM 容量前后相差出 4 倍,可见芯片位宽对 DIMM 设计的重要性。因此,8bit 位宽芯片是桌面台式机上容量与成本之间平衡性较好的选择,所以在市场上也最为普及,而高于 16bit 位宽的芯片一般用在需要更大位宽的场合,如显卡等,至于 4bit 位宽芯片很明显非常适用于大容量内存应用领域,基本不会在标准的 Unbuffered 模组设计中出现。